電話機の概要

Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 は、コンピュータで使用する同じ無線 LAN で音声通信を行うため 機能をすべて搭載した電話機です。この電話機を使用してコールの発信および受信、保留、転送、会 議コールの開設などの機能を使用できます。

この電話機を使用すると、基本的なコール処理機能に加えて、コール処理機能を拡張し生産性を高め ることができます。

設定に応じて、この電話機は次の機能をサポートします。

- 社内ディレクトリ番号への無線アクセス
- ネットワーク データ、XML アプリケーション、および Web ベースのサービスへのアクセス
- ユーザオプション Web ページを使用した、オンラインによる電話機の機能とサービスのカスタマ イズ

ボタンとハードウェアについて

電話機のボタンとハードウェアを次の図に示します。



_			
1		左のソフトキー:ソフトキーの上にあるラベルの項目を有効にします。	
	\bigcirc	右のソフトキー:ソフトキーの上にあるラベルの項目を有効にします。	
2	C	応答/発信キー(緑色):コールに応答したり、番号をダイヤルしたりします。	
3		番号キー (0~9):番号と文字の入力に使用します。	
	2	番号キー(2~9):押し続けると短縮ダイヤルホットキーが有効になります。	
4	×.	アスタリスク(*)キー:呼出音モードとバイブレーション モードを切り替えます。	
	U	大文字と小文字を切り替えます。P.48の「テキストの入力と編集」を参照してください。	
5		矢印キー:ある機能から別の機能に移動します。このマニュアルでは、方向を示す矢 印として、▲、▼、◀、または▶を使用します。	
6	E	電源 / 終了キー(赤色):電話機の電源をオンまたはオフにしたり、呼出音を無音にしたり、接続中のコールを終了したりします。P.26の「コールへの応答」を参照してください。	
7	(#)	シャープ(#)キー:キーパッドのロックとロック解除を切り替えます。	
		テキスト入力時は特殊文字にアクセスできます。	

電話スクリーンの機能について

次の図は、アクティブなコールがなく、スタンバイ モードになっているときの電話のメイン画面の外 観を示しています。ステータス行には、現在のコール状態(たとえば、[オプション]など)について の情報が表示されます。



1		バッテリ アイコン : バッテリの充電レベルを示します。
2		バイブレーションのアイコン : 電話がバイブレーション モードに設定されていること を示します。
3	-0	キー ロック アイコン : キーパッドがロックされていることを示します。
4	lin.Ÿ	信号アイコン:信号の強度を示します。
5	3616 3520	内線番号:各電話回線を識別します。
6	Ø	右ソフトキー ラベル : [デンワチョウ] または [サービス] が表示され、通話中は機能 またはアクション ソフトキーが表示されます。
7		左ソフトキー ラベル : [メニュー] を表示し、通話中は機能またはアクション ソフト キーを表示します。
8	CISCO	初期画面メッセージ:電話の電源をオンにすると画面にテキストが表示されます。このテキストの内容は編集できます。P.60の「電話スクリーンのカスタマイズ」を参照してください。

機能ボタンとメニューについて

電話のボタンは電話機能へのショートカットとして使用できます。[メニュー] ソフトキーからは、設 定および電話機能の電話メニューにアクセスできます。

電話機のボタンの使用

電話機のキーパッドは、頻繁に使用される次の機能へのショートカットとして使用できます。

目的	操作	参照先または 問い合せ先
電話機のキー	(ま)キーを押し続けます。画面に「キーロックオン」と表	P.62 の「キーパッド
パッドのロック	示され、メイン画面の上側に 🛶 アイコンが表示されます。	の自動ロック設定」
またはロック解 除	● キーを押し続けます。画面に「キーロックオフ?」と表示されます。OKを押すと ■ アイコンの表示が消えます。	
呼出音モードと	③ キーを押し続けます。画面に「バイブレータオン」と	P.60 の「電話スクリー
バイブレーショ	表示され、上部に 🔐 アイコンが表示されます。	ンのカスタマイズ」
ン モードの切り 替え	呼出音モードに切り替えるには、 (*) キーを押し続けます。 画面に「バイブレータ オフ」と表示され、 = : アイコンが消 えます。	
	デフォルトの設定は「呼出音モード」です。	
ボイス メッセー	① キーをしばらくの間押してから離します。電話機がボ	P.68 の「ボイス メッ
ジの聞き取り	イス メッセージ システムに接続されます。	セージへのアクセス」
短縮ダイヤル番	使用する短縮ダイヤル番号に対応する ②(または数字キー	P.49 の「短縮ダイヤ
号へのアクセス	2~9のいずれか)を押し続けます。	ル」
コール中の音量	▲を押して、プライマリ回線のコールのスピーカ音量を調	
の変更	節します。	
コールの音量の	1. [ボリューム] と表示されるまで、 ◀または ▶を押しま	P.54 の「ユーザ プロ
変更	す。	ファイルの設定の変
	2. [ボリューム]を押してスピーカの音量画面にアクセス します。	更」
	 3. 音量を上げる場合は▶を押し、下げる場合は◀を押します。 	
	 べ注) 調節された音量の設定は、電話機の電源をオフにするまでそのままです。 	

ヒント

電話機の電源をオフにした後もスピーカ音量の設定を維持するには、ユーザ プロファイルの音量設定 を変更する必要があります。P.54の「ユーザ プロファイルの設定の変更」を参照してください。

電話メニューの使用

電話の機能と設定の電話メニューにアクセスするには、次の手順を実行します。

- 1. 電話メニューにアクセスするには、[メニュー] ソフトキーを押します。
- 2. 目的のメニューを表示するには、 ◀または ▶を押します。
- **3.** メニューのオプションを表示するには、**[センタク]**(💬 を使用)を押します。
- 4. オプション間をスクロールするには、▲または▼を使用します。
- 「ディレクトリ」メニューの「タンシュクダイアル」などのメニューオプションを選択するには、 [タンシュクダイアル]にスクロールして[センタク]を押します。

メニューの使用方法の詳細については、次のリストを参照してください。

メニュー	参照先または問い合せ先
ディレクトリ	P.45の「電話帳と短縮ダイヤルの使用方法」
メッセージ	P.68の「ボイス メッセージへのアクセス」
デンワリレキ	P.63の「履歴の使用」
プロファイル	P.52 の「電話機のプロファイルの使用」
サービス	P.71 の「Web での機能およびサービスの設定」
デンワノセッテイ	P.58 の「電話設定の使用」
ネットワークノセッテイ	P.83の「電話管理データの表示」

電話機の設定

電話スクリーンおよび電話機は、柔らかく乾いた布で軽く拭きます。電話機に液体や粉がかからない ようにしてください。柔らかく乾いた布以外で拭くと、電話機の部品が汚れたり、故障したりする可 能性があります。

回線とコールの違いについて

ここでは、回線とコールの混同を避けるため、この2つの違いを説明します。

- 回線:電話をかける際に使用する電話番号に対応します。Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 は、 6回線までサポートします。電話機に割り当てられた回線の数は、電話スクリーンの右側で確認し ます。割り当てられたディレクトリ番号と同じ数の回線を使用できます。
- コール:1回線で複数のコールをサポートできます。電話機は、回線あたり2つまでのコールの接続をサポートしますが、システム管理者は、ユーザの必要に応じてコール数を調整することができます。アクティブとなり得るコールは常に1つに限定されるので、他のコールはすべて自動的に保留状態になります。



(注) 画面に表示できるのは、4つの回線またはコールだけです。それ以上の回線またはコールを表示するには、スクロールする必要があります。

回線とコールのアイコンについて

電話機には、回線とコールの状態を示すアイコンが表示されます。

アイコン	回線またはコールの 状態	説明
	オンフック回線	この回線には、コールアクティビティがありません。
Б ²	接続コール	通話相手に接続されている状態です。
(6	着信コール	いずれかの回線でコールの呼出音が鳴っています。
×	コールの保留	コールが保留されています。 P.27 の「コールの保留と復帰」を 参照してください。
X	コール転送が有効	プライマリ回線を転送しました。P.31の「すべてのコールの別の電話番号への転送」を参照してください。

機能のアベイラビリティについて

Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 の操作方法および利用可能な機能は、お客様の社内で使用される コール処理エージェント、またお客様の社内の電話機サポート チームが電話機システムを設定した内 容により異なることがあります。このため、このガイドに記載されている機能の一部がお使いの電話 機システムで利用できない、または動作が異なる場合があります。操作方法や機能のアベイラビリティ の詳細については、お客様の社内のサポートデスクまたはシステム管理者にお問い合せください。