

## メッセージ

ボイス メッセージは、ボイスメール システムに保存されます。電話機で使用するボイスメール システムは会社が決めます。

- ボイスメールの個人設定, 1 ページ
- ・ボイスメッセージの確認,1ページ
- ・ボイスメッセージの聞き取り, 2ページ

### ボイスメールの個人設定

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	ボイスメールの個人設定を 行うには	<ul> <li>Cisco Unified IP Phone 6901 の場合</li> <li>キーパッドでシステム管理者から取得するボイス メール アクセス番号にダイヤルし、音声プロンプ トに従います。</li> </ul>
		• Cisco Unified IP Phone 6911 の場合 メッセージボタン 🌑 を押し、音声プロンプトに 従います。

## ボイス メッセージの確認

I

次のいずれかの方法で、ボイス メッセージが届いていることを確認します。

•赤色に点灯しているハンドセットのランプを確認します。

SIP)

1

ユーザ オプション Web ページを使用して、ビジュアル メッセージ受信ランプを設定できます。

ハンドセットを持ち上げ、スタッター音を聞きます。

ユーザ オプション Web ページを使用して、オーディオ メッセージ受信ランプを設定できます。

#### 関連トピック

ユーザ オプション

# ボイスメッセージの聞き取り

#### 手順

	コマンドまたはアクショ ン	目的
ステップ1	ボイス メッセージを聞く には	<ul> <li>Cisco Unified IP Phone 6901 の場合 キーパッドでシステム管理者から取得するボイスメー ルアクセス番号にダイヤルし、音声プロンプトに従っ てメッセージを聞きます。</li> <li>Cisco Unified IP Phone 6911 の場合 メッセージボタン 20 を押し、音声プロンプトに 従ってメッセージを聞きます。</li> </ul>