

Cisco Business Edition 6000 または 7000 のイ ンストール後

• Cisco Business Edition 6000/7000 アプライアンスのインストール後 (1ページ)

Cisco Business Edition 6000/7000 アプライアンスのインス トール後

Cisco Business Edition 6000/7000 のインストール後に、次の手順を実行します。

ステップ1 ライセンスアプリケーション (1ページ)

初回セットアップを実行してUCアプリケーションのライセンスを適用するには、次の手順を実行します。

ステップ2 アプリケーションのロケールまたはパッチのインストール (1ページ)

UC アプリケーションの新しいロケールをインストールします。

ライセンスアプリケーション

ライセンスロジスティクスについては、使用している各アプリケーションの技術文書を参照し てください。アプリケーションはライセンスなしで出荷されます。M6アプライアンスにはア プリケーションライセンスは含まれていません

アプリケーションのロケールまたはパッチのインストール

アプリケーションVMのロケールまたはパッチをインストールするには、次のタスクを完了します。

(注)

- アプライアンスに付属するパッチは、製造の時点での最新のパッチです。より新しい更新 プログラムを入手するには、http://software.cisco.comにアクセスしてください。
 - ロケールの詳細については、電話ロケールインストーラのWiki (http://docwiki.cisco.com/ wiki/Cucm-phone-locale-installers) を参照してください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	仮想マシンとのバンドルロケールまたはパッチ ISO の関連付け (2ページ)	ロケールまたはパッチのインストーラを適切な VM に関連付けます。
ステップ2	Unity Connection のサービスの停止 (3 ページ)	Cisco Unity Connection のロケールまたはパッチをイ ンストールする場合は、ロケールまたはパッチをイ ンストールする前にサービスを停止してください。
ステップ3	新しいロケールまたはパッチのインストール(3 ページ)	VMにロケールまたはパッチをインストールします。

仮想マシンとのバンドル ロケールまたはパッチ ISO の関連付け

始める前に

次の手順を実行して、インストールプロセスを開始する前にロケールまたはパッチのイメージ を適切なアプリケーション VM に関連付けます。

- **ステップ1** VMware Embedded Host Client で、新しいロケールまたはパッチをインストールする仮想マシンを選択します。
- ステップ2 [編集(Edit)]をクリックします。
- ステップ3 [仮想ハードウェア(Virtual Hardware)] タブで、[CD/DVD ドライブ(CD/DVD Drive)]を選択します。
- ステップ4 [CD/DVD ドライブ1 (CD/DVD Drive 1)] ドロップダウン リストから、[データストア ISO ファイル (Datastore ISO File)]を選択します。
- ステップ5 データストアを[参照 (Browse)]して、適切なロケールまたはパッチ ISO ファイルを選択します。
- ステップ6 [選択 (Select)]をクリックします。
- ステップ7 [CD/DVD ドライブ1 (CD/DVD Drive 1)]で、[ステータス(Status)]にある[電源オン時に接続(Connect at power on)] チェック ボックスをオンにします。
- ステップ8 新しいロケールまたはパッチをインストールする VM ごとに、この手順を繰り返します。

Unity Connection のサービスの停止

Cisco Unity Connection の新しいロケールまたはパッチをインストールする場合は、次の手順を 使用します。新しいロケールまたはパッチをインストールする前に、Unity Connection VM で動 作しているサービスを停止する必要があります。

- ステップ1 Cisco Unity Connection Serviceability にログインします。
- ステップ2 [ツール(Tools)]>[サービスの管理(Service Management)]を選択します。
- **ステップ3** 次のサービスを停止します。
 - ・接続会話マネージャ
 - 接続ミキサー

新しいロケールまたはパッチのインストール

Business Edition アプライアンスに UC アプリケーションの新しいロケールまたはパッチをイン ストールするには、次の手順を使用します。



(注)

- Cisco Unified Communications Manager の場合は、サブスクライバノードにインストールする前に、パブリッシャノードのロケールまたはパッチをインストールしてノードを再起動する必要があります。
 - Cisco Unified Communications Manager と Cisco Unity Connection のロケールを並行してイン ストールできます。
- ステップ1 Cisco Unified Communications OS の管理にログインします。
- ステップ2 [ソフトウェアアップグレード (Software Upgrades)]>[インストール/アップグレード (Install/Upgrade)] の順に移動します。[Software Installation/Upgrade] ウィンドウが表示されます。
- ステップ3 [Source] ドロップダウン リスト ボックスから [DVD/CD] を選択します。
- ステップ4 [次へ(Next)] をクリックします。
- **ステップ5** インストールする更新ファイルを選択し、[次へ(Next)]をクリックします。
- ステップ6 ダウンロードが完了したら、[Next] をクリックします。
- ステップ1 ロケールまたはパッチのインストール後、アプライアンスを再起動します。
 - a) VMware Embedded Host Client にログインします。
 - b) ロケールまたはパッチをインストールした VM を右クリックして、[ゲスト OS (Guest OS)]>[再起動 (Restart)]を選択します。

次のタスク

Cisco Business Edition 6000/7000 アプライアンスをインストールした後は、ユーザーとデバイス をプロビジョニングし、システムの機能を設定できます。インストールしたアプリケーション の『アドミニストレーション ガイド』を参照してください。 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。