

# BFCP を使用したプレゼンテーションの共 有設定

- •バイナリフロア制御プロトコルの概要 (1ページ)
- •BFCP 前提条件を使用したプレゼンテーションの共有 (3ページ)
- BFCP 構成タスクフローを使用したプレゼンテーションの共有 (3ページ)

## バイナリフロア制御プロトコルの概要

Unified Communications Manager は、サポートされている Cisco エンドポイントおよびサード パーティのビデオエンドポイントに対して、Binary Floor Control Protocol (BFCP) を使用したプ レゼンテーションの共有をサポートします。この機能を使用すると、ユーザは進行中の音声ま たはビデオによる会話内でプレゼンテーションを共有できます。

次の例は、BFCP を使用してプレゼンテーションの共有がどのように動作するかを示しています。

- •2つのテレビ電話間で通話中のビデオによる会話が行われています。ユーザAは、会話中 にユーザBとコンテンツを共有することを決定します。ユーザAは、画面全体を共有す るか、または特定のアプリケーションを共有するかを選択できます。
- •BFCP ストリームは、ユーザBがユーザAの共有コンテンツを表示できるようにします。

コンテンツ共有を使用した音声ビデオコールでは、少なくとも4つのチャネル(音声、メイン ビデオ、2番目のビデオ、BFCP 制御チャネル)が必要です。2つ目のビデオチャネルでビデオ 会議を実行し、プレゼンテーションを共有できます。コールパーティが、末端のカメラ制御 (FECC)をサポートしている場合は、5番目のチャネルを確立する必要があります。

### BFCP を使用したプレゼンテーションの共有

リリース 12.5(1)SU3 以降から、Unified Communications Manager登録された SIP エンドポイント では、BFCP は以下の場合に機能します。

・音声対応モードで会話を開始するための2つのビデオ対応エンドポイントは、BFCP サポートを使用してコール中にコンテンツを共有します。

•TRP は、コール中に割り当てられます。

### BFCP のアーキテクチャ

BFCP を使用したプレゼンテーションの共有は、BFCP が有効な SIP ネットワーク上でのみサ ポートされています。エンドポイントデバイスおよびトランクを含むネットワーク全体が SIP である必要があります。

Unified Communications Manager は、2 つのエンドポイント間で SIP メッセージを中継すること によって、BFCP ストリームのネゴシエーションを支援します。

このネゴシエーションには、共有リソースへのアクセスの一時的な権限である、フロアの確立 を伴います。

BFCP ストリームは、エンドポイント間のポイントツーポイント ストリームです。Unified Communications Manager は BFCP ストリームのターゲットではありません。

次の図に、複数のUnified Communications Manager クラスタを使用する複雑なビデオネットワー クの例を示します。BFCP は、デバイスに接続されているすべてのトランクおよび回線で有効 になっている必要があります。このネットワークの場合、BFCP は、エンドポイントに接続す る4つの SIP トランクと2つの SIP 回線で有効になっている必要があります。

図 1: 複数の Cisco Unified Communications Manager クラスタを使用するビデオ ネットワーク



### BFCPに関する制限事項

次のシナリオにおいて、Unified Communications Manager は BFCP ストリー ムを拒否します。

- ネットワーク内の SIP 回線または SIP トランクのうちいずれかの [SIPプロファイル(SIP Profile)] ページの [BFCPを使用するプレゼンテーション共有を許可(Allow Presentation Sharing using BFCP)] チェックボックスがオフにされている。
- 一方のエンドポイントがBFCPをオファーするが、相手側のエンドポイントはオファーしない。

 SIP 回線または SIP トランクが MTP (非パススルーモード) またはトランスコーダーを使用 している場合。



(注) BFCP 制御チャネルは常に暗号化されています。ただし、両方の電話機が暗号化されている場合は、プレゼンテーションチャネルが暗号化されます。

## BFCP 前提条件を使用したプレゼンテーションの共有

- コールフロー内のすべてのエンドポイントとトランクが SIP プロファイルを実行している ことを確認します。
- 電話機サポート手順を確認し、機能 BFCP サポートのレポートを生成して、BFCP を使用したプレゼンテーション共有をサポートするシスコ エンドポイントの リストを取得します。これらのエンドポイントは、BFCP サポートがデフォルトでは有効になっています。
  BFCP をサポートするために、追加の設定を行う必要はありません。詳細については、電話機能一覧の生成を参照してください。

# BFCP構成タスクフローを使用したプレゼンテーションの 共有

バイナリのフロア制御プロトコル (BFCP) を使用したプレゼンテーションの共有を有効にする には、次のタスクを実行します。

#### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	SIP トランクの BFCP サポートを有効化 (3 ページ)	コールフロー内のすべての SIP トランク で BFCP サポートを有効にします。
ステップ2	サードパーティ製の電話機でBFCPを使 用してプレゼンテーションの共有を有効 化 (5 ページ)	サードパーティの SIP エンドポイントを 使用している場合は、サードパーティの 電話機の設定で BFCP サポートを有効に します。

## SIP トランクの BFCP サポートを有効化

プレゼンテーション共有をBFCPと共に使用している場合、この機能は、メッセージングまたはコールフローのすべてのトランクで使用されるSIPプロファイルで有効にする必要がありま

す。BFCP ストリームは、プレゼンテーションの共有をサポートしていないトランクによって 拒否されます。

### 手順

ステップ1 SIP トランクで使用される SIP プロファイル内で BFCP サポートを有効にします。

- a) Cisco Unified CM Administration から、[デバイス (Device)]>[デバイスの設定 (Device Settings)]>[SIPプロファイル (SIP Profile)]を選択します。
- b) 次のいずれかの手順を実行します。
  - ・既存の SIP プロファイルを選択するには、[検索(Find)]をクリックします。
  - ・新しいSIPプロファイルを作成するには、[新規追加(Add New)]をクリックします。
- c) [SDP 情報] セクションで、Unified Communications Manager の BFCP を有効にするには、
  [BFCP を使用してプレゼンテーションの共有を許可する] チェックボックスをオンにします。

このチェックボックスは、デフォルトでオフになっています。プレゼンテーション共有で は、Unified CM クラスタ間のすべての SIP トランクに対して BFCP を有効にする必要があ ります。

- d) [SIP プロファイルの設定(SIP Profile Configuration)] ウィンドウの他のフィールドを設 定します。フィールドと設定オプションの詳細については、システムのオンラインヘルプ を参照してください。
- e) [保存 (Save)] をクリックします。
- ステップ2 BFCP 有効 SIP プロファイルを SIP トランクに関連付けるには、次のようにします。
  - a) Cisco Unified CM Administration から、[デバイス (Device)]>[トランク (Trunks)]を選 択します。
  - b) [検索(Find)]をクリックして、既存のSIPトランクを選択します。
  - c) [SIP 情報] セクションで、SIP プロファイル ドロップダウン リストから、インタークルー スター コール内でプレゼンテーションを共有するために BFCP を有効にした SIP プロファ イル を選択します。
  - d) [保存 (Save)] をクリックします。
  - e) BFCP セッションのコールフローに含まれるすべての SIP トランクに対してこの手順を繰 り返します。

## サードパーティ製の電話機で BFCP を使用してプレゼンテーションの 共有を有効化

サードパーティ SIP 電話で BFCP を使用してプレゼンテーションの共有を使用する場合は、そのエンドポイントでこの機能が有効になっていることを確認する必要があります。この機能は、次のサードパーティの電話機タイプでサポートされています。

- [サードパーティ SIP デバイス(拡張) (Third-party SIP Device (Advanced))]
- [サードパーティ AS-SIP エンドポイント (Third-party AS-SIP Endpoint)]

#### 手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM Administration] から、[デバイス (Device)] > [電話機 (Phone)]の順に選 択します。
- ステップ2 [検索] をクリックして、既存のサードパーティ SIP 電話を選択します。
- ステップ3 [BFCP を使用したプレゼンテーション共有を許可する] チェックボックスをオンにします。
- ステップ4 [保存 (Save)] をクリックします。

サードパーティ製の電話機で BFCP を使用してプレゼンテーションの共有を有効化

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。