

はじめに

- 管理インターフェイスへのログイン (1ページ)
- ・管理者またはセキュリティパスワードのリセット (1ページ)
- ・システムのシャットダウンまたは再起動 (3ページ)

管理インターフェイスへのログイン

システム内の管理インターフェイスのいずれかにサインインする場合に、次の手順を使用しま す。

手順

- ステップ1 ご使用の Web ブラウザで、Unified Communications Manager インターフェイスを開きます。
- ステップ2 [ナビゲーション (Navigation)] ドロップダウン リストから管理インターフェイスを選択します。
- ステップ3 [移動(Go)]をクリックします。
- ステップ4 ユーザ名とパスワードを入力します。
- ステップ5 [ログイン (Login)]をクリックします。

管理者またはセキュリティ パスワードのリセット

管理者パスワードを消失し、システムにアクセスできない場合は、次の手順を使用してパス ワードをリセットします。 (注) IM and Presence ノードのパスワードを変更する場合は、管理者パスワードをリセットする前に、すべての IM and Presence ノードの Cisco Presence Engine サービスを停止します。パスワードをリセットした後に、すべてのノードの Cisco Presence Engine サービスを再起動します。PEが停止されるとプレゼンスの問題が発生する可能性があるため、このタスクはメンテナンス中に実行してください。

始める前に

- この手順を実行するノードに物理的にアクセスできる必要があります。
- ・どの時点でも、CD または DVD メディアを挿入するように求められたら、VMWare サーバ用の vSphere クライアントを用いて ISO ファイルをマウントする必要があります。指示については、「『Adding DVD or CD Drives to a Virtual Machine』」 https://www.vmware.com/support/ws5/doc/ws_disk_add_cd_dvd.htmlを参照してください。
- セキュリティパスワードは、クラスタ内のすべてのノードで一致している必要があります。セキュリティパスワードは、すべてのマシン上で変更してください。変更していない場合、クラスタノードが通信不能になります。

手順

- ステップ1 次のユーザ名とパスワードを使用して、パブリッシャノードで CLI にサインインします。
 - a) ユーザ名:pwrecovery
 - b) パスワード:pwreset
- ステップ2 何かキーを押して続行します。
- ステップ3 ディスク ドライブに有効な CD または DVD が入っている場合、または ISO ファイルをマウン トしてある場合は、VMWare クライアントから取り出します。
- ステップ4 何かキーを押して続行します。
- ステップ5 有効な CD または DVD をドライブに挿入するか、ISO ファイルをマウントします。
 - (注) このテストでは、データ専用のディスクまたはISOファイルを使用する必要がありま す。
- ステップ6 最後のステップが確認されると、次のいずれかのオプションを入力して続行するように指示されます。
 - •aを入力して、管理者パスワードをリセットします。
 - ・セキュリティパスワードをリセットする場合は、sを入力します。
 - (注) セキュリティパスワードを変更したら、クラスタ内の各ノードをリセットする必要があります。ノードをリブートしない場合、システムサービスで問題が発生するほか、サブスクライバサーバ上の管理ウィンドウで問題が発生します。

ステップ7 新しいパスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。

管理者のクレデンシャルは、先頭がアルファベットで6文字以上必要です。英数字、ハイフ ン、およびアンダースコアを使用できます。

ステップ8新しいパスワードの強度が検証された後、パスワードがリセットされ、任意のキーを押してパ スワード リセット ユーティリティを終了するように指示されます。

> 異なる管理者パスワードを設定する場合は、CLI コマンド set password を使用します。詳細に ついては、『Command Line Interface Reference Guide for Cisco Unified Solutions』 (http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/ unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html) を参照してく ださい。

システムのシャットダウンまたは再起動

設定を変更した後などにシステムをシャットダウンまたは再起動する必要がある場合、次の手順を使用します。

始める前に

仮想マシンからサーバのシャットダウンおよび再起動が強制されると、ファイルシステムが破 損する可能性があります。強制シャットダウンを回避します。代わりに、この手順の実行後ま たは CLI からの utils system shutdown の実行後に、サーバが適切にシャットダウンするまで待 ちます。



- (注) VMware 管理ツール (vCenter または Embedded Host Client) から仮想マシンのシャットダウンま たは再起動を強制する場合:
 - 12.5(1)SU3以前のバージョンでは、これは不適切なシャットダウンや再起動となり、ファ イルサイズが破損する可能性があります。不適切なシャットダウンが system-history.logに 表示されます。代わりに、シャットダウンCLIコマンドを使用して、段階的にシャットダ ウン/再起動してください(このコマンドは、適切なシャットダウン/再起動として system-history.logに表示されます)。

手順

ステップ1 [Cisco Unified OS の管理]から、[設定]>[バージョン]を選択します。

- ステップ2 次のいずれかの操作を実行します。
 - すべてのプロセスを停止し、システムをシャットダウンするには、[シャットダウン (Shutdown)]をクリックします。

I

すべてのプロセスを停止し、システムを再起動するには、[再起動(Restart)]をクリックします。