

Cisco IP Phone キー拡張モジュール

- Cisco IP Phone キー拡張モジュール セットアップの概要, 1 ページ
- ・ キー拡張モジュールの電源情報, 2 ページ
- Cisco IP Phone へのキー拡張モジュールの接続, 3 ページ
- 電話機の Web ページからのキー拡張モジュールの設定, 7 ページ
- ・ キー拡張モジュール セットアップへのアクセス,7ページ
- キー拡張モジュールの工場出荷時の初期状態へのリセット,8ページ
- ・ キー拡張モジュールのトラブルシューティング, 9 ページ

Cisco IP Phone キー拡張モジュール セットアップの概要

Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュールは、追加のラインアピアランス、短縮ダイヤル、または プログラム可能なボタンを電話機に追加します。プログラム可能ボタンは、電話回線ボタン、短 縮ダイヤル ボタン、または電話機能ボタンとして設定できます。

Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュール は、追加のプログラム可能なボタンを電話機に追加しま す。プログラム可能ボタンは、電話回線ボタン、短縮ダイヤルボタン、または電話機能ボタンと して設定できます。



次の表に、電話機のモデルと、各モデルでサポートされるキー拡張モジュールの数を示します。

表 1: Cisco IP Phone とサポートされるキー拡張モジュール

Cisco IP Phone モデル	サポートされるキー拡張モジュール		
Cisco IP Phone 8851	2。72の回線またはボタンを提供		
Cisco IP Phone 8861	3。108の回線またはボタンを提供		

キー拡張モジュールの電源情報

Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュールがあると、電話機の電力消費量が増加します。複数のキー 拡張モジュールが接続されている電話機に必要な電力は、スイッチの Power over Ethernet (PoE) から供給される場合もありますが、電源キューブの使用が必要になることがあります。必要な電 力が PoE 機器で供給可能かどうかを判定する上で、次の表を参考にすることができます。

Cisco IP Phone 8800 キー拡張モジュール電力消費量と電源要件は次のとおりです。

消費電力

48 V DC、キー拡張モジュールごとに5 W

電源要件

電話機は1台のキー拡張モジュールに直接電力を供給できます。詳細については、次の表を 参照してください。

スマートフォンまたはタブレットを充電する場合は、次の点に注意してください。

- ・側面の USB:最大 500 mA/2.5 W の充電。
- ・背面の USB:高速充電。最大 2.1 A/10.5 W の充電。

表	2	:	+-	-拡張	モジ		ルの	電源
---	---	---	----	-----	----	--	----	----

	Cisco IP Phone 8851			
アクセサリ	802.3af PoE	802.3at PoE	Cisco IP Phone Power Cube 4	
1 台の KEM	サポート対象	サポート対象	サポート対象	
2 台の KEM	未サポート	未サポート	サポート対象	
3 台の KEM	未サポート	未サポート	未サポート	
1 台の KEM + タブレット充電	未サポート	未サポート	未サポート	
2 台の KEM + タブレット充電	未サポート	未サポート	未サポート	

	Cisco IP Phone 8851				
アクセサリ	802.3af PoE	802.3at PoE	Cisco IP Phone Power Cube 4		
3 台の KEM + タブレット充電	未サポート	未サポート	未サポート		

	Cisco IP Phone 8861			
アクセサリ	802.3af PoE	802.3at PoE	Cisco IP Phone Power Cube 4	
1 台の KEM	未サポート	サポート対象	サポート対象	
2 台の KEM	未サポート	サポート対象	サポート対象	
3 台の KEM	未サポート	サポート対象	サポート対象	
1 台の KEM + タブレット充電	未サポート	サポート対象	サポート対象	
2 台の KEM + タブレット充電	未サポート	サポート対象	サポート対象	
3 台の KEM + タブレット充電	未サポート	サポート対象	サポート対象	

(注)

複数のキー拡張モジュールを Cisco IP Phone 8861 に接続する場合、背面の USB ポートを使用 した高速充電機能はサポートされません。この場合、背面ポートによってデバイスは低速で充 電されます。

Cisco IP Phone へのキー拡張モジュールの接続

複数の拡張モジュールを取り付ける場合は、ステップ7~9を繰り返して、他の拡張モジュール を接続します。

手順

- ステップ1 電話機からイーサネットケーブルを抜き取ります。
- ステップ2 装着されている場合、電話機からフットスタンドを取り外します。
- **ステップ3** 電話機側面のアクセサリ コネクタ カバーを探します。 次の図に場所を示します。



ステップ4 図に示されているように、2つのアクセサリコネクタカバーを取り外します。



- **注意** スロットはスパインコネクタ専用に設計されています。他の物体を挿入すると、電話機 が損傷して回復不能になります。
- ステップ5 電話機の正面を上に向けます。
- ステップ6 キー拡張モジュール スパイン コネクタの一端を Cisco IP Phone のアクセサリ コネクタに差し込み ます。
 - a) アクセサリ コネクタ ポートとスパイン コネクタの位置を合わせます。
 - (注) 次の図に示す向きにコネクタを取り付けま す。
 - b) 電話機ヘスパイン コネクタをしっかり押し込みます。
 - スパイン コネクタを図に示します。

I



スパインコネクタの取り付け図を示します。



- **ステップ1** この図に示されているように、スパイン コネクタの反対側を、キー拡張モジュールに接続します。
 - a) キー拡張モジュール アクセサリ コネクタ ポートとスパイン コネクタの位置を合わせます。
 - b) キー拡張モジュールをスパイン コネクタにしっかり押し込みます。



- **ステップ8** (任意) 別のキー拡張モジュール スパイン コネクタを使用して、2 台目のキー拡張モジュール を1 台目のキー拡張モジュールに接続します。
- **ステップ9** (任意) 第3のキー拡張モジュール スパイン コネクタを使用して、3台目のキー拡張モジュー ルを2台目のキー拡張モジュールに接続します。
- ステップ10 ドライバを使用して電話機にネジを固定します。 この手順によって、電話機とキー拡張モジュールが常に接続された状態になります。次の図に、 電話機とキー拡張モジュールのネジ穴の位置を示します。

■ Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォーム電話機アドミニストレーションガイド(ファー



- (注) ネジが電話機にしっかり挿入され、締め付けられていることを確認します。
- **ステップ11** (任意) フットスタンドを電話機とキー拡張モジュールに装着し、作業場所に平らに置けるよう、両方のフットスタンドを調節します。
- ステップ12 電話機にイーサネットケーブルを挿入します。

電話機の Web ページからのキー拡張モジュールの設定

電話機のWebページからキー拡張モジュールを設定できます。

手順

- **ステップ1** 電話機の Web ページで、[管理者ログイン(Admin Login)]>[詳細(Advanced)]>[音声(Voice)] > [アテンダント コンソール(Attendant Console)] の順にクリックします。
- **ステップ2** [ユニット数 (Number of Units)]リストから、サポートされるキー拡張モジュールの数を選択します。
- ステップ3 [すべての変更を送信(Submit All Changes)]をクリックします。

キー拡張モジュール セットアップへのアクセス

電話機に1台以上のキー拡張モジュールを取り付けて、設定ユーティリティページでそれらを設 定すると、キー拡張モジュールは電話機によって自動的に認識されます。 複数のキー拡張モジュールを接続した場合は、電話機に接続された順序に従って番号付けされま す。

- ・キー拡張モジュール1は電話機に一番近いKEMです。
- •キー拡張モジュール2は中央のKEMです。
- •キー拡張モジュール3は一番右側のKEMです。

電話機がキー拡張モジュールを自動的に認識する場合は、[詳細の表示(Show Details)] ソフト キーを選択して、選択したキー拡張モジュールに関する追加情報を表示できます。

手順

- ステップ1 電話機で、[アプリケーション (Applications)] を押します。
- ステップ2 [ステータス(Status)]>[アクセサリ(Accessories)]を押します。 適切に取り付けられ、設定されたキー拡張モジュールはすべて、アクセサリのリストに表示され ます。

キー拡張モジュールの工場出荷時の初期状態へのリセッ ト

手順

- **ステップ1** キー拡張モジュールに電源を入れ、ページ1を押し、キーを押したままにします。LCD が白に変わってから少なくとも1秒間、ページ1を押し続けます。
- **ステップ2** ページ1を離すと、LED が赤くなります。すぐに[ページ2(Page 2)]を押し、少なくとも1秒 間は[ページ2(Page 2)]を押し続けます。
- ステップ3 ページ2を離すと、すべての LED がオレンジになります。
- ステップ4 回線 5、14、1、18、10、9の順に押します。
 LCD が青に変わり、スピニング ローダのアイコンが中央に表示されます。
 キー拡張モジュールがリセットされます。

キー拡張モジュールのトラブルシューティング

手順

ステップ1 CLIを開きます。

I

- ステップ2 次のコマンドを入力してデバッグモードを開始します。 debugsh
- ステップ3 「?」を入力すると、使用可能なすべてのコマンドとオプションが表示されます。
- ステップ4 適切なコマンドとオプションを使用して、必要な KEM 情報を検索します。
- **ステップ5** デバッグモードを終了するには、Ctrl キーを押した状態でCキーを押します。



■ Cisco IP Phone 8800 シリーズマルチプラットフォーム電話機アドミニストレーションガイド(ファー