

設定の確認と保存

この章では、システム設定の保存方法について説明します。

- ・設定の確認 (1ページ)
- •ファイルシステムの同期(3ページ)
- ・設定の保存 (3ページ)

設定の確認

いくつかのコマンドを使用して、機能、サービス、またはシステムの設定を確認できます。多 くはその実装において階層型であり、コンフィギュレーションファイル内の一部または特定の 行に固有のものもあります。

機能設定

多くの構成では、特定の機能を設定して確認する必要があります。例には、IPアドレスプールの設定が含まれています。次の例を使用して、リストされているコマンドを入力し、機能設定が適切であることを確認します。

IP アドレスプールの設定を表示するには、show ip pool コマンドを入力します。このコマンドの出力は、次に示すサンプルのようになります。この例では、すべての IP プールが *ispl* コン テキストで設定されています。

ontext · isn	1.					
+Type: 	(P) - Pu (S) - St	blic atic	(R) (E)	- Private - Resource		
 +State: 	(G) - Go	ood	(D)	- Pending Delete		(R)-Resizing
++Priorit 	y: 010 (H	lighest	(0)	Lowest (10))		
+-Busyout 	: (B) - Bu	syout config	Jurec	1		
vvvvvv Pool	Name	Start Addre	ess	Mask/End Address	Used	Avail
PG00 ipsec		12.12.12.0		255.255.255.0	0	254
PG00 pool1		10.10.0.0		255.255.0.0	0	65534
SG00 vpnpo	ol	192.168.1.2	250	92.168.1.254	0	5

Total Pool Count: 5

```
¢
```

重要 システムの機能を設定するには、これらの機能専用の **show** コマンドを使用します。詳細については、『*Command Line Interface Reference*』の「*Exec Mode show Commands*」の章を参照してください。

サービス構成

次のコマンドを入力して、サービスの作成と適切な設定がされていることを確認します。

pgw1

show service type service name

出力は、次に示す例のように、サービスパラメータの設定を簡潔にリストしたものです。この 例では、*pgw* という名前の P-GW サービスが設定されています。

> : 1 : test1 : STARTED : 8 : egtp1 : Not defined : Enabled : 10000(msecs) : MCC: 100, MNC: 99

: None

Service name	:
Service-Id	
Context	
Status	
Restart Counter	
EGTP Service	
LMA Service	
Session-Delete-Delay Timer	
Session-Delete-Delay timeout	
PLMN ID List	
Newcall Policy	

コンテキストの設定

show context name *name コマンドを*入力して、*コンテキストが作成されており、*正しく設定さ れていることを確認します。

出力にはアクティブなコンテキストが表示されます。ID は次に示す例と同様になります。この例では、test1というコンテキストが設定されています。

Context Name	ContextID	State	
test1	2	Active	

システム設定

show configuration コマンドを入力して、設定ファイル全体が作成され、正しく設定されていることを確認します。

このコマンドは、上記で定義したコンテキストとサービス設定を含む設定全体を表示します。

設定エラーの検出

コンフィギュレーション ファイルのエラーを特定するには、show configuration errors コマン ドを入力します。

このコマンドは、設定内でされた検出されたエラーを表示します。たとえば、「service1」という名前のサービスを作成していて、設定の別の部分で「srv1」と入力すると、このエラーが表示されます。

設定の特定のセクションを指定するには、このコマンドを調整する必要があります。次の例に 示すように、section キーワードを追加し、[help] メニューからセクションを選択します。

```
show configuration errors section ggsn-service
```

または

show configuration errors section aaa-config

設定にエラーが含まれていない場合は、次のような出力が表示されます。

ファイルシステムの同期

次の Exec モードコマンドを入力して、ローカルファイルシステムを同期します。

[local]host_name# filesystem synchronize all

filesystem コマンドは複数のキーワードをサポートしており、ファイルシステムの破損を確認 および修復したり、ファイルシステムを特定のストレージデバイスと同期したりできます。詳 細については、『Command Line Interface Reference』の「Exec Mode Commands」の章をご覧く ださい。

設定の保存

次の手順では、Exec モードのルートプロンプトが表示されていることを前提としています。

[local]*host_name*#

現在の設定を保存するには、次のコマンドを入力します。

save configuration url [obsolete-encryption | showsecrets | verbose]
[-redundant] [-noconfirm]

urlは、コンフィギュレーションファイルを保存する場所を指定します。ローカルファイルまたはリモートファイルを参照する場合があります。

