

# AAAの設定

- AAA の概要 (1 ページ)
- AAA の設定 (2ページ)

## AAAの概要

Cisco DNA Spaces:コネクタ認証をリモートの認証、許可、アカウンティング(AAA)サーバ に転送できるようになりました(ローカル認証をバイパスできます)。コマンドラインを使用 して AAA を設定できます。AAA 認証ユーザは、dnasadmin ユーザと同じアクセス権でコネ クタ Web UI にアクセスできます。コネクタ で AAA をアクティブにすると、dnasadmin ユー ザを使用して コネクタ にログインできなくなります。

- (注) 次のシナリオでは、dnasadmin ユーザを使用して Web UI にアクセスできます。
  - •AAAを誤って設定した場合。
  - AAA サーバに到達できない場合。



(注) CSCvt29826の場合、IPSecを使用するAAAは、connectorctl generatecert コマンドを使用して 生成される、キータイプが楕円曲線デジタル署名アルゴリズム(ECDSA)のコネクタで生成 される証明書と互換性がありません。

コネクタ と AAA サーバ間の通信は、『Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)』 を経由します。

IPSec プロトコルを使用した UDP トラフィックの暗号化を選択できます。サポートされている IPSec 認証タイプは、**Pubkey** と **PSK** です。

Pubkey 認証タイプの場合は、AAA サーバの CA 証明書ファイルを指定します(PEM 形式)。

PSK 認証タイプの場合は、PSK を自動生成するか、AAA サーバで設定された PSK を提供する かを選択します。

## AAA の設定

### 始める前に

 Pubkey 認証タイプを使用して IP セキュリティを有効にするには、AAA サーバの CA 証明 書を /home/dnasadmin ディレクトリにコピーし、証明書の名前を radiusca.pem に変更 します。

#### 手順の概要

1. connectorctl aaa enable

#### **2**. connectorctl aaa edit

3. コネクタ Web UI で、[AAA Status] フィールドの AAA ステータスを確認します。

#### 手順の詳細

### ステップ1 connectorctl aaa enable

#### 例:

```
[cmxadmin@cmxnew-01 ~]$ connectorctl aaa enable
Do you want to configure AAA Server? [yes/no] [yes]:
Enter AAA Server Host IP : 10.22.244.114
Enter AAA Server Port [1812]:
Enter AAA Server's shared secret key :
Repeat for confirmation:
Do you want to enable IPSec? (y/n) [n]:
```

AAA Server configured successfully Connection to AAA Server Successful. AAA Settings are correct. [cmxadmin@cmxnew-01 ~]\$

AAA をイネーブルにします。

## ステップ2 connectorctl aaa edit

#### 例:

この例では、Pubkey 認証タイプを使用して AAA を設定します。

#### 例:

```
[cmxadmin@cmxnew-01 ~]$ connectorctl aaa edit
Do you want to CHANGE AAA Server settings? [yes/no] [yes]:
Enter AAA Server Host IP [10.22.244.114]:
Enter AAA Server Port [1812]:
Enter AAA Server's shared secret key :
Repeat for confirmation:
Do you want to enable IPSec? (y/n) [n]: y
Enter AAA Server's DNS name : aaa-srv-01
Select IPSec Auth Type: (pubkey/psk) [pubkey]:
```

```
AAA Server's CA Certificate file : radiusca.pem
AAA Server configured successfully
Connection to AAA Server Successful. AAA Settings are correct.
IPSec is Enabled
IPSec Status:
Security Associations (1 up, 0 connecting):
        aaa[1]: ESTABLISHED 0 seconds ago, 10.22.244.100[cmxnew-01]...10.22.244.114[aaa-srv-01]
        aaa{1}: INSTALLED, TUNNEL, reqid 1, ESP SPIs: c6c620cb_i c06dcc78_o
                10.22.244.100/32 === 10.22.244.114/32
        aaa{1}:
例:
この例では、RADIUS サーバから PSK 値を提供する PSK 認証タイプの IP セキュリティを使用して、AAA
を設定します。
[cmxadmin@cmxnew-01 ~]$ connectorctl aaa edit
Do you want to CHANGE AAA Server settings? [yes/no] [yes]:
Enter AAA Server Host IP [10.22.244.114]:
Enter AAA Server Port [1812]:
Enter AAA Server's shared secret key :
Repeat for confirmation:
Do you want to enable IPSec? (y/n) [y]:
Enter AAA Server's DNS name [aaa-srv-01]:
Select IPSec Auth Type: (pubkey/psk) [pubkey]: psk
Do you want to auto-generate ('a') OR provide ('p') PSK from Radius Server ? [a]: p
Enter PSK from Radius Server : 7dBoZXAkhadFMsyJ8e9HsBxdajnUPcxS
AAA Server configured successfully
Connection to AAA Server Successful. AAA Settings are correct.
TPSec is Enabled
TPSec Status:
Security Associations (1 up, 0 connecting):
        aaa[1]: ESTABLISHED 1 second ago, 10.22.244.100[cmxnew-01]...10.22.244.114[aaa-srv-01]
        aaa{1}: INSTALLED, TRANSPORT, reqid 1, ESP SPIs: c59d3960 i cf338432 o
        aaa{1}:
                 10.22.244.100/32 === 10.22.244.114/32
        aaa{2}: INSTALLED, TRANSPORT, regid 1, ESP SPIs: c75d414b i c7e495e2 o
                10.22.244.100/32 === 10.22.244.114/32
        aaa{2}:
例:
この例では、PSA 認証タイプによる IP セキュリティを使用して AAA を設定し、新しい PSK 値を自動生成
します。
```

```
[cmxadmin@connector-01 ~]$ connectorctl aaa edit
[cmxadmin@connector-01 ~]$ connectorctl aaa edit
Do you want to CHANGE AAA Server settings? [yes/no] [yes]:
Enter AAA Server Host IP [10.22.244.114]:
Enter AAA Server Port [1812]:
Enter AAA Server's shared secret key :
Repeat for confirmation:
Do you want to enable IPSec? (y/n) [y]:
Enter AAA Server's DNS name [aaa-srv-01]:
Select IPSec Auth Type: (pubkey/psk) [psk]:
Do you want to auto-generate ('a') OR provide ('p') PSK from Radius Server ? [a]: a
Generated PSK value = 3AhBgueQQ6YBkKMwqIr6jyxIuG9ekw8g
```

```
AAA Server configured successfully
Connection to AAA Server Successful. AAA Settings are correct.
IPSec is Enabled
IPSec Status:
Security Associations (0 up, 0 connecting):
no match
```

IP セキュリティステータスは、IP セキュリティトンネルがまだ正常に確立されていないことを示唆するゼロ セキュリティ アソシエーションを示します。数秒後に connectorctl aaa show コマンドを使用して PSK 値を比較し、同じ点を確認することができます。

[cmxadmin@connector-01 ~]\$ connectorctl aaa show AAA Server is Enabled AAA Server IP: 10.22.244.114 AAA Server Port: 1812 Shared Secret: \*\*<<masked>>\*\*

既存の AAA 設定を編集します。

ステップ3 コネクタ Web UI で、[AAA Status] フィールドの AAA ステータスを確認します。

図 1: IP セキュリティと PubKey を使用した AAA の有効化

Connector				
Connector   Download Logs	CRestart Connector		То	ken not configured 🔎
Username:	cleuser01	Hostname:	manik-01	^
OVA Version:		IP Address:		
MAC Address:	00:0c:29:0d:d1:e5	DNS Server:		
Server Time:	Mon Feb 10 2020 20:51:14 GMT+0530 (India Standard Time)	Proxy Status:	Proxy is not configured	
		Cloud Reachable:	True	
NTP Status:	address= ntp.esl.cisco.com status=active (running) since=Mon 2020-02-10 08:12:33 UTC uptime=7h ago	Gateway:	10.22.244.1	
		Netmask:	255.255.255.0	
		Domain:	cisco.com	
		AAA Status:	AAA=Enabled	
			Host=' (DNS=cmx-vmdev315)	
			IPSec=Enabled (AuthType=pubkey)	~



Connector				<b>o</b> V
Connector  Download Logs	C Restart Connector			Token not configured
Username:	cleuser01	Hostname:		^
OVA Version:		IP Address:		
MAC Address:		DNS Server:		
Server Time:	Mon Feb 10 2020 20:48:08 GMT+0530 (India Standard Time)	Proxy Status:	Proxy is not configured	
		Cloud Reachable:	True	
NTP Status:	address= ntp.esl.cisco.com status=active (running) since=Mon 2020-02-10 08:12:33 UTC uptime=7h ao0	Gateway:		
		Netmask:	255.255.255.0	
		Domain:	cisco.com	_
		AAA Status:	AAA=Enabled Host= IPSec=Disabled	

AAA が有効になっています。

## 次のタスク

**connectorctl aaa disable** コマンドを使用して、AAA を無効にすることができます。IPSec が有効になっている場合は、**connectorctl aaa restart** コマンドを使用して、必要に応じてIPSec トンネルを再起動することを選択できます。

I