

シスコ ワイヤレス コントローラへのコネ クタの接続

・コネクタからシスコワイヤレスコントローラへ (1ページ)

コネクタ から シスコ ワイヤレス コントローラ へ

始める前に

- ・コネクタ OVA を展開し、Cisco DNA Spaces のトークンを使用してアクティブにします。
- Cisco DNA Spaces:コネクタから到達可能なシスコワイヤレスコントローラの IP アドレス。
- CSCvk38081 では、コントローラのダイナミックインターフェイスと同じサブネットに コネクタを追加しないことを推奨します。ただし、この推奨事項に従わない場合は、コン トローラをコネクタに追加し、すべてのSNMPクエリをコントローラのダイナミックイ ンターフェイスの IP アドレスに設定できます。

また、コントローラのサービスポートと同じサブネット上にコネクタを追加しないことを推奨します。ただし、この推奨事項に従わない場合は、コントローラをコネクタに追加し、すべての SNMP クエリをコントローラのサービスポートの IP アドレスに設定できます。

この制限は、コントローラの制限の結果です。SNMP クエリは通常管理 IP アドレスに対して行われますが、SNMP応答パケットは、動的インターフェイスまたは送信元ポートの IP アドレスで設定された送信元 IP アドレスフィールドとともに返されます。

- ステップ1 Cisco DNA Spaces にログインします。
- **ステップ2** Cisco DNA Spaces ダッシュボードで、[Setup] > [Wireless Networks] の順に選択します。
- **ステップ3** ステップのリストを表示するには、それぞれのドロップダウン矢印を使用して、[Connector via Spaces Connector] エリアを展開します。

- ステップ4 コネクタ から既存の コントローラ への接続をテストするには、[Step 3] エリアの [View Controllers] をク リックします。
 - a) コントローラ を編集するには、鉛筆アイコンをクリックします。
 - b) [Connector] ドロップダウンリストからアクティブな コネクタ を選択して、[Test Connectivity] ボタン を有効にします。
 - c) ステップ9に進んでください。
- ステップ5 新しい コントローラ を追加するには、[Step 3] エリアの [Add Controllers] をクリックします。

space	s Connector is an easy way to get your wireless network connected	to Cisco DNA Spaces. No need to upgrade Wireless LAN Contro			
• 	Install Spaces Connector OVA Download and install Spaces Connector OVA as a virtual machine. Download Spaces Connector (2)				
2	Configure Spaces Connector You will need a token to configure Spaces Connector. You need to connect to https:// <your connector="" ip="">/ from a browser to configure the token. You can optionally configure Spaces Connector to connect via HTTPS proxy.</your>				
	0 / 46 connector(s) active	Create a new token View Connectors			
3	Add and associate controllers to your Cisco DNA Spaces Connector(s)				
	0 / 14 controller(s) active	Add Controllers View Controllers			
4	Import Controllers into Location Hierarchy Once the controllers are added, you can import them into your location hierarchy. You can only import controllers with at least one access point.				
	0 / 14 controller(s) imported to	Import Controllers			

- **ステップ6** [Connector] ドロップダウンリストから、コネクタを選択します。
- **ステップ7** [Controller IP] アドレスと [Controller Name] を入力し、[Controller Type] ドロップダウンリストから [WLC (AireOS)] を選択して シスコ ワイヤレス コントローラ に接続します。
- **ステップ8** [Controller SNMP Version] ドロップダウンリストから、コントローラの SNMP バージョンを選択します。
 - ・SNMPバージョンをv2Cとして選択する場合は、SNMP読み取り/書き込みコミュニティを指定します。
 - SNMP バージョンを v3 として選択する場合は、SNMP v3 バージョンのユーザ名、パスワード、および認証プロトコルのクレデンシャルを指定します。SNMP v3 に コントローラ での読み取り/書き 込み権限があることを確認します。

(注) コントローラ に コネクタ 証明書を登録するには、SNMP v2c と SNMP v3 の両方に コントロー ラ での読み取り/書き込み権限が必要です。コネクタ は SNMP v1 をサポートしていません。

Add Controller							
Controller Type							
WLC (AireOS)	^						
Controller SNMP Version							
v3	^						
Username							
Authentication Protocol							
HMAC-MD5	^						
Password							
		SHOW					
Privacy Protocol							
CBC-DES	^						
Privacy Password							
		SHOW					
Test Connectivity Ping test to the controller is successful. But SNMP test has failed. Please check							
 Is SNMP enabled on the controller? Can the connector reach SNMP port 161 on the controller? Are correct SNMP RW credentials provided? 							
Save & Close Save &	Add Next (Controller					

図 1:シスコ ワイヤレス コントローラ(コントローラ)の追加

ステップ9 [Test Connectivity] をクリックして、Cisco DNA Spaces から コネクタ に対してテスト PING および SNMP 機能を実行します。このテストでは、到達可能性と入力されたクレデンシャルをチェックします。

[Test Connectivity] は、アクティブな コネクタ が選択されている場合にのみ有効になります。

図 2: コネクタ のリストとその状態



表 **1**:エラーの説明

PING のステータス	SSH クレデンシャルテストのス テータス	表示されるテスト接続メッセージ
SUCCESSFUL	SUCCESSFUL	接続テストに成功しました
SUCCESSFUL	FAILED	 コントローラに対する PING テストに成功しました。しかしながら、SSH テストには失敗しました。次の点をチェックします。 コントローラで SSH が有効になっていますか。 コントローラの SSH ポート22はコネクタから到達可能ですか。 正しい SSH 読み取り/書き込みクレデンシャルを入力しましたか。
FAILED	SUCCESSFUL	接続テストに成功しました

PING のステータス	SSH クレデンシャルテストのス テータス	表表	示されるテスト接続メッセージ
FAILED	FAILED	コントます。	ィトローラに対する PING テス と SSH テストの両方に失敗し した。次の点をチェックしま
		1.	コネクタ とドメインコント ローラの間でIP接続が確立さ れていますか。
		2.	コントローラ で SNMP が有効 になっていますか。
		3.	コントローラの SNMP ポート 161 は コネクタ から到達可能 ですか。
		4.	正しい SNMP 読み取り/書き込 みクレデンシャルを入力しま したか。

ステップ10 [Save] をクリックし、[Close] をクリックします。

コネクタ Web UIの [Controller Channel] 領域に新しい コントローラ が表示されます。コネクタ に正常に接続されたコントローラがアクティブとして表示されます。コントローラが [Active] になるまでに約5分かかります。ウィンドウを更新して、ステータスの変更を表示します。

追加された コントローラ は、コネクタの [Controller Channel] エリアにも表示されます。

Controller Channel									
TDL Incoming Msg Rate TDL Incoming Msg Count	0.00 events/second 281								
IP Address 🌲	Connected At 🌲	Msg Rate/Second 🌲	Status 🌻						
172.20.239.41	Wed, Jul 29th, 2020	29	ACTIVE						

1つの コネクタ に複数の コントローラ を追加できます。

次のタスク

Cisco DNA Spaces ロケーション階層に追加された コントローラ をインポートできます。

I

● シスコ ワイヤレス コントローラへのコネクタの接続