

Dynamic Frequency Selection (動的周波数 選択)

- ・動的周波数選択について (1ページ)
- ・動的周波数選択の設定 (1ページ)
- DFS の確認 (2 ページ)

動的周波数選択について

動的周波数選択(DFS)は、レーダー信号による干渉を回避するために、レーダー信号を検出 してDFS対応5.0 GHz(802.11a/h)無線の周波数を自動的に設定するプロセスです。規制ドメ インで使用するように設定された無線が、レーダーシステムに干渉しないようにする必要があ ります。

通常の DFS では、40 または 80 MHz 帯域幅のいずれかのチャネルでレーダー信号が検出され ると、チャネル全体がブロックされます。Flex DFS を使用すると、セカンダリチャネルでレー ダー信号が検出されていない場合は AP がセカンダリチャネルに移動され、帯域幅が(通常は 半分に)削減されます。

動的周波数選択の設定

DFS を設定するには、次の手順に従います。

始める前に

- ・対応する AP が、いずれかの DFS チャネル上に存在する必要があります。
- ・設定変更を適用する前に、無線をシャットダウンします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ 2	no ap dot11 5ghz dtpc 例:	802.11a ダイナミック伝送パワーコント ロール (DTPC) 設定を無効にします。
	Device(config)# no ap dot11 5ghz dtpc	
ステップ3	ap dot11 5ghz channelswitch mode mode-num	802.11hチャネルスイッチモードを設定 します。
	例:	
	Device(config)# ap dotl1 5ghz channelswitch mode 1	
ステップ4	ap dot11 5ghz power-constraint value	802.11h 電力制限値を設定します。
	例:	
	Device(config)# ap dotll 5ghz power-constraint 12	
ステップ5	ap dot11 5ghz smart-dfs	レーダー干渉チャネルの非占有時間を設
	例:	定します。
	Device(config)# ap dot11 5ghz smart-dfs	

手順

DFSの確認

DFS 設定を確認するには、次のコマンドを使用します。 802.11h 設定を表示するには、次のコマンドを使用します。 Device# show wireless dot11h

802.11h 設定の自動 RF 情報を表示するには、次のコマンドを使用します。 Device# show ap auto-rf dot11 5ghz

Cisco AP の自動 RF 情報を表示するには、次のコマンドを使用します。 Device# show ap name ap1 auto-rf dot11 5gh