

EDCA パラメータ

- Enhanced Distributed Channel Access パラメータ $(1 \sim ジ)$
- EDCA パラメータの設定(GUI) (1 ページ)
- EDCA パラメータの設定(CLI) (2ページ)

Enhanced Distributed Channel Access パラメータ

Enhanced Distributed Channel Access (EDCA; 拡張型分散チャネル アクセス) パラメータは、音声、ビデオ、およびその他の Quality of Service (QoS) トラフィックに優先的な無線チャネル アクセスを提供するように設計されています。

ここでは、次の内容について説明します。

EDCA パラメータの設定(GUI)

手順

- ステップ1 [Configuration] > [Radio Configuration] > [Parameters] を選択します。このページを使用して、 802.11a/n/ac (5 GHz) および 802.11b/g/n (2.4 GHz) 無線のグローバルパラメータを設定できま す。
 - (注) 無線ネットワークが有効になっている場合、パラメータを設定または変更することはできません。続行する前に、[Configuration] > [Radio Configuration] > [Network] ページでネットワークステータスを無効にしてください。
- ステップ2 [EDCA Parameters] セクションで、[EDCA Profile] ドロップダウン リストから EDCA プロファ イルを選択します。Enhanced Distributed Channel Access (EDCA; 拡張型分散チャネル アクセ ス) パラメータは、音声、ビデオ、およびその他の Quality-of-Service (QoS) トラフィックに 優先的な無線チャネル アクセスを提供するように設計されています。

I

ステップ3 [Apply] をクリックします。

EDCA パラメータの設定 (CLI)

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ2	ap dot11 {5ghz 24ghz } shutdown	無線ネットワークをディセーブルにしま
	例:	- d - o
	デバイス(config)# ap dot11 5ghz shutdown	
ステップ3	ap dot11 {5ghz 24ghz} edca-parameters	802.11aまたは802.11b/gネットワークに
	{custom-voice fastiane optimized-video-voice optimized-voice	対する特定の EDCA パラメータを有効
	svp-voice wmm-default}	
	例:	• custom-voice : 802.11a $\pm c$ ta 802.11b/g \dot{z}_{33} \dot{z}_{33}
	デバイス(config)# ap dot11 5ghz edca-parameters optimized-voice	音声パラメータを有効にします。
		・fastlane:802.11aまたは802.11b/g
		ネットワークの fastlane パラメータ
		を有効にします。
		・optimized-video-voice: 802.11a また
		は 802.11b/g イットワークの EDCA 音声およびビデオ最適化パラメータ
		を有効にします。ネットワーク上で
		音声サービスとビデオ サービスを
		両方とも展開する場合に、このオプ
		• optimized-voice : 802.11a または 802.11b/g ネットワークで
		SpectraLink 以外の音声用に最適化
		されたプロファイルパラメータを有
		効にします。ネットワーク上で Spactral int 以外の立声サービスな
		BecuraLINK 以外の音声サービスを 展開する場合に、このオプションを
		選択します。

	コマンドまたはアクション	目的
		 svp-voice: 802.11a または 802.11b/g ネットワークの SpectraLink 音声優 先パラメータを有効にします。コー ルの品質を向上させるためにネット ワーク上で SpectraLink の電話を展 開する場合に、このオプションを選 択します。
		 wmm-default:802.11a または 802.11b/g ネットワークの Wi-Fiマ ルチメディア(WMM) デフォルト パラメータを有効にします。これが デフォルトのオプションです。音声 サービスまたはビデオ サービスが ネットワーク上に展開されていない 場合に、このオプションを選択しま す。
ステップ4	no ap dot11 {5ghz 24ghz} shutdown	無線ネットワークを再度イネーブルにし
	例:	ます。
	デバイス(config)# no ap dot11 5ghz shutdown	
ステップ5	end	特権 EXEC モードに戻ります。
	例:	
	デバイス(config)# end	
ステップ6	show ap dot11 {5ghz 24ghz} network	音声用のMAC 最適化の現在のステータ
	例:	スを表示します。
	デバイス# show ap dot11 5ghz network	