

ワークグループ ブリッジ

- Cisco ワークグループ ブリッジ (1ページ)
- WLAN でのワークグループブリッジの設定 (3ページ)
- ワークグループブリッジのステータスの確認(4ページ)

Cisco ワークグループ ブリッジ

アクセスポイント (AP) モードのワークグループブリッジ (WGB) は、イーサネットポート でWGB AP に接続される有線クライアントへのワイヤレス接続を提供します。WGB はイーサ ネットインターフェイス上の有線クライアントの MAC アドレスを学習し、Internet Access Point Protocol (IAPP) メッセージングを使用してインフラストラクチャ AP (ルート AP) に報告す ることで、1つのワイヤレスセグメントを介して有線ネットワークに接続します。WGB はルー ト AP への単一のワイヤレス接続を確立し、ルート AP は WGB をワイヤレスクライアントと して扱います。

図 1:WGBの例



組み込みワイヤレスコントローラの WGB でサポートされるモードは次のとおりです。

•Flex モード:中央認証とローカルスイッチング。



住 中央認証は Wave 1 および Wave 2 AP でサポートされ ていますが、ローカルスイッチングは Wave 2 AP での みサポートされています。

次の機能は WGB での使用をサポートされています。

表 1: WGB 機能マトリックス

機能	Cisco Wave 1 AP	Cisco Wave 2 AP および 11 AX AP
802.11r	サポート対象	サポート対象
QOS	サポート対象	サポート対象
UWGB モード	サポートあり	サポート対象外
IGMPスヌーピングまたはマル チキャスト	サポート対象	サポート対象
802.11W	サポート対象	サポート対象
PI サポート(SNMP なし)	サポートあり	サポート対象外
IPv6	サポート対象	サポート対象
VLAN	サポート対象	サポート対象
802.11i (WPAv2)	サポート対象	サポート対象
ブロードキャストのタグ付け/ 複製	サポート対象	サポート対象
ユニファイド VLAN クライア ント	暗黙的にサポート(CLI は不 要)	サポートあり
WGB クライアント	サポート対象	サポート対象
802.1x : PEAP、EAP-FAST、 EAP-TLS	サポート対象	サポート対象
NTP	サポート対象	サポート対象
すべてのLANポートで有線ク ライアントをサポート	Wired-0 および Wired-1 イン ターフェイスでサポート	すべての Wired-0、1 および LAN ポート 1、2、3 でサポー ト

表 2: AP での WGB サポート

WGB の WLAN サポート	Cisco Wave 1 AP	Cisco Wave 2 AP	
Central Authentication	サポート対象	サポート対象	
ローカル スイッチング	未サポート	サポート対象	

WGB の制約事項

- ・組み込みワイヤレスコントローラまたは AP 上の WGB 有線クライアントでは、中央認証 およびローカル認証はサポートされません。
- •MAC フィルタリングは、有線クライアントではサポートされていません。
- アイドルタイムアウトは、WGBと有線のどちらのクライアントでもサポートされません。
- ・セッションタイムアウトは、有線クライアントには適用されません。
- •Web認証はサポートされていません。
- ・WGB は最大 20 のクライアントのみをサポートします。
- ・証明書のチェーンを使用する場合は、すべてのCA証明書をファイルにコピーし、WGBのトラストポイントにインストールします。そうしないと、サーバー証明書の検証が失敗する可能性があります。
- •WGBに接続している有線クライアントは、セキュリティについて認証されません。代わ りにWGBが、アソシエートしているアクセスポイントに対して認証されます。そのた め、WGBの有線側を物理的に保護することをお勧めします。
- •WGBに接続された有線クライアントは、WGBのQoSおよびAAAオーバーライド属性を 継承します。
- WGB がルート AP と通信できるようにするには、WLAN を作成し、[Advanced] 設定で Aironet IE が有効になっていることを確認します。

WLAN でのワークグループ ブリッジの設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ2	wlan profile-name 例: Device(config)# wlan <i>wlan-profile</i>	WLAN コンフィギュレーション サブ モードを開始します。wlan-profile は設 定されている WLAN のプロファイル名 です。
ステップ3	ccx aironet-iesupport 例: Device(config-wlan)# ccx aironet-iesupport	この WLAN の Aironet IE のサポートを イネーブルにします。
ステップ4	no shutdown 例: Device(config-wireless-policy)# no shutdown	WLAN を再起動します。

ワークグループブリッジのステータスの確認

•WGBの数を表示するには、次のコマンドを使用します。

show wireless wgb summary

次に、出力例を示します。

Device#show wir	reless wgb summary			
Number of WGBs: 1				
MAC Address	AP Name	WLAN	State	Clients
7070.8b7a.7030	Ed2-JFW-AP1	1	Run	1

•WGBの詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。

show wireless wgb mac-address MAC-address detail

次に、出力例を示します。

Device#show wireless wgb mac-address 7XXX.8XXa.7XXX detail

Work Group Bridge

MAC Address	:	7XXX.8XXa.7XXX
AP Name	:	Ed2-JFW-AP1
WLAN ID	:	1
State	:	Run

Number of Clients: 1

MAC Address ----d8XX.97XX.bXXX

コントローラのクライアントの詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。

show wireless client mac-address MAC-address detail

次に、出力例を示します。

Device#show wireless client mac-address 7XXX.8bXX.70XX detail

Workgroup Bridge Wired Client count : 1

・次に、出力例を示します。

Device#show wireless client mac-address d8XX.97XX.b0XX detail Workgroup Bridge Client WGB MAC Address : 7XXX.8bXX.70XX I