

## ボリューム測定

ボリューム測定機能を使用すると、アクセスポイント(AP)がクライアントアカウンティン グ統計情報を組み込みワイヤレスコントローラに対して更新し、さらに RADIUS サーバーに 対して更新する間隔を設定できます。現在、レポートは90秒ごとに AP からコントローラに 送信されます。この機能を使用することで、5~90秒の時間を設定できます。これにより、デ バイスでのアカウンティングデータの使用における遅延が削減されます。

•ボリューム測定の設定 (1ページ)

## ボリューム測定の設定

ボリューム測定を設定するには、次の手順に従います。

## 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モートを開始しよう。
	Device# configure terminal	
ステップ2	ap profile profile-name	APプロファイルを設定し、APプロファ
	例:	イル コンフィギュレーション モードを
	Device(config)# ap profile yy-ap-profile	開始します。
ステップ3	dot11 24ghz reporting-interval reporting-interval	dot11 パラメータを設定します。
	例:	
	Device(config-ap-profile)# dot11 24ghz reporting-interval 60	
ステップ4	dot11 5ghz reporting-interval reporting-interval	dot11 パラメータを設定します。
	例:	

I

	コマンドまたはアクション	目的
	<pre>Device(config-ap-profile)# dot11 5ghz reporting-interval 60</pre>	
ステップ5	exit 例: Device(config-ap-profile)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ6	aaa accounting update periodic interval-in-minutes 例: Device(config)# aaa accounting update periodic 75	組み込みワイヤレスコントローラがクラ イアントの中間アカウンティング更新を RADIUS サーバーに送信する時間間隔 (分単位)を設定します。
ステップ <b>1</b>	exit 例: Device(config)# exit	コンフィギュレーション モードを終了 し、特権 EXEC モードに戻ります。