

## RADIUS レルム

- RADIUS レルムについて (1ページ)
- RADIUS レルムの有効化 (2ページ)
- •認証およびアカウンティング用に RADIUS サーバーと照合するためのレルムの設定 (3 ページ)
- WLAN の AAA ポリシーの設定 (4 ページ)
- RADIUS レルム設定の確認 (5 ページ)

## RADIUS レルムについて

RADIUS レルム機能は、ユーザーのドメインに関連付けられています。クライアントはこの機能を使用して、認証とアカウンティングの処理に使用する RADIUS サーバーを選択できます。

モバイルクライアントが WLAN に関連付けられている場合、Extensible Authentication Protocol Method for UMTS Authentication and Key Agreement (EAP-AKA)の ID 応答要求の一部として、認証要求パケット内で RADIUS レルムを受信します。WLAN のネットワーク アクセス ID (NAI)形式 (EAP-AKA)は、*username@domain.com*として指定できます。NAI形式のレルムは@記号の後ろに示され、domain.com として指定されます。ベンダー固有の属性が *test* として追加された場合は、NAI 形式は test@domain.com として表されます。

RADIUS レルム機能は、WLAN で有効または無効にすることができます。レルムが WLAN で 有効になっている場合、対応するユーザーはユーザー名を NAI 形式で送信する必要がありま す。組み込みワイヤレスコントローラは、クライアントから受信した NAI 形式のレルムが定 められた標準に従っている場合にのみ、AAA サーバーに認証要求を送信します。認証とは別 に、アカウンティング要求もレルムフィルタリングに基づいて AAA サーバーに送信する必要 があります。

### WLAN 上のレルム サポート

各 WLAN は NAI レルムをサポートするように設定されます。レルムが特定の SSID に対して 有効になると、RADIUS サーバー上で設定されたレルムに対して EAP ID 応答で受信したレル ムを照合するためのルックアップが実行されます。クライアントがレルムとともにユーザー名 を送信しない場合は、WLAN で設定されているデフォルトの RADIUS サーバーが認証に使用 されます。クライアントから受信したレルムが、WLAN上で設定されているレルムと一致しない場合、クライアントは認証解除され、ドロップされます。

RADIUS レルム機能が WLAN で有効になっていない場合は、EAP ID 要求の一部として受信し たユーザー名がユーザー名として直接使用され、設定されている RADIUS サーバーが認証およ びアカウンティングに使用されます。デフォルトでは、RADIUS レルム機能は WLAN で無効 になっています。

- 認証用のレルム照合: EAP 方式を使用した dot1x(EAP AKA と同様)では、ユーザー名が EAP ID 応答の一部として受信されます。レルムはユーザー名から抽出され、対応する RADIUS 認証サーバーですでに設定されているレルムと照合されます。一致した場合は、 認証要求が RADIUS サーバーに転送されます。一致しなかった場合は、クライアントが認 証解除されます。
- アカウンティング用のレルム照合: クライアントのユーザ名が access-accept メッセージを 通じて受信されます。アカウンティングメッセージがトリガーされると、対応するクライ アントのユーザー名からレルムが抽出され、RADIUS アカウンティングサーバー上で設定 されたアカウンティングレルムと比較されます。一致した場合は、アカウンティング要求 がRADIUSサーバーに転送されます。一致しなかった場合は、アカウンティング要求が破 棄されます。

### **RADIUS** レルムの有効化

RADIUS レルムを有効にするには、次の手順に従います。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ <b>2</b>	wireless aaa policy aaa-policy	新しい AAA ポリシーを作成します。
	例:	
	Device(config)# wireless aaa policy policy-1	
ステップ3	aaa-realm enable	AAA RADIUS レルムの選択を有効にし
	例:	ます。
	Device(config-aaa-policy)# aaa-realm	(注) RADIUS レルムを無効にす
	enadle	るには、no aaa-realm enable
		または default aaa-realm
		enable ユマントを使用しま す
		) o

# 認証およびアカウンティング用に RADIUS サーバーと照 合するためのレルムの設定

認証およびアカウンティング用にRADIUSサーバーと照合するようにレルムを設定するには、 次の手順に従います。

#### 手順

	コマンドキたけアクション	日的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション
	例:	モードを開始します。
	Device# configure terminal	
ステップ2	aaa new-model	AAA 認証モデルを作成します。
	例:	
	Device(config)# aaa new-model	
ステップ <b>3</b>	aaa authorization network default group radius-server-group	許可の方法を設定します。
	例:	
	Device(config)# aaa authorization network default group aaa_group_name	
ステップ4	aaa authentication dot1x realm group radius-server-group	dot1x がレルム グループ RADIUS サー バーを使用する必要があることを示しま
	例:	す。
	Device(config)# aaa authentication dotlx cisco.com group ciscol	
ステップ5	aaa authentication login realm group radius-server-group	ログイン時の認証方法を定義します。
	例:	
	Device(config)# aaa authentication login cisco.com group ciscol	
ステップ6	aaa accounting identity realm start-stop group radius-server-group	アカウンティングを有効にして、クライ アントが承認されたときに start-record
	例:	アカウンティング通知を送信し、最後に
	Device(config)# aaa accounting identity cisco.com start-stop group cisco1	stop-record を送信できるようにします。 

# WLAN の AAA ポリシーの設定

WLANの AAA ポリシーを設定するには、次の手順に従います。

### 手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	<b>configure terminal</b> 例: Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	wireless aaa policy <i>aaa-policy-name</i> 例: Device(config)# wireless aaa policy aaa-policy-1	ワイヤレスの新しい AAA ポリシーを 作成します。
ステップ3	aaa-realm enable 例: Device(config-aaa-policy)# aaa-realm enable	レルム別の AAA RADIUS サーバーの 選択を有効にします。
ステップ4	exit 例: Device(config-aaa-policy)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
ステップ5	wireless profile policy wlan-policy-profile 例: Device(config)# wireless profile policy wlan-policy-a	WLAN ポリシープロファイルを設定し ます。
ステップ6	aaa-policy aaa-policy 例: Device(config-wireless-policy)# aaa-policy aaa-policy-1	AAA ポリシーをマッピングします。
ステップ1	accounting-list acct-config-realm 例: Device(config-wireless-policy)# accounting-list cisco.com	アカウンティング リストを設定しま す。
ステップ8	exit 例: Device(config-wireless-policy)# exit	グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション	目的
wlan wlan-name wlan-id ssid	WLAN を設定します。
例:	
Device(config)# wlan wlan2 14 wlan-aaa	
security dot1x authentication-list auth-list-realm	IEEE 802.1xのセキュリティ認証リスト を有効にします。
例:	
Device(config-wlan)# security dotlx authentication-list cisco.com	
exit	グローバル コンフィギュレーション
例:	モードに戻ります。
<pre>Device(config-wireless-policy)# exit</pre>	
wireless tag policy policy	ポリシータグを設定します。
例:	
<pre>Device(config)# wireless tag policy tag-policy-1</pre>	
wlan wlan-name policy policy-profile	ポリシープロファイルをWLANにマッ
例:	ピングします。
Device(config-policy-tag)# wlan Abc-wlan policy wlan-policy-a	
exit	グローバル コンフィギュレーション
例:	モードに戻ります。
<pre>Device(config-policy-tag)# exit</pre>	
	コマンドまたはアクション wlan wlan-name wlan-id ssid 例: Device(config) # wlan wlan2 14 wlan-aaa security dot1x authentication-list auth-list-realm 例: Device(config-wlan) # security dot1x authentication-list cisco.com exit 例: Device(config-wireless-policy) # exit wireless tag policy policy 例: Device(config) # wireless tag policy tag-policy-1 wlan wlan-name policy policy-profile 例: Device(config-policy-tag) # wlan Abc-wlan policy wlan-policy-a exit 例: Device(config-policy-tag) # exit

# **RADIUS** レルム設定の確認

RADIUS レルム設定を確認するには、次のコマンドを使用します。

Device# show wireless client mac-address 14bd.61f3.6a24 detail

Client MAC Address : 14bd.61f3.6a24 Client IPv4 Address : 9.4.113.103 Client IPv6 Addresses : fe80::286e:9fe0:7fa6:8f4 Client Username : sacthoma@cisco.com AP MAC Address : 4c77.6d79.5a00 AP Name: AP4c77.6d53.20ec AP slot : 1 Client State : Associated Policy Profile : name-policy-profile Flex Profile : N/A Wireless LAN Id : 3 Wireless LAN Name: ha\_realm\_WLAN\_WPA2\_AES\_DOT1X BSSID : 4c77.6d79.5a0f

```
Connected For : 26 seconds
Protocol : 802.11ac
Channel : 44
Client IIF-ID : 0xa0000001
Association Id : 1
Authentication Algorithm : Open System
Client CCX version : No CCX support
Re-Authentication Timeout : 1800 sec (Remaining time: 1775 sec)
Input Policy Name : None
Input Policy State : None
Input Policy Source : None
Output Policy Name : None
Output Policy State : None
Output Policy Source : None
WMM Support : Enabled
U-APSD Support : Enabled
 U-APSD value : 0
 APSD ACs : BK, BE, VI, VO
Fastlane Support : Disabled
Power Save : OFF
Supported Rates : 9.0,18.0,36.0,48.0,54.0
Mobility:
 Move Count
                              : 0
 Mobility Role
                              : Local
 Mobility Roam Type
                            : None
 Mobility Complete Timestamp : 06/12/2018 19:52:35 IST
Policy Manager State: Run
NPU Fast Fast Notified : No
Last Policy Manager State : IP Learn Complete
Client Entry Create Time : 25 seconds
Policy Type : WPA2
Encryption Cipher : CCMP (AES)
Authentication Key Management : 802.1x
Encrypted Traffic Analytics : No
Management Frame Protection : No
Protected Management Frame - 802.11w : No
EAP Type : PEAP
VLAN : 113
Multicast VLAN : 0
Access VLAN : 113
Anchor VLAN : 0
WFD capable : No
Managed WFD capable : No
Cross Connection capable : No
Support Concurrent Operation : No
Session Manager:
                 : capwap 9040000f
 Interface
 IIF ID
                 : 0x9040000F
 Authorized : TRUE
Session timeout : 1800
 Common Session ID: 09770409000000DF4607B3B
 Acct Session ID : 0x00000fa2
  Aaa Server Details
             : 9.4.23.50
  Server IP
  Auth Method Status List
      Method : Dot1x
             SM State
                             : AUTHENTICATED
             SM Bend State : IDLE
  Local Policies:
       Service Template : wlan svc name-policy-profile local (priority 254)
             Absolute-Timer : 1800
                              • 113
             VT.AN
  Server Policies:
  Resultant Policies:
```

VLAN : 113 Absolute-Timer : 1800 DNS Snooped IPv4 Addresses : None DNS Snooped IPv6 Addresses : None Client Capabilities CF Pollable : Not implemented CF Poll Request : Not implemented Short Preamble : Not implemented PBCC : Not implemented Channel Agility : Not implemented Listen Interval : 0 Fast BSS Transition Details : Reassociation Timeout : 0 11v BSS Transition : Not implemented FlexConnect Data Switching : Central FlexConnect Dhcp Status : Central FlexConnect Authentication : Central FlexConnect Central Association : No Fabric status : Disabled Client Scan Reports Assisted Roaming Neighbor List

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。