

## トラブルシューティング

- •アクセスポイントの LED の確認 (1ページ)
- リセットボタンの使用 (2ページ)

## アクセス ポイントの LED の確認

AP のステータス LED の位置は、コネクタおよびポート に示されています。



(注) LEDステータスの色は、装置ごとに色の強さおよび色彩が若干異なります。これは、LEDメー カーの仕様の正常な範囲内であり、障害ではありません。ただし、LEDの強さはコントローラ から変更できます。

AP のステータス LED はさまざまな状態を示します。次の表で詳細を説明します。

## 表 1: APの LED 信号

LED メッセージ タイプ	色	意味
ブートローダの状態シー ケンス	緑の点滅	ブートローダの状態シーケンス
		• DRAM メモリ テスト中
		・DRAM メモリ テスト OK
		•ボードの初期化中
		・フラッシュ ファイル システムの初期化中
		・フラッシュ メモリ テスト OK
		• イーサネットの初期化中
		・イーサネット OK
		• AP OS の起動中
		•初期化成功
ブートローダの警告	赤の点滅	設定リカバリが進行中(リセットボタンが2~3 秒長押しされた場合)
	赤の点灯	イーサネット障害またはイメージリカバリが発生 (リセット ボタンが 20 ~ 30 秒長押しされた場 合)
	緑の点滅	イメージリカバリが進行中(リセットボタンがリ リースされた)
Cisco URWB OS		
リンボー(プロビジョニ ング)モード : フォール バック	橙の点滅(短い 点滅)	DHCP サーバーに IP アドレスを要求している状態。
リンボー(プロビジョニ ング)モード : DHCP	橙	このステータスは、IPアドレスがDHCPサーバー から取得されたことを示します。

## リセットボタンの使用

リセットボタン(コネクタおよびポートを参照)を使用して、APを工場出荷時のデフォルト にリセットしたり、APの内部ストレージをクリアしたりできます。

AP を工場出荷時のデフォルト設定にリセットするには、次の手順を実行します。

- ステップ1 アクセスポイントのリセットボタンを押し、APの起動サイクルが終わるまで押したままにします。
- **ステップ2** タイマーが開始されると、AP ステータス LED が赤色に変わります。**リセット**ボタンを 20 秒以上 60 秒未 満押し続けます。次のことが行われます。
  - •AP ステータス LED が赤色に点灯します。
  - AP ストレージディレクトリ内のすべてのファイルがクリアされます。
  - 完全な初期設定へのリセットがトリガーされます。
  - FIPS モードフラグも、AP の完全な初期設定へのリセット時にクリアされます。FIPS フラグが設定さ れている場合、コンソールアクセスは無効になります。
  - (注) リセットボタンを押したまま60秒以上が経過した場合は、操作の誤りと見なされて、変更は行われません。

I

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては 、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている 場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容につい ては米国サイトのドキュメントを参照ください。