OpenSSL을 사용하여 IND 및 ISE pxGrid 통합을 위한 SAN 인증서 생성

목차

소개

이 문서에서는 IND(Industrial Network Director)와 Identity Services Engine 간의 pxGrid 통합을 위 한 SAN 인증서를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

pxGrid 사용을 위해 Cisco ISE에서 인증서를 생성할 때 ISE는 FQDN 또는 IP 주소만 허용하므로 서 버 짧은 호스트 이름을 ISE GUI에 입력할 수 없습니다.

호스트 이름 및 FQDN을 포함하는 인증서를 생성하려면 ISE 외부에서 인증서 요청 파일을 생성해 야 합니다. OpenSSL을 사용하여 SAN(주체 대체 이름) 필드 항목이 있는 CSR(Certificate Signing Request)을 생성할 수 있습니다.

이 문서에는 IND 서버와 ISE 서버 간의 pxGrid 통신을 활성화하는 포괄적인 단계가 포함되어 있지 않습니다. 이러한 단계는 pxGrid가 구성되고 서버 호스트 이름이 필요한 것으로 확인된 후에 사용 할 수 있습니다. ISE 프로파일러 로그 파일에서 이 오류가 발견되면 통신에 호스트 이름 인증서가 필요합니다.

Unable to get sync statusjava.security.cert.CertificateException: No subject alternative DNS name match

pxGrid 통신을 사용하는 IND의 초기 구축 단계는

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/ind/install/IND_PxGrid_Registration_Guide_Final.pdf 서 확인할 수 있습니다<u>.</u>

필요한 애플리케이션

- Cisco IND(Industrial Network Director)
- Cisco ISE(Identity Services Engine)
- OpenSSL
 - MacOS뿐만 아니라 대부분의 최신 Linux 버전에서는 OpenSSL 패키지가 기본적으로 설치됩니다. 명령을 사용할 수 없는 경우 운영 체제의 패키지 관리 애플리케이션을 사용하여 OpenSSL을 설치하십시오.
 - ◎ Windows용 OpenSSL에 대한 자세한 내용은

https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries을 참조하십시오.

추가 정보

이 문서에서는 다음 세부 정보를 사용합니다.

- IND 서버 호스트 이름: rch-mas-ind
- FQDN: rch-mas-ind.cisco.com
- OpenSSL 구성: rch-mas-ind.req
- 인증서 요청 파일 이름: rch-mas-ind.csr
- 개인 키 파일 이름: rch-mas-ind.pem
- 인증서 파일 이름: rch-mas-ind.cer

프로세스 단계

인증서 CSR 생성

- 1. OpenSSL이 설치된 시스템에서 SAN 정보를 포함하여 OpenSSL 옵션에 대한 요청 텍스트 파 일을 생성합니다.
 - 대부분의 "_default" 필드는 선택 사항이며, #2단계에서 OpenSSL 명령을 실행하는 동안 답변을 입력할 수 있습니다.
 - SAN 세부 정보(DNS.1, DNS.2)가 필요하며 DNS 짧은 호스트 이름 및 서버의 FQDN을 모두 포함해야 합니다. DNS.3, DNS.4 등을 사용하여 필요한 경우 DNS 이름을 더 추가 할 수 있습니다.
 - <u>요청 파일 텍스트 파일 예</u>:

```
[요청]
distinguished_name = 이름
req_extensions = v3_req
[이름]
countryName = 국가 이름(2자 코드)
countryName_default = 미국
stateOrProvinceName = 시/도 이름(전체 이름)
stateOrProvinceName_default = TX
localityName = 시
localityName default = Cisco 랩
organizationalUnitName = 조직 구성 단위 이름(예: IT)
organizationalUnitName_default = TAC
commonName = Common Name(예: 사용자 이름)
commonName max = 64
commonName default = rch-mas-ind.cisco.com
emailAddress = 이메일 주소
emailAddress max = 40
```

[v3_req] keyUsage = keyEncipherment, 데이터 암호화 확장 키 사용 = serverAuth, clientAuth subjectAltName = @alt_names [alt_names] DNS.1 = rch-mas-ind DNS.2 = rch-mas-ind.cisco.com

- 2. OpenSSL을 사용하여 SAN 필드에 DNS 짧은 호스트 이름으로 CSR을 생성합니다. CSR 파일 외에 개인 키 파일을 생성합니다.
 - 명령을 사용합니다: openssl req -newkey rsa:2048 -keyout <서버>.pem -out <서버>.csr -config <서버 >.req
 - 프롬프트가 표시되면 선택한 비밀번호를 입력합니다. 이 비밀번호는 이후 단계에서 사 용되므로 반드시 기억해야 합니다.
 - 프롬프트가 표시되면 유효한 이메일 주소를 입력하거나 필드를 비워 두고 <ENTER>를 누릅니다.



- 3. 필요한 경우 CSR 파일 정보를 확인합니다. SAN 인증서의 경우 이 스크린샷에서 강조 표시된 대로 "x509v3 Subject Alternative Name"을 확인합니다.
 - 명령줄:

openssl req -in <server>.csr -noout -text



4. 텍스트 편집기에서 CSR 파일을 엽니다. 보안상의 이유로, 샘플 스크린샷은 불완전하고 편집 되었습니다. 실제로 생성된 CSR 파일에는 더 많은 행이 포함되어 있습니다.



5. 개인 키 파일(<server>.pem)을 이후 단계에서 사용한 대로 PC에 복사합니다.

Cisco ISE를 사용하여 생성된 CSR 파일 정보를 사용하여 인증서를 생성합니다

ISE GUI에서 다음을 수행합니다.

1. 기존 pxGrid 클라이언트를 제거합니다.

- Administration(관리) > pxGrid Services(pxGrid 서비스) > All Clients(모든 클라이언트) 로 이동합니다.
- 기존 클라이언트 호스트 이름을 찾아 선택합니다(나열된 경우).
- 선택한 경우 삭제 버튼을 클릭하고 "선택한 항목 삭제"를 선택합니다. 필요에 따라 확인 합니다.
- 2. 새 인증서를 만듭니다.
 - pxGrid 서비스 페이지에서 Certificates(인증서) 탭을 클릭합니다.
 - 다음 옵션을 선택합니다.
 - ◎ "원하는 기능":
 - ◎ "단일 인증서 생성(인증서 서명 요청 포함)"
 - ◎ "CSR(Certificate Signing Request) 세부 정보:
 - 텍스트 편집기에서 CSR 세부사항을 복사/붙여넣습니다. BEGIN 및 END 행을 포함해야 합니다.
 - ◎ "Certificate Download Format(인증서 다운로드 형식)"
 - ◎ "PEM(Privacy Enhanced Electronic Mail) 형식의 인증서, PKCS8 PEM 형식 의 키"
 - · 인증서 비밀번호를 입력하고 확인합니다.
 - Create(생성) 버튼을 클릭합니다.

durbs Identity Services Engine Ho	me Context Visibility Operations Policy Administration W	ork Centers
System Identity Management Ne	twork Resources	Threat Centric NAC
All Clients Web Clients Capabilities	s Live Log Settings Certificates Permissions	
Generate pxGrid Certificates		
I want to *	Generate a single certificate (with certificate signing request)	~
Certificate Signing Request Details *	BEGIN CERTIFICATE REQUEST MIDMDCCAhgCAAwdELMAkGA1UEBhMCV/MxCzAJBgN/VBAgMAIRYMR/wEAYD/000H DAID200/90MVYbDDAKBgN/VBAsMA1RB02EeMB/vGA1UEAww/cmNoLW1hc/1pc2Uc V2IvY29.vY29MK929MA9EvAbaV/3Ka7ibueAkA0kBEb120XJbbeAka0JBD2V/bbb6ib20bueaEi	~
Description		•
Certificate Template	pxGrid_Certificate_Template	B
Subject Alternative Name (SAN)	· • - +	
Certificate Download Format*	Certificate in Privacy Enhanced Electronic Mail (PEM) format, key in PKCS8 PEM format (including certificate chain v
Certificate Password *	•••••	•
Confirm Password *		•
		Reset Create

 이렇게 하면 인증서 파일 및 인증서 체인에 대한 추가 파일이 포함된 ZIP 파일이 생성 및 다운로드됩니다. ZIP을 열고 인증서를 추출합니다.

- ◎ 파일 이름은 일반적으로 <IND server fqdn>.cer입니다.
- ◎ 일부 ISE 버전에서 파일 이름은 <IND fqdn>_<IND short name>.cer입니다

새 인증서를 IND 서버로 가져오고 pxGrid 사용을 위해 활성화합니다

IND GUI 내에서

- 1. 새 인증서를 가져오고 활성 인증서로 설정할 수 있도록 pxGrid 서비스를 비활성화합니다.
 - Settings(설정) > pxGrid로 이동합니다.
 - pxGrid를 비활성화하려면 클릭합니다.

cisco NETWORK DIRECTOR	Settings	>	pxGrid	
Cisco Platform Exchange Grid (px) Identity Services Engine (ISE) pxGr	Grid) is an open, id controller. Thi	scalal s infor	ble data-sharir mation can the	ng ai en be
Download .pem IND certificat	e			
Disable pxGrid Om Enable	e pxGrid			

- 2. 새 인증서를 시스템 인증서로 가져옵니다.
 - Settings(설정) > Certificate Management(인증서 관리)로 이동합니다.
 - "System Certificates(시스템 인증서)"를 클릭합니다.
 - "Add Certificate(인증서 추가)"를 클릭합니다.
 - 인증서 이름을 입력합니다.
 - "Certificate(인증서)" 왼쪽에 있는 "Browse(찾아보기)"를 클릭하고 새 인증서 파일을 찾 습니다.
 - "Certificate(인증서)" 왼쪽에 있는 "Browse(찾아보기)"를 클릭하고 CSR을 생성할 때 저 장된 개인 키를 찾습니다.
 - OpenSSL을 사용하여 개인 키 및 CSR을 생성할 때 이전에 사용한 비밀번호를 입력합니다.
 - "Upload(업로드)"를 클릭합니다.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	NONE NOTICE	Station Sector	gn () – Gertificate Man	epenent				
		AND CANTRALING B Contribution	ter(n)					
\mathbf{B}_{0}	0	Ratio	teres for	All System Certificate			*	
Cartofrances	0	popul	On-one has done book	Same"	paged system 2023			56.04
<u>10</u>	o	tris-and	OV-DBI TABIRDAHDK,OU-4	Certificate*	Brown C Respired can of this on an			5410
	o	optus	Or-Case Systems, DirektiOpp	Private Key	Brantel Computation may ad part	×	0	81.56
				Patamore	I	0	0	
					Kiphail Cartal			

- 3. 새 인증서를 신뢰할 수 있는 인증서로 가져옵니다.
 - Settings(설정) > Certificate Management(인증서 관리)로 이동하고 "Trusted Certificates(신뢰할 수 있는 인증서)"를 클릭합니다.
 - "Add Certificate(인증서 추가)"를 클릭합니다.
 - 인증서 이름을 입력합니다. 이 이름은 시스템 인증서에서 사용되는 이름과 달라야 합니다.
 - "Certificate(인증서)" 왼쪽에 있는 "Browse(찾아보기)"를 클릭하고 새 인증서 파일을 찾 습니다.
 - 비밀번호 필드는 비워둘 수 있습니다.
 - "Upload(업로드)"를 클릭합니다.

-their l		Pittal Gene Generation	hemoge > dertificate Man	apoment			
80 		Add Carolicana I Gard	STICEDH(X)				
В,	0	Native	tenund To	Add Trusted Certificate			No.
Constitution	0	101,000,000	Ole-Dece Lowreng Red Dich-Dece	Reality"	pagestraded 2023		-05-30 56-40 47
	0	Red, party, conta	On-Desarbysch-Desarbysch-On	Carilloan*	Brenn Characteristics and all and an an		
				Pressent B	[4	• •	
					Special Carent		
			D				

- 4. 새 인증서를 사용하도록 pxGrid를 설정합니다.
 - Settings(설정) > Certificate Management(인증서 관리)로 이동하여 "Settings(설정)"를 클릭합니다.
 - 아직 수행하지 않은 경우 "pxGrid" 아래에서 "CA Certificate"를 선택합니다.
 - 인증서 가져오기 중에 생성된 시스템 인증서 이름을 선택합니다.
 - 저장을 클릭합니다.

pxGrid를 활성화하고 ISE 서버에 등록

IND GUI 내에서

- 1. Settings(설정) > pxGrid로 이동합니다.
- 2. 슬라이더를 클릭하여 pxGrid를 활성화합니다.
- 3. 이 IND 서버에서 ISE에 pxGrid를 처음 등록하는 경우가 아니면 "기존 노드를 사용하여 연결"을 선택합니다. IND 노드 및 ISE 서버 정보가 자동으로 채워집니다.
- 4. 필요한 경우 새 IND 서버를 등록하여 pxGrid를 사용하려면 "Register a New Node(새 노 드 등록)"를 선택합니다. IND 노드 이름을 입력하고 필요에 따라 ISE 서버를 선택합니 다.
 - ISE 서버가 Server 1(서버 1) 또는 Server 2(서버 2)의 드롭다운 옵션 내에 나열되 지 않은 경우 Settings(설정) > Policy Server(정책 서버)를 사용하여 새 pxGrid 서 버로 추가할 수 있습니다

tet Marine	tetap ()	price.					•	0	٠
Evana prové Sellerge	ţ,								
formed and following									
C Connect there the beating the	-								
IN Second									
Node "Batter"			factors 11			Server 2			
the man and parts care			B 10 Percent (10 Percent)		- 0	band a canar			٠
				Cancer Register					

5. Register(등록)를 클릭합니다. 확인 메시지가 화면에 표시됩니다.

Message		×
pxGrid Node successfully	registered	
	ок	
	·	

ISE 서버에서 등록 요청 승인

ISE GUI에서 다음을 수행합니다.

- 1. Administration(관리) > pxGrid Services(pxGrid 서비스) > All Clients(모든 클라이언트)로 이동 합니다. Request Pending Approval(승인 보류 중 요청)은 "Total Pending Approval(1)(총 승인 보류 중(1))"으로 표시됩니다.
- 2. "Total Pending Approval(1)(총 승인 보류 중(1))"을 클릭하고 "Approve All(모두 승인)"을 선택 합니다.

-de-de- cisco identify Services Engine Home + Context Visibility + O	perations + Policy + Admin	nistration + Work Centers			
System + Identity Management + Network Resources + Device Porta	Management pxGrid Services	Feed Service Threat Centric	NAC		
All Clients Web Clients Capabilities Live Log Settings Cert	ificates Permissions				
	sh Total Pending Approval(1) +				
Client Name Description	Cap Approve Al	Status	Client Group(s)	Auth Method	Log
ise-bridge-rch-mas-ise	Capabilities(U Pub, 4 SUD)	Online (XMPP)	Internal	Certificate	View
ise-mnt-rch-mas-ise	Capabilities(2 Pub, 1 Sub)	Online (XMPP)	Internal	Certificate	View
Ise-admin-rch-mas-ise	Capabilities(5 Pub, 2 Sub)	Online (XMPP)	Internal	Certificate	View
ise-fanout-rch-mas-ise	Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Online (XMPP)	Internal	Certificate	View
ise-pubsub-rch-mas-ise	Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Offine (XMPP)		Certificate	View
rch-mas-ind.cisco.com	Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Pending		Certificate	View

3. 표시되는 팝업에서 "Approve All(모두 승인)"을 클릭합니다.



deate Identity Services Engine	Home Context Visibility	Operations Policy Ad	ministration • Work Cen	nters		
System Identity Management	Network Resources Devi	ce Portal Management pxGrid Service	s Feed Service + Thre	eat Centric NAC		
All Clients Web Clients Con-	uhillies LiveLon Settings	Cartificates Permissions				
Inable ODisable OAcorove O	Group Credine Cabelete -	Refresh Total Pending Approval(1) +				
Clent Name	Description	Cap Approve Al	Status	Clent Group(s)	Auth Method	Log
ise-bridge-rch-mas-ise		Capabilities(U PUD, 4 SUD)	Online (XMPP)	Internal	Certificate	View
□ ► ise-mnt-rch-mas-ise		Capabilities(2 Pub, 1 Sub)	Online (XMPP)	Internal	Certificate	View
ise-admin-rch-mas-ise		Capabilities(5 Pub, 2 Sub)	Online (XMPP)	Internal	Certificate	View
▶ ise-fanout-rch-mas-ise		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Online (XMPP)	Internal	Certificate	View
■ Ise-pubsub-rch-mas-ise		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Offine (XMPP)		Certificate	View
rch-mas-ind.cisco.com		Capabilities(0 Pub, 0 Sub)	Pending		Certificate	View

IND 서버에서 pxGrid 서비스 활성화

IND GUI 내에서

- 1. Settings(설정) > pxGrid로 이동합니다.
- 2. <u>"Activate(</u>활성화)"를 클릭합니다.

-du. NOUSTRAL KO NETWORK DRECTOR Settings > peGrid	
Drable prGrid-Activate	
IN Server	
Download pers NO certificate	
Node Name*	Same 1*
rch-mas-ise.clsco.com	nch-mas-ise cocio com
	Disative Adhuaty

3. 확인 메시지가 화면에 표시됩니다.



이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.