HyperFlex iSCSI에서 SAN 부팅: UCS 서버 컨피 그레이션 예

목차

소개 사전 요구 사항 요구 사항 사용되는 구성 요소 배경 정보 구성 HyperFlex iSCSI에서 SAN 부팅 개요 HyperFlex 구성 UCS 독립형 서버 구성 - CIMC UCS Manager 구성 IMM 구성 HyperFlex iSCSI 타겟에서 MPIO로 부팅 iSCSI 부팅 LUN에 Windows OS 설치 iSCSI 부팅 LUN에 Esxi OS 설치

소개

이 문서에서는 HyperFlex 인터넷 iSCSI(Small Computer Systems Interface)에서 SAN(Storage Area Network) 부팅을 수행하기 위해 HyperFlex(HX), 독립형 UCS(Unified Computing System) 서 버, IMM(Intersight Managed Mode)의 UCS 서버 및 UCS 관리 서버의 구성에 대해 설명합니다.

기고자: Joost van der Made, Cisco TME, Zayar Soe, Cisco 소프트웨어 QA 엔지니어

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- UCS가 초기화되고 구성됩니다. UCS 컨피그레이션 가이드를 참조하십시오.
- HyperFlex 클러스터가 생성되었습니다. HyperFlex 컨피그레이션 가이드를 참조하십시오.
- iSCSI 네트워크는 VLAN으로 구성됩니다. 이 컨피그레이션 가이드에서 사용하려면 HyperFlex 컨피그레이션 iSCSI 컨피그레이션 부품(해당 iSCSI 대상 IP 주소, VLAN, CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol) 정보 기록)을 참조하십시오.
- 네트워크 인터페이스 컨트롤러 또는 카드(NIC) 카드는 Cisco VIC(Virtual Interface Card) 1300 또는 1400 시리즈여야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- HXDP(HyperFlex Data Platform) 4.5(2a)
- UCS 220 M5 서버
- UCS 펌웨어 4.1(3c)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

배경 정보

스테이트리스 서버는 교체 또는 확장하기 쉽고, 부트 드라이브가 로컬이 아닌 경우에만 가능합니다 . 이 결과를 얻기 위해 서버 외부의 디바이스에서 서버를 부팅합니다. SAN 부팅을 통해 이 작업을 수행할 수 있습니다.

이 문서에서는 Cisco UCS 플랫폼을 사용하여 HyperFlex에서 iSCSI에서 부팅하는 방법과 트러블슈 팅 방법에 대해 설명합니다. 이 문서에서는 SAN 부팅에 대해 설명하면 iSCSI 프로토콜을 사용하여 HyperFlex iSCSI LUN(Target Logical Unit Number)에서 서버를 부팅합니다. 파이버 채널 연결은 이 문서의 일부가 아닙니다.

HXDP 4.5(2a) 이상에서는 VIC1300 및 VIC1400이 HyperFlex iSCSI 타겟용 iSCSI 개시자로 검증됩니다. 이 유형의 VIC를 사용하는 UCS 서버는 HyperFlex iSCSI에서 SAN 부팅을 수행할 수 있습니다.

이 문서에서는 HyperFlex iSCSI에서 SAN 부팅을 수행하기 위해 HyperFlex, 독립형 UCS Server, IMM의 UCS Server 및 UCS Managed Server의 컨피그레이션에 대해 설명합니다. 마지막 부분에서 는 SAN에서 MPIO(Multipath I/O) 부팅을 사용하는 Windows 및 ESXi OS(Operating System)의 설 치 및 구성에 대해 설명합니다.

대상 대상은 UCS 컨피그레이션, HX 컨피그레이션 및 OS 설치에 대한 기본적인 지식을 가진 UCS 및 HX 관리자입니다.

구성

SAN 부팅 개요 HyperFlex iSCSI에서

HyperFlex iSCSI를 간략하게 소개합니다.

HyperFlex 클러스터에서 iSCSI 네트워크를 구성할 때 HyperFlex iSCSI 클러스터 IP 주소가 생성됩니다. 이 주소를 사용하여 이니시에이터에서 대상 및 LUN을 검색할 수 있습니다. HyperFlex 클러스 터는 어떤 HyperFlex 노드를 연결할지 결정합니다. 오류가 있거나 한 노드가 사용 중인 경우 HyperFlex는 대상을 다른 노드로 이동합니다. 이니시에이터에서 HyperFlex 노드로 직접 로그인할 수 있습니다. 이 경우 Initiator 측에서 이중화를 구성할 수 있습니다.

HyperFlex 클러스터는 하나 또는 많은 HyperFlex 대상. 모든 타겟에는 고유한 IQN(iSCSI Qualified Name)이 있으며 하나 또는 여러 LUN이 할당되고 이러한 LUN은 자동으로 LUN ID가 할당됩니다.

이니시에이터 IQN은 LUN이 있는 HyperFlex 타겟에 연결된 개시자 그룹에 배치됩니다. 개시자 그 룹은 하나 이상의 개시자 IQN으로 구성될 수 있습니다. LUN에 OS가 이미 설치되어 있는 경우 이를 복제하여 여러 서버의 SAN 부팅에 여러 번 사용할 수 있습니다. 비용 절감 시간. 참고: Windows OS의 동작 때문에 복제할 수 없습니다.

HyperFlex 구성

세 시나리오 모두에 대해 HyperFlex의 컨피그레이션은 동일합니다. UCS 서버 컨피그레이션의 IQN은 이 섹션과 다를 수 있습니다.

사전 요구 사항: 이 문서에 언급된 단계를 구성하기 전에 공동 작업이 이미 수행되었어야 합니다. 이 문서에서는 이러한 단계에 대해 설명하지 않습니다.HyperFlex iSCSI 네트워크는 HyperFlex에서 구 성됩니다. 단계<u>에</u> 대해서는 <u>HyperFlex 관리 가이드</u>를 참조하십시오.

1단계. HX-Connect를 열고 iSCSI를 선택합니다. 이 이미지에 표시된 것처럼:

=	obode Hyperflex Connect		root		û ▲ 3	Î
0	Dashboard	OPERATIONAL STATUS		③ Cluster License not regis	tered	
MOR	ITOR					
٥	Alarms		43.6%	STORAGE OPTIMIZATION	Compression	0%
貸	Events		EG 2.0107100		Decoprosition	0.0
Û	Activity	Healthy ©		✓ 1 Node failure can be tol	erated	
ANA	LYZE					
i.h	Performance	3 HKA	rezed			
PRO	TECT					
٥	Replication	2 0 0 1 0 2	OFF VMS WITH SNAPSHOTS 1	VMs WITH SNAPSHOT SCHEDULE		
Ø	Encryption					
MAN	101	IOPS Last 1 hour		 Read Max : 3 Min : 03 	Arg:0.09 • Wr8	te Max
E	System Information	\sim	mos	$\sim\sim\sim$	~	~
8	Datastores		V			
6	ISCSI					
Q	Virtual Machines	Throughput (M8ps) Last 1 hour		 Read Max: 0.01 Min: 0 	0.Aug:0 • Write	Max:

2단계. 다음 이미지에 표시된 대로 새 HyperFlex iSCSI 대상을 만듭니다.

Create Target		
Target Name	BFS	
Enable CHAP authentication		

이 컨피그레이션 예에서는 인증을 사용하지 않습니다. 제공 **대상 이름** _ 이 없는 이름 (밑줄) 또는 기타 특수 문자. 이 예에서는 CHAP 인증이 구성되지 않았습니다. 보안상의 이유로 CHAP 인증을 구성할 수 있습니다. BootFromSAN LUN에 Windows OS 및 ESXi를 설치하는 예제의 CHAP 인증이 구성됩니다.

3단계. 다음 이미지에 표시된 대로 이 타겟 내에 LUN을 생성합니다.

Create LUN		$@$ \otimes
Name	BootLUN	
Size	64	GB 🖌 🗸
	Cancel	Create LUN

이름은 참고용입니다. LUN의 적절한 크기를 선택합니다. HyperFlex는 LUN 마스킹을 지원하지 않으며 LUN ID가 자동으로 생성됩니다.

4단계. 다음 이미지에 표시된 대로 Initiator의 IQN을 사용하여 HyperFlex에 IG(**Initiator Group**)를 생성합니다.

Create Initiator G	⊘⊗	
Name		
Nume	CIMCDemo	
Initiators		
Initiator IQN		Add Initiators
		U
iqn.2021-06.con	n.cisco.bootdemo:server1	1

IG의 이름을 결정합니다. 지금 개시자의 IQN을 모르는 경우 이 IG에 유효한 IQN을 추가하면 됩니다 . 나중에 이를 삭제하고 올바른 개시자 IQN 이름을 추가할 수 있습니다.. 이니시에이터 이름을 변경 해야 할 때 신속하게 찾으려면 IG를 문서화합니다.

IG에서 하나 이상의 Initiator IQN을 추가할 수 있습니다.

이니시에이터가 HyperFlex iSCSI 서브넷 외부에 있는 경우 컨트롤러 또는 HX WebCLI를 통해 hxcli

iscsi alllist add -p <ip address of initiator> 명령을 실행합니다.

이 IP 주소가 allowlist에 추가되었는지 확인하려면 hxcli iscsi alllist show 명령을 실행합니다.

4.1단계. 다음 이미지에 표시된 대로 Create Initiator Group(개시자 그룹 생성)을 클릭합니다.

Create Initiator Group

5단계. IG를 HyperFlex 대상과 연결합니다. LUN이 있는 HyperFlex 대상이 생성되고 IG가 생성됩니다. HyperFlex 컨피그레이션의 마지막 단계는 대상을 IG에 연결하는 것입니다.IG를 선택하고 다음이미지**에** 표시된 대로 Linked Targets를 선택합니다.

🖬 Create 🕜 🗙		CIMCDemo	
Name	^	Initiator Count: 1	
CIMCDemo			
ESX		Initiator	
UCS			
		iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server1	

선택링크를 클릭하고 올바른 HyperFlex 대상을 선택합니다.

5.1단계. HyperFlex 대상 IQN 문서화 및 LUN ID입니다. 나중에 HyperFlex 대상 IQN이 이니시에이 터에서 구성됩니다. 새로 생성된 대상을 선택하고 IQN.이 예에서는, 즉 **iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot** 이 이미지에 표시된 것처럼:

CIMCDemoBoot

IQN iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemoBoot CHAP Authenticatio

LUNs Li	LUNs Linked Initiator Groups		
🖬 Create LUN 📝 Edit 🖬 Clone LUN			N X Delete
	Name	^	LUN ID
	HDD1		LUN1

이 타겟의 LUN ID도 문서화하여 나중에 이니시에이터 구성에서 사용해야 합니다. 이 예에서 LUN ID는 LUN입니다.1.

클러스터에 여러 대상이 구성된 경우 LUN에 동일한 LUN ID가 있을 수 있습니다. 다른 HyperFlex 대상 IQN에 대해 설명합니다.

구성 UCS 독립형 서버 - CIMC

이 예에서는 서버에 네트워크 연결이 있는 MLOM(Modular LAN-on-Motherboard)만 있습니다. 여러 네트워크 어댑터가 있는 경우 올바른 어댑터를 선택하십시오. 절차는 여기에 설명된 절차와 동일합 니다.

사전 요구 사항: 이 문서에 언급된 단계를 구성하기 전에 공동 작업이 이미 수행되었어야 합니다. 이 문서에서는 이러한 단계에 대해 설명하지 않습니다.

• HyperFlex iSCSI 대상, LUN 및 IG가 구성 및 연결됨

• CIMC는 브라우저에서 연결할 수 있는 IP 주소로 구성됩니다.

네트워크 다이어그램:

설정의 물리적 네트워크 토폴로지는 다음 이미지와 같습니다.



UCS 독립형 서버는 MLOM을 통해 2개의 Nexus 스위치에 연결됩니다. 두 Nexus 스위치는 패브릭 인터커넥트에 대한 VPC 연결을 가집니다. 각 HyperFlex 노드는 네트워크 어댑터를 Fabric Interconnect A 및 B에 연결합니다. SAN 부팅의 경우 레이어 2 iSCSI VLAN 네트워크가 구성됩니다

워크플로: HyperFlex iSCSI LUN에서 SAN 부팅을 구성하기 위해 따라야 하는 단계는 다음 이미지 와 같습니다.



1단계. 네트워크 어댑터 카드를 구성합니다. 브라우저에서 CIMC를 열고 다음 이미지에 표시된 대 로 Networking(네트워킹) > Adapter Card MLOM(어댑터 카드 MLOM)을 선택합니다.

		*		
Chassis		•		
Comput	te			
Network	king	•		
Adapter (<u>ard MLOM</u> ९ ^९)			
오는 아이지 아이지 아이지 아이지 아이지 아이지 아이지 아이지 않는 아이지 않	를 선택합니다. 이 (이미지에 표시된	것처럼:	
h / / Ad	lapter Card N	ILOM / Ger	neral ★	
General	External Ethern	net Interfaces	vNICs	vHBAs

기본적으로 이미 2개의 vNIC가 구성되어 있습니다. 이 이미지에 표시된 대로 그대로 둡니다.

Host Ethernet Interfaces

Add vNIC		Clone vNIC	Delete vNICs	
	Name	CDN	MAC Address	
	eth0	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:60	
	eth1	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:61	

3단계. 선택 **다음 이미지에 표시된 대로 vNIC를 추가합니다.**

General



이 새로운 vNIC는 HyperFlex 클러스터에서 UCS 서버로 iSCSI 트래픽을 전송합니다. 이 예에서는 서버에 레이어 2 iSCSI VLAN 연결이 있습니다. VLAN은 20이며 VLAN Mode(VLAN 모드)를 Access(액세스)로 설정해야 합니다.

3.1단계. 다음 이미지**에** 표시된 대로 Enable PXE Boot(PXE 부팅 활성화)가 선택되어 있는지 확인 합니다.

Rate Limit:	OFF	
	O (1 - 25000)	
Channel Number:		(1 - 1000)
PCI Link:	0	(0 - 1)
Enable NVGRE:		
Enable VXLAN:		
Geneve Offload:		
Advanced Filter:		
Port Profile:	V	
Enable PXE Boot:	\checkmark	
Enable VMQ:		
Enable Multi Queue:		
No. of Sub vNICs:	64	(1 - 64)
EnableaRFS:		
Enable Uplink Failover:		
Failback Timeout:	5	(0 - 600)

3.2단계. 이제 이 vNIC를 추가할 수 있습니다. 사용 **다음 이미지에 표시된 대로 vNIC 옵션을 추가합** 니다.



4단계. 왼쪽에서 다음 이미지에 표시된 대로 새로 생성된 iscsi vNIC를 선택합니다.

vNICs

eth0

eth1

iscsi

4.1단계. iSCSI 부팅 속성으로 아래로 스크롤하여 다음 이미지와 같이 Initiator를 확장합니다.

Initiator

Name:	iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server	(0 - 222) chars
IP Address:	10.2.20.248	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.2.20.254	
Primary DNS:	10.2.20.16	

이름은 **개시자의 IQN입니다**. RFC <u>3720</u>에 설명된 대로 IQN을 생성할 수 있습니다. IP **주소**는 UCS **서버가** iSCSI vNIC에 대해 가져오는 IP 주소입니다. 이 주소는 HyperFlex iSCSI 클러스터 IP 주소 와 통신해야 합니다. HyperFlex 대상에는 인증이 없으므로 다음 이미지에 표시된 대로 나머지는 비 워 두십시오.

Initiator Priority:	primary v	
Secondary DNS:		
TCP Timeout:	15	(0 - 255)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

4.2단계. 다음 이미지에 표시된 대로 기본 대상을 구성합니다.

Primary Target

Name:	iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemol	(0 - 222) chars
IP Address:	10.3.112.13	

TCP Port 3260

기본 대상의 이름은 이 **개시자**의 IQN을 사용하여 IG에 연결된 HyperFlex 대상입니다. IP 주소는 HyperFlex iSCSI 클러스터 IP 주소입니다.

4.3단계. 부팅 LUN 이 이미지에 표시된 것과 같은 올바른 것입니다.

Boot LUN:	1	(0 - 65535)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

확인을 수행하여 LUN ID HyperFlex iSCSI 타겟에 있는 LUN의 LUN을 표시합니다. 다음 이미지에 표시된 대로 Save Changes and OK(변경 사항 저장 및 확인) 버튼을 클릭합니다.

Save	Changes

Do you want to save changes?

Settings will take effect upon the next server reset.

OK Cancel

사전 요구 사항: 이 문서에 언급된 단계를 구성하기 전에 공동 작업이 이미 수행되었어야 합니다. 서 비스 프로파일이 이미 생성되어 서버에 할당되었습니다. 이 단계는 문서의 이 부분에서 설명하지 않습니다.

1단계. CIMC 부팅 순서를 구성합니다. 서버 CIMC를 열고 이 이미지에 표시된 대로 컴퓨팅:



1.1단계. 다음 이미지에 표시된 대로 BIOS>Configure Boot Order(부팅 순서 구성) > Configure Boot Order(부팅 순서 구성)를 선택합니다.



2단계. iSCSI의 경우 다음 이미지에 표시된 대로 **고급** 탭**을** 사용하고 iSCSI 부팅 추가를 선택해야 합니다.

Configure Boot Order				
Configured	Boot Level: Basic			
Basic	Advanced			
Configurad	Poot Lovaly Desta			
Configured E	Boot Level: Basic			
Basic	Advanced			
Add Bo	oot Device			
Add Loo	al HDD			
Add PX	E Boot			
Add SA	N Boot			
Add iSC	SI Boot			

2.1단계. iSCSI 부팅을 추가하면 N이름 참조용입니다.Order(주문)가 가장 낮은 숫자로 설정되었는 지 확인하고 먼저 주문에서 부팅을 시도합니다.더 **슬롯** 이 예에서는 MLOM. 이 이미지에 표시된 대 로 포트가 자동으로 0으로 설정됩니다.

Add iSCSI Boo	ot	×
	(teat	
Name	ISCSI	
State	Enabled	
Order	1	(1 - 1)
Slot	MLOM	(1 - 255, "MLOM", "L")
Port	0	(0 - 255)
		Saw Changes Cancel

HyperFlex iSCSI LUN에서 SAN 부팅. 서버를 재부팅하고 BIOS에 HyperFlex iSCSI LUN이 표시되 는지 확인합니다. 부팅 순서가 올바르게 설정되면 HyperFlex iSCSI LUN에서 SAN 부팅을 수행합니 다. BIOS 화면에는 Cisco VIC Simple Network Protocol Driver가 표시되며 다음 이미지에 표시된 대 로 HyperFlex 대상 LUN의 IQN과 LUN 크기를 표시합니다.



HyperFlex 타겟에 여러 LUN이 있는 경우 여기에 표시되어야 합니다.

LUN에 설치된 OS가 없는 경우 vMedia를 통해 또는 KVM(키보드, 비디오, 마우스)을 통해 수동으로 설치해야 합니다.

구성 UCS 관리자

네트워크 다이어그램:

설정의 물리적 네트워크 토폴로지는 다음 이미지와 같습니다.



UCS 서버는 Nexus 스위치에 연결된 패브릭 인터커넥트 두 Nexus 스위치는 VPC와 하이퍼플렉스 패브릭 인터커넥트s. 각 HyperFlex 노드는 네트워크 어댑터를 Fabric Interconnect A 및 B에 연결합 니다. 이 예에서는 iSCSI가 다른 VLAN을 통해 이 네트워크 상황에 대해 HyperFlex를 구성하는 방 법을 보여 줍니다. 레이어 3 라우터를 제거하고 레이어 2 iSCSI VLAN만 사용하여 이러한 상황을 방 지하는 것이 좋습니다.

워크플로:

HyperFlex iSCSI LUN에서 SAN 부팅을 구성하기 위해 수행해야 하는 단계는 다음 이미지와 같습니다.



1단계. 현재 서비스 프로필에 iSCSI vNIC가 구성되지 않았습니다. 이 이미지에 표시된 대로 vNIC 아래에 하나의 항목만 **있습니다**.

UCS-BFS-Demo		
iSCSI vNICs		
▶ vHBAs		
▼ vNICs		
▶ vNIC vNIC-VM		

1.1단계. vNIC를 선택하고 Add를 클릭하여 다음 이미지에 표시된 대로 iSCSI 부팅 트래픽에 다른 vNIC를 추가합니다.

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs

- vHBAs
- vNICs
 - ▶ vNIC vNIC-VM

▼ Advanced Filter	🔶 Export 🛛 🖶 Print				
Name	MAC Address Desired Order Actual Order Fabric ID				
vNIC vNIC	00:25:B5:0D:50	1	1	А	

더 **이름** tvNIC의 이름, t이 이름은 나중에 부팅 순서 정책에서 필요합니다.

1.2단계. 이미 생성된 MACPool을 선택합니다.Fabric-A 및 Fabric-B를 통해 iSCSI에 대해 여러 vNIC를 갖도록 선택하거나 Enable Failover(장애 조치 활성화)를 선택할 수 **있습니다**.이 예에서는, iSCSI vNIC는 다음 이미지에 표시된 대로 **Fabric A**를 통해서만 연결됩니다.

Delete (+) Add

Create vNIC

Name :	vnic-iscsiboot		
MAC Add	dress		
MAC Ad	dress Assignment: MACPool	(17/24) 🔻	
Create	e MAC Pool		
The M The M	IAC address will be automatica IAC address assignment cha	Ily assigned from the selected pool. nge will be effective only after serv	ver reboot.
Use vNIC	C Template :		
Fabric ID	: Fabric A	Fabric B	Enable Failover
VLAN in L	AN cloud will take the precede	ence over the Appliance Cloud when	there is a name clash.

1.3단계. iSCSI 트래픽이 사용해야 하는 VLAN을 선택합니다. 이 예에서는 다음 이미지와 같이 HyperFlex iSCSI 네트워크에서 사용하는 iSCSI VLAN과 동일한 iSCSI VLAN을 갖습니다. VLAN in LAN cloud will take the precedence over the Appliance Cloud when there is a name clash.

VLANS VLAN Grou	ps		
Ty Advanced Filter ↑ Ex	port 🖷 Print		
Select	Name	Native VLAN	VLAN ID
	gate_inside_10.2.6.0	0	ь
	Green-MGMT-10.2.12.0	0	12
~	hx-inband-iscsi-2014	۲	2014
	Infra_20	0	20
	Orange-MGMT-10.2.21.0	0	21
CDN Source : vNIC N	lame OUser Defined		
MTU : 9000			

참고: 이 iSCSI VLAN이 네이티브 VLAN인지 확인하십시오. 이 VLAN은 서버부터 패브릭 인터 커넥트까지의 네이티브 VLAN일 뿐이며 이 VLAN은 패브릭 인터커넥트 외부에서 네이티브 VLAN일 필요가 없습니다.

최고 연습 iSCSI의 경우 점보 프레임이 있어야 하며n MTU 크기는 9000입니다. 구성 시 점보 프레 임, 엔드 투 엔드 점보 프레임인지 확인합니다. 여기에는 개시자의 OS가 포함됩니다.

1.4단계. 다음 이미지에 표시된 대로 변경 사항 저장 및 예를 클릭합니다.

Save Changes	
Save Changes	×
Your changes: Create: vNIC vnic-iscsiboot (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot) Create: Network hx-inband-iscsi-2014 (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot/if-hx-in	band-iscsi-2014)
Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (org-root/Is-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4]	
Are you sure you want to apply the changes?	
Yes	No

현재 2개 서비스 프로필의 vNIC.

2단계. iSCSI vNIC를 추가합니다. iSCSI vNICs를 선택하고 다음 이미지에 표시된 대로 Add(추가)를 선택합니다.

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs

- vHBAs
- vNICs
 - vNIC vnic-iscsiboot
 - vNIC vNIC-VM

iSCSI vNICs

+ -	Ty Advanced Filter	♠ Export	🖶 Print	
Name			Overlay vNIC Name	iSCSI Adapter Policy
				No data available

이제 iSCSI vNIC가 생성됩니다.

<u>스포일러</u>

참고: iSCSI vNIC는 iSCSI 부팅 구성을 위한 iBFT(iSCSI Boot Firmware Table) 자리 표시자입 니다. 실제 vNIC가 아니므로 기본 vNIC를 선택해야 합니다. 별도의 MAC 주소를 할당하지 마 십시오.

(+) Add in Delete (1) Modify

참고: iSCSI vNIC는 iSCSI 부팅 구성을 위한 iBFT(iSCSI Boot Firmware Table) 자리 표시자입니다. 실제 vNIC가 아니므로 기본 vNIC를 선택해야 합니다. 별도의 MAC 주소를 할당하지 마십시오. 2.1단계. 더 **이름** 식별자에 불과합니다. 수신 VLAN은 하나의 VLAN만 선택할 수 있으며, 이는 기본 VLAN이어야 합니다.Cisco의 **MAC 주소 할당** Cisco의 **선택(기본적으로 사용되지 않음)** 이 이미지에 표시된 것처럼:

Create iSCSI vNIC

Name :	bootiscsivnic	
Overlay vNIC :	vnic-iscsiboot	
iSCSI Adapter Policy :	<not set=""> V</not>	Create iSCSI Adapter Policy
VLAN :	hx-inband-iscsi-2014 (nativ	
iSCSI MAC Address		

MAC Address Assignment:	Select(None used by default)	•
Create MAC Pool		
2.2단계. 부팅 정책 변경/추가. 서비스 프	뜨로필에서 다음 이미지에 표시된 부팅 순서 를	를 선택합니다.
Servers / Service Profiles / root /	Service Profile UCS-B	
Conorol Storago Nature		Post Order

5	General	Storage	Network	ISCSI VNICS	viviedia Policy	Boot Order	
A	ctions						

Modify Boot Policy

2.3단계. 다른 서버에서 이 부팅 순서 정책을 사용하지 않는 경우에만 부팅 정책을 수정할 수 있습니 다. 이 예에서는 새 부팅 정책이 생성됩니다. 이름은 이 부팅 정책의 이름입니다. BOOT LUN에 OS가 설치되어 있지 않은 경우, 예를 들어 **원격 CD-ROM**을 선택해야 합니다. 이렇게 하면 OS를 통 해 설치할 수 있습니다. 미디어. 다음 이미지**에** 표시된 대로 iSCSI 부팅 추가를 클릭합니다.

Modify Boot Policy

Boot Policy:

Create Boot Policy

Create Boot Policy

Name	:	iSCSIBoot
Description	:	
Reboot on Boot Order Change	;	
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name	91	
Boot Mode	:	Legacy Uefi

WARNINGS:

The type (primary/secondary) does not indicate a boot order presence.

The effective order of boot devices within the same device class (LAN/Storage/iSCSI) is determined by PCIe bus scan order. If Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/iSCSI does not exist, a config error will be reported. If it is not selected, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.

Local Devices	Boot Order
⊕ CIMC Mounted vMedia	+ - Ty Advanced Filter ↑ Export ⊕ Print
⊕ vNICs	No data available
(+) vHBAs	
⊖ iSCSI vNICs	
Add iSCSI Boot	🕈 Move Up 🕴 Move Down 🔟 Delete
+ EFI Shell	

2.4단계. iSCSI **vNIC**는 생성된 iSCSI vNIC의 이름입니다. 이 이미지에 표시된 것과 동일한 값을 입 력하고 [확인]을 **클릭합니다**.

Add iSCSI Boot

iSCSI vNIC : bootiscsivnic

3단계. 이 단계의 예는 하나의 부팅 항목을 생성하는 방법을 보여줍니다. 2개의 vNIC를 사용하여 이 중 부팅 항목을 사용할 수 있습니다. iSCSI 타겟은 여전히 같을 수 있습니다. Windows OS 설치로 인해 설치 시 단일 부팅 항목 또는 단일 경로가 있어야 합니다. OS 설치가 완료되고 MPIO가 구성된 후에 여기로 돌아와 추가해야 합니다. 이 내용은 다음 섹션에서 다룹니다. MPIO.

3.1단계. 다음을 선택합니다. 부팅 정책여러분이 iSCSI를 생성했으며 다음 이미지에 표시된 대로 확 장합니다.

Modify Boot Policy

Boot Policy:		iSCSIBoot 🔻
		Create Boot Policy
Name	:	iSCSIBoot
Description		
Reboot on Boot Order Change		No
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Nar	ne :	Yes
Boot Mode	;	Legacy
WARNINGS: The type (primary/secondary) of The effective order of boot dev If Enforce vNIC/vHBA/ISCSI N If it is not selected, the vNICs/v	loes ices ama HB/	 not indicate a boot order presence. within the same device class (LAN/Storage/iSCSI) is determined by PCIe bus scan order. is selected and the vNIC/vHBA/ISCSI does not exist, a config error will be reported. As are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.
Boot Order		

+ - Ty Ad	+ - Ty Advanced Filter ↑ Export ⊕ Print									
Name	Order	•	vNIC/vHBA/iS	Туре	LUN Name	WWN	Slot Number	Boot N		
▼ iSCSI	1									
iSCSI			bootiscsivnic	Primary						

Modify iSCSI vNIC	Set iSCSI Boot Parameters	
-------------------	---------------------------	--

표시되지 않으면 iSCSI vNIC 수정, 이(가) SCSI vNIC 생성자가 아닙니다.

3.2단계. Set iSCSI Boot Parameters(iSCSI 부팅 매개변수 설정)를 선택합니다. 이 예에서는 어떤 인증도 사용되지 않습니다.개시자 이름 할당은 IQN-풀을 통해 수행됩니다. 이 IQN-풀이 없는 경우 생성할 수 있습니다.Initiator IP 주소 정책은 UCS Initiator가 IP 주소를 가져오는 IP 풀입니다. 이 이 미지에 표시된 대로 IP 풀이 아직 생성되지 않은 경우 생성할 수 있습니다.

Set iSCSI Boot Parameters

Name : bootiscsivnic	
Authentication Profile : <not set=""></not>	Create iSCSI Authentication Profile
Initiator Name	
Initiator Name Assignment: IQNPool(2/5) 🔻	
Initiator Name :	
Create IQN Suffix Pool	
Reset Initiator Name	
The IQN will be assigned from the selected pool. The available/total IQNs are displayed after the pool name Initiator Address	
Initiator IP Address Policy: iSCSI-IP-Pool(2/4) 🔻	
IPv4 Address : 0.0.0.0	
Subnet Mask : 255.255.255.0	
Default Gateway : 0.0.0.0	
Primary DNS : 0.0.0.0	
Secondary DNS : 0.0.0.0	
Create IP Pool	
The IP address will be automatically assigned from the sele	ected pool.

물론 IP 주소를 수동으로 할당할 수 있습니다.

3.3단계. 아래로 스크롤하여 **iSCSI Static Target Interface(iSCSI 고정 대상 인터페이스)를** 선택하고 다음 이미지와 같이 Add(추가)를 클릭합니다.

Name	Priority	Port	Authentication Pr.	. iSCSI IPV4 Addre
		Ν	lo data available	
		(+) Add	🕯 Delete 🚯 Info	
Ainimum one i	instance of ISCSI Sta	tic Target Interface	and maximum two are all	owed

3.4단계. iSCSI **대상 이름**은 HyperFlex 대상 구성 시 문서화된 HyperFlex iSCSI 대상 IQN입니다 .**IPv4 주소**는 HyperFlex iSCSI 클러스터 IP 주소입니다.**LUN ID는 HyperFlex 대상 구성 시 다음 이** 미지에 표시된 LUN ID입니다.

Create iSCSI Static Target								
iSCSI Target Name :	iqn.1987-02.com.cisco.is(
Priority :	1							
Port :	3260							
Authentication Profile :	<not set=""></not>							
IPv4 Address :	10.20.14.13							
LUN ID :	1							

3.5단계. 다음 이미지에 표시된 대로 부팅 정책을 수정하려면 OK(확인) 및 Yes(예)를 선택합니다.



Modify Boot Policy

 Your changes: Modify: Service Profile UCS-BFS-Demo (*arg-root/ls-UCS-BFS-Demo*) Property: Boot Policy Name Modify: boot-vnic-bootiscsivnic (*arg-root/ls-UCS-BFS-Demo/iscsi-boot-params/boot-vnic-bootiscsivnic*) Property: MAC Pool Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (*arg-root/ls-UCS-BFS-Demo*) [Server: sys/rack-unit-4] Are you sure you want to apply the changes? Press Yes to disregard the warning and submit changes, No to quit the wizard or Cancel to make changes to the current configuration.

х

4단계.	개시자 IQN을 찾습니다.	이 컨피그레이션을 서	사용할 경우 UCS	Initiator의 IQN이	프로필에 표
시되지	않습니다. SAN으로 이동	등하여 다음 이미지에	표시된 대로 사용	·된 IQN 풀 을 선택	하십시오.

Yes

No

Cancel

- Pools
 - ▼ root
 - IQN Pools
 - Pool default
 - Pool IQNPool

server	:1	_	ser	v	e	r:	5
	-			-	-		-

4.1단계. 다음 이미지에 표시된 대로 프로파일의 IQN을 아래에 기록합니다.

iqn.2021-07.local.hx.cluster:server:5 server:5 Yes org-root/ls-OrgBFS/iscsi-iscsivnic org-root/ls-iSCSIBoot/iscsi-iscsivnic

이 이니시에이터 이름은 구성 HyperFlex Initiator 그룹에서 서버가 있는 HyperFlex 대상 LUN에 연

결됨 연결 SAN 부팅(이 이미지에 표시됨):

Edit Initiator Group								
Name		1						
Name	BFSDemo							
Initiators								
Initiator IQN		Add Initiators						
iqn.2021-07.lo	cal.hx.cluster:server:5	T _						

풀을 사용하는 경우 IQN 이름을 알 수 없습니다.n 미리 알려드리겠습니다 IG를 생성하는 경우 난개 시자 IQN에서는 타겟의 동일한 LUN을 모두 볼 수 있습니다. 이는 원치 않는 상황이 될 수 있습니다.

결과:

SAN 부팅 위치 하이퍼플렉스 iSCSI LUN 이 이미지에 표시된 것처럼:

Cisco VIC iSCSI, Boot Driver Version 4.4(2e) (C) 2016 Cisco Systems, Inc. 00:25:b5:60:00:0f iSCSI HYPRFLE Option ROM installed successfully

이 이미지에 표시된 것처럼 LUN에 설치된 OS가 없는 경우 부팅 LUN에 OS를 설치합니다. ESXi는 LUN에 설치되며 설치 후 다음 LUN에서 부팅됩니다.

Confirm Install									
The installer is configured to install ESXi 7.0.1 on: t10.HYPRFLEXHX.VolumeStorage053f550c3e9e4a7cb9563c6609081f1f. Warning: This disk will be repartitioned.									
(Esc) Cancel	(F9) Back	(F11) Inst	all						

UCS Manager CLI에서 iSCSI 부팅 문제 해결:

컨피그레이션 오류가 발생하면 다음 이미지에 표시된 대로 Initialize Error 1이 표시됩니다.

Cisco VIC iSCSI, Boot Driver Version 4.4(2e) (C) 2016 Cisco Systems, Inc. Initialize error 1

다른 이유로 이 오류가 발생할 수 있습니다.UCS Manager CLI는 초기화 오류에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. UCS-Manager에 SSH를 연결하고 로그인. 이 예에서 서버 4는 서비스 프로필을 가지며 MLOM만 있습니다. 그러면 값이 4/1이 됩니다. 다음 이미지에 표시된 대로 UCS Manager CLI에 명령을 입력합니다.

```
FI-Charger-A# FI-Charger-A#
FI-Charger-A# connect adapter 4/1
adapter 0/4/1 # connect
No entry for terminal type "dumb";
using dumb terminal settings.
adapter 0/4/1 (top):1# attach-mcp
No entry for terminal type "dumb";
using dumb terminal settings.
adapter 0/4/1 (mcp):1#
```

도움말을 입력할 때, 이제 가능한 전체 명령 목록이 표시됩니다. iSCSI 명령 c컨피그레이션은 다음 이미지와 같습니다.

문제 1: Ping 통계: 진행 중

SSH 세션에서 iscsi_get_config를 입력합니다.다음 이미지에 표시된 대로 출력을 확인합니다.

```
mic iSCSI Configuration:
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET LOGIN
          Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                IQN: ign.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.12.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: In Progress
adapter 0/1/1 (mcp):37#
```

더 **Ping 통계** 이(가) **진행 중입니다.**이는 난HyperFlex iSCSI 클러스터 IP 주소를 ping할 수 없습니다 . 네트워크 경로 확인 이(가) 난HyperFlex iSCSI 대상에 대한 이니시에이터 이 예에서는, 이니시에 이터 iSCSI IP a주소가 HyperFlex 클러스터에 구성된 iSCSI 서브넷 외부에 있습니다. 이니시에이터 IP 주소를 HyperFlex iSCSI 허용 목록에 추가해야 합니다.HyperFlex 클러스터 IP 주소에 SSH를 입 력하고 명령을 입력합니다.

hxcli iscsi allowlist add -p 이니시에이터 IP 주소가 a목록, 다음 명령을 사용합니다.

^{hxcli} iscsi allowlist show 문제 2: 대상 오류: "ISCSI_TARGET_LOGIN_ERROR" SSH 세션에서 iscsi**_get_config를 입력합니다.**다음 이미지에 표시된 대로 출력을 확인합니다. adapter 0/1/1 (mcp):5# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration: vnic id: 15 host id: 0 link state: Up Initiator Cfg: initiator state: ISCSI INITIATOR READY initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR vlan: 0 dhcp status: false IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10 IP Addr: 10.3.112.101 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 10.3.112.254 Target Cfg: Target Idx: 0 State: INVALID Prev State: ISCSI TARGET GET SESSION INFO Target Error: ISCSI TARGET LOGIN ERROR IQN: HX IP Addr: 10.3.112.13 Port: 3260 Boot Lun: 0 Ping Stats: Success (20.260ms) adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6#

대상 오류는 ISCSI_TARGET_LOGIN_ERROR입니다. 인증을 사용하는 경우 이름과 암호를 확인하 십시오. 이니시에이터 IQN이 HyperFlex 개시자 그룹에 있고 대상에 연결되어 있는지 확인하십시오 .

문제 3: 대상 오류: "ISCSI_TARGT_GET_HBT_ERROR"

SSH 세션에서 iscsi_get_config를 입력합니다.다음 이미지에 표시된 대로 출력을 확인합니다.

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: INVALID
          Prev State: ISCSI TARGET GET LUN INFO
        Target Error: ISCSI TARGET GET HBT ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 0
          Ping Stats: Success (20.496ms)
adapter 0/1/1 (mcp):29#
```

대상 오류는 ISCSI_TARGET_GET_HBT_ERROR입니다. BOOT LUN 구성에서 잘못된 LUN ID가 사용되었습니다. 이 경우 BOOT LUN은 0으로 설정되었으며, 이 LUN은 1에 할당되어 있어야 합니 다.

SAN 부팅 구성 작업:

HyperFlex iSCSI에서 SAN 부팅은 iSCSI c컨피그레이션이 올바르고 다음 이미지에 표시된 대로 출력이 있습니다.

```
adapter 0/1/1 (mcp):50# iscsi_get_config
```

```
vnic iSCSI Configuration:
```

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET READY
          Prev State: ISCSI TARGET DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: Success (20.598ms)
        Session Info:
          session id: 0
         host number: 0
          bus number: 0
           target id: 0
adapter 0/1/1 (mcp):51# adapter 0/1/1 (mcp):51#
adapter 0/1/1 (mcp):51#
```

IMM 구성

사전 요구 사항:

• Fabric Interconnect는 Intersight에서 클레임됩니다.

• 인터사이트 서버 프로파일이 이미 생성되어 서버에 연결되었습니다.

네트워크 다이어그램:

설정의 물리적 네트워크 토폴로지는 다음 이미지와 같습니다.



UCS 서버는 IMM에 있으며 Intersight를 통해 제어됩니다. 두 Nexus 스위치는 VPC와 서로 다른 쌍 패브릭 인터커넥트. 각 HyperFlex 노드는 네트워크 어댑터를 Fabric Interconnect A 및 B에 연결합 니다. 레이어 2 iSCSI VLAN 네트워크는 SAN 부팅에 대한 레이어 3 디바이스 지연 없이 구성됩니다 ..

워크플로:

HyperFlex iSCSI LUN에서 SAN 부팅을 구성하기 위해 수행해야 하는 단계는 다음 이미지와 같습니다.



1단계. Intersight에 로그인하려면 다음 이미지에 표시된 대로 https://intersight.com을 사용하십시오

.

INT	ERSIGHT								
Cisco ID If you do not have a Cisco ID, create one here Sign In with Cisco ID	Single Sign-On (SSO) () Email								
Don't have an Intersight Account? Create an account									

2단계. 새 부팅 순서 정책을 만듭니다. 이 서버에 대해 새 부팅 순서 정책이 생성됩니다.다음 이미지 에 표시된 대로 Configure > **Policies**를 선택합니다.

×	CONFIGURE	^
	Orchestration	
	Profiles	
	Templates	
	Policies	

2.1단계. 다음 이미지와 같이 오른쪽 상단 모서리에 있는 Create Policy를 클릭합니다.

Create Policy

2.2단계. 왼쪽에서 UCS Server를 선택합니다.이 이미지에 표시된 대로 정책에서 Boot Order(부팅 순서)를 선택하고 Start(시작)를 클릭합니다.

	Select Policy Type
Filters	Q Search
PLATFORM TYPE	Adapter Configuration
	BIOS
 UCS Server 	 Boot Order

2.3단계. 1단계에서 이 이미지에 표시된 대로 고유한 이름을 지정하고 Next를 클릭합니다.



Step 1 General

Add a name, description and tag for the policy.

Organization *

default

Name *

IMMBFSServer3

Set Tags

Description

<u>//</u> <= 1024

2.4단계. **2단계에서 UCS Server(FI 연결)를 선택합니다.** 이 예에서는 **Legacy**에서 Configured Boot Mode(구성된 부팅 모드)를 그대로 둡니다. Add Boot Device(부팅 디바이스 **추가)**를 확장하고 이 이 미지에 표시된 대로 iSCSI Boot(**iSCSI 부팅)를 선택합니다.**

	Step 2 Policy Det Add policy det	tails ails		
		All Platforms UCS	Server (Standalone)	UCS Server (FI-Attached)
Configured Boot Mode \odot				
Legacy Unified Extensible Firmware Inte	rface (UEFI)			
Add Boot Device V				
ISCSI Boot				
Local CDD				
Local Disk				

2.5단계. 다음 이미지에 표시된 대로 **디바이스 이름**과 **인터페이스 이름**을 지정합니다.

 iSCSI Boot (IMMBFSServer3) 			Cnabled 🍈	
Device Name *		Interface Name *		
IMMBFSServer3	0	iscsibootvnic		0

일인터페이스 이름의 이름은 문서여야 합니다.에드 새 vNIC를 생성하는 데 사용됩니다. Create(생성)를 **클릭합니다.**, 다음 이미지에 표시된 것처럼 화면에 팝업이 표시되어야 합니다.

		Create Policy	
\oslash	Successfully created policy IMMBFSServer3	Close	
			4

3단계. LAN 연결을 변경합니다. 새 LAN 연결을 만들 수 있습니다. 이 예에서는 서버 프로필의 현재 LAN 연결이 편집됩니다.다음 이미지에 표시된 대로 Policies(**정책**) 개요에서 사용자 정책을 검색합 니다.



3.1단계. 다음 이미지에 표시된 대로 Edit Policy(정책 수정)를 선택합니다.

CONFIGURE > P	folicies > MM0FSLan					. 0 239 A 273	B 45	н q © () Joset Van Der Made 🖇
									Edit Policy
Details		Usage						Configuration	
Name Description Type	MMBFSLan LAN Connectivity	Q, Add Filter		1 terrs f	ound 17 ~	per page III C of	1) X Ø	IQN Allocation Type IQN Pool	Static .
Usage Last Update	1 3 hours ago	Name	: Stelue :	Platform Type	Type	: Device Name	Last Update :	Placement Mode	Manual vNICs Placement
Organization	default.	MM0FS	© OK	UCS Server	Profile	C220-WMP26490	3 hours ago	Enable Agure Stack Host QoS	No
Tags	Set							Dhife 1	-

이 경우 Policy Name(정책 이름)은 IMMBFSLan**입니다**. 이 컨피그레이션에 이미 vNIC가 있습니다 . 이 이미지에 표시된 대로 **1단계**에서 아무것도 변경하지 마십시오. 클릭하여 **다음:**

	()	Step 1 General Add a name, de	scription and tag for t	he policy.				
Organization * default		÷	Name * IMMBFSLan					
Target Platform O UCS Server (Standalone)			Set Tags					
Description		e= 1024						
Usage in Server Profiles This policy is associated a	with the Server Profile(s)	shown below. Changes y	ou make to this policy	will impact t	he Server Profile	(1).		
Q, Add Filter			1 items found	17 ~ per	page 🗵 🔇	1 0	0.28	\odot
Name :	Status :	Platform Type	Туре	: Dev	ice Name	L	ast Update	-
MMBFS	⊙ OK	UCS Server	Profile	C22	0-WMP2449008	M 3	hours ago	

3.2단계. 2단계에서 다음 이미지에 표시된 대로 Add vNIC(vNIC 추가)를 선택합니다.

A	Graphic vNICs Editor						
1	/ 0						0
Ο	Name	Slot ID	Switch ID	PCI Link	PCI Order	Fallover	ş
0	vnio-vm	MLOM	A	0	0	Disabled	
	0 1						

4단계. 서버 프로필을 변경합니다. LAN 연결 정책이 업데이트되었으며 **부팅 순서**가 이 서버 프로필 에서 변경되어야 합니다. UCS 서버 프로필을 찾으려면 왼쪽 막대에서 CONFIGURE > 프로파일**을** 선택합니다. 이 이미지에 표시된 대로

CONFIGURE > Profiles						٥	26	55 🔺 276	B	q\$ 14	¢ (0	Joost Van Der M	lade "A.
HyperFlex Cluster Profiles UCS Chassis Profiles			UCS Doma	in Profiles	UCS Server Pr	ofiles	Kubernetes C	luster Prof	les		6	reate UCS Server P	volile	
/ / 📋 🔍 Add Filter							G Expe	d 18	ems found	17 v per page	K (1	of1 > >	0	
0	Name		Status		Target Platfor	• :	UK	CS Server Templa	te	Server		Last Update	• •	ş
	IMM8FS		⊙ OK		UCS Server (F	I-Attached)				HX-Camero	3	Jul 13, 202	1 1:09 PM	

UCS 프로파일은 다음 이미지에 표시된 대로 UCS 서버에서 직접 선택할 수 있습니다.

 Name
 Health
 Contract Status
 Management IP
 Model
 CPU Capacity__O
 Mermory Capacity(__)
 UCS Domain
 HX Cluster
 Server Profile

 0' HX Camero 3
 0' HX Camero 3
 0' HX Camero 3
 10.3.11.108
 UCSC-0220-MSSX
 128.0
 384.0
 HX Camero 3
 HMMBFS
 ⊘

이름은 부팅 순서 정책에서 사용해야 합니다. 서버에는 네트워크 어댑터가 하나뿐인 MLOM이 있습니다. 이는 슬롯 ID에서 구성해야 합니다.PCI 링크를 0으로 둡니다. 이 예의 스위치 ID는 A이고 PCI 순서는 최신 vNIC 번호(1)입니다. 더 이더넷 네트워크 제어 정책, 이더넷 QoS, 및 이더넷 어댑터 기본값을 가질 수 있습니다. iSCSI의 모범 사례는 이더넷 QoS 정책에서 구성할 수 있는 MTU가 9000인 것입니다.

4.1단계. 선택 이더넷 네트워크 그룹 정책 > 정책 선택이 이미지에 표시된 것처럼: