Firepower 어플라이언스에 FTD 설치 및 업그레이 드

목차
<u>소개</u>
사전 요구 사항
요구 사항
사용되는 구성 요소
<u>배경 정보</u>
<u>구성</u>
네트워크 다이어그램
<u>작업 1. FTD 소프트웨어 다운로드</u>
<u>작업 2. FXOS-FTD 호환성 확인</u>
<u>작업 3. firepower 어플라이언스에 FTD 이미지 업로드</u>
<u>작업 4. FTD 관리 및 데이터 인터페이스 구성</u>
<u>작업 5. 새 논리적 디바이스 생성 및 구성</u>
<u>작업 6. FTD를 FMC(Firepower 관리 센터)에 등록</u>
<u>작업 7. FTD 업그레이드</u>
<u>솔루션</u>
<u>확인</u>
Firepower 2100
<u>FP2100에 FTD 설치</u>
<u>FP2100에서 FTD 업그레이드</u>
<u>다음을 확인합니다.</u>
<u>문제 해결</u>
<u>관련 정보</u>

소개

이 문서에서는 Firepower 어플라이언스에 대한 Firepower Threat Defense(FTD) 소프트웨어의 설 치, 업그레이드 및 등록에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Firepower 4140 Security Appliance, FXOS 2.0(1.37) 실행
- Firepower Management Center(6.1.0.330 실행)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

FTD는 다음 플랫폼에 설치할 수 있는 통합 소프트웨어 이미지입니다.

- ASA5506-X, ASA5506W-X, ASA5506H-X, ASA5508-X, ASA5516-X
- ASA5512-X, ASA5515-X, ASA5525-X, ASA5545-X, ASA5555-X
- Firepower 장치(FPR2100, FPR4100, FPR9300)
- VMware(ESXi)
- Amazon Web Services(AWS)
- 커널 기반 KVM(가상 머신)
- ISR(Integrated Service Router) 모듈

구성

네트워크 다이어그램

FMC
10.62.148.x
Ethernet1/3
192.168.75.x 192.168.76.x
Po1.1565

작업 1. FTD 소프트웨어 다운로드

NGFW(Next-Generation Firewalls) > NGFW(Firepower 4100 Series) > NGFW(Firepower 4140 Security Appliance)로 이동하고 이미지에 표시된 대로 Firepower Threat Defense Software를 선택 합니다.

 Download Software
 Download Cart (0 it

 Downloads Home > Products > Security > Firewalls > Next-Generation Firewalls (NGFW) > Firepower 4100 Series > Firepower 4140 Security Appliance

 Select a Software Type:

 Adaptive Security Appliance (ASA) Device Manager

 Adaptive Security Appliance (ASA) Software

 Adaptive Security Appliance (ASA) Software

 Adaptive Security Appliance REST API Plugin

 Firepower Extensible Operating System

 Firepower Threat Defense Software

작업 2. FXOS-FTD 호환성 확인

작업 요구 사항

섀시에서 실행되는 FXOS 버전이 보안 모듈에 설치할 FTD 버전과 호환되는지 확인합니다.

솔루션

1단계. FXOS-FTD 호환성을 확인합니다.

FTD 이미지를 모듈/블레이드에 설치하기 전에 Firepower 섀시에서 호환되는 FXOS 소프트웨어를 실행하는지 확인합니다. FXOS Compatibility Guide에서 Logical Device Compatibility(논리적 디바 이스 호환성) 테이블을 확인합니다. FTD 6.1.x를 실행하는 데 필요한 최소 FXOS 버전은 표 2와 같 이 1.1(4.95)입니다.

Table 2	Logical	Device	Compatibility
---------	---------	--------	---------------

FXOS	ASA OS	Firepower Threat Defense
1.1(1.147)	9.4(1)	not supported
1.1(1.160)	9.4(1)	
1.1(4.95)	9.6(1)	6.0.1.x
	9.6(2)	6.1

FXOS 이미지가 대상 FTD 이미지와 호환되지 않을 경우 FXOS 소프트웨어를 먼저 업그레이드하십 시오.

FXOS 이미지 확인

방법 1. 이미지에 표시된 대로 FCM(Firepower 섀시 관리자) UI 개요 페이지에서 다음을 수행합니다



방법 2. 그림과 같이 FCM System > Update 페이지로 이동합니다.

Overview Interfaces	Logical Devices Security Engine Platform Settings					System	Tools	Help	admin
				_	Configuration Lice	ensing Update	Use	r Manaş	gement
Available Updates					C Refr	Upload Image			×
Image Name		Туре	Version	Status	Build Date	e			
fxos-k9.2.0.1.23.5PA		platform-bundle	2.0(1.23)	Not-Installed	05/18/201	16	,	58	
fxos-k9.2.0.1.37.SPA		platform-bundle	2.0(1.37)	Installed	06/11/201	16		6	
fxos-k9.2.0.1.4.SPA		platform-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed	04/06/201	16	,	58	

방법 3. FXOS CLI에서:

<#root>

FPR4100#

show fabric-interconnect firmware

```
Fabric Interconnect A:
Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
```

```
Package-Vers: 2.0(1.37)
```

Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
Startup-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
Act-Kern-Status: Ready
Act-Sys-Status: Ready
Bootloader-Vers:

작업 3. firepower 어플라이언스에 FTD 이미지 업로드

작업 요구 사항

FTD 이미지를 FPR4100 섀시에 업로드합니다.

솔루션

방법 1 - FCM UI에서 FTD 이미지를 업로드합니다.

FPR4100 Chassis Manager에 로그인하고 System(시스템) > Updates(업데이트) 탭으로 이동합니 다. 이미지에 표시된 대로 Upload Image(이미지 업로드)를 선택하여 파일을 업로드합니다.

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings						System	Tools	Help	admin
				Configuration	Licensing	Updates	Use	r Manag	gement
Available Updates					C Refresh	Upicad Image			×
Image Name	Туре	Version	Status	Bui	ld Date				
fxos-49.2.0.1.23.SPA	platform-bundle	2.0(1.23)	Not-Installed	05/	18/2016		2	18	
fxos-k9.2.0.1.37.SPA	platform-bundle	2.0(1.37)	Installed	06/	11/2016			8	
fxos-49.2.0.1.4.SPA	platform-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed	04/	06/2016		5	18	

그림과 같이 FTD 이미지 파일을 찾아 선택하고 Upload(업로드)를 클릭합니다.

Upload Image	?×
Select File : Browse cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp	
Upload	Cancel

EULA(End User License Agreement)에 동의합니다.

검증은 그림과 같습니다.

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform	m Settings				System	Tools	Help	admin
							Configuration	Licensing	Updates	User	Manag	gement
Available	Updates						(C Refresh	Upioad Image	Filter		×
Image Name			Туре		Version	Status		Build Date				
fxos-k9.2.0.1.8	I6.SPA		platfor	m-bundle	2.0(1.86)	Installed		10/15/2016			6	
fxos-k9.2.0.1.4	I.SPA		platfor	m-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed		04/06/2016			N B	
cisco-ftd.6.1.0	.330.csp		ftd		6.1.0.330	Not-Installed		08/26/2016			8	

방법 2 - FXOS CLI에서 FTD 이미지 업로드

FTP, SCP(Secure Copy), SFTP(Secure FTP) 또는 TFTP 서버에서 FTD 이미지를 업로드할 수 있 습니다.

이미지 전송이 시작되기 전에 섀시 관리 인터페이스와 원격 서버 간의 연결을 확인합니다.

<#root>
FPR4100#
connect local-mgmt
FPR4100(local-mgmt)#
ping 10.229.24.22 (10.229.24.22) from 10.62.148.88 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.385 ms
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.577 ms
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.347 ms

FTD 이미지를 다운로드하려면 이 범위로 이동하여 download image 명령을 사용합니다.

FPR4100#

scope ssa

FPR4100 /ssa #

scope app-software

FPR4100 /ssa/app-software #

download image ftp://ftp_username@10.229.24.22/cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

Password:

이미지 업로드 진행률을 모니터링하려면

<#root>

FPR4100 /ssa/app-software #

show download-task detail

Downloads for Application Software:

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

Protocol: Ftp Server: 10.229.24.22 Port: 0 Userid: ftp Path: Downloaded Image Size (KB): 95040 Time stamp: 2016-12-11T20:27:47.856

State: Downloading

Transfer Rate (KB/s): 47520.000000

Current Task: downloading image cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp from 10.229.24.22(FSM-STAGE:sam:dme:App

이 명령을 사용하여 성공적인 다운로드를 확인합니다.

<#root>

FPR4100 /ssa/app-software #

show download-task

Downloads for Application Software:

File Name	Protocol	Server	Port	Userid	State

cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp Ftp

10.229.24.22

0 ftp

Downloaded

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

<#root>

KSEC-FPR4100 /ssa/app-software #

show download-task fsm status expand

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

FSM Status:

Affected Object: sys/app-catalogue/dnld-cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp/fsm

Current FSM: Download

Status: Success

Completion Time: 2016-12-11T20:28:12.889 Progress (%): 100

FSM Stage:

Order	Stage Name	Status	Try
1	DownloadLocal		

Success

1

2 DownloadUnpackLocal

Success

1

File Name: Cisco_FTD_SSP_Upgrade-6.1.0-330.sh

이 이미지는 섀시 리포지토리에 표시됩니다.

<#root>

KSEC-FPR4100 /ssa/app-software # exit
KSEC-FPR4100 /ssa #

show app

Application:

	Name		Version	Description	Author	Deploy Type	CSP Type	Is Default App
	asa		9.6.2.3	N/A	cisco	Native	Application	No
ftd		6.1.	0.330					

	N/A	cisco	Native	Application No
--	-----	-------	--------	----------------

작업 4. FTD 관리 및 데이터 인터페이스 구성

작업 요구 사항

firepower 어플라이언스에서 FTD에 대한 관리 및 데이터 인터페이스를 구성하고 활성화합니다.

솔루션

새 인터페이스를 생성하려면 FCM에 로그인하고 Interfaces(인터페이스) 탭으로 이동합니다. 현재 인터페이스가 표시됩니다. 새 포트 채널 인터페이스를 생성하려면 이미지에 표시된 대로 Add Port Channel(포트 채널 추가) 버튼을 선택합니다.

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings	System	Tools	Help	admin
Network Module 1Image: Second se				
All Interfaces Hardware Bypass				
		0/	Add Port	Channel

1단계. 포트 채널 데이터 인터페이스를 생성합니다.

이미지에 표시된 대로 새 포트 채널 인터페이스를 생성합니다.

포트 채널 ID	10
유형	데이터
사용	여
멤버 ID	이더넷 1/1, 이더넷 1/2

Port Channel ID의 경우 1~47 사이의 값.

💊 참고: PortChannel 48은 클러스터에 사용됩니다.

Add Port Ch	annel						?×
Port Channel ID:	10		Enable				
Type:	Data	¥		1			
Admin Speed:	10gbps	¥					
Interfaces							
Av	ailable Interface				Member ID		
	Search	2			Ethernet1/1	6	
	Ethernet1/1	-			Ethernet1/2	6	
1	Ethernet1/2						
	Ethernet1/6		2				
	Ethernet1/7		3				
	Ethernet1/8		Add				
	Ethernet2/1		Interface				
	Ethernet2/2						

검증은 그림과 같습니다.

Overview Interfaces	Logical Device	es Security Engir	ne Platform Settings			
CONSOLE MGMT	USB 2	k Module 1	Network Module 2		Network Module 3	4
All Interfaces Hardware By	ypass					
Interface	Туре	Admin Speed	Operational Speed	Application	Operation State	Admin State
М мбмт	Management					Enabled
Port-channel10	data	10gbps	10gbps		up	Enabled
Ethernet1/1					up	
Ethernet1/2					up	

2단계. 관리 인터페이스를 생성합니다.

이미지에 표시된 대로 Interfaces 탭에서 인터페이스를 선택하고 Edit를 선택한 다음 Management 인터페이스를 구성합니다.



작업 5. 새 논리적 디바이스 생성 및 구성

작업 요구 사항

FTD를 독립형 논리적 디바이스로 생성하고 구축합니다.

솔루션

1단계. 논리적 디바이스를 추가합니다.

이미지에 표시된 대로 Logical Devices(논리적 디바이스) 탭으로 이동하고 Add Device(디바이스 추가) 버튼을 선택하여 새 논리적 디바이스를 생성합니다.

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings	System	Tools	Help	admin
No logical devi	ces available. Cl	lick on Add Device to add	a new logical device.		C Refre	esh	Add D	evice

이미지에 표시된 설정으로 FTD 디바이스를 구성합니다.

디바이스 이름	FTD
템플릿	Cisco Firepower 위협 방어

이미지 버전

6.1.0.330

Add Device			?×
Device Name:	FTD		
Template:	Cisco Firepower Threat Defense	~	
Image Version:	6.1.0.330	~	
Device Mode:	Standalone		
	ОК	JL	Cancel

2단계. 논리적 디바이스를 부트스트랩합니다.

논리적 디바이스를 생성하면 Provisioning - device_name 창이 표시됩니다. 이미지에 표시된 대로 디바이스 아이콘을 선택하여 컨피그레이션을 시작합니다.

¢	Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Setting	s	System	Tools	Help	admir
FS	Provisionin tandalone	<mark>g - FTD</mark> Cisco Firep	ower Threat Defens	se 6.1.0.330			Sav	/e	Cance	el
C	Data Ports									
	Ethernet1/4									
	Ethernet1/5						Click	her	e	1
	Ethernet1/6						Chick	nei	<u> </u>	4.1
	Ethernet1/7									
	Ethernet1/8									
	Ethernet2/1									
	Ethernet2/2									
	Ethernet2/3									
	Ethernet2/4				FTD - 6.1.0.33	30				
	Ethernet2/5				Click to configur	re				
	Ethernet2/6									
	Ethernet2/7									
	Ethernet2/8									
	Ethernet3/1									
	Ethernet3/2									
	Ethernet3/3									
	Ethernet3/4									
	Port-channel	10								
	Applicati	on Versi	on Management	IP Gateway M	Management Port	Status				
Ξ	FTD	6.1.0.	330							

다음과 같이 FTD General Information 탭을 구성합니다.

관리 인터페이스	이더넷1/3
주소 유형	IPv4만
관리 IP	10.62.148.84
네트워크 마스크	255.255.255.128
네트워크 게이트웨이	10.62.148.1

Cisco Firepower Thr	Cisco Firepower Threat Defense - Configuration				
General Information Set	ttings Agreement				
Interface Information					
Management Interface:	Ethemet1/3				
Management					
Address Type:	IPv4 only				
IPv4					
Management IP:	10.62.148.84				
Network Mask:	255.255.255.128				
Network Gateway:	10.62.148.1				

이미지에 표시된 대로 FTD Settings(FTD 설정) 탭을 구성합니다.

등록 키	시스코
암호	Pa\$\$w0rd
Firepower Management Center IP	10.62.148.50
도메인 검색	cisco.com
방화벽 모드	라우팅됨
DNS 서버	192.168.0.1
정규화된 호스트 이름	FTD4100.cisco.com

이벤트 인터페이스	-
-----------	---

Cisco Firepower Threat Defense - Configuration										
General Information Settings	Agreement									
Registration Key:	•••••									
Password:	•••••									
Firepower Management Center IP:	10.62.148.50									
Search domains:	cisco.com									
Firewall Mode:	Routed	*								
DNS Servers:	192.168.0.1									
Fully Qualified Hostname:	FTD4100.cisco.com									
Eventing Interface:		*								

계약이 수락되었는지 확인하고 확인을 선택합니다.

3단계. 데이터 인터페이스를 할당합니다.

Data Ports(데이터 포트) 영역을 확장하고 FTD에 할당할 각 인터페이스를 선택합니다. 이 시나리오 에서는 이미지에 표시된 대로 하나의 인터페이스(Port-channel10)가 할당되었습니다.

Provisioning - FTD Save Cancel Standalone Cisco Firepower Threat Defense 6.1.0.330 Save Cancel	
Data Ports	
Ethernet1/4	
Ethemet1/5	
Ethernet1/6	
Ethernet1/7	
Ethernet1/8	
Ethernet2/1	
Ethernet2/2	
Ethernet2/3	
Ethernet2/4 Port- channel10 FTD - 6.1.0.330	
Ethernet2/5 Ethernet1/3 Click to configure	
Ethernet2/6	
Ethernet2/7	
Ethernet2/8	
Ethernet3/1	
Ethernet3/2	
Ethernet3/3	
Ethernet3/4	
Port-channel10	
Application Version Management IP Gateway Management Port Status	
FTD 6.1.0.330 10.62.148.84 10.62.148.1 Ethernet1/3	
Ports:	
Data Interfaces: Port-channel10	

컨피그레이션을 완료하려면 Save를 선택합니다.

4단계. 설치 프로세스 모니터링

그림에 표시된 대로 FCM UI에서 모니터링할 때 FTD 설치가 진행되는 방법입니다.

0	verview	Interfaces	Logical Devices	Security En	ngine Platform	Settings			System	Tools	Help	admin
									C Refr	esh	Add I	Device
	FTD		Standalone	Status: ok							÷.	/
	Applica	ition	Version	N	Management IP	Gateway	Management Port	Status				
E	FTD		6.1.0.330	1	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	📌 installing	Disable	9		
	Port	s:										
	Da	ta Interfaces:	Port-channel10									

Ov	erview Interfaces	Logical Device	s Security Engine	Platform Set	tings		System T	ools Help admin
							C Refresh	Add Device
	FTD	Standalone	Status: ok					۴.
	Application	Version	Management	IP Gateway	Management Port	Status		
Ξ	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	🚇 offline	Enabled 🔵 😤	
	Ports: Data Interfaces:	Port-channel10						
Ov	erview Interfaces	Logical Device	s Security Engine	Platform Set	tings		System T	ools Help admin
							C Refresh	Add Device
	FTD	Standalone	Status: ok					۴. 🥒 🗒
	Application	Version	Management	IP Gateway	Management Port	Status		
•	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	羚 starting	Enabled 🌒 😤	
	Ports:							
	Data Interfaces:	Port-channel10						
Ov	erview Interfaces	Logical Device	es Security Engine	Platform Set	tings		System T	ools Help admin
							C Refresh	Add Device
	FTD	Standalone	Status: ok					۶.
	Application	Version	Management	IP Gateway	Management Port	Status		
Ξ	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	n started	Enabled 🌒 😤	
	Ports:						-	
	Data Interfaces:	Port-channel10						

firepower CLI에서 설치 프로세스를 모니터링합니다.

<#root>
FPR4100#
connect module 1 console
Telnet escape character is '~'. Trying 127.5.1.1 Connected to 127.5.1.1. Escape character is '~'.
CISCO Serial Over LAN: Close Network Connection to Exit
Cisco FTD: CMD=-start, CSP-ID=cisco-ftd.6.1.0.330ftd_001_JAD19500F7YHCNL7715, FLAG=''
Cisco FTD starting
Registering to process manager VNICs requested: 9,22 Cisco FTD started successfully. Cisco FTD initializing Firepower-module1>Setting up VNICs

Found Firepower management vnic 18. No Firepower eventing vnic configured. Updating /ngfw/etc/sf/arc.conf ... Deleting previous CGroup Configuration ... Initializing Threat Defense ... [OK] Starting system log daemon... Г ОК 1 Stopping mysql... Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14629]: [14629] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect to UNI Starting mysql... Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14641]: [14641] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect to UNI Flushing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success Clearing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success Applying iptables firewall rules: Flushing chain `PREROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Flushing chain `POSTROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Applying rules successed Flushing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success Clearing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success Applying ip6tables firewall rules: Flushing chain `PREROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Flushing chain `POSTROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Applying rules successed Starting nscd... mkdir: created directory '/var/run/nscd' Г ОК 1 Starting , please wait.....complete. Firstboot detected, executing scripts OK Executing S01virtual-machine-reconfigure Г ٦ OK Executing S02aws-pull-cfg Ε ٦ Executing S02configure_onbox Ε OK] Executing SO4fix-httpd.sh Ε 0K] Executing SO6addusers Ε ОК ٦ Executing S07uuid-init OK Ε] Executing SO8configure_mysql Ε OK] ********** Attention ******** Initializing the configuration database. Depending on available system resources (CPU, memory, and disk), this may take 30 minutes or more to complete. ********** Attention ******** Executing S09database-init Ε OK] Executing S11database-populate Ε OK ٦ Executing S12install_infodb Г OK ٦ Executing S15set-locale.sh Ε OK ٦ Executing S16update-sensor.pl Ε OK] Executing S19cert-tun-init Ε OK] Executing S20cert-init Г OK 1

Executing S21disable_estreamer	Ε	OK]		
Executing S25create_default_des.pl	Γ	OK]		
Executing S30init_lights_out_mgmt.pl	Γ	OK]		
Executing S40install_default_filters.pl	Ε	ОК]		
Executing S42install_default_dashboards.pl	Ε	ОК]		
Executing S43install_default_report_templates.pl	Ε	ОК]		
Executing S44install_default_app_filters.pl	Ε	OK]		
Executing S45install_default_realms.pl	Ε	ОК]		
Executing S47install_default_sandbox_E0.pl	Ε	ОК]		
Executing S50install-remediation-modules	Ε	ОК]		
Executing S51install_health_policy.pl	Ε	OK]		
Executing S52install_system_policy.pl	Ε	OK]		
Executing S53change_reconciliation_baseline.pl	Ε	OK]		
Executing S70remove_casuser.pl	Ε	OK]		
Executing S70update_sensor_objects.sh	Γ	OK]		
Executing S85patch_history-init	Ε	OK]		
Executing S90banner-init	Γ	OK]		
Executing S96grow_var.sh	Γ	OK]		
Executing S96install_vmware_tools.pl	Γ	OK	נ		
***** Attention ********					
Initializing the system's localization settings. Depending on av	aila	ble			
system resources (CPU, memory, and disk), this may take 10 minute	S	~			
or more to complete.					
********* Attention *********					
Executing S96localize-templates	Ε	OK]		
Executing S96ovf-data.pl	Ε	OK]		
Executing S97compress-client-resources	Ε	OK]		
Executing S97create_platinum_forms.pl	Ε	OK]		
Executing S97install_cas	Ε	OK]		
Executing S97install_cloud_support.pl	Ε	OK]		
Executing S97install_geolocation.pl	Ε	OK]		
Executing S97install_ssl_inspection.pl	Ε	OK]		
Executing S97update_modprobe.pl	Ε	OK]		
Executing S98check-db-integrity.sh	Ε	OK]		
Executing S98htaccess-init	Ε	OK]		
Executing S98is-sru-finished.sh	Ε	OK]		
Executing S99correct_ipmi.pl	Ε	OK]		
Executing S99start-system	Ε	ОК]		
Executing S99z_db_restore	Ε	ОК]		
Executing S99_z_cc-integrity.sh	Ľ	OK]		
Firstboot scripts finished.	_		_		
Configuring NTP]	OK]		
insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/kernel/drivers/u	10/1	gb_u	10.	ko: File exists	
rw console=ttyS0,38400 loglevel=2 auto kstack=128 reboot=force panic	=1 i	de_g	ene	ric.probe_mask=0x1 i	del=
Fru Size : 512 bytes					
Done					
VNIC command successful					
VNIC command successful					
fatattr: FAI_10CIL_GEI_AITRIBUTES: Inappropriate foct for device					
Tatattr: can't open '/mnt/disk0/.private2': No such file or director	У				
<pre>tatattr: can't open /mnt/diskU/.ngtw': No such file or directory</pre>					
Model reconfigure detected, executing scripts					
Pinging mysql					
Found mysql is running	-	011	-		
Executing 45update-sensor.pl	L	UK	Ţ		
Executing Sprecalculate_arc.pl	L	UK	L		
Mon Dec 12 17:16:15 UIC 2016					
Starting MySQL					
ringing mysql					

Pinging mysql, try 1 Found mysql is running Detecting expanded storage... Running initializeObjects... Stopping MySQL... Killing mysqld with pid 32651 Wait for mysqld to exit\c done Mon Dec 12 17:16:21 UTC 2016 [OK] Starting sfifd... Starting Cisco Firepower 4140 Threat Defense, please wait...No PM running! ...started. Cisco FTD initialization finished successfully. ... output omitted ... Reading from flash... Cryptochecksum (changed): b1abfa7e 63faee14 affdddb0 9bc9d8cd INFO: Power-On Self-Test in process. INFO: Power-On Self-Test complete. INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 0)... INFO: HW-DRBG health test (DRBG 0) passed. INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 1)... INFO: HW-DRBG health test (DRBG 1) passed. INFO: Starting SW-DRBG health test... INFO: SW-DRBG health test passed. Firepower-module1> Firepower-module1> show services status Services currently running: Feature | Instance ID | State | Up Since _____ ftd | 001_JAD19500F7YHCNL7715 | RUNNING | :00:08:07 작업 6. FTD를 FMC(Firepower 관리 센터)에 등록

작업 요구 사항

FTD를 FMC에 등록합니다.

솔루션

1단계. FTD와 FMC 간의 기본 연결을 확인합니다.

FTD를 FMC에 등록하기 전에 FTD와 FMC 간의 기본 연결을 확인합니다.

<#root>
Firepower-module1>
connect ftd
Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI
>
ping system 10.62.148.50
ENN(10.62.148.50) E6(84) bytes of data

PING 10.62.148.50 (10.62.148.50) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.133 ms 64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.132 ms 64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms

부트스트랩 컨피그레이션으로 인해 FTD에는 관리자 FMC가 이미 구성되어 있습니다.

<#root>

>

show managers

Host Registration Key Registration	::	10.62.148.50 ****
pending		
RPC Status	:	

2단계. FTD를 FMC에 추가합니다.

이미지에 표시된 대로 FMC에서 Devices(디바이스) > Device Management(디바이스 관리) 탭으로 이동하고 Add...(추가...) > Add Device(디바이스 추가)로 이동합니다.

Overview Analysis	Policies	Devices	Object	s AMF	þ	Deploy	S S	ystem	Help 🔻	admin 🔻
Device Management	NAT	VPN Qo	S Plat	form Sett	ings					
						By Group		~	٢	Add 🝷
Name			Group	Model	License Type	Access Control Policy		 Ad 	d Device	
4 📁 Ungrouped (6)								🕥 Ad	d High Av	ailability

그림과 같이 FTD 디바이스 설정을 구성합니다.

Add Device		?	×
Host:	10.62.148.84		
Display Name:	FTD4100		
Registration Key:	cisco		
Group:	None	~	
Access Control Policy:	FTD4100	~	
Smart Licensing Malware:			
Threat:			
URL Filtering:			
 Advanced On version 5.4 deviation specified from licensing 	ces or earlier, the licensing options will need to l page.	be	
	Register Canc	el	

등록 버튼을 선택합니다.

FMC에서 Tasks(작업)를 선택하여 등록이 진행되는 방식을 확인합니다. FMC는 등록 외에도 다음 과 같은 작업을 수행합니다.

- FTD 디바이스를 검색합니다(현재 인터페이스 컨피그레이션 검색).
- 초기 정책을 구축합니다.

성공적인 등록은 그림과 같습니다.

Overview Analysis Policies Devices Objects AMP				Deploy 🔗	System	Help 🔻	admin 🔻
Device Management NAT VPN QoS Platform Settings							
				By Group	*	•	Add •
Name	Group	Model	License Type	Access Control P	Policy		
 Ungrouped (7) FTD4100 10.62.148.84 - Cisco Firepower 4140 Threat Defense - v6.1.0 - routed 		Cisco Fir	Base, Threat, Ma	FTD4100	6	2	

≫ 참고: 버전 6.1에서는 FDM(Firepower 장치 관리자)이 도입되어 온박스 관리를 제공합니다.

✎firepower 어플라이언스에 설치된 FTD는 FDM에서 관리할 수 없습니다.

작업 7. FTD 업그레이드

작업 요구 사항

FTD를 6.1.0.330에서 6.1.0.1로 업그레이드합니다.

솔루션

1단계. 호환성을 확인합니다.

대상 FTD 버전이 FXOS 소프트웨어와 호환되는지 확인하려면 FXOS 릴리스 정보를 확인하십시오. 필요한 경우 먼저 FXOS 소프트웨어를 업그레이드하십시오.

2단계. FTD를 업그레이드합니다.

FTD 소프트웨어는 FCM이 아닌 FMC에서 관리합니다. FTD 모듈을 업그레이드하려면 FMC에 연결 하고 System(시스템) > Updatepage(업데이트 페이지)로 이동한 다음 그림과 같이 Upload Update(업데이트 업로드)를 선택합니다.

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP						Deploy		System
						Configuration	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Health	▼ Mo
Product l	Updates	Rule Up	dates	Geolocation	Updates								
Updates					tes								
				Upload	software up	dates and patches	here.						
				Packag	e	Choose File Cis Upload Ca	co_FTD_SS	1.0.1-53.sh					

그림과 같이 FTD 모듈에 업데이트를 설치합니다.

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP						Deploy	• •	System
						Configuration	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Health	n.▼ Mo
Product	Updates	Rule Up	dates	Geolocation	Update	s							
												🗿 Uploa	d Update
Currently run	Currently running software version: 6.1.0												
Updates													
Туре						Version	Date			Release Not	es <u>Reboot</u>	:	
Sourcefire Vulnerability And Fingerprint Database Updates				275	Wed	Nov 16 16:50	:43 UTC 2016		No		14		
Cisco FTD S	SP Patch					6.1.0.1-53	Fri De	c 2 17:37:52	UTC 2016		Yes		14

선택적으로, Readiness Check를 시작할 수 있습니다.

Product Upda	ates	Rule Updates	Geolocation Updates		
				Currently running software versior	n: 6.1.0
Selected Update					
Type Version Date Release Notes Reboot	Cisco I 6.1.0.1 Fri Deo Yes	FTD SSP Patch I-53 : 2 17:37:52 UTC 2016		Ву	r Group ▼
🗹 🔻 Ungrouped	l (1 tota	al)			
FTD4100 10.62.148.84	- Cisco	Firepower 4140 Threat [Defense v6.1.0	Health Policy Initial Health Policy 2016- 12:21:09	-11-21 🥥 📀
				Launch Readiness Check	Cancel

성공적인 준비도 검사가 다음 이미지에 표시됩니다.

Readiness Check Status
Current Version: 6.1
Update Version: 6.1.0.1-53
Readiness Check Complete
Total 1 devices Selected
FTD4100 10.62.148.84 - Cisco Firepower 4140 Threat Defensev6.1.0
Status Log:Readiness Check To 10.62.148.84 Success

업그레이드 프로세스를 시작하려면 이미지에 표시된 대로 Install(설치)을 클릭합니다.

Product Upd	ates Rule Update	Geolocation Upda	tes
		Currently ru	nning software version: 6.1.0
Selected Up	date		
Type Version Date Release Notes Reboot	Cisco FTD SSP Patch 6.1.0.1-53 Fri Dec 2 17:37:52 UTC Yes	016	By Group v
🗹 🔻 Ungroupe	d (1 total)		
FTD4100 10.62.148.84	- Cisco Firepower 4140 Th	eat Defense v6.1.0	Health Policy Initial Health Policy 2016-11-21 📀 📀 12:21:09
			Launch Readiness Check Install Cancel

업그레이드하려면 다음 그림과 같이 FTD를 재부팅해야 합니다.

10.62.148.50 says:		×			
Update installation will reboot the system(s). Are you sure you want to continue?					
	ок	Cancel			

FTD 설치와 마찬가지로 FTD 업그레이드 프로세스도 FMC UI(작업)에서 모니터링할 수 있습니다. 업그레이드 진행률은 FTD CLI(CLISH 모드)에서 추적할 수 있습니다.

업그레이드 완료 후 이미지에 표시된 대로 FTD에 정책을 구축합니다.

				Depk	oy 📀	System	Help 🔻	adm	in T
De	ployments	Health	Tasks					٥	?
2	0+ total	0 waiting	0 running	0 retrying	20+ su	ccess 0 f	ailures		
	Remote Instal						12m	55s X	*
	Apply to 1 Please rea	0.62.148.8 pply polici	4. es to your i	managed de	vices.				

확인

그림과 같이 FMC UI에서 다음을 수행합니다.

Overview	Analysis	Policies	Devi	ces 0	bjects	AMP	
Device Mana	agement	NAT	VPN	QoS	Platform	Settings	
Name							Group
Ungrou 50 Ungrou 50 FTD- 10.62	ped (7) 4100 2.148.84 - Ci	sco Firepow	er 4140 '	Threat Def	ense v6.1	.0.1 route	

그림과 같이 FCM UI에서 다음을 수행합니다.

Ove	erview	Interfaces	Logica	l Devices	Security	Engine	Platform Settings
FTD			Standalone		Status: ok		
	Applica	tion	Ver	sion		Ma	inagement IP
	FTD		6.1.	0.1.53		10.	.62.148.84

섀시 CLI에서 다음을 수행합니다.

<#root>					
FPR4100#					
scope ssa					
FPR4100 /ssa #					
show app-instance					
Application Name	Slot ID	Admin State	Operational State	Running Version	Startup Version Cl
ftd	1	Enabled	Online		
6.1.0.1.53					
6.1.0.330	Not Applic	able			

FTD CLI에서 다음을 수행합니다.

<#root>

```
FPR4100#
```

connect module 1 console Telnet escape character is '~'. Trying 127.5.1.1... Connected to 127.5.1.1. Escape character is '~'. CISCO Serial Over LAN: Close Network Connection to Exit > show version -----[FTD4100.cisco.com]------: Cisco Firepower 4140 Threat Defense (76) Model Version 6.1.0.1 (Build 53) UUID : 22c66994-c08e-11e6-a210-931f3c6bbbea Rules update version : 2016-03-28-001-vrt VDB version : 275 _____ _____ >

Firepower 2100

firepower(2100)의 FTD는 FXOS 및 FTD 이미지를 모두 포함하는 단일 번들을 사용합니다. 따라서 설치 및 업그레이드 절차가 FP4100/FP9300과 다릅니다.

FP2100에 FTD 설치

4가지 절차가 있으며, 이는 대/소문자를 구분합니다.

케이스 1: 구성을 지우고 동일한 FTD 이미지로 시스템을 다시 시작합니다.

사례 2: 새 애플리케이션 소프트웨어 버전으로 시스템을 다시 이미징합니다.

케이스 3: 시스템을 공장 기본 설정으로 다시 이미지화합니다.

케이스 4: 시스템을 공장 기본 설정으로 다시 이미지화합니다(관리자 비밀번호 복구).

각 케이스 및 그 절차와 관련된 자세한 내용은 다음을 확인하십시오.

<u>프로시저 이미지로 다시 설치</u>

Case 2는 대부분의 FTD 설치 사례를 서비스하는 반면, Case 3(ROMMON에서 포맷 및 부팅)은 특 정 경우에 사용할 수 있습니다(예: 시스템이 불안정하거나 부팅 루프에 있는 경우 등).

FP2100에서 FTD 업그레이드

별도의 FXOS 번들이 없으므로 FP2100에서 FTD를 업그레이드하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계. 호환성을 확인합니다.

FTD가 FMC에 의해 관리되는 경우(오프박스 관리) 소프트웨어 대상 FTD 릴리스 노트에서 호환성 섹션을 선택합니다.

2단계. 필요한 경우 먼저 FMC를 업그레이드합니다. 항상 FTD 대상 소프트웨어 버전과 같거나 더 높은 FMC 소프트웨어 버전을 실행합니다.

3단계. FTD를 업그레이드합니다.

FP4100/9300에 대해 문서화된 것과 동일한 절차를 사용하십시오. FTD를 업그레이드하기 전에 읽 어야 할 중요한 문서:

• FTD 릴리스 정보(예: 버전 6.3.0.2로 업그레이드하려는 경우 6.3.0.2 릴리스 정보를 확인하여 업그레이드 경로 및 모든 관련 세부 정보를 확인하십시오.)

<u>릴리스 정보</u>

• FMC 업그레이드 가이드(장: 업그레이드 Firepower Threat Defense: 기타 장치)

<u>Cisco Firepower Management Center 업그레이드 가이드, 버전 6.0-7.0</u>

다음을 확인합니다.

현재 이 설정에 사용 가능한 확인 절차는 없습니다.

문제 해결

현재 이 구성의 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 특정 정보가 없습니다.

관련 정보

- <u>FXOS 호환성 가이드</u>
- <u>Cisco Firepower NGFW 설명서</u>
- <u>기술 지원 및 문서 Cisco Systems</u>

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.