Cisco Video Phone 8875의 Day Zero 설정

목표

이 문서의 목적은 Cisco Video Phone 8875의 당일 설정(zero setup)에 대한 것입니다.

적용 가능한 장치 | 소프트웨어

• Cisco Video Phone 8875 | 1.0(최신 다운로드)

소개

Cisco Video Phone 8875는 고화질 카메라와 터치 스크린이 장착된 비디오 폰으로, 사무 실 및 재택 사무실에서 영상통화와 회의를 할 수 있도록 설계되었습니다.

Cisco Video Phone 8875와 Webex의 통합을 통해 사용자는 버튼 하나로 Webex 회의에 참여할 수 있습니다. 미팅 ID와 암호를 입력할 필요가 없으며, 시간을 절약하고 미팅에 즉시 참가할 수 있습니다.

8875 전화기의 기본 설정은 자동으로 수행됩니다. 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십 시오.

Day Zero 설정

1단계

새로운 Cisco 비디오 폰 8875의 전원을 켭니다. 시작을 클릭합니다.



2단계

운영 체제를 부팅하고 네트워크를 탐지합니다.

←	Network conne No network con	ection nection		
	Unplug the network cable to enable Wi-Fi			
	🙎 Ethernet	Not connected	>	
	Status			
	IP stack	IPv4 and IPv6		
	IPv4 address			
	IPv6 address			
	VLAN	799		
	IPv4 DNS address 1	10.; 19		
	IPv4 DNS address 2		>	
	IPv6 DNS address 1		>	
	IPv6 DNS address 2		>	
	Advanced network settings		>	

Wi-Fi 옵션을 활성화하기 위해 네트워크 케이블을 분리하라는 메시지가 표시됩니다.

	()
	Failed to connect to ethernet
	Network connection
 5단계	

전화기가 이더넷에 연결하지 못하면 **네트워크** 연결을 **클릭합니다**.



전화기가 이더넷에 성공적으로 연결되면 IP 주소를 얻게 됩니다.

	\bigcirc	Detecting network
3년계		



전화기에서 다운로드할 컨피그레이션을 확인합니다. <u>12</u>단계로 <u>건너뜁니다</u>.

	Successfully connected to WiFi
	Next
9단계	

Wi-Fi에 성공적으로 연결되면 **Next(다음**)를 클릭합니다.



비밀번호를 **입력하고** Apply를 **클릭합니다**.



Wi-Fi에 연결하려면 목록에서 네트워크를 선택합니다.

이 전화기는 Cisco의 EDOS(Enablement Data Orchestration System)/CDA(Customer Device Activation) 서버에 체크인하여 MAC 주소 레코드가 있는지 확인합니다. 컨피그레이 션이 있는 경우 컨피그레이션이 다운로드됩니다.

10단계

Webex Calling에 전화기를 등록하기 위해 활성화 키가 필요한 경우 코드를 입력하고 Activate(활성화)를 **클릭합니다**. 그러면 전화기가 Webex Calling Server에 연결되고 자 동으로 등록됩니다.



사용자 또는 관리자가 Webex <u>Control Hub</u> 계정에 로그인하여 Webex Calling에 활성화<u>코드</u> <u>를</u> 만들어야 합니다.

설정 하드 키는 이 단계에서 비활성화되며 컨피그레이션이 적용될 때까지 작동하지 않습니 다. 네트워크 연결을 구성해야 하는 경우 Network connection(네트워크 연결) *버튼*을 클릭합 니다.

11단계

활성화 프로세스가 성공적으로 완료되면 알림이 표시됩니다.

Successfully activate

코드가 유효하지 않으면 아래와 같은 오류 메시지가 표시됩니다. 올바른 코드를 입력하거나 관리자에게 문의하여 추가 지원을 요청하십시오.



12단계

그러면 컨피그레이션이 적용됩니다.

	Applying configuration	
IP: 192.168.0.99		



Cisco Video Phone 8875의 기본 설정은 이와 같이 간단하며 이제 장비를 사용하여 고품 질 커뮤니케이션을 수행할 수 있습니다. 이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.