CLI를 통해 Sx350 또는 SG350X 스위치에서 VLAN 인터페이스 IPv4 주소 구성

목표

스위치에는 여러 IP 주소가 있을 수 있으며 포트, LAG(Link Aggregation Group), VLAN(Virtual Local Area Network) 또는 루프백 인터페이스에서 구성할 수 있습니다. 스위치에 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버가 없는 경우 IP 주소를 정적으로 할당해야 합니다. 이 스위치는 디바이스에 구성된 직접 연결된 IP 서브넷 간에 트래픽을 라우팅하고 동일한 VLAN에 있는 디바이스 간에 트래픽을 계속 연결합니다. 트래픽은 레이어 3 모드에서 디바이스에 의해 라우팅됩니다.

이 문서에서는 CLI(Command Line Interface)를 통해 스위치에서 VLAN 인터페이스 IPv4 주소를 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

참고: 스위치에서 VLAN을 구성하는 방법을 알아보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오. 스위치에서 IPv4 관 리 인터페이스를 구성하는 방법에 대한 지침은 <u>여기</u>를 클릭하십시오.

이 문서에서 용어를 잘 모르는 경우 <u>Cisco Business</u>를 참조하십시오.<u>새 용어 용어집</u>.

적용 가능한 디바이스

- SX350 시리즈
- SG350X 시리즈

소프트웨어 버전

• 2.3.0.130

VLAN 인터페이스 IPv4 주소 구성

중요: 스위치가 대기 스위치가 있는 스태킹 모드에 있을 경우 스태킹 활성 전환 중에 네트워크에서 연결을 끊지 않도록 IP 주소를 고정 주소로 구성하는 것이 좋습니다. 스탠바이 스위치가 스택을 제 어할 때 DHCP를 사용할 때 스택의 원래 액티브-지원 유닛에서 받은 것과 다른 IP 주소를 받을 수 있 기 때문입니다.

VLAN 인터페이스 IPv4 주소 구성

1단계. 스위치 콘솔에 로그인합니다. 기본 사용자 이름 및 비밀번호는 cisco/cisco입니다. 새 사용자 이름 또는 비밀번호를 구성한 경우 대신 자격 증명을 입력합니다.

참고: SSH 또는 텔넷을 통해 SMB 스위치 CLI에 액세스하는 방법을 알아보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시 오.

User Name:cisco Password:*********

참고: 명령은 스위치의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다. 이 예에서는 텔넷을 통해 SG350X 스위치에 액세스합니다.

2단계. 스위치의 Privileged EXEC 모드에서 다음을 입력하여 Global Configuration 모드로 들어갑니

다.

CBS350X#configure

3단계. 스위치에서 IP 라우팅을 활성화하려면 다음을 입력합니다.



CBS350X#ip routing

참고: 스위치에서 VLAN 매핑을 구성하려면 이 기능을 비활성화해야 합니다.

4단계. (선택 사항) 스위치에서 IP 라우팅을 비활성화하려면 다음을 입력합니다.

CBS350X#no ip routing

5단계. Global Configuration(전역 컨피그레이션) 모드에서 다음을 입력하여 인터페이스 컨피그레이 션 컨텍스트를 입력합니다.

CBS350X#interface [interface-id]

• interface-id — IP 주소가 정의된 인터페이스 ID를 지정합니다.

[SG350X#configure
[SG350X(config)#ip routina
[SG350X(config)#interface vlan 20
SG350X(config-if)#

참고: 이 예에서는 vlan 20이 사용됩니다.

6단계. 인터페이스의 IP 주소 및 해당 네트워크 마스크를 입력합니다.

[SG350X#configure [SG350X(config)#ip routing [SG350X(config)#interface vlan 20 [SG350X(config-if)#ip address 192.168.100.66 255.255.255.224 SG350X(config-if)#

참고: 이 예에서 구성된 IP 주소는 192.168.100.66이며 서브넷 마스크로 255.255.255.224.

7단계. exit 명령을 입력하여 글로벌 컨피그레이션 컨텍스트로 돌아갑니다.

[SG350X#configure [SG350X(config)#ip routing [SG350X(config)#interface vlan 20 [SG350X(config-if)#ip address 192.168.100.66 255.255.255.224 [SG350X(config-if)#exit

8단계. (선택 사항) 추가 인터페이스를 구성하려면 5~7단계를 반복합니다.

참고: 이 예에서는 vlan 30 및 vlan 40이 구성됩니다.

9단계. end 명령을 입력하여 특별 권한 EXEC 모드로 돌아갑니다.



이제 CLI를 통해 스위치에서 VLAN 인터페이스 IPv4 주소를 성공적으로 구성했어야 합니다.

VLAN IPv4 인터페이스 표시

1단계. 구성된 IP 인터페이스의 사용성 상태를 표시하려면 다음을 입력합니다.

CBS350X#**show ip interface**

IPv4 인터페이스 테이블에는 다음 정보가 포함됩니다.

• IP 주소 — IP 주소가 정의된 장치 또는 인터페이스입니다. 루프백 인터페이스일 수도 있습니다

- I/F 특정 인터페이스의 이름입니다.
- I/F 상태: admin/oper 인터페이스의 관리 및 운영 상태를 표시합니다.
- 유형 IP 주소 유형입니다. 사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
- DHCP DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 서버에서 수신되었습니다.
- 정적 수동으로 입력됩니다. 고정 인터페이스는 사용자가 생성한 비 DHCP 인터페이스입니다.
- Default 모든 컨피그레이션을 수행하기 전에 기본적으로 디바이스에 있는 기본 주소입니다.
 - Directed Broadcast 인터페이스의 물리적 브로드캐스트로 직접 브로드캐스트를 변환한 상 태입니다.
 - Prec 인터페이스에서 소스 우선 순위가 지원되는 경우의 상태입니다.
 - 리디렉션 ICMP(Internet Control Message Protocol) 리디렉션 메시지를 전송하여 패킷이 수 신된 동일한 인터페이스를 통해 패킷을 재전송하는 인터페이스 상태.
 - 상태 IP 주소 중복 확인 결과입니다.

- 미정 — IP 주소 중복 확인에 대한 최종 결과가 없습니다.

- Valid(유효) - IP 주소 충돌 검사가 완료되었으며 IP 주소 충돌이 탐지되지 않았습니다.

- Valid-Duplicate — IP 주소 중복 검사가 완료되었으며 중복 IP 주소가 검색되었습니다.

- 중복 — 기본 IP 주소에 대해 중복된 IP 주소가 검색되었습니다.

- Delayed(지연됨) — DHCP 주소를 검색할 시간을 주기 위해 시작 시 DHCP 클라이언트를 활성화 하면 IP 주소 할당이 60초 동안 지연됩니다.

- Not Received — DHCP 주소에만 해당됩니다. DCHP 클라이언트가 검색 프로세스를 시작하면 실 제 주소를 얻기 전에 더미 IP 주소 0.0.0.0을 할당합니다. 이 더미 주소의 상태는 Not Received입니

다.

SG350X tshow ip interface							
IP Address	I/F	I/F Status admin/oper	Туре	Directed Broadcast	Prec	Redirect	Status
192.168.100.19/27	vlan 1	UP/UP	DHCP	disable	No	enable	Valid
192.168.100.66/27	vlan 20	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
192.168.100.98/27	vlan 30	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
192.168.100.130/27	vlan 40	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
SG350X#							

2단계. (선택 사항) 특정 인터페이스의 세부사항을 표시하려면 다음을 입력합니다.

CBS350X#**show ip interface [interface-id]**

• interface-id — IP 주소가 정의된 인터페이스 ID입니다.

SG350X(config-if)#end								
303307			1 20					
IP	Address	I/F	I/F Status admin/oper	Туре	Directed Broadcast	Prec	Redirect	Status
192.168	.100.66/27	vlan 20	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
ISG350X <mark>;</mark> show ip interface vlan 30								
		- /-		_		_		.
IP	Address	I/F	I/F Status admin/oper	Туре	Directed Broadcast	Prec	Redirect	Status
192.168	.100.98/27	vlan 30	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
SG350X show ip interface vlan 40								
IP	Address	I/F	I/F Status admin/oper	Туре	Directed Broadcast	Prec	Redirect	Status
192.168	.100.130/27	vlan 40	UP/UP	Static	disable	No	enable	Valid
SG350X#	4							

CBS350X#copy running-config startup-config [SG350X:copy running-config startup-config Overwrite file [startup-config].... (Y/N)[N] ?

4단계. (선택 사항) Overwrite file [startup-config]... 프롬프트가 나타나면 키보드에서 Y 또는 N을 누

릅니다.

SG350X#copy running-config startup-config

Overwrite file [startup-config]... (Y/N)[N] ?Y 11-Aug-2017 05:21:59 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://system/configuration/startup-config 11-Aug-2017 05:22:02 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successf ully

SG350X#

이제 CLI를 통해 스위치에 IP 관리 인터페이스 세부 정보를 표시했어야 합니다.

VLAN 인터페이스 IPv4 주소 액세스

1단계. 구성된 스위치 인터페이스의 CLI에 액세스하려면 사용 중인 클라이언트에 IP 주소를 입력합 니다. 이 예에서는 PuTTY가 사용됩니다.

참고: 컴퓨터가 스위치 인터페이스와 동일한 VLAN에 연결되어 있는지 확인합니다. 이 예에서는 192.168.100.66을 입력합니다.

🕵 PuTTY Configuration	? 🗙				
Category:					
Session Logging Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.100.66 23 Connection type: Raw Raw Telnet Rlogin Saved Sessions Saved Sessions				
	Default Settings SSH Sessions Telnet Sessions Delete				
	Close window on exit: Always Never Only on clean exit Open Cancel				

스위치의 CLI에 액세스할 수 있어야 합니다.



2단계(선택 사항) 인터페이스의 웹 기반 유틸리티에 액세스하려면 웹 브라우저에 IP 주소를 입력합 니다.

(i) Not secure	192.168.10	0.66, cs3d2a9	bd3/config/lo	g_off_page.h	tm	
Cisco Small Busin	ess alula scree	endump.bmp (8	0 TN INSTAL	LING HYPER-V	🖺 🛛 File Exchar	nge - (
ալալեւ §	Switch					
cisco		Application:	Switch Manag	ement 🔻		
		Username:				
		Password:				
		Language:	English V			
			Log In	Secure Brow	sing (HTTPS)	

이제 VLAN 인터페이스 IPv4 주소를 사용하여 스위치의 CLI 또는 웹 기반 유틸리티에 성공적으로 액세스했어야 합니다.

참고: 스위치의 CLI를 통해 직접 연결되지 않은 서브넷으로 라우팅하기 위한 추가 IPv4 경로를 구성 하는 방법을 알아보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.