## SPA525G 및 SPA525G2 IP Phone에서 IP 주소 확인

## 목표

웹 브라우저에 전화기의 IP 주소를 입력하여 웹 인터페이스를 통해 IP 전화에 액세스할 수 있 습니다.웹 인터페이스에 액세스하려면 전화기의 IP 주소를 알고 있어야 합니다.

이 문서에서는 SPA525G 및 SPA525G2 IP 전화에서 IP 주소를 확인하는 방법에 대해 설명합 니다.

## 적용 가능한 디바이스

·SPA525G IP 전화

·SPA525G2 IP 전화



## IP 전화의 IP 주소 확인



1단계. IP 전화의 **설정** 단추를 눌러 *정보 및 설정* 메뉴*를* 표시합니다.

01/0	1 12:00p	User1		
Information and Settings				
3	Speed Dials			
4	MP3 Player			
5	Web Applications			
6	User Preferences			
7	Network Configuration			
8	<b>Device Administration</b>			
9	Status			
	Select	Exit	ŧ	

2단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 **상태**를 선택합니다.선택**을** 눌러 *상태* 메뉴 를 표시합니다.

01/01 12:00p 🚽 User1				
Status				
1	Product Information			
2	Network Status			
3	Phone Status			
4	Peripheral Status			
5	Call Park Status			
6	VPN Status			
	Select	Back		

3단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 Network Status(네트워크 상태)를 선택합니 다.선택을 눌러 네트워크 상태 메뉴를 표시합니다.

01/01 12:00p 🚽 User1					
Network Status					
	Network Type	Ethernet			
	<b>Network Status</b>	Connected			
	IP Status	ОК			
	Addressing Type	DHCP			
	IP Address	10.1.1.15			
	Subnet Mask	255.255.255.0			
Refresh			Back	¢	

4단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 IP Address 필드를 찾습니다.전화기의 IP 주 소입니다.