SPA525G 또는 SPA525G2 IP Phone에서 웹 인 터페이스 활성화/비활성화

목표

SPA525G/SPA525G2 IP 전화는 웹 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다.웹 인터페이스 에는 통화 기록, 디바이스 정보, 통계가 표시되며 펌웨어 업그레이드 기능을 제공합니다.기본 적으로 웹 인터페이스는 각 전화기에서 활성화됩니다.

이 문서에서는 SPA525G/SPA525G2 IP Phone에서 웹 인터페이스를 활성화하거나 비활성화 하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

·SPA525G IP Phone

·SPA525G2 IP Phone



웹 인터페이스 활성화 또는 비활성화



1단계. Setup 메뉴를 표시하려면 IP 전화의 Setup(설정) 버튼을 누릅니다.

01/0	1 12:00p 🚽	User1			
Information and Settings					
1	Call History				
2	Directories				
3	Network Configuration				
4	User Preferences				
5	Status				
6	CME Services				
7	MP3 Player				
	Select	Exit	:		

2단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 **Network Configuration(네트워크 컨피그레 이션)을** 선택하고 **Select(선택)를** 눌러 *Network Configuration(네트워크 컨피그레이션*) 메뉴를 표시합니다.

01/01 12:00p	User1				
Network Configuration					
Wi-Fi					
Wi-Fi Configuration					
Connection Type	Static IP				
Static IP Address Settings					
VPN					
Web Server					
Web Server Writable					
Set	Back				

3단계. 탐색 키를 사용하여 위/아래로 스크롤하여 웹 서버를 선택합니다.

4단계. 웹 서버의 활성화 또는 비활성화 여부를 토글하려면 탐색 키를 마우스 오른쪽 단추로 누릅니다.파란색 확인 표시는 웹 서버가 활성화되었음을 나타냅니다.

01/01 12:00p		User1				
Network Configuration						
Wi-Fi						
Wi-Fi Con	figuration					
Connectio	n Type	Static IP				
Static IP	Address Setti	ings				
VPN						
Web Serv	er					
Web Serv	er Writable					
Se	et	Back				

5단계. 웹 서버 상태를 즉시 업데이트하려면 **설정**을 누릅니다.