IM and Presence 노드 해제

목차

소개

이 문서에서는 Cisco IM and Presence 노드를 서비스 해제할 때 수행할 프로세스에 대해 설명합니 다.

사전 요구 사항

요구 사항

CUCM(Cisco Unified Communications Manager) 및 Cisco IM&P(IM and Presence)에 대한 지식이 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 나열된 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Unified Communications Manager 12.5.1 SU5
- Cisco IM and Presence 12.5.1 SU5

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

IM and Presence 노드 서비스 해제

IM&P에서 사용자 할당 해제

먼저 CUCM에 로그인하고 Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리) > User Management(사용자 관리) > Assign Presence Users(프레즌스 사용자 할당)로 이동합니다.

Use	er Management 👻	Bulk Admin		
	Application User			
	End User			
	User/Phone Add			
	SIP Realm			
	User Settings			
	Self-Provisioning			
Assign Presence Users				
<i>CUCM</i> 프레즌스	사용자 할당			

프레즌스 사용자 할당 컨피그레이션에서 Assign All Users(**모든** 사용자 할당) 옵션을 **선택합니다**.

Find and List Presence User Assignment





CUCM 모든 사용자 할당

Assign users(사용자 할당) 프롬프트가 표시되면 unassigned(미할당) 라디오 버튼을 선택하고 저장합니다.



사용자 할당

모든 사용자가 IM&P 서버에서 할당 해제되면 IM&P 관리에 로그인하고 모든 사용자가 할당 해제된 것으로 표시되는지 확인하여 변경 사항이 발생했는지 확인합니다.

CISCO CISCO Unified CM IM and Presence Administration For Cisco Unified Communications Solutions

System - Presence - Messaging -	Application - Bulk Administration - Diagnostics - Help -
Presence Topology	Presence Redundancy Group Detail
DefaultCUPSubcluster	
imppub	Status
26 (0) users	
🖃 🗐 impsub. 📰 com	Ready
All Unassigned Users (14)	- 😓 Presence Redundancy Group Configuration —
All Assigned Users (0)	

IM&P 할당되지 않은 사용자 검증

서비스 프로필에서 IM&P 제거

Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리) > User Management(사용자 관리) > User Settings(사 용자 설정) > Service Profile(서비스 프로필)로 이동합니다.

Use	er Management 👻	Bulk Administration	٦ 🔻	Help 👻
	Application User			
	End User			
	User/Phone Add	+		
	SIP Realm			
	User Settings	۰.		Credential Policy Default
	Self-Provisioning			Credential Policy
-	Assign Presence l	Jsers		Role
				Access Control Group
				Application User CAPF Profile
vice P	rofile)			End User CAPF Profile
n CU	CM IM and Presen	ce server)		UC Service
				Service Profile
				User Profile
				User Group
				User Rank

CUCM 서비스 프로파일

서비스 프로필을 선택한 후 IM and Presence Profiles(IM 및 프레즌스 프로필)를 **<None>**(없음)으로 변경하고 저 장합니다.



서비스 프로파일 IM&P 프로파일

참고: 구성된 모든 서비스 프로필에서 IM&P 노드를 제거합니다.

사용자 IM 기능 비활성화

Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리) > Bulk Administration(일괄 관리) > Users(사용자) > Update Users(사용자 업데이트) > Query(쿼리)로 이동합니다.

Bulk Administration 🔻	Help -	•
-----------------------	--------	---

Upload/Download Files				
Phones	•			
Users	►	User Template		
Phones & Users	•	Insert Users		
Managers/Assistants	•	Update Users	►	Query
User Device Profiles	•	Delete Users	•	Custom File
Gateways		Export Users		
Forced Authorization Codes		Reset Password/PIN	×	
Client Matter Codes		Generate User Reports		
Call Pickup Group		Line Appearance	۲	
Mobility		End User CAPF Profile	۲	
Region Matrix	•			,

IM&P에 대해 활성화된 모든 사용자를 선택합니다. 사용자 구성 업데이트 페이지가 표시되면 "Unified CM IM and Presence에 대한 사용자 활성화" 구성을 비활성화하고 변경 사항을 제출하여 즉시 또는 나중에 실행할 수 있습니다.

Update Users Configuration						
Back 🍌 Submit						
User Information						
Associated PC/Site Code]			
User Locale	< None >	~	_			
Digest Credentials]			
Confirm Digest Credentials						
User Profile	Use System Def	ault("Standard (Factory Default) Us ~				
- Service Setting						
Home Cluster						
Enable User for Unified CM IM and Presence						
A Presence Server <pre></pre>						
UC Ser , ce Profile		Use System Default("voice_only")	~			
Include meeting information	ation in presence	(Requires Exchange Presence Gateway to be con	figured			

대량 관리자 IM&P 비활성화

IM&P Administration(IM&P 관리) > System(시스템) > Presence Topology(프레즌스 토폴로지) 페이지로 이동 하고 배정됨 또는 미배정됨으로 표시된 사용자가 없는지 확인합니다.

CISCO For Cisco Unified Commu



할당되지 않은 모든 사용자 IM&P

기능 그룹 ៲м 기능 비활성화

User Management(사용자 관리) > User/Phone Add(사용자/폰 추가) > Feature Group Template(기능 그룹 템 플릿)으로 이동합니다.

Use	er Management 👻	Bulk Administration	•	Help 👻
	Application User			
	End User			
	User/Phone Add	۱.		Page Layout Preference
	SIP Realm			Universal Device Template
	User Settings	•		Universal Line Template
	Self-Provisioning			Feature Group Template
	Assign Presence	Jsers		Quick User/Phone Add

CUCM 기능 그룹 템플릿

기능 그룹 템플릿이 선택되면 "Unified CM IM and Presence에 대해 사용자 활성화" 선택 항목 옆의 확인란을 제거하고 저장합니다.

Feature Group Template Configuration				
Save 🗙 Delete 🕂 Add New				
Feature Group Template				
Name * Default Feature Group Template Description Feature Group Template using Def				
Features				
✓ Home Cluster				
Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)				

기능 그룹 템플릿 IM&P 비활성화

IM&P SIP 트렁크 삭제

Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리) > Device(디바이스) > Trunk(트렁크)로 이 동합니다.

Dev	vice 🔻	Application	•	User Manager		
	CTI Route Point					
	Gatekeeper					
	Gatew	ay				
	Phone					
	Trunk					
	Remot	e Destination				
	Expres	ssway-C				
	Device	e Settings		•		
	Heads	et and Acces	sorie	es 🕨		

CUCM SIP 트렁크

IM&P SIP 트렁크 옆의 확인란을 선택하고 선택한 항목을 삭제하는 옵션을 선택합니다.

Find and List 1	runks				
Add New	Select All	Clear All	Delete Selec	ted 🔮	Reset Selected
Status	found	1			
Trunks (1	(-1 of 1)	/			
Find Trunks whe	Device Na	me	 begins with 	<u> </u>	
				Se	lect item or enter
			Name 🗖		Description
Image: Second			IMP_Trunk		IMP Trunk
Add New Se	lect All Clear	All Delete Se	elected Reset Se	elected	

CUCM SIP 트렁크 삭제

프레즌스 이중화 그룹 삭제

Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리) > System(시스템) > Presence Redundancy Groups(프레 즌스 이중화 그룹)로 이동합니다.



CUCM 프레즌스 이중화 그룹

고가용성을 비활성화하고 저장합니다.

Presence R	edundancy Group Configuration			
Save	Delete 🚽 Add New			
- Status				
(i) Status:	Ready			
Presence R	edundancy Group Configuration			
Name*	DefaultCUPSubcluster			
Description	Default subcluster			
Presence R	edundancy Group Configuration			
Presence Se	rver* imppubcom			
Presence Server impsub. com				
-High Availa	ability			
	ibility .			
Enable High Availability				
Monitored Server				
imppub. com				
impsub. com				
Save	lete Add New			

CUCM 고가용성 비활성화

다음으로, 프레즌스 이중화 그룹을 삭제하는 옵션을 선택합니다

Presence Redundancy Group Configuration Save Delete Add New Status Status Status: Ready Presence Redundancy Group Configuration Name* DefaultCUPSubcluster Description Default subcluster

CUCM 프레즌스 이중화 그룹 삭제

IM 삭제(&P) Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리) > System(시스템) > Server(서버)로 이동합니다.



CUCM 시스템 서버

IM&P 노드를 삭제하는 옵션을 선택합니다.

Server Configuration				
Save X Delete Add New				
Statue				
i Status: Ready				
Server Information				
Server Type	CUCM IM and Presence			
Database Replication	Publisher			
Fully Qualified Domain Name/IP Address*	imppubcom			
IM and Presence Domain**	taclab.com			
IPv6 Address (for dual IPv4/IPv6)				
Description				
	1.			
☐ IM and Presence Server Information —				
Presence Redundancy Group None				
Assigned Users				
Precence Server Statue				
Fresence Server Status				
Save Delete Add New				
CUCM IM&P 삭제				

✤ 참고: IM&P가 해제되면 가상 머신의 전원을 끄고 더 이상 필요하지 않으므로 해당 가상 머신 을 제거해야 합니다. 이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.