RCM 통합 코어의 전환 문제 해결

목차

소개 배경 정보 RCM이란 무엇입니까? RCM의 구성 요소 일반적인 RCM 구축 모델 RCM CLI 개요 UPF 관리 IP 주소 UPF 장치 역할 IP RCM 트러블슈팅을 위한 유용한 CLI 명령 RCM OPS 센터에서 현재 대기 UPF 식별 CNDP POD에서 RCM 장애로 보고된 문제 솔루<u>션</u> 해결 방법 전환을 일으키는 UPF 실패 시 수집할 로그 RCM 운영 센터 로깅 레벨 단계별 데이터 수집 관련 정보

소개

이 문서에서는 네트워크 장애 이벤트가 발생할 경우 RCM(Redundancy Configuration Manager)에 서 문제를 해결하기 위한 기본 단계에 대해 설명합니다.

배경 정보

RCM이란 무엇입니까?

RCM은 StarOS 기반 UPF(User Plane Functions)에 리던던시를 제공하는 Cisco 전용 노드 또는 네 트워크 기능(NF)입니다.

RCM은 UPF의 N:M 이중화를 제공합니다. 여기서 N은 활성 UPF의 수이며 10보다 작고 M은 이중 화 그룹의 대기 UP의 수입니다.

RCM의 구성 요소

RCM은 RCM VM에서 포드로 실행되는 구성 요소로 구성됩니다.



- 컨트롤러: RCM의 다른 모든 포드와 이벤트 관련 의사 결정을 전달합니다.
- BFD 관리자(BFDMgr): BFD 프로토콜을 사용하여 데이터 플레인의 상태를 식별합니다.
- 구성 관리자(ConfigMgr): 요청된 컨피그레이션을 UP(사용자 플레인)에 로드합니다.
- 이중화 관리자(RedMgr): Checkpoint Manager라고도 합니다. Checkpoint 데이터는 대기 UPF에 저장 및 전송
- 보존: VRRP를 사용하여 액티브 RCM과 스탠바이 RCM 간에 통신합니다.

일반적인 RCM 구축 모델



RCM CLI 개요

이 예에서는 4개의 RCM OPS 센터가 있습니다. 어떤 RCM Kubernetes가 어떤 RCM OPS Center 및 RCM CEE(Common Execution Environment)에 해당하는지 확인하려면 RCM Kubernetes에 로 그인하여 네임스페이스를 나열하십시오.

cee-rce31	Active	54d				
default	Active	57d				
istio-system	Active	57d				
kube-node-lease	Active	57d				
kube-public	Active	57d				
kube-system	Active	57d				
nginx-ingress	Active	57d				
rcm-rm31	Active	54d				
rcm-rm33	Active	54d				
registry	Active	57d				
smi-certs	Active	57d				
smi-node-label	Active	57d				
smi-vips	Active	57d				
cloud-user@up30	0-aio-2-p	rimary-	-1:~\$	kubectl	get	namespace
NAME	STATUS	AGE				
cee-rce32	Active	54d				
default	Active	57d				
istio-system	Active	57d				
kube-node-lease	Active	57d				
kube-public	Active	57d				
kube-system	Active	57d				
nginx-ingress	Active	57d				
rcm-rm32	Active	54d				
rcm-rm34	Active	54d				
registry	Active	57d				
smi-certs	Active	57d				
smi-node-label	Active	57d				
smi-vips	Active	57d				

UPF 관리 IP 주소

이 IP는 VM 또는 UPF에 연결되어 있습니다. UPF와 RCM 간의 초기 통신에 사용됩니다. UPF는 RCM에 등록되고 RCM은 UPF를 구성하고 역할도 할당합니다. 이 IP를 사용하여 RCM CLI 출력에 서 UPF를 식별할 수 있습니다.

UPF 장치 역할 IP

역할에 연결됨(활성/대기):

이 IP 주소는 전환 시 이동합니다.

RCM 트러블슈팅을 위한 유용한 CLI 명령

RCM OPS Center에서 어떤 RCM 그룹이 UPF인지 검토할 수 있습니다. CNDP(Cloud Native Deployment Platform)에서 샘플을 찾습니다.

[local]UPF317# show rcm info					
Redundancy Configuration Module:					
Context:	rcm				
Bind Address:	10.10.9.81				
Chassis State:	Active				
Session State:	SockActive				
Route-Modifier:	32				
RCM Controller Address:	10.10.9.179				
RCM Controller Port:	9200				
RCM Controller Connection State:	Connected				

Ready To Connect:YesManagement IP Address:10.10.14.33Host ID:UPF320SSH IP Address:10.10.14.40 (Activated)

참고: 호스트 ID가 UPF 호스트 이름과 동일하지 않습니다.

RCM OPS Center의 상태를 확인할 수 있습니다.

```
[up300-aio-2/rm34] rcm# rcm show-status
message :
{"status":[" Thu Oct 21 10:45:21 UTC 2021 : State is primary"]}
[up300-aio-2/rm34] rcm# rcm show-statistics controller
message :
{
 "keepalive_version": "65820a54450f930458c01e4049bd01f207bc6204e598f0ad3184c401174fd448",
 "keepalive_timeout": "2s",
 "num_groups": 2,
 "groups": [
   {
     "groupid": 2,
     "endpoints_configured": 7,
     "standby_configured": 1,
     "pause_switchover": false,
     "active": 6,
     "standby": 1,
     "endpoints": [
       {
         "endpoint": "10.10.9.85",
         "bfd_status": "STATE_UP",
         "upf_registered": true,
         "upf_connected": true,
         "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
         "bfd_state": "BFDState_UP",
         "upf_state": "UPFState_Active",
         "route_modifier": 32,
         "pool_received": true,
         "echo_received": 45359,
         "management_ip": "10.10.14.41",
         "host_id": "UPF322",
         "ssh_ip": "10.10.14.44"
       },
       {
         "endpoint": "10.10.9.86",
         "bfd_status": "STATE_UP",
         "upf_registered": true,
         "upf_connected": true,
         "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
         "bfd_state": "BFDState_UP",
         "upf_state": "UPFState_Active",
         "route_modifier": 32,
         "pool_received": true,
         "echo_received": 4518,
         "management_ip": "10.10.14.43",
         "host_id": "UPF317",
         "ssh_ip": "10.10.14.34"
       },
       {
         "endpoint": "10.10.9.94",
```

```
"bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
  "bfd_state": "BFDState_UP",
  "upf_state": "UPFState_Active",
  "route_modifier": 32,
  "pool_received": true,
  "echo_received": 4518,
  "management_ip": "10.10.14.59",
  "host_id": "UPF318",
  "ssh_ip": "10.10.14.36"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.81",
  "bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
  "bfd_state": "BFDState_UP",
  "upf_state": "UPFState_Active",
  "route_modifier": 32,
  "pool_received": true,
  "echo_received": 45359,
  "management_ip": "10.10.14.33",
  "host_id": "UPF320",
  "ssh_ip": "10.10.14.40"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.82",
  "bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Standby",
  "bfd_state": "BFDState_UP",
  "upf_state": "UPFState_Standby",
  "route_modifier": 50,
  "pool_received": false,
  "echo_received": 4505,
  "management_ip": "10.10.14.35",
  "host_id": "",
  "ssh_ip": "10.10.14.60"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.83",
  "bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
  "bfd_state": "BFDState_UP",
  "upf_state": "UPFState_Active",
  "route_modifier": 30,
  "pool_received": true,
  "echo_received": 4518,
  "management_ip": "10.10.14.37",
  "host_id": "UPF319",
  "ssh_ip": "10.10.14.38"
},
{
  "endpoint": "10.10.9.84",
  "bfd_status": "STATE_UP",
  "upf_registered": true,
  "upf_connected": true,
  "upf_state_received": "UpfMsgState_Active",
```

```
"bfd_state": "BFDState_UP",
"upf_state": "UPFState_Active",
"route_modifier": 32,
"pool_received": true,
"echo_received": 4518,
"management_ip": "10.10.14.39",
"host_id": "UPF321",
"ssh_ip": "10.10.14.42"
}
]
},
```

RCM OPS 센터에서 현재 대기 UPF 식별

RCM OPS에서 Center는 **rcm show-statistics controller** 명령을 사용하여 Standby의 UPF를 식별합 니다.

```
{
    "endpoint": "10.10.9.82",
    "bfd_status": "STATE_UP",
    "upf_registered": true,
    "upf_connected": true,
    "upf_state_received": "UpfMsgState_Standby",
    "bfd_state": "BFDState_UP",
    "upf_state": "UPFState_Standby",
    "route_modifier": 50,
    "pool_received": false,
    "echo_received": 4505,
    "management_ip": "10.10.14.35",
    "host_id": "",
    "ssh_ip": "10.10.14.60"
},
```

UPF에 로그인하여 RCM 정보를 확인합니다.

[local]UPF318# show rcm info Saturday November 06 13:29:59 UTC 2021 Redundancy Configuration Module: _____ _____ Context: rcm Bind Address: 10.10.9.82 Chassis State: Standby Session State: SockStandby 50 Route-Modifier: 10.10.9.179 RCM Controller Address: RCM Controller Port: 9200 RCM Controller Connection State: Connected Yes Ready To Connect: Management IP Address: 10.10.14.35 Host ID: 10.10.14.60 (Activated) SSH IP Address: 다음은 RCM OPS Center의 다른 유용한 정보입니다.

[up300-aio-2/rm34] rcm# rcm show-statistics Possible completions: bfdmgr Show RCM BFDMgr Statistics information checkpointmgr Show RCM Checkpointmgr Statistics information configmgr Show RCM Configmgr Statistics information controller Show RCM Controller Statistics information <cr>

릴리스 21.24<u>에</u> 대한 RCM<u>가이드</u>를 다운로드합니다.

CNDP POD에서 RCM 장애로 보고된 문제

UP_SX_SESS_ESTABLISHMENT_SR 알림과 관련된 UPF 중 하나에 문제가 보고되었습니다. 이 알림에 따르면 SX 인터페이스의 세션 설정 성공률이 구성된 임계값 아래로 내려갔습니다.

Grafana 통계를 보면 연결이 끊어진 원인 pdn_sess_create로 인해 5G/4G 성능 저하**가 관찰됩니다** || 실패 | upf_failure:



그러면 pdn_sess_create가 || 실패 | upf_failure는 UPF419에 의해 발생했습니다.

[local]UPF419# show rcm info Saturday November 06 14:01:30 UTC 2021 Redundancy Configuration Module: _____ Context: rcm Bind Address: 10.10.11.83 Chassis State: Active Session State: SockActive Route-Modifier: 30 RCM Controller Address: 10.10.11.179 RCM Controller Port: 9200 RCM Controller Connection State: Connected Ready To Connect: Yes Management IP Address: 10.10.14.165 Host ID: DNUD0417 10.10.14.162 (Activated) SSH IP Address: SMF에서 UPF 컨피그레이션을 확인할 수 있습니다. 이 경우 UPF N4 IP 주소를 찾아야 합니다.

[smf/smf2] smf# show running-config profile network-element upf node-id n4-peer-UPF417
profile network-element upf upf19
node-id n4-peer-UPF417
n4-peer-address ipv4 10.10.10.17

```
n4-peer-port
              8805
upf-group-profile upf-group1
dnn-list [ internet ]
capacity
              10
priority
              1
exit
```

그런 다음 Grafana 쿼리를 수행하여 UPF N4 주소에 오류가 가장 많은 주소를 식별할 수 있습니다.

그라파나 쿼리: sum(increase(proto_udp_res_msg_total{namespace=~"\$namespace", message_name="session_estigation_res", status="no_rsp_received_tx"} [15m])by(message_name, status, peer_info)

레이블: {{message_name}} || {{status}} || {{peer_info}}

Grafana는 어디서 장애가 발생하는지 보여 주어야 합니다. 이 예에서는 UPF419와 관련이 있습니 다.

시스템에 연결할 때 많은 세션 관리자가 예상 'Actv Ready' 상태가 아니므로 RCM 전환 후 sessmgr이 제대로 설정되지 않았는지 확인할 수 있습니다.

smgr	state peer	recovery	pre-alloc	chk-point rcvd		chk-point sent	
inst	conn	records	calls	full	micro	full	micro
1	Actv Ready	0	0	1108	34001	14721	1200158
2	Actv Ready	0	0	1086	33879	17563	1347298
3	Actv Ready	0	0	1114	34491	15622	1222592
4	Actv Conn	0	0	5	923	0	0
5	Actv Ready	0	0	1106	34406	13872	1134403
6	Actv Conn	0	0	5	917	0	0
7	Actv Conn	0	0	5	920	0	0
8	Actv Conn	0	0	1	905	0	0
9	Actv Conn	0	0	5	916	0	0
10	Actv Conn	0	0	5	917	0	0
11	Actv Ready	0	0	1099	34442	13821	1167011
12	Actv Conn	0	0	5	916	0	0
13	Actv Conn	0	0	5	917	0	0
14	Actv Ready	0	0	1085	33831	13910	1162759
15	Actv Ready	0	0	1085	33360	13367	1081370
16	Actv Conn	0	0	4	921	0	0
17	Actv Ready	0	0	1100	35009	13789	1138089
18	Actv Ready	0	0	1092	33953	13980	1126028
19	Actv Conn	0	0	5	916	0	0
20	Actv Conn	0	0	5	918	0	0
21	Actv Ready	0	0	1098	33521	13636	1108875
22	Actv Ready	0	0	1090	34464	14529	1263419

[local]UPF419# show srp checkpoint statistics verbose

00 17. aada - 11-

솔루션

이는 CDETS(Cisco Defect Tracking System) CSCvz9749와 관련이 있습니다. 이 수정은 21.22.ua4.82694 이상에서 통합되었습니다.



UPF419에서는 Actv Ready에 없는 세션 관리자 인스턴스를 숨겨진 명령 **작업**으로 **작업 중지 기능** sessmgr 인스턴스 <>와 함께 다시 시작해야 합니다. 그러면 상황이 해결됩니다.

[local]UPF419# show srp checkpoint statistics verbose

Wednesday November 03 16:44:57 UTC 2021

smgr state		peer	recovery	pre-alloc	chk-point rcvd		chk-point sent	
inst		conn	records	calls	full	micro	full	micro
	Actv	Ready	0	0	 1108	34001	 38319	 2267162
2	Actv	Ready	0	0	1086	33879	40524	2428315
3	Actv	Ready	0	0	1114	34491	39893	2335889
4	Actv	Ready	0	0	0	0	12275	1049616
5	Actv	Ready	0	0	1106	34406	37240	2172748
б	Actv	Ready	0	0	0	0	13302	1040480
7	Actv	Ready	0	0	0	0	12636	1062146
8	Actv	Ready	0	0	0	0	11446	976169
9	Actv	Ready	0	0	0	0	11647	972715
10	Actv	Ready	0	0	0	0	11131	950436
11	Actv	Ready	0	0	1099	34442	36696	2225847
12	Actv	Ready	0	0	0	0	10739	919316
13	Actv	Ready	0	0	0	0	11140	970384
14	Actv	Ready	0	0	1085	33831	37206	2226049
15	Actv	Ready	0	0	1085	33360	38135	2225816
16	Actv	Ready	0	0	0	0	11159	946364
17	Actv	Ready	0	0	1100	35009	37775	2242427
18	Actv	Ready	0	0	1092	33953	37469	2181043
19	Actv	Ready	0	0	0	0	13066	1055662
20	Actv	Ready	0	0	0	0	10441	938350
21	Actv	Ready	0	0	1098	33521	37238	2165185
22	Actv	Ready	0	0	1090	34464	38227	2399415

전환을 일으키는 UPF 실패 시 수집할 로그

참고: 디버그 로그가 RCM에서 활성화되었는지 확인합니다(디버그 로그를 활성화하기 전에 승인 요청). 로깅 권장 사항을 참조하십시오.

RCM 운영 센터 로깅 레벨

logging level application debug logging level transaction debug logging level tracing off logging name infra.config.core level application warn logging name infra.resource_monitor.core level application warn logging name infra.resource_monitor.core level transaction warn

단계별 데이터 수집

- 1. 문제 요약: 문제 설명은 명확해야 합니다. 문제가 있는 **노드 이름/ip**를 표시하여 로그에서 필요 한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 합니다. 예를 들어 전환 문제의 경우 IP x.x.x.x가 소스 UPF이고 x.x.x.y가 대상 UPF라고 언급하면 유용합니다.
- 2. 문제를 재현할 수 있는 여러 가지 방법이 있는 경우 해당 문제를 언급하십시오.
- 3. RCM 버전 정보: RCM VM에서 RCM VM을 구축하는 경우, 운영 센터**에서** Cat/**etc/smi/rcmimage-version을** Helm으로 표시합니다. RCM CN 구축의 경우 운영 센터에서 키를 보여줍니 다.

- 4. RCM Tac 디버그 CN 또는 RCM 로그는 문제가 발생한 시점에 기록됩니다. 경우에 따라 POD가 방금 작동된 처음부터 로그를 요구할 수도 있습니다.
- 5. 기본 또는 백업인 RCM을 나타냅니다. CN의 경우 두 RCM 쌍에 대한 정보를 공유합니다.
- 6. 모든 인스턴스에서 RCM 운영 센터에서 실행 중인 컨피그레이션을 공유합니다.
- 7. RCM SNMP 트랩을 수집합니다.
- 8. 전환 실패와 상관없이, 하나의 활성 UP SSD와 하나의 대기 UP SSD를 수집하는 것이 좋습니다.
- 9. RCM 컨트롤러, configmgr, checkpoint manager, switchover 및 switchover-verbose statistics 명령은 정확한 CLI를 언급하는 데 사용됩니다.

rcm show statistics 컨트롤러

rcm show statistics configmgr

rcm show statistics checkpoint mgr

rcm show statistics 전환

rcm show statistics switchover-verbose

- 10. UPF 또는 RCM의 Syslog.
- 11. 이 문제가 전환 실패와 관련된 경우 새로운 활성 UPF SSD 및 기존 UPF 활성 SSD가 필요합 니다. 경우에 따라 전환 때문에 이전 작업이 재부팅됩니다. 이 경우 문제를 재현해야 하며, 그 바로 전에 이전 활성 UP SSD를 수집해야 합니다.
- 12. 전환 실패 사례에서는 문제가 다시 발생할 때 이전 및 새 활동에서 vpn, sessmgr, sess-gr 및 sxdemux 디버그 로그를 수집하는 것도 유용합니다.
 - 로깅 필터 활성 기능 sxdemux 레벨 디버그
 - 로깅 필터 활성 기능 sessmgr 수준 디버그
 - 로깅 필터 활성 시설 sess-gr 레벨 디버그
 - 로깅 필터 활성 협업공간 vpn 레벨 디버그
- 13. sessmgr/vpnmgr에서 오류/문제가 발생할 경우 Vpnmgr/Sessmgr 코어가 필요합니다. sessmgr_instance_id는 문제가 발견된 인스턴스입니다. vpnmgr_instance_id는 RCM 컨텍스 트의 컨텍스트 번호입니다.
 - 작업 핵심 기능 sessmgr 인스턴스 <sessmgr_instance_id>
 - 작업 핵심 기능 vpnmgr 인스턴스 <vpnmgr_instance_id>
- 14. RCM HA 문제의 경우 두 인스턴스 모두에서 RCM TAC 디버그/포드 로그를 공유합니다.

관련 정보

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/wireless/ultra-cloud-core-user-plane-function/productsinstallation-and-configuration-guides-list.html
- <u>기술 지원 및 문서 Cisco Systems</u>