

비디오 구성

- 비디오 서비스 비활성화, 1 페이지
- 비디오 대역폭 제어, 1 페이지
- 카메라 노출 조정, 2 페이지
- 비디오 전송 해상도 설정, 3 페이지
- 비디오 코덱 구성, 4 페이지

비디오 서비스 비활성화

전화기의 비디오 기능을 사용하지 않으려면 전화기의 모든 비디오 설정을 비활성화하거나 숨길 수 있습니다. 비디오 서비스를 비활성화하면 사용자가 전화기에서 비디오 설정 메뉴를 볼 수 없고 비디 오 및 카메라 노출 매개 변수가 전화기 웹 페이지에 나타나지 않습니다. 카메라 노출에 대한 자세한 내용은 카메라 노출 조정, 2 페이지을(를) 참조하십시오.

프로시저

- 단계1 전화기 웹 페이지에서 관리자 로그인 > 고급 > 음성 > 전화를 선택합니다.
- 단계2 보조 서비스 섹션 아래의 비디오 서비스 목록에서 예를 선택하여 비디오 서비스를 활성화하거나 아니요 를 선택하여 서비스를 비활성화합니다.
- 단계3 모든 변경 사항 제출을 클릭하여 설정을 저장합니다.

비디오 대역폭 제어

네트워크가 사용 중이거나 네트워크 리소스가 제한되어 있는 경우 사용자가 비디오 문제를 불평할 수 있습니다. 예를 들어 비디오가 지연되거나 갑자기 멈출 수 있습니다.

기본적으로 전화기는 자동으로 오디오 및 비디오 네트워크 요구사항의 균형을 조절하는 대역폭 설 정을 선택합니다.

비디오 구성

네트워크 조건에 필요한 경우 자동 선택을 무시하도록 고정 대역폭 설정을 구성할 수 있습니다. 고정 대역폭을 구성하는 경우 설정을 선택하고 비디오 지연이 없어질 때까지 아래쪽으로 조정합니다.

XML(cfg.xml) 코드를 사용하여 전화기 설정 파일에서 매개 변수를 설정할 수도 있습니다.

프로시저

단계1 전화기 웹 페이지에서 관리자 로그인 > 음성 > 전화를 선택합니다.

단계2 비디오 구성 섹션의 대역폭 허용 매개 변수에서 대역폭을 선택하여 전화기가 전송하거나 수신할 수 있는 최대 정보량을 제한합니다. 자세한 내용.

옵션: 자동

- 자동
- 2 Mbps
- 1 Mbps
- 750Kbps
- 500Kbps
- 250Kbps
- 기본값: 자동

다음 형식으로 문자열을 입력하여 구성 파일(cfg.xml)에서 이 매개 변수를 구성할 수도 있습니다. <Bandwidth Allowance ua="na">Auto</Bandwidth Allowance>

단계3 모든 변경 사항 제출을 클릭합니다.

카메라 노출 조정

사무실의 주변등에 맞게 카메라 노출을 조정할 수 있습니다. 노출을 조정하여 전송된 비디오의 밝기 를 변경합니다.

애플리케이션 🗵 > 사용자 기본 설정 > 비디오 > 노출 메뉴에서 전화기의 노출을 조정할 수도 있습 니다.

시작하기 전에

카메라 셔터가 열려 있어야 합니다.

프로시저

단계1 전화기 웹 페이지에서 관리자 로그인 > 고급 > 음성 > 사용자를 선택합니다. 단계2 비디오 구성 섹션의 카메라 노출 필드에 값을 입력합니다. 노출 범위는 0에서 15이며 기본값은 8입니다.

단계3 모든 변경 사항 제출을 클릭합니다.

비디오 전송 해상도 설정

Cisco IP 전화기 8845 및 8865는 다음 비디오 형식을 지원합니다.

- 720p (1280x720)
- WVGA (800x480)
- 360p (640x360)
- 240p (432x240)
- VGA (640x480)
- CIF (352x288)
- SIF (352x240)
- QCIF (176x144)

비디오를 지원하는 Cisco IP 전화기는 전화기 구성 및 전화기 화면 제한에 따라 최상의 대역폭과 해상 도를 협상합니다.

다음 표는 지원되는 각 비디오 유형에 대한 해상도, 초당 프레임 수 및 비디오 비트 전송률 범위를 보 여줍니다.

비디오 유형	비디오 해상도	초당프레임수(fps)	비디오 비트율 범위
720p	1280 x 720	30	1360-2500 kbps
720p	1280 x 720	15	790-1359 kbps
WVGA	800 x 480	30	660-789 kbps
WVGA	800 x 480	15	350-399 kbps
360p	640 x 360	30	400-659 kbps
360p	640 x 360	15	210-349kbps
240p	432 x 240	30	180-209kbps
240p	432 x 240	15	64–179kbps
VGA	640 x 480	30	520-1500kbps
VGA	640 x 480	15	280-519kbps

비디오 유형	비디오 해상도	초당 프레임 수(fps)	비디오 비트율 범위
CIF	352 x 288	30	200-279 kbps
CIF	352 x 288	15	120-199 kbps
SIF	352 x 240	30	200-279 kbps
SIF	352 x 240	15	120-199 kbps
QCIF	176 x 144	30	94-119 kbps
QCIF	176 x 144	15	64-93 kbps

비디오 코덱 구성

비디오 코덱을 사용하면 디지털 비디오를 압축 또는 압축 해제할 수 있습니다. 전화기 웹 페이지에서 비디오 코덱을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

Cisco IP 전화기 8845 및 8865는 H.264 High Profile 패킷화 모드 1, Base Profile 모드 0 및 Base Profile 패 킷화 모드 1 코덱을 지원합니다.

모든 코덱에서 실시간 프로토콜(RTP) 페이로드 유형은 동적이며 전화기 웹 페이지의 관리자 로그인> 고급 > 음성 > SIP > SDP 페이로드 유형에서 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 SDP 페이로드 유형 의 내용을 참조하십시오.

XML(cfg.xml) 코드를 사용하여 전화기 설정 파일에서 매개 변수를 설정할 수도 있습니다. 각 매개 변 수를 구성하려면 비디오 코덱 매개 변수, 4 페이지에서 문자열의 구문을 참조하십시오.

프로시저

단계1 전화기 웹 페이지에서 관리자 로그인 > 고급 > 음성 > 내선 번호(n)를 선택합니다. 단계2 비디오 구성 섹션에서 비디오 코덱 매개 변수, 4 페이지에 설명된 대로 필드를 설정합니다. 단계3 모든 변경 사항 제출을 클릭합니다.

비디오 코덱 매개 변수

다음 테이블은 전화기 웹 인터페이스의 음성 > 내선 번호(n) 탭 아래에 있는 비디오 설정 섹션에서 비 디오 코덱 파라미터의 기능과 사용법을 정의합니다. 또한 전화기 구성 파일(cfg.xml)에 XML 코드로 추가되어 매개 변수를 구성하는 문자열 구문을 정의합니다.

표 1:비디오 코덱 매개 변수

매개 변수	설명
H264 BP0 활성화	예를 선택하면 H264 Base 프로파일 0 코덱이 활성화되고 아니요를 선택하면 비 활성화됩니다.
	다음 중 하나를 수행합니다.
	• XML(cfg.xml)이 있는 전화 구성 파일에서, 다음 형식으로 문자열을 입력합 니다.
	<h264_bp0_enable_1_ ua="na">예</h264_bp0_enable_1_> • 전화기 웹 인터페이스에서 이 필드를 예 또는 아니요로 설정하여 H264 BP0 코덱을 활성화하거나 비활성화합니다.
	허용되는 값: 예 아니요
	기본값: 예
H264 BP1 활성화	예를 선택하면 H264 Base 프로파일 1 코덱이 활성화되고 아니요를 선택하면 비 활성화됩니다.
	다음 중 하나를 수행합니다.
	• XML(cfg.xml)이 있는 전화 구성 파일에서, 다음 형식으로 문자열을 입력합 니다.
	<h264_bp1_enable_1_ ua="na">예</h264_bp1_enable_1_> • 전화기 웹 인터페이스에서 이 필드를 예 또는 아니요로 설정하여 H264 BP1 코덱을 활성화하거나 비활성화합니다.
	허용되는 값: 예 아니요
	기본값: 예
H264 HP 활성화	예를 선택하면 H264 High 프로파일 코덱이 활성화되고 아니요를 선택하면 비 활성화됩니다.
	다음 중 하나를 수행합니다.
	• XML(cfg.xml)이 있는 전화 구성 파일에서, 다음 형식으로 문자열을 입력합 니다.
	<h264_hp_enable_1_ ua="na">예</h264_hp_enable_1_> • 전화기 웹 인터페이스에서 이 필드를 예 또는 아니요로 설정하여 H264 HP 코덱을 활성화하거나 비활성화합니다.
	허용되는 값: 예 아니요
	기본값: 예

I

매개 변수	설명
암호화 방법	보안 통화 동안에 사용되는 암호화 방법입니다.
	다음 중 하나를 수행합니다.
	• XML(cfg.xml)이 있는 전화 구성 파일에서, 다음 형식으로 문자열을 입력합 니다.
	<viedo_encryption_method_1_ ua="na">AES 128</viedo_encryption_method_1_> • 전화기 웹 인터페이스의 목록에서 기본 설정 암호화 방법을 선택합니다.
	허용되는 값: AES 128 AES 256 GCM
	기본값: AES 128