Hoge beschikbaarheid van CMX configureren

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Architectuur Netwerkinfrastructuur Virtuele IP Stap 1. Web-interface-installatie Stap 2. Schakel HA in Stap 3. Voeg Cisco WLC toe aan CMX Stap 4: failover Stap 5. Terugbellen Stap 6. upgrade / uitschakelen HA Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft de basis van Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) en de manier waarop u deze kunt configureren. Het vertelt over hoe u hoge beschikbaarheid kunt inschakelen, de draadloze LAN-controller (WLC) kunt toevoegen en bepaalde tests kunt uitvoeren die helpen bij het controleren van de hoge beschikbaarheid (HA)-configuratie met failover/failover.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CMX
- Cisco WLC

Opmerking: HA heeft geen unieke vereisten voor de draadloze LAN controllers.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- CMX 10,6
- WLC 8.3

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke

laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Architectuur

De centrale component van een HA-systeem is de gezondheidsmonitor. Het vormt, beheert en controleert de instellingen van de HA. De hoofdmodus voor het behoud van de vigheid bestaat uit hartslagen tussen de primaire en de secundaire modus. De gezondheidsmonitor is verantwoordelijk voor het instellen van databases (DB's) en het reproduceren van bestanden, en houdt op zijn beurt toezicht op de toepassing. CMX onder HA-paradigma kan worden gedefinieerd als Primair of Secundair. De communicatie met de buitenwereld (Network Mobility Services Protocol (NMSP) en API-oproepen van endpoints en Prime-infrastructuur (PI)) gebeurt via een virtueel IP-adres. Dus, wanneer het primaire fout gaat en het secundaire overneemt, wordt virtuele IP op transparante wijze geschakeld.

Het ontwerp voorziet in een gebruikersinterface (UI) om de HA-paren te configureren en te bewaken. alarmen worden gegenereerd voor CMX en buiten CMX.

De DB's worden beschouwd als de kern van het systeem die altijd in real-time moet worden gereproduceerd zonder dat gegevens verloren gaan. De toepassingsgegevens die buiten de OB vallen, zijn van cruciaal belang, maar hoeven niet in real-time te worden gesynchroniseerd en zullen niet resulteren in een verlies aan functionaliteit.

Netwerkinfrastructuur

Het primaire en secundaire systeem moeten tussen elk systeem bereikbaar zijn. Zowel primair als secundair moeten op het zelfde voorwerp zijn. Dit is vereist zodat het virtuele IP-adres naar een van beide systemen kan worden geschakeld. Een entiteit zoals draadloze LAN-controllers die vanaf de basis bereikbaar zijn, moet ook vanaf het midden bereikbaar zijn. Voor de secundaire synchronisatie en failover om correct te werken zou de netwerkinfrastructuur het verkeer van deze haven tussen het primaire en secundaire verkeer moeten toestaan. De poorten worden geopend op CMX, maar de firewalls op CMX staan alleen de andere peer systemen toe om verkeer op deze poorten te verzenden.

Beschrijving
Redis
Cassandra-database
Postgegevens
Hoge beschikbaarheid REST en webservice
SSH-poort en gebruikt om bestanden tussen servers te synchroniseren

Virtuele IP

Als het HA-systeem op zijn plaats is, na een failover, moeten gebruikers worden omgeleid naar de

nieuwe CMX-instantie die op het secondair draait. Om de failover transparant te houden vanuit het oogpunt van netwerkconnectiviteit zal het concept Virtual IP (VIP) worden gebruikt. Wanneer zowel het primaire als het secundaire zijn in hetzelfde net, zal een VIP adrestoewijzing worden gebruikt. Bij deze installatie worden externe systemen blootgesteld aan een VIP. Deze VIP is in kaart gebracht aan de echte IP van de actieve primaire CMX. Wanneer failover gebeurt, wordt VIP opnieuw in kaart gebracht aan het adres van de secundaire CMX. Dit alles gebeurt automatisch zonder menselijke tussenkomst.

Het is niet verplicht om een virtuele IP te gebruiken. In feite kunt u geen virtuele IP gebruiken als u een hoge beschikbaarheid van CMX Layer 3 doet (dat wil zeggen dat u de twee servers in verschillende subnetwerken hebt). De virtuele IP biedt een unieke IP voor de IT-beheerder (of Prime-infrastructuur/Cisco DNA-centrum) om CMX te beheren zonder dat er sprake is van een failover of een defecback. De WLC's zullen echter alleen een NMSP-tunnel hebben naar het momenteel actieve CMX fysieke IP-adres.

Stap 1. Web-interface-installatie

Primaire installatie:

Installeer CMX normaal gesproken met de inlognaam in <u>https://cmx_ip_address:1984/</u>. Selecteer in het webinstallateur het knooptype van Presence of Locatie. Dit type installatie hoeft niet het knooptype als primair te specificeren. Dit wordt beschouwd als een zelfstandige server die als primaire server kan lopen zoals in de afbeelding wordt getoond.



Secundaire installatie:

Installeer CMX (<u>https://cmx_ip_address:1984/</u>) als normaal totdat het knooptype in de webinstallateur moet worden geselecteerd. Een derde optie wordt geboden voor secundaire opties. Als u deze optie selecteert, wordt het systeem geconfigureerd als een secundair netwerk en geeft u een link naar de CMX-interface met hoge beschikbaarheid.

De CMX-webinterface met hoge beschikbaarheid werkt op CMX-poort 4242 en is toegankelijk: <u>https://cmx_ip_address:4242/</u>. Meld u aan bij de HA web interface met het gebruik van de **gebruikersnaam cmxadmin** en het wachtwoord dat de **cmxadmin-gebruiker** ten tijde van de installatie had ingesteld. Na het inloggen zal de gebruikersinterface de status- en configuratieinformatie hebben. De rol zal als secundair voor het systeem worden getoond.

 Node Type 	•	Incom	0	Configuration	•	turks.	0	THE
					States	. Committee		
			11140					
	Second	abyty corner	. a 10 (10	econdary servi	e tor High	Associated by (

Stap 2. Schakel HA in

HA kan nu worden ingeschakeld als de primaire en secundaire servers zijn voorbereid. HA kan worden ingeschakeld in de CMX web interface of de CMX-opdrachtregel. Dit zijn de opties die vereist zijn voor instelling HA:

- Secundair IP-adres
- Secundair wachtwoord: Wachtwoord voor de cmxadmin-account op de secundaire server
- VIP-adres: VIP-adres dat door de actieve server moet worden gebruikt
- Type failover: Auto-failover zal CMX automatisch uitbellen naar de secundaire server wanneer een ernstig probleem wordt gedetecteerd. Handmatige failover vereist dat de gebruiker de failover vanuit de web interface of opdrachtregel initieert. De storing wordt via meldingen aan de gebruiker gemeld, maar er wordt geen actie ondernomen voor manuele failover
- E-mailadres melding: E-mailadres om kennisgevingen over HA-informatie of -problemen te verzenden. De e-mailinstellingen voor HA zijn hetzelfde als CMX. Dit veld is vereist ook al hebt u geen e-mailserver ingesteld. Als u geen e-mailberichten wilt gebruiken, kunt u een eenvoudig e-mailadres invoeren en op "Enable" klikken.

HA web configureren:

In CMX, navigeer naar het **tabblad Systeem** en klik op het **pictogram Instellingen**. Dit toont een modaal dialoogvenster met een verscheidenheid aan instellingen in CMX. Selecteer de HA optie om de gewenste opties voor HA weer te geven. E-mailadres dat u kunt opgeven op plaatsen waar u meldingen wilt ontvangen.

Klik op de knop **Inschakelen** wanneer alle opties zijn voorzien om de HA in te schakelen.

General High Availability Settings Node Details High Availability Settings Tracking Secondary IP Address Fittering Secondary Password Location Setup Secondary Password Mail Server Virtual IP Address Controllers and Maps Setup Indexer Type High Availability Auto High Availability Indexer Type	SETTINGS	
Location Setup Mail Server Virtual IP Address Controllers and Maps Setup Upgrade Fallover Type Auto Notification Email Address Notification Email Address	General Node Details Tracking Filtering	High Availability Settings Secondary IP Address Secondary Password
Auto •	Location Setup Mail Server Controllers and Maps Setup	Virtual IP Address Fallover Type
Under	High Availability	Auto Notification Email Address Enable

CMX controleert de HA-instellingen en start de HA tussen Primair en Secundair. WebUI zal terugkeren wanneer de configuratie met succes is begonnen.

Controleer dat de instellingen juist waren en dat de synchronisatie plaatsvindt door de aanwezigheid van een "Hoge beschikbaarheid" tabel in de instellingenpagina van CMX te controleren. Als er geen dergelijke tabel is en als je teruggaat naar de sectie voor HA-instellingen, zijn alle configuratievelden leeg, dan waren de gegevens fout of onjuist.

tecking Ibering	High Availability Settings
ocation Saltup	No. 1
fail Server	High availability is enabled and will continue to synchronize data in the background. Synchronization will take time and is completed when the high availability state changes to Primary Active. To follow the progress of the sync, please go to 10.0.20.2:4242 for primary and 10.0.20.3:4242 for secondary.
apa Setup	Conception III Eddening
pgrade	10.0.20.3
igh Aveilability	Secondary Password (Please use the password for the CLI user ormaatmin)
	P Use Virtual IP Address
	Virtual IP Address
	10.0.20.10
	Fallover Type
	Auto
	Nodhcation Email Address (Please use a space, comma, or semicolon to separate each email address)
	District
	China China

HA is niet voltooid. De initiële synchronisatie van alle gegevens tussen de primaire en secundaire server kan een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag nemen om te voltooien. De

gebruikersinterface zal de status als Primair Syncen aangeven terwijl de synchronisatie wordt uitgevoerd.

Wanneer de synchronisatie met succes is voltooid, zal de server op het primaire actief de status Primair invoeren.

Na voltooiing wordt een informatierapport in CMX gegenereerd. Daarnaast wordt een emailbericht verzonden dat aangeeft dat het systeem actief en synchroon is.

Hoge beschikbaarheid CLI inschakelen (voor referentie):



Stap 3. Voeg Cisco WLC toe aan CMX

U kunt Cisco WLCs met het gebruik van de CLI of de CMX gebruikersinterface toevoegen of met het gebruik van de Prime-infrastructuur. Voor dit laboratorium, kunt u direct met het gebruik van CMX WebUI toevoegen.

De configuratie van de controller werkt niet tenzij de NMSP-verbinding juist is. Ook al is het mogelijk dat de controller wordt toegevoegd, maar de verbinding werkt mogelijk niet.

Navigeer naar Primaire CMX server <u>https://cmx_ip_address/</u>. Klik op **tabblad System > pictogram** Settings > Menu Links.

SETTINGS			х
Tracking Filtering Location Setup Mail Server Controllers and Maps Setup Import	Maps Please select maps to add o Delete & replace existing Delete & replace existing	or modify: Browse g maps & analytics data g zones	
Advanced Upgrade High Availability	Controller SNMP Version Controller SNMP Version Controller SNMP Write Community Add Controller	vviding the information below: WLC • 10.0.20.100 8.3.140 v2c • cm	
		Close	ave

Nadat u Cisco WLCs hebt toegevoegd, moet u controleren of de controlestatus van de controller in bedrijf is.

Om de status van de controller te valideren met behulp van een gebruikersinterface, moet u naar het tabblad System navigeren. De lijst van de controller wordt in het tabblad weergegeven en de nieuwe controller moet **groen** verschijnen.

Stap 4: failover

Het failover-proces omvat de overdracht van bewerkingen naar de secundaire CMX voor het geval dat de primaire waarde daalt. Een failover kan automatisch voorkomen wanneer CMX een probleem met de primaire server detecteert. Een failover kan handmatig worden uitgevoerd door een gebruiker in de web user interface of in de opdrachtregel. De voortgang van de failover kan worden gecontroleerd op basis van de huidige status van elk systeem.

Het failover-proces kan handmatig door de gebruiker worden gestart. De failover kan worden uitgevoerd in de CMX-interface met hoge beschikbaarheid of de CMX-opdrachtregel.

Handmatig failover-web:

Aanmelden bij de CMX HA web interface op primaire of secundaire (<u>https://server_ip:4242</u>). Op de monitorpagina staat een knop met het label Failover als de servers actief synchroon uitvoeren. **Schakel deze optie in** voor het meest RECHT-top.

Harten Starson Statemers O	and a second state of the	a Krimeni. Databah Disata Binatana lari, Alba Internat	- 0 0 Q Seen	R & D / ****
dealer an a beater frequency in				Primary
atternation				we we state to a state of the second se
Itela		during Configuration		
Oursent Ramer Flow Gannell Hare State Convertism Quarters Flow Basis Conversion Premary server is activity, queung of risks with Factories	Here Hay 19 2019 \$ (5) 22 AM Herego Anhae Herego Anhae Here Anno Hay 22 2019 \$ 40 19 Ann Here Anno Hay 22 2019 \$ 40 19 Ann	Num Primary & Address United & Address United & Address Failure Tagen United Numbry, Address	Provada 1949 (1945) 1940 - 2010 1940 - 200	
tern	-	a Service		Les.
Number of Street and S	Primary System	Salassetup andrestings walketing firming is proceeded and	rde)	
Read May 25 1212 8 49 15 40	Pressy Autos	Pictury is actively synchronatry with sensitive server		

Handmatig failover CLI (ter referentie):



Stap 5. Terugbellen

Om CMX op het secundaire gebied te gebruiken moet als een tijdelijke situatie worden beschouwd totdat de diepere oorzaak van de primaire fout is vastgesteld. Zodra het primaire vak is hersteld (of er een nieuw vak is voorzien), moet het failback-upproces worden gestart. De andere optie is het systeem om te zetten naar een primaire server en het andere systeem te vervangen of te converteren naar een secundaire server. In beide gevallen moet een server zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld, aangezien HA niet langer synchroon is met een secundaire server.

Het faalproces moet handmatig door de gebruiker worden uitgevoerd. De defecback kan worden uitgevoerd in de CMX HA web interface of de CMX opdrachtregel.

Handmatig failover-web:

Aanmelden bij de CMX HA web interface op primaire of secundaire (<u>https://server_ip:4242</u>). De monitor pagina heeft een knop met het label Failback als beide servers aangeven dat een failover actief is.

					(Second S
					Second Street St
-			[] increase		
Same land inter-	1444-0-14-0-00		H	Anap.	
torio has	money (Selice more)		Annual, A names	00000	
Data Decides	Concession in A success		Annual Province	- 0.00.00.0	
start for	Training 2010/10-0010-001		1014 C 10100	100.00.0	
tes ins late			- renering	Automotive Server.	
			that faily inten	-	
-					
No.		A			
		A. Marcal			

Handmatige failover GUI:

consistent of the second se	
tre pro even pro wint to failback to the primary! 12/41: p	
Hartlog to fallpack to initiary server from subordary surver; 13, 3, 21, 3	
flarting to spullulize data from accountry to primary earner	
Sepister sportoslikation of bata read socialary to primary survey	
utatived or alteratories once however, or exceeded extent	
Sublate Fuller, A. Bring and	
consideration of the second seco	

Stap 6. upgrade / uitschakelen HA

In de huidige indeling van CMX moet u HA uitschakelen om een upgrade uit te voeren. Om HA uit de opdrachtregel uit te schakelen, **voert** u **cmxha-configuratie uit** de primaire CMX-functie



Als u vergeet HA voor een upgrade te breken, zal het upgradescript u eraan herinneren. U moet de secundaire CMX-server afzonderlijk upgraden voordat u de HA herstelt.

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

HA heeft online hulp voor deze optie. De hulp is volledig voor en biedt wel een overzicht en verdere details over de functie. U kunt het hier raadplegen: <u>https://cmx_ip_address:4242/help</u>

Opdrachtreferentie voor CMX HA: <u>https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mse/10-</u> 3/cmx_command/cmxcli103/cmxcli10-3_chapter_010.pdf

Bundelbestanden die moeten worden gecontroleerd vanaf het tar-bestand:

- cmx-hafile-sync
- cmx-hweb-service

• cmx-server