Vervanging van foutieve componenten op server UCS C240 M4 - CPAR

Inhoud

Inleiding Achtergrondinformatie Afkortingen Werkstroom van MoP Voorwaarden back-up Component RMA - computingsknooppunt Identificeer VMs Hosted in computingsknooppunt 1. CPAR-toepassingssluiting 2. VM Snapshot-taak VM Snapshot GainMaker-voeding Component van fout vervangen bij computing knooppunt VM's herstellen Instantie herstellen met Snapshot Zwevend IP-adres maken en toewijzen SSH inschakelen SSH-sessie instellen Component RMA - OSD computingsknooppunt Identificeer VM's die worden Hosted in OSD-Computingsknooppunt 1. CPAR-toepassingssluiting 2. VM Snapshot-taak VM Snapshot CEPH in onderhoudsmodus plaatsen GainMaker-voeding Component van fout vervangen door OSD-computing knooppunt Verplaats CEPH uit de onderhoudsmodus VM's herstellen Instantie herstellen met Snapshot Component RMA - controllerknop Voorcontrole Controller-cluster naar onderhoudsmodus verplaatsen Component van fout vervangen door controllerknop Ingeschakeld op server

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen die moeten worden ondernomen om de defecte onderdelen die

hier in een UCS-server (Unified Computing System) in een Ultra-M-instelling zijn genoemd te vervangen.

Deze procedure is van toepassing op een OpenStack-omgeving met behulp van NEWTON-versie waarbij ESC geen CPAR beheert en CPAR rechtstreeks op de VM wordt geïnstalleerd die op OpenStack wordt ingezet.

- DIM-vervangende MOP (Dual In-line Memory Module)
- FlexFlash controller-falen
- Solid State Drive (SSD) defect
- Trusted Platform Module-falen (CTP)
- Raid cache-storing
- Routercontroller/Hot-Bus Adapter (HBA)-falen
- PCI-risperfalen
- PCIe-adapter Intel X520 10G-falen
- MLOM-falen (Modular LAN-on Motherboard)
- Ventilatoreenheid RMA
- CPU-fouten

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een vooraf verpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de plaatsing van VNFs te vereenvoudigen. OpenStack is de Gevirtualiseerde Infrastructuur Manager (VIM) voor Ultra-M en bestaat uit deze knooptypen:

- berekenen
- Object Storage Disk computing (OSD)
- Controller
- OpenStack Platform Director (OSPF)

De hoge architectuur van Ultra-M en de betrokken onderdelen zijn in deze afbeelding weergegeven:



Dit document is bedoeld voor Cisco-personeel dat bekend is met het Cisco Ultra-M-platform en bevat informatie over de stappen die moeten worden uitgevoerd in OpenStack- en Redhat OS.

Opmerking: De Ultra M 5.1.x release wordt overwogen om de procedures in dit document te definiëren.

Afkortingen

- MoP Procedure
- OSD Objectopslaglocaties
- OSPF OpenStack platform Director
- HDD Station vaste schijf
- SSD Solid State Drive
- VIM Virtual-infrastructuurbeheer
- VM Virtuele machine
- EM Element Manager
- UAS Ultra Automation Services
- UUID Universele unieke identificator

Werkstroom van MoP



Voorwaarden

back-up

Voordat u een defect onderdeel vervangt, is het belangrijk om de huidige status van uw Rode Hat

OpenStack Platform-omgeving te controleren. Aanbevolen wordt om de huidige status te controleren om complicaties te voorkomen wanneer het vervangingsproces is ingeschakeld. Deze stroom van vervanging kan worden bereikt.

In geval van herstel, adviseert Cisco om een steun van de spatie- gegevensbank te nemen met het gebruik van deze stappen:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-alldatabases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names

Dit proces zorgt ervoor dat een knooppunt kan worden vervangen zonder dat de beschikbaarheid van een van de gevallen wordt beïnvloed. Ook wordt aanbevolen een back-up te maken van de StarOS-configuratie, met name als het te vervangen computerknooppunt/OSD-computer de Control Functie (CF) virtuele machine (VM) moet vervangen.

Opmerking: Als de Server het controllerknop is, ga dan naar het vak "" en ga anders door met de volgende sectie. Zorg ervoor dat u de snapshot van de case hebt zodat u de VM indien nodig kunt herstellen. Volg de procedure voor het nemen van een momentopname van de VM.

Component RMA - computingsknooppunt

Identificeer VMs Hosted in computingsknooppunt

Identificeer de VM's die op de server worden gehost.

----+

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova listfield name,host						
++	+		+			
ID Host		Name				
+	+		+			
46b4b9eb-a1a6-425d-b8 4.localdomain	86-a0ba760e6114	AAA-CPAR-testing-instance	pod2-stack-compute-			
3bc14173-876b-4d56-88 3.localdomain	e7-b890d67a4122	aaa2-21	pod2-stack-compute-			
f404f6ad-34c8-4a5f-a7 3.localdomain	57-14c8ed7fa30e	aaa21june	pod2-stack-compute-			
+	+		+			

Opmerking: In de hier weergegeven output komt de eerste kolom overeen met de UUID, de tweede kolom is de VM naam en de derde kolom is de hostname waar de VM aanwezig is.

De parameters uit deze uitvoer worden in de volgende secties gebruikt.

Back-up: SNAPSHOT-PROCES

1. CPAR-toepassingssluiting

Stap 1. Open elke SSH-client die is aangesloten op het TEM-productienetwerk en sluit deze aan op de CPAR-instantie.

Het is belangrijk niet alle 4 AAA-gevallen tegelijkertijd binnen één site te sluiten, maar het één voor één te doen.

Stap 2. Start de CPAR-toepassing om het volgende te sluiten:

/opt/CSCOar/bin/arserver_stop Een bericht "sluitingen van Cisco Prime Access Registrar Server Agent". moet komen.

Opmerking: Als een gebruiker een CLI-sessie open heeft gelaten, werkt de opdracht tussenstop niet en wordt dit bericht weergegeven:

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is: 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

In dit voorbeeld moet het gemarkeerde proces id 2903 worden beëindigd voordat CPAR kan worden gestopt. Als dit probleem zich voordoet, beëindigt u dit proces door de opdracht uit te voeren:

kill -9 *process_id* Herhaal vervolgens stap 1.

Stap 3. Om te verifiëren dat de CPAR-toepassing inderdaad werd afgesloten, voert u de opdracht uit:

/opt/CSCOar/bin/arstatus
Deze berichten moeten verschijnen:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

2. VM Snapshot-taak

Stap 1. Voer de website van de Horizon GUI in die correspondeert met de site (Stad) waaraan momenteel wordt gewerkt.

Dit scherm wordt waargenomen bij toegang tot Horizon.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

.

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

cpar	
Password *	
*****	۲
	Connect

Stap 2. Navigeer naar **Project > Instellingen** zoals in deze afbeelding.

$\epsilon \Rightarrow c$	Not sec	uro 1	/dashl	ooard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orchestratio	n v	Object Store ~
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security

Als de gebruikte gebruiker gelijk was, worden alleen de 4 AAA-instellingen weergegeven in dit menu.

Stap 3. Sluit slechts één exemplaar tegelijk en herhaal het gehele proces in dit document. Om VM uit te schakelen, navigeer naar **Acties > instantie uit** zoals in deze afbeelding wordt getoond en bevestig uw selectie.

Shut Off Instance

Stap 4. Bevestig dat de instantie inderdaad was uitgeschakeld door de Status = Shutoff en Power

State = Afsluiten zoals in deze afbeelding.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
1								
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance 👻

Deze stap beëindigt het CPAR sluitingsproces.

VM Snapshot

Zodra de CPAR-VM's zijn gezakt, kunnen de momentopnamen parallel worden genomen, aangezien ze tot onafhankelijke computers behoren.

De vier QCOW2-bestanden worden parallel aangemaakt.

Neem een momentopname van elk AAA-exemplaar (25 minuten - 1 uur) (25 minuten voor instanties die een qkoe-afbeelding als bron hebben gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron wordt gebruikt)

- 1. Aanmelden bij de horizon GUI van POD's OpenStack.
- 2. Als u inlogt, navigeer dan naar **PROJECT > COMPUTE > INSTANCES** in het bovenste menu en kijk naar de AAA-instanties zoals in deze afbeelding.

RED HA	T OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Id	entity								Project ~	Help	👤 cpar
Comp	ute Network ~	Orchestration \sim	Object Store ~										
Overv	iew Instances	Volumes Im-	ages Access & Securit	у									
roject	t / Compute / Instance	IS											
no	tancos												
115	stances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance 🗊 Delete	Instances	More Ac	tions 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since creat	ed Action	IS	
	aaa-cpar_new_blr		tb1-mgmt • 172.16.181.15 Floating IPs: • 10.225.247.235 radius-routable1 • 10.160.132.249 diameter-routable1 • 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Crea	te Snapsho	it 🗸
225.24	7.244/deables and /arraits at /		tb1-mgmt										

3. Klik op **Snapshot maken** om door te gaan met de snapshot-creatie (deze moet worden uitgevoerd op de corresponderende AAA-instantie) zoals in deze afbeelding.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admi	in Identity		Project v Help 👤 cpar v
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	×	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * <u>snapshot3-20june</u>	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
Instance Name Image		Cancel Create Snapshot	e Delete Instances More Actions - e since created Actions
🗆 aaa-cpar_new_bir -	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 n	nonth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

4. Zodra de snapshot is uitgevoerd, navigeer dan naar het menu **Afbeeldingen** en controleer of alle klaar zijn en rapporteer geen problemen zoals in deze afbeelding.

RED H	AT OPENSTACK PLATE	DRM Project Admin Identity						Projec	t ∨ Help 1 cpar ∨
Com	oute Network	v Orchestration ∨ Ot	oject Store 🗸						
Over	view Instance	es Volumes Images	Access & Securi	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
0	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
0	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
0	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌

5. De volgende stap is het downloaden van de momentopname op een QCOW2-formaat en het overdragen naar een externe entiteit, indien de OspD tijdens dit proces verloren gaat. Om dit te bereiken, moet u de snapshot identificeren door de **gezagslijst** van **het** commando **op** niveau van de OspD te gebruiken.

[root@elospd01 stack]# glanc	e image-list		
+		+	
ID	Name		+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d 3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950	8965e47b1d AAA-Temporary ELP1 cluman 10_09_2017	I	22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6f	e9033db560 ELP2 cluman 10_09_2017		

```
      |
      e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image
      |

      |
      92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | lgnaaa01-sept102017 |
      |

      |
      1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
      |

      |
      98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

_____+

6. Zodra u de te downloaden snapshot (de foto die in groen is gemarkeerd) hebt, kunt u deze downloaden op een QCOW2-indeling met de opdracht **Glance Image-download** zoals hier afgebeeld.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- The & stuurt het proces naar de achtergrond. Het kan enige tijd in beslag nemen om deze actie te voltooien, zodra het klaar is kan de afbeelding in de directory / tmp geplaatst worden.
- Bij het verzenden van het proces naar de achtergrond, als de connectiviteit is verloren, wordt het proces ook stopgezet.
- Laat de opdracht **ongestuurd -h** lopen zodat, wanneer een SSH-verbinding verloren gaat, het proces nog steeds op de OSPD draait en eindigt.

7. Zodra het downloadproces is voltooid, moet een compressieverhouding worden uitgevoerd omdat een snapshot kan worden ingevuld met ZEROES vanwege processen, taken en tijdelijke bestanden die door het besturingssysteem worden verwerkt. De opdracht die gebruikt moet worden voor het comprimeren van bestanden is **ondoorzichtig**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Dit proces kan enige tijd in beslag nemen (van ongeveer 10 tot 15 minuten). Als dit eenmaal is voltooid, is het resulterende bestand het bestand dat naar een externe entiteit moet worden overgedragen zoals in de volgende stap is gespecificeerd.

Om dit te bereiken, moet u de volgende opdracht uitvoeren en naar de eigenschap "corrupt" zoeken aan het einde van de uitvoer.

```
[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

 Om een probleem te vermijden waarbij het OspD verloren gaat, moet de recent gecreëerde momentopname op het QCOW2-formaat worden overgedragen aan een externe entiteit.
 Voordat u de bestandsoverdracht start, moet u controleren of de bestemming voldoende beschikbare schijfruimte heeft, gebruik de opdracht df -kh om de geheugenruimte te controleren. Eén advies is het tijdelijk over te brengen naar de OspD van een andere locatie met het gebruik van SFTP <u>sftproot@x.x.x.x</u> waar x.x.x het IP van een externe OspD is. Om de overdracht te versnellen, kan de bestemming naar meerdere OSPF's worden gestuurd. Op dezelfde manier kunt u de opdracht **scp *name_of_the_file*.qkoe2 root@ x.x.x.x**/tmp (waarbij x.x.x.x de IP van een externe spatie is) uitvoeren om het bestand naar een andere spD over te brengen.

GainMaker-voeding

- Uitgeschakeld knooppunt
- 1. Zo schakelt u het exemplaar in: nova stop <INSTANCE_NAME>
- 2. U kunt de naam van het exemplaar zien met de statusschuifschakelaar.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21							
Request to stop server aaa2-21 has been accepted.							
[stack@director ~]\$ nova list							
+	+++						
+							
ID Name Power State Networks	Status Task State						
++	+++						
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 AAA-CPAR-testing-instance Running tb1-mgmt=172.16.181.14, 10.225.247.233; radius-routa routable1=10.160.132.231	e ACTIVE - able1=10.160.132.245; diameter-						
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 aaa2-21 Shutdown diameter-routable1=10.160.132.230; radius-routable1= mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234	SHUTOFF - =10.160.132.248; tb1-						
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e aaa21june Running diameter-routable1=10.160.132.233; radius-routable1= mgmt=172.16.181.10	ACTIVE - =10.160.132.244; tb1-						
++	+++						

Component van fout vervangen bij computing knooppunt

Schakel de opgegeven server uit. De stappen om een defecte component op UCS C240 M4 server te vervangen kunnen worden doorverwezen van:

De servercomponenten vervangen

Instantie herstellen met Snapshot

Herstelproces

Het is mogelijk de vorige instantie opnieuw in te zetten met de momentopname die in eerdere stappen is genomen.

Stap 1. [optioneel] Als er geen vorige VMsnapshot beschikbaar is, sluit u de OSP-knooppunt aan waar de back-up is verzonden en SFTP de back-up terug naar het oorspronkelijke OSP-knooppunt. Met <u>sftproot@x.x.x.x</u> waar x.x.x.x het IP van een origineel OSPF is. Sla het snapshot-bestand in de **/tmp-**map op.

Stap 2. Neem contact op met het OSP-knooppunt, waar de instantie opnieuw kan worden geïnstalleerd zoals in de afbeelding.

```
Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213
[root@daucs01-ospd ~]# ■
```

Bron de omgevingsvariabelen met deze opdracht:

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Stap 3. Om de foto als afbeelding te gebruiken, moet u het als zodanig uploaden naar de horizon. Start de volgende opdracht om dit te doen.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

Het proces kan in de horizon en zoals in deze afbeelding getoond worden.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Proyecto Administrador Identity						Proyecto	 Ayuda 1 core -
Compute Red ~ Orquestación ~ Almacén de objetos ~							
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y	seguridad						
Images							
Q Pulse aqui para fitros.						+ Create Image	Delete Images
Owner Nombre *	Тіро	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño	
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		Delete Image

Stap 4. In Horizon kunt u navigeren naar **Project > Afbeeldingen** en op **Begininstantie** klikken zoals in deze afbeelding.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity			Project v Help 1 core v
Compute Network v Orchestration v Object Store v			
Overview Instances Volumes Images Access & Security			
Project / Compute / Instances			
Instances			
		Instance Name = -	Filter Caunch Instance Delete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name IP Address	Size Key Pair Status Availability Zo	me Task Power State Time since created Actions

Stap 5. Voer de **naam** van de **instantie in** en kies de **zone van de beschikbaarheid** zoals in deze afbeelding.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zon count. Increase the Count to create multiple instances with the same set	e where it will be deployed, and the instance ettings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	270/
	Availability Zone	21%
Networks	AZ-dalaaa10	
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	Ĵ
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Stap 6. Kies in het tabblad Bron de afbeelding om de instantie te maken. In het menu **Opstartbron selecteren** wordt de **afbeelding** weergegeven. Selecteer een lijst met afbeeldingen die eerder zijn geüpload door op het +-teken te klikken en zoals in deze afbeelding weer te geven.

irce	Select Boot Source	Create	New Volume			
vor *	Image	• Yes	No			
works *	Allocated					
work Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
urity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	Ŀ
Pair	V Available				S	Select
figuration	Q Click here for filters.					
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
ver Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	•
eduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	•
adata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	•
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	•
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	-
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	•

Stap 7. Kies in het tabblad **Smaak** de AAA-afbeelding door op het +-teken te klikken zoals in deze afbeelding.

Details	Flavors manage	Flavors manage the sizing for the compute, memory and storage capacity of the instance. Allocated										
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public					
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-				
Networks *	✓ Available 7)						Select one				
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×				
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public					
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+				
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+				
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+				
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+				
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+				
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+				
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+				
X Cancel						Back Next >	🚹 Launch	Instance				

Stap 8. Klik tot slot op het tabblad **Network** en kies de netwerken die de instantie nodig heeft door op het +-teken te klikken. Selecteer in dit geval de optie **diameter-soutable1**, **Straal-routeerbaar1** en **tb1-mt** zoals in deze afbeelding.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the c	loud.	elect networks fr	om those lister	
Source	V Allocated Network	Subnets Assoc	iated	Shared	Admin State	Status	i below.
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	subnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-ro	utable1 sub-diameter-rou	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes	Up	Active	-
Security Groups	Available 16				Selec	t at least one	network
Key Pair	Q Click here for filter	'S.			0010	at least one	×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
K Cancel				< Bac	k Next>	📤 Launch	Instance

Klik tot slot op **Instantie** van de **Start** om het te creëren. De voortgang kan in Horizon worden gevolgd:

R	ED HAT O	PENSTACK	LATFORM Proye	cto Administrador Identi	ty													Proyecto	~ Ayuda	1 core ~
s	istema																			
V	ista ger	veral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotante	s Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema				
Ac	Iministra	ador / Sit	tema / Instancia	15																
h	nst	anci	as																	
															F	royecto= •		Filtrar	Eliminar in	istancias
	P	royecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energía	Tiempo desde su cr	reación	Acciones	
	_ C	ore	pod1-stack-com	npute-5.localdomain	dalaaa10				AAA-0	PAR-April2018-sr	napshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instan	cia 💌

Na een paar minuten wordt de instantie volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik zoals in deze afbeelding.

Zwevend IP-adres maken en toewijzen

Een drijvend IP-adres is een routeerbaar adres, wat betekent dat het bereikbaar is vanaf de buitenkant van de Ultra M/OpenStack-architectuur en het kan communiceren met andere knooppunten van het netwerk.

Stap 1. Klik in het bovenste menu Horizon op Admin > Zwevende IP's.

Stap 2. Klik op IP toewijzen aan project.

Stap 3. In het **IP**-venster **Toewijzen**, selecteer de **pool** waaruit de nieuwe zwevende IP afkomstig is, het **project** waar het zal worden toegewezen en het nieuwe **zwevende IP-adres** zelf.

Bijvoorbeeld:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) ② 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Stap 4. Klik op de knop Zwevende IP toe.

Stap 5. Ga in het bovenste menu Horizon naar **Project > Afstanden**.

Stap 6. In de kolom Action, klik op het pijltje dat omlaag wijst in de knop Snapshot maken, verschijnt een menu. Selecteer de optie Associate Floating IP.

Stap 7. Selecteer het corresponderende zwevende IP-adres dat bedoeld is om in het veld IPadres te worden gebruikt, en kies de corresponderende beheerinterface (eth0) van de nieuwe instantie waar deze zwevende IP in de aan te sluiten poort zal worden toegewezen. Raadpleeg de volgende afbeelding als voorbeeld van deze procedure.

Manage Floating IP Associations

		Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.				
Port to be associated *						
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•					

Stap 8. Klik tot slot op Associeren.SSH inschakelenStap 1. Ga in het bovenste menu Horizon naar Project > Afstanden.Stap 2. Klik op de naam van de instantie/VM die in sectie Start een nieuw exemplaar is gemaakt.Stap 3. Klik op het tabblad console. Dit zal de CLI van de VM weergeven.Stap 4. Zodra de CLI is weergegeven, voert u de juiste inlogaanmeldingsgegevens in zoals in de afbeelding: Gebruikersnaam:root Wachtwoord:cisco123 Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo) Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64 aaa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159 [rootQaaa-cpar-testing-instance ~]#

Stap 5. In de CLI, voer de opdracht vi/etc/ssh/sshd_fig uit om de SSHconfiguratie te bewerken.Stap 6. Zodra het SSH-configuratiebestand is geopend, drukt u op I om het bestand te bewerken. Kijk vervolgens naar het gedeelte en wijzig de eerste regel van Wachtwoordverificatie in de Wachtwoordverificatie zoals in deze afbeelding.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Stap 7. Druk op ESC en ren :wq! om bestandswijzigingen op te slaan sshd_disktotaal.Stap 8. Start de opdrachtservice opnieuw zoals in de afbeelding.

[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service [root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _

Stap 9. Om de wijzigingen in de SSH-configuratie op de juiste wijze te kunnen testen, opent u een

SSH-client en probeert u een beveiligde verbinding op afstand te maken met behulp van de zwevende IP die aan de instantie is toegewezen (d.w.z. 10.145.0.249) en de startwortel in de afbeelding.



SSH-sessie instellenStap 1. Open een SSH-sessie met het IP-adres van de corresponderende VM/server waarop de toepassing is geïnstalleerd zoals in de afbeelding.

[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59 K11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147 [root@dalaaa07 ~]#

Uitgangspunt van de CPARVolg deze stappen, zodra de activiteit is voltooid en de CPAR-diensten kunnen worden hersteld in de gesloten site.Stap 1. Meld u aan bij Horizon, navigeer naar Project > Instantie > Instantie startenStap 2. Controleer dat de status van de instantie actief is en dat de stroomtoestand actief is zoals in deze

afbeelding.

Instances

					Instance Name = •				Filter	& Laund	th Instance	Delete Instan	More Actions •
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Po	wer State	Time sin	ce created	Actions
0	diisaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CF	PAR -	Active	AZ-dllaaa04	None	Ru	nning	3 months		Create Snapshot 🔹
												1 I	

9. Gezondheidscontrole na de activiteitStap 1. Start de opdracht /optioneel/CSCOar/bin/arstatus op OS-niveau:

```
[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatusCisco Prime AR RADIUS server running(pid: 24834)Cisco Prime AR Server Agent running(pid: 24824)Cisco Prime AR MCD lock manager running(pid: 24824)Cisco Prime AR MCD server running(pid: 24833)Cisco Prime AR GUI running(pid: 24836)SNMP Master Agent running(pid: 24835)[root@wscaaa04 ~]#
```

Stap 2. Start de opdracht /opt/CSCOar/bin/aregcmd op OS-niveau en voer de admin-referenties in. Controleer dat CPAR Health 10 van de 10 is en de exit CPAR CLI.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
```

```
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
```

Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cluster:

```
User: admin
```

```
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-RDDR-TRX 7.2()
PAR-HSS 7.2()
```

Radius/

Administrators/

```
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10 --> exit
```

Stap 3. Start het opdrachtnummer | de diameter van de massa en controleer of alle DRAverbindingen zijn aangelegd.De hier genoemde uitvoer is bestemd voor een omgeving waarin Diameter-koppelingen worden verwacht. Als er minder links worden weergegeven, betekent dit dat de DRA wordt losgekoppeld van het geluid dat moet worden geanalyseerd.

[rooteaavz	TOG81#	necscac	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Stap 4. Controleer dat het TPS-logbestand toont dat verzoeken worden verwerkt door CPAR. De gemarkeerde waarden vertegenwoordigen de TPS en dat zijn de waarden waaraan u aandacht moet besteden.De waarde van TPS mag niet hoger zijn dan 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0 11-21-2017,23:57:50,237,0 11-21-2017,23:58:05,237,0 11-21-2017,23:58:20,257,0 11-21-2017,23:58:35,254,0 11-21-2017,23:58:50,248,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:20,243,0 11-21-2017,23:59:35,244,0 11-21-2017,23:59:50,233,0 Stap 5. Zoek een "fout" of "alarm" berichten in name_Straal_1_log [root@aaa02 logs]# grep -E "error alarm" name_radius_1_log Stap 6. Controleer de hoeveelheid geheugen die het CPAR-proces gebruikt door de opdracht uit te voeren: top | grep radius

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius

Deze gemarkeerde waarde moet lager zijn dan 7 Gb, wat het maximum is dat op

toepassingsniveau is toegestaan. Component RMA - OSD

computingsknooppuntIdentificeer VM's die worden Hosted in OSD-

ComputingsknooppuntIdentificeer de VM's die op de OSD-Computserver worden gehost.

[stack@director ~]\$ nova list --field name, host | grep osd-compute-0

| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-4.localdomain |

Opmerking: In de hier weergegeven output komt de eerste kolom overeen met de UUID, de

tweede kolom is de VM naam en de derde kolom is de hostname waar de VM aanwezig is. De parameters uit deze uitvoer worden in de volgende secties gebruikt.Back-up: SNAPSHOT-PROCES 1. CPAR-toepassingssluitingStap 1. Open elke SSH-client die is aangesloten op het TEM-productienetwerk en sluit deze aan op de CPAR-instantie.Het is belangrijk niet alle 4 AAA-gevallen tegelijkertijd op één locatie af te sluiten, maar op één manier te doen.Stap 2. Start de CPAR-toepassing om te stoppen:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Een bericht "sluitingen van Cisco Prime Access Registrar Server Agent". moet komen.Opmerking: Als een gebruiker een CLI-sessie open heeft gelaten, werkt de opdracht tussenstop niet en wordt dit bericht weergegeven:

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

In dit voorbeeld moet het gemarkeerde proces id 2903 worden beëindigd voordat CPAR kan worden gestopt. Als dit probleem zich voordoet, beëindigt u het proces door de opdracht uit te voeren:

kill -9 *process_id*

Herhaal dan de stap 1.Stap 3. Controleer dat de CPAR-toepassing inderdaad werd afgesloten door de opdracht uit te voeren:

/opt/CSCOar/bin/arstatus

Deze berichten moeten verschijnen:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running

Cisco Prime Access Registrar GUI not running

2. VM Snapshot-taakStap 1. Voer de website van de Horizon GUI in die correspondeert met de site (Stad) waaraan momenteel wordt gewerkt.Dit scherm kan worden waargenomen bij toegang tot

Horizon.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

.

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

onnect

Stap 2. Navigeer naar Project > Instellingen zoals in deze afbeelding.

e ⇒ c	🕜 🛈 Not se	cure 1		/dashb	board/project/instances/				
RED HAT OPENSTACK PLATFOR		Project	Admin	Identity					
Compute Network ~		01			Object Store				
Compare		Ulcr	restration	*					

Als de gebruikte gebruiker CPAR was, dan kunnen alleen de 4 AAA-instanties in dit menu verschijnen.Stap 3. Sluit slechts één exemplaar tegelijk en herhaal het gehele proces in dit document. Om de VM uit te schakelen, navigeer naar Acties > Instantie uitschakelen zoals in de

afbeelding wordt getoond en bevestig uw selectie. Bevestig dat de instantie inderdaad was uitgeschakeld door de Status = Shutoff en Power State = Afsluiten zoals in de afbeelding.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
I									
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•

Deze stap beëindigt het CPAR sluitingsproces.VM SnapshotZodra de CPAR-VM's zijn gezakt, kunnen de momentopnamen parallel worden genomen, aangezien ze tot onafhankelijke computers behoren.De vier QCOW2-bestanden worden parallel aangemaakt.Neem een momentopname van elk AAA-exemplaar. (25 minuten -1 uur) (25 minuten voor gevallen waarin een koeienafbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauwe afbeelding als bron werd gebruikt en 1 uur voor gevallen waarin een rauw

- 1. Aanmelden bij de horizon-GUI van de OpenStack van POD
- 2. Nadat u hebt inlogd, navigeer dan naar het gedeelte Project > Computten > Afstanden in het bovenste menu en kijk naar de AAA-instanties zoals in deze afbeelding.

RED HA	T OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project ~	Help	💄 cpar 🗸
Comp	ute Network ~	Orchestration \sim	Object Store v										
Overv	iew Instances	Volumes Ima	ages Access & Securit	ty									
Project	t / Compute / Instance	S											
Ins	stances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	tance 📋 Dele	te Instances	More A	ctions 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since cre	ated Action	15	
0	aaa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	k Crea	te Snapsh	ot 💌
0.225.24	7.214/dashboard/project/i	images//create/	tb1-mgmt										

3. Klik op Snapshot maken om door te gaan met het maken van een snapshot (dit moet worden uitgevoerd op de corresponderende AAA-instantie) zoals in de afbeelding.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admi	in Identity		Project 🗸 🛛 Help 👤 cpar 🗸
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	×	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * snapshot3-20jung	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
Instance Name Image		Cancel Create Snapshot	e
aaa-cpar_new_bir -	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 n	nonth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt 172.16.181.14		

4. Zodra de snapshot is uitgevoerd, navigeer dan naar het menu Afbeeldingen en controleer of alle klaar zijn en rapporteer geen problemen zoals die in deze afbeelding worden

gez	zien.								
RED	HAT OPENSTACK PLAT	FORM Project Admin Identity						Project	∽ Help ⊥cpar∽ ⁴
Cor	npute Networ	rk ~ Orchestration ~ O	bject Store 🗸						
Ove	erview Instand	ces Volumes Images	Access & Secur	ity					
In	nages								
Q	Click here for filt	ers.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
0	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
0	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌

5. De volgende stap is het downloaden van de momentopname op een QCOW2-formaat en het overdragen naar een externe entiteit, voor het geval dat de OSPD tijdens dit proces verloren gaat. Om dit te bereiken, moet u de snapshot identificeren door de gezagslijst van het commando op niveau van de OspD te gebruiken.

[root@elospd01 stack]# glance image-list

+	-+	+	
ID	Name	I	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d 3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 ELP1 clur	AAA-Temporary man 10_09_2017	Ι	22£8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017	Ι	
e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401	ESC-image	Ι	
92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b	lgnaaa01-sept102017	I	

```
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
```

```
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

6. Zodra u de te downloaden snapshot hebt (de foto die groen is gemarkeerd), kunt u deze downloaden op een QCOW2-formaat met de opdracht Glance Image-download zoals hier afgebeeld.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file /tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- The & stuurt het proces naar de achtergrond. Het kan enige tijd in beslag nemen om deze actie te voltooien, zodra het klaar is kan de afbeelding in de directory / tmp geplaatst worden.
- Bij het verzenden van het proces naar de achtergrond, als de connectiviteit is verloren, wordt het proces ook stopgezet.
- Laat de opdracht ongestuurd -h lopen zodat, wanneer een SSH-verbinding verloren gaat, het proces nog steeds op de OSPD draait en eindigt.

7. Zodra het downloadproces is voltooid, moet een compressieproces worden uitgevoerd, zodat snapshot kan worden ingevuld met ZEROES vanwege processen, taken en tijdelijke bestanden die door het besturingssysteem worden verwerkt. De opdracht die gebruikt moet worden voor het comprimeren van bestanden is ondoorzichtig.

```
[rootGelospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-
LGNoct192017_compressed.qcow2
```

Dit proces kan enige tijd in beslag nemen (van ongeveer 10 tot 15 minuten). Als dit eenmaal is voltooid, is het resulterende bestand het bestand dat naar een externe entiteit moet worden overgedragen zoals in de volgende stap is gespecificeerd.Om dit te bereiken, moet u de volgende opdracht uitvoeren en naar de eigenschap "corrupt" zoeken aan het einde van de uitvoer. [root@wsospd01 tmp]# gemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.gcow2

```
[Footewsospati tmp]# demi-ing info AAA-CPAR-L
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
    corrupt: false
```

Om een probleem te vermijden waarbij het OspD verloren gaat, moet de recent gecreëerde momentopname op het QCOW2-formaat worden overgedragen aan een externe entiteit. Voordat u de bestandsoverdracht start, moet u controleren of de bestemming voldoende beschikbare schijfruimte heeft, voert u de opdracht df -khin uit om de geheugenruimte te controleren. Eén advies is het tijdelijk over te brengen naar de OspD van een andere locatie door gebruik te maken van SFTP sftproot@x.x.x.x waar x.x.x.x het IP van een externe OspD is. Om de overdracht te versnellen, kan de bestemming naar meerdere OSPF's worden gestuurd. Op dezelfde manier kunt u de opdracht scp *name_of_the_file*.qkoe2 root@ x.x.x.x/tmp (waarbij x.x.x.x de IP van een externe spatie is) uitvoeren om het bestand naar een andere spD over te brengen.

CEPH in onderhoudsmodus

plaatsen

Opmerking: Als de defecte component moet worden vervangen op OSD-Computknooppunt, zet de Ceph in Onderhoud op de server voordat u doorgaat met de vervanging van de component.

· Controleer of de status van de cefh osd-boom in de server staat.

```
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ sudo ceph osd tree
ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY
-1 13.07996 root default
-2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0
0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000
3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000
6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000
9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000
-3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1
1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000
4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000
7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000
10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000
-4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2
2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000
5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000
8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000
11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000
  • Log in op het OSD computing knooppunt en leg CEPH in de onderhoudsmodus.
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH WARN
noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in
flags noout, norebalance, sortbitwise, require_jewel_osds
pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr
Opmerking: Wanneer de CEPH wordt verwijderd, gaat VNF HD RAID zich in een gedegradeerde
staat bevinden, maar de HD-disk moet nog toegankelijk zijn. GainMaker-voeding

    Uitgeschakeld knooppunt

    Zo schakelt u het exemplaar in: nova stop <INSTANCE_NAME>

  2. U kunt de naam van het exemplaar zien met de statusschuifschakelaar.
[stack@director ~]$ nova stop aaa2-21
```

Request to stop server aaa2-21 has	been accepted.		
[stack@director ~]\$ nova list			
+	+	++++++	_
+			-
+			
ID	Name	Status Task State	
Power State			
Networks			

------| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | ACTIVE | -L Running | tb1-mgmt=172.16.181.14, 10.225.247.233; radius-routable1=10.160.132.245; diameterroutable1=10.160.132.231 | | 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21 | SHUTOFF | -diameter-routable1=10.160.132.230; radius-routable1=10.160.132.248; tb1-Shutdown mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234 | f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june ACTIVE -I Running | diameter-routable1=10.160.132.233; radius-routable1=10.160.132.244; tb1mgmt=172.16.181.10

Component van fout vervangen door OSD-computing knooppuntSchakel de opgegeven server uit. De stappen om een defecte component op UCS C240 M4 server te vervangen kunnen worden doorverwezen van: <u>De servercomponenten vervangen</u>Verplaats CEPH uit de onderhoudsmodus

• Log in op het OSD computing knooppunt en verplaats CEPH uit de onderhoudsmodus.

```
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout
[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_OK
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in
flags sortbitwise,require_jewel_osds
pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr
```

VM's herstellenInstantie herstellen met SnapshotherstelprocesHet is mogelijk de vorige instantie opnieuw in te zetten met de momentopname die in eerdere stappen is genomen.Stap 1. [OPTIONEEL] Als er geen vorige VMsnapshot beschikbaar is, sluit u de OspD-knooppunt aan waar de back-up is verzonden en zet u de back-up terug naar het oorspronkelijke OSP-knooppunt. Gebruik van <u>sftproot@x.x.x.x</u>, waarbij x.x.x.x het IP van een origineel OSPF is. Sla het snapshot-bestand in de /tmp-map op.Stap 2. Sluit aan op het OSPD-knooppunt waar de instantie opnieuw zal worden

geïnstalleerd.

Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213 [root@daucs01-ospd ~]#

Bron de omgevingsvariabelen met deze opdracht:

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Stap 3. Om de momentopname als afbeelding te gebruiken, moet deze als zodanig worden geüpload. Start de volgende opdracht om dit te doen.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.gcow2 --container-format bare --disk-format gcow2

--name AAA-CPAR-Date-snapshot Het proces is in de horizon zichtbaar.

210	iwaai	•								
RED HAT	PENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity							Proyecto	 Ayuda 1 core -
Comput	e Red ∽	Orquestación v Almacén de o	objetos ~							
Vista ge	neral Instanci	as Volúmenes Imágenes	Acceso y seguridad							
Ima	ges									
Q P	ulse aqui para filtro	i.							× Create Image	🛱 Delete Images
0	Owner	Nombre *		Tipo	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño	
•	Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot		Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		Delete Image

Stap 4. In Horizon kunt u navigeren naar Project > Afstanden en op Lauch Instance klikken zoals in deze afbeelding

atbeelding.						
RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity						Project v Help 1 core v
Compute Network v Orchestration v Object Store v						
Overview Instances Volumes Images Access & Security						
Project / Compute / Instances						
Instances						
				Instance Name = -	Filter Launch Instance	Delete Instances More Actions
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status Availability Zone	Task Power State Time since c	reated Actions

Stap 5. Voer een naam van de instantie in en kies de vrijheidszone zoals in de afbeelding.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, t count. Increase the Count to create multiple instances	the availability zone where it will be deployed, and the instance swith the same settings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	27%
Networks *	Availability Zone	
Network Ports	AZ-dalaaa10	26 Current Usage 1 Added
Security Groups	1	73 Remaining
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Stap 6. Kies in het tabblad Bron het beeld om de instantie te maken. In het menu Opstartbron selecteren selecteert u Afbeelding, wordt een lijst met afbeeldingen weergegeven. Selecteer de afbeeldingen die eerder zijn geüpload door op het + teken te klikken.

urce	Select Boot Source	Create	New Volume		
vor *	Image	• Yes	No		
tworks *	Allocated			_	
twork Ports	Name	5/10/18 9:56 AM	Size	Type v	
curity Groups		5/10/10 5.50 AW	5.43 GB	400w2 F	Invate
y Pair	✓ Available ⑧				Sele
nfiguration	Q Click here for filters.				
	Name	Updated	Size	Type V	isibility
ver Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2 P	rivate
tedate	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2 P	ublic
adata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso P	rivate
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2 P	rivate
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2 P	rivate
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso P	ublic
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2 P	ublic
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2 P	rivate

Stap 7. Kies in het tabblad Smaak de AAA-afbeelding door op het +-teken te klikken.

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		8
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7)						Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
× Cancel						< Back Next >	📤 Launch	Instance

Stap 8. Klik tot slot op het tabblad Netwerken en kies de netwerken die de instantie nodig heeft door op het +-teken te klikken. Selecteer in dit geval de optie diameter-soutable1, Straal-routeerbaar1 en tb1-mt zoals in deze afbeelding.

Details	Networks provide the con	nmunication channels for insta	inces in the o	cloud.	lect networks fro	om those listed	Pelow
Source	Allocated Network	Subnets Assoc	iated	Shared	Admin State	Status	below.
Flavor	≎1 > radius-routa	able1 radius-routable-	subnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-ro	utable1 sub-diameter-ro	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	¢3 ≯ tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	it	Yes	Up	Active	-
Security Groups					Selec	t at least one n	network
Key Pair	Q Click here for filter	rs.			00100	t at least one i	×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
× Cancel				< Back	K Next>	📤 Launch I	nstance

Klik tot slot op Instantie van de Start om het te maken. De voortgang kan in Horizon worden gevolgd:

-																			
	ED HAT OPEN	TACK PLATFORM Proye	cto Administrador Ident	ity													Proyecto ~	Ayuda	1 core ~
	Sistema																		
1	/ista general	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotantes	Predeterminados	Definicion	es de los met	adatos	Información del Sistem	3			
A	dministrador	/ Sistema / Instancia	5																
I	nstar	icias																	
														P	Proyecto= •	F	itrar	Eliminar ins	tancias
	Proyo	cto Host		Nombre				Nombr	re de la imagen	Di	rección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su creaci	ón Ad	ciones	
	Core	pod1-stack-com	pute-5.localdomain	dalasa10				AAA-C	PAR-April2018-sn	tb • 17 napshot • 10 di • 10	1-mgmt 2.16.181.11 dius-routable1 .178.6.56 ameter-routable1 .178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instanc	ia 💌

Na een paar minuten wordt de instantie volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

Core	pod 1-stack-compute-5.localdomain	dalaaa 10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.16 IPs flotantes: 10.145.0.62 radius-routable1 10.178.6.56	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia
				diameter-routable1						
				 10.178.6.40 						

Een drijvend IP-adres maken en toewijzenEen drijvend IP-adres is een routeerbaar adres, wat

betekent dat het bereikbaar is vanaf de buitenkant van de Ultra M/OpenStack-architectuur en het kan communiceren met andere knooppunten van het netwerk.Stap 1. Klik in het bovenste menu Horizon op Admin > Zwevende IP's.Stap 2. Klik op IP toewijzen aan project.Stap 3. In het IP-venster Allocation Floating selecteert u de Pool waarvan de nieuwe zwevende IP afkomstig is, het Project waar deze zal worden toegewezen en het nieuwe zwevende IP-adres zelf.Bijvoorbeeld:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management ▼ Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) @ 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Stap 4. Klik op Allocation Floating IP.Stap 5. Ga in het

1

bovenste menu Horizon naar Project > Afstanden.Stap 6. In de kolom Action (Actie) klikt u op het pijltje dat in de knop Snapshot maken, moet er een menu worden weergegeven. Selecteer de optie Associate Floating IP.Stap 7. Selecteer het corresponderende zwevende IP-adres dat bedoeld is om in het veld IP-adres te worden gebruikt, en kies de corresponderende beheerinterface (eth0) van het nieuwe geval waarin deze zwevende IP in de poort zal worden toegewezen die moet worden gekoppeld. Raadpleeg de volgende afbeelding als voorbeeld van deze

procedure.

Manage Floating IP Associations							
IP Address *			Select the IP address you wish to associate with the				
10.145.0.249			selected instance or port.				
Port to be associated *							
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	7	•					
			Cancel Associa	te			

Stap 8. Klik tot slot op Associeren.SSH inschakelenStap 1. Ga in het bovenste menu Horizon naar Project > Afstanden.Stap 2. Klik op de naam van de instantie/VM die in sectie Start een nieuw exemplaar is gemaakt.Stap 3. Klik op het tabblad console. Dit geeft de opdrachtregel-interface van de VM weer.Stap 4. Zodra de CLI is weergegeven, voert u de juiste

inlogaanmeldingsgegevens in zoals in de afbeelding:Gebruikersnaam:rootWachtwoord:cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Stap 5.

In de CLI, voer de opdracht vi/etc/ssh/sshd_fig uit om de configuratie van de SSH te bewerken.Stap 6. Zodra het SSH-configuratiebestand is geopend, drukt u op I om het bestand te bewerken. Kijk vervolgens voor deze sectie en verander de eerste regel van WachtwoordVerificatie naar WachtwoordVerificatie

ja.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Stap 7. Druk op ESC en voer :wq!t in om de wijzigingen in sshd_fig te bewaren.Stap 8. Start de opdrachtservice

opnieuw.

Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]#

Stap 9. Om de wijzigingen in de SSH-configuratie op de juiste wijze te kunnen testen, opent u een SSH-client en probeert u een externe beveiligde verbinding op te zetten met behulp van de zwevende IP die aan de instantie is toegewezen (d.w.z. 10.145.0.249) en de gebruikerswortel.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] > ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

SSH-sessie instellenStap 1. Open een SSH-sessie met behulp van het IP-adres van de corresponderende VM/server waar de toepassing is geïnstalleerd.

[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59 K11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147 [root@dalaaa07 ~]#

Uitgangspunt van de CPARVolg deze stappen, zodra de activiteit is voltooid en de CPAR-diensten kunnen worden hersteld in de gesloten site.Stap 1. Meld u aan bij Horizon, navigeer naar Project > Instantie > Instantie starten.Stap 2. Controleer dat de status van de instantie actief is en dat de stroomtoestand actief is zoals in de afbeelding.

Instances

					Instance Name = •				Filter & Laun	ch instance	2 Delete Insta	More Acti	ons •
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time sin	ce created	Actions	
0	dissa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	ААА-СРА	R -	Active	AZ-diaaa04	None	Running	3 months		Create Snapshot	•

9. Gezondheidscontrole na de activiteitStap 1. Start de opdracht /optioneel/CSCOar/bin/arstatus op OS-niveau

```
[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus
Cisco Prime AR RADIUS server running
                                          (pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running
                                         (pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running (pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running
                                         (pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running
                                          (pid: 24836)
SNMP Master Agent running
                                        (pid: 24835)
[root@wscaaa04 ~]#
Stap 2. Start de opdracht /opt/CSCOar/bin/aregcmd op OS-niveau en voer de admin-referenties
in. Controleer dat de gezondheid van de CPA 10 van de 10 is en de CPAR CLI van de uitgang.
[rootGaaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
  LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
                 PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
                 PAR-RDDR-TRX 7.2()
                 PAR-HSS 7.2()
   Radius/
   Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
--> exit
```

Stap 3. Start het opdrachtnummer | de diameter van de massa en controleer of alle DRAverbindingen zijn aangelegd.De hier genoemde uitvoer is bestemd voor een omgeving waarin Diameter-koppelingen worden verwacht. Als er minder links worden weergegeven, betekent dit dat

de DRA wo	ordt los	gekoppel	d van het geluid da	at moet worden geanalyseerd.
[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Stap 4. Controleer dat het TPS-logbestand toont dat verzoeken worden verwerkt door CPAR. De gemarkeerde waarden vertegenwoordigen de TPS en dat zijn de waarden waaraan u aandacht moet besteden.De waarde van TPS mag niet hoger zijn dan 1500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:05,237,0
11-21-2017,23:58:20,257,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
Stap 5. Zoek een "fout" of "alarm" berichten in name_Straal_1_log
[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log
Stap 6. Controleer de hoeveelheid geheugen die het CPAR-proces gebruikt door de opdracht uit
te voeren:
top | grep radius
```

```
[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius
27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius
```

Deze gemarkeerde waarde moet lager zijn dan 7 Gb, wat het maximum is dat op

toepassingsniveau is toegestaan. Component RMA -

controllerknopVoorcontrole

Master/Slave Set: galera-master [galera]

Slaves: [pod2-stack-controller-0]

Masters: [pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2]

• Vanaf OSPF is inloggen op de controller en controleren of pc's in een goede staat verkeren. Alle drie controllers online en Galera tonen alle drie controllers als Master.

Opmerking: Voor een gezond cluster zijn 2 actieve controllers nodig om te verifiëren dat de twee resterende controllers online en actief zijn.

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
```

```
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controll
```

```
pacemaker: active/enabled
```

```
pcsd: active/enabled
```

Controller-cluster naar onderhoudsmodus verplaatsen

Start het pc-cluster op de controller die in de stand-by modus is bijgewerkt:

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster standby

Controleer de pc-status opnieuw en zorg ervoor dat het pc-cluster op dit knooppunt is gestopt:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Node pod2-stack-controller-0: standby
Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44 (ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49 (ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmg-clone [rabbitmg]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-11.119.0.49 (ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
corosync: active/enabled
pacemaker: active/enabled
pcsd: active/enabled
```

Ook moet de PC status op de andere 2 controllers het knooppunt als stand-by

tonen.Component van fout vervangen door controllerknopSchakel de opgegeven server uit. De stappen om een defecte component op UCS C240 M4 server te vervangen kunnen worden doorverwezen van:<u>De servercomponenten vervangen</u>Ingeschakeld op server

Power op de server en verify-server verschijnt:

[stack@director ~]\$ source stackrc [stack@director ~]\$ nova list +
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ID Name Status Task State Power State Networks

051150/1-21aa-4bc1-6fdd-acdbde505166 podz-stack-compute-0 Active - Running ctipione-192 200 0 106
11/25Ce5-946d-49e9-aed9-D99e/5d62644 podz-stack-compute-1 AcTIVE - Running
IDCISC/0-dCU0-44C9-45C5-555CCC14/4dC podz-stack-compute-z ACTIVE - Running ctipiono-192 200 0 110
3D54e0D1-4/dC-4960-D3eD-d0211e9ae693 podz-stack-compute-3 ACTIVE - Running
5dbac94d-19D9-493e-a366-1e2e2e5e34c5 pod2-stack-compute-4 ACTIVE - Kunning ctlalene-102.200.0.116
D896C/3I-d2C8-439C-DC02-/D082526dd/0 pod2-stack-controller-0 ACTIVE - Kunning
2519Ce6/-d836-4e51-a6/2-1a915df/5C/C pod2-stack-controller-1 ACTIVE - Kunning
elyby625-5635-4452-a369-4431013e6a21 pod2-stack-controller-2 ACTIVE - Running
6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f pod2-stack-osd-compute-0 ACTIVE - Running
26d3f7b1-ba97-431f-aa6e-ba91661db45d pod2-stack-osd-compute-1 ACTIVE - Running
ctlplane=192.200.0.117
6e4a8aa9-4870-465a-a7e2-0932ff55e34b pod2-stack-osd-compute-2 ACTIVE - Running
ctlplane=192.200.0.103

----+

 Meld u aan bij de getroffen controller en verwijder de stand-by modus met behulp van unstandby. Controleer dat de controller online komt met cluster en Galera alle drie controllers als Master. Dit kan een paar minuten duren:

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs cluster unstandby

[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]\$ sudo pcs status Cluster name: tripleo_cluster Stack: corosync Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via crm_attribute on pod2-stack-controller-0

3 nodes and 19 resources configured

Online: [pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2]

Full list of resources:

ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1 Clone Set: haproxy-clone [haproxy] Started: [pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2] Master/Slave Set: galera-master [galera] Masters: [pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2]

```
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-2 ]
Started pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
```

pacemaker: active/enabled
pcsd: active/enabled

 U kunt een aantal bewakingsservices, zoals ceph, controleren of ze in een gezonde toestand verkeren:

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo ceph -s
   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_OK
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in
flags sortbitwise,require_jewel_osds
pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr
```