HERSTELLEN VAN VERFOUTFALF

Inhoud

Inleiding Probleem Oplossing

Inleiding

Dit document beschrijft het proces om een bladeswitch te vervangen, wat vanwege een hardwareprobleem is mislukt, in de modus Application Centric Infrastructure (ACI).

Probleem

Er is huidige en werkende ACI-stof. Een blad heeft gefaald, dat voorheen functioneel was en deel uitmaakte van het weefsel. Dit is een gevolg van een hardwarestoring en het blad moet worden vervangen.

Oplossing

Voltooi deze stappen om het blad te vervangen:

- 1. Als het mislukte blad is ingeschakeld, verwijdert u de stroomkabels om het uit te schakelen.
- 2. Kies in de APIC GUI (Application Policy Infrastructure Controller) GUI, **Fabric > inventaris > onbereikbare knooppunten**. Het mislukte blad wordt hier genoemd nadat het enkele minuten is uitgeschakeld. Neem nota van de "naam" en "knooppunt-ID".
- 3. Het mislukte blad uit te schakelen en het uit de controller te verwijderen. Selecteer het blad in het werkvenster. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Handelingen de optie **Verwijderen**.

uluilu cisco	SYSTEM	TENAN	TS FABRIC	VM NETWORKING	L4-L7 SERVICES	ADMIN	P	i	wekome, admin 🔻
			NVENTORY FABRIC POLICIES A						
Inventory		88	Unreachable Nod	es					🔊 i
Quick Start									
Pod 1		- 11	<u>े र</u>						ACTIONS
calo2-kaf1 (Node	101) = 307)		- NAHE		D		ROLE		Econnission
alb2-spine2 (Nod	e-202)		calo2-leaf2		102		leaf		
Fabric Membership									
E SAL									
10 SM									
III SAL									
Unmanaged Fabric No	xies								
Unreachable Nodes									
Disabled Interfaces an	nd Decommissioned Switch	6							

Klik op de knop Remove from controller en klik op



: Met de optie 'Remove from controller' verwijdert u het knooppunt volledig uit de ACI fabric en het serienummer is niet gekoppeld aan de knooppunt-id. De optie 'Regelmatig' wordt gebruikt om de knoop tijdelijk uit het ACI weefsel te verwijderen, met de verwachting dat hetzelfde knooppunt zich opnieuw bij het weefsel zal aansluiten met hetzelfde knooppunt. Bijvoorbeeld, als het knooppunt tijdelijk moet worden uitgezet voor onderhoud.Opmerking: Nadat een knooppunt is ontmanteld, kan het 5-10 minuten duren voordat het uit de APIC GUI wordt verwijderd en verdwijnt.

- 4. Verwijder het mislukte blad van het rek en installeer de vervanging. De nieuwe bladwijzers worden in de standalone-modus gezet die NX-OS draait.
- 5. Voer een van deze drie opties in om een ACI-afbeelding in de flitser van het blad te laden. Optie A - Kopieer de ACI-afbeelding van een USB-station naar een flitser. Geef de inhoud van het USB-station op (usb1: of usb2:) voor de ACI-beeldnaam om dit in te vullen: switch# dir usb1:

```
switch# copy usb1:aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin bootflash:
```

Optie B - SCP-services (Secure Copy) inschakelen om het ACI-beeld vanuit een APIC te duwen. Configuratie van de beheer 0 interface met een IP adres, stel een standaardgateway in voor de instantie van het beheer virtuele routing en Forwarding (VRF) en laat de functie van de SCP server toe.

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface mgmt 0
switch(config-if)# ip address ipv4-address{ [/length] | [subnet-mask]}
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# vrf context management
switch(config)# ip route 0.0.0.0/0 default-gw-ip
switch(config-vrf)# ip route 0.0.0.0/0 default-gw-ip
switch(config)# feature scp-server
switch(config)# feature scp-server
switch(config)# exit
switch(config)# exit
switch(config)# exit
```

Opmerking: Controleer voordat u verdergaat of u een van uw APIC's kunt pingelen uit het beheer VRF.Voer deze opdracht in op APIC:

admin@apic:~>

```
scp /firmware/fwrepos/fwrepo/ admin@
```

Opmerking: **<aci_image.bin>** is de bestandsnaam van de ACI-schakelaar op het APIC. **<knooppunt-gmmt-ip>** is het beheerIP-adres dat eerder op de switch was ingesteld.**Tip**: ACIachternaam begint altijd met aci-n9000'.Optie C - Kopieer de afbeelding uit een toegankelijke SCP/FTP/TFTP-server. Configuratie van de beheer 0 interface met een IP adres, stel een standaardgateway voor de instantie van het beheer VRF op, en kopieer de afbeelding in bootflitser. Dit voorbeeld gebruikt SCP.

```
switch# configure terminal
switch(config)# interface mgmt 0
switch(config-if)# ip address ipv4-address{ [/length] | [subnet-mask] }
switch(config-if)# no shutdown
switch(config-if)# exit
switch(config)# vrf context management
switch(config)# vrf context management
switch(config-vrf)# ip route 0.0.0.0/0 default-gw-ip
switch(config-vrf)# end
```

Controleer of de server vanaf het beheer VRF kan worden gepeld en kopieer de afbeelding van de server naar de flitser.

switch#

copy scp://scpuser@10.0.0.10/path/to/aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin bootflash: vrf management Geef de **extra flitser op:** opdracht om te controleren of het ACI-beeld is overgebracht naar de standalone

switch.

switch# dir	bootflash:	
6626	Nov 18 14:22:33 2014	
500237761	Nov 14 18:24:12 2014 aci-n9000-dk9.11.0.2j.1.0-2j.bin	
328541633	Nov 18 14:13:02 2014 auto-s	
2	Nov 18 14:15:24 2014	
53	Nov 18 14:15:01 2014	
4096	Nov 14 19:43:26 2024 lost+found/	
3093	Nov 18 14:10:01 2014	
309991424	Nov 18 14:10:52 2014 n9000-dk9.6.1.2.12.1.bin	
4096	Nov 08 14:28:49 2014 scripts/	

6. Converteer de standalone lef naar ACI-modus. Als het blad NX-OS versie **6.1(2)I3(3)** of later draait, gebruikt u Methode 1. Anders gebruikt u Methode 2. Methode 2 kan ook als back-up worden gebruikt als Methode 1 mislukt. Methode 1*NXOS-software getest: n9000-dk9.6.1.2.I3.3a.bin*

*geteste ACI-software: aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin*Voer deze opdrachten in voor het standalone knooppunt:

switch# configure terminal
switch(config)# boot aci bootflash:

switch(config)# reload

Methode 2NXOS-software getest: n900-dk9.6.1.2.i2.1.bin

geteste ACI-software: aci-n9000-dk9.11.0.2j.1.0-2j.binVoer deze opdrachten in voor het

standalone knooppunt:

switch# configure terminal switch(config)# no boot nxos switch(config)# end switch# copy running-config startup-config switch# reload

Hierdoor kan de computer worden opgestart in de prompt 'Lader>'. Typ de opdracht **dir** om een lijst op te nemen van de inhoud van de flitser voor de achternaam van de ACI-afbeelding.

Loader Version 8.06	
loader > dir	
bootflash::	
<pre>auto-s mem_log.txt disk_log.txt mem_log.txt.old.gz lost+found .patch aci-n9000-dk9.11.0.2j.bin .patch-issu scripts 20141121_003542_poap_6330_init.log n9000-dk9.6.1.2.i2.2b.bin</pre>	

Start de ACI-afbeelding met de opdracht **<aci_image_name.bin>**.Het blad start op de ACImodus in een toestand van weefselontdekking. Meld u aan bij de **beheerder** van de gebruikersnaam zonder

wachtwoord.

7. Gebruik de naam van de afbeelding in de opdracht **dir** om de laars variabelen op het blad in te stellen:



- 8. Voer deze opdrachten in om te controleren of de laars-variabelen goed zijn ingesteld: leaf# cat /mnt/cfg/0/boot/grub/menu.lst.local
 boot aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin
 leaf# cat /mnt/cfg/1/boot/grub/menu.lst.local
 boot aci-n9000-dk9.11.0.3f.bin
- Kies in de APIC GUI Fabric > inventaris > Fabric Membership. Het nieuwe blad wordt in het werkvenster als een rij weergegeven. Dubbelklik op de rij en wijs hetzelfde knooppunt-id en dezelfde naam aan het vorige blad.

uludu cisco	SYSTEM	TENA	NTS F/		VM NETWORKING	L4-L7 SERVICE	s admi	N	P	i	welcome, admin 🔻
		IN	INTORY PASHIC P	DLICIES AC	CESSPOLICES						
Inventory		< 0	Fabric Me	mbers	hip						🔊 i
Quick Start											
Pod 1			⊡±								ACTIONS -
czło2-spinej	ode-101) (Node-201)		SERIAL NUMBER	NODEID	NODE NAME	RACK NAME	NOOEL	ROLE	P	DECOMISSIONED	SUPPORTED MODEL
Fabric Hembersh	(Node-202)	_	SM	202	calo2-spine2		N9K-09036PQ	spine	192.109.136.95/.	False	True
E su.			SAL	201	calc2-spine1		N9K-C9336PQ	spine	192.168.128.94/.	False	True
SAL SAL			sa <	102	🛊 calož-kaďž	adect .	N9K-C93128TX	loaf	0.0.0.0	Palan	True
SAL	. Notes		541	101	cals2-leaf1	u	DATE C	NÇEL	192.168.128.95/.	False	True
Unreachable Not Disabled Interfac	ter noona ter es and Decommissioned S	Switches									

Het blad ontvangt een IP-adres dat in de APIC GUI wordt

weerspiegeld.

alialia cisco	SYSTEM	TENA	NTS P/		VM NETWORKING	L4-L7 SERVICES	ADMIN		P	i	welcome, admin 👻
		IN IN	VENTORY FABRIC P	OLICIES ACCE	SSPOLICIES						
Inventory		⊴ ©	Fabric Me	mbershi	р						🗐 i
Topology Pod 1	e-101)		₀₹								ACTIONS ·
() Lanias Solar - Cala	iode 201)		SER WL NUMBER	NODEID	NODENAME	RACK NAME	MODEL	ROLE	P	DECOMISSIONED	SUPPORTED MODEL
Fabric Nembership		_	SM.	202	calio2-spine2		NSK-CSCOGRQ	spine	192,168,136,95/.	False	True
E SM.			SAL	201	calc2-spino1		NSK-C9336PQ	spine	192.168.128.94/.	False	True
E SAL			SAL	102	calo2-lea/2		N9K-C93128TX	leaf	192,168,128,92/.	Noe	True
SVI. SVI. SVI. Unmanaged Fabric Unreachable Node Disabled Interface	Nodes s	witches	546	101	taloù-kaaft		NOK-C9396/7X	kaf	192, 168, 128, 95/.	. Fube	True

Het nieuwe blad heeft zich nu volledig aangesloten bij de ACI-structuur en de APIC houdt automatisch alle relevante beleidsmaatregelen in. In dit geval is een blad met knooppunt ID 102 mislukt. Het werd vervangen door een ander blad, dat dezelfde Node-ID kreeg. APIC duwt dan alle beleid relevant voor Node 102 naar het nieuwe blad zonder de noodzaak van verdere configuratie.Op de opdrachtregel verandert de hostname om weer te geven wat in de APIC GUI is ingevoerd, waardoor het beleid wordt geverifieerd, naar het nieuwe knooppunt.