## **APIC SSD-vervanging**

## Inhoud

## <u>Doel</u>

Vaak Symptomen Hoe worden uw APIC SSD's beïnvloed - Hoe wordt de controle gecontroleerd? Lijst controleren voordat SSD-vervanging is gestart SSD-vervangingsprocedure Stap 1 Stap 2 Stap 3 Voor CIMC-release 3.0(4) of nieuwer Voor CIMC-release vóór 3.0(4) Stap 4 Stap 5 Veldmeldingen/bugs-referenties

## Doel

De bestendigheid van Application Policy Infrastructure Controller (APIC) Solid State Drives (SSD's) wordt versleten tijdens het gebruik op hoog niveau voor specifieke soorten SSD's. Dit leidt tot langzame SSD's, en de SSD kan alleen-lezen worden. Wanneer het SSD-station wordt aangetast, kan dit CPU-spikes bij APIC-services veroorzaken.

Opmerking over het veld: <u>FN - 64329</u> beveelt aan dat alle APIC-SSD's met product-ID APIC-SD120G0KS2-EV en/of APIC-SD120GBKS4-EV worden vervangen, ongeacht het percentage dat wordt gebruikt, met een nieuwe SSD op ondernemingsniveau - Onderdeelnummer UCS-SD200G12S 3-EP.

Dit document schetst de procedure voor de identificatie van de APIC SSD-product-ID en voor de vervanging van de SSD op de APIC's waarop de veldaankondiging betrekking heeft.

Het vormt een aanvulling op de bestaande SSD-vervangingsdoctoren die hieronder zijn opgesomd

<u>Cisco APIC SSD-softwarerelease 3.x en eerder</u> <u>Cisco APIC SSD-softwarerelease 4.x en hoger</u>

## Vaak Symptomen

In ACI releases vanaf 2.3 wordt er ook een fout gegenereerd in de APIC om u te laten weten wanneer u dichtbij een SSD Endurance-probleem komt.

F2730: Opslagwaarschuwing F2731: OpslagWearout-Major F2732: OpslagWarm-kritiek

#### Voorbeeld:

Fout F2730: "Opslageenheid/dev/sdb op knooppunt x gemonteerd op /dev/sdb heeft x% resterende levensduur [Deze fout geeft het SSD-serienummer]".

ault Proper	ties		00
	General	Troubleshooting	Histor
0		c	
Eault Code	F2730		
Severity	wamino		
Last Transition:	2019-09-25T13:11:17.276-04:00		
Lifecycle:	Raised		
Affected Object:	topology/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/dev/sdb]-f-[/dev/sdb]		
Description: Type:	Storage unit /dev/sdb on Node 1 mounted at /dev/sdb has 6% life remaining Operational		
Cause:	equipment-wearout		
Change Set:	available:unspecified, blocks:unspecified, capUtilized:0, device:Solid State Device, fileSystem:/dev/sdb, firmwareVersion:G201CS01, mediaWearout:6, model:INTEL SSDSC2B8100001, mount:/dev/sdb, name:/dev/sdb, operSt:ok, serial:BTWA7084006E020CCC, used:unspecified		
Created:	2019-09-25T13:08:52:074-04:00		
Code:	F2730		
Number of Occurrences:	1		
Original Severity:	warning		
Previous Severity:	warning		
Highest Severity:	warning		

Fout F2730

Deze specifieke SSD-onderdrukkingskwestie bestaat in twee typen SSD's met product-ID APIC-SD120G0KS2-EV en/of APIC-SD120GBKS4-EV.

Cisco raadt u aan deze SSD's, ongeacht het percentage dat is gebruikt, te vervangen door een nieuwe SSD op ondernemingsniveau.

# Hoe worden uw APIC SSD's beïnvloed - Hoe wordt de controle gecontroleerd?

Om te bepalen of de APIC SSD product-ID door de veldaankondiging wordt beïnvloed, dient u het SSD SN uit de CIMC GUI te halen.

#### Voor CIMC 3.0(4) of nieuwer

Meld u aan bij Cisco IMC GUI.

a- Uitbreidt het CIMC-menu met de draaischijf (linkerbovenhoek), Opslag, Cisco 12G SAS modulaire controller

- b Klik op Physical Drive-informatie
- c Aan de linkerkant selecteert u Fysieke schijf, selecteer PD-1 (dit moet de SSD zijn)
- d Algemeen, mediatype moet SSD zijn
- e Vrachtgegevens, Drive-serienummer en kopieer het serienummer

f - Plakt het SSD-serienummer in de volgende website en controleer of het SSD-serienummer overeenkomt met de desbetreffende Product-ID

g- U kunt ook de "Percentage Leven links" van het onderstaande scherm controleren om het



#### https://cway.cisco.com/sncheck/

Cisco IMC-3.0(4d)

Of

#### Voor CIMC-release vóór 3.0(4)

Meld u aan bij Cisco IMC GUI.

a- Opslag selecteren, Cisco UCSC RAID SAS 200xx

b - Klik op Physical Drive-informatie

c - Selecteer de SSD in de lijst Fysieke stuurprogramma's

d - Opvragen van gegevens, Drive-serienummer en kopiëren van het serienummer

e - Plakt het SSD-serienummer in de volgende website en controleer of het SSD-serienummer overeenkomt met de desbetreffende Product-ID

https://cway.cisco.com/sncheck/



Cisco IMC-2.0(9c)

2 - Als APIC SSD SN overeenkomt met de getroffen product-ID APIC-SD120G0KS2-EV en/of APIC-SD120GBKS4-EV, maak een TAC-case met het APIC SSD-serienummer en CDETS <u>CSCvc84794</u>

## Lijst controleren voordat SSD-vervanging is gestart

1. Als uw Cisco IMC-release eerder dan 2.0(9c) is geweest, moet u de Cisco IMC-software upgraden voordat u de vaste schijf (SSD) vervangt. Raadpleeg de <u>opmerkingen</u> van de <u>release</u> van Cisco IMC van het doel van Cisco IMC om het aanbevolen upgradepad van uw huidige release naar de doelrelease te bepalen. Elke ACI-release heeft een aanbevolen Cisco IMC-release in de ACI-<u>release opmerkingen</u>. Volg de instructies in de huidige versie van de gebruikershandleiding voor Cisco Host Upload Utility (HUU) op deze <u>link</u> om de upgrade uit te voeren.

2. Controleer in het Cisco IMC-configuratiescherm of de Trusted Platform Module-status (CTP) is ingesteld op "Ingeschakeld." Met behulp van de KVM-console kunt u de geprogrammeerde instellingen bekijken en configureren onder het kopje Geavanceerd > Trusted Computing > CTP-status.

Configuration TPM SUPPORT TPM State	[Enable] [Enabled]	Enable/Disable Security Device. NOTE: Your Computer will reboot			
Pending operation	[None] [Enable]	during restart in order			
Pending operation	[None]	Device.			
Current Status Informa	tion				
TPM Enabled Status: TPM Active Status:	[Enabled] [Activated]	++ Select Screen			
TPM Owner Status:	[Owned]	14 Select Item			
		Enter Select Field			
		+/- Change Value			
		F9 BIOS Defaults			
		F10 Save & Exit			
		ESC Exit			

APIC-systeem via Cisco IMC KVM

Opmerking: APIC zal niet starten als de CTP-status "Uitgeschakeld" is.

3. Neem een ACI APIC.iso-afbeelding op van de Cisco Software Download site.

4. Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd wanneer er ten minste één APIC met een gezond SSD in het cluster is, dat volledig geschikt is. Als alle APIC-controllers in de cluster geen SSD's hebben die zijn mislukt, opent u een case met het Cisco Technical Assistance Center (TAC). Hieronder vind je een cluster waarin alle APIC's volledig zijn aangepast.

cisco	APIC							adm	in 🔍	0		•	
System	Tenants	Fabric	Virtual	Networking	L4-L7 S	Services	Admin	Operatio	ns Ap	ps	Integra	tions	
QuickStart	Dashboard	Contro	llers   Sys	stem Settings	Smart Lic	ensing	Faults   (	Config Zones	Events	i   Au	idit Log	Act	tive Se
Controllers	٢	<b>I</b>	Cluster	as Seen by	Node						A	0	0
> 🕞 Quick S	tart IV								APIC Clu	ster	Standb	y API	с
🗸 🚞 Controll	ers										0 <u>+</u>	**-	^
Performance	I (Node-1) Cluster as Seen b Iterfaces Itorage ITP Details quipment Fans lower Supply Uni quipment Senso	ny Node its rs	Proper Dif A Active	ties ference Betwee CI Fabric Intern Controllers	en Local Time ode Secure Ai	and Unified (	Fabric Na Target : Current : Cluster Time ( Communicati	ame: acl-pod Size: 3 Size: 3 ms): 456940 ions: Permiss	sive	~			
	lemory Slots		▲ ID	Name	IP	Admin State	Operatio State	n: Health State	Failover Status	Serial Numbe	sSL cert	ificate	
	rocesses		1	apic1	10.0.0.1	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH193	I yes		
	2(Node-2)		2	apic2	10.0.0.2	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH193	l yes		
> 🗊 apic:	3 (Node-3) er Policies		3	apic3	10.0.0.3	In Service	Available	Fully Fit	idle	FCH192	yes		

APIC GUI 4.1(2g)

5. Na de APIC SSD-vervanging moet APIC opnieuw worden geconfigureerd en is de volgende informatie nodig [Deze informatie wordt gebruikt in "SSD-vervangingsprocedure Stap 4-d"]:

- Fabric-naam
- Aantal controllers
- ID van controller
- IP-adrespool voor tunneleindpunten (TEP)
- IP-adrespool voor bridge-domein multicast adres (GIPO)
- Interfacesnelheid/duplexmodus
- VLAN-id voor infrastructuurnetwerk
- IPv4/IPv6-adressen voor het out-of-band beheer
- IPv4/IPv6-adressen van de standaardgateway
- Sterke wachtwoordcontrole

Gebruik technische notitie van de dag: <u>Hoe te vinden welke configuratiewaarden tijdens de opstelling van APIC1 werden gebruikt?</u>

## SSD-vervangingsprocedure

## Stap 1

Van een andere APIC in de groep, ontmantelen de APIC waarvan de SSD moet worden vervangen.

a - Kies in de menubalk systeemcontrollers > controllers.

b - voudig in het navigatiedeelvenster de controllers > apic\_controller\_name > Cluster uit zoals deze door knooppunt is gezien. Specificeer voor APIC\_controller\_name een APIC controller die niet wordt uitgeschakeld.

c - Controleer in het werkvenster of de gezondheidstoestand in de overzichtstabel van de actieve controllers aangeeft dat het cluster volledig past voordat u verdergaat.

d - Selecteer in hetzelfde werkvenster de controller die moet worden uitgeschakeld en klik op Handelingen > Sluiten.

e - Klik op Ja. De niet-geregistreerde controller wordt weergegeven in de kolom "Operationele staat". De controller wordt dan uit de service gehaald en is niet langer zichtbaar in het werkvenster.





## Stap 2

Verwijder, indien aanwezig, de oude SSD en voeg de nieuwe SSD toe.

## Stap 3

Maak in Cisco IMC een RAID-volume met de nieuw geïnstalleerde SSD.

#### Voor CIMC-release 3.0(4) of nieuwer

a - Meld u aan bij Cisco IMC.

b - Uitbreiding van het CIMC-menu met de rechthoekige (linkerbovenhoek), Storage, Cisco 12G SAS modulaire controller

		Services Cisco Integrated Management Controller					
	*	🕈 / Chassis / Sum	mary 🚖				
Chassis	•	Server Proper	ties				
Compute		Product Name:					
Networking	•	Serial Number:	FCH2102V2S1				
rotworking		PID:	APIC-SERVER-M2				
Storage	*	UUID:	91CDBC69-7BB4-4BBE-94B2-356DBA10B474				
otorago		BIOS Version:	C220M4.3.0.4a.0.0226182253				
Cisco 12G SAS Modu	lar Raid	Description:					
Cisco FlexFlash		Asset Tag:					
Admin	•						

Cisco IMC-3.0(4d)

- c Klik op Config en selecteer ok (indien geselecteerd)
- d Klik op Virtual Drive maken vanaf ongebruikte fysieke stuurprogramma's



Cisco IMC-3.0(4d)

- e NIVEAU, selecteer 0 in de vervolgkeuzelijst
- f Station-groepen maken, selecteer het fysieke station en verplaats het naar de Drive-groepen
- g Virtual Drive-eigenschappen, selecteer Virtual Drive maken

Create Virtual Drive f	rom Unused Physica	al Drives			0 X
RAID Lev	el: 0	v	Enable Full Disk Enc	ryption:	
Create Drive Groups					
Physical Drives		Selected 0 / Total 0	<u> </u>	Drive Groups	- Q
ID Size(MB)	) Model	Interface Type		Name	
No data available				DG [1]	
			22		
			<<		
Virtual Drive Propert	ies				
Name:	RAID0_1		Disk Cache Policy:	Unchanged	•
Access Policy:	Read Write	•	Write Policy:	Write Through	•
Read Policy:	No Read Ahead	•	Strip Size (MB):	64k	•
Cache Policy:	Direct IO	•	Size	189781	MB 🔻
			Generate XMLAPI	Request Create Virtu	al Drive Close

Cisco CIMC-3.0(4d)

h - Selecteer nog steeds in de opslag de optie Cisco 12G SAS modulaire controller op de virtuele schijf

i - Identificeer de virtuele schijf met het NIVEAU als RAID 0, selecteer deze, klik vervolgens op Initialiseren gevolgd door Snelle initialiseren uit de uitrollijst en selecteer VD initialiseren

<b>≫E</b> ditalla C	isco Integrated Management C	ontroller		admin@1
/ / Cisco Drive Info	2G SAS Modular Raid Controll	er (SLOT-HBA) / <b>Virtual</b>	Refresh   Host Power   Launch K	VM   Ping   CIMC R
Controller Info	Physical Drive Info Virtual Drive Inf	Battery Backup Unit Storage Log		
Virtual Drives	Virtual Drives	Initialize Virtual Drive	e 🗙 de Drive Secur	
	Virtual Drive Number	Nar Are you sure you want to initialize the virtual	drive - RAID0_1? Size	RAID Level
	0	NA	▼ 1143455 MB	RAID 1
		RAI	itialize VD Cancel	RAID 0



#### Voor CIMC-release vóór 3.0(4)

- a Meld u aan bij Cisco IMC.
- b Kies opslag > Physical Drive. Selecteer de nieuwe fysieke schijf.

c - Kies Storage > Controller Drive-informatie en klik op Foreign Config (indien geselecteerd).

d - Klik op OK.

e - Kies Storage Controller Drive-informatie en klik op Virtual Drive maken vanaf ongebruikte fysieke stuurprogramma's.

cisco Integra	ted Management Controller		
Overall Server Status	C   🕹 🕹 😋 🧱   🕲   0 0		
	Cisco UCSC RAID SAS 2008M-8i (SLOT-ME	ZZ)	
Server Admin Storage	Controller Info Physical Drive Info Virtual Drive Info	Battery Backup Unit Storage Log	
Cisco UCSC RAID SAS 2008M- (SLOT-MEZZ) Cisco FlexFlash	Actions Create Virtual Drive from Unused Physical Drives Create Virtual Drive from an Existing Virtual Drive Group Import Foreign Config Clear Foreign Config Enable JBOD Clear Boot Drive Get TTY Log	Settings Predictive Fail Poll Interval: 300 see Rebuild Rate: 30 % Patrol Read Rate: 30 % Consistency Check Rate: 30 % Reconstruction Rate: 30 % Cache Flush Interval: 4 sec Max Drives To Spin Up At Once: 4 Delay: Amona Spinup Graune: 3 sec	c

Cisco IMC-2.0(9c)

- f Selecteer 0 in de vervolgkeuzelijst Betaalniveau.
- g Klik op Virtuele Drive maken.

		2 Ena	ble Full Disk Enc	ryption: 🔟	
Physical Drives	Size (MB) M	odel	Drive Gr	DG [4]	
Virtual Drive Properti	es	E Read	Policy: No Pr	ad Abead	
Strip Size:	64k	Cache	Policy: Direct	10	
	Write Through	Disk Cache	Policy: Uncha	anged	:
Write Policy:	1 million and a second s				

Cisco IMC-2.0(9c)

h - Selecteer het nieuwe virtuele station en klik op Initialiseren.

i - Selecteer het type initialiseren in de vervolgkeuzelijst en klik op Snel initialiseren.

ululu Cisco Integrated Management Controller							
cisco cisco integre		Correro					
Overall Server Status	C   😃 🕹 🖸 🧱   🤇		)				
	Cisco UCSC RAID SA	S 2008M	1-8i (SLO	T-MEZZ)			
Server Admin Storage	Controller Info Physical I	Drive Info	Virtual Drive	Info Battery Back	up Unit S	Storage Log	
Cisco UCSC RAID SAS 2008M- (SLOT-MEZZ)	Virtual Drives						
Cisco FlexFlash	Virtual Drive Number	Name	Status	Health	Size	RAID Level	
	0		Optimal	Good	475883 ME	RAID 1	
	1	RAID0_0	Optimal	Good Good	113487 ME	RAID 0	
	Actions Initialize Set as Boot Drive Delete Virtual Drive Edit Virtual Drive		Initi Are yo virtua Initiali	ialize Virtual Di ou sure you want to init I drive . ize Type: Fast Initiali I nitialize Y	rive ialize the ze i		

Cisco IMC-2.0(9c)

## Stap 4

Installeer het APIC-beeld in Cisco IMC met behulp van de virtuele media. In deze stap wordt de SSD gepartitioneerd en wordt de APIC-software op de HDD geïnstalleerd.

OPMERKING: Zie de Cisco APIC Installatie-, upgrade- en downgraads voor een nieuwe installatie van Cisco APIC release 4.x of hoger.

- a Monteer het APIC .iso-beeld met de Cisco IMC vMedia-functionaliteit.
- b Opstarten of stroomcyclus van de APIC-controller.



Cisco IMC-3.0(4d)

c - Druk tijdens het laarsproces op F6 om Cisco vKVM-Mapped vDVD te selecteren als het eenmalige laarsapparaat. Het kan nodig zijn het wachtwoord in te voeren dat door het besturingssysteem wordt ingesteld. Het defaultwachtwoord is 'wachtwoord'.



Cisco IMC-3.0(4d)

apic3 - KVM Console - Mozilla Firefox	_ <b>_</b> ×
🛈 🗞 https://14.14.14.14/html/kvmViewer.html	🖂 🖻
"In the cisco Integrated Management Controller admin@10.10.10.	10 -apic3 🏾 🛱
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media Help	
Enter Password password	

## Cisco IMC-3.0(4d)

6	apic3 - KVM Console - Mozilla Firef	ox 📃 🗖 🗙					
🛈 🔏 https://14.14.14.14/html/kvmViewer.htm	(	… ⊠ ☆ ≡					
Cisco Integrated Manager	Cisco Integrated Management Controller admin@10.10.10.10.10.10.apic3						
File View Macros Tools Power Boot Devic	A I S						
	Please select boot device: (Bus 05 Dev 00)PCI RAID Adapter UNIGEN PHF16H0CM1-DTE PMAP Cisco vKVM-Mapped vHDD1.22 Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 Cisco CIMC-Mapped vDVD1.22 Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22 IBA GE Slot 0100 v1585 IBA GE Slot 0101 v1585 UEFI: Built-in EFI Shell Enter Setup f and 4 to move selection ENTER to select boot device ESC to boot using defaults						

Cisco IMC-3.0(4d)

🄞 apic3 -	KVM Console - Mozilla Firefox	_ □	x
🛈 🛍 https://14.14.14.14/html/kvmViewer.html		⊠ ☆	Ξ
Cisco Integrated Management Control	er admin@10.10.10.10-ap	pic3	\$
File View Macros Tools Power Boot Device Virtual Media	Help		S
Welcome to APIC ins	taller for CentOS 6.3!		
Install image			
1881 State and and and and			
1111 1112 1120	The second s		
1500 888 888 88	Contraction of the local distance of the loc		
Press [Tab]	to edit antions		
Automatic boot	in 38 seconds		

Cisco IMC-3.0(4d)

d - Tijdens de eerste installatie draait een configuratiescherm. Volg de instructies op het scherm om de eerste instellingen van de APIC-software te configureren. Gebruik de informatie die in de controlelijst is verzameld voordat u het TechNotes van de dag start of gebruikt: <u>Hoe te vinden welke configuratiewaarden tijdens de opstelling van APIC1 werden gebruikt?</u>



Cisco IMC-3.0(4d)

e - Nadat de installatie is voltooid, dient u de virtuele media uit het stopcontact te zetten.



Cisco IMC-3.0(4d)

## Stap 5

Vanuit een APIC in de groep, beveel de ontkoppelde APIC op.

a - Selecteer een andere APIC die deel uitmaakt van het cluster. Kies in de menubalk systeemcontrollers > controllers.

b - voudig in het navigatiedeelvenster de controllers > apic\_controller\_name > Cluster uit zoals deze door knooppunt is gezien. Specificeer voor apic\_controller\_name elke actieve controller die deel uitmaakt van het cluster.

c - Klik vanuit het werkvenster op de buiten gebruik gestelde controller die niet geregistreerd is in de kolom Gebruiksstaat weergeeft.

d - Klik vanuit het werkvenster op Acties > Commissie.

e - Klik in het dialoogvenster Bevestiging op Ja.

cisco APIC							admin	3 🕐		۵	
System Tenants Fabric Vir	tual Networking	L4-L7 \$	Services	Admin Ope	rations A	pps Ir	ntegrations				
QuickStart   Dashboard   Controllers	System Settings	Smart Lic	ensing   F	Faults   Config Z	ones   Event	s   Audit	Log   Active	Sessions			
Controllers	Cluster as S	Seen by Noo	le						e	00	
> ( Quick Start	APIC Cluster								Standby APIC		
									orana	0,74,10	
								(	≎ <u>+</u>	**-	
v i apic1(Node-1)	Properties			Eabric N	ame: sci-nod						
Cluster as Seen by Node	Target Size: 3									- 1	
	Current Size: 3										
	Difference Between Local Time and Unified Cluster Time (ms): 456941										
Equipment Fans	ACI Fabric Internode Secure Authentication Communications: Permissive										
Power Supply Units										- 1	
Equipment Sensors	Active Con	trollers								- 1	
Memory Slots	▲ ID	Name	IP	Admin State	Operational State	Health	Failover	Serial	SSL	ficate	
Processes	1	anic1	10.0.0.1	In Service	Available	Eully Eit	idle	ECU1020	Ver	licate	
> 🚞 Containers		apic i	10.0.0.1	In Genies	Available	Fully Fit	idie	5011000	yes		
> 🜐 apic2(Node-2)	2	apic2	10.0.0.2	in Service	Available	Fully Fit	Idle	FCH1933	yes	- 1	
Controller Policies	3	apic3	0.0.0.0	Out of Service	Unregistered	Unknown	Commission		yes	_	
							Decommission		1	- 1	
							Replace				
							Reset			_	
	Unauthorize	ed Controller	S		Mada		Save as				
	Seliai Null	libel	IP	IP Mode			Post				
	No items have been found. Select Actions to create a new item.						Chara				
						Share					
							Open In Object	Store Browser			
										•	

APIC GUI 4.1(2g)

De bestelde controller geeft de gezondheidstoestand weer als volledig geschikt en de operationele toestand zoals beschikbaar. De controller moet nu in het werkvenster zichtbaar zijn.

## Veldmeldingen/bugs-referenties

Opmerking over het veld: FN - 64329 - APIC SSD-afbraak na een optimaal gebruik van de vaste schijf - beschikbare hardware-upgrade

APIC SSD-afbraak na een hoog percentage gebruik van de vaste schijf | Fout F2730