CPAR AAA VM-implementatie

Inhoud

Inleiding Achtergrondinformatie **CPAR-implementatieprocedure voor VM-instel** RHEL-afbeelding naar horizon uploaden Een nieuwe vorm maken Een host-aggregaat/beschikbaarheid-zone maken Een nieuw exemplaar starten Een drijvend IP-adres maken en toewijzen SSH inschakelen Een SSH-sessie opzetten CPAR-software en -licentie(s) uploaden RHEL/CentOS-afbeelding uploaden Yum Repository maken Installeer CPAR vereiste RPMs Kernel-upgrade naar 3.10.0-693.1.1.el7 versie De netwerkparameters instellen De Hostname wijzigen Netwerkinterfaces instellen **CPAR** installeren SNMP configureren **CPAR SNMP** instellen **OS SNMP instellen** NTP configureren **CPAR-configuratie Back-uplinks (optioneel)** Verkrijg het back-upbestand van de CPAR-configuratie van een bestaande CPAR-instantie Terugzetten van CPAR Configuration-back-upbestand in de nieuwe VM/server

Inleiding

Dit document beschrijft Cisco Prime Access-registrators (CPAR's) - verificatie, autorisatie en accounting (AAA) - VM-implementatie. Deze procedure is van toepassing op een OpenStackomgeving met behulp van NEWTON-versie waarbij ESC geen CPAR beheert en CPAR rechtstreeks op de Virtual Machine (VM) wordt geïnstalleerd die op OpenStack wordt geïnstalleerd.

Bijgedragen door Karthikeyan Dachanamore, Cisco Advanced Services.

Achtergrondinformatie

Ultra-M is een voorverpakte en gevalideerde gevirtualiseerde mobiele pakketoplossing die is ontworpen om de plaatsing van VPN's te vereenvoudigen. OpenStack is de Gevirtualiseerde

Infrastructuur Manager (VIM) voor Ultra-M en bestaat uit deze knooptypes:

- berekenen
- Object Storage Disk computing (OSD)
- Controller
- OpenStack Platform Director (OSPF)

De hoge architectuur van Ultra-M en de betrokken onderdelen zijn in deze afbeelding weergegeven:



Dit document is bedoeld voor Cisco-personeel dat bekend is met het Cisco Ultra-M-platform en bevat informatie over de stappen die moeten worden uitgevoerd in OpenStack- en Redhat OS.

Opmerking: De Ultra M 5.1.x release wordt overwogen om de procedures in dit document te definiëren.

CPAR-implementatieprocedure voor VM-instel

Aanmelden bij de horizon-interface.

Zorg ervoor dat deze worden bereikt voordat u met de implementatieprocedure van VM Instance

begint.

- Secure Shell (SSH)-connectiviteit op de VM of server
- Update de hostname en de zelfde hostname zou in enz/hosts moeten zijn
- De lijst bevat de RPM die vereist is voor het installeren van CPAR GUI
 Required 64-bit rpms for Relevant RHEL OS Versions

rpm	RHEL OS Version 6.6	RHEL OS Version 7.0	RHEL OS Version 7.2
glibc	Yes	Yes	Yes
gdome2	Yes	Yes	Yes
glib	Yes	Yes	Yes
glib2	Yes	Yes	Yes
libgcc	Yes	Yes	Yes
libstdc++	Yes	Yes	Yes
libxml2	Yes	Yes	Yes
ncurses	No	No	No
nspr	Yes	Yes	Yes
nss	No	No	No
zlib	Yes	Yes	Yes
nss-softokn-freebl	Yes	Yes	Yes
ncurses-libs	Yes	Yes	Yes
nss-util	Yes	Yes	Yes
gamin	Yes	Yes	Yes
libselinux	Yes	Yes	Yes

Stap 1. Open elke Internet-browser en een overeenkomstig IP-adres vanuit de Horizon-interface.

Stap 2. Voer de juiste gebruikersreferenties in en klik op de knop Connect.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

RHEL-afbeelding naar horizon uploaden

Stap 1. Navigeer naar **Content Repository** en download het bestand met de naam **hel-afbeelding**. Dit is een aangepast QCOW2 Red Hat-beeld voor CPAR AAA-project.

Stap 2. Ga terug naar het tabblad Horizon en volg de **regisseur > Afbeeldingen** zoals in de afbeelding.

\leftrightarrow	C	0 10.145.0.20	1/dashboard/admin/	images							☆ 🛛 G :
Арр	ps CA	Cisco CALO	Cisco CALO checkout	5 200-125-CCNA-Exa	m DR CCENT/	CCNA ICND1	CCNA Routing and Sv	CCNP Routing	and Sv 🗋 CCNP Swi	tch 🗋 CCNP Route	CCNP TS »
RED HA	AT OPEN	ISTACK PLATFORM	Project Admin Ide	entity						Project	t
Syste	m										
Overv	view	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images Network	s Routers	Floating IPs	Defaults Metad	lata Definitions
Syste	em Infor	rmation									
Im	ag	es									
Q	Click	here for filters.							×	+ Create Image	Delete Images
	0	wner N	ame 🕈		Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
0	0	wner N	ame A		Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	• •	vore A	ame AA-CPAR-June082017	'-Snapshot	Type Image	Status Active	Visibility Private	Protected	Disk Format	Size 150.00 GB	Launch 👻
	• > c > c	vore A	ame ▲ AA-CPAR-June082017 Ilaaa09-snapshot-July('-Snapshot 062017	Type Image Image	Status Active Active	Visibility Private Private	Protected No No	Disk Format QCOW2 QCOW2	Size 150.00 GB 0 bytes	Launch 👻

Stap 3. Klik op de knop **Afbeelding maken**. Vul de bestanden in die zijn aangeduid als **Afbeeldingsnaam** en **Afbeeldingsbeschrijving**, selecteer het QCOW2-bestand dat eerder is gedownload op Stap 1. Klik op **Bladeren** in **het vak Bestand en selecteer de optie QCOW2-**

QUEMU in het vak Format.

Klik vervolgens op Afbeelding maken zoals in de afbeelding.

Create Image		:	X
Image Details	Image Details	•	
Metadata	Specify an image to upload to the Image Service. Image Name*	Image Description	
	Rhel-guest-image-testing	QCOW2 image from RHEL 7.0	
	Image Source Source Type		
	File*		ł
	Browse rhel-guest-image-7.0-20140930.0.x86		
	Format*		
	QCOW2 - QEMU Emulator		
	Image Requirements		•
× Cancel		< Back Next > Create Image	

Een nieuwe vorm maken

De vloeren vertegenwoordigen de resource sjabloon die gebruikt wordt in de architectuur van elke instantie.

Stap 1. In het bovenste menu Horizon navigeer u naar Admin > Flavors zoals in de afbeelding.

RED HAT OPEN	RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity											Project ~	Help	1 core 🗸	
System															
Overview	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images	Networks	Routers	Floating IPs	Defaults	Metadata Definitions	System Information			
Admin / Sys	tem / Flavors														
Flavo	re														

Flavors

Afbeelding 4 Gedeelte van de heidevloeren.

Stap 2. Klik op de knop Smaak maken.

Stap 3. Vul in het venster **Smaak** de corresponderende broninformatie in. Dit is de configuratie gebruikt voor CPAR Flavor:

vCPUs 36 RAM (MB) 32768

Root Disk (GB) 150

Ephemeral Dis	sk (GB)	0
---------------	---------	---

Swap Disk (MB) 29696

RX/TX Factor 1

Create Flavor

	A
Flavor Information * Flavor Access	
Name *	Flavors define the sizes for RAM, disk, number of cores.
AAA-Cpar-testing	and other resources and can be selected when users
	deploy instances.
auto	
VCPUs *	
36	
RAM (MB) *	
32768	
Root Disk (GB) *	
150	
Ephemeral Disk (GB)	
0	
Swap Disk (MB)	
29696	
RX/TX Factor	
1	
	Cancel Create Flavor

Stap 4. Klik in hetzelfde venster op **Flavor Access** en selecteer het project waar deze smaakconfiguratie zal worden gebruikt (d.w.z. kern).

Stap 5. Klik op Smaak.

Een host-aggregaat/beschikbaarheid-zone maken

X

Stap 1. In het bovenste menu Horizon **navigeer** u naar **Admin > Host Aggregates** zoals in de afbeelding.

RED HAT OPE	NSTACK PLATFORM	Project Admin Identity														Project ~	Help	1 core ~
System																		
Overview	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images	Networks	Routers	Floating IPs	Defaults	Metadat	ta Definitions	System Info	ormation				
Admin / Sy	stem / Host Aggre	gates																
Host Aggregates																		
Host A	ggregates											Filter		Q + Create	lost Aggregate	📋 Delete I	Host Aggr	egates
Nan	ne	Availability Zone		Hosts							Metao	data				Actions		
🗆 aaa		AZ-aaa		 newton newton newton newton 	ocovs-comput ocovs-comput ocovs-comput ocovs-comput ocovs-comput	e-5.localdomair e-6.localdomair e-7.localdomair e-8.localdomair e-9.localdomair	n n n n				 availa 	bility_zone = A	Z-aaa			Edit Host	Aggregat	e 💌

Stap 2. Klik op de knop Host Aggregate maken.

Stap 3. Vul in het label Host Aggregate Information* de velden Naam en Beschikbaarheid Zone in met de corresponderende informatie. Deze informatie wordt momenteel gebruikt in de productieomgeving, zoals in de afbeelding wordt getoond:

×

- Name: Aa
- Beschikbaarheidszone: AZ-aaa

Create Host Aggregate

Host Aggregate Information *	Manage Hosts within Ag	gregate				
Name *		Host aggregates divide an av	ailability zone into logical			
ааа		units by grouping together hosts. Create a host aggregate then select the hosts contained in it.				
Availability Zone						
AZ-aaa						
		Cancel	Create Host Aggregate			

Stap 4. Klik op **Hosten beheren binnen het** tabblad **Aggregate** en klik op de knop + voor de hosts die moeten worden toegevoegd aan de nieuwe beschikbare zone.

Create Host Aggregate

Host Aggregate Information *

Manage Hosts within Aggregate

Add hosts to this aggregate. Hosts can be in multiple aggregates.

All available hosts	Selected hosts Filter Q
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
0.localdomain	5.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
1.localdomain	6.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
2.localdomain	7.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
3.localdomain	8.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
4.localdomain	9.localdomain
	Cancel Create Host Aggregate

Stap 5. Klik tot slot op de knop Host Aggregate maken.

Een nieuw exemplaar starten

Stap 1. In het bovenste menu Horizon kunt u navigeren naar **Project > Afstanden** zoals in de afbeelding.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity			Project v Help 1 core v
Compute Network Vorchestration Vorchestratio			
Overview Instances Volumes Images Access & Securi	ly .		
Project / Compute / Instances			
rigeer comparer instances			
Instances			
		Instance Name = •	Filter A Launch Instance B Delete Instances More Actions
	In a data a	Cine Kau Dala Status Austichility Zan	Table David Cate Transient and Astima
Instances		Instance Name = •	Filter A Launch Instance Delete Instances More Actions •

Stap 2. Klik op de knop Instantie starten.

X

Stap 3. Voer in het tabblad **Details** een juiste **naam voor de** nieuwe virtuele machine in, selecteer de corresponderende **Beschikbaarheidszone** (d.w.z. AZ-aaa) en stel **Count** in op 1 zoals in de afbeelding.

Launch Instance		×
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone where it count. Increase the Count to create multiple instances with the same settings.	will be deployed, and the instance
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
FI *	AAA-CPAR-testing instance	
Flavor	Availability Zone	29%
Networks	AZ-aaa 🔻	20 Current Llagge
Network Ports	Count *	1 Added 71 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel	< Back	Next >

Stap 4. Klik op het tabblad Bron en selecteer een van deze procedures en voer deze uit:

1. Start een exemplaar op basis van een RHEL-afbeelding.

Stel de configuratieparameters als volgt in:

- Selecteer Opstartbron: Afbeelding
- Nieuw volume maken: Nee
- Selecteer de corresponderende **afbeelding** in het menu Beschikbaar (d.w.z. de rechthoekige afbeelding)

Launch Instand	ce						×		
Details *	In in	nstance source is nage, or a volum	s the template used to cre ne (if enabled). You can a	eate an instance. Y Iso choose to use p	′ou can use a snapsh persistent storage by	ot of an existing instand creating a new volume	ce, an		
Source *	S	Select Boot Source			Create New Volume				
Flavor *		Image		•	Yes No				
Networks *	Al	llocated							
		Name	Updated	Size	Туре	Visibility			
Network Ports		Select an item from Available items below							
Security Groups									
Key Dela	~	Available					Select one		
Key Pair		Q Click here	for filters.				×		

Configuration	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Server Groups	> redhat-image	6/12/17 3:10 PM	422.69 MB	qcow2	Private	-
Scheduler Hints	✓ Available 10					Select one
Metadata	Q Click here for filter	S.	d Size	Type	Visibility	×
	Hume	opuace		ijpe	tisionity	
	pcrf_Kelly_test	7/7/17 1	2:13 PM 2.47 G	3 qcow2	Private	+
	> ESC_image_test	7/7/17 1	2:10 PM 927.88	MB qcow2	Private	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.a	cow2 7/8/17 1	1:49 AM 2.46 G	3 acow2	Public	+ •
× Cancel				Back	d> 🗅 La	unch Instance

2. Start een instantie op basis van een Snapshot.

Stel de configuratieparameters als volgt in:

- Selecteer Opstartbron: Instance Snapshot
- Nieuw volume maken: Nee
- Selecteer de corresponderende momentopname uit het menu Beschikbaar (d.w.z. a09snapshot-June292017)

Launch Instance							×
Details *	Instance source is image, or a volume	the template used to e (if enabled). You car	create an instance. You a also choose to use pe	ı can use a sn rsistent storaç	apshot of an je by creating	existing instan g a new volume	ce, an
Source *	Select Boot Sour	ce	с	reate New Vo	lume		
Flavor *	Image		•	Yes No			
Networks *	Allocated						
	Name	Updated	Size	Туре	Vis	ibility	
Network Ports		S	elect an item from Avail	able items bel	ow		
Security Groups							
	✓ Available 9						Select one
Key Pair	Q Click here	for filters.					×
							_
Configuration	Name		Updated	Size	Тур	e Visibility	
Configuration	Name > atlaaa09-snap	shot-June292017	Updated 6/29/17 12:16 PM	Size	Typ GB raw	e Visibility Private	-
Configuration Server Groups	Name > atlaaa09-snap	shot-June292017	Updated 6/29/17 12:16 PM	Size 150.00	Typ GB raw	e Visibility Private	-
Configuration Server Groups Scheduler Hints	Name Atlaaa09-snap Available 3	shot-June292017	Updated 6/29/17 12:16 PM	Size	Typ GB raw	e Visibility Private	- Select one
Configuration Server Groups Scheduler Hints	Name Atlaaa09-snap Available Click here for	ishot-June292017 or filters.	Updated 6/29/17 12:16 PM	Size	Тур GB raw	e Visibility Private	- Select one
Configuration Server Groups Scheduler Hints Metadata	Name Atlaaa09-snap Available ③ Click here fr Name	oshot-June292017 for filters.	Updated 6/29/17 12:16 PM Updated	Size 150.00 Size	Typ GB raw Type	e Visibility Private Visibility	Select one
Configuration Server Groups Scheduler Hints Metadata	Name Atlaaa09-snap Available ③ Click here for Name testing2_july10	oshot-June292017 for filters.	Updated 6/29/17 12:16 PM Updated 7/10/17 6:06 PM	Size 150.00 Size 0 bytes	Typ GB raw Type qcow2	e Visibility Private Visibility	- Select one *
Configuration Server Groups Scheduler Hints Metadata	Name Atlaaa09-snap Available ③ Click here fr Name testing2_july10 testing2_july10	02017_2 02017	Updated 6/29/17 12:16 PM Updated 7/10/17 6:06 PM 7/10/17 6:04 PM	Size 150.00 Size 0 bytes 0 bytes	Type GB raw Type qcow2 qcow2	e Visibility Private Visibility Private Private Private	- Select one *
Configuration Server Groups Scheduler Hints Metadata	Name Atlaaa09-snap Available ③ Click here fr Name testing2_july10 testing2_july10 atlaaa09-snap	oshot-June292017 for filters. 02017_2 02017 oshot-Julv062017	Updated 6/29/17 12:16 PM Updated 7/10/17 6:06 PM 7/10/17 6:04 PM 7/6/17 2:33 PM	Size 150.00 Size 0 bytes 0 bytes 0 bytes	Type GB raw Type qcow2 qcow2 acow2	e Visibility Private Visibility Private Private Private	- Select one * + + + +

Stap 5. Klik op het **tabblad Smaak** en selecteer de vorm die is aangemaakt in het vak **Een nieuwe vorm maken**.

Launch Instance								×
Details	Flavors manage th Allocated	ne sizing for the	e compute, m	emory and s	torage capacity	of the instance.		Ø
Source	Name	VCPUS	RAM Tot	tal Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor	> AAA-CPAR	12	32 GB 150	0 GB	150 GB	0 GB	Yes	-
Networks *	✓ Available 9						Ś	Select one
Network Ports	Q Click here	for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-atp-cm	4	16 GB	100 GB	<u> 100</u> GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-atp-pd	12	16 GB	100 GB	<u> 100</u> GB	0 GB	Yes	+

Stap 6. Klik op het tabblad **Netwerken** en selecteer de corresponderende netwerken die gebruikt zullen worden voor elke Ethernet-interface van de nieuwe instantie/VM. Deze opstelling wordt momenteel gebruikt voor de productieomgeving:

- eth0 = **tb1-gmmt**
- eth1 = diameter-routeerbaar1
- eth2 = straal-routeerbaar1

Details	Networks provide the	communication channels for	instances in the	cloud. Se	elect networks fro	om those liste	ed belo
Source	Networ	k Subnets A	ssociated	Shared	Admin State	Status	
lavor	♦ 1 > tb1-mgr	nt tb1-subnet-	mgmt	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 ≯ diamete	r-routable1 sub-diamet	er-routable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	♦ 3 > radius-r	outable1 sub-radius-	routable1	Yes	Up	Active	-
Security Groups Key Pair	 ✓ Available 16 Q Click here for the formation of the formation o	īlters.			Selec	t at least one	e netwo
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	,	Active	+
Server Groups Scheduler Hints	Internalpcrf_atp1_ldap	Internal pcrf-atp1-ldap	Yes Yes	Up Up		Active Active	+
Server Groups Scheduler Hints Metadata	 Internal pcrf_atp1_ldap pcrf_atp1_sy 	Internal pcrf-atp1-ldap pcrf-atp1-sy	Yes Yes Yes	Up Up Up	ر ر ر	Active Active Active	+ + +
Server Groups Scheduler Hints Metadata	 Internal pcrf_atp1_ldap pcrf_atp1_sy pcrf_atp2_gx 	Internal pcrf-atp1-ldap pcrf-atp1-sy pcrf-atp2-gx	Yes Yes Yes Yes	Up Up Up Up		Active Active Active Active	+ + +

Stap 7. Klik tot slot op de knop **Instantie starten** om de installatie van het nieuwe exemplaar te starten.

Een drijvend IP-adres maken en toewijzen

Een drijvend IP-adres is een routeerbaar adres, wat betekent dat het bereikbaar is vanaf de buitenkant van de Ultra M/OpenStack-architectuur en in staat is met andere knooppunten van het netwerk te communiceren.

Stap 1. Klik in het bovenste menu Horizon op Admin > Zwevende IP's.

Stap 2. Klik op de knop IP toewijzen aan Project.

Stap 3. In het **IP**-venster **Toewijzen**, selecteer de **pool** waaruit de nieuwe zwevende IP afkomstig is, het **project** waar het zal worden toegewezen en het nieuwe **zwevende IP-adres** zelf.

Bijvoorbeeld:

Allocate Floating IP	×
Pool *	
10.145.0.192/26 Management V	Description:
Project *	From here you can allocate a floating IP to a specific project.
Core	
Floating IP Address (optional) 😧	
10.145.0.249	
	Cancel Allocate Floating IP

Stap 4. Klik op de knop Allocation Floating IP.

Stap 5. Ga in het bovenste menu Horizon naar Project > Samenstellingen.

Stap 6. In de kolom **Actie** klikt u op het pijltje dat omlaag wijst in de knop **Snapshot maken**, dan verschijnt er een menu. Selecteer de optie **Associate Floating IP**.

Stap 7. Selecteer het corresponderende zwevende IP-adres dat bedoeld is om in het veld **IP-adres** te worden gebruikt, en kies de corresponderende beheerinterface (eth0) van de nieuwe instantie waarin dit zwevende IP in de **poort** zal worden toegewezen **die moet worden gekoppeld** zoals in de afbeelding.

Manage Floating IP Associat	ions	×	
IP Address [*] 10.145.0.249	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.	
		Cancel Associate	J

Stap 8. Klik tot slot op de knop Koppelen.

SSH inschakelen

Stap 1. Ga in het bovenste menu Horizon naar **Project > Samenstellingen.**

Stap 2. Klik op de naam van de instantie/VM die in sectie Start een nieuw exemplaar is gemaakt.

Stap 3. Klik op het tabblad console. Dit geeft de opdrachtregel-interface van de VM weer.

Stap 4. Zodra de CLI is weergegeven, voert u de juiste inlogaanmeldingsgegevens in:

Username: xxxxx

Wachtwoord: xxxxx

aa-cpar-testing-instance login: root Password: Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
ast login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
<pre>[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#</pre>

Stap 5. Voer in de CLI de opdracht **vi/etc/ssh/sshd_fig** in om de SSH-configuratie te kunnen bewerken.

Stap 6. Zodra het SSH-configuratiebestand is geopend, drukt u op I om het bestand te kunnen bewerken. Kijk vervolgens naar het gedeelte dat hier wordt weergegeven en verander de eerste regel van **PasswordAuthentication no** in **Password-Authentication**.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Stap 7. Druk op ESC en voer :wq in! om de wijzigingen in sshd_fig te bewaren.

Stap 8. Start de opdrachtservice opnieuw.

[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _

Stap 9. Om de wijzigingen in de SSH-configuratie op de juiste wijze te kunnen testen, opent u een

SSH-client en probeert u een beveiligde verbinding op afstand te maken met de drijvende IP die aan de instantie is toegewezen (d.w.z. 10.145.0.249) en de **gebruikerswortel**.



Een SSH-sessie opzetten

Open een SSH-sessie met het gebruik van het IP-adres van de corresponderende VM/server waar de toepassing zal worden geïnstalleerd.

[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ➤ ssh root@10.145.0.59 (11 forwarding request failed on channel 0 _ast login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147 [root@dalaaa07 ~]#

CPAR-software en -licentie(s) uploaden

Stap 1. Download het corresponderende CPAR versie van het installatieprogramma (**CSCOarx.x.x.r.lnx26_64-install.sh**) van het Cisco-softwareplatform: <u>https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286309432&flowid=&softwareid=284671</u> 441&release=7.2.2.3&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Cisco Prime Access Registrar for RHEL

CSCOar-7.2.2.3-Inx26_64-install.sh

Stap 2. Upload CSCOar-x.x.x.rlnx26_64-install.sh bestand naar het nieuwe VM/Server in /tmp directory.

Stap 3. Upload het(de) corresponderende licentieserverbestand(en) naar de nieuwe VM/Server in */tmp-*map.

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ ls
CSCOar-7.2.2.2.lnx26_64-install.sh PAR201703171741194350.lic

RHEL/CentOS-afbeelding uploaden

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ ls | grep rhel rhel-server-7.2-source-dvd1.iso

Yum Repository maken

Yum is het gereedschap van Linux, dat de gebruiker helpt om nieuwe RPMs met al hun afhankelijkheden te installeren. Dit gereedschap wordt gebruikt bij de installatie van verplichte CPAR-RPM's en bij de kanaalupgradeprocedure.

Stap 1. Navigeer naar directory **/mnt** met behulp van de opdracht **cd/mnt** en maak een nieuwe map met de naam **disk1** en voer de opdracht mkdir **disk1 uit**.

Stap 2. Navigeer naar **/tmp** folder met behulp van de opdrachtregel **cd /tmp** waar het RHEL of CentOS **.iso** bestand eerder is geüpload en volg de stappen zoals vermeld in paragraaf 3.3.

Stap 3. Monteer de RHEL/CentOS-afbeelding in de map die op Stap 1 is aangemaakt. Met behulp van de opdracht monteren -of loop <naam van het iso-bestand>/mijt/disk1.

Stap 4. In */tmp*, maak een nieuwe folder met de naam **repo** met het gebruik van de opdracht **mkdir repo**. Verander vervolgens de rechten van deze folder en voer de opdracht **chmod -R o-w+r repo uit**.

Stap 5. Navigeer naar de Packages folder van de afbeelding RHEL/CentOS (gemonteerd op Stap 3.) met het gebruik van de opdracht **cd/mnt/disk1**. Kopieer alle Packages directory bestanden naar /**tmp/repo** met het gebruik van de opdracht **cp -v */tmp/repo**.

Stap 6. Ga terug naar de repodirectory en voer cd/tmp/repo uit en gebruik deze opdrachten:

rpm -Uhvdeltarpm-3.6-3.el7.x86_64.rpm
rpm-Uvh python-deltarpm-3.6-3.el7.x86_64.rpm

rpm -Uvh createrepo-0.9.9-26.el7.noarch.rpm

Deze opdrachten installeren de drie benodigde RPMs om Yum te installeren en te gebruiken. De hierboven genoemde RPMs-versie kan anders zijn en is afhankelijk van de RHEL/CentOS-versie. Als een van deze RPMs niet in de /Packages-directory is opgenomen, raadpleeg de <u>https://rpmfind.net-</u>website waar deze kan worden gedownload van.

Stap 7. Maak een nieuwe RPM-opslagplaats met de opdracht createrepo/tmp/repo.

Stap 8. Navigeer naar directory **/etc/yum.repos.d/** met behulp van de opdrachtregel **cd /etc/yum.repos.d/**. Maak een nieuw bestand met de naam **myrepo.repo** dat dit bevat met de opdracht **vi myrepo.repo**:

[local]

```
baseurl=file:///tmp/repo
```

enabled=1

gpgcheck=0

Druk op I om de invoegmodus in te schakelen. Om op te slaan en te sluiten drukt u op de ESCtoets en voert u vervolgens ":wq!" in en druk op ENTER.

Installeer CPAR vereiste RPMs

Stap 1. Navigeer naar /tmp/repo folder met de opdracht cd /tmp/repo.

Stap 2. Installeer CPAR vereist RPMs en voer deze opdrachten uit:

yum install bc-1.06.95-13.el7.x86_64.rpm
yum install jre-7u80-linux-x64.rpm
yum install sharutils-4.13.3-8.el7.x86_64.rpm
yum install unzip-6.0-16.el7.x86_64.rpm

Opmerking: De versie van de RPMs kan anders zijn en is afhankelijk van de RHEL/CentOSversie. Als een van deze RPMs niet in de /Packages-directory is opgenomen, raadpleeg de <u>https://rpmfind.net-</u>website waar deze kan worden gedownload. Raadpleeg <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html</u> om Java SE 1.7 RPM te downloaden en jre-7u80-linux-x64.rpm te downloaden.

Kernel-upgrade naar 3.10.0-693.1.1.el7 versie

Stap 1. Navigeer naar /tmp/repo-directory met behulp van de opdrachtregel cd/tmp/repo.

Stap 2. Installeer kern-3.10.0-514.el7.x86_64 RPM en voer het opdrachtnummer uit om kernel-3.10.0-693.1.1.el7.x86_64.rpm te installeren.

Stap 3. Herstart de VM/server met de opdracht opnieuw opstarten.

Stap 4. Controleer dat de machine opnieuw start, dat de Kernversie is bijgewerkt en voer de opdracht **uit onder -r**. De uitvoer moet **3.10.0-693.1.1.el7.x86_64 zijn**.

De netwerkparameters instellen

De Hostname wijzigen

Stap 1. Open de schrijfmodus van het bestand en/of de hosts en voer de opdracht vi/e.d./hosts uit.

Stap 2. Druk op I om de invoegmodus in te schakelen en de corresponderende informatie over het hostnetwerk te schrijven, en volg deze indeling:

Stap 3. Sla veranderingen op en sluit het bestand door op de ESC-toets te drukken en vervolgens ":wq!" te schrijven en druk op ENTER.

Stap 4. Voer de opdracht hostname set-hostname <Host's FQDN>uit. Bijvoorbeeld: hostname set-hostname aaa.epc.mnc.mcc.3gppnetwork.org.

Stap 5. Start de netwerkservice opnieuw met het gebruik van het netwerk van de opdrachtservice.

Stap 6. Controleer dat de hostname-wijzigingen zijn toegepast en voer de opdrachten uit: **hostname -a**, **hostname -f**, die de hostname van VM/Server en de FQDN-naam van de server moet weergeven.

Stap 7. Open /etc/cloud/cloud_fig met de opdracht vi/etc/cloud/cloud_fig en voeg "#" voor lijn "update hostname" toe. Dit is om te voorkomen dat de hostname verandert na het opnieuw opstarten. Het bestand moet er als volgt uitzien:



Netwerkinterfaces instellen

Stap 1. Navigeer naar folder **enz/sysfig/netwerk-scripts** met het gebruik van **cd /etc/sysfig/network-scripts**.

Stap 2. Open ifcfg-eth0 met de opdracht vi ifcfg-eth0. Dit is de beheersinterface; de configuratie zou er zo moeten uitzien .

BOOTPROTO="dhcp"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
USERCTL="yes"
PEERDNS="yes"
IPV6INIT="no"
PERSISTENT DHCLIENT="1"

Voer de gewenste wijzigingen uit en bewaar en sluit het bestand op op ESC-toets en voer in: wq!.

Stap 3. Maak het eth1 netwerkconfiguratiebestand met de opdracht **vi fcfg-eth1**. Dit is de **interface met diameter**. Toegang tot de invoegmodus door op I te drukken en deze configuratie in te voeren.

DEVICE="eth1" BOOTPROTO="none" ONBOOT="yes" TYPE="Ethernet" USERCTL="yes" PEERDNS="yes" IPV6INIT="no" IPADDR= <eth1 IP> PREFIX=28

PERSISTENT_DHCLIENT="1"

Wijzigen **<eth1 IP>**voor de **IP** van de corresponderende **diameter** voor deze instantie. Nadat alles is voltooid, slaat u het bestand op en sluit u het.

Stap 4. Maak eth2-netwerkconfiguratiebestand met de **commandvi fcfg-eth2**. Dit is de **straal interface**. Voer de modus in om op I te drukken en voer deze configuratie in:

DEVICE="eth2" BOOTPROTO="none" ONBOOT="yes" TYPE="Ethernet" USERCTL="yes" PEERDNS="yes" IPV6INIT="no" IPADDR= <eth2 IP> PREFIX=28

PERSISTENT_DHCLIENT="1"

Wijzigen **<eth2 IP>**voor de **corresponderende IP-**straal voor deze instantie. Nadat alles is voltooid, slaat u het bestand op en sluit u het.

Stap 5. Start de netwerkservice opnieuw met het gebruik van het **netwerk** van **de** opdrachtservice. Controleer dat de veranderingen van de netwerkconfiguratie werden toegepast met het gebruik van de opdracht **iffig**. Elke netwerkinterfaces moeten een IP hebben volgens het configuratiebestand van het netwerk (ifcfg-ethx). Als eth1 of eth2 niet automatisch start, voert u de opdrachtregel **uit**.

CPAR installeren

Stap 1. Navigeer naar /tmp folder door de opdracht cd /tmp uit te voeren.

Stap 2. Wijzig permissies voor ./CSCOar-x.x.x.-Inx26_64-install.sh bestand met opdrachtregel 775 ./CSCOar-x.x.x.-Inx26_64-install.sh.

Stap 3. Start het installatie-script met het gebruik van de opdracht ./CSCOar-x.x.x.x.-Inx26_64-install.sh.

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ sudo ./CSCOar-7.2.2.2-lnx26_64-install.sh ./CSCOar-7.2.2.2.lnx26_64-install.sh: line 343: [: 148: unary operator expected Name : CSCOar Relocations: /opt/CSCOar Vendor: Cisco Systems, Inc. Version : 7.2.2.2 Release : 1491821640 Build Date: Mon Apr 10 04:02:17 2017 Install Date: (not installed) Build Host: nm-rtp-view4 Signature : (none) build_tag: [Linux-2.6.18, official] Copyright (C) 1998-2016 by Cisco Systems, Inc. This program contains proprietary and confidential information. All rights reserved except as may be permitted by prior written consent.

Where do you want to install <CSCOar>? [/opt/CSCOar] [?,q]

Stap 4. Voor de vraag Waar wilt u <SCOar> installeren? [/opt/CSCOar] [?,q], druk op ENTER om de standaardlocatie te selecteren (/opt/CSCOar/).

Stap 5. Na de vraag **Waar bevinden zich de FLEXIm-licentiebestanden?** [] [?,q] de locatie van de vergunning(en) vermelden die /tmp moet/tmp zijn.

Stap 6. Voor de vraag **waar is J2RE geïnstalleerd? [] [?,q]** voert de map in waarin Java is geïnstalleerd. Bijvoorbeeld: /usr/java/jre1.8.0_144/.

Controleer of dit de corresponderende Java-versie is van de huidige CPAR-versie.

Stap 7. Oracle-ingang door te drukken op **Voer** in omdat Oracle niet in deze implementatie wordt gebruikt.

Stap 8. Niet **SIGTRAN-M3UA**-functionaliteit door op **ENTER** te drukken. Deze optie is niet vereist voor deze implementatie.

Stap 9. Wilt u ter vraag dat CPAR als niet-wortelgebruiker wordt uitgevoerd? [n]: [y,n,?,q] druk op Voer in om het standaardantwoord te gebruiken dat n is.

Stap 10. Wilt u ter vraag de voorbeeldconfiguratie nu installeren? [n]: [y,n,?,q] druk op ENTER om het standaardoplossing te gebruiken dat n is.

Stap 1. Wacht tot CPAR-installatieproces om te voltooien, en controleer vervolgens of alle CPARprocessen worden uitgevoerd. Navigeer naar directory **/opt/CSCOar/bin** en voer de opdracht /arstatus uit. De output zou er als volgt moeten uitzien:

[root@dalaaa06	bin]# ./arstatus	
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid: 1192)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid: 1174)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid: 1177)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid: 1191)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid: 1194)
SNMP Master Ag	ent running	(pid: 1193)

SNMP configureren

CPAR SNMP instellen

Stap 1. Open het bestand **snmpd.conf** met de opdracht **/cisco-ar/ucdsnmp/share/snmp/snmpd.conf** om de vereiste SNMP-gemeenschap, de getroffen community en de gevangen ontvanger van IP-adres in te sluiten: Plaats de regel **trap2sink xxx.xxx.xxx alinea**.

Stap 2. Voer de opdracht **cd/opt/CSCOar/bin** en de inlognaam naar CPAR CLI uit met behulp van de opdracht ./en voer admin-referenties in.

Stap 3. Verplaats naar /Straal/Geavanceerd/SNMP en geef de opdracht ingesteld MasterAgentEnabled TRUE uit. Sla de wijzigingen op met behulp van de opdracht, slaat u op en stopt u CPAR CLI-uitgang.



opdrachtgroep -v2c-c 127.0.0.1.1.



Als het besturingssysteem de opdracht **tussenstappen** niet herkent, navigeer dan naar **/tmp/repo** en voer **yum uit om de 5,5-49,el6.x86_64.rpm te installeren**.

OS SNMP instellen

Stap 1. Bewerk het bestand **/etc/sysfig/snmpd** om poort 50161 voor de luisteraar van het besturingssysteem SNMP te specificeren, anders wordt de standaardpoort 161 gebruikt die momenteel door de CPAR SNMP-agent wordt gebruikt.



Stap 2. Start de SNMP-service opnieuw met de standaardservice opnieuw.



Stap 3. Vestig dat de OID's van het besturingssysteem kunnen worden aangevraagd door de commando-**stok -v2c -c openbaar te maken op 127.0.0.1:50161.1.**

[root@sngaaa06 snmp]# snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1:50161 .1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux sngaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org 3.10.0-514.el7.x86_64 #1 SMP Tue Nov 22 16:42:41 UTC 2016 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (3466) 0:00:34.66
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Root <root@localhost> (configure /etc/snmp.local.conf)</root@localhost>
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: sngaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf)
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (1) 0:00:00.01
SNMPv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip
SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB

NTP configureren

Stap 1. Controleer dat de NTP RPMs al geïnstalleerd is, voer de opdracht **rpm -qa uit | gp ntp**. De uitvoer moet op deze afbeelding lijken.

[root@dalaaa06 repo]# rpm -qa | grep ntp ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64 ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64

Als de RPMs niet geïnstalleerd zijn, navigeer dan naar **/tmp/repo** folder met het gebruik van **cd /tmp/repo** en voer de opdrachten uit:

yum install ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64

yum install ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.x86:64

Stap 2. Open **/etc/ntp.conf**-bestand met de opdracht **vi /etc/ntp.conf** en voeg de corresponderende IP's van de NTP-servers toe voor deze VM/server.

Stap 3. Sluit het **ntp.conf-**bestand en start het **ntpd-**service opnieuw met de **opdrachtservice** ntpd **opnieuw**.

Stap 4. Controleer dat de VM/Server nu op de NTP-servers is aangesloten door de opdracht **ntpq- p** uit te geven.

CPAR-configuratie Back-uplinks (optioneel)

Opmerking: Dit deel mag alleen worden uitgevoerd als een bestaande CPAR-configuratie in deze nieuwe VM/server wordt gerepliceerd. Deze procedure werkt alleen voor scenario's waarbij dezelfde CPAR-versie wordt gebruikt in zowel bron- als doelinstellingen.

Verkrijg het back-upbestand van de CPAR-configuratie van een bestaande CPARinstantie

Stap 1. Open een nieuwe SSH-sessie met de corresponderende VM waarin het reservekopiebestand wordt verkregen met het gebruik van basisaanmeldingsgegevens.

Stap 2. Navigeer naar directory **/opt/CSCOar/bin** met behulp van de opdrachtregel **cd/opt/CSCOar/bin**.

Stap 3. Stop de CPAR-diensten en voer daartoe het commando./server stop.

Stap 4. Controleer dat de CPAR-service is gestopt met het gebruik van de opdracht ./de arstatus en kijk naar het bericht dat Cisco Prime Access Registrar Server Agent niet heeft uitgevoerd.

Stap 5. Als u een nieuwe back-up wilt maken, voert u de opdracht **mcdadmin-e /tmp/config.txt uit**. Voer, wanneer gevraagd, de administrateursbrieven van CPAR in.

Stap 6. Navigeer naar directory **/tmp** met behulp van de opdrachtregel **cd /tmp**. Het bestand genaamd **fig.txt** is de back-up van de configuratie van deze CPAR-instantie.

Stap 7. Upload **fig.txt**-bestand naar de nieuwe VM/server waar de back-up zal worden hersteld. Gebruik de opdracht **scp configuratie.txt root@<new VM/Server IP>:/tmp**.

Stap 8. Ga terug naar de directory **/opt/CSCOar/bin** met behulp van de opdracht **cd/opt/CSCOar/bin** en breng CPAR weer naar boven met de opdracht **./arserver start.**

Terugzetten van CPAR Configuration-back-upbestand in de nieuwe VM/server

Stap 1. Ga in de nieuwe VM/Server naar directory **/tmp** met het gebruik van de opdrachtregel **cd/tmp** en controleer of er een **configuratie.txt**-bestand is geüpload in Stap 7 van de sectie <u>De</u> <u>CPAR-configuratie-back-upbestand verkrijgen van een bestaande CPAR-instantie</u>. Als het bestand er niet is, raadpleeg dan die sectie en controleer of de **SCP opdracht** goed is uitgevoerd.

Stap 2. Navigeer naar de folder **/opt/CSCOar/bin** met het gebruik van de opdrachtregel **cd/opt/CSCOar/bin** en schakel de CPAR-service uit door de .**/server stop**-opdracht uit te voeren.

Stap 3. Om de back-up te herstellen, voert u de opdracht mcdadmin-coi /tmp/config.txt uit.

Stap 4. Zet de CPAR-service opnieuw aan door de opdracht te geven./server start.

Stap 5. Controleer tot slot de CPAR-status met behulp van de opdracht **./arstatus**. De output zou er zo moeten uitzien.

[root@dalaaa06	bin]# ./arstatus	
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid: 1192)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid: 1174)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid: 1177)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid: 1191)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid: 1194)
SNMP Master Age	ent running	(pid: 1193)