Voorziening en configuratie van mesh APs met Cisco Prime-infrastructuur 3.x.

Inhoud

Inleiding **Voorwaarden** Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Root Access Point (RAP) mesh access points (MAP) Configureren Stap 1. Stel telnet/SSH en SNMP-verbinding van WLC in op Prime-infrastructuur. Stap 2. Stel WLC-sjablonen in eerste infrastructuur in. Mondiale instellingen mesh configureren Voeg het MAC-adres van de mesh-AP toe aan het MAC-filter van de controller. Stap 3. Stel AP-sjablonen in Prime-infrastructuur in. Stap 4. Stel CLI-sjablonen in voor alle ontbrekende opties in Prime-infrastructuur voor WLC of AP. Stap 5. Controleer en implementeer de ingestelde sjablonen. Verifiëren Controleer de AP-status van mesh. Controleer de taakstatus van de ingevoerde sjablonen. Problemen oplossen Zaak 1. Primair: Fout in taakdashboard: Time out verbinding tijdens uitvoering van de opdracht" Zaak 2. Primair: Taakdashboard "Fout: Verbinding gesloten tijdens het uitvoeren van de opdracht" Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u Cisco mesh access points (AP's) kunt provisioneren en configureren met behulp van Cisco Prime-infrastructuur 3.x.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

• Hiermee implementeert u een configuratiesjabloon op Prime Infrastructure 3.x

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Prime-infrastructuur 3.x
- Cisco draadloze LAN-controller

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Root Access Point (RAP)

Root Access Point heeft bijvoorbeeld bekabelde verbindingen, Ethernet-backhaul met een bekabeld netwerk naar draadloze LAN-controller (WLC).

mesh access points (MAP)

mesh access points hebben draadloze verbindingen naar hun WLC. MAP's communiceren onderling en terug naar de RAP door middel van draadloze verbindingen via de 802.11a-radiobackhaul. MAP's gebruiken het Cisco Adaptieve Wireless Path Protocol (AWPP) om het beste pad via de andere access points voor de controller te bepalen.

Configureren

Provisioning en configureren van mesh-AP via WLC worden goed gedemonstreerd door het document <u>Wireless LAN Controller mesh Network Configuration Voorbeeld voor release 5.2 en hoger</u>, en zeer rechtstreeks vooruit. Maar als het op een grootschalige toepassing aankomt waar een significante hoeveelheid herhaald werk nodig heeft, kan Cisco Prime-infrastructuur de implementatie versnellen met zijn unieke functies zoals apparaatsjablonen.

Stap 1. Stel telnet/SSH en SNMP-verbinding van WLC in op Prime-infrastructuur.

Zorg ervoor dat de juiste SSH/Telnet-aanmeldingsgegevens, evenals de SNMP-gegevens, op Prime worden ingesteld.

* General	1	Protocol	Ceup		
Control da		FIOLOG	SONZ		1
+ Child			* CLI Port	22	
SINMP			* Timeout	60	(Secs)
Telnet/SSH	~	9 Username	admin		1
	_	Password]
HTTP/HTTPS	~	Confirm Password			1
213.3		Enable Password			0
Civic Location	~	Confirm Enable Password			
		* Note:Not providing Telnet/SSH credentia	als may result in pa	artial collection of	inventory

Druk op sync en controleer of het exemplaar van de configuratie bijgewerkt is.

+	· / >	Admin State	Sync	Groups & Sites	•	Export Device	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Quick Filter		• 7
	Reach	Admin Status	Device Name 🔺	IP Address		DNS Name	Device Type	Last Inventor	y Col	Last Succ
		Managed		-		1000	Concernment III	Wrong CLI Cre	d (j)	October 24
	8	Managed						SNMP Connec	tiv(i)	February 1
		Managed	HTTS-5508	10.66.79.42		10.66.79.42	Cisco 5508 Wirele	Completed	(j)	March 6, 2
		Managed	-	1000		100.000	free responses	Completed	(j)	March 5, 2
		Managed						Completed	(j)	March 5, 2
		Managed						Completed	<i>(i)</i>	March 6, 2
		Managed						Completed	<i>(i)</i>	March 5, 2

Stap 2. Stel WLC-sjablonen in eerste infrastructuur in.

Mondiale instellingen mesh configureren

Navigeer naar Configuration > Templates > Functies & Technologieën > Controller > mesh > mesh-instellingen en stel de gewenste opties voor de implementatie in. Klik vervolgens op Opslaan als nieuwe sjabloon om de sjabloon op te slaan.

n Configuration / Templates / Features & Technologies 🔺

Templates	Templates / Features and Technologies / Controller / Mesh Mesh Settings	
	Save as New Template Cancel	
O Search All		
 App Visibility & Control Controller 802.11 202.11 	 Template Detail General 	
 802.11b or g or n Application Visibility And Control 	RootAP to MeshAP Range 12000	(feet)
CLI CLI	Client Access on Backhaul Link 🔞 🗆 Enable	
► FlexConnect	Background Scanning () Enable	
IPv6 Location	Global Public Safety Enable	
► LyncSDN	Mesh RAP Downlink Backhaul	•
Management	Outdoor Access For UNII 1 Band Channels	
 ✓ Mesh Mesh Settings (j) 	Security	
Netflow PMIP	Security Mode 🚱 EAP 💠	
 Security 		
System Troubleshooting		

Voeg het MAC-adres van de mesh-AP toe aan het MAC-filter van de controller.

Navigeer naar **Configuratie > sjablonen > Functies & technologieën > Beveiliging > AAA > MACfiltering** en voeg MAC-adressen van het MAC-adres van AP toe.

Configuration / Templates / Fe	Templates / / Controller / Se MAC Filtering	± curity / AAA					© © ↑
· · · 🗐 🖉	Save as New Template	Cancel					1
Search All MIP Security AAA AAA Attribute List (Non-Aire(AAA Group () AAA Method List ()	 ▼ Template Basic * Name Description Tags 			Author Feature Category	MAC Filtering	* Device Type	CUWN (default)
AP or MSE Authorization () General - AAA () LDAP Servers () Local Net Users () MAC Filtering () NGWC AAA Attribute List () NGWC WebAuth Parameter OpenDNS ()	Template Detail MAC Add Profile N Inter Descrip	ame Any Profile ane management tion	•				

Als bulkinvoer nodig is, klik dan op de knop rood omcirkeld en volg de voorbeeldsjabloon om de gedetailleerde AP-informatie als een CSV-bestand te importeren.

asic ne Select File: Choose file No file chosen Select File: Choose file No file chosen Folder AAA T	root
on Select File: Choose file No file chosen A s *Folder AAA •	
gs *Folder AAA ▼	MAC F
Ecotnotes	
1. Sample csv file :	
#MAC Address,Profile Name,Interface,Description 22:22:22:22:22:22,profile8,management,cisco 00:00:00:00:00:00:01,myprofile,int1,First filter 00:00:00:00:00:00:02,,management,Second filter	
IAC A 00:00:00:00:00:03,,,,Third filter	
rofile Note: MAC Address and Description are mandatory fields.	
Desc OK Cancel	

Klik op **Opslaan als nieuwe sjabloon** om deze MAC-filtersjabloon uiteindelijk op te slaan.

Stap 3. Stel AP-sjablonen in Prime-infrastructuur in.

Navigeer naar **Configuration > Templates >** <u>Lichtgewicht Access Point</u> en maak een nieuwe sjabloon. Maak twee verschillende sjablonen voor RAP en MAP en voeg alle functies/instellingen toe die in de implementatie worden gebruikt, zoals een door gebruiker gedefinieerde BGN-naam (Bridge Group Name), ondersteuning voor virtueel LAN (VLAN) en Rol, aan de sjabloon. Het voorbeeld toont een MAP met meervoudige steun van VLAN, en twee interfaces (die een paar verschillende VLANs op twee poorten maken), en een aangepast BGN (genoemd HTTS-TEST).

🎦 Configuration / Templates / Lightweight Access Points / Lightweight AP Template Detail : Mesh_AP_Example 🖈

Mesh Parameters. 🔞							
Sridge Group Name	HTTS-TEST		Ethe	ernet Interfac	es		
Data Rate		v	/	Edit			
Ethernet Bridge	Enabled			Interface Name	Mode	VLAN ID	Trunk I
	2.100103			GigabitEthernet0	Trunk	169	400,401
V Role	MAP	•		GigabitEthernet1	Trunk	168	410,411
Daisy Chaining	Enable			GigabitEthernet2	Normal	0	0
				GigabitEthernet3	Normal	0	0
Preferred Parent MacAddress							
Mesh RAP Downlink Backhaul		Ŧ					
Mesh PSK Key Clear	Enable						
VLAN Support	Inable						
Native VLAN ID	169						
	Mesh Parameters. Mesh Parameters. Pre-Parameters. Pre-Parameters. Pre-Parameters. Pre-Parameters Pre-P	Mesh Parameters. Image: Composition of the second seco	Mesh Parameters. Image: Parameters. <td>Mesh Parameters. Image: Pridge Group Name Image: Pridge Group Name<td>Mesh Parameters. Image: Control of the second of the s</td><td>Mesh Parameters. Image: Contraction of the state o</td><td>Itemplate Basic AP Parameters OUZ. Harburght OUZ. Harburght OUZ. Harburght OUZ. Harburght Mesh Parameters. Image: Contraction of the second o</td></td>	Mesh Parameters. Image: Pridge Group Name Image: Pridge Group Name <td>Mesh Parameters. Image: Control of the second of the s</td> <td>Mesh Parameters. Image: Contraction of the state o</td> <td>Itemplate Basic AP Parameters OUZ. Harburght OUZ. Harburght OUZ. Harburght OUZ. Harburght Mesh Parameters. Image: Contraction of the second o</td>	Mesh Parameters. Image: Control of the second of the s	Mesh Parameters. Image: Contraction of the state o	Itemplate Basic AP Parameters OUZ. Harburght OUZ. Harburght OUZ. Harburght OUZ. Harburght Mesh Parameters. Image: Contraction of the second o

Het voorbeeld toont een RAP met de ondersteuning van meerdere VLAN's en een aangepaste **BGN** met de naam HTTS-TEST.

Als u de instelling van VLAN van een bepaalde interface wilt bewerken, selecteert u de interface die u wilt bewerken en klikt u op de knop **Bewerken** in de linker bovenrand van de sectie **Ethernetinterfaces**. Merk op dat de VLAN-id hier equivalent is aan de inheemse VLAN-id in de WLCinstelling. Trunk-ID's zijn de VLAN-ID's die op een specifieke poort moeten worden getrunkt.

Configuration	Template Basic	AP Parameters	Mesh	802.11a/n/ac	802.11a SubBand	802.11b/g/n	802.11a/b/	g/n CD	P FlexConnec
	Mesh Parameters	. 0							
AP Source	Sridge Grou	Edit		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		X			
AP Selection	Data Rate								
	Ethernet Br	idge	ce Name	GigabitEthernet0			Mode	VLAN ID	Trunk ID
Schedule			Mode	Trunk v			Trunk	169	400,401,40
			Vlan ID	169 🗲 Na	tive VLan ID		Trunk	168	410,411
Deploy Status	Daisy Chair	ing	Trunk ID	400			Normal	0	0
	Preferred P	arent Ma		401		Add			
	Mesh RAP I	ownlini		403		Delete			
	Mesh PSK P	ley Clear			Save	Cancel			
	VLAN Supp	ort	M Enabl	e					
	Native VLAN ID		169						

Stap 4. Stel CLI-sjablonen in voor alle ontbrekende opties in Prime-infrastructuur voor WLC of AP.

Vanwege de reden dat niet alle instellingen beschikbaar zijn op Prime moeten de **CLI-sjablonen** ons implementatieproces in kaart brengen en automatiseren voor een paar wereldwijde

maasopties zoals VLAN Transparent. Om dit onderdeel te configureren navigeer naar Configuration > sjablonen > Functies & Technologieën > Controller > Beveiliging > AAA > MACfiltering. Een voorbeeld van CLI Content in Prime om VLAN transparant uit te schakelen in de globale instelling van WLC is:

emplates / CLI CLI	Templates						~
Save as New	Template C	ancel					
ipiate bas	IC			-			
* Name	MESH_VLAN_D	ISABLE	Author	foot	* Device Type	Wireless Controller	
Description			Feature Category	сц	OS Version		
Tags			0				
nplate Deta	ail						
	Form View	Add Variable		Add Global Variabl	e 🔍 + Glob	al Variable	
LI Content							

Dat is de reden waarom een y op de tweede regel nodig is:

(Cisco Controller) >config mesh ethernet-bridging vlan-transparent enable Changing VLAN Transparent will affect the clients connected to AP Ethernet interface. Are you sure you want to continue? $(y/N)\mathbf{y}$

Vlan Transparent mode has been disabled

en idealiter moet met alle antwoorden op eventuele waarschuwingsaanwijzingen (zoals y of N) rekening worden gehouden wanneer een goed werkende CLI-sjabloon wordt geschreven.

Opmerking: kop <MLTCMD> en </MLTCMD> zijn nodig voor elke CLI-combinatie die meerdere regels heeft. Raadpleeg voor meer informatie over hoe u een werkende CLI-sjabloon kunt maken voor Prime naar deze gids <u>PI 3.2. Creatie van een door gebruiker gedefinieerde CLI-sjabloon met één lijn en meerdere lijnopdracht.</u>

Stap 5. Controleer en implementeer de ingestelde sjablonen.

Er zijn een paar soorten sjablonen die zijn geconfigureerd en bekijk alle informatie voordat ze worden ingezet.

- mesh-instelsjabloon onder controllersjablonen
- CLI's van ontbrekende opties onder CLI-sjablonen
- MAC-filtering onder AAA-sjablonen
- RAP/MAP-instellingen onder lichtgewicht AP-sjablonen

Over het algemeen moeten de eerste drie sjablonen worden ingezet bij een controller, voordat RAP/MAP's worden aangesloten via een bekabelde poort en zich bij de WLC aansluiten. Nadat de MAP/RAP zich via een bekabelde poort bij WLC heeft aangesloten, kunt u de RAP/MAPinstellingen van Prime-infrastructuur naar AP's indrukken. Tot slot, wanneer MAP van de verbonden verbinding wordt losgekoppeld en aan RAP wordt aangesloten via de draadloze backhaul, kunt u de draadloze maasverbinding testen

Verifiëren

Controleer de AP-status van mesh.

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Terwijl u wacht tot APs zich bij de WLC aansluiten, **synchroon** alstublieft de controller opnieuw op en navigeer naar **monitor > Beheerde elementen > Netwerkapparaten** en gebruik sleutelwoordenbrug **in de kolom AP Mode** om een MAP/RAPs te filteren. AP **geregistreerd** in kolom Operationele Status betekent dat AP zich met succes bij de controller heeft aangesloten.



Raadpleeg voor meer informatie de **mesh > mesh-links** om te controleren of een van de MAP of een van de kinderen een **RAP heeft**. Als u een voorkeurouder voor een bepaalde MAP wilt instellen, gaat u naar stap 3 in de vorige sectie en vormt u een geprefereerde ouder.

/ Device Groups / Dev	vice Type / Unified AP /	HTTS-2702I-MESH	*				0
Features	Features/Mesh Mesh Links (Data	shown from device)					
▼ System	Туре	AP Name	AP MAC Address	PER	Link Detail	Link Test	Link Test
Summary	Parent	HTTS-2702I-RAP	00:27:e3:f5:2f:90	0%	Details	AP to Neigh	Neigh to AP
AP Utilization CDP Neighbors	Tentative Parent	HTTS-3602I-RAP	34:a8:4e:80:e0:f0	-	Details 1	AP to Neigh 1	Neigh to AP 1
 Clients 	Mesh Link Alarms M	lesh Link Events					
Interfaces	Footnotes:						
 Mesh Links 	1. Link is out of date. This	can be because the AP has been	replaced or the APs can no longer co	mmunicate			
 Mesh Statistics 							

Controleer de taakstatus van de ingevoerde sjablonen.

Om de status van de implementatietaak van elke sjabloon te bekijken, navigeer dan naar Administratie > Dashboards > Taakdashboard > (naam van de verspreide sjabloon)

n	Administration / Dashboard	s / .	Job Dashboa	ard / M	esh-VLAN_Trans_d	disabl	le_2 🚖						0	Ø 🛛
'Recu 'Desc	rrence" None ription" N/A													
Sho	wing latest 5 Job instances	Sho	w All									Total 1	0 e	¢٠ -
										Show	All		•	Y
	Run ID	•	Status		Duration(hh:mm:ss)	tion(hh:mm:ss)		Start Time	Completion Time					
•	130281715		😣 Failure		00:05:01			2019-03-06 13:35	2019-03-06 13:40					
	Job summary Failed deployment	on 1	device(s).											
	Job Results for Mesh-VLA	N_T	rans_disable										Total 1	C
	Device		s	Status		Tra	ranscript							
	10.66.79.42		(j) F	ailed		Err	rror : Connnection timed o	out while executing the command				(i)	

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft de informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Zaak 1. Primair: Fout in taakdashboard: Time out verbinding tijdens uitvoering van de opdracht"

Controleer de opdracht in de CLI-sjabloon en zorg ervoor dat de MLTCMD-headers worden opgenomen als er meer dan één opdracht in de sjabloon zijn.

Zaak 2. Primair: Taakdashboard "Fout: Verbinding gesloten tijdens het uitvoeren van de opdracht"

Controleer de telnet/SSH-gecrediteerd voor de WLC en zorg ervoor dat het juiste protocol is geselecteerd.

Gerelateerde informatie

• IP 3.2. Creatie van een door gebruiker gedefinieerde CLI-sjabloon met één lijn en meerdere

lijnopdrachten

- Draadloze LAN-controller mesh netwerkconfiguratie Voorbeeld voor release 5.2 en hoger
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>