Gebruik direct IP-adresoproepen tussen twee endpoints voor problemen met de gesprekskwaliteit van probleemoplossing

Inhoud

Inleiding Achtergrondinformatie Problemen oplossen IP-naar-IP directe verbinding via H323 CLI-configuratie GUI-configuratie H323 gespreksstroom IP-naar-IP directe verbinding via SIP CLI-configuratie GUI-configuratie SIP-CallFlow diagnostiek

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een point-to-point IP-videogesprek tussen twee apparaten die in hetzelfde netwerk zijn geplaatst kunt plaatsen om de mogelijkheid van WAN- of infrastructurele apparaatproblemen te isoleren.

Achtergrondinformatie

Soms kunnen er problemen zijn met de gesprekskwaliteit (audio/video), gespreksconnectiviteit of eenrichtingsaudio/video. Er zijn meerdere apparaten die bij de volledige Call Setup betrokken zijn, zodat het probleem moeilijk op te lossen is.

WAN kan een van de redenen zijn voor de slechte gesprekskwaliteit als het niet goed is geconfigureerd of als de QoS-waarden (Quality of Service) niet goed langs de oproeproute worden gemarkeerd. Er is ook de mogelijkheid dat Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS) of Cisco Unified Communications Manager (CUCM) de kwestie veroorzaakt als er een configuratieprobleem is.

Dit document beschrijft een methode die u kunt gebruiken om te testen of het apparaat zelf de oorzaak van de kwestie is, of of er andere factoren (zoals WAN of de infrastructuur apparaten) zijn die de kwestie veroorzaken.

Problemen oplossen

In deze twee scenario's is het mogelijk oproepen tussen twee apparaten te plaatsen:

- Wanneer beide apparaten in hetzelfde netwerk zijn.
- Wanneer beide apparaten op openbare IP's zijn en zij bereikbaar van elkaar.

Deze vraag kan slechts worden geplaatst wanneer het IP adres van één apparaat van het andere apparaat wordt gedraaid. Het IP-adres kan via H323 of Session Initiation Protocol (SIP) worden geselecteerd.

IP-naar-IP directe verbinding via H323

Deze sectie verschaft de standaard H323-configuraties waarmee oproepen direct tussen twee eindpunten kunnen worden geplaatst. U kunt deze configuraties implementeren door gebruik te maken van ofwel het apparaat CLI ofwel de GUI.

Opmerking: Deze configuraties zijn vereist op beide apparaten.

CLI-configuratie

Om deze configuratie via de CLI te implementeren, stelt u een SSH-sessie (Secure Shell) aan het apparaat op en logt u met Administrator-referenties in. Na inloggen gebruikt u deze informatie om het apparaat te configureren:

xConfiguration H323 Profile 1 CallSetup Mode: Direct xConfiguration Conference 1 DefaultCall Protocol: H323 xConfiguration NetworkServices H323 Mode: On

GUI-configuratie

Voltooi deze stappen om deze configuratie via de GUI uit te voeren:

- 1. Meld u aan in de endpointGUI.
- 2. navigeren naar **Configuration > System Configuration** en klik op het tabblad **Conference** aan de linkerkant van het scherm:

<table-of-contents> Home</table-of-contents>	🕻 Call Contr	rol	差 Configuration	(D) Dia	agnostics	Maintenance
		System Configuration	n			
System	Configurat	tion	System Status			
Search	C	Conf	Local Contacts Manag	gement		
Audio			Personalization			
Cameras			Peripherals			
Conference		Activ	User Administration		Auto	
FacilityServ	CallF		Sign In Banner		Dual	
GPIO	GPIO DoNo		Startup Scripts		60	
H323			API		Off	
Logging		LIIUI	Security			
Network Incor		Room Types		Allow		
		MaxR	eceiveCallRate		6000	

3. Kies in het gedeelte *DefaultCall* de optie H323 in het menu *Protocol* en klik op Save:

DefaultCall		
Protocol	Auto	•
Data.	Auto	(64 to 6000)
Rale	H323 Sip	(64 to 6000)
	H320	

4. Blader naar **Configuration > System Configuration** en klik op het **tabblad H323** aan de linkerkant van het scherm. Selecteer in het gedeelte *Profile 1* de optie **Direct** in het uitrolmenu *CallSetup*-modus en klik vervolgens op **Opslaan**:

Home 4	Call Control	🗲 Configuration	Diagnostics	Maintenance	🛔 admi		
System Co	onfiguration						
Search	H32	3			C Refresh	▲ Collapse all	♥ Expand all
Audio	NAT						~
Cameras	Add	ress			(0 to 64 ch		
Conference	ß						
FacilityService	Mod	e	Off		J		
GPIO	Drof	10.1					
H323	3 Prom	le 1					
Logging	Call	Setup Mode	Direct		• Undo		
Network	Enc	ryption KeySize	Max10	124bit	•		
NetworkServices	s Port	Allocation	Dynam	nic	•		
Peripherals			Sjim				
						C	ancel Save

5. Blader naar **Configuration > System Configuration** en klik op het tabblad **Network Services** aan de linkerkant van het scherm. Kies **Aan** in het uitrolmenu *H323-modus* en klik op **Opslaan**:

Home Call Control 💉 Configuration 🖨 Diagnostics 🌣 Maintenance

System Configuration

Phonebook Server

Search		NetworkServices		C Refres	h
Audio					
Cameras		CDP Mode	On	•	
Conference	ľ	1999 14 1			
FacilityService		H323 Mode	Un	• Undo	
GPIO		HTTP Mode	On		
H323	đ	Medianet Metadata	Off	•	
Logging		0014			
Network		SIP Mode	Uπ	•	
NetworkServices	ď	Telnet Mode	On	•	
Peripherals		WelcomeText	On	•	

Dit beeld illustreert de aanloopstroom wanneer H323 wordt gebruikt:



IP-naar-IP directe verbinding via SIP

Deze sectie verschaft de standaard SIP-configuraties waarmee oproepen direct tussen twee eindpunten kunnen worden geplaatst. U kunt deze configuraties implementeren door gebruik te maken van ofwel het apparaat CLI ofwel de GUI.

Opmerking: Deze configuraties zijn vereist op beide apparaten.

CLI-configuratie

Om deze configuratie via de CLI te implementeren, stelt u een SSH-sessie in op het apparaat en logt u met Administrator-referenties in. Na inloggen gebruikt u deze informatie om het apparaat te configureren:

xConfiguration NetworkServices SIP Mode: On xConfiguration SIP Profile 1 Proxy 1 Address: "" xConfiguration SIP Profile 1 Proxy 1 Discovery: Manual xConfiguration Conference 1 DefaultCall Protocol: SIP

GUI-configuratie

Voltooi deze stappen om deze configuratie via de GUI uit te voeren:

- 1. Meld u aan in de endpointGUI.
- 2. Blader naar **Configuration > System Configuration** en klik op het tabblad **Network Services** aan de linkerkant van het scherm. Klik **op Aan** in het vervolgkeuzemenu *SIP-modus* en klik op **Opslaan**.
- 3. Blader naar **Configuration > System Configuration** en klik op het **SIP-**tabblad aan de linkerkant van het scherm. Zorg ervoor dat het gedeelte *proxy-1* leeg is en klik op **Save**:

SIP	DefaultTransport	TIs	 Save 	
Standby	DisplayName	Network	Save	(D to 255 characters)
SystemUnit		Drivete	- 0.000	
Time	Line	Private	• Save	
UserInterface	Mailbox		Save	(D to 255 characters)
Video	Outbound	Off	• Save	
	TIsVerify	Off	• Save	
	Туре	Standard	• Save	
	URI		Save	(D to 255 characters)
	Authentication 1			
	LoginName		Save	(D to 12B characters)
	Password		Save	(D to 12B characters)
	Ice			
	DefaultCandidate	Host	• Save	
	Mode	Auto	• Save	
	Proxy 1			
	Address		Save	(D to 255 characters)
	Discovery	Manual	• Save	

4. Blader naar **Configuration > System Configuration** en klik op het tabblad **Conference** aan de linkerkant van het scherm. Kies in het venster *DefaultCall* de optie **SIP** in het uitrolmenu *Protocol* en klik op **Opslaan**.

SIP-CallFlow

Dit beeld illustreert de Call Flow wanneer SIP wordt gebruikt:



diagnostiek

Op dit punt kunt u het IP-adres van het ene apparaat vanaf het andere apparaat bellen en controleren of de oproep goed is aangesloten. Als de oproep doorgaat zoals verwacht, hoeft men zich niet verder te concentreren op de instellingen van de infrastructuurvoorzieningen om het probleem te isoleren.

Als het zelfde probleem blijft voortbestaan, dan is de kwestie met of het apparaat zelf of het apparaat met het netwerk (als de vraag over WAN wordt geplaatst).