

Wachtwoord voor lokale beheerder herstellen op Cisco Video Surveillance Manager Server 7.x

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Wachtwoord voor Localadmin-account herstellen op VSM dat werkt met Redhat Linux](#)

[Wachtwoord voor Localadmin-account herstellen op VSM die SUSE Linux gebruikt](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het wachtwoord voor de lokale admin-account kunt herstellen op een Cisco Video Surveillance Server (VSM) 7.x.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Cisco Video Surveillance Server 7.x.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Wachtwoord voor Localadmin-account herstellen op VSM dat werkt met Redhat Linux

Stap 1. Console in de VSM-server en herstart deze.

Stap 2. Wanneer het systeem begint op te starten, drukt u op een willekeurige toets om in het GRUB-menu te komen zoals in het beeld;

Press any key to enter the menu

Booting Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-308.el5PAE) in 1 seconds...

RED HAT
ENTERPRISE LINUX 5

Stap 3. Typ **e** in het menu Grab en druk op **ENTER** zoals in de afbeelding:

GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 3143616K upper memory)

Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.18-308.el5PAE)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the
commands before booting, 'a' to modify the kernel arguments
before booting, or 'c' for a command-line.

RED HAT
ENTERPRISE LINUX 5

Stap 4. Selecteer de lijn die begint met het woord `kernel` met het gebruik van de pijltjestoetsen en typ `e` opnieuw en druk op `enter` zoals in de afbeelding.

GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 3143616K upper memory)

```
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-308.el5PAE ro root=LABEL=/ rhgb quiet crashkernel=auto
initrd /boot/initrd-2.6.18-308.el5PAE.img
```

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.

RED HAT
ENTERPRISE LINUX 5

Stap 5. Wanneer u dit scherm ziet, voert u een **ruimte** en een type **1 in** en drukt u op **ENTER** zoals in de afbeelding:

[Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible completions of a device/filename. ESC at any time cancels. ENTER at any time accepts your changes.]

<gb quiet crashkernel=128M@16M 1

**RED HAT
ENTERPRISE LINUX 5**

Stap 6. Zodra u terug bent in het GRUB menu type **b** om op te starten:

GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 3143616K upper memory)

```
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-308.el5PAE ro root=LABEL=/ rhgb quiet cr
initrd /boot/initrd-2.6.18-308.el5PAE.img
```

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press 'b' to boot, 'e' to edit the selected command in the
boot sequence, 'c' for a command-line, 'o' to open a new line
after ('O' for before) the selected line, 'd' to remove the
selected line, or escape to go back to the main menu.

RED HAT
ENTERPRISE LINUX 5

Stap 7. U dient nu in de modus Eén gebruiker te staan, zoals in de afbeelding:

```
Telling INIT to go to single user mode.
INIT: Going single user
INIT: Sending processes the TERM signal
INIT: Sending processes the KILL signal
sh-3.2# _
```

Stap 8. Typ de opdracht **passwd localadmin** om het localadmin wachtwoord te resetten en voer het nieuwe wachtwoord in:

```
[root@Dot141 /]# passwd localadmin
Changing password for user localadmin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Dot141 /]# _
```

Stap 9. Typ de **herstart** en druk op ENTER om het systeem opnieuw te starten:

```
[root@Dot141 /]# passwd localadmin
Changing password for user localadmin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Dot141 /]# reboot_
```

Stap 10. Zodra het systeem is opgestart, moet u met uw nieuwe wachtwoord kunnen inloggen.


Wachtwoord voor Localadmin-account herstellen op VSM die SUSE Linux gebruikt

Stap 1. Console in de VSM-server en herstart deze.

Stap 2. Wanneer het systeem opstart, gebruik de pijltoetsen om de klok naast SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 te stoppen;



Stap 3. Voer bij de opstartopties de tekst in: **init=/bin/bash**, druk vervolgens op **enter** zoals in de afbeelding;



SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1

Floppy

SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1 (Failsafe)

Boot Options init=/bin/bash

Stap 4. U zult de gebruikelijke laarsvolgorde zien, behalve dat het een beetje vroeg eindigt bij een bash prompt zoals in het beeld;

```
Trans replayed: mountid 34, transid 130754, desc 2165, len 1, commit 2167, next
trans offset 2150
Trans replayed: mountid 34, transid 130755, desc 2168, len 18, commit 2187, next
trans offset 2170
Trans replayed: mountid 34, transid 130756, desc 2188, len 1, commit 2190, next
trans offset 2173
Trans replayed: mountid 34, transid 130757, desc 2191, len 1, commit 2193, next
trans offset 2176
Trans replayed: mountid 34, transid 130758, desc 2194, len 6, commit 2201, next
trans offset 2184
Trans replayed: mountid 34, transid 130759, desc 2202, len 1, commit 2204, next
trans offset 2187
Replaying journal: Done.
Reiserfs journal '/dev/sda2' in blocks [18..8211]: 18 transactions replayed
Checking internal tree.. finished
fsck succeeded. Mounting root device read-write.
Mounting root /dev/sda2
ReiserFS: sda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sda2: using ordered data mode
reiserfs: using flush barriers
ReiserFS: sda2: journal params: device sda2, size 8192, journal first block 18,
max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sda2: checking transaction log (sda2)
ReiserFS: sda2: Using r5 hash to sort names
(none):/#
```

Stap 5. Typ de opdracht **passwd localadmin** om het localadmin wachtwoord te resetten en voer het nieuwe wachtwoord in zoals in de afbeelding.


```
[root@Dot141 /]# passwd localadmin
Changing password for user localadmin.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@Dot141 /]# _
```

Stap 6. Typ **reboot -f** en druk op **ENTER** om het systeem opnieuw op te starten zoals in het afbeelding;

```
trans offset 2209
Trans replayed: mountid 35, transid 130763, desc 2227, len 2, commit 2230, next
trans offset 2213
Trans replayed: mountid 35, transid 130764, desc 2231, len 23, commit 2255, next
trans offset 2238
Trans replayed: mountid 35, transid 130765, desc 2256, len 2, commit 2259, next
trans offset 2242
Replaying journal: Done.
Reiserfs journal '/dev/sda2' in blocks [18..8211]: 6 transactions replayed
Checking internal tree.. finished
fsck succeeded. Mounting root device read-write.
Mounting root /dev/sda2
ReiserFS: sda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: sda2: using ordered data mode
reiserfs: using flush barriers
ReiserFS: sda2: journal params: device sda2, size 8192, journal first block 18,
max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: sda2: checking transaction log (sda2)
ReiserFS: sda2: Using r5 hash to sort names
(none):/# passwd
Changing password for root.
New Password:
Reenter New Password:
Password changed.
(none):/# reboot -f_
```

Stap 7. Zodra het systeem is opgestart, moet u met uw nieuwe wachtwoord kunnen inloggen.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.