SAN Boot uit HyperFlex iSCSI: Configuratievoorbeelden van UCS-servers

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Overzicht van de SAN-accelerator van HyperFlex iSCSI HyperFlex configureren UCS standalone server - CIMC UCS Manager configureren IMM configureren Opstarten vanuit HyperFlex iSCSI-doel met MPIO Windows OS-installatie op iSCSI-startvertraging ESXI OS-installatie op iSCSI-startvertraging

Inleiding

Dit document beschrijft de configuratie van HyperFlex (HX), een standalone Unified Computing System (UCS) Server, UCS Server in Intersight Managed Mode (IMM) en UCS Managed Server om een Storage Area Network (SAN)-start te maken van HyperFlex Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI).

Bijgedragen door Joost van der Made, Cisco TME en Zayar Soe, Cisco Software QA Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- De UCS wordt geïnitialiseerd en geconfigureerd; Raadpleeg de UCS-configuratiehandleiding
- HyperFlex-cluster wordt gecreëerd; Raadpleeg de HyperFlex-configuratiehandleiding
- iSCSI-netwerk is geconfigureerd met een VLAN; Raadpleeg het gedeelte HyperFlexconfiguratie iSCSI-configuratie (neem deze iSCSI-doeladressen, VLAN's, Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) op om in deze configuratiegids te gebruiken)
- De Network Interface Controller- of Kaart-kaarten (NIC) moeten Cisco Virtual Interface Card (VIC) 1300 of 1400 Series zijn

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- HyperFlex HX dataplatform (HXDP) 4.5(2a)
- UCS C220 M5-servers
- UCS firmware 4.1(3c)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Een stateless server is gemakkelijk te vervangen of uit te vouwen, en is alleen mogelijk wanneer de Boot Drive niet lokaal is. Om dit resultaat te bereiken, start de server van een apparaat buiten de server en SAN Boot maakt dit mogelijk.

Dit document beschrijft hoe u kunt beginnen met iSCSI op HyperFlex gebruik te maken van het Cisco UCS-platform en hoe u problemen kunt oplossen. Wanneer dit document gesproken wordt over SAN-accelerator, wordt het iSCSI-protocol gebruikt om de server te starten vanaf een HyperFlex iSCSI target logische eenheid (LUN). Fibre Channel-verbindingen maken geen deel uit van dit document.

Bij HXDP 4.5(2a) en hoger zijn de VIC1300 en VIC1400 gekwalificeerd als iSCSI-initiators voor HyperFlex iSCSI-doelstellingen. UCS-servers met dit type VICs kunnen een SAN-opstart vanuit HyperFlex iSCSI uitvoeren.

Dit document legt de configuratie uit van HyperFlex, een standalone UCS Server, UCS Server in IMM en UCS Managed Server om een SAN Boot uit te voeren vanuit HyperFlex iSCSI. Het laatste deel betreft de installatie en configuratie van Windows- en ESXi-besturingssysteem (OS) met Multipath I/O (MPIO)-start vanuit SAN.

Het doelpubliek is UCS en HX beheerders die een basisbegrip van de configuratie van UCS, de configuratie van de HX, en de installatie van het OS hebben.

Configureren

Overzicht op hoog niveau van de SAN-accelerator van HyperFlex iSCSI

HyperFlex iSCSI in een notendop:

Wanneer het iSCSI-netwerk op het HyperFlex-cluster wordt geconfigureren, wordt een HyperFlex iSCSI IP-adres gemaakt. Dit adres kan worden gebruikt om de doelen en LUN door de initiatiefnemer te ontdekken. De HyperFlex Cluster bepaalt welke HyperFlex-knooppunt verbonden is. Als er een fout is opgetreden of het ene knooppunt erg druk is, verplaatst HyperFlex het doelwit naar een ander knooppunt. Een direct loggen van de initiatiefnemer aan een HyperFlex knooppunt is mogelijk. In dit geval kan de redundantie aan de Initiator worden ingesteld.

De HyperFlex Cluster kan bestaan uit één of veel HyperFlex-doelstellingen. Elk doel heeft een unieke iSCSI-gekwalificeerde naam (IQN) en kan één of meerdere LUN's, en deze LUN's krijgen automatisch een LUN ID toegewezen.

Het IQN van de Initiator wordt in een **Initiator-groep** geplaatst die is gekoppeld aan een HyperFlexdoel waar een LUN verblijft. De Initiator-groep kan bestaan uit een of meer IQN's die het initiatief nemen. Wanneer een besturingssysteem al op een LUN is geïnstalleerd, kunt u het meerdere keren klonen en gebruiken voor een SAN-opstart van verschillende servers. bespaart tijd.

Opmerking: Een Windows OS kan vanwege het gedrag niet worden gekloond.

HyperFlex configureren

De configuratie van HyperFlex voor alle drie de scenario's is hetzelfde. Het QN in de configuratie van de UCS-server kan anders zijn dan in dit gedeelte.

Voorwaarden: Voordat u de stappen configureren die in dit document worden genoemd, moet er al een gezamenlijke taak uitgevoerd zijn. Deze stappen worden in dit document niet uitgelegd.HyperFlex iSCSI-netwerk wordt geconfigureerd in HyperFlex. Zie <u>HyperFlex Admin</u> <u>Guide</u> over de stappen.

Stap 1. Open de HX-Connect en kies iSCSI zoals in deze afbeelding wordt getoond:



Stap 2. Maak een nieuw HyperFlex iSCSI-doel zoals in deze afbeelding:

Create Target	
Target Name	BFS
Enable CHAP	authentication

In dit configuratievoorbeeld gebruiken we geen authenticatie. Geef het **Bestandsnaam** een naam zonder _ (onderstreept) of Other (Overig) speciale tekens. In deze voorbeelden wordt de CHAP-authenticatie niet ingesteld. Om veiligheidsredenen is het mogelijk om de CHAP-verificatie te configureren. In de voorbeelden om een Windows OS en ESXi op BootFromSAN LUN te installeren, wordt de authenticatie van CHAP ingesteld.

Create LUN		$@\otimes$
Name	BootLUN	
Size	64	GB 🗸 🗸
	Cancel	Create LUN

Stap 3. Maak een LUN binnen dit doel zoals in deze afbeelding:

De naam is alleen voor jouw referentie. Kies de juiste grootte van de LUN. HyperFlex steunt geen LUN-masker en LUN-id's worden automatisch gegenereerd.

Stap 4. Maak een **Initiator Group** (IG) op HyperFlex met IQN van de Initiator zoals in deze afbeelding:

Create Initiator G	roup	@⊗
Name		
Name	CIMCDemo	
Initiators		
Initiator IQN		Add Initiators
iqn.2021-06.con	n.cisco.bootdemo:server1	Ū (

Kies een naam voor het IG. Als u momenteel niet het IQN van de Initiator kent, kunt u een geldig IQN aan dit IG toevoegen. Later kunt u het verwijderen en de juiste initiator-naam toevoegen IQN. Document de IG, zodat u de naam van de Initiator snel kunt vinden wanneer u deze moet wijzigen.

In een IG kan een of meer Initiators IQN worden toegevoegd.

Als de initiator niet binnen het HyperFlex iSCSI-subprogramma valt, mag u hxcli iSCSI add -p <ip-adres van de initiator> uitvoeren via de controller of HX Webex CLI.

Om te verifiëren of dit IP adres aan de allowlijst werd toegevoegd, voer hxcli iscsi allowlist opdracht uit.

Stap 4.1. Klik op Initiator Group maken zoals in deze afbeelding:

Create Initiator Group

Stap 5. Koppel de IG aan de HyperFlex-doelstelling. Er wordt een HyperFlex-doel met LUN's gecreëerd en de IG wordt gecreëerd. De laatste stap voor de HyperFlex-configuratie is om het doel met de IG te verbinden.Kies het IG en selecteer **Gekoppelde doelstellingen** zoals in deze afbeelding:

🖬 Create 🖌 🗙		CIMCDemo
Name	^	Initiator Count: 1
CIMCDemo		
ESX		Initiator
UCS		
		iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server1

SelecterenKoppel en kies het juiste doelwit HyperFlex.

Stap 5.1. Document HyperFlex Plan ISDN en LUN-ID. Later wordt de HyperFlex Doel-IQN ingesteld in de initiator. Het nieuwe doel kiezen en het document IQN.In dit voorbeeld, zij **iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCemoBoot** zoals in deze afbeelding wordt getoond:

CIMCDemoBoot				
IQN <mark>iqn.1987-02</mark>	.com.cisco.iscsi:	CIMCDemo	Boot CHAP Authenticatio	
LUNs Lin	iked Initiator	Groups		
🖬 Create LUN 📝 Edit 📾 Clone LUN 🗙 Delete				
	Name	^	LUN ID	
	HDD1		LUN1	

De LUN-id op dit doel moet ook later worden gedocumenteerd en gebruikt bij de Initiatorconfiguratie. In dit voorbeeld is LUN ID **LUN1.**

Als er meerdere doelen worden geconfigureerd in het cluster, kunnen LUN's dezelfde LUN-id hebben betreffende verschillende HyperFlex-doelen voor IQNs.

Configureren UCS standalone server - CIMC

De server heeft alleen een modulair LAN-on-Motherboard (MLOM) met een netwerkverbinding in dit voorbeeld. Als er meerdere netwerkadapters zijn, selecteert u de juiste. De procedure is zoals hier beschreven:

Voorwaarden: Voordat u de in dit document vermelde stappen configureren, moet er al een gezamenlijke taak zijn uitgevoerd. Deze stappen worden in dit document niet uitgelegd.

• HyperFlex iSCSI-doel, LUN en IG worden geconfigureerd en gekoppeld

• CIMC wordt ingesteld met een IP-adres dat bereikbaar is vanuit een browser

Netwerkdiagram:

De fysieke topologie van het netwerk van de opstelling is zoals in deze afbeelding getoond:



Het UCS Standalone De server is via MLOM verbonden met twee Nexus-switches. De twee Nexus-switches hebben een VPC-verbinding met de Fabric Interconnect. Elk HyperFlexknooppunt sluit de netwerkadapter aan op Fabric Interconnect A en B. Voor SAN Boot is een Layer 2 iSCSI-VLAN-netwerk geconfigureerd.

Werkschema: de stappen die moeten worden gevolgd om SAN Boot vanuit HyperFlex iSCSI LUN te configureren zijn zoals in deze afbeelding:



Stap 1. Configureer de netwerkadapterkaart. Open CIMC in een browser en kies **Netwerk >** Adapter Card MLOM zoals in deze afbeelding wordt getoond:

	*
Chassis	•
Compute	
Networking	•
Adapter Card MLOM	
Ctorogo	

Stap 2. Kies vNIC's zoals in deze afbeelding wordt getoond:



Standaard zijn er al twee vNIC's ingesteld. Laat ze staan zoals in deze afbeelding:

Host Ethernet Interfaces

A	dd vNIC	Clone vNIC	Delete vNICs
	Name	CDN	MAC Address
	eth0	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:60
	eth1	VIC-MLO	E8:EB:34:9B:7F:61

Stap 3. Kies Voeg vNIC toe zoals die in deze afbeelding wordt getoond:



General

iscsi	
1500	(1500 - 9000)
0	
Auto	
0	
0	(0-6)
\checkmark	
4	(0 - 4)
O None	
20	
Access	
	iscsi 1500 0 ● Auto ○ 0 ✓ 4 ○ 4 ○ Auto ✓ 4 ○ Access

Deze nieuwe vNIC transporteert het iSCSI-verkeer van het HyperFlex-cluster naar de UCS Server. In dit voorbeeld heeft de server een Layer 2 iSCSI VLAN-verbinding. Het VLAN is 20, en de modus VLAN moet op Access worden ingesteld.

Stap 3.1. Zorg ervoor dat PXE Boot inschakelen is ingeschakeld zoals in dit beeld:

Rate Limit:	OFF	
	O (1 - 25000)	
Channel Number:		(1 - 1000)
PCI Link:	0	(0 - 1)
Enable NVGRE:		
Enable VXLAN:		
Geneve Offload:		
Advanced Filter:		
Port Profile:	V	
Enable PXE Boot:	\checkmark	
Enable PXE Boot: Enable VMQ:		
Enable PXE Boot: Enable VMQ: Enable Multi Queue:		
Enable PXE Boot: Enable VMQ: Enable Multi Queue: No. of Sub vNICs:	 ✓ 64 	(1 - 64)
Enable PXE Boot: Enable VMQ: Enable Multi Queue: No. of Sub vNICs: Emable aRFS:	 ✓ 64 	(1 - 64)
Enable PXE Boot: Enable VMQ: Enable Multi Queue: No. of Sub vNICs: Emable aRFS: Enable Uplink Failover:	 ✓ 64 □ 	(1 - 64)

Stap 3.2. U kunt deze vNIC nu toevoegen. Gebruik het Voeg vNIC optie toe zoals in deze afbeelding:



Stap 4. Kies links de nieuwe iscsi vNIC die in deze afbeelding is gemaakt:

vNICs
 eth0
 eth1
 iscsi

Stap 4.1. Scrolt naar de iSCSI-opstarteigenschappen en breid Initiator uit zoals in dit beeld:

Initiator

Name:	iqn.2021-06.com.cisco.bootdemo:server	(0 - 222) chars
IP Address:	10.2.20.248	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	10.2.20.254	
Primary DNS:	10.2.20.16	

De naam is het IQN van de initiator. U kunt uw IQN maken zoals in <u>RFC 3720</u> beschreven. Het IPadres is welk IP-adres de UCS Server voor iSCSI vNIC krijgt. Dit adres moet communiceren met het HyperFlex iSCSI IP-adres. Het HyperFlex-doel heeft geen verificatie, zodat de rest van het scherm zoals in dit beeld wordt getoond, leeg blijft:

Initiator Priority:	primary v	
Secondary DNS:		
TCP Timeout:	15	(0 - 255)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

Stap 4.2. Configuratie van het primaire doel zoals in deze afbeelding:

Primary Target

Name:iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:CIMCDemol(0 - 222) charsIP Address:10.3.112.13TCP Port3260

De naam van het primaire doel is het **HyperFlex** Target dat is gekoppeld aan het IG met het IQN van deze Initiator. Het **IP-adres** is het **HyperFlex iSCSI IP-adres**.

Stap 4.3: Zorg voor de volgende punten **Boot LUN** is de juiste zoals in deze afbeelding getoond:

Boot LUN:	1	(0 - 65535)
CHAP Name:		(0 - 49) chars
CHAP Secret:		(0 - 49) chars

Er kan controle worden verricht om de **LUN-id** van de LUN aan het doel van HyperFlex iSCSI. Klik op de knop **Wijzigingen opslaan en OK** zoals in deze afbeeldingen:



Voorwaarden: Voordat u de stappen configureren die in dit document worden genoemd, moet er al een gezamenlijke taak uitgevoerd zijn. Er is al een serviceprofiel gemaakt en toegewezen aan een server. Deze stap wordt in dit deel van het document niet uitgelegd.

Stap 1. Configuratie van de CIMC-opstartvolgorde. Open de server-CIMC en kies om **Bereken** zoals in deze afbeelding:



Stap 1.1. Kies **>Opstartvolgorde instellen > Opstartvolgorde instellen** zoals in deze afbeeldingen wordt weergegeven:



Stap 2. Voor iSCSI moeten we het **tabblad Advanced** gebruiken en **iSCSI-opstart** toevoegen zoals in deze afbeeldingen wordt weergegeven:

Configure Boot Order				
Configured Boot Level: Basic				
Basic Advanced				
Configured Boot Level: Basic				
Basic Advanced				
Add Boot Device				
Add Local HDD				
Add PXE Boot				
Add SAN Boot				
Add iSCSI Boot				

Stap 2.1. Wanneer u iSCSI-start toevoegt, **krijgt u** de**bekendmaken** is voor uw referentie.Zorg ervoor dat de **order** is ingesteld op het laagste nummer, dus probeert u eerst te beginnen.Het **sleuf** in dit voorbeeld : **LOM**. De poort wordt automatisch ingesteld op 0, zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:

Add iSCSI Boo	ot	×
Name	iscsi	
State	Enabled 🔻	
Order	1	(1 - 1)
Slot	MLOM	(1 - 255, "MLOM", "L")
Port	이	(0 - 255)
		Save Changes Cancel

Verifiëren:

SAN-accelerator van HyperFlex iSCSI LUN. Start de server opnieuw op en controleer of het stuurprogramma de HyperFlex iSCSI LUN ziet. Wanneer de Opstartvolgorde correct is ingesteld, wordt er een SAN-start van HyperFlex iSCSI LUN gestart. Op het geprogrammeerde scherm ziet u het **Cisco VIC Simple Network Protocol-stuurprogramma** en het IQN van de HyperFlex Target LUN met de grootte van de LUN zoals in deze afbeelding wordt getoond:



Als het HyperFlex Target meerdere LUN's heeft, moeten deze hier worden getoond.

Wanneer er geen besturingssysteem op de LUN is geïnstalleerd, moet u dit via vMedia of handmatig via het toetsenbord, video, muis (KVM) installeren.

Configureren UCS Manager

Netwerkdiagram:

De fysieke topologie van het netwerk van de opstelling is zoals in deze afbeelding getoond:



De UCS Server is aangesloten via Fabric interconnects aangesloten op de Nexus switches. De twee Nexus-switches hebben een VPC-verbinding met de HyperFlex Hyper Fabric Interconnects. Elk HyperFlex-knooppunt sluit de netwerkadapter aan op Fabric Interconnect A en B. In dit voorbeeld gaat iSCSI over verschillende VLAN's om aan te tonen hoe u HyperFlex voor deze netwerksituatie configureren. Aanbevolen wordt om Layer 3 routers te elimineren en alleen Layer 2 iSCSI-VLAN's te gebruiken om deze situatie te voorkomen.

Werkstroom:

De stappen die moeten worden gevolgd om SAN Boot van HyperFlex iSCSI LUN te configureren zijn zoals in deze afbeelding:



Stap 1. Momenteel zijn er geen **iSCSI vNIC**'s geconfigureerd in het serviceprofiel. Er is slechts één ingang onder **vNIC's** zoals in deze afbeelding:

UCS-BFS-Demo
iSCSI vNICs
▶ vHBAs
▼ vNICs
vNIC vNIC-VM

Stap 1.1. Kies vNIC's en klik op Add om een ander vNIC toe te voegen voor het iSCSIlaarsverkeer zoals in deze afbeeldingen wordt weergegeven:

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs

- vHBAs
- vNICs
 - ▶ vNIC vNIC-VM

Te Advanced Filter	🕈 Export 🛛 🖶 Prin	.t		
Name	MAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric ID
vNIC vNIC	00:25:B5:0D:50	1	1	А
			Ū I	Delete 🕂 Add

Het Name is tde naam van de vNICenZijn naam is later nodig in het Boot Order Policy.

Stap 1.2. Kies een reeds gemaakte MACPool.U kunt ervoor kiezen om meerdere vNIC's te hebben voor iSCSI via Fabric-A en Fabric-B of om **failover inschakelen**.In dit voorbeeld, iSCSI vNIC is alleen aangesloten via **Fabric A** zoals in dit beeld:

Create vNIC

Name :	vnic-iscsiboot					
MAC Ad	MAC Address					
MAC Ad	ddress Assignment:	MACPool(17/24) 🔻				
Creat	e MAC Pool					
The M The M	IAC address will be a IAC address assign	iutomatically assigned f ment change will be e	from the selected pool. ffective only after server	reboot.		
Use vNI	C Template : 🗌					
Fabric ID	: Fabric A		Fabric B	Enable Failover		
VLAN in L	AN cloud will take th	e precedence over the	Appliance Cloud when the	re is a name clash.		

Stap 1.3. Kies het VLAN dat het iSCSI-verkeer moet gebruiken. Dit voorbeeld heeft hetzelfde iSCSI-VLAN dat door HyperFlex iSCSI-netwerk wordt gebruikt zoals in dit beeld:

VLAN in LAN cloud will take the precedence over the Appliance Cloud when there is a name clash.

VLANs VLAN Gr	oups		
Ty Advanced Filter ↑	Export 🖶 Print		
Select	Name	Native VLAN	VLAN ID
	gate_inside_10.2.6.0	0	б
	Green-MGMT-10.2.12.0	0	12
~	hx-inband-iscsi-2014	۲	2014
	Infra_20	0	20
	Orange-MGMT-10.2.21.0	0	21
CDN Source : vNIC	Name OUser Defined		
MTU : 9000			

Opmerking: Verzeker u ervan dat dit iSCSI VLAN het inheemse VLAN is. Dit is slechts een inheems VLAN van de server aan de Fabric Interconnect en dit VLAN hoeft niet inheems te zijn buiten de Fabric Interconnect.

Het beste praktijk iSCSI is geschikt voor Jumboframes, die eenn MTU van 9000. Als u vormt Jumboframes, controleer of dit end-to-end Jumboframes is. Hieronder valt ook het besturingssysteem van de Initiator.

Stap 1.4. Klik op Wijzigingen opslaan en Ja zoals in deze afbeeldingen:

Save Changes	
Save Changes	×
Vour changes: Create: vNIC vnic-iscsiboot (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot) Create: Network hx-inband-iscsi-2014 (org-root/ls-UCS-BFS-Demo/ether-vnic-iscsiboot/l Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (org-root/ls-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4]	if-hx-inband-iscsi-2014)
Are you sure you want to apply the changes?	
	Yes No

Er zijn nu twee vNIC's voor het serviceprofiel.

Stap 2. Voeg een iSCSI vNIC toe. Kies **iSCSI vNIC's** en selecteer **Add** zoals in deze afbeeldingen wordt weergegeven:

UCS-BFS-Demo

iSCSI vNICs vNICs vNIC vnic-iscsiboot vNIC vNIC-VM iSCSI vNICs + - ▼Advanced Filter ↑ Export ● Print Name Overlay vNIC Name iSCSI Adapter Policy No data available

iSCSI vNIC wordt nu gemaakt.

<u>spoiler</u>

Opmerking: iSCSI vNIC is een iSCSI-Boot Firmware Tabel (iBFT)-plaatsaanduiding voor iSCSI-startconfiguratie. Het is geen echte vNIC, en daarom moet een vNIC worden geselecteerd die ten grondslag ligt. Wijzig geen afzonderlijk MAC-adres.

(+) Add 💼 Delete 👘 Modify

Opmerking: iSCSI vNIC is een iSCSI-Boot Firmware Tabel (iBFT)-plaatsaanduiding voor iSCSIstartconfiguratie. Het is geen echte vNIC, en daarom moet een vNIC worden geselecteerd die ten grondslag ligt. Wijzig geen afzonderlijk MAC-adres.

Stap 2.1. Het **Name** is slechts een identificator. In VLAN, er is slechts een keus van één VLAN, dat het inheemse VLAN moet zijn geweest.Laat het **MAC-adrestoewijzing** om **Selecteer** (standaard niet gebruikt) zoals in deze afbeelding wordt getoond:

Create iSCSI vNIC

Name :	bootiscsivnic	
Overlay vNIC :	vnic-iscsiboot	
iSCSI Adapter Policy :	<not set=""> V</not>	Create iSCSI Adapter Policy
VLAN :	hx-inband-iscsi-2014 (nativ 🔻	
iSCSI MAC Address		

MAC Address Assignment:	Select(None used by default)	•
Create MAC Pool		

Stap 2.2. Wijzig/Add Boot Policy. Kies in het serviceprofiel **Opstarten** zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:

Ser	Servers / Service Profiles / root / Service Profile UCS-B					
<	General	Storage	Network	iSCSI vNICs	vMedia Policy	Boot Order
A	ctions					
N	lodify Boot P	olicy				

Stap 2.3. U kunt het beleid van de Opstarten alleen wijzigen wanneer andere servers dit beleid van de Opstartvolgorde niet gebruiken. In dit voorbeeld wordt een nieuw beleid van de Opstarten gemaakt. De naam is de naam van dit beleid van de Opstarten. Als er geen besturingssysteem is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat u bijvoorbeeld een **Remote CD-ROM** kiest. Op deze manier kan het besturingssysteem via KN worden geïnstalleerd VM media. Klik op **Add iSCSI Boot** zoals in deze afbeeldingen wordt weergegeven:

Modify Boot Policy

Boot Policy:	default	•

Create Boot Policy

Create Boot Policy

Name	:	iSCSIBoot
Description	:	
Reboot on Boot Order Change	;	
Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name	:	
Boot Mode	:	Legacy Uefi

WARNINGS:

The type (primary/secondary) does not indicate a boot order presence.

The effective order of boot devices within the same device class (LAN/Storage/iSCSI) is determined by PCIe bus scan order. If Enforce vNIC/vHBA/iSCSI Name is selected and the vNIC/vHBA/iSCSI does not exist, a config error will be reported. If it is not selected, the vNICs/vHBAs are selected if they exist, otherwise the vNIC/vHBA with the lowest PCIe bus scan order is used.

Local Devices	Boot Order
⊕ CIMC Mounted vMedia	+ - T ₂ Advanced Filter ↑ Export Print Name Order ▲ vNIC/vH Type LUN Na WWN Slot Nu
(+) vNICs	No data available
⊕ vHBAs	
⊖ iSCSI vNICs	
Add iSCSI Boot	🕈 Move Up 🔸 Move Down 🔟 Delete
(+) EFI Shell	Set Uefi Boot Parameters

Stap 2.4. De **iSCSI vNIC** is de naam van de iSCSI vNIC die is gemaakt. Voer hetzelfde in als in deze afbeelding en klik op **OK**:

Add iSC	SI Boot
iSCSI vNIC :	bootiscsivnic

Stap 3. Het voorbeeld in deze stap toont hoe u één laars ingang kunt maken. Een dubbele start is mogelijk met twee vNIC's. Het iSCSI-doel kan nog steeds hetzelfde zijn. Vanwege de installatie van Windows OS is het vereist dat er alleen op het moment van de installatie een beginpunt of één snijpad is. U moet hier terugkeren en toevoegen nadat het besturingssysteem is geïnstalleerd en MPIO is geconfigureerd. Dit wordt behandeld in het deel: MPIO.

Stap 3.1. Selecteer het Opslagbeleiddie jij iSCSI alleen gemaakt en uitgebreid zoals in dit beeld:

Modify Boot Policy

Dear Della							
Boot Policy:		iSCSIBoot	t		•		
		Create Boot	Policy				
Name	:	iSCSIBoot					
Description	:						
Reboot on Boot (Order Change :	No					
Enforce vNIC/vHi	BA/iSCSI Name :	Yes					
Boot Mode		Legacy					
		bis selected and the v	UNIT TO MENDING TO A D	5) does not exist, a c	onna error will be	e reported.	
If it is not selected Boot Order + - Ty Adva	inced Filter 1	As are selected if they Export 🚔 Print	exist, otherwis	e the vNIC/vHBA with	the lowest PCle	e bus scan order is use	d.
If it is not selected Boot Order + - Ty Adva Name	nced Filter 1	As are selected if they Export Print VNIC/vHBA/iS	Y exist, otherwis	e the vNIC/vHBA with	www	s bus scan order is use Slot Number	d. Boot N
if it is not selected Boot Order + - Ty Adva Name Vame	nced Filter 1	As are selected if they Export Print VNIC/vHBA/iS	Type	LUN Name	WWN	Slot Number	d. Boot N
iscsi	nced Filter 1	As are selected if they Export Print VNIC/vHBA/iS bootiscsivnic	Type Primary	LUN Name	WWN	Slot Number	d. Boot N

Indien u niet ziet iSCSI vNIC wijzigen, het iSCSI vNIC was niet degene die je creëerde.

Stap 3.2. Kies **Instellen iSCSI-startparameters**. In dit voorbeeld wordt geen echtheidscontrole gebruikt.De **toewijzing van de naam van de initiator** geschiedt via een IQN-pool. Deze IQN-pool kan worden gemaakt als deze er niet is.Het **IP-adresbeleid van de initiator** is een IP-pool waar de UCS Initiator zijn IP-adres krijgt. U kunt deze functie creëren als er nog geen IP-pool is gemaakt, zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:

Set iSCSI Boot Parameters

Name : bootiscsivnic	
Authentication Profile : <not set=""></not>	Create iSCSI Authentication Profile
Initiator Name	
Initiator Name Assignment: IQNPool(2/5) 🔻	
Initiator Name :	
Create IQN Suffix Pool	
Reset Initiator Name	
The IQN will be assigned from the selected pool. The available/total IQNs are displayed after the pool name.	
Initiator Address	
Initiator IP Address Policy: iSCSI-IP-Pool(2/4) 🔻	
IPv4 Address : 0.0.0.0	
Subnet Mask : 255.255.255.0	
Default Gateway : 0.0.0.0	
Primary DNS : 0.0.0.0	
Secondary DNS : 0.0.0.0	
Create IP Pool	
The IP address will be automatically assigned from the sele	ected pool.

Het is uiteraard mogelijk IP-adressen handmatig toe te wijzen.

Stap 3.3. Scrolt naar beneden en kies **iSCSI statische doelinterface** en klik op **Add** zoals in deze afbeelding:

Name	Priority	Port	Authentication Pr	iSCSI IPV4 Addre
		Ν	lo data available	
		(+) Add	🖞 🖻 Delete 🌔 Info	
Minimum one i	nstance of ISCSI Sta	Add	d 🗊 Delete 🌒 Info	owed.

Stap 3.4. De **iSCSI-doelnaam** is het HyperFlex iSCSI-doelknooppunt dat is gedocumenteerd op het moment van de HyperFlex-configuratie.Het **IPv4-adres** is het HyperFlex iSCSI IP-adres.De **LUN ID** is de LUN ID die op het moment van de HyperFlex-configuratie is gedocumenteerd zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:

Create iSCSI	Static Target
iSCSI Target Name :	iqn.1987-02.com.cisco.is(
Priority :	1
Port :	3260
Authentication Profile :	<not set=""></not>
IPv4 Address :	10.20.14.13
LUN ID :	1

Stap 3.5. Kies **OK** en **Ja** om het laars beleid zoals in deze afbeeldingen te wijzigen:



Modify Boot Policy

Your changes: Modify: Service Profile UCS-BFS-Demo (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo) Property: Boot Policy Name Modify: boot-vnic-bootiscsivnic (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo/iscsi-boot-params/boot-vnic-bootiscsivnic) Property: MAC Pool
Will cause the Immediate Reboot of: Service Profile UCS-BFS-Demo (arg-root/ls-UCS-BFS-Demo) [Server: sys/rack-unit-4]
Are you sure you want to apply the changes? Press Yes to disregard the warning and submit changes, No to quit the wizard or Cancel to make changes to the current configuration.
Yes No Cancel

Stap 4. Kies een IQN-type voor initiator. Het IQN van de UCS Initiator wordt in het profiel niet weergegeven wanneer deze configuratie wordt gebruikt. Navigeer naar **SAN** en kies de gebruikte **IQN-pools** zoals in deze afbeelding:

- Pools
 - ▼ root
 - IQN Pools
 - Pool default

Pool IQNPool

server:1 - server:5

Stap 4.1. Merk het IQN van het profiel op zoals in deze afbeelding:

х

De naam van deze initiator moet ingesteld in HyperFlex **Initiator Group** die is gekoppeld aan de HyperFlex Target LUN waar de server verbindt met SAN Boot, zoals in deze afbeelding wordt getoond:

Edit Initiator Grou	φ	@⊗
Name		1
Name	BFSDemo	
Initiators		
Initiator IQN		Add Initiators
iqn.2021-07.loc	al.hx.cluster:server:5	î

Wanneer u een pool gebruikt, is de IQN-naam niet bekendn vooraf. Als u een IG maakt met alle ilnitiator IQN's, deze Initiators kunnen alle dezelfde LUN's van het doelwit zien. Dit kan een situatie zijn die niet gewenst is.

Resultaat:

SAN Boot uit HyperFlex Hyper iSCSI-LUN zoals in deze afbeelding wordt getoond:



Installeer een besturingssysteem op de Opstarten LUN als er op de LUN geen besturingssysteem is geïnstalleerd zoals in deze afbeelding. ESXi is geïnstalleerd op de LUN en na installatie start deze LUN:



Probleemoplossing voor iSCSI-start op UCS Manager CLI:

Wanneer er een configuratiefout is, ziet u Fout 1 initialiseren zoals in deze afbeelding:



Deze fout kan worden veroorzaakt door verschillende oorzaken.UCS Manager CLI kan meer informatie krijgen over de Initialisatiefout. SSH voor de UCS Manager en inloggen. In ons voorbeeld heeft server 4 het serviceprofiel en is er slechts een MLOM aanwezig. Dit geeft de waarde van **4/1**. Typ de opdrachten in de UCS Manager CLI zoals in deze afbeelding:

```
FI-Charger-A# FI-Charger-A#
FI-Charger-A# connect adapter 4/1
adapter 0/4/1 # connect
No entry for terminal type "dumb";
using dumb terminal settings.
adapter 0/4/1 (top):1# attach-mcp
No entry for terminal type "dumb";
using dumb terminal settings.
adapter 0/4/1 (mcp):1#
```

Als u **hulp** typt, u ziet een hele lijst met opdrachten die nu mogelijk zijn . De opdrachten voor iSCSI cDe configuratie is zoals in deze afbeelding weergegeven:

Op de SSH sessie, type **iscsi_get_fig**en controleer de uitvoer zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:

```
vnic iSCSI Configuration:
vnic id: 15
            host id: 0
         link state: Up
      Initiator Cfg:
    initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
               vlan: 0
        dhcp status: false
                IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
            IP Addr: 10.3.112.101
        Subnet Mask: 255.255.255.0
            Gateway: 10.3.112.254
         Target Cfg:
         Target Idx: 0
              State: ISCSI TARGET LOGIN
         Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED
       Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                IQN: ign.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
            IP Addr: 10.3.12.13
               Port: 3260
           Boot Lun: 1
         Ping Stats: In Progress
adapter 0/1/1 (mcp):37#
```

Het **Ping Stats** is **Aan de gang**.Dit betekent dat ilnitiator kan het HyperFlex iSCSI IP-adres van de Cluster niet pingelen. Controleer het netwerkpad vanaf het ilnitiator voor het HyperFlex iSCSIdoel. In ons voorbeeld, iSCSI IP-initiator aKleding valt buiten het iSCSI-subnet dat in de HyperFlex-cluster is geconfigureerd. Het IP-adres van initiator moet worden toegevoegd aan de HyperFlex iSCSI-lijst.SSH naar het HyperFlex Cluster IP-adres en voer de opdracht in:

hxcli iscsi allowlist add -p

Om te controleren of het IP-adres van de Initiator in het volgende adres staat: alanterfanter, gebruik de opdracht:

hxcli iscsi allowlist show

Probleem 2: Doelfout: "ISCSI_TARGET_LOGIN_FOUT" Op de SSH sessie, type **iscsi_get_fig**en controleer de uitvoer zoals in deze afbeelding wordt weergegeven: adapter 0/1/1 (mcp):5# iscsi_get_config

```
vnic iSCSI Configuration:
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: INVALID
          Prev State: ISCSI TARGET GET SESSION INFO
        Target Error: ISCSI TARGET LOGIN ERROR
                 IQN: HX
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 0
          Ping Stats: Success (20.260ms)
adapter 0/1/1 (mcp):6# adapter 0/1/1 (mcp):6#
adapter 0/1/1 (mcp):6#
```

De **Target error** is **ISCSI_TARGET_LOGIN_FOUT**. Controleer de naam en geheimen als de Initiator IQN in de HyperFlex Initiator-groep staat en gekoppeld aan een doel.

Probleem 3: Doelfout: "ISCSI_TARGT_GET_HBT_FOUT"

Op de SSH sessie, type **iscsi_get_fig**en controleer de uitvoer zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: INVALID
          Prev State: ISCSI TARGET GET LUN INFO
        Target Error: ISCSI TARGET GET HBT ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 0
          Ping Stats: Success (20.496ms)
adapter 0/1/1 (mcp):29#
```

De **Target fout is ISCSI_TARGET_GET_HBT_FOUT.** Er is een verkeerde LUN-ID gebruikt in de configuratie van de BOOT-LUN. In dit geval is de BOOT-LUN ingesteld op **0**, en deze moet aan **1** zijn toegewezen.

SAN-Boot-configuratie:

SAN Boot from HyperFlex iSCSI moet werken wanneer het iSCSI cDe configuratie is correct en u hebt de uitvoer zoals in deze afbeelding weergegeven:

```
adapter 0/1/1 (mcp):50# iscsi_get_config
```

```
vnic iSCSI Configuration:
```

```
vnic id: 15
             host id: 0
          link state: Up
       Initiator Cfg:
     initiator state: ISCSI INITIATOR READY
initiator error code: ISCSI BOOT NIC NO ERROR
                vlan: 0
         dhcp status: false
                 IQN: iqn.2021-05.ucs.local:UCSServer:10
             IP Addr: 10.3.112.101
         Subnet Mask: 255.255.255.0
             Gateway: 10.3.112.254
          Target Cfg:
          Target Idx: 0
               State: ISCSI TARGET READY
          Prev State: ISCSI TARGET DISABLED
        Target Error: ISCSI TARGET NO ERROR
                 IQN: iqn.1987-02.com.cisco.iscsi:UCS1SanBoot
             IP Addr: 10.3.112.13
                Port: 3260
            Boot Lun: 1
          Ping Stats: Success (20.598ms)
        Session Info:
          session id: 0
         host number: 0
          bus number: 0
           target id: 0
adapter 0/1/1 (mcp):51# adapter 0/1/1 (mcp):51#
adapter 0/1/1 (mcp):51#
```

IMM configureren

Voorwaarden:

• Fabric-interconnects worden geclaimd op internet

• Interview Het serverprofiel is al gemaakt en op een server aangesloten Netwerkdiagram:

De fysieke topologie van het netwerk van de opstelling is zoals in deze afbeelding getoond:



De UCS Server is in IMM en wordt via Intersight gecontroleerd. De twee Nexus-switches hebben een VPC-verbinding met de verschillende paren Fabric Interconnect. Elk HyperFlex-knooppunt sluit de netwerkadapter aan op Fabric Interconnect A en B. Een Layer 2 iSCSI VLAN-netwerk wordt geconfigureerd zonder Layer 3 apparaatvertragingen voor de SAN-oot.

Werkstroom:

De stappen die moeten worden gevolgd om SAN Boot van HyperFlex iSCSI LUN te configureren zijn zoals in deze afbeelding:



Stap 1. Gebruik <u>https://intersight.com</u> om bij Intersight in te loggen zoals in deze afbeelding:

네. INTER	SIGHT
Cisco ID If you do not have a Cisco ID, create one here	Single Sign-On (SSO) ① Email
Sign In with Cisco ID Don't have an Intersight A	Sign In with SSO

Stap 2. Maak een nieuw Opslagorderbeleid. Voor deze server wordt een nieuw Opstartorderbeleid gecreëerd.Kies **Configureren > Beleid** zoals in deze afbeelding:

*	CONFIGURE	^
	Orchestration	
	Profiles	
	Templates	
	Policies	

Stap 2.1. Klik op **Policy** in de rechterbovenhoek zoals in deze afbeelding:



Stap 2.2. Kies links **UCS Server**. Kies **Opstarten** of uit het beleid zoals in deze afbeelding weergegeven en klik op **Start**:

	Select Policy Type
Filters	Q₀ Search
PLATFORM TYPE	Adapter Configuration BIOS
UCS Server	 Boot Order

Stap 2.3. In Stap 1 .geef het een unieke naam zoals in deze afbeelding en klik op Volgende:



Step 1 General

Add a name, description and tag for the policy.

//

<= 1024

Organization *

default

Name *

IMMBFSServer3

Set Tags

Description

Stap 2.4. Kies in **Stap 2**. **een UCS Server (bevestigd door FI)**. Laat bijvoorbeeld de modus Opstarten ingesteld op **Verouderde**. Uitbreidt u het **Opstartapparaat** toe **en selecteert u iSCSI-opstart** zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:

	< B	Step 2 Policy Det Add policy deta	t ails ails		
			All Platforms	UCS Server (Standalone)	UCS Server (FI-Attached)
Configured Boot Mode 💿					
Legacy Unified Extensi	ible Firmware Interface (UI	EFI)			
Add Boot Device V					
ISCSI Boot					
Local CDD					
Local Disk					

Stap 2.5. Geef het een apparaatnaam en een interfacenaam zoals in deze afbeelding:

 iSCSI Boot (IMMBFSServer3) 			C Enabled 📋	
Device Name *		Interface Name *		
IMMBFSServer3	0	iscsibootvnic		0
				_

The naam van de interfacenaam moet een document zijne, en wordt gebruikt om een nieuwe vNIC te creëren. Klik op **Maken**, een pop-up moet op het scherm verschijnen zoals in deze afbeelding wordt getoond :

\bigcirc	Successfully created policy	te Policy Close	
	IMMBFSServer3		

Stap 3. Verander LAN-connectiviteit. Er kan een nieuwe LAN-connectiviteit worden gecreëerd. In dit voorbeeld wordt de huidige LAN-connectiviteit van het serverprofiel bewerkt.Zoek het gebruikersbeleid in het beleidsoverzicht zoals in deze afbeelding wordt getoond:





CONFIGURE > Pol	icies > MM8FSLan					Q 239 A 273	B 44	ામ ્યુ) Joset Van Der Made 🖇
										Edit Policy
Details		Usage						Configuration	ion	
Name Description Type	IMM@FSLan LAN Connectivity	Q, Add Filter		1 terrs 1	ound 17 ~	per page III (of	1)) 0	IQN Allocat IQN Pool	ion Type	Static ,
Usage Lant Update	1 3 hours ago	Name	: Satus :	Platform Type	Type	: Device Name	Last Update :	Placement	Mode	Manual sNICs Placement
Organization	orfack	MMEPS	© OK	UCS Server	Profile	C220 WMP24490	3 hours ago	Quố	re stack most	No
Tags	Set							Dhifs 1		-

In dit geval is de beleidsnaam **IMMBFSLan**. Er is al een vNIC aanwezig in deze configuratie. Wijzig niets in **Stap 1**. zoals in deze afbeelding. en klik **Volgende**:

Step 1 General Add a name, description and tag for the policy.											
Organization * default	v IM	ne * MBFSLan									
Target Platform O UCS Server (Standalone) 💿 UCS Server (F) Attached)	Set	t Tags									
Description	<= 1024										
This policy is associated with the Server Profile(s) shown	below. Changes you m	nake to this policy will imp	pact the Server Profile(s).								
Q, Add Filter	1	titems found 17 v	perpage 🔣 🔇 1	oft D R 🛛 💿							
🗌 Name : Status : Pla	eform Type	Type :	Device Name	Last Update :							
MMB/S 0 0K UC	S Server	Profile	C220-WMP2449008W	3 hours ago							

Stap 3.2. Kies in Stap 2. Add vNIC zoals in deze afbeelding:

	Graphic vNICs Editor						
1	/ 0						٢
	Name	Slot ID	Switch ID	PCI Link	PCI Order	Fallover	ş
	vnio-vm	MLOM	A	0	0	Disabled	
1	0						

Stap 4. Verander het serverprofiel. Het LAN-connectiviteitsbeleid is bijgewerkt en de **Opstartvolgorde** moet in dit serverprofiel worden gewijzigd. Kies **CONFIGURE > profielen** van de linkerbalk om het UCS-serverprofiel te vinden, zoals in deze afbeelding wordt weergegeven:

CONFIGURE > Profiles						(۹ ۵	265 🔺 276	G		ç\$ 14	٩	٥	0	Joost Vi	in Der Mi	lade "Q.
Hyp	erFlex Cluster Profiles	UCS	Chassis Profiles	UCS Domai	n Profiles	UCS Server	Profile	s Kuberne	tes Cluste	r Profik	15				Create UCS	Server P	office
	00014	Add I	itter					G	Export	1 ite	ms found	17 ~	per page	KK	1_ of 1 [>		0
Ο	Name	:	Status	:	Target Platfo	em (:	UCS Server Te	mplate		Server			Last Upd	ate	÷	ş
	IMMBFS		⊖ 0K		UCS Server (FI-Attached)					HX-Camero	-3		Jul 13, 2	021 1:09 PM		

Het UCS Profile kan rechtstreeks vanuit de UCS Server worden geselecteerd zoals in deze afbeelding:

 Name
 Health
 Contract Status
 Management IP
 Model
 CPU Capacity__ O
 Memory Capacity (__ :
 UCS Domain
 HX Cluster
 Server Profile
 :

 0
 HX Cumero-3
 IM Healthy
 ID Not Covered
 10.3.11.108
 UCSC C220-MSSX
 128.0
 384.0
 HXCamero
 IMMBFS
 O

De **naam** moet in het beleid **Opstartvolgorde** worden gebruikt. De server heeft slechts één netwerkadapter, de MLOM. Dit moet worden ingesteld in **Ssleuf ID**.Laat de **PCI Link** op 0 staan. De **Switch-ID** voor dit voorbeeld is **A**, en de **PCI-opdracht** is het nummer van de laatste vNIC die 1 is. Het **Ethernet-netwerkbeheerbeleid**, **Ethernet QoS**, en **Ethernet-adapter** kan standaardwaarden hebben. De beste praktijk voor iSCSI is een MTU van 9000 te hebben, die in het **Ethernet QoS-**beleid kan worden geconfigureerd.

Stap 4.1. Kies **Ethernet Network Group Policy > beleid selecteren** zoals in deze afbeelding wordt getoond: