Wachtwoordherstelprocedure voor ASA security servicesmodules voor AIP-SSM en CSC-SSM

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Verwante producten Conventies Stap voor stap Procedure Monsterprocedure Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u een wachtwoord kunt herstellen op een Cisco ASA 5500 Series Content Security and Control Services Module (CSC-SSM) of de Advanced Inspection and Prevention Security Services Module (AIP-SSM) zonder dat u het apparaat opnieuw hoeft te bekijken.

Voorwaarden

Vereisten

Er moet een lijst zijn met aanvullende bestanden die u nodig hebt voor de herstelprocedure. Dit omvat een uitleg over hoe en waar de bestanden en elke verwerking die nodig is voordat de herstelprocedure van start gaat, moeten worden verkregen.

Cisco ASA 8.x en latere software bieden een mechanisme om de wachtwoorden van de SSMmodules (CSC of AIP) opnieuw te instellen, zonder dat het apparaat opnieuw hoeft te worden geimage.

Opmerking: De CSC- en AIP-modules moeten versie 6.0 uitvoeren voordat deze functie kan werken. Er is geen optie voor het herstellen van het wachtwoord in versie 5.0 voor het AIP-SSM of CSC-SSM, omdat deze optie niet wordt geïntroduceerd tot versie 6.0.

Verwante producten

Deze wachtwoordherstelprocedure kan voor een van deze producten worden gebruikt:

- Security servicesmodule voor geavanceerde inspectie en preventie (AIP-SSM)
- Content Security and Control-servicesmodule (CSC-SSM)

Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor</u> meer informatie over documentconventies.

Stap voor stap Procedure

Deze stap is nodig om het wachtwoord te kunnen herstellen.

Geef de opdracht voor het opnieuw instellen van de module <module_num> met een wachtwoord uit van Cisco ASA CLI. Voor de AIP-module, stelt deze opdracht het configuratieregister in ROMMON in om een start van de wachtwoordreset-afbeelding te veroorzaken en vervolgens de module aan te zetten. Voor de CSC module, stuurt deze opdracht de opdracht sessie 1.Geen wachtwoord terug naar de module.

ciscoasa(config)#hw-module module 1 password-reset
Reset the password on module in slot 1? [confirm]

Monsterprocedure

Deze procedure laat zien hoe u het wachtwoord kunt herstellen met de Cisco Adaptieve Security Devices Manager (ASDM).

	ks Help			Search		Find -	abal
Home	Command Line Interface Show Commands Ignored by ASDM on Device	Help					CISCO
M ASA	Ping Traceroute	1					
evice In	1P5 Password Reset		Interface Statu	•	1. 493		1.16
eneral	Professore .	-	Interace	IP Address/Mask	Line	Link	Kbps
iost Nam ISA Versi	ASDM Java Console	m 30s	outside testin/2	10.0.55.22/24	0 up 0 up	G up	0
irewal Mode:	Routed Context Mode: Single Total Memory: 1824 M	8	Select an interfac	ce to view input and output P	(bps		
N Status			Traffic Status				
Tunnels:	0 WebVPN Tunnels: 0 SVC1	funnels: 0	-Connections Per	Second Usage			
stem Resou PU - CF	nces Status 9 Urage (percent) 100		1.5			ek se	
31%	30	**********	10349.17	10:51:02	Total 0	52347	10(54:11
5422	16:49:17 16:51:02 1	8.52:47 18:54:11	'outride' Interface	Traffic Urage (Kbpr)	Todat o		
	mory Usage (MB)		3,635,063				
enory me			817,531.5				
a noty			16:49:17	16:51:02	16.	52:47	16:54:11
220148	0	and provide a second part					
220MB	512 0 million your seet any long term by any long rslog Messages	and thereast the second of					000

1. Klik voor AIP-SSM op **Gereedschappen** in het hoofdmenu en selecteer **IPS Password** Reset

2. Klik voor CSC-SSM op Gereedschappen in het hoofdmenu en selecteer CSC Wachtwoord opnieuw



Gerelateerde informatie

- <u>Cisco ASA 5500 Series adaptieve security applicaties</u>
- Cisco ASA geavanceerde inspectie en preventie (AIP) module
- Cisco ASA CSC security servicesmodule (contentbeveiliging en -beheer)
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems