WiSM-2 2DP-implementatiegids

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Conventies Kenmerken WiSM-2 Vereisten voor netwerkinstallatie Basic WiSM-2 en Cat6500-topologie Configuratie van het eerste systeem met SUP 720 Systeemconfiguratie met configuratie in configuratie 2 Sup720 of Sup2T en WiSM-2 2DP configureren communicatie WiSM-2 configureren vanuit NCS Sup720 of 2T en WiSM-2 configureren in een VSS-modus WiSM-X naar WiSM-Fi upgrade-instructies Bijlage A: CATALYST 6504 Voorbeeld van actieve configuratie (getrunkeerd) Gerelateerde informatie

Inleiding

Draadloze servicemodule (WiSM) -2 Data Planes zijn de volgende generatie draadloze gegevensverwerkingsmodules voor Cat6k na servicemodule WiSM en WiSM-2 1 DP. Er zijn geen verschillen tussen de WiSM-2DP en WiSM-2 2DP, behalve de SW release voor 7.2 Cisco ondersteuning voor slechts één datacenter op de Blade. Het tweede DP was fysiek aanwezig, maar werd niet in de software geactiveerd. Met de release van de Controller software versie 7.2.103 en nieuwe software voor Sup 720 en Sup 2 Tmodules worden beide datacenters geactiveerd. Daarom wordt ondersteuning voor maximaal 1000 toegangspunten (AP's) en 15.000 klanten geboden met een totale doorvoersnelheid van 20 GBsec.

Het basisbord van WiSM-2 is gebaseerd op het ontwerp van het dochterbord van 5508 draadloze controller. WLAN Controller Protocol (WCP) is de "softwarelijm" tussen de supervisor en WiSM-2 controller. WCP loopt op UDP/IP, poort 10000 over Service Interface. Als de WiSM-2 controller boven is, zijn er software hartslagen of keepalives tussen de supervisor en de WiSM-2 controller. De controller vraagt de toezichthouder om informatie over de sleuf/processor. De controller stuurt zijn IP-adres naar de Supervisor Module (wanneer deze tijdens de vlucht wordt gewijzigd, wordt dit automatisch naar de supervisor overgebracht). Na elke 12 hellos (240 s) vraagt de controller om mondiale overheidsinformatie over andere controllers in het systeem.

Afbeelding 1. Cisco Catalyst 6500 Series WiSM-2 controller



Als component van het Cisco Unified Wireless Network biedt deze controller realtime communicatie tussen <u>Cisco Access Point</u>, het <u>Cisco Network Control System</u> (NCS) en <u>Cisco</u> <u>Mobility Services Engine</u> (MSE) om gecentraliseerd beveiligingsbeleid, draadloze IPS-functies (IPS), bekroond RF-beheer en QoS-kwaliteit (Quality of Service) te leveren. Dankzij de technologie CleanAir beschermt WiSM2 de prestaties van 802.11n door netwerktoegang te bieden tot real-time en historische RF-interferentieinformatie voor een snelle oplossing en oplossing. Met deze geïntegreerde benadering van grootschalige draadloze netwerken kunnen klanten aanzienlijke totale kosten van eigendom (TCO)-voordelen realiseren door het stroomlijnen van ondersteuningskosten en het verminderen van geplande en ongeplande netwerkdowntime.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor</u> meer informatie over documentconventies.

Kenmerken WiSM-2

WiSM-2 2DP-functies en kenmerk van WLC-softwareversie 7.2.103 worden samengevat in de volgende tabel.

Merk op dat Sup 720-software versie 12.2.2(33)SXJ2 en Sup 2T softwareversie 15.0(1)SY1 nodig zijn voor het gebruik van de WiSM-2 2DP-controller.

Functie gelijk met 5500 applicatie controllers
Interoperabiliteit met andere servicemodules, WiSM-1 en WiSM-2 van de eerste generatie
Ondersteuning van maximaal 1000 AP's/15.000 clients en 5.000 Taps
Licentie-upgrade van 100 AP's in stappen van maximaal 1000 AP's

Doorvoersnelheid voor datacenter
(Encrypted/Unencryptie/ACL) van 20 Gbps
Ondersteuning Sup720, Sup720-10G, Sup-2T, 6500-E-
Series chassis
Ondersteuning van niet-E-serie met snelle ventilatoren
SUP 720 softwareversie 12.2(33)SXJ2T of hoger
Sup 2T-software versie 15.0(1)SY1 of hoger
ondersteuning van maximaal 7 blades in een chassis; 14 in VSS-modus
ondersteuning van maximaal 5 blades in een chassis
wanneer er andere servicemodules aanwezig zijn; 10 in
VSS
Steun voor OEAP

Vereisten voor netwerkinstallatie

Dit is een lijst met onderdelen die vereist zijn bij het inzetten van WiSM-2 in het Catalyst chassis:

Apparaat/toepassing	SW-versies
Catalyst 6500X met 720- kanaals Catalyst 650X met 2T-installatie	12.2(33)SXJ2 of later 15.0(1)SY1 of hoger
Ethernet-lijnkaarten - getest en compatibel met WiSM-2	6148, 6516, 6548, 6704-10 Gbps, 6708-10 Gbps, 6716-10 Gbps, 6748 en 6724
WiSM-2 controllers NCS	7.2.103.0 1.1.0.1114
MSE 33XX serie	7.2.103.0.64-bits

WiSM-2 werkt met de Supervisor 720 en 2T-familie, waaronder:

- Supervisor VS-S2T-10G-XL Supervisor Engine 2T-10 GE met PFC4XL
- Supervisor VS-S2T-10G Supervisor Engine 2T-10 GE met PFC4

Raadpleeg deze <u>Releaseopmerkingen</u> voor extra ondersteunde en niet-ondersteunde modubellijsten.

FS3 supervisor 720 (WS-SUP720) - ook bekend als de supervisor 720-3a.

FS4-supervisor 720-3B (WS-SUP720-3B) - Dit is een update van de oorspronkelijke supervisor 720 die ondersteuning biedt voor een aantal nieuwe op hardware gebaseerde functies, zoals MPLS en ACL-tellers. (EOL 1/2012).

FS5-supervisor 720-3BXL (WS-SUP720-3BXL) biedt dezelfde hardwarefuncties als een supervisor 720-3B, maar voegt ook een grotere capaciteit toe om tot 1 miljoen IPV4-routes op te slaan.

FS6-supervisor 720-3C-10GE en supervisor 720-3CXL-10GE - Voert ondersteuning toe voor 2 x 10GE uplinks op het voorpaneel en ondersteuning voor een aantal nieuwe hardwarefuncties, zoals ondersteuning voor Virtual Switch Link (VSL).

Opmerking: Het Catalyst chassis waarop Cisco WiSM-2 is geïnstalleerd heeft een supervisor 720/2T module nodig. Deze tabel toont de ondersteunde slots voor Cisco WiSM-2. Het wordt niet aanbevolen om WiSM-2 te installeren in de Supervisor sleuf.

sleuf	6503-E	6504-E	6506-E	6509-V-E switch	6513-E
1	Х	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х	Х
3	Х	Х	Х	Х	Х
4	-	Х	Х	Х	Х
5-6	-	-	Х	Х	Х
7-8	-	-	-	Х	Х
9	-	-	-	Х	Х
10-13	-	-	-	-	Х

Opmerking: WiSM-2(s) worden ondersteund in de bovengenoemde E Series chassis.

sleuf	6506	6509	6509-NEB-A met één snelle WAN- ventilatoreenheid	6513
1	Х	Х	Х	Х
2	Х	Х	Х	Х
3	Х	Х	Х	Х
4	Х	Х	Х	Х
5-6	X [*]	X [*]	X*	X*
7-8	-	Х	X	X*
9	-	Х	X	Х
10-13	-	-	-	Х

^{*}Supervisor slots niet aanbevolen als WiSM-2 slots.

Opmerking: WiSM-2(s) worden ondersteund in de hierboven genoemde niet-E-Series chassis met snelle ventilatoreenheid.

Basic WiSM-2 en Cat6500-topologie

Basis netwerktopologie met ATM 65K en WiSM-2 draadloze servicemodules



Configuratie van het eerste systeem met SUP 720

Voer de volgende stappen uit:

- Upgradeer het Cat 65XX met de Cisco IOS® softwarerelease 12.2(33)SXJ2 meegeleverd op Cisco.com.Opmerking: Als u van WiSM-2 1DP naar WiSM-2 2 DP bent verbeterd, moet u eerst de Cat65XX naar 12.2(33)SXJ2 upgraden voordat u de WiSM2 naar de 7.2.103.0 code opwaardeert om DP2 mogelijk te maken. Ook omgekeerd, wanneer u Cat 65XX naar minder dan 1.2 2(33)SXJ2 u moet de WiSM-2 2DP-software downloaden naar een WiSM-2 1DPafbeelding.
- 2. Alleen na het verbeteren van de Catalyst IOS-software zal het systeem de WiSM-2 2DPblade herkennen. Een eerste upgrade van de Catalyst IOS kan worden uitgevoerd door TFTPing van de nieuwe IOS-software naar het systeem of door het beeld naar de flitser te kopiëren.De systeemupgrade kan ook via IOS CLI-opdracht worden uitgevoerd als het systeem gebruiksklaar is en niet voor het eerst wordt geconfigureerd.Zie dit voorbeeld:directory van de Flash kaart van "Disk0":

Directory of disk0:	
2 142585604 -rw-	s72033-adventerprise_wan-mz.122-33.SXJ2.bin
rommon 3 >	

3. Start de Cat65XX opnieuw door een resetopdracht te geven vanaf een roman of opnieuw te laden in IOS, op de Cat650X-afbeelding. Start het systeem vervolgens opnieuw op met de nieuwe afbeelding en zorg ervoor dat de "opstartafbeelding" naar de nieuwe IOS-afbeelding bij Kat op het systeem of de flitser wijst, zoals in het onderstaande voorbeeld.Dit kan ook worden bereikt door de software te laden vanuit de IOS CLI-prompt als het systeem niet voor het eerst wordt geconfigureerd.Dit voorbeeld is de eerste software-installatie van de Flash Card met de Rommon-

melding.

```
rommon 3 > boot disk0:s72033-adventerprise_wan-mz.122-33.SXJ2.bin
Loading image, please wait ...
```

4. Na het opnieuw laden met de nieuwe software toont de opdracht Versie de versie van de software zoals deze op de CCO is geplaatst. Controleer of de juiste software is geladen. Bijvoorbeeld:

```
CAT6504-MA#show version
Cisco IOS Software, s72033 rp Software (s72033_rp-ADVENTERPRISE_WAN-M), Version
12.2(33)SXJ2, RELEASE SOFTWARE (fc4)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2011 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 14-Dec-11 19:51 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)S4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
```

5. Plaats het WiSM-2-toetsenbord in de 65XX-E beschikbare sleuf en voer nu de opdracht Show Module op Cat65XX uit zoals hieronder wordt getoond. De WiSM-2 module moet in de lijst worden

getoond.

```
CAT6504-MA#sh module
Mod Ports Card Type
                                     Model
                                                    Serial No.
    2 Supervisor Engine 720 (Active)
                                     WS-SUP720-3BXL
                                                   SAL1101CWTQ
 1
                                     WS-SVC-WISM2-K9
    4 WiSM 2 WLAN Service Module
 2
                                                    SAL1523FB2D
    4 WiSM 2 WLAN Service Module
 3
                                     WS-SVC-WISM2-K9 SAL1421JDER
                              Hw Fw
Mod MAC addresses
                                           Sw
                                                       Status
   1 0017.9568.72b4 to 0017.9568.72b7 5.3 8.4(2) 12.2(33)SXJ2 Ok
 2 e05f.b994.2620 to e05f.b994.262f 1.0 12.2(18r)S1 12.2(33)SXJ2 Ok
 3 0011.92ff.ed20 to 0011.92ff.ed2f 0.5 12.2(18r)S1 12.2(33)SXJ2 0k
```

- 6. Als de module niet in de lijst staat, stelt u het systeem opnieuw in. Als de module in de lijst wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.De volgende stappen worden ondernomen om de software te installeren/upgraden en te configureren op de WiSM-2- of de WiSM-2 DP-kaart in het Cat65XX-systeem.
- 7. U kunt de software laden via de opdrachtregel interface. Configuratie via WebexUI is op dit punt niet beschikbaar omdat de Management Interface voor de draadloze controller niet was ingesteld. De controller moet zo worden ingesteld dat hij correct op uw netwerk werkt en met de IP-adressen van uw werkende subnetwerken wordt geconfigureerd. U kunt draadloze

controller configureren door rechtstreeks aan de console-poorten op de WiSM-2-controller te bevestigen of een console-sessie te openen naar de controller-module vanaf de Catalystinterface zoals hier wordt getoond: U hebt nu toegang tot WiSM-2 via een sessie opdracht. cat650X#session slot 2 processor 1

Opmerking: om deze opdracht te kunnen uitvoeren, moet de service-VLAN en DHCP-scope in IOS worden geconfigureerd bij de mondiale configuratiemelding zoals in de configuratie van Sup720 of Sup2T en WiSM-2 2DP-communicatie wordt weergegeven.

```
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
CAT6504-MA>session slot 2 proc 1
The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session
Trying 192.168.2.22 ... Open
 (WiSM-slot2-1)
User:
```

8. Na het configureren van de WiSM-2 controller en het bevel sysinfo tonen, moet u deze uitvoer zien met Mgmt interface IP adres van 10.70.0.10, bijvoorbeeld: N.B.: Raadpleeg de configuratiegids van de

WLC.

```
(WiSM-slot2-1) >show sysinfo
Hanufacturer's Name..... Inc.
Product Name..... Cisco Controller
Product Version..... 7.2.103.0
Bootloader Version..... 1.0.16
Build Type..... DATA + WPS
System Name..... WiSM2-2DP-MA
System Location.....
System Contact......
IP Address..... 10.70.0.12
Last Reset..... Software reset
System Up Time..... 1 mins 56 secs
System Timezone Location.....
Configured Country..... States
State of 802.11b Network..... Enabled
State of 802.11a Network..... Enabled
```

9. Als u de WiSM-2 controller in de Catalyst wilt resetten, gebruikt u deze opdracht: (Config) # hw module < #> reset

Opmerking: Sla de configuratie van de controller op nadat u de opdracht resetten. Als u de standaardinstelling van de controller op de fabriek wilt herstellen, bekijkt u het scherm terwijl u aan de console-poort op de WiSM-2-controller is bevestigd, zodat de resetoptie verschijnt en vervolgens op de <esc>-toets klikt. Kies in het menu controller optie 4 om de standaardinstellingen van de controller te herstellen. Om de WiSM-2 draadloze controller in het katalysatorchassis uit te schakelen, gebruikt u deze opdracht: (Config) #power enable module <#>

Systeemconfiguratie met configuratie in configuratie 2

Voer de volgende stappen uit:

 Upgradeer het station 65XX met de Cisco IOS-softwarerelease 15.0(1)SY1 die op Cisco.com wordt geleverd.Opmerking: Als u een WiSM stam hebt die VLAN's in het bereik van 1 tot 1000 omvat en u slechts 1 tot 10 wilt gebruiken, voer deze opdracht in: no wism module x controller y allowed-vlan 11-1000

Opmerking: als u van WiSM-2 1DP naar WiSM-2 2 DP bent verbeterd, moet u eerst de Cat65XX naar 15.0(1)SY1 upgraden voordat u de WiSM2 naar de 7.2.103.0 code verbetert om DP2 mogelijk te maken. Ook omgekeerd, wanneer u Cat 65XX naar vroeger dan 15.0 instelt (1)SY1 u moet WiSM-2 2DP downloaden naar een WiSM-2 1DP-afbeelding.Alleen na het verbeteren van de Catalyst IOS-software zal het systeem de WiSM-2 2DP-blade herkennen. De eerste upgrade van de Catalyst IOS kan worden uitgevoerd door TFTPing van de nieuwe IOS-software naar het systeem, of door het beeld naar de flitser kaart te kopiëren. De systeemupgrade kan ook via IOS CLI-opdracht worden uitgevoerd als het systeem gebruiksklaar is en niet voor het eerst wordt geconfigureerd.Zie dit voorbeeld: folder van de Flash-kaart van

"Disk0":

```
Initializing ATA monitor library...
Directory of diskO:
4 91065760 -rw- s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY1.fc3
```

2. Start de Cat65XX opnieuw door een resetopdracht te geven vanaf een roman of **opnieuw te laden** in IOS, op de Cat650X-afbeelding. Start het systeem vervolgens opnieuw op met de nieuwe afbeelding en zorg ervoor dat de "opstartafbeelding" naar het nieuwe IOS-beeld maken op het systeem of naar de flitser zoals in het volgende voorbeeld.Dit kan ook worden bereikt door de software te laden vanuit de IOS CLI-prompt als het systeem niet voor het eerst wordt geconfigureerd.Dit voorbeeld is de eerste software-installatie van de Flash Card met de Rommon-

melding.

```
rommon 4 > boot disk0:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.150-1.SY1.fc3
Version of monlib on CF is 2, 1
Version of monlib on EPROM is 3, 1
monlib on device is not up to date. Using boot ROM monlib.
Initializing ATA monitor library...
```

Na het opnieuw laden met de nieuwe software toont de opdracht **Versie** de versie van de software zoals deze op CCO is geplaatst. Controleer of de juiste software is geladen.

 Plaats het WiSM-2-toetsenbord in de 65XX-E beschikbare sleuf en voer de opdracht showmodule uit op Cat65XX zoals hier wordt getoond. De WiSM-2 module moet in de lijst worden

getoond.

C H	AT6 lod	5504-M. Ports	k#sh n Card	nodule Type	2					Model		Seri	ial No.
	1 2 3	5 4 4	Super ViSN ViSN	visor Jian Jian	Engine Service Service	2T 10 Modul Modul	GE ਚ/ e	CTS	(Acti	VS-SUP2T- WS-SVC-WI WS-SVC-WI	10G SM2-K9 SM2-K9	SALI SALI SALI	1536P8PE 1523FB2D 1421JDER
Н -	lod	MAC a	ddress	ses				Hu	Fu	r	Su		Status
	1 2 3	44d3 e05f 0011	.ca7b. .b994. .92ff.	.ccc0 .2620 .ed20	to 44d3 to e051 to 0011	.ca7b. 1.b994. 1.92ff.	ccc7 262f ed2f	1.1 1.0 0.5	12) Un 5 Un	.2 (50r) SYS known known	15.0(1)S Unknown Unknown	¥1	Ok Other Other

- 4. Als de module niet in de lijst staat, stelt u het systeem opnieuw in. Als de module in de lijst wordt weergegeven, gaat u verder met de volgende stap.De volgende stappen worden ondernomen om de software te installeren/upgraden en te configureren op de WiSM-2- of de WiSM-2-kaart in het Cat65XX-systeem.
- 5. U kunt de software de eerste keer laden via de opdrachtregel interface. Configuratie via WebexUI is op dit punt niet beschikbaar omdat de Management Interface voor de draadloze controller niet was ingesteld. De controller moet zo worden ingesteld dat hij correct op uw netwerk werkt en met de IP-adressen van uw werkende subnetwerken wordt geconfigureerd. U kunt de draadloze controller configureren door deze rechtstreeks aan te sluiten op de console-poorten op de WiSM-2-controller, of een console-sessie openen naar de controllermodule vanaf de Catalyst-interface zoals hieronder wordt getoond:U hebt nu toegang tot WiSM-2 via een sessie opdracht.

cat650X#session slot 2 processor 1

Opmerking: om deze opdracht te kunnen uitvoeren, moet de service-VLAN en DHCP-scope in IOS worden geconfigureerd bij de mondiale configuratiemelding zoals in de <u>communicatie</u> <u>Sup720 of Sup2T en WiSM-2 2DP</u> worden <u>geconfigureerd</u>.

The default escape character is $Ctrl-^{, then x}$. You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session

CAT6504-MA <mark>f</mark> session slot 2 processor 1 The default escape character is Ctrl-^, then x.
You can also type 'exit' at the remote prompt to end the session Trying 192.168.2.22 Open
(WiSH-slot2-1) User:

 Nadat u de WiSM-SM-2-controller hebt geconfigureren (niet in dit DG weergegeven) en de opdracht sysinfo hebt getoond, dient u deze uitvoer te zien met Mgmt interface IP-adres van 10.70.0.10. Bijvoorbeeld:N.B.: Raadpleeg de <u>configuratiegids</u> van de <u>WLC</u>.

(WiSM-slot2-1) >show sysinfo Hanufacturer's Name..... Inc. Product Name..... Cisco Controller Bootloader Version..... 1.0.16 Build Type..... DATA + WPS System Location..... System Contact..... IP Address..... 10.70.0.12 Last Reset..... Software reset System Up Time..... 1 mins 56 secs System Timezone Location..... Configured Country..... States State of 802.11b Network..... Enabled State of 802.11a Network..... Enabled

7. Als u de WiSM-2-controller moet resetten om in het eerste configuratiemenu van de controller in de Catalyst te geraken, gebruikt u deze resetten-opdracht.**Opmerking:** Sla de configuratie van de controller op nadat deze is gewijzigd of gewijzigd voordat u de opdracht **resetten** geeft.

(Config) # hw module < #> reset

Als u de standaardinstelling van de controller op de fabriek wilt herstellen, bekijkt u het scherm terwijl u aan de console-poort op de WiSM-2-controller is bevestigd, zodat de resetoptie verschijnt en vervolgens op de <esc>-toets klikt. Kies in het menu controller optie 4 om de standaardinstellingen van de controller te herstellen.Om uit te schakelen of op de WiSM-2 draadloze controller in het Catalyst chassis, gebruikt u deze opdracht: (Config)#power enable module <#>

Sup720 of Sup2T en WiSM-2 2DP configureren communicatie

Voltooi deze stappen om de communicatie Sup 720/2T - WiSM-2 te configureren:

- Cat65XX-E SUP module communiceert met het WiSM-2-toetsenbord via interne servicepoortinterface op de WiSM-2 kaart. Volg de onderstaande stappen om de interfaces en VLAN's op de Cat65XX correct te configureren om correct te communiceren met de WiSM-2-blade. De servicepoort op de WiSM-2 kaart moet worden geconfigureerd voor DHCP-adres of statisch IP-adres.**Opmerking:** het IP-adres van de servicepoort moet op de verschillende subnetwerken van de beheerinterfaces van de controller staan.
- Maak een VLAN in de Supervisor 720 of 2T. Dit VLAN is lokaal aan het chassis en wordt gebruikt voor communicatie tussen Cisco WiSM en Catalyst supervisor 720 of 2T via een Gigabit interface op de supervisor en de service-poort in Cisco WiSM. Opmerking: Alle VLANnummers en IP-adressen zijn voorbeelden. Voorbeeld:

!--- Assign an appropriate IP address and !--- subnet mask for VLAN 22 interface Vlan22 ip
address 192.168.2.1 255.255.254.0

3. Als u tijdens de configuratie van de controller het DHCP-adres voor de servicepoort hebt gekozen, gaat u als volgt te werk:Maak een DHCP-bereik voor de servicepoort van Cisco WiSM in supervisor 720/2T of op een standalone DHCP-server. Bijvoorbeeld:

```
ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
```

4. Koppel vervolgens het VLAN aan voor de servicepoort.Bijvoorbeeld:

!---Configure this command to use vlan 22 !--- in order to communicate with the serviceport. wism service-vlan 22

 Geef de opdracht show wism status uit om te controleren dat Cisco WiSM een IP adres van de DHCP-server heeft ontvangen.Cat650X# toont wiskundige

De handmatige configuratie van het LAG wordt niet ondersteund in Cisco IOSsoftwarereleases 12.2(33)SXI en hoger. De automatische vertraging wordt automatisch door het systeem gemaakt voor u.Voorbeeld:

```
!--- Create the VLAN in the Supervisor 720/2T !--- in order to communicate with the
management port !--- Assign an appropriate IP address and subnet !--- mask for VLAN 70 !
interface Vlan70 description Management VLAN for WiSM-2 ip address 10.70.0.5 255.255.255.0
end !
```

 De supervisor maakt automatisch een poort-kanaalinterface voor de onafhankelijke controller in Cisco WiSM-2 aan zodra de module wordt gedetecteerd. Doorgaans hebben de havenkanalen een hoog aantal, zoals 405 hieronder. Bijvoorbeeld:Cat650X#showip

	inte	rface	kaart
--	------	-------	-------

Port-channel3	unassigned	YES unset	down	down
Port-channel403	unassigned	YES unset	սր	up
Port-channel405	unassigned	YES unset	up	up
Vlan1	unassigned	YES NVRAM	administratively down	do⊎n
Vlan10	unassigned	YES unset	սը	up
Vlan22	192.168.2.1	YES NVRAM	up	up
<u></u> ¥lan70	10.70.0.44	YES NVRAM	up	up

 Zorg er bovendien voor dat u VLAN's toestaat die in Cisco WiSM-2 zijn geconfigureerd via het poortkanaal en Gigabit-interfaces met deze opdrachten. Zorg ervoor dat de VLAN's ook actief zijn.

```
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} allowed-vlan {vlan range}
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} native-vlan {vlan id}
Cat-6K(config)# wism module {#} controller {#} qos{trust/vlan-based}<dscp/cos/ip-
precedence> -
Trust state of theLAGInterface
```

Opmerking: Configureer de controller met deze opdracht, bijvoorbeeld:

```
wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-120
wism module 3 controller 1 native-vlan70
wism module 3 controller 1 qosvlan-based
!
```

Opmerking: Zie <u>Bijlage A</u> voor een compleet voorbeeld van de Cat6504-configuratie.

- 8. Deze opdracht moet zijn ingeschakeld voor het toezicht op de radio op cat6K: Cat-6K(config)#wism module {#} controller {#} qosvlan-based- VLAN Based QoS-
- 9. Controleer de bovenstaande configuratie opdracht met deze opdracht:

#show wism module 3 controller 1 status

configureren.

CAT6504-MA‡show wism module 3 controller 1 status						
WiSM Controller 1 in Slot 3 configured	With auto-lag					
Operational Status of the Controller :	Oper-Up					
Service VLAN :	22					
Service Port :	3					
Service Port Mac Address :	0011.92ff.ec01					
Service IP Address :	192.168.2.21					
Management IP Address :	10.70.0.10					
Software Version :	7.0.114.114					
Port Channel Number :	405					
Allowed-vlan list :	10-100					
Native VLAN ID :	70					
WCP Keep Alive Missed :	0					
CAT6504-MA#						

Samenvatting: De Cisco WiSM-2 controller wordt in de juiste sleuf geplaatst en ingeschakeld. De basisconfiguratie is voltooid met voltooiing van de bovenstaande stappen.Met de voltooiing van de basisconfiguratie kunt u de Cisco WiSM-2-controller configureren via de console-CLI of via de Cisco WiSM-2-controller-webinterface. Om de opdracht **sessie** te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de servicepoort op Cisco WiSM-2 een statisch of DHCP toegewezen IP-adres krijgt. U dient WLC afzonderlijk te configureren in de Cisco WiSM-2 module, eerst vanaf de CLI en vervolgens vanaf de web interface.

10. U kunt nu een verbinding maken met de beheerinterface van de controller via GUI of een console-sessie met uw laptop die is aangesloten op Ethernet of draadloze verbinding, en verder

alada								
CISCO	MONITOR WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP	
Monitor	Summary							
Summary	100 Acc	cess Points Suppor	rted					
Access Points	VISIOC VIDIO				cuir			
Cisco CleanAir						_covered		
Statistics	CROS-WINELISCOREMONS MODELL PARKET	000					۰.	
➤ CDP	Controller Summa	rv.		Roque Sumi	mary			
Rogues	Management IP	10.70.0.12			,			
Clients	Address	10.70.0.12		Active Rogue	APs		0	
Multicast	Address	192.168.2.22		Active Rogue	Clients		0	
	Software Version	7.2.103.0		Adhoc Rogues				
	Field Recovery Image Version	7.0.43.32		Rogues on Wired Network			0	
	System Name	WISM2-2DP-MA						
	Up Time	0 days, 0 hours	, 17 minutes	Top WLANs				
	System Time	Tue Feb 14 20:4	44:37 2012	DeeEle Name				
	Internal Temperature	N/A		Profile Marrie		+ brich	ents	
	802.11a Network State	Enabled		March Daranah Tanana				
	802.11b/g Network State	Enabled		most recent traps				

- 11. Controleer de licenties die op de controller beschikbaar zijn indien het aantal niet is ingesteld. Neem contact op met het TAC-ondersteuningsteam om de licenties te verfrissen.
- 12. Maak van APs zich bij WiSM-2 over een switch van het netwerk van Layer 2/3 aan.

13. Maak draadloze clients aan de AP en stuur verkeer naar externe servers en andere draadloze klanten en verkeer (bijvoorbeeld ping) maakt het zonder druppels door.Dit voltooit de basisconfiguratie 720/2T en Wism-2. Er kunnen aanvullende configuratiewijzigingen worden aangebracht via de WebUI-interface, vergelijkbaar met elke andere draadloze controller. Deze WiSM-2 implementatiegids bevat geen details over de configuratie van de draadloze controller.**Opmerking:** Raadpleeg de <u>WLCconfiguratiehandleiding</u> voor meer informatie.

WiSM-2 configureren vanuit NCS

Overeenkomstig met elke andere draadloze controller kan de WiSM-2 controller worden geconfigureerd vanuit het NCS. NCSver1.1 of hoger is vereist voor NCS om WiSM-2 2DP-controllers te herkennen en te configureren. De volgende screenshot laat zien hoe een NCS WiSM en WiSM-2 controllers beheert. Het toont de slots waarmee ze zijn ingevoerd en de interne haven waarmee ze verbonden zijn.

Opmerking: WiSM komt altijd op als twee controllers en de nieuwe WiSM-2 toont als één controller.

	Gisco	Prir	ne						
CI A	SCO Netw Home Mo	nter Nter	Control System	 Services 	• Reports • Ar	virtual Domain: I Iministration	ROOT DOMAIN rost	Log Out	*80
Conig	trollers controlle	ew.							- Select a comma
	IP Address		Device Name 🔻	Device Type	Location	SW Version	Mobility Group Name	Reachability Status 🖗	Inventory Collection Status
	10.10.0.9	ē?	szabla	2500		7.0.220.0	szabla	Unreachable	Managed and synchronized
	10.70.0.10	62	W/SM2-ma	WISM2 (Slot 3,Port 1)	TME Lab - Mike's Rack	7.0.121.2	miadler	Reachable	Managed and synchronized
	10.70.0.12	e ^p	WISM2-2DP-MA	WISM2 (Slot 2,Port 1)		7.2.103.0	madier	Reachable	Managed and synchronized
15	10.91.104.83	£2	Home_WLC	5500		7.1.91.0	default	Reachable	Nanaged and synchronized
	10.70.0.60	eP	5508-MA2	5500		7.2.1.69	miadler	Reachable	Managed and synchronized
٥	10.70.0.2	£	4402-ma2	4400	Mike's rack	7.0.220.0	tmelab	Reachable	Managed and synchronized
	10.70.0.4	¢2	2504-ma1	2560		7.2.1.69	miadler	Reachable	Managed and synchronized

Sup720 of 2T en WiSM-2 configureren in een VSS-modus

De sleutel die de VSS-technologie mogelijk maakt is een speciale verbinding die de twee chassis samenbindt. Dit wordt een Virtual Switch Link (VSL) genoemd.



Opmerking: Supervisor 720-3C-10GE, 720-3CXL-10GE of supervisor VS-S2T-10G-XL, VS-S2T-10G zijn vereist om VSS-modus te ondersteunen.

De belangrijkste verandering met Cisco WiSM in een VSS omgeving is de manier waarop u toegang hebt tot en het beheert. In een omgeving van Cisco Virtual Switching System is een switch-ID vereist voor veel opdrachten die worden gebruikt om WiSM-2 te beheren.

De slots beginnen vanaf 17 en eindigen in 29 voor chassis met 13 sleuven voor Switch 1 en van 33 tot 45 voor switch met 13 sleuven voor chassis met 13 sleuven 2.

Cat650X# show module switch {#} slot {#} Voorbeeld: switch voor 2 sleuven voor tonen 11

Cat650X#show wismstatus - toont de WiSM-2 modules in VSS switch.

Ľ	/55#s	how wism stat	tus				
S	Servi	ce vlan : 8, WLAN	Service IP	Subnet : 8.100.1.8/255.	255.255.0		
S	lot	Controller	Service IP	Management IP	SW Version	Controller Type	Status
12	.8	1 1	8.100.1.59 8.100.1.90	113.173.1.10 112.178.1.10	7.0.114.62	WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9	oper-Up Oper-Up
	6	1 1	8.100.1.65 8.100.1.63	113.172.1.10 113.170.1.10	7.0.114.62 7.0.114.62	WS-SVC-WISM-2-K9 WS-SVC-WISM-2-K9	oper-Up oper-Up

De handmatige configuratie van de LAG wordt niet ondersteund in Cisco IOS-softwarereleases 12.2(33)SXJ en hoger. De configuratie van de automatische vertraging wordt voor u ingesteld door het systeem.

De Supervisor Module maakt automatisch twee port-kanaalinterfaces voor de twee onafhankelijke controllers in de VSS switch voor WiSM-2s zodra de module wordt gedetecteerd. Doorgaans

hebben de havenkanalen een hoog aantal. Het Ethernet-kanaal voor WiSM-2 begint bij 689 en eindigt in 746.

V55#show wism switch 2 mod	ule 4 controller 1 status
wiSM Controller 1 in Slot	36 configured with auto-lag
operational Status of the	controller : Oper-Up
Service VLAN	: 8
Service Port	: 3
Service Port Mac Address	: 0022.bdd5.0141
Service IP Address	: 8.100.1.63
Management IP Address	: 113.170.1.10
Software Version	: 7.0.114.62
Port Channel Number	: 727
Allowed-vian list	
Native VLAN ID	: 420
WCP Keep Alive Missed	: 0
VSS#	

De Cat65XX-E VS-module zal met de WiSM-2-borden communiceren via intern serviceVLAN dat moet worden gedefinieerd op basis van een enkele chassisconfiguratie:

(Cat-6K)# WiseService-VLAN {VLAN id}

Voorbeeld van de configuratie op de Cat6500:

interface vlan22
ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
wism service-vlan 22

Maak een DHCP-bereik voor de Service Port van Cisco WiSM-2 in supervisor 720/2T of op een standalone DHCP-server. Bijvoorbeeld:

ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1

Laat VLAN's toe die in Cisco WiSM-2 door de haven-kanaal en Gigabit interfaces met deze opdrachten worden gevormd:

Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 allowed-vlan {vlan range} Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 native-vlan {vlan id} Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 qos trust <dscp/cos/ip-precedence> -!--- Trust state of the Interface Cat-6K(config)# wism switch (#) module {#} controller 1 qosvlan-based - !--- VLAN Based QoS should be enabled for policing the wireless to wired traffic on Cat6K

Geef deze opdrachten op om de juiste modulatie-installaties in de VSS-modus te controleren:

showwisme switch 2 module 4 controller 1 status

VSS#show wism switch 2 module 4 contr	oller 1 status
wisM Controller 1 in Slot 36 configur	ed with auto-lag
Operational Status of the Controller Service VLAN Service Port Service Port Mac Address Service IP Address Management IP Address Software Version Port Channel Number Allowed-vlan list Native VLAN ID WCP Keep Alive Missed	<pre>Oper-Up 8 3 3 0022.bdd5.0141 8.100.1.63 113.170.1.10 7.0.114.62 727 100-120,122-140,142-260,262-340,348-450,459,471-480,499 420 0</pre>

interfacestatus switch 2 module 4

VSS#show	interfaces statu	s switch 2 module 4				
Port Te2/4/1 Te2/4/2 Gi2/4/3 Gi2/4/4 VSS# VSS#	Name	Status connected notconnect connected disabled	vlan trunk unassigned 8 1	Duplex full full full full	Speed 10G 10G 1000 1000	Type 10GBase Svc 10GBase Svc 1000Base Sv 1000Base Sv

Cat6500 #Show module switch all - Verifieert de modules in de 2 VSS switches.

Mod Ports Card Type Model	Serial No.
1 6 Firewall Module WS-SV 2 4 WiSM 2 WLAN Service Module WS-SV 3 6 Firewall Module WS-SV 5 8 Intrusion Detection System WS-SV 6 4 WiSM 2 WLAN Service Module WS-SV 7 5 Supervisor Engine 720 10GE (Active) VS-S7 9 4 WiSM 2 WLAN Service Module WS-SV 10 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6 11 16 CEF720 16 port 10GE WS-X6	C-FWM-1 SAD0948020X C-WISM2-K9 SAL1421JDEF C-FWM-1 SAD1404027Z C-IDSM-2 SAD100304T6 C-WISM2-K9 SAL14481073 20-10G SAL13410X3Y C-WISM2-K9 SAL1421JENZ 748-GE-TX SAD114900Y3 716-10GE SAD11290822

Şw	itch N	umber: 2 Role: Virtual Switch St	andby	
Mod	Ports	Card Type	Model	Serial No.
2	4	WiSM 2 WLAN Service Module	WS-SVC-WISM2-K9	SAL1421JDFJ
3	- 8	Intrusion Detection System	WS-SVC-IDSM-2	SAD103103TH
4	4	WiSM 2 WLAN Service Module	WS-SVC-WISM2-K9	SAL1412DAKJ
5	- 8	incrusion becection system	WS-SVC-IDSM-2	SAD094902UX
6	6	Firewall Module	WS-SVC-FWM-1	SAD10450180
8	5	Supervisor Engine 720 10GE (Hot)	VS-S720-10G	SAL1332VP1Q
11	48	CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet	WS-X6748-GE-TX	SAL09433SP8
13	16	CEF720 16 port 10GE	W5-X6716-10GE	SAD112504YY

U kunt nu een verbinding maken met de interface voor het beheer van de controller via GUI of een console-sessie met uw laptop die is aangesloten op Ethernet of draadloze verbinding, en de configuratie voortzetten.

անտնո								
CISCO	MONITOR 1	WLANS	CONTROLLER	WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	HELP
Monitor	Summary							
Summary Access Points	WS EXCLUSION	100 Acc	ess Points Suppor	rted		case		
 Cisco CleanAir Statistics 	OCCUPATION STATEMON	GADENIJI. PARSNIJI	PONER STORM ALMER D. D. D. D.			ŗ		•
➤ CDP	Controller S	Summai	v		Rogue Sum	ma ry		
Rogues Clients	Management Address	IP	10.70.0.12		Active Rogue	APs		0
Multicast	Service Port I Address	IP	192.168.2.22		Active Rogue	Clients		0
	Software Vers	sion	7.2.103.0		Adhoc Rogues	:		0
	Pield Recover Version	y Image	7.0.43.32		Rogues on Wi	red Network		0
	System Name	•	WISM2-2DP-MA					
	Up Time		0 days, 0 hours,	, 17 minutes	Top WLANs			
	System Time		Tue Feb 14 20:4	44:37 2012	Profile Name		# of Cliv	ante
	Internal Temp	perature	N/A		Profile Name		+ DI CII	CTILS
	802.11a Netw State	vork	Enabled		Most Percent Trans			
	802.11b/g Ne State	twork	Enabled		most recent traps			

Controleer de licenties die op de controller beschikbaar zijn indien het aantal niet is ingesteld. Neem contact op met het TAC-ondersteuningsteam om de licenties te verfrissen.

Maak van APs zich bij WiSM-2 over een switch van het netwerk van Layer 2/3 aan.

Maak draadloze clients aan de AP en stuur verkeer naar externe servers en andere draadloze klanten en verkeer (bijvoorbeeld ping) maakt het zonder druppels door.

Hiermee wordt de configuratie van basisconfiguratie 720 of 2T en WiSM-2 voltooid. Er kunnen aanvullende configuratiewijzigingen worden aangebracht via de WebUI-interface, net zoals bij een andere draadloze controller. Deze WiSM-2 implementatiegids zal niet in details over de configuratie van de draadloze controller gaan.

Hiermee voltooit u VSS-installatie van de WiSM-2 2DP-modules in de Catalyst VSS-configuratie. Er kunnen aanvullende configuratiewijzigingen worden aangebracht via de WebUI-interface, vergelijkbaar met een andere draadloze controller.

Deze WiSM-2 implementatiegids bevat geen details over de configuratie van de draadloze controller.

WiSM-X naar WiSM-Fi upgrade-instructies

Voer de volgende stappen uit:

 Upload het configuratiebestand uit WiSM1 en bewaar het.Geef de opdracht transferuploadbestand uit om het bestandstype te specificeren.Geef de opdracht TFTPuploadmodus uit om de modus voor bestandsoverdracht te definiëren.(FTP kan ook worden gebruikt. U kunt de opdrachten dienovereenkomstig wijzigen.)Geef de opdracht voor het uploaden van de overdrachtsserver uit om het IP-adres van de TFTP-server te definiëren.Geef de opdracht TFTP_server_path voor uploaden van overdracht uit om het pad van de TFTP-standaardmap te bepalen waar het configuratiebestand moet worden geüpload.Geef de **bestandsnaam <bestandsnaam>op om de bestandsnaam op te geven.**Geef de opdracht **voor het uploaden van** de **overdracht uit** om het bestand te uploaden.Hetzelfde kan worden gedaan via WebUI.

cisco			WIRELESS	SECURITY	MANAGEMENT	COMMANDS	Sa HELP	EEE
Commands	Upload file from	Controller						
Download File Upload File Reboot Config Boot Scheduled Reboot	File Type Configuration File Transfer Mode Server Details	Encryption		figuration	s			
Reset to Factory Default	IP Address		10.50.1	0.49				
Set Time	File Path		V					
Login Banner	File Name		10_70_	0_10_041612.	cfg			
	TFTP Config tra	ansfer starting	j .					

- 2. Voer de initiële configuratie van de WiSM-2 uit om de controller op te halen. Zorg ervoor dat er bereikbaarheid is aan de TFTP-server via een servicepoort/distributienetwerk.
- 3. Download het configuratiebestand dat is opgeslagen van WiSM naar WiSM-2. Volg deze procedure vergelijkbaar met stap 1:Geef het opdracht voor het downloaden van gegevens over het overzetten uit om het bestandstype te specificeren.Geef de opdracht om de downloadmodus te downloaden uit om de modus van bestandsoverdracht te definiëren. (FTP kan ook worden gebruikt. U kunt de opdrachten dienovereenkomstig wijzigen.)Geef de opdracht TFTP_server_IP_adres van de download server uit om het IP-adres van de TFTP server te definiëren.Geef de opdracht TFTP_server_path van de overdracht uit om het pad van de TFTP standaard folder te bepalen waar het configuratiebestand moet worden geüpload.Geef de transfer download filename
bestandsnaam>op om de bestandsnaam te specificeren.Geef de opdracht Download start opdracht voor overdracht uit om het bestand te uploaden.Hetzelfde kan worden gedaan via WebUI.

ահանո			Sa <u>v</u> e Co
cisco	MONITOR WLANS CONTROLLER	WIRELESS SECURITY MANAGEMENT	COMMANDS HELP EEE
Commands	Download file to Controller		
Download File Upload File Reboot Config Boot	File Type Configuration File Encryption Transfer Mode Server Details	Configuration	
Reset to Factory Default Set Time Login Banner	IP Address Maximum retries Timeout (seconds) File Path File Name	10.50.10.49 10 6 V 10_70_0_10_041612.cfg	

Nadat het configuratiebestand naar de controller is gedownload, wordt de controller opnieuw ingesteld en opgestart.

4. Geef het tonen commando ongeldig -configuratie uit op de controller. Alle ongeldige

configuraties dienen te worden weergegeven.

Opmerking: Mogelijk ziet u ongeldige opdrachten voor de AP-manager die verschijnen. Dit wordt verwacht omdat WiSM-2 geen afzonderlijke AP-manager heeft.

5. Controleer APs die zich bij en de klanten kunnen verkeer passeren.

Bijlage A: CATALYST 6504 Voorbeeld van actieve configuratie (getrunkeerd)

```
CAT6504-MA#sh run
Building configuration...
Current configuration : 4804 bytes
1
! Last configuration change at 20:34:02 UTC Tue Apr 12 2011
1
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service counters max age 10
1
hostname CAT6504-MA
!
boot-start-marker
boot system flash s72033-adventerprisek9_wan_dbg-mz.SIERRA_INTEG_100903
boot-end-marker
1
no logging console
1
noaaa new-model
1
ipdhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
ipdhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.20
ipdhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.20
!
ipdhcp pool wism-service-port
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
1
nomlsacltcam share-global
mlsnetflow interface
mlscef error action freeze
!
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
```

```
wism service-vlan 22
wism module 3 controller 1 allowed-vlan 10-100
wism module 3 controller 1 native-vlan 70
wism module 3 controller 1 qosvlan-based
diagnosticbootup level minimal
port-channel per-module load-balance
!
redundancy
main-cpu
auto-sync running-config
modesso
1
vlan internal allocation policy ascending
vlan access-log ratelimit 2000
interface Port-channel3
switchport
switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk native vlan 70
switchport mode trunk
mlsqos trust dscp
!
interface GigabitEthernet1/1
 --More--
switchport mode trunk
mlsqos trust dscp
1
interface GigabitEthernet1/1
switchport
switchport trunk encapsulation dotlq
switchport trunk native vlan 10
switchport mode trunk
1
interface GigabitEthernet1/2
noip address
1
Truncated ....
interface Vlan22
description communication VLAN btween Sup720 and WiSM-2
ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
1
interface Vlan70
ip address 10.70.0.5 255.255.255.0
!
ip classless
ip forward-protocol nd
1
noip http server
!
control-plane
1
dial-peercor custom
!
line con 0
linevty 0 4
login
linevty 5 15
login
1
end
```

```
CAT6504-MA#
```

Gerelateerde informatie

- <u>WiSM-2 gegevensblad</u>
- <u>Configuratie-gids voor WiSM-2</u>
- Opmerkingen over WiSM-2 release
- <u>Cisco WLAN-controllers</u>
- <u>Cisco NCS Management-software</u>
- <u>Cisco WLC-configuratiegids</u>
- <u>Cisco MSE</u>
- <u>Cisco AP-documentatie</u>
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems