eBGP HA configureren met SFTD/ASA en Cloudserviceprovider

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Configureren Procedure Configuratie op ASA Configuratie op SFMC Configuratie op FDM Validatie Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt de hoge beschikbaarheid beschreven van het gebruik van External Border Routing Protocol (eBGP) voor verbindingen met Cloud Service Provider (CSP).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan bekend te zijn met dit onderwerp:

• **BGP-padselectie**

Configureren

U hebt twee eBGP-peers op de firewall voor hoge beschikbaarheid voor de Cloud Service Provider. Aangezien CSPâ€TMs zich beperken tot BGP-manipulatie, is het niet mogelijk om primaire en secundaire peers te kiezen aan de CSP-zijde.



Afbeelding 1. Diagram

Procedure

Stap 1. Alvorens met de firewallconfiguratie te beginnen, bepaaldie door vakgenoten als de belangrijkste worden gebruikt.

Stap 2. Gebruik een lokale voorkeur van 150 (de standaard lokale voorkeur is 100) voor het inkomende verkeer in de primaire peer.

Stap 3. Gebruik het AS-pad voor het uitgaande verkeer in de secundaire peer.

Configuratie op ASA

Lokale voorkeur voor het inkomende verkeer in primaire peer:

```
route-map primary_peer_in permit 10
set local-preference 150
router bgp 65521
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.10.10.2 route-map primary_peer_in in
```

AS-pad voor uitgaand verkeer in secundaire peer:

```
route-map secondary_peer_out permit 10
set as-path prepend 65521 65521
router bgp 65521
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.10.20.2 route-map secondary_peer_out out
```

Configuratie op SFMC

Lokale voorkeur voor het inkomende verkeer in primaire peer:

Selecteer de routekaart die u aan de BGP-peer hebt toegewezen, waar u de lokale voorkeur wilt toepassen of een nieuwe routekaart wilt toevoegen door op **Routekaart toevoegen** te klikken.

Stap 3. Configureer de naam van de routekaart en klik vervolgens op **Toevoegen** onder de sectie **Vermeldingen**.

ame			
Local_Preference_RM			
▼ Entries (0)			
			Add
Sequence No 🔺	Redistribution		
No records to display			
llow Overrides			
		Cancel	Save

Afbeelding 2. Routebeschrijving op SFMC toevoegen

÷

Stap 4. Minimaal de volgende basisinstellingen configureren:

- Volgnummer. Selecteer het nummer van de reeks.
- Herdistributie. Selecteer Toestaan.

equence No:					
10					
edistribution:					
Allow	•				
Match Clauses	Set Clauses				
Security Zones	Address (0)	Next Hop (0)	Route Source	e (0)	
Pv4	Select addresse	s to match as acce	ss list or prefix	list addresses of route.	
Pv6	Access List	t			
3GP	O Prefix List				
Others	Available Access	s Lists :			
	Standard				
	Available Standa	rd Access List C		Selected Standard Access List	
	Q, Search				
			Add		

Afbeelding 3. Basisconfiguratie van routekaart op SFMC

Stap 5. Klik op **Clausules instellen**, dan op **BGP-clausules**, dan op **Overige.** Stel de lokale voorkeur van 150 in in het gedeelte **Lokale voorkeur**.

Add Route Map Entry

Sequence No:		
10		
Redistribution:		
Allow	×	
Match Clauses	Set Clauses	
Metric Values	AS Path Community List Others	
BGP Clauses	Set Automatic Tag	
	Local Preference : 150	
	Range: 1-4294967295	
	Range: 0-65535	
	O Local IGP	
	O Incomplete	
	IPv4 settings: Next Hop:	
	Specific IP :	
	Use comma to separate multiple values Prefix List:	
	v	
	IPv6 settings:	
	Use comma to separate multiple values	
	*	
		Cancel Add

Afbeelding 4. Lokale voorkeurconfiguratie op SFMC

Stap 6. Klik op Add en vervolgens op Save.

Stap 7. Klik op Apparaat, vervolgens op Apparaatbeheer en selecteer het apparaat dat u wilt toepassen op de lokale voorkeur.

Stap 8. Klik op Routing (routing), dan op IPv4 in het BGP-gedeelte en vervolgens op Neighbor.

Stap 9. Klik op het pictogram bewerken voor de primaire buur en selecteer vervolgens in het gedeelte **Filtering Routes** de routekaart in het vervolgkeuzemenu in het **inkomende** verkeer in het gedeelte **Routekaart**.

Edit Neighbor

IP Address*	. 2	Enabled address
10.10.10.2		Shutdown administratively
Remote AS*		Configure graceful restart
65000		Graceful restart(failover/spanned mode)
(1-4294967295 or 1.0-65535.6553	5)	
BFD Fallover	D	escription
none 🔻		Primary
Filtering Routes Routes T	imers	Advanced Migration
Incoming		Outgoing
Access List		Access List
•	+	• +
Route Map		Route Map
Local_Preference_RM *	+	• +
Prefix List		Prefix List
	+	• +
AS path filter		AS path filter
	+	• +
Limit the number of prefixes allo	wed fro	m the neighbor
Maximum Prefixes*		
(1-2147483647)		
Threshold Level		
75	%	

Afbeelding 5. Configureer de lokale voorkeur op primaire peer

Stap 11. Klik op OK, dan op Opslaan.

AS-pad voor uitgaand verkeer in secundaire peer:

Stap 1. Klik op Objecten en klik vervolgens op Routekaart.

Stap 2. Selecteer de routekaart die u aan de BGP-peer hebt toegewezen om het AS-pad toe te passen en voeg een nieuwe routekaart toe door op **Routekaart toevoegen** te klikken.

Stap 3. Configureer de naam van de routekaart en klik vervolgens op **Toevoegen** onder de sectie **Vermeldingen**.

New Route Map Object

Name		
AS_Path_Prepend_RM		
▼ Entries (0)		
		Add
Sequence No 🔺	Redistribution	
No records to display		
Allow Overrides		
		Cancel Save

Afbeelding 6. Routebeschrijving op SFMC toevoegen

Stap 4. Minimaal de volgende basisinstellingen configureren:

Volgnummer. Selecteer het nummer van de reeks
Herdistributie. Selecteer Toestaan

0

Add Route Map	o Entry	0
Sequence No: 10 Redistribution: Allow Match Clauses Security Zones IPv4 IPv6	Set Clauses Address (0) Next Hop (0) Select addresses to match as acce	Route Source (0) ess list or prefix list addresses of route.
BGP Others	Access List Prefix List Available Access Lists : Standard valiable Standard Access List C Q, Search	Add
		Cancel

Afbeelding 7. Basisconfiguratie van routekaart op SFMC

Stap 5. Klik op Clausules instellen, vervolgens op BGP-clausules en vervolgens als pad. Configureer de optie prepend op basis hiervan:

• Vooraf tekenen als pad. Voeg het AS toe dat u wilt toevoegen aan het pad, gescheiden door komma's.

equence No:				
10				
edistribution:				
Allow	•			
Match Clauses	Set Clauses			
Metric Values	AS Path	Community List	Others	
3GP Clauses	Select AS P Prepend AS	ath options: Path :		
	65521,65	521		
	Use comma t	o separate multiple value	s	
	Prepend las	t AS to the AS Path:		
		Dente Ten late AC D		
	Convert	Route Tag into AS Pa	ith	

Afbeelding 8. AS-pad, configuratie vooraf op SFMC

Stap 6. Klik op Add en vervolgens op Save.

Stap 7. Klik op Apparaat, dan op Apparaatbeheer en selecteer het apparaat dat u wilt toepassen als pad prepend.

Stap 8. Klik op Routing (routing), dan op IPv4 in het BGP-gedeelte en vervolgens op Neighbor.

Stap 9. Klik op het pictogram bewerken voor de secundaire buur en selecteer vervolgens in het gedeelte Filtering Routes de routekaart in het vervolgkeuzemenu in het gedeelte Uitgaand verkeer in de sectie Routekaart.

Address*		Enabled address	
10.10.20.2	7	Shutdown administrationly	
temote AS*		Configure graceful restart	
65000		Graceful restart(failover/spanned mode)	
1-4294967295 or 1.0-65535.6553	35)	energian repain france and shound a unitary.	
FD Fallover	D	scription	
none	•	Secondary	
Filtering Routes Routes	Timers	Advanced Migration	
ncoming		Outgoing	
ccess List		Access List	
	• +	• +	
toute Map		Route Map	
	• +	AS_Path_Perepend_RM +	
refix List		Prefix List	
	• +	• +	
S path filter		AS path filter	
	• +	• +	
Limit the number of prefixes all faximum Prefixes*	owed fro	m the neighbor	
1-2147483647)			
hreshold Level			
75	%		
Control prefixes received from t	he peer		

Afbeelding 9. Configureer AS-pad prepend op secundaire peer

Stap 4. Klik op OK, dan op Opslaan.

Configuratie op FDM

AS-pad voor uitgaand verkeer in secundaire peer:

Stap 1. Klik op **Apparaat** en klik vervolgens op **Configuratie bekijken** in de sectie **Geavanceerde configuratie**.

Stap 2. Klik op Objecten in de sectie Smart CLI en klik vervolgens op de knop (+).

Stap 3. Configureer het CLI-object als volgt:

Edit Smart CLI Object	• ×
Name AS_Path_Prepend_RM	Description
CLI Template Route Map v	
Template 1 route-map AS_Path_Prepend_RM 2 permit 10 3 configure bgp-set-clause v 4 configure set as-path properties v 5 set as-path prepend 65521 65521	Show disabled 🛛 👌 Reset
	CANCEL

Afbeelding 10. AS-pad configureren met voorliggend object op FDM

Stap 10. Klik op OK.

Lokale voorkeur voor het inkomende verkeer in primaire peer:

Stap 1. Klik op **Apparaat** en klik vervolgens op **Configuratie bekijken** in de sectie **Geavanceerde configuratie**.

Stap 2. Klik op Objecten in de sectie Smart CLI en klik vervolgens op de knop (+).

Stap 3. Configureer het CLI-object als volgt:

Edit Smart CLI Object	• ×
Name Local_Preference_RM CLI Template Route Map	Description
Template 1 route-map Local_Preference_RM 2 permit v 10 3 configure bgp-set-clause v 0 4 set	Show disabled
	CANCEL OK

Afbeelding 11. Configureer het lokale voorkeursobject op FDM

Stap 4. Klik op OK.

Configureer de routekaarten in de BGP-configuratie:

Stap 1. Klik op Apparaat en klik vervolgens op Configuratie weergeven in de sectie Routing.

Stap 2. Klik op **BGP**, klik vervolgens op de knop (+) voor een nieuwe BGP-peer of klik op de bewerkingsknop voor de bestaande BGP-peer.

Stap 3. Het BGP-object configureren zoals aangegeven in de afbeelding:

Edit BGP Object						
Name	Description					
Primary_Peer/	Primary					
Template	Show disabled					
○ 1 router bgp 65521						
O 2 configure address-family ipv4 ~						
⊙ 3 address-family ipv4 unicast						
⊙ 4 configure address-family ipv4 g	eneral -					
⊙ 5 distance bgp 20 200 200						
O 6 configure neighbor 10.10.10.2	configure neighbor 10.10.10.2 remote-as 65000 properties∨					
O 7 neighbor 10.10.10.2 remote-as	neighbor 10.10.10.2 remote-as 65000					
⊙ s configure neighbor 10.10.10.2	configure neighbor 10.10.10.2 activate properties ~					
⊙ 9 neighbor 10.10.10.2 activation	neighbor 10.10.10.2 activate					
••• 🗇 10 configure neighbor 10.10.10.	2 activate filtering~					
⊙ 11 neighbor 10.10.10.2 route	=map_Local_Preference_RM v in v					
⊙ 12 configure neighbor 10.10.20.2	remote-as 65000 properties ~					
O 13 neighbor 10.10.20.2 remote-as	s 65000					
○ 14 configure neighbor 10.10.20.2	activate properties ~					
○ 15 neighbor 10.10.20.2 activat	te					
○ 16 configure neighbor 10.10.20.	2 activate filtering∽					
○ 17 neighbor 10.10.20.2 route	e-map AS_Path_Prepend_RM v out v					
	CANCEL OK					

Afbeelding 12. BGP-peers op FDM configureren

Stap 4. Klik op OK.

Validatie

Validate the AS path prepend en de lokale voorkeur wordt geconfigureerd en aan de peers toegewezen:

<#root>

>

```
system support diagnostic-cli
```

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach. Type help or '?' for a list of available commands. firepower>

enable

Password: firepower# firepower#

show route-map Local_Preference_RM

```
route-map Local_Preference_RM, permit, sequence 10
Match clauses:
```

Set clauses:

local-preference 150

firepower#

show route-map AS_Path_Perepend_RM

route-map AS_Path_Perepend_RM, permit, sequence 10
Match clauses:

Set clauses:

as-path prepend 65521 65521

firepower#

show running-config router bgp

```
router bgp 65521
bgp log-neighbor-changes
bgp router-id 10.10.10.10
bgp router-id vrf auto-assign
address-family ipv4 unicast
neighbor 10.10.10.2 remote-as 65000
neighbor 10.10.10.2 description Primary
neighbor 10.10.10.2 transport path-mtu-discovery disable
neighbor 10.10.10.2 activate
neighbor 10.10.10.2
route-map Local_Preference_RM in
neighbor 10.10.20.2 remote-as 65000
neighbor 10.10.20.2 description Secondary
neighbor 10.10.20.2 transport path-mtu-discovery disable
neighbor 10.10.20.2 activate
neighbor 10.10.20.2
route-map AS_Path_Perepend_RM out
redistribute connected
no auto-summary
no synchronization
```

exit-address-family

Alvorens de routeringstabel te valideren, verwijdert u de BGP-peers:

clear bgp 10.10.10.2 soft in clear bgp 10.10.20.2 soft out

Opmerking: Gebruik de opdracht *soft* om te voorkomen dat de gehele peer opnieuw wordt ingesteld, maar verstuur de routingupdates alleen opnieuw.

Bevestig het uitgaande verkeer op de primaire peer met behulp van de lokale voorkeur die u eerder hebt ingesteld:

<#root>

```
firepower# show bgp
BGP table version is 76, local router ID is10.10.10.10
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network
                    Next Hop
                                    Metric
LocPrf
Weight Path
  10.0.4.0/22
                    10.10.20.2
                                         0
                                                        0 65000 ?
10.10.10.2
           0
150
      0 65000 ?
   10.2.4.0/24
                    10.10.20.2
                                         0
                                                        0 65000 ?
*>
10.10.10.2
           0
150
      0 65000 ?
```

Bevestig de prefixes BGP die op uw routeringstabel zijn geïnstalleerd uit de primaire peer komen:

<#root>
firepower#
show route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

```
o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route
SI - Static InterVRF
Gateway of last resort is not set
B
10.0.4.0 255.255.252.0
[20/0] via
10.10.10.2
, 01:04:17
B
10.2.4.0 255.255.255.0
[20/0] via
10.10.10.2
, 01:04:17
```

Gerelateerde informatie

<u>Cisco technische ondersteuning en downloads</u>

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.