ECU tot ECU2-migratieprocedure tijdens het gebruik voor NCS 4000-systeem met CLI

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Stel een verbinding met NCS4K in en controleer de minimale softwarerelease van 6.5.26 Controles achteraf Controleer het alarm Controleer de media BITS timing opnieuw controleren

Inleiding

Dit document beschrijft de noodzakelijke informatie om een in dienst zijnde externe verbindingseenheid (ECU) die in een NCS4016-systeem is geïnstalleerd, met succes te kunnen ruilen en te vervangen door ECU 2. De procedure voorziet in stappen om ECU te verwijderen/installeren.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- CLI Cisco IOS® voor Cisco NCS 4000 Series
- Cisco NCS 4000 Series inclusief NCS 4016/NCS 4009

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op NCS 4016-systeem dat vóór het begin van deze procedure 6.5.26 of later software heeft.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De in dit document beschreven procedure heeft geen invloed op het verkeer. Er wordt vanuit gegaan dat het NCS4000-chassis een 4016- of 4009-shelf is. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Stel een verbinding met NCS4K in en controleer de minimale softwarerelease van 6.5.26

Zorg er voor dat u, voordat u begint, een laptop verbinding met NCS 4016 hebt gemaakt en dat de laptop voldoet aan de hardware- en softwarevereisten.

Stap 1. Start op de computer die is aangesloten op de NCS 4016-shelf een programma voor terminale emulator zoals putty en inloggen naar het NCS 4016-systeem.

Stap 2. Voer in de opdrachtprompt **de show-versie uit** en controleer of de softwarerelease 6.5.26 is zoals in de afbeelding.

```
RP/0/RP0:Node_Name#show version
Thu Nov 14 13:44:09.282 CST
Cisco IOS XR Software, Version 6.5.26
Copyright (c) 2013-2019 by Cisco Systems, Inc.
Build Information:
Built By : ahoang
Built On : Fri Sep 13 13:33:51 PDT 2019
Built Host : iox-lnx-060
Workspace : /auto/srcarchive11/prod/6.5.26/ncs4k/ws
Version : 6.5.26
Location : /opt/cisco/XR/packages/
cisco NCS-4000 () processor
System uptime is 2 weeks 5 days 21 hours 42 minutes
```

Stap 3. Als de software niet op 6.5.26 of hoger is, stop de procedure en upgrade de software naar 6.5.26 voordat u verdergaat.

Stap 4. Controleer en noteer alle waarschuwingen zoals in de afbeelding.

RP/0/RP<u>0:Node</u> Name#<mark>show alarms brief system active</mark> Thu Nov 14 13:53:08.689 CST

Active Alarms				
Location	Severity	Group	Set Time	Description
0/12 0/0 0/0 0/6 0/3 0/6 0/3 0/4 0/4 0/0 0/3	Critical Minor Minor Minor Critical Critical Major Major Critical	Environ Controller Controller Controller OTN OTN Ethernet Ethernet OTN	10/20/2019 21:30:42 CDT 10/20/2019 21:31:45 CDT 10/20/2019 21:31:45 CDT 10/20/2019 21:31:53 CDT 10/20/2019 21:31:57 CDT 10/20/2019 21:32:59 CDT 10/20/2019 21:33:02 CDT 10/21/2019 16:41:56 CDT 10/25/2019 17:11:10 CDT 11/01/2019 10:32:48 CDT	LC12 - Improper Removal Optics0/0/0/0/5 - Optics Low Transmit Power Optics0/0/0/0/6 - Optics Low Transmit Power Optics0/6/0/6 - Optics Unqualified PPM Optics0/3/0/6 - Optics Unqualified PPM ODU40/6/0/10 - OPUK Client Signal Failure ODU40/3/0/10 - OPUK Client Signal Failure TenGigECtrlr0/4/0/0/2 - Carrier Loss <u>On</u> The LAN TenGigECtrlr0/0/0/0/1 - Local Fault OTU40/3/0/11 - Incoming Payload Signal Absent
0/2 0/0 0/0 0/0	Major Major Critical Critical	Ethernet OTN OTN	10/30/2019 05:41:08 CDT 10/30/2019 05:41:09 CDT 11/01/2019 10:34:57 CDT 11/01/2019 10:34:59 CDT	TenGigECtrlr0/2/0/4/1 - Carrier Loss <u>On</u> The LAN TenGigECtrlr0/0/0/2 - Carrier Loss <u>On</u> The LAN ODU20/0/0/0/1 - OPUK Client Signal Failure ODU20/0/0/0/2 - OPUK Client Signal Failure

RP/0/RP0:Node_Name#

Stap 5. Controleer de gegevens van de harde schijf.

sysadmin-vm:0_RPO# <mark>sh media</mark>											
Fri Jun 21 20:21:28.615 UTC											
Size	Used	Percent	Avail								
2.4G	633M	29%	1.6G								
478M	308M	70%	135M								
478M	32M	88	410M								
949M	47M	6%	838M								
3.7G	2.8G	81%	681M								
18G	3.0G	18%	14G								
<pre>rootfs: = root file system (read-only)</pre>											
(read-on]	Ly)										
orage (rea	ad-onlv)									
	Size 2.4G 478M 478M 949M 3.7G 18G (read-on) (read-on)	Size Used 2.4G 633M 478M 308M 478M 32M 949M 47M 3.7G 2.8G 18G 3.0G (read-only) (read-only)	Size Used Percent 2.4G 633M 29% 478M 308M 70% 478M 32M 8% 949M 47M 6% 3.7G 2.8G 81% 18G 3.0G 18% (read-only) (read-only) orage (read-only)	Size Used Percent Avail 2.4G 633M 29% 1.6G 478M 308M 70% 135M 478M 32M 8% 410M 949M 47M 6% 838M 3.7G 2.8G 81% 681M 18G 3.0G 18% 14G (read-only) (read-only) 0 0							

```
install: = install repository (read-only)
```

sysadmin-vm:0_RP0#

Stap 6. Maak een back-up van de database.

```
RP/0/RP0:Node_Name#save configuration database disk1:Node_Name_DB_BACKUP
Thu Nov 14 13:59:54.631 CST
Configuration database successfully backed up at:
/harddisk:/disk1:Node_Name_DB_BACKUP.tgz
RP/0/RP0:Node_Name#show run | file_disk1:Node_Name_DB_BACKUP
Thu Nov 14 14:00:41.974 CST
Building configuration...
[OK]
RP/0/RP0:Node_Name#
```

Stap 7. Controleer de timing van de BITS. Als de timing van de BITS door NCS4K wordt gebruikt, registreert u de uitvoer voor deze opdrachten. Als geen timing wordt gebruikt, slaat u over naar Stap 8. Leg de uitvoer vast voor de opdracht **om de klok van de controller** in de afbeelding **weer te geven**.

```
RP/0/RP0:Node_Name #show controller timing controller clock
Wed Nov 13 14:53:18.781 CST
```

SYNCEC Clock-Setting: Rack 0

	BI	rso-in	BII	S0-OUT	BII	S1-IN	BIT	S1-OUT
Config	:	Yes		No		Yes		No
PORT Mode	:	Tl		-		T1		-
Framing	:	ESF		-		ESF		-
Linecoding	:	B8ZS		-		B8ZS		-
Submode	:	-		-		-		-
Shutdown	:	No		No		No		No
Direction	:	RX		TX		RX		TX
QL Option	:	02 G1		02 G1		02 G1		02 G1
RX ssm	:	PRS		-		PRS		-
TX_ssm	:	-		-		-		-
If_state	:	UP		ADMIN_DOWN		UP		ADMIN_DOWN
	TE(0-Е	TE1	-E	TEC	W-W	TE1	-W
Config	TE(0-E NA	TE1	-E NA	TEC)-W NA	TE1	-W NA
Config PORT Mode	TE(: :	0-E NA ICS	TE1	-E NA ICS	TEC)-W NA ICS	TE1	-W NA ICS
Config PORT Mode Framing	TE(: :	D-E NA ICS	TE1	-E NA ICS	TEC	NA ICS	TE1	-W NA ICS -
Config PORT Mode Framing Linecoding	TE(0-E NA ICS -	TE1	-E NA ICS -	TEO)-W NA ICS -	TE1	-W NA ICS -
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode	TE(: :	0-E NA ICS - -	TE1	-E NA ICS - -	TEC)-W NA ICS - -	TE1	-W NA ICS - -
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown	TE(: : : :	D-E NA ICS - - No	TE1	-E NA ICS - - No	TEO	NA ICS - - No	TE1	-W NA ICS - - No
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown Direction	TE(0-E NA ICS - - No	TE1	-E NA ICS - - No	TEC)-W NA ICS - - No	TE1	-W NA ICS - - No -
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown Direction QL Option	TE(0-E NA ICS - - No - 01	TE1	-E NA ICS - - No - 01	TEC	0-W NA ICS - - No - 01	TE1	-W NA ICS - - No - 01
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown Direction QL Option RX_ssm	TE(0-E NA ICS - - No - 01	TE1	-E NA ICS - - No - 01	TEC	D-W NA ICS - - No - 01	TE1	-W NA ICS - - No - 01
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown Direction QL Option RX_ssm TX_ssm	TE(0-E NA ICS - - No - 01 -	TE1	-E NA ICS - - No - 01 -	TEO	NA ICS - - No - 01 -	TE1	-W NA ICS - - No - 01 -

Leg de uitvoer voor de opdracht vast **om de klok-interfaces voor de synchronisatie van de frequenties** zoals in het beeld getoond wordt.

RP/0/RP	: Node_Name #	show fre	quency	synchroniza	tion clock-interfaces brief
Tue Nov	5 16:38:03.711 CS	Т			
Flags:	> - Up	D - I	Down		S - Assigned for selection
	d - SSM Disabled	s - (Output	squelched	L - Looped back
Node 0/	RP0:				
-1		01	01		Output driver has
FL	CLOCK INTERTACE	QLICV	QLUSE	Pri QLsna	output driven by
~~	Backo Bitao In			50 p/o	
>5	Rack0-Bits0-In	PKS	PKS	50 n/a	n/a
D	Rack0-Bits0-Out	n/a	n/a	n/a PRS	Rack0-Bits0-In
>S	Rack0-Bits1-In	PRS	PRS	50 n/a	n/a
D	Rack0-Bits1-Out	n/a	n/a	n/a PRS	Rack0-Bits0-In
D	0/TE0-E	n/a	n/a	n/a n/a	n/a
D	0/TE1-E	n/a	n/a	n/a n/a	n/a
D	0/TE0-W	n/a	n/a	n/a n/a	n/a
D	0/TE1-W	n/a	n/a	n/a n/a	n/a
>S	Internal0	n/a	ST3	255 n/a	n/a

Stap 8 Voorbereiden van de verwijdering van de ecu. Om de ECU veilig uit dienst te halen, dient u een **afstandsbediening** uit **te** geven **met behulp van een** ontwasemingsopdracht **waarin het schijfrek 0** zoals in de afbeelding wordt getoond, wordt verwijderd.

RP/0/RP0:Noc	<u>de</u> Name# <mark>hw-</mark>	module provis	ion ecu	detach	disk 1	rack 0
Thu Nov 14	14:30:25.86	64 CST				
provision: o	detach trig	gered for rac	k :0			
RP/0/RP0:Noo	de_Name# <mark>hw-</mark>	module provis	ion ecu	status	disk 1	rack 0
Thu Nov 14	14:30:57.13	9 CST				
provision: s	status trig	gered for rac	k :0			
detach: open	ration ongo	oing				
RP/0/RP0:Noc	de_Name#					
RP/0/RP0:Node N	Name# <mark>show alar</mark>	ms brief system a	ctive			
Thu NOV 14 14:3	52:51.469 CST					
Active Alarms						
Location	Severity	Group	Set Time			Description
0/RP1	Minor	Software	11/14/2019	9 14:30:2	8 CST	disk provision is in progress
U/RPU RP/0/RPO.Node N	Minor	Software	11/14/2019	9 14:31:5	7 CST	The detach provision for disk starte
REFORRED: NOUE N	anc #					

Stap 9. Voordat de Ecu-module fysiek wordt verwijderd, moet u ervoor zorgen dat het alarm De Detach-handeling op schijf die is gestart, op het systeem is gewist.

```
RP/0/RP0:Node_Name#hw-module provision ecu status disk rack 0
Thu Nov 14 14:36:07.406 CST
provision: status triggered for rack :0
detach: operation completed successfully
```

Stap 10. Verwijder de Ecu-module van het NCS4K-chassis:

a. Zorg ervoor dat de gebruiker een ESD-pols draagt.

b. Verwijder alle kabels die zijn aangesloten op de NCS4K-Ecu module.

c. Als u de EMS-kabel verwijdert, wordt alle afstandsbediening naar de schappen gebracht. Het zal niet worden hersteld tot de EMS-kabel in stap 11 opnieuw is aangesloten. Externe toegang kan nog worden bereikt met het gebruik van de console poort.

- e. Verwijder alle individuele tijdkabels die op het apparaat zijn aangesloten.
- f. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven van de Ecu-eenheid los te maken.
- g. Gebruik de vergrendeling aan beide zijden om de NCS4K-Ecu-eenheid los te koppelen.
- h. Verwijder beide 2,5-inch harde schijven (SSD) van de oorspronkelijke NCS4K-ECU. Noteer de exacte positie, links of rechts, in de ecu.
- i. Plaats de 2,5-inch SERIES-schijven verwijderd van NCS4K-ECU in de nieuwe NCS4K-ECU2module. Zorg ervoor dat zij in dezelfde positie als de oorspronkelijke ecu zijn geïnstalleerd.
- Stap 11. Installeer de Ecu2-module en koppel de kabels opnieuw aan:
- a. Plaats de nieuwe NCS4K-Ecu2 module met beide 2,5" SATA-schijven in de originele Ecu-sleuf.
- b. Sluit alle kabels die in Stap 10 zijn verwijderd weer aan op de nieuwe ECU2-module.
- c. Draai de schroeven vast nadat de vergrendelingen goed zijn geplaatst.
- d. Zorg ervoor dat de connectiviteit op afstand van het netwerk opnieuw beschikbaar is.
- e. Zorg ervoor dat het LCD-voorpaneel van het NE operationeel is.



Stap 12. Initialiseren van nieuwe ECU2 in NCS4K-chassis. Wacht 2 tot 3 minuten op NCS4K-ECU2 module om te initialiseren.

Stap 13. Sluit de opdracht aan op de opdrachtmelding zoals in de afbeelding.

```
RP/0/RP0:Node_Name#hw-module provision ecu attach disk rack 0
Thu Nov 14 14:47:05.299 CST
provision: attach triggered for rack :0
RP/0/RP0:Node_Name#hw-module provision ecu status disk rack 0
Thu Nov 14 14:47:49.869 CST
provision: status triggered for rack :0
attach: operation ongoing
RP/0/RP0:Node_Name#hw-module provision ecu status disk rack 0
Thur Nov 14 14:50:13.884 CST
provision: status triggered for rack :0
attach: operation completed successfully
RP/0/RP0:Node_Name#
```

Stap 14. Zodra de ECU zich met succes aan het chassis vastlegt, is de ECU-migratie van NCS4K-ECU naar NCS4K-ECU2 volledig.

Controles achteraf

Controleer het alarm

Controleer het alarm en controleer of er geen nieuwe of onverwachte alarmen op de schappen zijn.

Opmerking: Het waarschuwingsteken voor de schijfruimte voor locatiealarm kan wat langer duren om voor zowel RP0 als RP1 te stationeren, maar u kunt controleren of de schijf met de sh media-opdracht werkt.

Ta	View																	r _>
A	arms	Co	nditions	History Circuits	Provisioning	Inventory	Mai	ntenand	e									
	lum I	Ref	New	Date	Object	Fant Type	Slot	Unit I	Port Wavelength	Path Width	Sev	ST	SA	Cond	Description	Direction	Location	
ľ	NA	NA	1	06/21/19 14:40:34	0/RP0	Route Pr	RPO		NA NA	NA	CR	C	NA	DISK1-DISK-SPA	Disk space alert for location "Sysadmin:/mis	NA	NEAR	
	NA	NA	1	06/21/19 14:40:01	0/RP0	Route Pr	RPO		NA NA	NA	MN	С	NA	ECU_CAL_DISK	disk provision is in progress	NA	NEAR	1 1
11	NA	NA	1	06/21/19 14:40:00	0/RP0	Route Pr	RPO		NA NA	NA	MN	С	NA	ECU_CAL_PROV	The attach provision for disk started	NA	NEAR	1
		_						_					-					
Та	View																	
	arms	6	nditions	History	Provisioning	Inventory	Mai	ntenan										
1	enns	100	Turcions		riovisioning		11 11101	inceriority.	~				_					
	Num	Ref	New	Date	Object	Eqpt Type	Slot	Unit I	Port Wavelength	Path Width	Sev	ST	SA	Cond	Description	Direction	Location	
	NA	NA	1	06/21/19 14:40:34	0/RP0	Route Pr	RPO		NA NA	NA	CR	С	NA	DISK1-DISK-SPA	Disk space alert for location "Sysadmin:/mis	NA	NEAR	^
	NA	NA	×	06/21/19 14:40:01	0/RP0	Route Pr	RPO		NA NA	NA	MN	С	NA	ECU_CAL_DISK	disk provision is in progress	NA	NEAR	
	NA	NA	×	06/21/19 14:40:00	0/RP0	Route Pr	RP0		NA NA	NA	MN	С	NA	ECU_CAL_PROV	The attach provision for disk started	NA	NEAR	
	NA	NA	1	06/21/19 14:38:41	0/RP0	Route Pr	RP0		NA NA	NA	MN	R	NA	ECU_CAL_PROV	The attach provision for disk started	NA	NEAR	
	NA I	NA	NA	06/21/19 14:22:31	0/RP1	Route Pr	RP1		NA NA	NA	CR	R	NA	DISK1-DISK-SPA	Disk space alert for location "Sysadmin:/mis	NA	NEAR	
	NA	NA	NA	06/21/19 14:21:07	0/RP1	Route Pr	RP1		NA NA	NA	MN	R	NA	ECU_CAL_DISK	disk provision is in progress	NA	NEAR	

Controleer de media

Controleer dat beide vaste-state diskschijven correct en bereikbaar zijn zoals in de afbeelding.

sysadmin-vm:0_RP0# <mark>sh media</mark>

Fri Jun 21 20:21:28.615 UTC

Partition	n		Size	Used	Percent	Avail					
rootfs:			2.4G	633M	29%	1.6G					
log:			478M	308M	70%	135M					
config:			478M	32M	88	410M					
disk0:			949M	47M	6%	838M					
install:			3.7G	2.8G	81%	681M					
disk1:			18G	3.0G	18%	14G					
rootfs:	rootfs: = root file system (read-only)										
log:	<pre>>> = system log files (read-only)</pre>										
config:	onfig: = configuration storage (read-only)										
install:	=	install repositor	y (rea	d-only)							

sysadmin-vm:0_RP0#

BITS timing opnieuw controleren

Als de timing van de BITS is geïnstalleerd en paragraaf 1.5 is voltooid, voert u de opdrachten opnieuw uit nadat u de timing van de BITS opnieuw op ECU2 hebt aangesloten en vergelijkt u met de vorige resultaten zoals in de afbeelding.

RP/0/RP<u>0:node_name</u>#show_controller_timing_controller_clock Wed_Nov_13_14:53:18.781_CST

SYNCEC Clock-Setting: Rack 0

	BI	rso-in	BIT	S0-OUT	BIT	S1-IN	BIT	S1-OUT
Config	:	Yes		No		Yes]	No
PORT Mode	:	T1		-		T1		-
Framing	:	ESF		-		ESF		-
Linecoding	: 1	B8ZS		-		B8ZS		-
Submode	:	-		-		-		-
Shutdown	:	No		No		No]	No
Direction	:	RX		ТХ		RX	1	ТХ
QL Option	:	02 G1		O2 G1		O2 G1	(02 G1
RX_ssm	:	PRS		-		PRS		-
TX ssm	:	-		-		-		-
If_state	:	UP		ADMIN_DOWN		UP	j	ADMIN_DOWN
		_		F				1.7
	TE()-Е	TE1	-E	TE0	-W	TEL	-w
Config	TE(D-E NA	TE1	-e NA	TE0	-W NA	TEL	-w NA
Config PORT Mode	TE(:	D-E NA ICS	TE1	-E NA ICS	TE0	-W NA ICS	TEL	-w NA ICS
Config PORT Mode Framing	TE(: :	NA ICS -	TE1	-E NA ICS -	TEO	-W NA ICS -	TEL	-w NA ICS -
Config PORT Mode Framing Linecoding	TE(: : :)-E NA ICS - -	TE1	-E NA ICS -	TEO	-W NA ICS -	TEL	-w NA ICS - -
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode	TE(: : : :)-Е NA ICS - -	TE1	-L NA ICS - -	TEO	-W NA ICS - -	TEL	-w NA ICS - -
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown	TE(: : : :	NA ICS - - No	TE1	-E NA ICS - - NO	TEO	-W NA ICS - - No		-w NA ICS - - No
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown Direction	TE(: : : : :)-E NA ICS - - No -	TE1	-E NA ICS - - No -	TEO	-W NA ICS - - No -		-w NA ICS - - No -
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown Direction QL Option	TE(: : : : :)-Е NA ICS - - No - 01	TE1	-E NA ICS - - No - 01	TEO	-W NA ICS - - No - 01	TEL	-w NA ICS - - No - 01
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown Direction QL Option RX_ssm	TE()-Е NA ICS - - No - 01 -	TE1	-E NA ICS - - No - 01 -	TEO	-W NA ICS - - No - 01 -	1E1-	-w NA ICS - - No - 01 -
Config PORT Mode Framing Linecoding Submode Shutdown Direction QL Option RX_ssm TX_ssm	TE(: : : : : : :)-Е NA ICS - - No - 01 -	TE1	-E NA ICS - - No - 01 -	TEO	W NA ICS - - No - 01 - -		-w NA ICS - - No - 01 -

RP/0/RP	: Node_Name #s	how free	quency s	synchronizat	tion clock-interfaces brief
Tue Nov	5 16:38:03.711 CST				
Flags:	> - Up d - SSM Disabled	D - [s - (Down Dutput s	squelched I	S - Assigned for selection L - Looped back
Node 0/F	RP0:				
Fl	Clock Interface	QLrcv	QLuse	Pri QLsnd	Output driven by
>S	Back0-Bits0-In	DRS	DRS	50 n/a	n/a
D	Rack0-Bits0-Out	n/a	n/a	n/a PRS	Rack0-Bits0-In
>S	Rack0-Bits1-In	PRS	PRS	50 n/a	n/a
D	Rack0-Bits1-Out	n/a	n/a	n/a PRS	Rack0-Bits0-In
D	0/TE0-E	n/a	n/a	n/a n/a	n/a
D	0/TE1-E	n/a	n/a	n/a n/a	n/a
D	0/TE0-W	n/a	n/a	n/a n/a	n/a
D	0/TE1-W	n/a	n/a	n/a n/a	n/a
>S	Internal0	n/a	ST3	255 n/a	n/a