ASR 1000 OTV Unity Connection Server - configuratievoorbeeld

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Netwerkdiagram met basis-L2/L3-connectiviteit Basis L2/L3-connectiviteit Minimale configuratie van OTV Unicast Adjaceserver Verifiëren Netwerkdiagram met OTV Verificatieopdrachten en verwachte uitvoer Vaak probleem Problemen oplossen Packet Capture Creatie op de gezamenlijke interface om OTV Hellos te zien Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de OTV-server (Overlay Transport Virtualization) Unicast Adjacency Server op Cisco Aggregation Services Router (ASR) 1000 dient te configureren. Aangezien traditionele OTV multicast over de cloud van de Internet Service Provider (ISP) nodig heeft, kunt u met de Unicast Adjacency Server de OTV-functie gebruiken zonder dat er ondersteuning en configuratie van de multicast nodig zijn.

OTV breidt Layer 2 (L2) topologie over de fysiek verschillende plaatsen uit, die apparaten toe om bij L2 over een Layer 3 (L3) leverancier te communiceren. Apparaten in Site 1 geloven dat zij op hetzelfde uitzending-domein staan als die in Site 2.



Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Configuratie Ethernet Virtual Connection (EVC)
- Basisconfiguratie L2 en L3 op het ASR-platform

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de ASR 1002 met Cisco IOS[®] versie asr1000rp1aventerprise.03.00.S.153-2.S.bin.

Uw systeem moet deze vereisten hebben om de OTV optie te implementeren op het ASR 1000en Cisco Cloud Services Router (CSR) 1000V-platform:

- Cisco IOS-XE versie 3.9.S of hoger
- Maximale transmissieeenheid (MTU) van 1542 of meerOpmerking: OTV voegt een 42-bytekop met het Do Not Fragment (DF)-bit toe aan alle ingekapselde pakketten. Om pakketten van 1500 bytes door de overlay te kunnen vervoeren, moet het netwerk voor douanevervoer MTU's van 1542 of meer ondersteunen. OTV ondersteunt fragmentatie niet. Om op fragmentatie door OTV toe te staan, moet u **fragmentatie** in-**verbinding** inschakelen <interface>.
- Ongekende bereikbaarheid tussen sites

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Configureren

Netwerkdiagram met basis-L2/L3-connectiviteit



Basis L2/L3-connectiviteit

Begin met een basisconfiguratie. De interne interface in de ASR wordt ingesteld voor servicemogelijkheden voor dot1q-verkeer. De OTV om aan te sluiten interface is de externe WAN Layer 3 interface.

```
ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable
```

Aangezien OTV een 42-bytes header toevoegt, moet u controleren of de ISP de minimale MTUgrootte van site-to-site overschrijdt. Om deze verificatie te kunnen uitvoeren, moet u een pakketgrootte van 1514 verzenden met de PDF-bit set. Dit geeft de ISP de benodigde lading plus de tag **niet** fragment op het pakket om een OTV-pakket te simuleren. Als u niet kunt pingelen zonder het DF-bit, heeft u een routingprobleem. Als u zonder deze kan pingelen, maar niet kunt pingelen met de reeks DF-bit, hebt u een MTU probleem. Als dit lukt, bent u klaar om OTV unicast-modus aan uw ASR-site toe te voegen. Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

De interne interface is een L2 poort die met servicesinstanties voor de L2 dot1q gelabelde pakketten is ingesteld. Het bouwt een intern site bridge domein. In dit voorbeeld, is het niet gelabeld VLAN1. Het interne het bridge domein van de site wordt gebruikt voor de communicatie van meerdere OTV apparaten op de zelfde plaats. Dit staat hen toe om te communiceren en te bepalen welk apparaat het Auoritative Edge Apparaat (AED) is waarvoor bridge domein.

De service-instantie moet zijn geconfigureerd in een brugdomein dat de overlay gebruikt.

```
ASR-1
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
negotiation auto
cdp enable
  service instance 1 ethernet
   encapsulation untagged
  bridge-domain 1
 1
service instance 50 ethernet
  encapsulation dot1q 100
 bridge-domain 200
 Ţ
 service instance 51 ethernet
  encapsulation dot1g 101
 bridge-domain 201
ASR-2
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
negotiation auto
cdp enable
  service instance 1 ethernet
  encapsulation untagged
  bridge-domain 1
 Ţ
 service instance 50 ethernet
  encapsulation dot1q 100
 bridge-domain 200
 1
 service instance 51 ethernet
  encapsulation dot1g 101
 bridge-domain 201
```

Minimale configuratie van OTV Unicast Adjaceserver

Dit is een basisconfiguratie die slechts een paar opdrachten nodig heeft om de nabijheidsserver in te stellen en aan / interne interfaces aan te sluiten.

Configureer het lokale site bridge-domein, dat in dit voorbeeld VLAN1 is op het LAN-netwerk. De site identifier is specifiek voor elke fysieke locatie.Dit voorbeeld heeft twee afgelegen locaties die fysiek onafhankelijk van elkaar zijn. Configureer site 1 en site 2 dienovereenkomstig.

```
Config t
otv site bridge-domain 1
otv site-identifier 0000.0000.0001
```

ASR-2

Config t otv site bridge-domain 1 otv site-identifier 0000.0000.0002

Bouw de bekleding voor elke kant. Configureer de overlay, pas de verbindingsinterface toe en voeg de configuratie van de nabijheidsserver aan elke kant toe. Dit voorbeeld heeft ASR-1 als nabijheidsserver en ASR-2 als client.

Opmerking: Zorg ervoor dat u alleen de **afstandsbediening-server unicast-only** opdracht op ASR toepast die de server is. Niet op de clientzijde toepassen.

Voeg de twee bridge domeinen toe die u wilt uitbreiden. Merk op dat u het site bridge domein niet uitbreidt, alleen de twee VLAN's die nodig zijn. Creëer een afzonderlijk servicemonteur voor de overlay interfaces om brugdomein 200 en 201 te bellen. Pas de dot1q tags 100 en 101 toe.

```
ASR-1
```

```
Config t
interface Overlay1
 no ip address
 otv join-interface GigabitEthernet0/0/0
 otv use-adjacency-server 172.17.100.134 unicast-only
 otv adjacency-server unicast-only
   service instance 10 ethernet
    encapsulation dot1q 100
    bridge-domain 200
    service instance 11 ethernet
     encapsulation dot1g 101
    bridge-domain 201
ASR-2
Config t
interface Overlay1
 no ip address
 otv join-interface GigabitEthernet0/0/0
 otv use-adjacency-server 172.17.100.134 unicast-only
   service instance 10 ethernet
    encapsulation dot1q 100
    bridge-domain 200
    service instance 11 ethernet
     encapsulation dot1g 101
    bridge-domain 201
```

Opmerking: Breek het VLAN-site op de overlay-interface NIET uit. Dit zorgt ervoor dat de twee ASR's een conflict hebben omdat ze geloven dat elke afgelegen kant op dezelfde locatie staat.

In dit stadium is de nabijheid van ASR-to-ASR OTV éénst-only volledig en omhoog. De buren

worden gevonden en de ASR zou voor de VLAN's geschikt moeten zijn die moeten worden uitgebreid

ASR-1# show otv						
Overlay Interface Ov	verlay1					
VPN name	: Nor	ie				
VPN ID	: 1					
State	: UP					
AED Capable	: Yes	3				
Join interface(s)	: Gig	gabitEthernet0/0	0/0			
Join IPv4 address	: 172	2.17.100.134				
Tunnel interface(s) : Tur	nnel0				
Encapsulation forma	at : GRE	E/IPv4				
Site Bridge-Domain	: 1					
Capability	: Uni	cast-only				
Is Adjacency Serve	r : Yes	5				
Adj Server Configu	red : Yes	5				
Prim/Sec Adj Svr(s) :172.	17.100.134				
ASR-1# show otv isis	neigh					
Tag Overlav1.						
System Id Type	Interface	TP Address	State	Holdtime	Circuit Id	
ASR-2 I.1	01/1	172 16 64 84	ΤΤΡ	25	ASR-1 01	
	011	1/2.10.04.04	01	20	ADIC 1.01	
ASR-2# show otv						
Overlay Interface Ov	verlay1					
VPN name	: Nor	ne				
VPN ID	: 1					
State	: UP					
AED Capable	: Yes	5				
Join interface(s)	: Gig	gabitEthernet0/(0/0			
Join IPv4 address	: 172	2.16.64.84				
Tunnel interface(s) : Tur	: Tunnel0				
Encapsulation forma	at : GRI	: GRE/IPv4				
Site Bridge-Domain	: 1	: 1				
Capability	: Uni	: Unicast-only				
Is Adjacency Serve	r : No	- : No				
Adj Server Configu	red : Yes	: Yes				
Prim/Sec Adj Svr(s) : 172	: 172.17.100.134				
ASR-2#show otv isis	neigh					
Tay Uverlay1:	Tatorford		0+		Circuit T2	
ACD 1 TYPE	Internace	170 17 100 100	State	o		
ADK-1 LT	UVI	1/2.1/.100.134	⊧ UP	ð	ASK-1.UI	

Verifiëren

Gebruik dit gedeelte om te bevestigen dat de configuratie correct werkt.

Netwerkdiagram met OTV



Verificatieopdrachten en verwachte uitvoer

Deze uitvoer toont aan dat VLANs 100 en 101 uitgebreid worden. ASR is de AED, en de interne interface en de dienstinstantie die de VLAN's in kaart brengt wordt in de uitvoer gezien.

ASR-1#show otv vlan Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 100 200 yes Gi0/0/1:SI50 0 yes Gi0/0/1:SI51 0 101 201 Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2 ASR-2#**show otv vlan** Key: SI - Service Instance Overlay 1 VLAN Configuration Information Inst VLAN Bridge-Domain Auth Site Interface(s) 100 200 0 yes Gi0/0/2:SI50 101 201 Gi0/0/2:SI51 0 yes Total VLAN(s): 2 Total Authoritative VLAN(s): 2

Om te valideren dat de VLAN's uitgebreid worden, voert u een site-to-site ping uit. Host 192.168.100.2 bevindt zich op Site 1, en Host 192.168.100.3 bevindt zich op Site 2. Van de eerste paar pings wordt verwacht dat ze mislukken wanneer u ARP-elementen lokaal en dwars door OTV naar de andere kant bouwt.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:
...!!
Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1**#ping 192.168.100.3** Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort. Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds: Packet sent with the DF bit set !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

Om ervoor te zorgen dat de MAC-tabel en de OTV-routingtabellen correct met het lokale apparaat worden gebouwd en dat u het MAC-adres van het externe apparaat leert, gebruikt u de opdracht **Show** otv-route.

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1) Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

```
Vlan100 is up, line protocol is up
Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51)
Internet address is 192.168.100.3/24
```

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

 Inst VLAN BD
 MAC Address
 AD
 Owner
 Next Hops(s)

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abaf 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 0
 100
 200
 0c27.24cf.abd1 40
 BD Eng Gi0/0/1:SI50

 pointing to the physical interface
 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a04 50
 ISIS
 ASR-2

 0
 100
 200
 b4e9.b0d3.6a51 50
 ISIS
 ASR-2
 <---- Remote</td>

 mac is pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance, SI - Service Instance, * - Backup Route OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

```
Inst VLAN BD
           MAC Address AD Owner Next Hops(s)
_____
0
  100 200 0c27.24cf.abaf 50 ISIS ASR-1
0 100 200 0c27.24cf.abd1 50 ISIS ASR-1
                                              <--- Remote
mac is pointing across OTV to ASR-1
  100 200 b4e9.b0d3.6a04 40 BD Eng Gi0/0/2:SI50
0
0
   100 200 b4e9.b0d3.6a51 40 BD Eng Gi0/0/2:SI50 <--- Local mac is
pointing to the physical interface
4 unicast routes displayed in Overlay1
_____
4 Total Unicast Routes Displayed
```

Vaak probleem

Wanneer OTV geen foutbericht in de uitvoer vormt, geeft dit aan dat de ASR niet compatibel is met AED. Dit betekent dat de ASR de VLAN's niet via OTV doorstuurt. Er zijn hier verschillende mogelijke oorzaken voor, maar de meest voorkomende is dat ASR's geen verbinding tussen sites hebben. Controleer op L3-connectiviteit en mogelijk geblokkeerd verkeer naar UDP-poort 8472, dat is gereserveerd voor OTV. Een andere mogelijke oorzaak van deze conditie is wanneer het interne site bridge domein niet is geconfigureerd. Dit creëert een voorwaarde waar de ASR niet de AED kan worden, omdat het niet zeker is of het de enige ASR op de site is.

ASR-1# show otv	
Overlay Interface Overla	у1
VPN name	: None
VPN ID	: 1
State	: UP
AED Capable	: No, overlay DIS not elected < Local OTV site cannot
see the remote neighbor	
Join interface(s)	: GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	: 172.17.100.134
Tunnel interface(s)	: Tunnel0
Encapsulation format	: GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	: 1
Capability	: Unicast-only
Is Adjacency Server	: Yes
Adj Server Configured	: Yes
Prim/Sec Adj Svr(s)	: 172.17.100.134
ASR-2# show otv	
Overlay Interface Overla	y1
VPN name	: None
VPN ID	: 1
State	: UP
AED Capable	: No, overlay DIS not elected < Local OTV site cannot
see the remote neighbor	
Join interface(s)	: GigabitEthernet0/0/0
Join IPv4 address	:172.16.64.84
Tunnel interface(s)	: Tunnel0
Encapsulation format	: GRE/IPv4
Site Bridge-Domain	: 1
Capability	: Unicast-only
Is Adjacency Server	: No
Adj Server Configured	: Yes

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Packet Capture Creatie op de gezamenlijke interface om OTV Hellos te zien

U kunt het boordpakketopnamestation in de ASR gebruiken om problemen op te lossen.

Om een toegangscontrolelijst (ACL) te maken om impact en oververzadiging te minimaliseren, voert u het volgende in:

ip access-list extended CAPTURE

permit udp host 172.17.100.134 host 172.16.64.84 eq 8472 permit udp host 172.16.64.84 host 172.17.100.134 eq 8472

Om de opname in te stellen om de interface in beide richtingen op beide ASR's te knippen, voert u het volgende in:

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both Typ om de opname te starten:

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

De bufferoutput laat zien dat de hellos in het opnamegereedschap en de ingangen van de buur en lokaal. Als dit item wordt ingeschakeld op zowel ASR's als opgenomen bidirectioneel, ziet u dat dezelfde pakketten aan de ene kant worden weggelaten en vervolgens wordt de andere in de opname ingevoerd.

De eerste twee pakketten in ASR-1 werden niet betrapt in ASR-2, dus moet u de opname met drie seconden compenseren om de tijd en de twee extra pakketten die de ASR-1 uitvoer leiden te compenseren.

#	size	timestamp	source	destination pro	otocol
0	1464	0.000000	172.17.100.134	-> 172.16.64.84	UDP * not in
ASR- 1	2 cap 150	0.284034	172.17.100.134	-> 172.16.64.84	UDP * not in

ASR-2 cap					
2 1464	3.123047	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
3 1464	6.000992	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
4 110	6.140044	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
5 1464	6.507029	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
6 1464	8.595022	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
7 150	9.946994	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
8 1464	11.472027	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
9 110	14.600012	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
10 1464	14.679018	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
11 1464	15.696015	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
12 1464	17.795009	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
13 150	18.903997	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
14 1464	21.017989	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
15 110	23.151045	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
16 1464	24.296026	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
17 1464	25.355029	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
18 1464	27.053998	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
19 150	27.632023	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
20 1464	30.064999	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
21 110	32.358035	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
22 1464	32.737013	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
23 1464	32.866004	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP
24 1464	35.338032	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
25 150	35.709015	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
26 1464	38.054990	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
27 110	40.121048	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
28 1464	41.194042	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
29 1464	42.196041	172.16.64.84	->	172.17.100.134	UDP

ASR-2#show mon cap 1 buff bri

#	size	timestamp	source	d	estination	 protocol
0	1464	0.00000	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
1	1464	2.878952	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
2	110	3.018004	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
3	1464	3.383982	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
4	1464	5.471975	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
5	150	6.824954	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
6	1464	8.349988	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
7	110	11.476980	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
8	1464	11.555971	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
9	1464	12.572968	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
10	1464	14.672969	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
11	150	15.780965	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
12	1464	17.895965	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
13	110	20.027998	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
14	1464	21.174002	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
15	1464	22.231998	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
16	1464	23.930951	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
17	150	24.508976	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
18	1464	26.942959	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
19	110	29.235995	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
20	1464	29.614973	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
21	1464	29.743964	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP
22	1464	32.215992	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
23	150	32.585968	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
24	1464	34.931958	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
25	110	36.999008	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
26	1464	38.072002	172.17.100.134	->	172.16.64.84	UDP
27	1464	39.072994	172.16.64.84	->	172.17.100.1	34 UDP

Gerelateerde informatie

- <u>ASR OTV-configuratiegids</u>
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems