RADIUS- en TACACS-gebaseerde gebruikersverificatie en -autorisatie voor vEdge en controllers met ISE

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Radius-gebaseerde gebruikersverificatie en -autorisatie voor vEdge en controllers Op TACACS gebaseerde gebruikersverificatie en -autorisatie voor vEdge en controllers Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u op Radius en TACACS gebaseerde gebruikersverificatie en - autorisatie voor vEdge en controllers met Identity Services Engine (ISE) kunt configureren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Voor de demonstratie werd ISE versie 2.6 gebruikt. vEdge-cloud en controllers die lopen 19.2.1

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Configureren

De Viptela-software biedt drie vaste gebruikersgroepnamen: **basis**, **netadmin** en **operator**. U moet de gebruiker aan ten minste één groep toewijzen. De standaardgebruiker TACACS/Straal wordt automatisch in de basisgroep geplaatst.

Radius-gebaseerde gebruikersverificatie en -autorisatie voor vEdge en controllers

Stap 1. Maak een Straalwoordenboek van Viptela voor ISE. U maakt daarom een tekstbestand met de inhoud:

# #	-*- text -*-			
# #	dictionary.v:	iptela		
# # #	Version:	\$Id\$		
VI	ENDOR	Viptela	41916	5
BI	EGIN-VENDOR	Viptela		
A	TTRIBUTE	Viptela-Group-Name	1	string

Stap 2. Upload woordenboek op ISE. navigeren in dit geval naar **Beleidselementen > Beleidselementen > Woordenboeken**. In de lijst met woordenboeken navigeren we nu naar **Straal > Straal verkopers** en vervolgens klikt u op **Importeren**, zoals in de afbeelding.

Isco Identity Services Engine Home	Context Visibility Operations	Policy Administration	Work Centers
Policy Sets Profiling Posture Client Provision	ing Policy Elements		
Dictionaries + Conditions + Results			
Dictionaries Conditions Presults			
Dictionaries	RADIUS Vendors		
٩			
(1 +) E . + (2)	/ Edit 🕂 Add 🗙 Delete 🔐 In	port Export	
> El Guest	Name	 Vendor ID 	Description
Guest Guest	Airespace	14179	Dictionary for Vendor Airespace
Identity Mapping	Alcatel-Lucent	800	Dictionary for Vendor Alcatel-Lucent
IdentityGroup	Aruba	14823	Dictionary for Vendor Aruba
InternalCA	Brocade	1588	Dictionary for Vendor Brocade
InternalEndpoint	Cisco	9	Dictionary for Vendor Cisco
InternalUser	Cisco-BBSM	5263	Dictionary for Vendor Cisco-BBSM
IOTASSET	Cisco-VPN3000	3076	Dictionary for Vendor Cisco-VPN3000
 IP 	Нас	25506	Dictionary for Vendor H3C
LLDP	HP HP	11	Dictionary for Vendor HP
MAC	Juniper	2636	Dictionary for Vendor Juniper
MDM_LOG	Microsoft	311	Dictionary for Vendor Microsoft
MSE CONTRACTOR	Motorola-Symbol	388	Dictionary for Vendor Motorola-Symbol
MUD	Ruckus	25053	Dictionary for Vendor Ruckus
Mutomedia		14122	Dictionary for Vendor WISPr
Netercow		17166	Dictionally for vehicle wears
Network Condition			
NMAP			
NMAPExtension			
Normalised Radius			
PassiveID			
Posture			
PROFILER			
🔻 🧱 Radius			
IETF			
RADIUS Vendors			
Session			
SNMP			
SXP			
I IACACS			
h III Threat			
- La riteat]		

Upload nu het bestand dat u op stap 1 hebt gemaakt.

cisco Identit	y Services	s Engine	Home ► 0	ontext Visibility	 Operations 	▼ Policy	Administration	Work Centers
Policy Sets	Profiling	Posture	Client Provisioning	▼ Policy Element	ts			
Dictionaries	 Condition 	ons • Re	sults					

Dictionaries	Lies this far to import a PADILIC Vender. Select the file using the browser and slick "import"
٩	use this for to import a reaction vendor. Select the file using the prowser and click import .
	* Vendor file:
	Choose file dictionary.viptela
Guest	
GuestAccess	Import Cancel
Identity Mapping	
IdentityGroup	
InternalCA	
InternalEndpoint	
InternalUser	
IOTASSET	
► UP	
LLDP	
MAC	
MDM_LOG	
MSE (II) MSE	
MUD	
Multimedia	
NETFLOW	
Network Access	
Network Condition	
► LI NMAP	
NMAPExtension	
Normalised Radius	
PassiveID	
Posture	
PROFILER	
Radius	
DADUIS Vendere	
RADIUS Vendors	
SNMP	
SVD	
TACACS	
TC-NAC	
> Threat	
- had million	

Stap 3. Maak een vergunningsprofiel. In deze stap wijst het Radius autorisatieprofiel bijvoorbeeld het niveau van de netadmin-bevoorrechte rechten toe aan een geauthentiseerde gebruiker. Blader hiervoor naar **Beleidselementen > Gegevens over autorisatie** en specificeer twee geavanceerde eigenschappen zoals in de afbeelding.

dentity Services Engine	Home Context Visibility Operations Administration Work Centers
Policy Sets Profiling Posture C	lient Provisioning Policy Elements
Dictionaries + Conditions - Resul	ts
Authentication	Authorization Profiles > vEdge-netadmin Authorization Profile
- Authorization	Name VEdge-netadmin
Authorization Profiles	Description
Downloadable ACLs	* Access Type ACCESS_ACCEPT *
Profiling	Network Device Profile 🛛 🖶 🕀
▶ Posture	Service Template
Client Provisioning	Track Movement
	▶ Common Tasks
	▼ Advanced Attributes Settings
	Radius:Service-Type Image: NAS Prompt
	Viptela:Viptela-Group-Name 💿 = netadmin 💿 — 🕂
	✓ Attributes Details
	Access Type = ACCESS_ACCEPT Service-Type = 7 Viptela-Group-Name = netadmin
	Save

Stap 4. Afhankelijk van uw eigenlijke instellingen kan uw beleidsset er anders uitzien. Ten behoeve van de demonstratie in dit artikel wordt het beleidsonderdeel **Terminaltoegang** gecreëerd zoals in de afbeelding.

cisco Id	lentity Se	rvices Engine	Home +	Context Visibility	 Operations 	▼ Policy	Administration	Work Centers		۹.	0	o o
Policy S	ets Pro	filing Posture	Client Provision	ng	ents							
Policy	Sets								Reset Policyset Hitcount	ts	Reset	Save
+	Status	Policy Set Nar	ne	Description		Conditions	1		Allowed Protocols / Server Sequence	Hits	Actions	View
Search												
	Ø	Terminal Access				🗇 Ra	lius·NAS-Port-Type E	QUALS Virtual	Default Network Access × * +	2	٥	>

Klik op > en het volgende scherm verschijnt zoals in de afbeelding.

enco Id	entity Ser	vices Engine	Home	Context Visibility	 Operations 	* Policy	Administration	Work Centers					• •
Policy Se	ets Prof	iling Posture	Client Provisio	oning + Policy Elem	vents								
Policy	Sets +	Terminal Ac	cess						R	eset Policyset	Hitcounts	Reset	Save
	Status	Policy Set Nan	ne	Description		Condition	15			Allowed Pr	rotocols / Server	Sequence	Hits
Search													
	Ø	Terminal Access				R	adius-NAS-Port-Type	EQUALS Virtual		Default Ne	twork Access	× • +	2
> Auth	entication	Policy (1)											
> Auth	orization	Policy - Local E	xceptions										
> Auth	orization	Policy - Global	Exceptions										
♥ Auth	orization	Policy (2)											
							Results						
•	Status	Rule Name		Conditions			Profiles		Securi	ty Groups		Hits	Actions
Search	h												
	Ø	vEdge-netadm	in	書 Identity Group	yGroup-Name EQU s:lab_admin	IALS User I	dentity ×vEdg	e-netadmin	+ Select	t from list	- +	1	٥
	Ø	Default					×Deny	Access	+ Select	t from list	- +	0	٥
												Reset	Save

Dit beleid komt overeen op basis van gebruikersgroep lab_admin en wijst een autorisatieprofiel toe dat in Stap 3 werd gemaakt.

Stap 5. Defineer NAS (vEdge-router of controller) zoals in de afbeelding.

cisco Identity Services Engine	Home Context Visibility Operations Policy Administration Work Centers	
System Identity Management	Network Resources Device Portal Management pxGrid Services Feed Service Threat Centric NAC	
Network Devices Network Device	Groups Network Device Profiles External RADIUS Servers RADIUS Server Sequences NAC Managers External MDM Location Services	
0	0	
Network Devices	Network Devices List > vEdge-01	
Default Device	Network Devices	
Device Security Settings	* Name vEdge-01	
	Description	
		-
	P Address * "P": 10.48.87.232 7 32	- 92 •
	* Device Profile 🗰 Cisco 🔻 🕀	
	Model Name 👻	
	Software Version	
	* Network Device Group	
	Location All Locations Set To Default	
	IPSEC No. Construction	
	Set to Default	
	C ← RADIUS Authentication Settings	
	RADIUS UDP Settings	
	Protocol BADUIS	
	* Shared Secret	
	I les General Charad Secret	
	Snow	
	CoA Port 1700 Set To Default	
	RADIUS DTLS Settings ()	
	DTLS Required 🗌 🕧	
	Shared Secret inadius/dtis	
	CoA Port 2083 Set To Default	
	Issuer CA of ISE Certificates for CoA Select if required (optional)	
	DNS Name	
	General Settings	
	Enable KeyWrap 🔲 🕧	
	* Key Encryption Key Show	
	* Message Authenticator Code Key Show	
	Key Input Format ASCII HEXADECIMAL	

Stap 6. Configureer vEdge/controller.

```
system
aaa
auth-order radius local
radius
server 10.48.87.210
vpn 512
key cisco
exit
!
!
Stan 7 Morificatio Moldu aan b
```

Stap 7. Verificatie. Meld u aan bij vEdge en controleer of er een netwerkbeheergroep is toegewezen aan de externe gebruiker.

SESSION	USER	CONTEXT	FROM	PROTO	GROUP	LOGIN TIME
33472	ekhabaro	cli	10.149.4.155	ssh	netadmin	2020-03-09T18:39:40+00:00

Op TACACS gebaseerde gebruikersverificatie en -autorisatie voor vEdge en controllers

Stap 1. Maak een TACACS-profiel. In deze stap wordt het TACACS-profiel dat is gemaakt, bijvoorbeeld een netadmin-voorkeursniveau toegewezen aan een geauthentiseerde gebruiker.

- Selecteer Verplicht uit het gedeelte Aangepaste eigenschap om de eigenschap toe te voegen als:
- Type Name Waarde

Verplicht Viptela-groepsnaam hetbeheer der

duals Identity Services Engine	Home → Context Visibility → Operations → Policy → Administration → Work Centers	
Network Access Guest Access	TrustSec BYOD Profiler Posture P	
Overview Identities User Ident	tity Groups Ext Id Sources Network Resources Policy Elements Device Admin Policy Sets Reports Settings	
Conditions	TACACS Profile > vEdge TACACS Profile	
Network Conditions	Name vEdge_netadmin	
	Description	
Allowed Protocols	bradelighter -	
TACACS Command Sets TACACS Profiles	Task Attribute View Raw View	
	Common Tasks	
	Common Task Type Shell \$	
	Default Privilege (Select 0 to 15)	
	Maximum Privilege (Select 0 to 15)	
	Access Control List	
	Auto Command	
	No Escape (Select true or false)	
	Timeout O Minutes (0-9999)	
	Idle Time Minutes (0-9999)	
	Custom Attributes	
	+ Add	۰.
	Type Name Value	
	Mandatory \$ Viptela-Group-Name netadmin O	~×
	C	ancel Save

Stap 2. Maak een apparaatgroep voor SD-WAN.

cisce Home Context Visibility Context Visibility Context	Administration Work Centers	
System Identity Management Network Resources Device Portal Management	gement pxGrid Service Feed Service Threat Centric NAC	
Network Devices Network Device Groups Network Device Profiles External R	ADIUS Servers RADIUS Server Sequences NAC Managers External MDM	Location Services
Network Device Groups		
All Groups Choose group -		
C Refresh	embers 🛎 Import 🗳 Export - 🗮 Flat Table 🥜 Expand All 🖌 🖉	ioliapse All O -
C Refresh + Add Duplicate © Edit ☐ Trash ⊕ Show group m □ Name	hembers 🕱 Import Ž Export - ■ Flat Table 2' Expand All 2' C Description	No. of Network Devices
Refresh + Add Duplicate © Edit Trash Show group m Name ~ All Device Types	nembers ≱ Import ≵ Export = ■ Flat Table ✓ Expand All ✓ C Description All Device Types	No. of Network Devices
Refresh + Add Duplicate © Edit Trash Show group m Name * All Device Types SD-WAN	nembers 🛓 Import 🔮 Export 👻 🧮 Flat Table 🥜 Expand All 🧹 C Description All Device Types	No. of Network Devices
Refresh + Add Duplicate © Edit Trash Show group m Name All Device Types SD-WAN All Locations	All Locations	No. of Network Devices
Refresh + Add Duplicate © Edit Trash Show group m Name SD-WAN Al Locations Is IPSEC Device	All Locations Is this a RADIUS over IPSEC Device	No. of Network Devices

Add Group		×
Name *	SD-WAN	
Description		
Parent Group *	All Device Types	x v
		Cancel Save

Stap 3. Configureer het apparaat en verdeel het aan het SD-WAN apparaatgroep:

Network Devices List > vEdge-01	
Network Devices	
Page-01	
IP Address * IP : 10.48.87.232 / 32	@ .
* Device Profile 📸 Cisco 💌 🕀	
Model Name	
Software Version	
* Network Device Group	
Location All Locations Set. To Default	
IPSEC No Set To Default	
Device Type SD-WAN Set To Default	
RADIUS Authentication Settings	
TACACS Authentication Settings	
Shared Secret Show Retire (i)	
Enable Single Connect Mode	
Legacy Cisco Device TACACS Draft Compliance Single Connect Support	
SNMP Settings	
Advanced TrustSec Settings	
Save Reset	

Stap 4. Bepaal het beleid voor apparaatbeheer.

Afhankelijk van uw eigenlijke instelling kan uw beleidsset er anders uitzien. Met het oog op de demonstratie in dit document wordt het beleid opgericht.

dada Ide	entity Se	rvices Engine	Home	Context Visibi	lity → Ope	rations	Policy	+ Administra	ration	- Work Centers						Q,	0	• •
Network	k Access	Guest Access	+ TrustSec	BYOD B	Profiler + I	Posture	Pevice Adm	ninistration	 Passive 	ND								
Vervie	ew ⊧la	lentities User Ident	ity Groups	Ext Id Sources	 Network 	Resources	 Policy E 	lements D	Device Admi	in Policy Sets	Reports	Settings						
Policy S	Sets												Rese	Policy	set Hitcounts		Rosot	Save
•	Status	Policy Set Name		Descriptio	n	0	Conditions						Allowed Protocols	Server	Sequence	Hits	Actions	View
Search																		
/	0	vEdges						ICE-Device Ty	Type EQUA	ULS All Device 1	Types#SD-V	NAN	Default Device Adm	'n	×* +		٥	>
	Ø	Default		Tacacs Def	ault policy set								Default Device Adm	'n	×* +	0	٥	>
																•	Reset	Save

Klik op > en het volgende scherm verschijnt zoals in deze afbeelding. Dit beleid past op apparaat type aan dat **SD-WAN** heet en wijst het Shell profiel toe dat in stap 1 wordt gemaakt.

dentity Se	rvices Engine Home	Context Visibility Operations	Policy Administration Work	Centers	٩	0	• •
 Network Access 	+ Guest Access + TrustSec	+ BYOD + Profiler + Posture	Device Administration PassiveID				
+ Overview + Id	dentities User Identity Groups	Ext Id Sources Network Resource	s Policy Elements Device Admin Policy	Sets Reports Settings			
Policy Sets +	vEdges				Reset Policyset Hitcounts	leset	Save
Status	Policy Set Name	Allowed Protocols / Server Sequence Hits					
Search							
0	vEdges		DEVICE-Device Type EQUALS ALC	Default Device Admin	× +	0	
> Authentication	n Policy (1)						
> Authorization	Policy - Local Exceptions						
> Authorization	Policy - Global Exceptions						
✓ Authorization	Policy (2)						
				Results			
Status	Rule Name	Conditions		Command Sets	Shell Profiles	Hits	Actions
Search							
ø	vEdge-netadmin	. IdentityGroup-Name EQU	IALS User Identity Groups:lab_admin	+	vEdge_netadmin × v +	0	٥
ø	Default			* DenyAllCommands	Deny All Shell Profile × • +	0	٥

Reset Save

Stap 5. Configuratie vEdge:

```
system
aaa
auth-order tacacs local
!
tacacs
server 10.48.87.210
vpn 512
key cisco
exit
!
!
```

Stap 6. Verificatie. Meld u aan bij vEdge en controleer of er een netwerkbeheergroep is toegewezen aan een externe gebruiker:

vEdgeCloud1# show users AUTH SESSION USER CONTEXT FROM PROTO GROUP LOGIN TIME 33472 ekhabaro cli 10.149.4.155 ssh netadmin 2020-03-09T18:39:40+00:00

Stap 5. Configuratie vEdge:

Stap 5. Configuratie vEdge:

Stap 5. Configuratie vEdge:

Gerelateerde informatie

- Cisco ISE-handleiding voor adaptieve implementatie van apparaat: <u>https://community.cisco.com/t5/security-documents/cisco-ise-device-administration-prescriptive-deployment-guide/ta-p/3738365#toc-hld-298630973</u>
- Gebruikerstoegang en -verificatie configureren: <u>https://sdwan-</u> <u>docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features/Release_18.4/02System_and_Int</u> <u>erfaces/03Configuring_User_Access_and_Authentication</u>