Herstel SD-WAN vSmart en vBond Access

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Probleem Oplossing Stap 1. Ontgrendel de referenties indien nodig Optie A. Credentials openen vanuit vManager GUI Optie B. SSH naar het apparaat dat een extra aanmeldingsgegevens heeft geconfigureerd Stap 2. Herstel de toegang met een CLI-sjabloon Optie A. Laad de actieve configuratie rechtstreeks in de CLI-sjabloon Optie B. De configuratie laden uit vManager Database Stap 3. Nieuwe referenties Optie A. Het verloren wachtwoord wijzigen Optie B. Voeg een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord toe met Netadmin-rechten Stap 4. Sjabloondruk naar het apparaat

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u uw SD-WAN vSmart- en vBond-toegang kunt herstellen nadat uw referenties zijn verloren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Probleem

De toegang tot vBonds en vSmarts is verloren gegaan. Dit gebeurt wanneer u uw referenties niet kent of niet herinnert of de toegang is vergrendeld na buitensporige en onsuccesvolle pogingen

om in te loggen op een van beide interfaces. Tegelijkertijd zijn de Control Connections tussen vManager, vSmarts en vBonds nog steeds aanwezig.

Oplossing

Stap 1. Ontgrendel de referenties indien nodig

Deze stappen helpen u een vergrendelde gebruikersnaam te identificeren en hoe deze te ontgrendelen.

• In het geval dat de account is vergrendeld vanwege buitensporige mislukte inlogpogingen, kunt u het bericht 'Account vergrendeld vanwege X mislukte inloggegevens' elke keer dat we de gebruikersnaam intypen zien.

```
host:~pc-host$ ssh admin@172.18.121.104 -p 22255
viptela 20.6.3
(admin@172.18.121.105) Account locked due to 6 failed logins <<<

Keyboard Interactive prompt for admin@172.18.121.104.

Account locked due to 6 failed logins

Password:

Skip
```

Optie A. Credentials openen vanuit vManager GUI

Nadat u hebt bevestigd dat de referenties zijn vergrendeld, moet u deze ontgrendelen. vManager kan u helpen deze bewerking eenvoudig uit te voeren.

• U kunt de referenties voor elk apparaat handmatig ontgrendelen via vManager GUI. Navigeer naar vManager > Tools > Operationele opdrachten > Apparaat > ... > Vergrendelde gebruiker opnieuw instellen > Gebruiker selecteren > Beginwaarden opnieuw instellen

0 5	elect Resource	Group+			Tools · Opera	tional Comma	nds						\$
										Show	Admin Tech	List	
												7	7
anage													
										Tota	Rows: 6	ø	٩
P	Device Model	Chassis Number/I	0	State	Reachability	Site ID	BFD	Control	Version	Up Since	Device Grc		
	vManage	f1310071-c808-4	(7aa-bd18-22	•	reachable	10		1	20.6.4	18 Oct 2022 1:49:00 PM CDT	No groups		
	vSmart	13fafb25-b8c1-4	083-835d-27	•	reachable	10		1	20.6.4	18 Oct 2022 1:51:00 PM CDT	No groups		
	vEdge Cloud (v8	50063548-4955	1954-5044-47	•	reschable	10			20.6.4	18 Oct 2022 1:50:00 PM CDT	No groups		
	vEdge Cloud	6d8841a2	Reset L	.ocke	ed User				×	17 Sep 2022 7:44:00 AM CDT	No groups		
	vEdge Cloud	7b4ca17c								17 Sep 2022 7:45:00 AM CDT	No groups		
	vEdge Cloud	6711e279	Users admin	•					- 11	17 Sep 2022 7:46:00 AM CDT	No groups		
									- 11				
						Decet		Cancel	- 11				
						Neset		Cancer	- 11				
									_				

Optie B. SSH naar het apparaat dat een extra aanmeldingsgegevens heeft geconfigureerd

Als u SSH-connectiviteit hebt met een extra Netadmin-referenties in het apparaat waar u de vergrendelde referenties bevestigt, kunt u deze nog steeds ontgrendelen van CLI.

• U kunt de opdracht uitvoeren:

request aaa unlock-user username

• In het geval dat u de referenties ontgrendelt en de aanmelding nog steeds mislukt, moet u het wachtwoord wijzigen.

Stap 2. Herstel de toegang met een CLI-sjabloon

U moet de CLI-sjablonen maken die u helpen het wachtwoord voor de apparaten aan te passen. Als er al een CLI-sjabloon is gemaakt en als bijlage aan het apparaat is toegevoegd, kunt u overslaan naar Stap 3.

Optie A. Laad de actieve configuratie rechtstreeks in de CLI-sjabloon

vManager heeft een eenvoudige manier om de actieve configuratie van de apparaten te laden naar de CLI-sjabloon.

Opmerking: deze optie is niet beschikbaar op basis van de vManager-versie. U kunt Optie B bekijken.

• Een nieuwe CLI-sjabloon maken

Navigeer naar vManager > Configuratie > Sjablonen > Sjabloon maken > CLI-sjabloon

Cisco vManage	O Select Reso	surce Gro	up.+		Conf	figuration · Template	5				\bigcirc	Ξ (3	4
					•	evice Feature								
Q. Search													V	
Create Template ~ From Feature Template														
CLI Template										To	nal Rows: 2	2	3 1	۵
Name 🔺	Description	Type	Device Model	Device Role	Resource Group	Feature Templates	Draft Mode	Devices Attached	Updated By	Last Updated	Temp	pla		

• Op basis van het geselecteerde apparaatmodel kunt u kiezen uit welk apparaat de vManager de actieve configuratie laadt.

Load Running config from reachable device: 10.2.2.1 vSmart1

• De waarden Apparaatmodel, Sjabloonnaam en Beschrijving moeten worden ingevoerd om de Sjabloon te kunnen maken.

■ Cisco vManage	Sco vManage 🗘 Select Resource Group - Configuration - Templates				\bigcirc	≡ ⊘ ¢
		Device Feature				
Device Model	vSmart ~					
Template Name	vSmart_recover_password					
Description	New CLI template to recover password					
CLI Configuration		Load Running config from reachable device:	3.3.3.1 - vSmart1 🗸 🔍 Search	(×) Create Variable	🛱 Encrypt Type6	🔓 Select a File
Config Preview						
pystem pystem pystem system-up site-id admin-tech-on-failum rorganization-name clock timezone Ameri vbond 172.18.121.104 aaa aaa task system read task interface rea i task interface read task system read task system read task system read task interface read task interface read task system read task system read task system read task interface read task system read task system read task interface read task system read task interface read task system read task system read task interface read task security read task security read task security read task security read task acting read task	vSmart1 e ym carvetroit port 32595 al rodius tacacs al rodius tacacs d d l l l n 85de4ada305b/9R340279MjxutEyihgKUU/CiA7mAH4dPM3R	Sy90etMIRX1E . F422QsJdLKZYKntaVkLfmySSPbpQz .98kkin	,			

• Zodra de configuratie in de CLI-sjabloon is gegenereerd, kunt u Stap 4 bekijken om het wachtwoord aan te passen.

Optie B. De configuratie laden uit vManager Database

Als u de configuratie niet automatisch in de CLI kunt laden, kunt u nog steeds handmatig de configuratie van het apparaat verkrijgen en de CLI-sjabloon maken op basis van die informatie.

 vManager heeft altijd een back-upconfiguratie van alle apparaten die in de database zijn opgeslagen.

Navigeer naar vManager>Configuration>Controllers>Apparaat> ... > Configuration vManager>Configuration>Controllers>Apparaat> ... >Local Configuration.

Opmerking: actieve vs lokale configuratie. Configuratie uitvoeren betekent dat de vManager de configuratie-informatie voor het apparaat moet opvragen. Local Configuration betekent dat de vManager de informatie toont die al in de database is opgeslagen.

 Nadat de Local Configuration is opgedoken, kunt u de gehele configuratie naar een NotePad kopiëren.

Local Configuration

no config
config
system
host-name
system-ip
site-id 1
admin-tech-on-failure
no route-consistency-check
no vrrp-advt-with-phymac
organization-name CISCORTPLAB
clock timezone America/Detroit
vbond 192.168.25.195 local
333
auth-order local radius tacacs
usergroup basic
task system read
task interface read
usergroup netadmin
1
usergroup operator
task system read
task interface read
task policy read
task routing read
task security read
usergroup tenantadmin
password \$6\$9d6a880c2a69979t\$D1ag5jX.F279udakDXHNbCMiCBy7nowiFpd5Etp.AsYK71aeic9d.jX4jV66yFkaYtcW1JPQOudkiD79F0Pd80
ciscolacro-user true
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
n yygung Alsk
enshie
nto
parent
no enable

• U moet een nieuwe CLI-sjabloon maken.

Navigeer naar vManager>Configuratie>Sjablonen>Sjabloon maken>CLI-sjabloon.

E Cisco «Manage	O Select Res	ource Group+		Cont	Iguration · Template				0	= (5 0
				•	Tatlet						
Q. Seath											∇
Create Template v From Fouriure Template OJ Template									Total N		
Name a	Description.	Tate Deside Mar	di Desta Rele	Resource Group	Feature Templates	Dott Made	Devices Attached	Updated By	Last Updated	Templa	

• De waarden Apparaatmodel, Sjabloonnaam, Beschrijving en Voorbeeldconfiguratie moeten worden ingevoerd om de sjabloon te kunnen maken. De configuratie die uit Local Configuration is gekopieerd, moet in het configuratievoorbeeld worden geplakt.

Waarschuwing: voor vBond moet u vEdge-cloud selecteren. Elk ander apparaat heeft zijn eigen specifieke model.

Device Model	vEdge Cloud ~			
Template Name	vBond_recover_password			
Description	vBond with new password			
CLI Configuration		Load Running config from reachable device:	- Select -	~

Config Preview



Stap 3. Nieuwe referenties

Nadat de sjabloon is gemaakt, kunt u het versleutelde wachtwoord vervangen of nieuwe referenties toevoegen.

Optie A. Het verloren wachtwoord wijzigen

U kunt de configuratie aanpassen om er zeker van te zijn dat u een bekend wachtwoord gebruikt.

• U kunt het versleutelde wachtwoord markeren en vervangen door een onbewerkte tekst.

27	!
28	user admin
29	password Cisc0123
30	!

Opmerking: dit wachtwoord voor onbewerkte tekst wordt versleuteld na de sjabloondruk.

Optie B. Voeg een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord toe met Netadmin-rechten

Als de wijzigingen in het wachtwoord niet zijn toegestaan, kunt u nieuwe referenties toevoegen om de toegankelijkheid te waarborgen.



group netadmin < Assigns read-write privileges

• Klik op Add om de sjabloon op te slaan.

Stap 4. Sjabloondruk naar het apparaat

De volgende stap is de CLI-sjabloon naar het apparaat te drukken om de actieve configuratie te wijzigen.

• Nadat de sjabloon is opgeslagen, kunt u deze aan het apparaat toevoegen.

E Cisco vMana	ge 🔿 Sele	t Resou	urce Group+			Configuration · Ten	nplates				⊜ ₫	•	4
						Device Feature							
Q. Search												-	7
${\rm Create} \; {\rm Template} \; {\scriptstyle \lor} \;$													
Template Type Non-Def	lault 🗸										Total Rows: 1	ø	۲
Name	Description	Type	Device Model	Device Role	Resource Group	Feature Templates	Draft Mode	Devices Attached	Updated By	Last Updated	Template Status		
vBond, recover, password	VBond with ne	CLI	vEdge Cloud		global	0	Disabled	0	admin	19 Oct 2022 12	In Sync		

Navigeer naar vManager>Configuration>Templates> Selecteer de sjabloon>... >Selecteer het apparaat > Bijvoegen.

Attach Devices

Attach device from the list be	elow					1 Items Selected
Available Devices		Select All	Selected Devices			Select All
All	Q Search	∇	All	• Q Searc	h	∇
Name	Device IP		Name		Device IP	
e3470202-5002-4408-163 e8bbd848-ba58-1432-7df eb051e95-42e3-7112-dd ec3066f8-2392-a036-94e f1fad728-c2a5-4824-749a f97c57d8-f6ae-bb65-415a	1-a3a39113ac15 d9-4a9c8b48e3ca 11-07d644ea662d a-22fa99c57602 4-6e836b9d10e0					
Minimum allowed: 1						
					Attach	Cancel

- Klik op Attacheren om het voorvertooning van de configuratie te bekijken.
- Wanneer u Config Diff controleert, kunt u zien dat het wachtwoord is gewijzigd of dat de nieuwe referenties zijn toegevoegd.

vice Template Tetal Co lond_recover_password 1	onlig Preview Conlig Dat		Inline Diff Intent
vice list (Total: 1 devices)	Local Configuration	1	New Configuration
maaa maa jaddiii. I Uminooday Titurijisawah. xiijista-maa kadektino maa, joo, k, kii 2.2.3.1	1 Pystem 2 host-hame 3 system-ip 4 site-id 5 administration-hame 6 no route-consistency-check 7 no vrpp-adrituith-physic 8 organization-hame 10 organization-hame 11 vbond 192.168.25.195 local port 12146 12 ast 13 ewth-order 14 staticteria 15 task interface read 16 task interface read 17 i 18 wergroup operator 19 task interface read 11 uergroup operator 12 task interface read 13 uergroup tenastadmin 14 uergroup tenastadmin 15 uergroup tenastadmin 16 task policy read 17 i 18 uergroup tenastadmin 19 i 20 task security read 21	1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 11 12 13 13 14 15 15 16 15 16 15 16 15 16 20 21 20 21 22 23 24 25 26 25 26 27 28 20 20 21 30 20 21 30 20 21 30 20 21 30 20 21 30 20 21 30 20 21 30 20 21 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	system host-hame system-ip site-id admin-tech-on-failure no route-consistency-check no vrys-advi-with-sphymae sp-oryanisation-name CIECONTPLAB clock timesone Americe/Petroit vbood 192.168.15.155 local port 12346 ass sub-order local radius tecaes usergroup basic task interface read task policy read task security read task security read task security read task security read task interface read task interf
Conference Brillbuck Timer			

- Als u op de sjabloon wilt drukken, klikt u op Apparaten configureren.
- Nadat de vManager bevestigt dat de sjabloondruk met succes is beëindigd, kunt u uw nieuwe referenties gebruiken om via SSH toegang te krijgen tot het apparaat.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.