FTD installeren en upgraden op Firepowerapplicaties

Inhoud

Inleiding **Voorwaarden** Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Netwerkdiagram Taak 1. FTD-softwaredownloads Taak 2. Controleer FXOS-FTD compatibiliteit Taak 3. FTD-afbeelding uploaden naar FirePOWER-applicatie Taak 4. FTD-beheer en -gegevensinterfaces configureren Taak 5. Nieuw logisch apparaat maken en configureren Taak 6. Registreer FTD in het Firepower Management Center (FMC) Taak 7. Upgrade FTD Oplossing Verificatie **FirePOWER-applicatie 2100** FTD-installatie op FP2100 FTD-upgrade op FP2100 Verifiëren Problemen oplossen Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document worden de installatie, upgrade en registratie beschreven van FTD-software (Firepower Threat Defence) op FirePOWER-apparaten.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco FirePOWER 4140 security applicatie die FXOS 2.0(1.37) gebruikt
- Firepower Management Center, versie 6.1.0.30

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

FTD is een geünificeerd software-image dat op deze platforms kan worden geïnstalleerd:

- ASA5506-X, ASA5506W-X, ASA5506H-X, ASA5508-X, ASA5516-X
- ASA5512-X, ASA5515-X, ASA5525-X, ASA5545-X, ASA5555-X
- Vuurstroomapparaten (FPR2100, FPR4100, FPR9300)
- VMware (ESXi)
- Amazon Web Services (AWS)
- Op kernen gebaseerde virtuele machine (KVM)
- Geïntegreerde services router (ISR) module

Configureren

Netwerkdiagram



Taak 1. FTD-softwaredownloads

Navigeer naar Firewalls van de volgende generatie (NGFW) > FirePOWER 4100 Series > FirePOWER 4140 security applicatie en selecteer Firepower Threat Defense Software zoals in de afbeelding.



Taak 2. Controleer FXOS-FTD compatibiliteit

Taakvereiste

Controleer of de FXOS-versie die op het chassis draait compatibel is met de FTD-versie die u in de beveiligingsmodule wilt installeren.

Oplossing

Stap 1. Controleer de FXOS-FTD compatibiliteit

Zorg ervoor dat voordat u een FTD-afbeelding in de module/blade installeert, het Firepower chassis een compatibele FXOS-software gebruikt. Controleer in de FXOS Compatibility Guide de compatibiliteitstabel voor logische apparaten. De minimaal vereiste FXOS-versie voor gebruik van FTD 6.1.x is 1.1(4.95), zoals weergegeven in tabel 2:

Table 2 Logical Device Compatibility									
FXOS	ASA OS	Firepower Threat Defense							
1.1(1.147)	9.4(1)	not supported							
1.1(1.160)	9.4(1)								
1.1(4.95)	9.6(1)	6.0.1.x							
	9.6(2)	6.1							

Als het FXOS-beeld niet compatibel is met het beoogde FTD-beeld, upgrade dan eerst de FXOSsoftware.

Controleer het FXOS-beeld

Methode 1. Van Firepower Chassis Manager (FCM) UI - Overzicht pagina, zoals in de afbeelding:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings
KSEC-FI Model:	PR4100-1 Cisco Firepo	10.62.148.37 ower 4140 Securit	y Appliance	Version: 2.0(1.37)

Methode 2. Navigeer naar FCM **System > Update** page, zoals in de afbeelding:

Overview Interfaces	Logical Devices Security Engine Platform Settings					System	Tools	Help	admin
					Configuration Licensing	Updates	Use	r Manaj	gement
Available Updates					C Refresh	Upload Smape			×
Imoge Name		Туре	Version	Status	Build Date				
fxos-k9.2.0.1.23.SPA		platform-bundle	2.0(1.23)	Not-Installed	05/18/2016			10	
fxos-k9.2.0.1.37.5PA		platform-bundle	2.0(1.37)	Installed	06/11/2016			8	
fxos-k9,2.0,1.4,SPA		platform-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed	04/06/2016		5	18	

Methode 3. Van FXOS CLI:

```
FPR4100# show fabric-interconnect firmware
Fabric Interconnect A:
    Running-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
    Running-Sys-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
    Package-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
    Startup-Kern-Vers: 5.0(3)N2(4.01.35)
    Act-Kern-Status: Ready
    Act-Sys-Status: Ready
    Bootloader-Vers:
```

Taak 3. FTD-afbeelding uploaden naar FirePOWER-applicatie

Taakvereiste

Upload het FTD-beeld naar het FPR4100-chassis.

Oplossing

Methode 1 - Upload het FTD-beeld vanuit de FCM UI

Log in de FPR4100 Chassis Manager en navigeer naar **Systeem > Updates** tabblad. Selecteer **Afbeelding uploaden** om het bestand te uploaden, zoals in de afbeelding.

Overview Interfaces	Logical Devices Security Engine Platform Settings	1					System	Tools	нер	admin
					Configuration	Licensing	Updates	Use	r Mana	gement
Available Updates						C Refresh	Upload Image	1		×
Imope Name		Туре	Version	Status	Be	ild Date				
fxos-k9.2.0.1.23.SPA		platform-bundle	2.0(1.23)	Not-Installed	05	/18/2016			10	
fxos-k9.2.0.1.37.SPA		platform-bundle	2.0(1.37)	Installed	06	/11/2016			Ū.	
fxos-k9.2.0.1.4.SPA		platform-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed	04	/06/2016		5	8	

Blader om het FTD-beeldbestand te selecteren en klik op Upload, zoals in de afbeelding:

Upload Image	?×
Select File : Browse cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp	
Upload	Cancel

Accepteer de Gebruiksrechtovereenkomst (EULA).

Verificatie vindt plaats zoals in de afbeelding.

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform	m Settings				System	Tools H	elp adm	nin
							Configuration	Licensing	Updates	User M	anageme	ent
Available U	Jpdates						(C Refresh	Upload Image	Fiter		×
Image Name			Туре		Version	Status		Build Date				
fxos-k9.2.0.1.86	.SPA		platfor	m-bundle	2.0(1.86)	Installed		10/15/2016			8	
fxos-k9.2.0.1.4.5	SPA		platfor	m-bundle	2.0(1.4)	Not-Installed		04/06/2016		5	8	
cisco-ftd.6.1.0.3	30.csp		ftd		6.1.0.330	Not-Installed		08/26/2016			8	

Methode 2 - Upload het FTD-beeld vanuit de FXOS CLI

U kunt de FTD-afbeelding uploaden vanuit een FTP-, Secure Copy (SCP), Secure FTP (SFTP) of een TFTP-server.

Controleer voor de start van de beeldoverdracht de verbinding tussen de interface voor chassisbeheer en de externe server:

FPR4100# connect local-mgmt
FPR4100(local-mgmt)# ping 10.229.24.22
PING 10.229.24.22 (10.229.24.22) from 10.62.148.88 eth0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=1 ttl=124 time=0.385 ms
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=2 ttl=124 time=0.577 ms
64 bytes from 10.229.24.22: icmp_seq=3 ttl=124 time=0.347 ms

Om de FTD-afbeelding te downloaden navigeer je naar deze scope en gebruik je de opdracht **Afbeelding downloaden**:

FPR4100# scope ssa
FPR4100 /ssa # scope app-software
FPR4100 /ssa/app-software # download image ftp://ftp_username@10.229.24.22/ciscoftd.6.1.0.330.SPA.csp
Password:
U kunt als volgt de voortgang van het uploaden van het image controleren:

FPR4100 /ssa/app-software # show download-task detail

Downloads for Application Software:

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp
Protocol: Ftp

```
Server: 10.229.24.22

Port: 0

Userid: ftp

Path:

Downloaded Image Size (KB): 95040

Time stamp: 2016-12-11T20:27:47.856

State: Downloading
```

Transfer Rate (KB/s): 47520.000000

Current Task: downloading image cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp from 10.229.24.22(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

Gebruik deze opdracht om te controleren of de download geslaagd is:

FPR4100 /ssa/app-software # show download-task

Downloads for Application Software:

File Name	Protocol	Server	Port	Userid	State
cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp	Ftp	10.229.24.22	0	ftp	Downloaded

Voor nadere bijzonderheden:

KSEC-FPR4100 /ssa/app-software # show download-task fsm status expand

File Name: cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp

FSM Status:

Affected Object: sys/app-catalogue/dnld-cisco-ftd.6.1.0.330.SPA.csp/fsm Current FSM: Download Status: Success Completion Time: 2016-12-11T20:28:12.889 Progress (%): 100

FSM Stage:

	Orde	er Stage Name	Status	Try
	1	DownloadLocal	Success	1
	2	DownloadUnpackLocal	Success	1
File	Name: (Cisco_FTD_SSP_Upgrade-6.1.0-330.sh		

Het beeld wordt getoond in de chassisopslagplaats:

Taak 4. FTD-beheer en -gegevensinterfaces configureren

Taakvereiste

Beheer- en gegevensinterfaces voor FTD op het FirePOWER-apparaat configureren en

inschakelen.

Oplossing

Als u een nieuwe interface wilt maken, logt u in op de FCM en navigeert u naar het tabblad **Interfaces**. De huidige interfaces worden gezien. Als u een nieuwe poortkanaalinterface wilt maken, selecteert u de knop **Poortkanaal toevoegen**, zoals in de afbeelding wordt weergegeven:

Overview Interfaces Logical Devices Security Engine Platform Settings	System	Tools	Help	admin
Network Module 1Image: Second se				
All Interfaces Hardware Bypass				
		0.	Add Port	Channel

Stap 1. Maak een poortkanaal-gegevensinterface

Maak een nieuwe poortkanaalinterface, zoals in de afbeelding:

ID poortkanaal	10
Туре	Gegevens
Inschakelen	Ja
ID van lid	Ethernet1/1, Ethernet1/2

Voor de Port Channel ID, een waarde van 1 tot 47.

Opmerking: PortChannel 48 wordt gebruikt voor clusters.

Add Port Cha	annel						?×
Port Channel ID:	10		Enable				
Type:	Data	*	1	1	1		
Admin Speed:	10gbps	۷]	Ľ 1			
Interfaces							_
Ava	ilable Interface				Member ID		
	Search	2			Ethernet1/1	6	
	Ethernet1/1	•			Ethernet1/2		
	Ethernet1/2						
	Ethernet1/6		2				
	Ethernet1/7		ు				
	Ethernet1/8		bba				
	Ethernet2/1		Interface				
	Ethernet2/2						

Verificatie vindt plaats zoals in de afbeelding.

Overview Interfaces	Logical Device	es Security Engir	ne Platform Settings			
CONSOLE MGMT	USB 2	k Module 1	Network Module 2	7	Network Module 3	4
All Interfaces Hardware By	/pass					
Interface	Туре	Admin Speed	Operational Speed	Application	Operation State	Admin State
М мбмт	Management					Enabled
Port-channel10	data	10gbps	10gbps		up	Enabled
Ethernet1/1					up	
Ethernet 1/2					up	

Stap 2. Maak een beheerinterface.

Kies op het tabblad **Interfaces** de interface, selecteer **Bewerken** en configureer de beheerinterface, zoals in de afbeelding:

Edit Interfac	e - Ethernet1/3	2/
Name:	Ethernet1/3 Enable	_
Type:	mgmt	~
Admin Speed:	10gbps	~
		_
	(_
	OK Cancel	

Taak 5. Nieuw logisch apparaat maken en configureren

Taakvereiste

Maak een FTD als standalone logisch apparaat en implementeer het.

Oplossing

Stap 1. Voeg een logisch apparaat toe.

Navigeer naar het tabblad **Logische apparaten** en selecteer de knop **Apparaat toevoegen** om een nieuw logisch apparaat te maken, zoals in de afbeelding:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings	System	Tools	Help	admin
No logical devi	ces available. Cl	ick on Add Device to add	a new logical device.		C Refre	sh	Add D	evice

Configureer een FTD-apparaat met de instellingen die in het beeld worden weergegeven:

Device Name

(Apparaatnaam)Cisco FirePOWER Threat
DefenseVersie afbeelding6.1.0.330

Add Device			?×
Device Name:	FTD		
Template:	Cisco Firepower Threat Defense	~	
Image Version:	6.1.0.330	~	
Device Mode:	Standalone		
	ок		Cancel

Stap 2. Bootstrap het logische apparaat.

Na het maken van het logische apparaat wordt het **venster** Provisioning - **device_name** weergegeven. Selecteer het apparaatpictogram om de configuratie te starten, zoals in de afbeelding wordt weergegeven.

0	verview	Interfaces	Logica	l Devices	Security Engine	Platform Setting	gs	System	Tools	Help	admin
Pı Sta	rovisionin andalone	g - FTD Cisco Firep	ower Thr	eat Defense	e 6.1.0.330			Sav	/e	Cano	el
Da	ata Ports										
E	thernet1/4										
E	thernet1/5							Click	her		
E	thernet1/6							CIICK	nei	C	4.1
E	thernet1/7										
E	thernet1/8										
E	thernet2/1										
E	thernet2/2										
E	thernet2/3										
E	thernet2/4					FTD - 6.1.0.3	330				
E	thernet2/5					Click to configu	ure				
E	thernet2/6										
E	thernet2/7										
E	thernet2/8										
E	thernet3/1										
E	thernet3/2										
E	thernet3/3										
E	thernet3/4										
P	ort-channel	10									
	Applicati	on Versi	on Ma	anagement I	P Gateway	Management Port	Status				
	FTD	6.1.0.	330								

Configureer het tabblad Algemene informatie van de FTD zoals in de afbeelding:

Beheerinterface	Ethernet1/3G
Adrestype	Alleen IPv4
IP-beheer	10.62.148.84
Netwerkmasker	255.255.255.128
Netwerkgateway	10.62.148.1

? X

Configureer het tabblad FTD-instellingen zoals in de afbeelding:

Registratiesleutel	Cisco
Wachtwoord	Pa\$\$w0rd
Firepower Management	10 62 148 50
Center IP	10.02.110.00
Zoeken naar domeinen	cisco.com
Firewallmodus	Verstuurd
DNS-servers	192.168.0.1
Volledig gekwalificeerde	
hostnaam	FTD4T00.CISCO.COM
Event-interface	-

Cisco Firepower Three General Information Setting	at Defense - Conf s Agreement	iguration
Registration Key:	•••••	
Password:	•••••	
Firepower Management Center IP:	10.62.148.50	
Search domains:	cisco.com	
Firewall Mode:	Routed	~
DNS Servers:	192.168.0.1	
Fully Qualified Hostname:	FTD4100.cisco.com	
Eventing Interface:		*

Zorg ervoor dat de overeenkomst is geaccepteerd en selecteer OK.

Stap 3. Wijs de data-interfaces toe

Breid het gebied Data Ports uit en selecteer elke interface die u wilt toewijzen aan FTD. In dit scenario is één interface (Port-channel10) toegewezen zoals in de afbeelding:

Overv	iew Interfaces	Logical Dev	vices Security Engine	e Platform	Settings	System Tools	Help admin
Provis Stand	<mark>ioning - FTD</mark> alone Cisco Fire	power Threat [Defense 6.1.0.330			Save	Cancel
Data Po	rts						
Ethern	et1/4						
Ethern	et1/5						
Ethern	et1/6						
Ethern	et1/7						
Ethern	et1/8			C			
Ethern	et2/1						
Ethem	et2/2						
Ethem	et2/3						
Ethern	et2/4	Po	ort-		FTD - 6.1.0.3	30	
Ethern	et2/5				Ethernet1/3 Click to configu	ire	
Ethern	et2/6				cher to conlige		
Ethern	et2/7						
Ethern	et2/8						
Ethern	et3/1						
Ethern	et3/2						
Ethern	et3/3						
Ethern	et3/4						
Port-c	nannel10						
Арр	lication	Version	Management IP	Gateway	Management Port	Status	
😑 FTD		6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3		
	Ports:						
	Data Interfaces:	Port-channel10)				

Selecteer **Opslaan** om de configuratie te voltooien.

Stap 4. Controleer het installatieproces.

Dit is hoe de FTD-installatie vordert wanneer deze wordt bewaakt vanuit de FCM UI, zoals wordt getoond in de afbeeldingen:

c)verv	view Interfaces	Logical Devices	Security Engin	ne Platform	Settings			System	Tools	Help	admin
									C Refr	esh) Add I	Device
(FT	D	Standalone	Status: ok							8.	/
	А	pplication	Version	Man	agement IP	Gateway	Management Port	Status				
	F	TD	6.1.0.330	10.62	2.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	🔊 installing	Disable	9		
		Ports:										
		Data Interfaces:	Port-channel10									

Ov	erview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Set	tings		System 1	Tools He	elp admin
							C Refresh	Ad	ld Device
	FTD	Standalone Sta	tus: ok					9- 1 9	a 🖉
	Application	Version	Management IF	Gateway	Management Port	Status			
	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	offline	Enabled 🌒 🖗	-10	
	Ports:								
	Data Interfaces:	Port-channel10							
Ov	erview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Set	tings		System 1	Fools He	elp admin
							C Refresh	Ad	d Device
	FTD	Standalone Sta	tus: ok					-10 -10	J
	Application	Version	Management IF	Gateway	Management Port	Status			
	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	🌋 starting	Enabled 🌒 🖗	÷	
	Ports:								
	Data Interfaces:	Port-channel10							
Ov	erview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Set	tings		System 1	Tools He	elp admin
							C Refresh	Ad	d Device
	FTD	Standalone Sta	itus: ok					19-19-	🥜 日
	Application	Version	Management IF	Gateway	Management Port	Status			
Ξ	FTD	6.1.0.330	10.62.148.84	10.62.148.1	Ethernet1/3	(in started	Enabled 🌑 🖗	4	
	Ports:					- otorted			
	Data Interfaces:	Port-channel10							

Bewaak het installatieproces vanaf de Firepower CLI:

```
FPR4100# connect module 1 console
Telnet escape character is '~'.
Trying 127.5.1.1...
Connected to 127.5.1.1.
Escape character is '~'.
CISCO Serial Over LAN:
Close Network Connection to Exit
Cisco FTD: CMD=-start, CSP-ID=cisco-ftd.6.1.0.330_ftd_001_JAD19500F7YHCNL7715, FLAG=''
Cisco FTD starting ...
Registering to process manager ...
VNICs requested: 9,22
Cisco FTD started successfully.
Cisco FTD initializing ...
Firepower-module1>Setting up VNICs ...
Found Firepower management vnic 18.
No Firepower eventing vnic configured.
Updating /ngfw/etc/sf/arc.conf ...
Deleting previous CGroup Configuration ...
Initializing Threat Defense ...
                                                                      [ OK ]
Starting system log daemon...
                                                                      [ OK ]
Stopping mysql...
Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14629]: [14629] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect
```

to UNIX socket at /ngfw/var/sf/run/PM_Control.sock: No such file or directory Starting mysql... Dec 12 17:12:17 Firepower-module1 SF-IMS[14641]: [14641] pmtool:pmtool [ERROR] Unable to connect to UNIX socket at /ngfw/var/sf/run/PM_Control.sock: No such file or directory Flushing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success Clearing all current IPv4 rules and user defined chains: ...success Applying iptables firewall rules: Flushing chain `PREROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Flushing chain `POSTROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Applying rules successed Flushing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success Clearing all current IPv6 rules and user defined chains: ...success Applying ip6tables firewall rules: Flushing chain `PREROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Flushing chain `POSTROUTING' Flushing chain `INPUT' Flushing chain `FORWARD' Flushing chain `OUTPUT' Applying rules successed Starting nscd... mkdir: created directory '/var/run/nscd' [OK] Starting , please wait.....complete. Firstboot detected, executing scripts Executing S01virtual-machine-reconfigure [OK] Executing S02aws-pull-cfg [OK] [OK] Executing S02configure_onbox Executing S04fix-httpd.sh [OK] Executing S06addusers OK] Γ Executing S07uuid-init [OK 1 Executing S08configure_mysql [OK] ********** Attention ******** Initializing the configuration database. Depending on available system resources (CPU, memory, and disk), this may take 30 minutes or more to complete. ********** Attention ******* Executing S09database-init [OK] [OK] Executing S11database-populate Executing S12install_infodb OK] ſ [OK] Executing S15set-locale.sh Executing S16update-sensor.pl [OK] Executing S19cert-tun-init [OK] Executing S20cert-init [OK] Executing S21disable_estreamer [OK] [OK] Executing S25create_default_des.pl Executing S30init_lights_out_mgmt.pl [OK] Executing S40install_default_filters.pl [OK] Executing S42install_default_dashboards.pl [OK] Executing S43install_default_report_templates.pl [OK] Executing S44install_default_app_filters.pl [OK] [OK] Executing S45install_default_realms.pl Executing S47install_default_sandbox_E0.pl [OK]

Executing	S50install-remediation-modules	[OK]		
Executing	S51install_health_policy.pl	[OK]		
Executing	S52install_system_policy.pl	[OK]		
Executing	S53change_reconciliation_baseline.pl	[OK]		
Executing	S70remove_casuser.pl	[OK]		
Executing	S70update_sensor_objects.sh	[OK]		
Executing	S85patch_history-init	[OK]		
Executing	S90banner-init	[OK]		
Executing	S96grow_var.sh	[OK]		
Executing	S96install_vmware_tools.pl	[OK]		
* * * * * * * * * *	* Attention *********					
Initial	lizing the system's localization settings. Depending on avai	lal	ole			
system	resources (CPU, memory, and disk), this may take 10 minutes					
or more	e to complete.					
* * * * * * * * * *	* Attention *********					
Executing	S96localize-templates	[OK]		
Executing	S96ovf-data.pl	[OK]		
Executing	S97compress-client-resources	[OK]		
Executing	S97create_platinum_forms.pl	[OK]		
Executing	S97install_cas	[OK]		
Executing	S97install_cloud_support.pl	[OK]		
Executing	S97install_geolocation.pl	[OK]		
Executing	S97install_ssl_inspection.pl	[OK]		
Executing	S97update_modprobe.pl	[OK]		
Executing	S98check-db-integrity.sh	[OK]		
Executing	S98htaccess-init	[OK]		
Executing	S98is-sru-finished.sh	[OK]		
Executing	S99correct_ipmi.pl	[OK]		
Executing	S99start-system	[OK]		
Executing	S99z_db_restore	[OK]		
Executing	S99 z cc-integrity.sh	[OK]		
Firstboot	scripts finished.	-		-		
Configurir	ng NTP	ſ	OK	1		
insmod: EF	_ RROR: could not insert module /lib/modules/kernel/drivers/uic	_ ∕i⊄	qb u	io.ko:	File	exists
rw console	e=ttyS0,38400 loglevel=2 auto kstack=128 reboot=force panic=1		_			
ide generi	c.probe mask=0x1 ide1=noprobe pci=nocrs processor.max cstate	e=1	iom	mu=pt		
platform=s	sspxru boot img=disk0:/fxos-lfbff-k8.9.6.1.150.SPA ciscodmasz	:=7	8643	2		
cisconrsvs	sz=2359296 hugepagesz=1g hugepages=24 ssp mode=0			_		
Fru Size	: 512 bytes					
Done						
VNIC com	nand successful					
VNIC comm	and successful					
fatattr: F	AT IOCTI GET ATTRIBUTES: Inappropriate joct1 for device					
fatattr: c	an't open '/mpt/disk0/ private2': No such file or directory					
fatattr: c	an't open '/mnt/disk0/ ngfw!: No such file or directory					
Model read	and open /mic/disk0/.ngrw . No such file of directory					
Dinging m	aniigure detected, executing scripts					
Pinging my	/Sql					
Found myse	1 IS running	r	017	1		
Executing	45update-sensor.pl	l	OK	1		
Executing	55recalculate_arc.pl	L	0K.]		
Mon Dec 12	2 17:16:15 UTC 2016					
Starting M	MySQL					
Pinging my	zsql					
Pinging my	/sql, try l					
Found myso	Il is running					
Detecting	expanded storage					
Running ir	nitializeObjects					
Stopping M	MySQL					
Killing my	vsqld with pid 32651					
Wait for n	nysqld to exit\c					
done						

Mon Dec 12 17:16:21 UTC 2016 Starting sfifd... [OK] Starting Cisco Firepower 4140 Threat Defense, please wait...No PM running! ...started. Cisco FTD initialization finished successfully. ... output omitted ... Reading from flash... 1 Cryptochecksum (changed): blabfa7e 63faee14 affdddb0 9bc9d8cd INFO: Power-On Self-Test in process. INFO: Power-On Self-Test complete. INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 0)... INFO: HW-DRBG health test (DRBG 0) passed. INFO: Starting HW-DRBG health test (DRBG 1)... INFO: HW-DRBG health test (DRBG 1) passed. INFO: Starting SW-DRBG health test... INFO: SW-DRBG health test passed. Firepower-module1> Firepower-module1>show services status Services currently running: Feature | Instance ID | State | Up Since _____ ftd | 001_JAD19500F7YHCNL7715 | RUNNING | :00:08:07

Taak 6. Registreer FTD in het Firepower Management Center (FMC)

Taakvereiste

Registreer FTD bij het VCC.

Oplossing

Stap 1. Controleer de basisconnectiviteit tussen het FTD en het FMC.

Alvorens het FTD bij het FMC te registreren, moet u de basisconnectiviteit tussen het FTD en het FMC controleren:

Firepower-module1>connect ftd Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI

>ping system 10.62.148.50
PING 10.62.148.50 (10.62.148.50) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.133 ms
64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 10.62.148.50: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.123 ms
Wegens bootstrap configuratie, FTD heeft de manager FMC reeds gevormd:

Stap 2. Voeg het FTD toe aan het VCC.

Navigeer in het VCC naar het tabblad **Apparaten** ->**Apparaatbeheer** en navigeer naar **Toevoegen... > Apparaat toevoegen**, zoals in de afbeelding.

Overview Analysis	Policies	Devices	Object	s AMI	Р	Deplo	y 📀	System	Help 🔻	admin 🔻
Device Management	NAT	VPN Q	oS Pla	tform Sett	tings					
						By Gr	oup	~		Add 👻
Name			Group	Model	License Type	Access Control Po	licy	I I I	Add Device	
4 📁 Ungrouped (6)									Add High Av	ailability

Configureer de instellingen van het FTD-apparaat, zoals in de afbeelding:

 Add Device
 ? ×

lost:	10.62.148.84	
Display Name:	FTD4100	
Registration Key:	cisco	
Group:	None	~
Access Control Policy:	FTD4100	~
Smart Licensing Malware: Threat:	 ✓ ✓ 	
URL Filtering:	✓	

Selecteer de knop Registreren.

Controleer in het VCC de **taken** om te zien hoe de registratie vordert. Behalve de registratie moet het VCC ook:

- Ontdekt het FTD apparaat (haal huidige interfaceconfiguratie terug).
- Stelt het oorspronkelijke beleid in.

De registratie is geslaagd, zoals in de afbeelding wordt weergegeven:

Overview Analysis	Policies	Device	es Ol	ojects	AMP				Deploy	📀 s	System	Help 🔻	admin 🔻
Device Management	NAT	VPN	QoS	Platform	Settings								
									By Group		*	٢	Add •
Name						Group	Model	License Type	Access Cont	trol Poli	icy		
 Ungrouped (7) FTD4100 10.62.148.84 - Ci 	sco Firepowe	er 4140 Thr	reat Defe	ense - v6.1.	0 - routed		Cisco Fir	Base, Threat, Ma	FTD4100		6		

Opmerking: In versie 6.1 werd de Firepower Device Manager (FDM) geïntroduceerd om onbox beheer te bieden. Een FTD die is geïnstalleerd op een FirePOWER-applicatie **kan niet** worden beheerd door de FDM.

Taak 7. Upgrade FTD

Taakvereiste

Upgrade de FTD van 6.1.0.30 naar 6.1.0.1.

Oplossing

Stap 1. Controleer de compatibiliteit

Controleer of de FXOS Release Notes compatibel zijn met de FXOS-software. Indien nodig, eerst upgrade de FXOS software.

Stap 2. Upgrade de FTD

De FTD-software wordt beheerd door het VCC en niet door het FCM. Om de FTD-module te upgraden, maakt u verbinding met het VCC, navigeert u naar de pagina **Systeem >** Updatespagina en selecteert u **Upload** Update, zoals in de afbeelding.

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP						Deploy		System
						Configuration	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Health	▼ Mo
Product	Updates	Rule Up	dates	Geolocation	Updates								
					Currentl	y running software	version: 6.	1.0					
				Updat	es								
				Upload	software up	dates and patches	here.						
				Package	2	Choose File Cis	co_FTD_SS	1.0.1-53.sh					

Installeer de update op de FTD-module, zoals in de afbeeldingen:

Overview Ana	sis Policies	Devices	6 Objects	AMP						Deploy	/ 🥥	System
					Configuration	Users	Domains	Integration	Updates	Licenses 🔻	Healt	n.▼ Mo
Product Updat	s Rule Up	odates	Geolocation	update	es							
											🗿 Uploa	d Update
Currently running so	urrently running software version: 6.1.0											
Updates												
Туре					Version	Date			Release Not	es <u>Reboo</u> t	<u>t</u>	
Sourcefire Vulnerat	lity And Fingerpri	nt Database	Updates		275	Wed	Nov 16 16:50	:43 UTC 2016		No		i
Cisco FTD SSP Pate					6.1.0.1-53	Fri De	ec 2 17:37:52	UTC 2016		Yes		14

U kunt desgewenst een gereedheidscontrole starten:

Product Upd	ates	Rule Updates	Geolocation Updates		
			_	Currently running software v	version: 6.1.0
Selected Upd	late				
Type Version Date Release Notes Reboot	Cisco I 6.1.0.1 Fri Deo Yes	FTD SSP Patch I-53 c 2 17:37:52 UTC 2016			By Group 🔻
🗹 🔻 Ungrouped	l (1 tota	al)			
FTD4100 10.62.148.84 - Cisco Firepower 4140 Threat De			Defense v6.1.0	Health Policy Initial Health Policy 12:21:09	2016-11-21 🥝 📀
				Launch Readiness Check	Install Cancel

In het beeld wordt een succesvolle leesbaarheidscontrole weergegeven:

Readiness Check Status	
Current Version: 6.1	
Update Version: 6.1.0.1-53	
Readiness Check Complete	
Total 1 devices Selected	
FTD4100 10.62.148.84 - Cisco Firepower 4140 Threat Defensev6.1.0	
Status Log:Readiness Check To 10.62.148.84 Success	

Als u het upgradeproces wilt starten, klikt u op **Installeren**, zoals in het afbeelding wordt weergegeven:

Product Upd	ates	Rule Updates	Geolocation Updates	
			Currently running s	oftware version: 6.1.0
Selected Up	late			
Type Version Date Release Notes Reboot	Cisco I 6.1.0.1 Fri Deo Yes	FTD SSP Patch 1-53 c 2 17:37:52 UTC 2016		By Group
🛃 🔻 Ungrouped	l (1 tota	al)		
✔ FTD4100 10.62.148.84	- Cisco	Firepower 4140 Threat I	Defense v6.1.0	Health Policy Initial Health Policy 2016-11-21 📀 📀 12:21:09
				Launch Readiness Check Install Cancel

De upgrade vereist een FTD-reboot, zoals in de afbeelding:

10.62.148.50 says:		×						
Update installation will reboot the system(s). Are you sure you want to continue?								
	ок	Cancel						

Net als bij de FTD-installatie kan het FTD-upgradeproces worden gevolgd vanuit de FMC UI (**Tasks**). De voortgang van de upgrade kan worden gevolgd vanaf de FTD CLI (CLISH-modus).

Nadat de upgrade is voltooid, implementeert u een beleid op de FTD, zoals in de afbeelding wordt getoond:



Verificatie

Vanuit de FMC UI, zoals in de afbeelding:

Overview	Analysis	Policies	Devi	ces 0	bjects AM	P
Device Man	agement	NAT	VPN	QoS	Platform Set	tings
Name						Group
Ungroe Strate Ungroe	uped (7) 4100 52.148.84 - Ci	sco Firepow	er 4140 '	Threat Def	ense v6.1.0.1	route

Vanuit de FCM UI, zoals in de afbeelding:

Ove	erview	Interfaces	Logical D	evices	Security	Engine	Platform Settings
۲	FTD		Standalone		Status: ok		
-							
	Applica	tion	Version			Ma	nagement IP
•	FTD		6.1.0.1.5	3		10.	62.148.84

Vanaf het chassis CLI:

FPR4100# scope ssa					
FPR4100 /ssa # show a	app-instance	1			
Application Name Version Cluster Oper	Slot ID State	Admin State	Operational State	Running Version	Startup
ftd Not Applicable	 1	Enabled	Online	6.1.0.1.53	6.1.0.330

Van de FTD CLI:

FPR4100# connect module Telnet escape character Trying 127.5.1.1 Connected to 127.5.1.1. Escape character is '~'.	<pre>1 console is '~'.</pre>
CISCO Serial Over LAN: Close Network Connection	to Exit
<pre>> show version</pre>	
[FTD4100.cisco.com]	
Model	: Cisco Firepower 4140 Threat Defense (76) Version 6.1.0.1 (Build 53)
UUID	: 22c66994-c08e-11e6-a210-931f3c6bbbea
Rules update version	: 2016-03-28-001-vrt
VDB version	: 275

FirePOWER-applicatie 2100

De FTD op Firepower 2100 gebruikt één bundel die zowel FXOS- als FTD-afbeeldingen bevat. De installatie- en upgradeprocedures verschillen derhalve van die voor FP4100/FP9300.

FTD-installatie op FP2100

Er zijn 4 verschillende procedures, die van geval afhankelijk zijn:

Situatie 1: Configuratie wissen en het systeem opnieuw opstarten met hetzelfde FTD-beeld

Situatie 2: Een nieuwe installatiekopie op het systeem installeren met een nieuwe versie van de toepassingssoftware

Situatie 3: De standaardinstellingen van het systeem herstellen

Situatie 4: De standaardinstellingen van het systeem herstellen (admin password recovery)

Voor details die relevant zijn voor elk geval en de procedure, zie:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/2100/troubleshoot_fxos/b_2100_CLI_Troubleshoot/b_2100_CLI_Troubleshoot_chapter_011.pdf

Case 2 dient de meeste FTD-installatiecases, terwijl Case 3 (format en boot van ROMMON) in specifieke gevallen kan worden gebruikt (bijvoorbeeld, het systeem is instabiel of in een bootlus, enzovoort)

FTD-upgrade op FP2100

Omdat er geen afzonderlijke FXOS bundel is, om een FTD op FP2100 te bevorderen, doe de vermelde stappen:

Stap 1. Controleer de compatibiliteit

Indien het FTD wordt beheerd door het FMC (off-box management), controleer dan de sectie Compatibiliteit in de opmerkingen bij de FTD release.

Stap 2. Indien nodig moet eerst het VCC worden bijgewerkt. Voer altijd de FMC-softwareversie uit die gelijk is aan of hoger is dan de FTD-doelsoftwareversie.

Stap 3. Upgrade de FTD

Volg dezelfde procedure als voor FP4100/9300. Belangrijke documenten die moeten worden gelezen vóór een upgrade van het FTD:

• Opmerkingen bij FTD release (als u bijvoorbeeld wilt upgraden naar versie 6.3.0.2, controleer dan de opmerkingen bij 6.3.0.2 release om de upgradepaden en alle relevante details te verifiëren)

https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/defense-center/products-release-notes-list.html

• FMC-upgrade-handleiding (hoofdstuk: Upgrade Firepower Threat Defence: Andere apparaten)

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/upgrade/fpmc-upgradeguide/upgrade_firepower_threat_defense.html

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke informatie beschikbaar om deze configuratie problemen op te lossen.

Gerelateerde informatie

- <u>FXOS-compatibiliteitsgids</u>
- Cisco Firepower NGFW-documentatie
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.