Wachtwoord voor wijziging of herstel van FTD via FXOS Chassis Manager

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Configuraties Verifiëren

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het wachtwoord voor een Cisco Firepower Threat Defense (FTD) exemplaar kunt wijzigen via de Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) Chassis Manager, zelfs wanneer u het huidige wachtwoord niet kent.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD)
- Cisco Firepower eXtensible Operating System (FXOS) Chassis Manager

Gebruikte componenten

- Cisco Firepower Threat Defense (FTD) 6.2.2 of hoger
- Cisco Firepower 4120 security applicatie versie FXOS 2.2 of hoger

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Er zijn gevallen waarin het beveiligingsbeleid van netwerkbeheerders vereist dat ze regelmatig wachtwoorden voor apparaten wijzigen.

Het kan ook het geval zijn dat een wachtwoord voor een apparaat verloren is en moet worden hersteld.

In het geval van FTD instanties over FP41xx en FP93xx security applicaties, kan dit worden verwezenlijkt via FXOS Chassis Manager.

Configureren

Configuraties

Zo wijzigt u het wachtwoord voor uw FTD-toepassing, volgt u deze stappen:

Stap 1. Meld u aan bij Chassis Manager met een Admin-naam.



Stap 2. Navigeer naar het tabblad **Apparaten** en selecteer de knop **Bewerken** voor de betreffende FTD-toepassing.

0	erview Interfaces	Logical Device	s Security Engine Platfe	orm Settings	•		System Tools Help admin
Loc	ical Device List						C Refresh O Add Device
	FTD1 Sta	ndalone St	atus:ok				
	Application	Version	Management IF	Gateway	Management Port	Status	
8	FTD	6.2.2.81	10.03.103.14	10.03.103.1	Ethernet1/7	online	C 🕅 🥻
	Ports: Data Interfaces:	Ethernet1/1 Eth	ernet1/3	Attributes: Cluster Operational Statu: Firepower Management IP Management URL HA-ROLE UUID	s: not-applicable : not-applicable : https://km. ifile.clock.clm/ : softwe : 514b3f44-47ff ftc0 bdrd dbfsc0ofd15		

Stap 3. Selecteer het pictogram voor de FTD-instantie zoals in de afbeelding.

and the local division in the local division of the local division			
-			
ine stati			
Real Provide P			
Rep 100 m			
Records.			
100 A			
lands.		- 25	
Sec. 1			
	Protect Color	TRUE AND	
101 101 101 101 101 101 101 101 101 101			
-			

Stap 4. Er wordt een configuratievenster weergegeven. Kijk eens naar het tabblad Instellingen.

Cisco Firepower Thr	eat Defense - C	onfiguration	*×
General Information Set	tings Agreement		
Interface Information			
Management Interface:	Ethernet1/7	*	
Management			
Address Type:	JPv4 only	*	
IPv4			
Management IP:	10.00.00.0		
Network Mask:			
Network Gateway:	10.00.100.1	_	
		OK	Cancel

Stap 5. Voer uw nieuwe wachtwoord voor de FTD-toepassing in het tekstvak Wachtwoord.

Resistantion Key	Agreement		Set: Yes	
Registration key:		_		
Confirm Registration Key:			Cat. No.	
Password:	•••••		Set: Yes	
Confirm Password:				
Firepower Management Center IP:	194-100-1-			
Search domains:				
Firewall Mode:	Transparent	*		
DNS Servers:	174-108-1-			
Fully Qualified Hostname:				
Eventing Interface:		~		

Stap 6. Voer uw nieuwe wachtwoord opnieuw in het tekstvak Wachtwoord bevestigen.

Opmerking: Start het apparaat opnieuw op het FXOS-niveau voordat het nieuwe wachtwoord in werking treedt.

Bootstrap Settings Update Confirmation

Updating the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager is for disaster recovery only; we recommend that you instead change bootstrap settings in the application. To update the bootstrap settings from the Firepower Chassis Manager, click **Restart Now:** the old bootstrap configuration will be overwritten, and the application will restart. Or click **Restart Later** so you can manually restart the application at a time of your choosing and apply the new bootstrap settings (Logical Devices > Restart).

Note: For FTD, if you change the management IP address, be sure to change the device IP address in FMC (Devices > Device Management > Device tab > Management area). This task is not required if you specified the NAT ID instead of the device IP address in FMC.

Restart Now	Restart Later	Cancel

Verifiëren

Meld u aan bij uw FTD-toepassing via SSH om er zeker van te zijn dat uw nieuwe wachtwoord correct is toegepast.