Controleer de Firepower Mode, Instance, hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie

Inhoud

Inleiding Achtergrondinformatie Voorwaarden **Vereisten** Gebruikte componenten Controleer de configuratie van hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid FMC hoge beschikbaarheid **FMC UI FMC CLI FMC REST-API** FMC-bestand voor probleemoplossing FDM hoge beschikbaarheid **FDM UI FDM REST-API FTD CLI** FTD SNMP-stemming **FTD** Problemen oplossen FTD hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid **FTD CLI FTD SNMP** FTD Problemen oplossen **FMC UI FMC REST API** FDM UI **FDM REST-API** FCM UI **FXOS CLI FXOS REST API FXOS-chassis testbestand** ASA hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid ASA CLI **ASA SNMP** ASA show-tech-bestand FCM UI **FXOS CLI FXOS REST-API** FXOS-chassis testbestand Controleer de firewallmodus

FTD-firewallmodus FTD CLI FTD Problemen oplossen **FMC UI FMC REST-API** FCM UI **FXOS CLI FXOS REST API** FXOS-chassis testbestand **ASA-firewallmodus** ASA CLI ASA show-tech-bestand FCM UI **FXOS CLI FXOS REST-API FXOS-chassis testbestand** Verifiëren van type installatie **FTD CLI FTD** Problemen oplossen **FMC UI FMC REST-API** FCM UI **FXOS CLI FXOS REST API** FXOS-chassis testbestand Controleer de ASA-context-modus **ASA CLI** ASA show-tech-bestand Controleer de Firepower 2100-modus met ASA ASA CLI **FXOS CLI FXOS-toontechnisch bestand** Bekende problemen Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de verificatie van de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid van Firepower configuratie, firewallmodus en installatietype.

Achtergrondinformatie

De verificatiestappen voor de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie, firewallmodus en installatietype worden weergegeven op de gebruikersinterface (UI), de

opdrachtregel interface (CLI), via REST-API vragen, SNMP en in het probleemoplossingsbestand.

Voorwaarden

Vereisten

Basisproductkennis, REST-API, SNMP.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Firepower 11xx
- Firepower 21xx
- Firepower 31xx
- Firepower 41xx
- Firepower Management Center (FMC) versie 7.1.x
- Firepower eXtenable Operating System (FXOS) 2.11.1.x
- Firepower Apparaatbeheer (FDM) 7.1.x
- Firepower Threat Defense 7.1.x
- ASA 9.17.x

Controleer de configuratie van hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid

Hoge beschikbaarheid verwijst naar de configuratie van de overnameconnector. Hoge beschikbaarheid of failover-instelling voegen zich bij twee apparaten zodat als een van de apparaten faalt, het andere apparaat kan overnemen.

Schaalbaarheid verwijst naar de clusterconfiguratie. Met een clusterconfiguratie kunt u meerdere FTD-knooppunten samenvoegen als één logisch apparaat. Een cluster biedt het gemak van één apparaat (beheer, integratie in een netwerk) en de verhoogde doorvoersnelheid en redundantie van meerdere apparaten.

In dit document worden deze uitdrukkingen uitwisselbaar gebruikt:

- hoge beschikbaarheid of failover
- schaalbaarheid of cluster

In sommige gevallen is de verificatie van hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie of -status niet beschikbaar. Er is bijvoorbeeld geen verificatieopdracht voor standalone FTDconfiguratie. Standalone, failover, en clusterconfiguratie modi zijn wederzijds exclusief. Als een apparaat geen failover- en clusterconfiguratie heeft, wordt het geacht te werken in standalone modus.

FMC hoge beschikbaarheid

De configuratie en de status van een hoge beschikbaarheid van het VMC kunnen met behulp van deze opties worden geverifieerd:

- FMC UI
- FMC CLI
- REST API-verzoek
- FMC-bestand voor probleemoplossing

FMC UI

Volg deze stappen om de configuratie en de status van de FMC hoge beschikbaarheid op de FMC UI te controleren:

1. Kies systeem > Integratie > hoge beschikbaarheid:

Firepower Management Center CISCO System / Integration / High Availability Overview Analysis Policies Devices	Objects AMP Intelligence Deploy Q 💞 🖉 Global \ admin 🔻
Cloud Services Realms Identity Sources High Availability eStreamer Host Input Client Select a role for this Management Center and specify peer details to setup high availability. Role For This FMC: Standalone (No High Availability) Primary Secondary	Configuration Logging Monitoring Users Security Analytics & Logging Audit Domains Syslog Integration 2 Health Statistics SecureX Monitor Updates Policy Events Backup/Restore Licenses Exclude Smart Licenses Monitor Alerts Insport/Export Data Purge

2. Controleer de rol van het VCC. In dit geval wordt een hoge beschikbaarheid niet ingesteld en werkt FMC in een standalone configuratie:

cisco System /	wer Mana	agement Center High Availability	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deplo	y Q	¢ 😳	Ø Global \ admin ▼
Cloud Services	Realms	Identity Sources	High Availability	eStreame	r Host In	put Client	Smart Softw	are Manage	r On-Prem				Peer Manager
Select a role fo	r this Manaç	gement Center and	specify peer det	ails to setup	high availal	bility.							
Role For This FMC Standalone (N	C: Io High Availa	bility)											
Primary Secondary													
0,													

Als een hoge beschikbaarheid is ingesteld, worden de lokale en externe rollen weergegeven:

alialia cisco	Firepower I System / Integra	Anagement Center	۹	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	Deploy	¢ 🧠	Ø Global \ admin ▼
Cloud S	ervices Real	ms Identity Sources	High Ava	ailability	eStreamer	Host Input C	lient Smart	Software Sa	tellite				Peer Manager
		•						(🤹 Swite	h Peer Roles 🛛 🍯 Brea	k HA	Pause S	ynchronization
	Summary						Sy	stem Stat	us				_
	Status		C	Synchroni	zation task is in	progress				Local Active - Primary	R	emote - Seconda	ITV.
	Synchronizatio	n				🖉 ок				(10.122.148.122)	(10.12	2.148.123)	
	Active System	(10.122	2.148.122	Op	erating Syst	em	Fire Linux OS 7.1.0	Fire Lir	ux OS 7.1.	0
		(HA synch	ronization	time : Mon	May 23 15:09:	36 2022)	So	ftware Versio	on	7.1.0-90	7.	1.0-90	
	Standby Syste	m (HA synch	nronization	n time : Mon	10.122 May 23 15:25:	2.148.123 14 2022)	M	odel		Cisco Firepower Managemen Center 4600	t Cisco Manageme	Firepower ent Center	4600

FMC CLI

Volg deze stappen om de configuratie en de status van de FMC met een hoge beschikbaarheid op de FMC-CLI te controleren:

- 1. Toegang tot VCC via SSH- of console-verbinding.
- 2. Start de opdracht van de expert en voer vervolgens de sudo su-opdracht uit:

> expert admin@fmc1:~\$ sudo su Password: Last login: Sat May 21 21:18:52 UTC 2022 on pts/0 fmc1:/Volume/home/admin#

3. Start de opdracht **probleemoplossing_HADC.pl** en selecteer optie **1 HA-informatie van FMC tonen.** Als een hoge beschikbaarheid niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
2
   Execute Sybase DBPing
   Show Arbiter Status
3
4
  Check Peer Connectivity
5 Print Messages of AQ Task
б
  Show FMC HA Operations History (ASC order)
7
   Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)
   Last Successful Periodic Sync Time (When it completed)
8
9
   Print HA Status Messages
10 Compare active and standby device list
11 Check manager status of standby missing devices
12 Check critical PM processes details
   Help
13
0
    Exit
Enter choice: 1
HA Enabled: No
Als een hoge beschikbaarheid is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:
fmc1:/Volume/home/admin# troubleshoot_HADC.pl
1 Show HA Info Of FMC
2 Execute Sybase DBPing
3 Show Arbiter Status
4 Check Peer Connectivity
5 Print Messages of AQ Task
6 Show FMC HA Operations History (ASC order)
7 Dump To File: FMC HA Operations History (ASC order)
8 Help
Enter choice: 1
HA Enabled: Yes
This FMC Role In HA: Active - Primary
Status out put: vmsDbEngine (system,gui) - Running 29061
In vmsDbEngineStatus(): vmsDbEngine process is running at
/usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize/HADC.pm line 3471.
Sybase Process: Running (vmsDbEngine, theSybase PM Process is Running)
Sybase Database Connectivity: Accepting DB Connections.
Sybase Database Name: csm_primary
```

Opmerking: Bij een hoge beschikbaarheid kan de FMC-rol een **primaire** of **secundaire** rol hebben, en **actieve** of **stand-by** status.

FMC REST-API

Sybase Role: Active

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van het FMC te controleren via FMC REST-API. Gebruik een REST-API client. In dit voorbeeld wordt **curl** gebruikt:

1. Echtheidstoken aanvragen:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
... < X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb</pre>
```

2. Gebruik het token in deze zoekopdracht om de UUID van het wereldwijde domein te vinden:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
     "items": [
{
       {
           "name": "Global",
           "type": "Domain",
           "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
       },
       {
           "name": "Global/LAB2",
           "type": "Domain",
           "uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-00000000000"
       },
       {
           "name": "Global/TEST1",
           "type": "Domain",
           "uuid": "ef0cf3e9-bb07-8f66-5c4e-00000000001"
       },
       {
           "name": "Global/TEST2",
           "type": "Domain",
           "uuid": "341a8f03-f831-c364-b751-00000000001"
       }
   ],
   "links": {
      "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain?offset=0&limit=25"
   },
   "paging": {
      "count": 4,
       "limit": 25,
       "offset": 0,
      "pages": 1
   }
}
```

Opmerking: Het gedeelte "**| python -m json.tool**" van de opdrachtstring wordt gebruikt om de uitvoer in JSON-stijl op te maken en is optioneel.

3. Gebruik het globale domein UID in deze zoekopdracht:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/integration/fmchastatuses' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token:
5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
Als een hoge beschikbaarheid niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:
```

```
{
    "links": {},
    "paging": {
        "count": 0,
        "limit": 0,
        "offset": 0,
        "pages": 0
    }
}
```

Als een hoge beschikbaarheid is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
{
   "items": [
       {
           "fmcPrimary": {
               "ipAddress": "192.0.2.1",
               "role": "Active",
               "uuid": "de7bfc10-13b5-11ec-afaf-a0f8cf9ccb46"
           },
           "fmcSecondary": {
               "ipAddress": "192.0.2.2",
               "role": "Standby",
               "uuid": "a2de9750-4635-11ec-b56d-201c961a3600"
           },
           "haStatusMessages": [
               "Healthy"
           ],
           "id": "de7bfc10-13b5-11ec-afaf-a0f8cf9ccb46",
           "overallStatus": "GOOD",
           "syncStatus": "GOOD",
           "type": "FMCHAStatus"
       }
   ],
   "links": {
       "self": "https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/e276abec-e0f2-11e3-8169-
6d9ed49b625f/integration/fmchastatuses?offset=0&limit=25"
   },
   "paging": {
       "count": 1,
       "limit": 25,
       "offset": 0,
       "pages": 1
   }
}
```

FMC-bestand voor probleemoplossing

Volg deze stappen om de configuratie en de status van de hoge beschikbaarheid van het FMC in het bestand voor probleemoplossing van het FMC te controleren:

2. Open het bestand usr-local-sf-bin-problemleshoot_HADC.pl -a.output:

Als een hoge beschikbaarheid niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
# pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs
# cat "usr-local-sf-bin-troubleshoot_HADC.pl -a.output"
Output of /usr/local/sf/bin/troubleshoot_HADC.pl -a:
$VAR1 = [
        'Mirror Server => csmEng',
        {
         'rcode' => 0,
         'stderr' => undef,
         'stdout' => 'SQL Anywhere Server Ping Utility Version 17.0.10.5745
         Property
                      Value
Type
 _____
         _____
                                 _____
```

```
Database MirrorRole
                                   NULL
Database MirrorState
                                  NULT
Database PartnerState
                                 NULL
Database ArbiterState
                                 NULL
Server ServerName
                                  csmEng
Ping database successful.
        }
      1;
 (system,gui) - Waiting
HA Enabled: No
Sybase Database Name: csmEng
Arbiter Not Running On This FMC.
Not In HA
```

Als een hoge beschikbaarheid is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

pwd
/var/tmp/results-05-06-2022--199172/command-outputs

```
# cat "usr-local-sf-bin-troubleshoot_HADC.pl -a.output"
Output of /usr/local/sf/bin/troubleshoot_HADC.pl -a:
Status out put: vmsDbEngine (system,gui) - Running 9399
In vmsDbEngineStatus(): vmsDbEngine process is running at
/usr/local/sf/lib/perl/5.24.4/SF/Synchronize/HADC.pm line 3471.
$VAR1 = [
         'Mirror Server => csm_primary',
         {
           'stderr' => undef,
           'stdout' => 'SQL Anywhere Server Ping Utility Version 17.0.10.5745
         Property
Type
                                 Value
         _____
                                   _____
                                 primary
Database
         MirrorRole
Database MirrorState
                                 synchronizing
Database PartnerState
                                 connected
Database ArbiterState
                                 connected
Server ServerName
                                 csm_primary
Ping database successful.
۰,
           'rcode' => 0
         }
       ];
(system,gui) - Running 8185
. . .
HA Enabled: Yes
This FMC Role In HA: Active - Primary
Sybase Process: Running (vmsDbEngine, theSybase PM Process is Running)
Sybase Database Connectivity: Accepting DB Connections.
Sybase Database Name: csm_primary
Sybase Role: Active
Sybase Database Name: csm_primary
Arbiter Running On This FMC.
```

Peer Is Connected

FDM hoge beschikbaarheid

De FDM-configuratie en -status met een hoge beschikbaarheid kunnen met behulp van deze opties worden geverifieerd:

- FDM UI
- FDM REST API-verzoek
- FTD CLI
- FTD SNMP-stemming
- FTD Problemen oplossen

FDM UI

Om de FDM-configuratie en -status voor hoge beschikbaarheid op FDM UI te controleren, controleert u **hoge beschikbaarheid** op de hoofdpagina. Als een hoge beschikbaarheid niet is ingesteld wordt de **hoge beschikbaarheid niet ingesteld**:



Als een hoge beschikbaarheid is ingesteld, worden de configuratie en de rollen van de lokale en externe peer unit-failover weergegeven:



FDM REST-API

Volg deze stappen om de FDM-configuratie en -status met een hoge beschikbaarheid te controleren via het FDM REST-API-verzoek. Gebruik een REST-API client. In dit voorbeeld wordt **curl** gebruikt:

1. Echtheidstoken aanvragen:

```
# curl -k -X POST --header 'Content-Type: application/json' --header 'Accept: application/json'
-d '{ "grant_type": "password", "username": "admin", "password": "Cisco123" }'
'https://192.0.2.3/api/fdm/latest/fdm/token'
{
```

"access_token":

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTMyMDg1MjgsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMjI1YWRhZWMtZDlhYS0 xMWVjLWE5MmEtMjk4YjRjZTUxNmJjIiwibmJmIjoxNjUzMjA4NTI4LCJleHAiOjE2NTMyMTAzMjgsInJlZnJlc2hUb2tlbkV 4cGlyZXNBdCI6MTY1MzIxMDkyODU2OSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTNmZDA3ZjMtZDg xZS0xMWVjLWE5MmEtYzk5N2UxNDcyNTM0IiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ 1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.ai3LUbnsLOJTN6exKOANsEG5qTD6L-ANd_1V6TbFe6M",

```
"expires_in": 1800,
"refresh_expires_in": 2400,
"refresh_token":
```

"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTIzOTQxNjksInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMGU0NGIxYzQtZDI0Mi0xMW VjLTk4ZWMtYTllOTlkZGMwN2Y0IiwibmJmIjoxNjUyMzk0MTY5LCJleHAiOjE2NTIzOTY1NjksImFjY2Vzc1Rva2VuRXhwaX Jlc0F0IjoxNjUyMzk1OTY5MDcwLCJyZWZyZXNoQ291bnQiOi0xLCJ0b2tlblR5cGUiOiJKV1RfUmVmcmVzaCIsInVzZXJVdW lkIjoiYTU3ZGVmMjgtY2M3MC0xMWVjLTk4ZWMtZjk4ODExNjNjZWIwIiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2 luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2VybmFtZSI6ImFkbWluIn0.Avga0-isDjQB527d3QWZQb7AS4a9ea5wlbYUn-A9aPw",

"token_type": "Bearer"

}

2. Gebruik de waarde van het toegangstoken in deze zoekopdracht om de hoge beschikbaarheid te controleren:

jLWE5MmEtMjk4YjRjZTUxNmJjIiwibmJmIjoxNjUZMjA4NTI4LCJleHAiOjE2NTMyMTAzMjgsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl yZXNBdCI6MTY1MzIxMDkyODU2OSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTNmZDA3ZjMtZDgxZS0 xMWVjLWE5MmEtYzk5N2UxNDcyNTM0IiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.ai3LUbnsLOJTN6exKOANsEG5qTD6L-ANd_1V6TbFe6M'

'https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/ha/configurations'

Als een hoge beschikbaarheid niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
{
 "items": [
   {
     "version": "issgb3rw2lixf",
      "name": "HA",
      "nodeRole": null,
     "failoverInterface": null,
     "failoverName": null,
     "primaryFailoverIPv4": null,
     "secondaryFailoverIPv4": null,
     "primaryFailoverIPv6": null,
     "secondaryFailoverIPv6": null,
     "statefulFailoverInterface": null,
     "statefulFailoverName": null,
     "primaryStatefulFailoverIPv4": null,
     "secondaryStatefulFailoverIPv4": null,
     "primaryStatefulFailoverIPv6": null,
     "secondaryStatefulFailoverIPv6": null,
     "sharedKey": null,
     "id": "76ha83ga-c872-11f2-8be8-8e45bb1943c0",
     "type": "haconfiguration",
     "links": {
      "self": "https://192.0.2.2/api/fdm/v6/devices/default/ha/configurations/76ha83ga-c872-
11f2-8be8-8e45bb1943c0"
     }
   }
 ],
 "paging": {
   "prev": [],
   "next": [],
   "limit": 10,
   "offset": 0,
   "count": 1,
   "pages": 0
 }
}
```

Als een hoge beschikbaarheid is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

3. Gebruik deze zoekopdracht om de hoge beschikbaarheid te controleren:

curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2NTMyMDg1MjgsInN1YiI6ImFkbWluIiwianRpIjoiMjI1YWRhZWMtZDlhYS0xMWV jLWE5MmEtMjk4YjRjZTUxNmJjIiwibmJmIjoxNjUzMjA4NTI4LCJleHAiOjE2NTMyMTAzMjgsInJlZnJlc2hUb2tlbkV4cGl yZXNBdCI6MTY1MzIxMDkyODU2OSwidG9rZW5UeXBlIjoiSldUX0FjY2VzcyIsInVzZXJVdWlkIjoiYTNmZDA3ZjMtZDgxZS0 xMWVjLWE5MmEtYzk5N2UxNDcyNTM0IiwidXNlclJvbGUiOiJST0xFX0FETUlOIiwib3JpZ2luIjoicGFzc3dvcmQiLCJ1c2V ybmFtZSI6ImFkbWluIn0.ai3LUbnsLOJTN6exKOANsEG5qTD6L-ANd_1V6TbFe6M'

'https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/operational/ha/status/default'

Als een hoge beschikbaarheid niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
{
   "nodeRole" : null,
   "nodeState" : "SINGLE_NODE",
   "peerNodeState" : "HA_UNKNOWN_NODE",
   "configStatus" : "UNKNOWN",
   "haHealthStatus" : "HEALTHY",
   "disabledReason" : "",
   "disabledTimestamp" : null,
   "id" : "default",
   "type" : "hastatus",
   "links" : {
        "self" : "https://192.0.2.3/api/fdm/v6/devices/default/operational/ha/status/default"
   }
}
```

Als een hoge beschikbaarheid is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

FTD CLI

Volg de stappen in het gedeelte.

FTD SNMP-stemming

Volg de stappen in het gedeelte.

FTD Problemen oplossen

Volg de stappen in het gedeelte.

FTD hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid

De hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van FTD kunnen met het gebruik van deze opties worden geverifieerd:

- FTD CLI
- FTD SNMP
- FTD Problemen oplossen
- FMC UI
- FMC REST-API
- FDM UI
- FDM REST-API
- FCM UI
- FXOS CLI
- FXOS REST-API
- FXOS chassis tovertech-bestand

FTD CLI

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van de FTD CLI te controleren:

1. Gebruik deze opties om toegang te krijgen tot de FTD CLI in overeenstemming met het platform en de implementatiemodus:

- Directe SSH-toegang tot FTD alle platforms
- Toegang van de FXOS-console CLI (Firepower 1000/2100/3100) via commando verbinden met ftd
- Toegang van de FXOS CLI via opdrachten (Firepower 4100/9300):

Sluit module <x> [console|telnet] aan, waarbij x de sleuf-ID is, en sluit vervolgens ftd [instantie] aan, waar de instantie alleen relevant is voor meerkanaals-implementatie

 Voor virtuele FTD's, directe SSH-toegang tot FTD of console-toegang van de hypersupervisor of cloud UI

2. Om de configuratie en de status van de FTD te verifiëren, voer de **show in werking stellenconfiguratie-failover uit** en **toon** de opdrachten van de **uitvalstatus** op de CLI.

Als de failover niet is geconfigureerd wordt deze uitvoer weergegeven:

Als de failover is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
failover failover lan unit primary
failover lan interface failover-link Ethernet1/1
failover replication http
failover link failover-link Ethernet1/1
failover interface ip failover-link 10.30.34.2 255.255.255.0 standby 10.30.34.3
>show failover state
                           Last Failure Reason Date/Time
              State
This host - Primary
                           None
             Active
Other host - Secondary
            Standby Ready Comm Failure
                                                  09:21:50 UTC May 22 2022
====Configuration State===
     Sync Done
====Communication State===
      Mac set
```

3. Om de configuratie en de status van het FTD-cluster te verifiëren, voert u het in werking stellenconfiguratiecluster en de opdrachten van het cluster info op de CLI uit.

Als het cluster niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
> show running-config cluster
>show cluster info
Clustering is not configured
Als het cluster is geconfigureerd, wordt deze uitvoer weergegeven:
```

```
> show running-config cluster
cluster group ftd_cluster1
key ****
local-unit unit-1-1
cluster-interface Port-channel48.204 ip 10.173.1.1 255.255.0.0
priority 9
health-check holdtime 3
health-check data-interface auto-rejoin 3 5 2
health-check cluster-interface auto-rejoin unlimited 5 1
health-check system auto-rejoin 3 5 2
health-check monitor-interface debounce-time 500
site-id 1
no unit join-acceleration
enable
> show cluster info
Cluster ftd_cluster1: On
   Interface mode: spanned
Cluster Member Limit : 16
   This is "unit-1-1" in state MASTER
       TD
                 : 0
                : 1
       Site ID
       Version : 9.17(1)
       Serial No.: FLM1949C5RR6HE
       CCL IP
                : 10.173.1.1
       CCL MAC : 0015.c500.018f
                : FPR4K-SM-24
       Module
       Resource : 20 cores / 44018 MB RAM
       Last join : 13:53:52 UTC May 20 2022
       Last leave: N/A
Other members in the cluster:
   Unit "unit-2-1" in state SLAVE
                : 1
       TD
       Site ID : 1
```

```
Version : 9.17(1)
Serial No.: FLM2108V9YG7S1
CCL IP : 10.173.2.1
CCL MAC : 0015.c500.028f
Module : FPR4K-SM-24
Resource : 20 cores / 44018 MB RAM
Last join : 14:02:46 UTC May 20 2022
Last leave: 14:02:31 UTC May 20 2022
```

Opmerking: De master en control rollen zijn hetzelfde.

FTD SNMP

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van de FTD via SNMP te controleren:

- Zorg ervoor dat SNMP is ingesteld en ingeschakeld. Raadpleeg voor FDM-Managed FTD <u>SNMP configureren en probleemoplossing in Firepower FDM</u> voor configuratiestappen. Raadpleeg voor FMC-beheerde FTD <u>SNMP configureren op FirePOWER NGFW-applicaties</u> voor configuratiestappen.
- 2. Om de configuratie en de status van de FTD-uitvalbeveiliging te verifiëren, dient u de OID .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1 te raadplegen.

Als de failover niet is geconfigureerd wordt deze uitvoer weergegeven:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit (this device)"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "not Configured"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Failover Off"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Failover Off"
Als de failover is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:
```

```
# snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit (this device)" <-- This
device is primary
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "fover Ethernet1/2"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Active unit" <--
Primary device is active
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Standby unit"
3. Om de configuratie en de status van het cluster te verifiëren, dient u de OID
1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1 te raadplegen.</pre>
```

Als het cluster niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.5 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0
Als het cluster is ingesteld maar niet ingeschakeld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.7 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0 <-- Cluster status, disabled
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 11
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "ftd_cluster1" <-- Cluster group name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1" <-- Cluster unit name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0 <-- Cluster unit ID
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1 <-- Cluster side ID</pre>
```

Als het cluster is ingesteld, ingeschakeld en operationeel omhoog, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.7 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 1
                                                               <-- Cluster status, enabled
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.3.0 = INTEGER: 16
                                                              <-- Cluster unit state, control
unit
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 10
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "ftd_cluster1"
                                                              <-- Cluster group name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1"
                                                              <-- Cluster unit name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0
                                                               <-- Cluster unit ID
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1
                                                               <-- Cluster side ID
. . .
```

Raadpleeg voor meer informatie over de OID-beschrijvingen de CISCO-UNIFIED-FIREWALL-MIB.

FTD Problemen oplossen

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en status van de FTD probleemoplossing te controleren:

1. Open het bestand voor probleemoplossing en navigeer naar de map **<bestandsnaam>-** probleemoplossing .tar/resultaat-<date>—xxxxxx/opdrachtoutput.

2. Open het bestand usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output:

pwd

/ngfw/var/common/results-05-22-2022--102758/command-outputs

cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output'

3. Om de configuratie en de status van de failover te controleren, dient u de sectie **over** de **failover** te controleren.

Als de failover niet is geconfigureerd wordt deze uitvoer weergegeven:

----- show failover -----

Failover Off

Failover unit Secondary Failover LAN Interface: not Configured Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1292 maximum MAC Address Move Notification Interval not set Als de failover is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven: ----- show failover -----Failover On Failover unit Primary Failover LAN Interface: fover Ethernet1/2 (up) Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 1 of 1291 maximum MAC Address Move Notification Interval not set failover replication http Version: Ours 9.17(1), Mate 9.17(1) Serial Number: Ours FLM2006EN9UR93, Mate FLM2006EQFWAGG Last Failover at: 13:45:46 UTC May 20 2022 This host: Primary - Active Active time: 161681 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys) Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up) slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up) Other host: Secondary - Standby Ready Active time: 0 (sec) slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys) Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting) slot 1: snort rev (1.0) status (up) slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up) ...

4. Om de configuratie en de status van het FTD-cluster te verifiëren, controleert u de sectie van de showclusterinfo.

Als het cluster niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

-----clustering is not configured Als het cluster is ingesteld en ingeschakeld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
------ show cluster info ------

Cluster ftd_cluster1: On

Interface mode: spanned

Cluster Member Limit : 16

This is "unit-1-1" in state MASTER

ID : 0

Site ID : 1

Version : 9.17(1)

Serial No.: FLM1949C5RR6HE

CCL IP : 10.173.1.1

CCL MAC : 0015.c500.018f

Module : FPR4K-SM-24
```

```
Resource : 20 cores / 44018 MB RAM
       Last join : 13:53:52 UTC May 20 2022
       Last leave: N/A
Other members in the cluster:
   Unit "unit-2-1" in state SLAVE
       TD
                : 1
       Site ID : 1
       Version : 9.17(1)
       Serial No.: FLM2108V9YG7S1
       CCL IP : 10.173.2.1
       CCL MAC : 0015.c500.028f
       Module : FPR4K-SM-24
       Resource : 20 cores / 44018 MB RAM
       Last join : 14:02:46 UTC May 20 2022
       Last leave: 14:02:31 UTC May 20 2022
```

FMC UI

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van de FMC UI te controleren:

1. Kies apparaten > Apparaatbeheer:

Hittight Firepower Management Center Overview Analysis Policies CISCO Overview / Dashboards / Management Overview Analysis Policies	Devices Objects AMP	Intelligence	Deploy	२ 🌮🌣	Ø Global \ admin ▼
Name Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application	2 Device Management Device Upgrade NAT QoS Platform Settings FlexConfig Certificates	VPN Site To Site Remote Access Dynamic Access Policy Troubleshooting Site to Site Monitoring	Troubleshoot File Download Threat Defense Packet Tracer Packet Capture	cLI	Create Dashboard [t] Q ≠ [t] Q ≠ [t] Q ≠ [t] Q ≠ [t] D
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored network segment organized by different criteria		admin	No No	No	
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance		admin	No	No	C < / -
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance		admin	No	No	[* Q / 🗑
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events		admin	No	No	
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics		admin	No	No	C < / T
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance		admin	No	Yes	

2. Om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie van de FTD te controleren, dient u de **hoge beschikbaarheid** of **Cluster** van de labels te controleren. Als geen van beide bestaat, werkt de FTD in een standalone configuratie:

altalta cisco	Firepower Management Center O Devices / Device Management O	verview Analysis Pol	icies D	evices Objects AMP		De	ploy Q 🍄 🌣 🛛 L	AB2 \ admin 🔻
View By: All (5)	Domain Error (0) Warning (0) Offline (0)	D) Normal (5) Dep	loyment Per	nding (0) • Upgrade (0) • Snor	t 3 (5)		Q, Search Device	ent History Add 🔻
Collapse	All							
	Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
• ~	LAB2 (3)							
	<pre> ftd_cluster1 (2) Cluster </pre>							1:
	10.62.148.188(Control) Snort 3 10.62.148.188 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	IIII FP4120-5:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	10.62.148.191 Snort 3 10.62.148.191 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	IIII KSEC-FPR4100-6.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	 ✓ ftd_ha ✓ High Availability 							1:
	ftd_ha_1(Primary, Active) Snort 3 10.62.148.89 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	IIII KSEC-FPR4100-3:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	oftd_ha_2(Secondary, Standby) Snort 3 10.62.148.125 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	Executive Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	ftd_standalone Snort 3 10.62.148.181 - Routed	Firepower 2120 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat	acp1		1:

3. Om de hoge beschikbaarheid en de hoge schaalbaarheidsstatus van de FTD te verifiëren, dient de rol van de eenheid als parenthese te worden gecontroleerd. Als een rol niet bestaat en de FTD geen deel uitmaakt van een cluster of een failover, dan draait FTD in een standalone configuratie:

cisco	Firepower Management Center Over	view Analysis Pol	icies D	Devices Objects AMP		De	ploy Q 🌮 🌣 🙆 L	AB2 \ admin 🔻
View By All (S	r: Domain • (5) • Error (0) • Warning (0) • Offline (0)	Normal (5) Dep	loyment Per	nding (0) • Upgrade (0) • Snor	t 3 (5)		Deploym	ent History
Collapse	All							
	Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
	LAB2 (3)							
	<pre> ftd_cluster1 (2) Cluster </pre>							11
	10.62.148.188(Control) Snort 3 10.62.148.188 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	Executive Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	 10.62.148.191 Snort 3 10.62.148.191 - Routed 	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-6.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	✓ ftd_ha High Availability							1:
	ftd_ha_1(Primary, Active) Short 3 10.62.148.89 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-3:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	ftd_ha_2(Secondary, Standby) Snort 3 10.62.148.125 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	Executive Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	C ftd_standalone Snort 3 10.62.148.181 - Routed	Firepower 2120 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat	acp1		1:

Opmerking: In het geval van een cluster wordt alleen de rol van de **regeleenheid** weergegeven.

FMC REST API

In deze output zijn **ftd_ha_1, ftd_ha_2, ftd_standalone, ftd_ha, ftc_cluster1** gebruikersaanpasbare apparaatnamen. Deze namen verwijzen niet naar de eigenlijke hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie of -status.

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van de

FTD te controleren via FMC REST-API. Gebruik een REST-API client. In dit voorbeeld wordt **curl** gebruikt:

1. Echtheidstoken aanvragen:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb</pre>
```

2. Identificeer het domein dat het apparaat bevat. Bij de meeste REST API-vragen is de **domeinparameter** verplicht. Gebruik het token in deze query om de lijst met domeinen op te halen:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
{
  "items":
[
        {
            "name": "Global",
            "type": "Domain",
            "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
        },
        {
            "name": "Global/LAB2",
            "type": "Domain",
            "uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-00000000000"
        },
```

. . .

3. Gebruik het domein UID om zoekopdrachten naar de specifieke **apparaten** en de specifieke apparatuur UID uit te voeren:

4. Om de configuratie van de failover te verifiëren, gebruik het domein UID en het apparaat/de container UID van Stap 3 in deze query:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-
00000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8' -H 'X-auth-access-
token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
...
```

```
"containerDetails": {
```

```
"name": "ftd_ha",
    "type": "DeviceHAPair"
},
```

. . .

5. Om de overvalstatus te controleren, gebruikt u het domein UID en het apparaatHAPair UID uit stap 4 in deze zoekopdracht:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-
00000000000/devicehapairs/ftddevicehapairs/eec3ddfc-d842-11ec-a15e-986001c83f2f' -H 'X-auth-
access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
       "primaryStatus": {
            "currentStatus": "Active",
            "device": {
                "id": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8",
                "keepLocalEvents": false,
                "name": "ftd_ha_1"
            }
        },
        "secondaryStatus": {
            "currentStatus": "Standby",
            "device": {
                "id": "e60ca6d0-d83d-11ec-b407-cdc91a553663",
                "keepLocalEvents": false,
                "name": "ftd_ha_2"
            }
        }
. . .
```

6. Om de clusterconfiguratie te controleren, gebruikt u het domein UID en het apparaat/de container UID uit stap 3 in deze zoekopdracht:

 Om de clusterstatus te controleren gebruikt u het domein UID en het apparaat/de container UID uit stap 6 in deze query:

```
# curl -s -k -X GET 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-
0000000000/deviceclusters/ftddevicecluster/8e6188c2-d844-11ec-bdd1-6e8d3e226370' -H 'X-auth-
access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool
{
    "controlDevice": {
        "deviceDetails": {
            "id": "3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5",
            "name": "10.62.148.188",
            "type": "Device"
        }
    },
```

FDM UI

}

Volg de stappen in het gedeelte.

FDM REST-API

Volg de stappen in het gedeelte.

FCM UI

FCM UI is beschikbaar op Firepower 4100/9300 en Firepower 2100 met ASA in platform modus.

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsstatus van FTD op de FCM UI te controleren:

1. Om de FTD-status te controleren, controleert u de waarde **HA-ROLE** op de pagina Logical Devices:

Overview Int	terfaces Lo	gical Devices	Security Engine	Platform Setti	ings					System Tools	Help admin
Logical Device L	lst			1 Container instan	nce) 77% (66 of 86) Cores	: Available				C Refresh	Add 🕶
ftd1		St	andalone	Status:ok							2 I
Application	Ver	sion	Resource Pro	file	Management IP	Gateway	Managem	ent Port	Status		
# FTD	7.1.	0.90	RP20		10.62.148.89	10.62.148.1	Ethernet1/	1	Online	~	¢ 🕍 🤌
	erface Name Ethernet1/2 Ethernet1/3			Tyj dat dat	pe ta ta	,	Attributes Cluster Operational Status FIREPOWER-MGMT-IP HA-LINK-INTF HA-LAN-INTF MGMT-URL HA-ROLE UUID	: not-applicable : 10.62.148.89 : Ethernet1/2 : Ethernet1/2 : https://10.62.184.21/ : active : 79660818-d83b-11ec	941d-b9083eb612d8		

Opmerking: Het **Standalone** label naast de logische apparaatidentificatie verwijst naar de configuratie van het chassis logische apparaat, niet naar de FTD failover-configuratie.

2. Om de configuratie en de status van het FTD-cluster te controleren, controleert u het label en de waarde van de **CLUSTER-ROLE-**eigenschap op de pagina Logical Devices:

Ove	erview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Set	tings					System Tools He	lp admin
Logic	al Devic	e List		c	1 Container insta	nce) 57% (26 of 46) Cor	es Available				C Refresh	Add •
1	ftd_cluste	er1	d	ustered	Status:ok							J :
	Applicat	ion	Version	Resource Pro	sfile	Management IP	Gateway	Manage	ment Port	Status		
+	FTD		7.1.0.90	RP20		10.62.148.188	10.62.148.129	Ethernet	:1/1	Online	🕶 🅅 c	±≦a #>
		Interface Name	11 1488.204			T ype data cluster		Attributes Cluster Operational Stat FIREPOWER-MCMT-IP CLUSTER-ROLE CLUSTER-IP MGMT-URL UUID	us : in-cluster : 10.62.148.188 : control : 10.173.1.1 : https://10.62.184.21/ : 3344bc4a-d842-11ec-	a995-817e361f7ea5		

FXOS CLI

De hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en de statusverificatie van de FXOS CLI zijn beschikbaar op Firepower 4100/9300.

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van de FXOS CLI te controleren:

1. Maak een console of SSH-verbinding met het chassis.

2. Om de FTD hoge beschikbaarheidsstatus te controleren, voer de **scope** SA-opdracht uit, en **gebruik** vervolgens **de scope sleuf <x>** om naar de specifieke sleuf te switches waar de FTD loopt en voer de **show-app-instantie** opdracht **uit**:

```
firepower # scope ssa
firepower /ssa # scope slot 1
firepower /ssa/slot # show app-instance expand
Application Instance:
   App Name: ftd
   Identifier: ftd1
   Admin State: Enabled
   Oper State: Online
   Running Version: 7.1.0.90
   Startup Version: 7.1.0.90
   Deploy Type: Container
   Turbo Mode: No
   Profile Name: RP20
   Cluster State: Not Applicable
   Cluster Role: None
   App Attribute:
       App Attribute Key Value
        _____ ____
       firepower-mgmt-ip 192.0.2.5
       ha-lan-intf Ethernet1/2
ha-link-intf Ethernet1/2
       ha-role
                         active
                      https://192.0.2.1/
       mgmt-url
       uuid
                         796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8
```

•••

3. Om de configuratie en de status van het FTD-cluster te controleren, voert u de opdracht **scope** SA uit, voert u de opdracht **Show logical-device <name> detail uit**, waarbij de naam de naam van

het logische apparaat is en de opdracht **Show app-instantie**. Controleer de uitvoer voor een bepaalde sleuf:

```
firepower # scope ssa
firepower /ssa # show logical-device ftd_cluster1 detail expand
Logical Device:
   Name: ftd_cluster1
   Description:
  Slot ID: 1
  Mode: Clustered
  Oper State: Ok
  Template Name: ftd
  Error Msg:
  Switch Configuration Status: Ok
   Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled
   Current Task:
firepower /ssa # show app-instance
App Name Identifier Slot ID Admin State Oper State Running Version Startup Version
Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State Cluster Role
______ _____
  _____ _ ____
ftdftd_cluster1 1EnabledOnlineContainerNoRP20In ClusterMaster
                                                  7.1.0.90 7.1.0.90
```

FXOS REST API

FXOS REST-API wordt ondersteund op Firepower 4100/9300.

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van de FTD te verifiëren via FXOS REST-API-verzoek. Gebruik een REST-API client. In dit voorbeeld wordt **curl** gebruikt:

1. Echtheidstoken aanvragen:

```
# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123' 'https://192.0.2.100/api/login'
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb8888816c94d"
}
```

2. Gebruik het token en de sleuf-ID in deze zoekopdracht om de FTD-status te controleren:

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token:
3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d'
'https://192.0.2.100/api/slot/1/app-inst'
. . .
    "smAppInstance": [ {
                                    "adminState": "enabled",
{
                                                                             "appDn":
"appInstId": "ftd_001_JAD201200R43VLP1G3",
"clusterOperationalState": "not-applicable",
                                                    "clusterRole": "none",
"currentJobProgress": "100",
                                    "currentJobState": "succeeded",
"currentJobType": "start",
                                  "deployType": "container",
                                                                       "dn": "slot/1/app-
inst/ftd-ftdl", "errorMsg": "", "eventMsg": "
"executeCmd": "ok", "externallyUpgraded": "no",
                                                   "eventMsg": "",
                                                                 "fsmDescr": "",
          "fsmProgr": "100",
                                      "fsmRmtInvErrCode": "none",
```

```
"fsmRmtInvRslt": "",
"fsmRmtInvErrDescr": "",
                                                                       "fsmStageDescr": "",
            "fsmStatus": "nop",
                                        "fsmTry": "0",
                                                                        "hotfix": "",
 "identifier": "ftd1",
            "operationalState": "online",
            "reasonForDebundle": "",
            "resourceProfileName": "RP20",
            "runningVersion": "7.1.0.90",
            "smAppAttribute": [
                {
                    "key": "firepower-mgmt-ip",
                    "rn": "app-attribute-firepower-mgmt-ip",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-
firepower-mgmt-ip",
                    "value": "192.0.2.5"
                },
                {
                    "key": "ha-link-intf",
                    "rn": "app-attribute-ha-link-intf",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-
ha-link-intf",
                    "value": "Ethernet1/2"
                },
                {
                    "key": "ha-lan-intf",
                    "rn": "app-attribute-ha-lan-intf",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-
ha-lan-intf",
                    "value": "Ethernet1/2"
                },
                {
                    "key": "mgmt-url",
                    "rn": "app-attribute-mgmt-url",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-
mgmt-url",
                    "value": "https://192.0.2.1/"
                },
                {
                    "key": "ha-role",
                    "rn": "app-attribute-ha-role",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-
ha-role",
                    "value": "active"
                },
                {
                    "key": "uuid",
                    "rn": "app-attribute-uuid",
                    "urllink": "https://192.0.2.100/api/slot/1/app/inst/ftd-ftd1/app/attribute-
uuid",
                    "value": "796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8"
                }
            ],
```

3. Om de configuratie van het FTD-cluster te controleren, gebruikt u de logische apparaatidentificatie in deze zoekopdracht:

. . .

```
"description": "",
            "dn": "ld/ftd_cluster1",
            "errorMsg": "",
            "fsmDescr": "",
            "fsmProgr": "100",
            "fsmRmtInvErrCode": "none",
            "fsmRmtInvErrDescr": "",
            "fsmRmtInvRslt": "",
            "fsmStageDescr": "",
            "fsmStatus": "nop",
            "fsmTaskBits": "",
            "fsmTry": "0",
            "ldMode": "clustered",
            "linkStateSync": "disabled",
            "name": "ftd_cluster1",
            "operationalState": "ok",
   "slotId": "1",
                            "smClusterBootstrap": [
                                                                       {
                                                "chassisId": "1",
"cclNetwork": "10.173.0.0",
"gatewayv4": "0.0.0.0",
                                            "gatewayv6": "::",
                                                                                     "key": "",
                                                                         "name": "ftd_cluster1",
                    "mode": "spanned-etherchannel",
                    "netmaskv4": "0.0.0.0",
                                                                 "poolEndv4": "0.0.0.0",
           "poolEndv6": "::",
                                                   "poolStartv4": "0.0.0.0",
"poolStartv6": "::",
                                          "prefixLength": "",
                                                                                   "rn": "cluster-
                                "siteId": "1",
                                                                    "supportCclSubnet":
bootstrap",
"supported",
                                 "updateTimestamp": "2022-05-20T13:38:21.872",
                    "urllink": "https://192.0.2.101/api/ld/ftd_cluster1/cluster-bootstrap",
                    "virtualIPv4": "0.0.0.0",
                                                                   "virtualIPv6": "::"
                }
                              ], ...
```

4. Om de FTD-clusterstatus te controleren, gebruikt u deze vraag:

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token:
3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d'
'https://192.0.2.102/api/slot/1/app-inst'
{
    "smAppInstance": [
        {
            "adminState": "enabled",
            "appDn": "sec-svc/app-ftd-7.1.0.90",
            "appInstId": "ftd_001_JAD19500BABIYA30058",
            "appName": "ftd",
            "clearLogData": "available",
            "clusterOperationalState": "in-cluster",
            "clusterRole": "master",
            "currentJobProgress": "100",
            "currentJobState": "succeeded",
            "currentJobType": "start",
            "deployType": "container",
            "dn": "slot/1/app-inst/ftd-ftd_cluster1",
            "errorMsg": "",
            "eventMsg": "",
            "executeCmd": "ok",
            "externallyUpgraded": "no",
            "fsmDescr": "",
            "fsmProgr": "100",
            "fsmRmtInvErrCode": "none",
            "fsmRmtInvErrDescr": "",
            "fsmRmtInvRslt": "",
            "fsmStageDescr": "",
            "fsmStatus": "nop",
            "fsmTry": "0",
            "hotfix": "",
            "identifier": "ftd_cluster1",
```

```
"operationalState": "online",
"reasonForDebundle": "",
"resourceProfileName": "RP20",
"runningVersion": "7.1.0.90",
```

FXOS-chassis testbestand

De hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status van de FTD kunnen worden geverifieerd in het Firepower 4100/9300 Chassis show-tech-bestand.

Volg deze stappen om de hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en status in het FXOS chassis show-tech-bestand te controleren:

 Open het bestand sam_techsupportinfo in <name>_BC1_all.tar/FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar voor FXOS versies 2.7 en hoger

Open voor eerdere versies het bestand **sam_techsupportinfo** in FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar.

2. Om de overnamestatus te controleren, controleert u de waarde van de waarde van de **ha-rol**eigenschap onder de specifieke sleuf in de sectie **"Show sleuf uitbreiden":**

```
# pwd
/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/
# cat sam_techsupportinfo
. . .
`show slot expand detail`
Slot:
   Slot ID: 1
   Log Level: Info
   Admin State: Ok
   Oper State: Online
   Disk Format State: Ok
   Disk Format Status: 100%
   Clear Log Data: Available
   Error Msg:
   Application Instance:
       App Name: ftd
       Identifier: ftd1
       Admin State: Enabled
       Oper State: Online
       Running Version: 7.1.0.90
       Startup Version: 7.1.0.90
       Deploy Type: Container
       Turbo Mode: No
       Profile Name: RP20
       Hotfixes:
       Externally Upgraded: No
        Cluster State: Not Applicable
        Cluster Role: None
        Current Job Type: Start
        Current Job Progress: 100
        Current Job State: Succeeded
       Clear Log Data: Available
       Error Msq:
        Current Task:
```

```
App Attribute:
App Attribute Key: firepower-mgmt-ip
Value: 10.62.148.89
App Attribute Key: ha-lan-intf
Value: Ethernet1/2
App Attribute Key: ha-link-intf
Value: Ethernet1/2
App Attribute Key: ha-role
Value: active
App Attribute Key: mgmt-url
Value: https://10.62.184.21/
```

3. Om de configuratie van het FTD-cluster te controleren, controleert u de waarde van de waarde van de waarde van de **Mode**-eigenschap onder de specifieke sleuf in de sectie **"show logical device detail"**:

```
`show logical-device detail expand`
```

```
Logical Device:
   Name: ftd_cluster1
   Description:
   Slot ID: 1
   Mode: Clustered
   Oper State: Ok
   Template Name: ftd
   Error Msg:
   Switch Configuration Status: Ok
   Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled
   Current Task:
   Cluster Bootstrap:
       Name of the cluster: ftd_cluster1
       Mode: Spanned Etherchannel
       Chassis Id: 1
       Site Id: 1
       Key:
       Cluster Virtual IP: 0.0.0.0
       IPv4 Netmask: 0.0.0.0
       IPv4 Gateway: 0.0.0.0
        Pool Start IPv4 Address: 0.0.0.0
       Pool End IPv4 Address: 0.0.0.0
       Cluster Virtual IPv6 Address: ::
       IPv6 Prefix Length:
       IPv6 Gateway: ::
       Pool Start IPv6 Address: ::
       Pool End IPv6 Address: ::
       Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:38:21.872
        Cluster Control Link Network: 10.173.0.0
```

4. Om de FTD-clusterstatus te controleren, controleert u de waarde van de waarden van de **Cluster State** en de **Cluster Roll** onder de specifieke sleuf in de sectie **"Show sleuf expo detail"**:

`show slot expand detail`
Slot:
 Slot ID: 1
 Log Level: Info

Admin State: Ok Oper State: Online Disk Format State: Ok Disk Format Status: Clear Log Data: Available Error Msg: Application Instance: App Name: ftd Identifier: ftd_cluster1 Admin State: Enabled Oper State: Online Running Version: 7.1.0.90 Startup Version: 7.1.0.90 Deploy Type: Native Turbo Mode: No Profile Name: Hotfixes: Externally Upgraded: No Cluster State: In Cluster Cluster Role: Master Current Job Type: Start Current Job Progress: 100 Current Job State: Succeeded Clear Log Data: Available Error Msq: Current Task:

ASA hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid

ASA kan een hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie en -status met behulp van deze opties controleren:

- ASA CLI
- ASA SNMP-stemming
- ASA show-tech-bestand
- FCM UI
- FXOS CLI
- FXOS REST-API
- FXOS chassis tovertech-bestand

ASA CLI

Volg deze stappen om de ASA hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie op de ASA CLI te controleren:

- 1. Gebruik deze opties om toegang te krijgen tot de ASA CLI in overeenstemming met het platform en de implementatiemodus:
- Toegang tot ASA-telefoon/SSH op FirePOWER 1000/3100 en Firepower 2100 in de toevoermodus
- Toegang van FXOS-console CLI op Firepower 2100 in platform modus en verbinding met ASA via **connect als** opdracht
- Toegang van FXOS CLI via opdrachten (Firepower 4100/9300):
 Sluit module <x> [console|telnet] aan, waar x de sleuf-ID is, en sluit vervolgens aan als

 Voor virtuele ASA directe SSH-toegang tot ASA of console-toegang van de hypersupervisor of cloud UI

2. Om de ASA failover configuratie en de status te verifiëren, voer de **show in werking stellen-fig** en **toon** de opdrachten **van de** overnamestatus op de ASA CLI.

Als de failover niet is geconfigureerd wordt deze uitvoer weergegeven:

```
asa# show running-config failover

no failover

asa# show failover state

State Last Failure Reason Date/Time

This host - Secondary

Disabled None

Other host - Primary

Not Detected None

====Configuration State==

===Communication State==
```

Als de failover is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
asa# show running-config failover
failover failover lan unit primary
failover lan interface failover-link Ethernet1/1
failover replication http
failover link failover-link Ethernet1/1
failover interface ip failover-link 10.30.35.2 255.255.0 standby 10.30.35.3
# show failover state
                          Last Failure Reason Date/Time
             State
This host - Primary
            Active
                          None
Other host - Secondary
           Standby Ready Comm Failure 19:42:22 UTC May 21 2022
====Configuration State===
     Sync Done
====Communication State===
      Mac set
```

3. Om de ASA clusterconfiguratie en -status te controleren, voert u de **show-runconfiguratiecluster uit** en **toont u** opdrachten **clusterinfo** op de CLI.

Als het cluster niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
asa# show running-config cluster
asa# show cluster info
Clustering is not configured
Als het cluster is geconfigureerd, wordt deze uitvoer weergegeven:
```

```
asa# show running-config cluster
cluster group asa_cluster1
key *****
local-unit unit-1-1
cluster-interface Port-channel48.205 ip 10.174.1.1 255.255.0.0
priority 9
health-check holdtime 3
health-check data-interface auto-rejoin 3 5 2
health-check cluster-interface auto-rejoin unlimited 5 1
```

health-check system auto-rejoin 3 5 2 health-check monitor-interface debounce-time 500 site-id 1 no unit join-acceleration enable

asa# show cluster info Cluster asa_cluster1: On

```
Interface mode: spanned
```

```
Cluster Member Limit : 16
```

```
This is "unit-1-1" in state MASTER

ID : 0

Site ID : 1

Version : 9.17(1)

Serial No.: FLM2949C5232IT

CCL IP : 10.174.1.1

CCL MAC : 0015.c500.018f

Module : FPR4K-SM-24
```

```
•••
```

ASA SNMP

Volg deze stappen om de ASA hoge beschikbaarheid en schaalbaarheidsconfiguratie via SNMP te controleren:

- 1. Zorg ervoor dat SNMP is ingesteld en ingeschakeld.
- 2. Om de configuratie en de status van de failover te verifiëren, dient de OID .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1 te worden geraadpleegd.

Als de failover niet is geconfigureerd wordt deze uitvoer weergegeven:

```
# snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.10 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit (this device)"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "not Configured"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Failover Off"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Failover Off"
Als de failover is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:
```

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.10 .1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.4 = STRING: "Failover LAN Interface"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.6 = STRING: "Primary unit (this device)"
                                                                                          <--
This device is primary
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.2.7 = STRING: "Secondary unit"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.4 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.6 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.3.7 = INTEGER: 10
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.4 = STRING: "fover Ethernet1/2"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.6 = STRING: "Active unit"
                                                                                          <--
Primary device is active
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.147.1.2.1.1.1.4.7 = STRING: "Standby unit"
Om de configuratie en de status van het cluster te verifiëren, dient u de OID
1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1 te raadplegen.
```

Als het cluster niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0
Als het cluster is ingesteld maar niet ingeschakeld, wordt deze uitvoer weergegeven:
```

```
# snmpwalk -v2c -c ciscol23 -On 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 0 <-- Cluster status, disabled
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 11
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "asa_cluster1" <-- Cluster group name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1" <-- Cluster unit name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0 <-- Cluster unit ID
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1 <-- Cluster side ID
...</pre>
```

Als het cluster is ingesteld, ingeschakeld en operationeel omhoog, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
# snmpwalk -v2c -c cisco123 -On 192.0.2.12 .1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.1.0 = INTEGER: 1 <-- Cluster status, enabled
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.2.0 = INTEGER: 1 <-- Cluster unit state, control unit
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.4.0 = INTEGER: 10
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.5.0 = STRING: "asa_cluster1" <-- Cluster group name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.6.0 = STRING: "unit-1-1" <-- Cluster unit name
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.7.0 = INTEGER: 0 <-- Cluster unit ID
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1 <-- Cluster unit ID
.1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.8.1.8.0 = INTEGER: 1 <-- Cluster side ID</pre>
```

Raadpleeg voor meer informatie over de OID-beschrijvingen de CISCO-UNIFIED-FIREWALL-MIB.

ASA show-tech-bestand

1. Om de ASA failover configuratie en de status te verifiëren, controleer de show-overvalsectie.

Als de failover niet is geconfigureerd wordt deze uitvoer weergegeven:

Failover Off Failover unit Secondary Failover LAN Interface: not Configured Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 1292 maximum MAC Address Move Notification Interval not set Als de failover is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

----- show failover -----

```
Failover On
Failover unit Primary
Failover LAN Interface: fover Ethernet1/2 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 1 of 1291 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.17(1), Mate 9.17(1)
Serial Number: Ours FLM2006EN9AB11, Mate FLM2006EQZY02
Last Failover at: 13:45:46 UTC May 20 2022
        This host: Primary - Active
               Active time: 161681 (sec)
                slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)
        Other host: Secondary - Standby Ready
               Active time: 0 (sec)
                slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.17(1)) status (Up Sys)
```

2. Controleer de sectie van showclusterinfo om de clusterconfiguratie en -status te verifiëren.

Als het cluster niet is ingesteld, wordt deze uitvoer weergegeven:

-----clustering is not configured Als het cluster is ingesteld en ingeschakeld, wordt deze uitvoer weergegeven:

```
------ show cluster info ------

Cluster asa_cluster1: On

Interface mode: spanned

Cluster Member Limit : 16

This is "unit-1-1" in state MASTER

ID : 0

Site ID : 1

Version : 9.17(1)

Serial No.: FLM2949C5232IT

CCL IP : 10.174.1.1

CCL MAC : 0015.c500.018f

Module : FPR4K-SM-24
```

FCM UI

Volg de stappen in het gedeelte.

FXOS CLI

Volg de stappen in het gedeelte.

FXOS REST-API

Volg de stappen in het gedeelte.

FXOS-chassis testbestand

Volg de stappen in het gedeelte.

Controleer de firewallmodus

FTD-firewallmodus

De firewallmodus verwijst naar een Routed of Transparent firewallconfiguratie.

De FTD firewallmodus kan met het gebruik van deze opties worden geverifieerd:

- FTD CLI
- FTD-show-tech
- FMC UI
- FMC REST-API
- FCM UI
- FXOS CLI
- FXOS REST-API
- FXOS chassis tovertech-bestand

Opmerking: FDM ondersteunt geen transparante modus.

FTD CLI

Volg deze stappen om de FTD firewallmodus op de FTD CLI te controleren:

1. Gebruik deze opties om toegang te krijgen tot de FTD CLI in overeenstemming met het platform en de implementatiemodus:

- Directe SSH-toegang tot FTD alle platforms
- Toegang van de FXOS-console CLI (Firepower 1000/2100/3100) via commando verbinden met ftd
- Toegang van de FXOS CLI via opdrachten (Firepower 4100/9300): Sluit module <x> [console|telnet] aan, waar x de sleuf-ID is, en dan

verbinding met ftd [instantie], waarbij de instantie alleen relevant is voor meerkanaalsimplementatie.

- Voor virtuele FTD's, directe SSH-toegang tot FTD of console-toegang van de hypersupervisor of cloud UI
- 2. Om de firewallmodus te controleren, voert u de opdracht Firewall op de CLI uit:

> show firewall Firewall mode: Transparent

FTD Problemen oplossen

Volg deze stappen om de modus van de FTD-firewall in het FTD-bestand te controleren:

1. Open het bestand voor probleemoplossing en navigeer naar de map <bestandsnaam>-

probleemoplossing .tar/resultaat-<date>---xxxxxx/opdrachtoutput.

2. Open het bestand usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output:

<pre># pwd /ngfw/var/common/results-05-22-2022102758/command-outputs # cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output' 3. Controleer de FTD firewallmodus en controleer de sectie van de show Firewall:</pre>
 Firewall mode: Transparent

FMC UI

Volg deze stappen om de FTD firewallmodus op de FMC UI te controleren:

1. Kies apparaten > Apparaatbeheer:

Little, Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management Overview Analysis Polici	es Devices Objects AMP Intelliger	nce Deploy	० 🌮 🌣	Ø Global \ admin ▼
Name Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application	2 Device Management VPN Device Upgrade Site To Site NAT Remote Acc QoS Dynamic Acc Platform Settings Troubleshoo FlexConfig Site to Site Certificates Site to Site	Troublesho File Down ess Threat De cess Policy Packet Tr ting Packet Ca Aonitoring	ot load fense CLI acer pture	Create Dashboard
Application Statistics (7.1.0) Provides application statistics Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your monitored network segment organized by different criteri		admin No admin No	No	₫ < / 1
Detailed Dashboard Provides a detailed view of activity on the appliance		admin No	No	12 Q / 1
Detailed Dashboard (7.0.0) Provides a detailed view of activity on the appliance		admin No	No	₫ Q 🖉 🗑
Files Dashboard Provides an overview of Malware and File Events		admin No	No	C < ✓ ¥
Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence statistics		admin No	No	C < / T
Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance		admin No	Yes	C < ≠ ¥

2. Controleer de Routed of Transparent-etiketten:

altalta cisco	Firepower Management Center Over	view Analysis Po	licies D	Devices Objects AMP		De	ploy Q 🍄 🌣 🙆 LAE	32 ∖ admin ▼
View By:	Domain 💌						Deploymen	t History
All (5)	Error (0) Warning (0) Offline (0)	Normal (5) Dep	ployment Per	nding (0) • Upgrade (0) • Sno	ort 3 (5)		Q, Search Device	Add 🔻
Collapse	All							
	Namo	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group	
• •	LAB2 (3)							
	<pre> td_cluster1 (2) Cluster </pre>							1:
	10.62.148.188(Control) Snort 3 10.62.148.188 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EP4120-5:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	10.62.148.191 Snort 3 10.62.148.191 - Context	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-6.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	High Availability							1:
	C ftd_ha_1(Primary, Active) Snort 3 10.62.148.89 Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	EXEC-FPR4100-3:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	ftd_ha_2(Secondary, Standby) Snort 3 10.62.148.125 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	Empower-9300.cisco.com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:
	td_standalone Snort 3 10.62.148.181 - Routed	Firepower 2120 with FTD	7.1.0	N/A	Base, Threat	acp1		1:

FMC REST-API

Volg deze stappen om de FTD firewallmodus via FMC REST-API te controleren. Gebruik een REST-API client. In dit voorbeeld wordt **curl** gebruikt:

1. Echtheidstoken aanvragen:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb</pre>
```

2. Identificeer het domein dat het apparaat bevat. Bij de meeste REST API-vragen is de **domeinparameter** verplicht. Gebruik het token in deze query om de lijst met domeinen op te halen:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
{
  "items":
Γ
        {
            "name": "Global",
            "type": "Domain",
            "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
        },
        {
            "name": "Global/LAB2",
            "type": "Domain",
            "uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-00000000000"
        },
. . .
```

3. Gebruik het domein UID om zoekopdrachten naar de specifieke **apparaten** en de specifieke apparatuur UID uit te voeren:

4. Gebruik het domein UID en het apparaat/de container UID van Stap 3 in deze query en controleer de waarde van **ftdMode**:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1./api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-
00000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
{
    "accessPolicy": {
       "id": "00505691-3a23-0ed3-0006-536940224514",
        "name": "acpl",
        "type": "AccessPolicy"
    },
    "advanced": {
       "enableOGS": false
    },
    "description": "NOT SUPPORTED",
    "ftdMode": "ROUTED",
. . .
FCM UI
```

De firewallmodus kan voor FTD worden geverifieerd op Firepower 4100/9300.

Volg deze stappen om de FTD firewallmodus op de FCM UI te controleren:

1. Bewerk het logische apparaat op de pagina Logische apparaten:

0	verview	Interfaces	Logical Device	s Security Engine	Platform Sett	tings					System Tools	Help admin
Log	ical Devic	e List	1		(1 Container instar	nce) 77% (66 of 86) Cores Ava	iable				C Refresh	🔾 Add 🔹
	ftd1			Standalone	Status:ok							2 🖉 :
	Applicati	ion	Version	Resource Pr	ofile	Management IP	Gateway	Manager	ment Port	Status		
Œ	FTD		7.1.0.90	RP20		10.62.148.89	10.62.148.1	Ethernet	1/1	Tonline Online	$\overline{}$	🍢 C 🗽 🤿
		Interface Name			ту	ype		Attributes				
	(Ethernet 1/2			da	ata		Cluster Operational Statu	us: not-applicable			
	1	Ethernet1/3			da	ita		FIREPOWER-MGMT-IP HA-LINK-INTF HA-LAN-INTF MGMT-URL HA-ROLE UUID	: 10.62.148.89 : Ethernet1/2 : Ethernet1/2 : https://10.62.184.21/ : active : 796eb8f8-d83b-11ec-	941d-b9083eb612d8		

2. Klik op het pictogram van de toepassing en controleer de **firewallmodus** in het tabblad **Instellingen**:

c	Overview Interfaces	Log	ical Devices Security E	ingine Platform Settings							System	n Tools Help	admin
ES	<mark>diting - ftd1</mark> Standalone Cisco Fireg	ower	Threat Defense 7.1.0.90	Cisco Firepower Threat Defense - I	Bootstrap C	configuration	7	×				ave Cano	xel
D	ata Ports			General Information Settings Agree	ament			^					
	Ethernet1/2 Ethernet1/3			Permit Expert mode for FTD SSH sessions:	yes	~		1					
	Ethernet1/4			Search domains:	cisco.com								
	Ethernet1/5			Firewall Mode:	Transmost	v							
	Ethernet1/7			The war Prove.	Transparenc				1				
	Ethernet1/8	t1/8		DNS Servers:	8.8.8.8								
			Fully Qualified Hostname:										
				Password:			Set: Yes		FTD - 7.1.0.9	90			
				Confirm Password:					Click to config	re			
				Registration Key:			Set: Yes						
				Confirm Registration Key:]		
				Firepower Management Center IP:	10.62.184.21								
				Firepower Management Center NAT ID:									
				5									
				Eventing Interface:		*							
	Application	Versior	Resou	Hardware Crypto:	Enabled	*			lanagement Port	Status			
	FTD	7.1.0.90) RP20					~	themet1/1	online			
	Interface Name			1700	OK Cancel								
	Ethernet1/2	Ethernet1/2		data									
	Ethernet1/3			data									

FXOS CLI

De firewallmodus kan voor FTD worden geverifieerd op Firepower 4100/9300.

Volg deze stappen om de firewallmodus in de FXOS CLI te controleren:

- 1. Maak een console of SSH-verbinding met het chassis.
- 2. Switch naar de scope ssa, dan switch naar het specifieke **logische apparaat**, voer de **show mgmt-bootstrap** opdracht uit en controleer de **FIREWALL_MODE**waarde:

```
firepower# scope ssa
firepower /ssa # scope logical-device ftd_cluster1
firepower /ssa/logical-device # show mgmt-bootstrap expand
Management Configuration:
   App Name: ftd
   Secret Bootstrap Key:
      Key
                          Value
      ----- -----
      PASSWORD
      REGISTRATION_KEY
   IP v4:
     Slot ID Management Sub Type IP Address Netmask Gateway Last
Updated Timestamp
                                              -----
_____
            1 Firepower 10.62.148.188 255.255.128 10.62.148.129 2022-05-
20T13:50:06.238
   Bootstrap Key:
      Кеу
                           Value
      ----- -----
      DNS_SERVERS
                           192.0.2.250
      FIREPOWER_MANAGER_IP 10.62.184.21
FIREWALL_MODE routed
```

FXOS REST API

FXOS REST-API wordt ondersteund op Firepower 4100/9300.

Volg deze stappen om de FTD firewallmodus te controleren via FXOS REST-API-verzoek. Gebruik een REST-API client. In dit voorbeeld wordt **curl** gebruikt:

1. Echtheidstoken aanvragen:

```
# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123'
https://192.0.2.100/api/ld/ftd_cluster1
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d"
}
C C h muit bet le sieche device identifies in deme sweet en controle en de versete en controle en cont
```

2. Gebruik het logische device identifier in deze query en controleer de waarde van de **FIREWALL_MODE** toets:

FXOS-chassis testbestand

De firewallmodus voor FTD kan worden geverifieerd in het tovertech-bestand van Firepower 4100/9300.

Volg deze stappen om de firewallmodus in de FXOS chassis-show-tech-bestand te controleren:

 Open het bestand sam_techsupportinfo in <name>_BC1_all.tar/FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar voor FXOS versies 2.7 en hoger

Open voor eerdere versies het bestand **sam_techsupportinfo** in **FPRM_A_TechSupport.tar.gz**/ **FPRM_A_TechSupport.tar**.

2. Controleer de sectie van het **logische-apparaatdetail** onder de specifieke identificator en de sleuf:

```
# cat sam_techsupportinfo
. . .
`show logical-device detail expand`
Logical Device: Name: ftd_cluster1
   Description:
   Slot ID: 1
   Mode: Clustered
   Oper State: Ok
   Template Name: ftd
   Error Msg:
   Switch Configuration Status: Ok
   Sync Data External Port Link State with FTD: Disabled
   Current Task:
. . .
       Bootstrap Key:
           Key: DNS_SERVERS
           Value: 192.0.2.250
           Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093
           Key: FIREPOWER_MANAGER_IP
           Value: 10.62.184.21
            Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093
           Key: FIREWALL_MODE
           Value: routed
            Last Updated Timestamp: 2022-05-20T13:28:37.093
. . .
```

ASA-firewallmodus

De ASA firewallmodus kan met het gebruik van deze opties worden geverifieerd:

- ASA CLI
- ASA show-tech
- FCM UI
- FXOS CLI
- FXOS REST-API
- FXOS chassis tovertech-bestand

ASA CLI

Volg deze stappen om de ASA firewallmodus op de ASA CLI te controleren:

- 1. Gebruik deze opties om toegang te krijgen tot de ASA CLI in overeenstemming met het platform en de implementatiemodus:
- Toegang tot ASA-telefoon/SSH op FirePOWER 1000/3100 en Firepower 2100 in de toevoermodus
- Toegang van FXOS-console CLI op Firepower 2100 in platform modus en verbinding met ASA via **connect als** opdracht
- Toegang van FXOS CLI via opdrachten (Firepower 4100/9300): Sluit module <x> [console]telnet] aan, waar x de sleuf-ID is, en sluit vervolgens aan als
- Voor virtuele ASA directe SSH-toegang tot ASA of console-toegang van de hypersupervisor of cloud UI

2. Start de opdracht Firewall op de CLI:

asa# show firewall Firewall mode: Routed

ASA show-tech-bestand

Om ASA firewallmodus te controleren, controleert u het gedeelte Show firewall:

----- show firewall ----- Firewall mode: Routed

FCM UI

Volg de stappen in het gedeelte.

FXOS CLI

Volg de stappen in het gedeelte.

FXOS REST-API

Volg de stappen in het gedeelte.

FXOS-chassis testbestand

Volg de stappen in het gedeelte.

Verifiëren van type installatie

Er zijn 2 inzetbaarheidstypes van toepassingsinstanties:

- Bijvoorbeeld inheemse instantie Een inheemse instantie gebruikt alle middelen (CPU, RAM, en schijfruimte) van de veiligheidsmodule/motor, zodat u slechts één geboorteland kunt installeren.
- containerinstantie Een containerinstantie gebruikt een deelgroep van middelen van de veiligheidsmodule/motor. Mogelijkheid van meerdere exemplaren wordt alleen ondersteund voor het door het VCC beheerde FTD; het wordt niet ondersteund voor de ASA of de FTD die door FDM wordt beheerd.

De configuratie van de containermodus wordt alleen ondersteund voor FTD op Firepower 4100/9300.

Het inzettype van de instantie kan met behulp van deze opties worden geverifieerd:

- FTD CLI
- FTD Show-tech
- FMC UI

- FMC REST-API
- FCM UI
- FXOS CLI
- FXOS REST-API
- FXOS chassis tovertech-bestand

FTD CLI

Volg deze stappen om het type FTD-instel op de FTD CLI te controleren:

- 1. Gebruik deze opties om toegang te krijgen tot de FTD CLI in overeenstemming met het platform en de implementatiemodus:
- Directe SSH-toegang tot FTD alle platforms
- Toegang van de FXOS CLI via opdrachten (Firepower 4100/9300):

Sluit module <x> [console|telnet] aan, waarbij x de sleuf-ID is, en sluit vervolgens ftd [instantie] aan, waar de instantie alleen relevant is voor meerkanaals-implementatie.

2. Start het opdracht versiesysteem tonen en controleer de lijn met het SSP sleuf-nummer. Als de container op deze lijn bestaat, draait de FTD in een containermodus:

> show version system										
	-[firepower]									
Model	: Cisco Firepower 4120 Threat Defense (76) Version 7.1.0 (Build 90)									
UUID	: 3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5									
VDB version	: 346									
Cisco Adaptive Sec	urity Appliance Software Version 9.17(1)									
SSP Operating Syst	em Version 2.11(1.154)									
Compiled on Tue 30	-Nov-21 18:38 GMT by builders									
System image file	is "disk0:/fxos-lfbff-k8.2.11.1.154.SPA"									
Config file at boo	t was "startup-config"									
firepower up 2 day	s 19 hours									
Start-up time 3 se	CS									

SSP Slot Number: 1 (Container)

FTD Problemen oplossen

pwd

Volg deze stappen om het type implementatie van de FTD-instantie in het FTDprobleemoplossingsbestand te controleren:

- 1. Open het bestand voor probleemoplossing en navigeer naar de map **<bestandsnaam>-** probleemoplossing .tar/resultaat-<date>---xxxxxx/opdrachtoutput.
- 2. Open het bestand usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output:

/ngfw/var/common/results-05-22-2022--102758/command-outputs

cat 'usr-local-sf-bin-sfcli.pl show_tech_support asa_lina_cli_util.output'

3. Controleer de lijn met het string **SSP sleuf nummer**. Als de **container** op deze lijn bestaat, draait de FTD in een containermodus:

[firepower]								
Model	: Cisco Firepower 4120 Threat Defense (76) Version 7.1.0 (Build 90)								
UUID	: 3344bc4a-d842-11ec-a995-817e361f7ea5								
VDB version	: 346								
Cisco Adaptive Securi SSP Operating System	ty Appliance Software Version 9.17(1) Version 2.11(1.154)								
Compiled on Tue 30-No	v-21 18:38 GMT by builders								
System image file is	"disk0:/fxos-lfbff-k8.2.11.1.154.SPA"								
Config file at boot w	Config file at boot was "startup-config"								
firepower up 2 days 1	9 hours								
Start-up time 3 secs									
SSP Slot Number: 1 (C	ontainer)								
•••									

FMC UI

Volg deze stappen om het inzettype van de FTD-instantie op de FMC UI te controleren:

- Firepower Management Center Overview / Dashboards / Management Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Intelligence Deploy 🔍 💕 🌣 🝘 Global \ admin 🔻 2 Device Management VPN Create Dashboard Troubleshoot Device Upgrade Site To Site File Download Name NAT Remote Access Threat Defense CLI QoS Dynamic Access Policy Packet Tracer Access Controlled User Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by user 12 Q / 1 Platform Settings Troubleshooting Packet Capture Site to Site Monitoring FlexConfig Application Statistics Provides traffic and intrusion event statistics by application CQ/1 Certificates Application Statistics (7.1.0) No No CQ/1 admin Connection Summary Provides tables and charts of the activity on your mon admin No No 12 Q / 1 Detailed Dashboard admin No No CQ/1 Detailed Dashboard (7.0.0) Devoides a detailed view of activity on the appliance No No 12Q/1 admin Files Dashboard Derwides an overview of Malware and File Events CQ/1 admin No No Security Intelligence Statistics Provides Security Intelligence stat 129/1 No No admin Summary Dashboard Provides a summary of activity on the appliance CQ/1 admin No Yes
- 1. Apparaten kiezen > Apparaatbeheer:

2. Controleer de kolom **Chassis**. Als de **container** in de regel bestaat, draait FTD in de containermodus.

Gisco Devices / Device Management Center Ove	rview Analysis P	olicies	Devices Objects AMP		De	ploy Q 🍄 🌣 🍘 l	.AB2 \ admin 🔻					
View By: Domain						Deployn	nent History					
All (5) • Error (0) • Warning (0) • Offline (0)	Normal (5)	ployment Pe	ending (0) • Upgrade (0) • Sno	ort 3 (5)		Q Search Device	Add 🔻					
Collapse All												
Name	Model	Version	Chassis	Licenses	Access Control Policy	Group						
□ ∨ LAB2 (3)							^					
Cluster (2)							1					
10.62.148.188(Control) Snort 3 10.62.148.188 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	目 FP4120-5:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:					
10.62.148.191 Snort 3 10.62.148.191 - Routed	Firepower 4120 with FTD	7.1.0	Example 100-6 cisco com:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:					
□ ∨ <mark>ftd_ha</mark> High Availability							1					
ftd_ha_1(Primary, Active) Snort 3 10.62.148.89 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	KSEC-FPR4100-3:443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:					
ftd_ha_2(Secondary, Standby) Snort 3 10.62.148.125 - Transparent	Firepower 4150 with FTD	7.1.0	frepower-9300.cisco.com/443 Security Module - 1 (Container)	Base, Threat	acp1		:					

FMC REST-API

Volg deze stappen om het type FTD-exemplaar te controleren via FMC REST-API. Gebruik een REST-API client. In dit voorbeeld wordt **curl** gebruikt:

1. Echtheidstoken aanvragen:

```
# curl -s -k -v -X POST 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/auth/generatetoken' -H
'Authentication: Basic' -u 'admin:Cisco123' | grep -i X-auth-access-token
< X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb</pre>
```

 Identificeer het domein dat het apparaat bevat. Bij de meeste REST API-vragen is de domeinparameter verplicht. Gebruik het token in deze query om de lijst met domeinen op te halen:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_platform/v1/info/domain' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
{
  "items":
[
        {
            "name": "Global",
            "type": "Domain",
            "uuid": "e276abec-e0f2-11e3-8169-6d9ed49b625f"
        },
        {
            "name": "Global/LAB2",
            "type": "Domain",
            "uuid": "84cc4afe-02bc-b80a-4b09-00000000000"
        },
```

3. Gebruik het domein UID om zoekopdrachten naar de specifieke **apparaten** en de specifieke apparatuur UID uit te voeren:

curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1/api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-00000000000/devices/devicerecords' -H 'accept: application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m json.tool

4. Gebruik het domein UID en het apparaat/de container UID van Stap 3 in deze query en controleer de waarde van **isMultiInstance**:

```
# curl -s -k -X 'GET' 'https://192.0.2.1./api/fmc_config/v1/domain/84cc4afe-02bc-b80a-4b09-
00000000000/devices/devicerecords/796eb8f8-d83b-11ec-941d-b9083eb612d8' -H 'accept:
application/json' -H 'X-auth-access-token: 5d817ef7-f12f-4dae-b0c0-cd742d3bd2eb' | python -m
json.tool
...
"name": "ftd_cluster1",
"isMultiInstance": true,
...
```

FCM UI

Om het type inzet van een FTD-instantie te controleren, controleert u de waarde van de toeschrijving van **een** resourceprofiel in Logische Apparaten. Als de waarde niet leeg is, draait de FTD in containermodus:

Overview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Set	tings				System Tools Help admin
Logical Devi	ice List		C	1 Container insta	nce) 57% (26 of 46) Co	ores Available			C Refresh O Add •
ftd_clus	ter1	c	lustered	Status:ok					
Applica B FTD	ation	Version 7.1.0.90	Resource Pro	file	Management IP 10.62.148.188	Gateway 10.62.148.129	Management Port Ethemet1/1	Status Online	💌 🏹 C 🚈 A

FXOS CLI

Volg deze stappen om het type FTD-invoeging op de FXOS CLI te controleren:

- 1. Maak een console of SSH-verbinding met het chassis.
- 2. Switch naar het **bereik ssa** en voer de opdracht **show-app-instantie** uit, controleer dan de kolom **Deploy Type** van de specifieke FTD op basis van de sleuf en de identificator:

firepower :	# scope ssa					
firepower	/ssa # show	app-instance				
App Name	Identifier	Slot ID Ad	dmin State Op	per State	Running Version	Startup Version
Deploy Type	e Turbo Mode	Profile Name	e Cluster Sta	ate Cluster Ro	ole	
					-	
ftd	ftd_cluster	11	Enabled	Online	7.1.0.90	7.1.0.90
Container	No	RP20	In Cluster	Master		

FXOS REST API

Volg deze stappen om het type FTD-invoeging te controleren via een FXOS REST-API-verzoek. Gebruik een REST-API client. In dit voorbeeld wordt **curl** gebruikt:

1. Echtheidstoken aanvragen:

```
# curl -k -X POST -H 'USERNAME: admin' -H 'PASSWORD: Cisco123' 'https://10.62.148.88/api/login'
{
    "refreshPeriod": "0",
    "token": "3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb888816c94d"
}
```

2. Specificeer het token, sleuf-ID in deze query en controleer de waarde van implementationType:

```
# curl -s -k -X GET -H 'Accept: application/json' -H 'token:
3dba916cdfb850c204b306a138cde9659ba997da4453cdc0c37ffb8888816c94d'
https://192.0.2.100/api/slot/1/app-inst
       "smAppInstance": [
                                                "adminState": "enabled",
                                                                                     "appDn":
... {
                                 {
"sec-svc/app-ftd-7.1.0.90",
                                       "appInstId": "ftd_001_JAD201200R43VLP1G3",
                            "clearLogData": "available",
"appName": "ftd",
"clusterOperationalState": "not-applicable",
                                             "clusterRole": "none",
"currentJobProgress": "100",
                                       "currentJobState": "succeeded",
"currentJobType": "start",
                                     "deployType": "container",
. . .
```

FXOS-chassis testbestand

Volg deze stappen om de firewallmodus in de FXOS chassis-show-tech-bestand te controleren:

 Open het bestand sam_techsupportinfo in <name>_BC1_all.tar/FPRM_A_TechSupport.tar.gz/FPRM_A_TechSupport.tar voor FXOS versies 2.7 en hoger

Open voor eerdere versies het bestand **sam_techsupportinfo** in **FPRM_A_TechSupport.tar.gz**/ **FPRM_A_TechSupport.tar.**

 Controleer het gedeelte "Show groeve expo detail" voor de specifieke sleuf en de identificator:

```
# pwd
/var/tmp/20220313201802_F241-01-11-FPR-2_BC1_all/FPRM_A_TechSupport/
# cat sam_techsupportinfo
....
`show slot expand detail`
Slot:
Slot:
Slot ID: 1
Log Level: Info
Admin State: Ok
Oper State: Ohline
Disk Format State: Ok
Disk Format Status: 100%
Clear Log Data: Available
```

Error Msg:

```
Application Instance:

App Name: ftd

Identifier: ftd_cluster1

Admin State: Enabled

Oper State: Online

Running Version: 7.1.0.90

Startup Version: 7.1.0.90

Deploy Type: Container
```

Controleer de ASA-context-modus

ASA ondersteunt single-context-modi. FTD ondersteunt multi-context mode niet.

Het type context kan met behulp van deze opties worden geverifieerd:

- ASA CLI
- ASA show-tech

ASA CLI

Volg deze stappen om de ASA context-modus op de ASA CLI te controleren:

- 1. Gebruik deze opties om toegang te krijgen tot de ASA CLI in overeenstemming met het platform en de implementatiemodus:
- Toegang tot ASA-telefoon/SSH op FirePOWER 1000/3100 en Firepower 2100 in de toevoermodus
- Toegang van FXOS-console CLI op Firepower 2100 in platform modus en verbinding met ASA via **connect als** opdracht
- Toegang van FXOS CLI via opdrachten (Firepower 4100/9300):
 Sluit module <x> [console]telnet] aan, waar x de sleuf-ID is, en sluit vervolgens aan als
- Voor virtuele ASA directe SSH-toegang tot ASA of console-toegang van de hypersupervisor of cloud UI
- 2. Start de opdracht showmode op CLI:

```
ASA# show mode
Security context mode: multiple
```

ASA# **show mode** Security context mode: **single**

ASA show-tech-bestand

Volg deze stappen om de ASA context-modus in het ASA show-tech-bestand te controleren:

1. Controleer de sectie **van** de **show**-contextdetails in het show-tech-bestand. In dit geval is de contextmodus veelvoudig omdat er meerdere contexten zijn:

```
----- show context detail -----
Context "system", is a system resource
 Config URL: startup-config
 Real Interfaces:
 Mapped Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/10, Ethernet1/11,
    Ethernet1/12, Ethernet1/13, Ethernet1/14, Ethernet1/15,
    Ethernet1/16, Ethernet1/2, Ethernet1/3, Ethernet1/4, Ethernet1/5,
    Ethernet1/6, Ethernet1/7, Ethernet1/8, Ethernet1/9, Ethernet2/1,
    Ethernet2/2, Ethernet2/3, Ethernet2/4, Ethernet2/5, Ethernet2/6,
    Ethernet2/7, Ethernet2/8, Internal-Data0/1, Internal-Data1/1,
    Management1/1
 Class: default, Flags: 0x00000819, ID: 0
Context "admin", has been created
 Config URL: disk0:/admin.cfg
 Real Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/2, Management1/1
 Mapped Interfaces: Ethernet1/1, Ethernet1/2, Management1/1
 Real IPS Sensors:
 Mapped IPS Sensors:
 Class: default, Flags: 0x00000813, ID: 1
Context "null", is a system resource
 Config URL: ... null ...
 Real Interfaces:
 Mapped Interfaces:
 Real IPS Sensors:
 Mapped IPS Sensors:
 Class: default, Flags: 0x00000809, ID: 507
```

Controleer de Firepower 2100-modus met ASA

Firepower 2100 met ASA kan op een van deze modi draaien:

- Platform mode fundamentele bedrijfsparameters en hardware-interface-instellingen worden ingesteld in FXOS. Deze instellingen zijn onder meer interfaces, state change, EtherChannelconfiguratie, NTP, beeldbeheer en meer. FCM web interface voor FXOS CLI kan worden gebruikt voor de configuratie van FXOS.
- Toepassingsmodus (de standaardinstelling) De applicatiemodus stelt gebruikers in staat om alle beleid in de ASA te configureren. Er zijn alleen geavanceerde opdrachten van de FXOS CLI beschikbaar.

Firepower 2100-modus met ASA wordt geverifieerd met het gebruik van deze opties:

- ASA CLI
- FXOS CLI
- FXOS-toontechnologie

ASA CLI

Volg deze stappen om de FirePOWER 2100-modus met ASA te controleren op de ASA CLI:

1. Gebruik telnet/SSH voor toegang tot de ASA op Firepower 2100.

2. Start de opdracht Show fxos mode op CLI:

ciscoasa(config)# show fxos mode
Mode is currently set to plaftorm

Toepassingsmodus:

ciscoasa(config)# show fxos mode
Mode is currently set to appliance

Opmerking: In multi-context modus, is de opdracht **Show fxos Mode** beschikbaar in het **systeem** of de **admin** context.

FXOS CLI

Volg deze stappen om de FirePOWER 2100-modus met ASA te controleren op de FXOS CLI:

1. Gebruik telnet/SSH voor toegang tot de ASA op Firepower 2100.

2. Start de opdracht Connect fxos:

ciscoasa/admin(config)# connect fxos Configuring session. . Connecting to FXOS. ... Connected to FXOS. Escape character sequence is 'CTRL-^X'.

Opmerking: In multi-context modus, is de opdracht **Connect fxos** beschikbaar in de **admin** context.

3. Start de opdracht Show fxos-mode:

firepower-2140# show fxos mode
Mode is currently set to plaftorm

Toepassingsmodus:

firepower-2140#show fxos mode Mode is currently set to appliance

FXOS-toontechnisch bestand

Volg deze stappen om de Firepower 2100-modus met ASA in het FXOS chassis show-techbestand te controleren:

1. Open bestand tech_support_brief in <name>_FPRM.tar.gz/<name>_FPRM.tar

2. Controleer het gedeelte "show fxos-mode":

/var/tmp/fp2k-1_FPRM/
cat tech_support_brief
...
`show fxos-mode`
Mode is currently set to platform
Toepassingsmodus:

pwd
/var/tmp/fp2k-1_FPRM/
cat tech_support_brief
...
`show fxos-mode`
Mode is currently set to appliance

Bekende problemen

Cisco bug-id <u>CSCwb9424</u> ENH: Voeg een CLISH-opdracht toe voor de verificatie van de FMCconfiguratie

Cisco bug-id <u>CSCvn3162</u> ENH: Voeg FXOS SNMP OIDs toe aan de configuratie van logisch apparaat en app-instantie

Cisco bug-id <u>CSCwb9767</u> ENH: OID toevoegen voor verificatie van het type inzet van een FTDexemplaar

Cisco bug-id <u>CSCwb9772</u> ENH: Omvat de uitvoer van de "show fxos Mode" in show-tech van ASA op Firepower 2100

Cisco bug-id <u>CSCwb9751</u> OID 1.3.6.1.4.1.9.9.491.1.6.1.1 voor een transparante verificatie van de firewallmodus is niet beschikbaar

Gerelateerde informatie

- Secure Firewall Management Center REST API Quick Start Guide, versie 7.1
- SNMP configureren op Firepower NGFW applicaties
- <u>Cisco Firepower Threat Defense REST API-gids</u>
- <u>Cisco FXOS REST API-referentie</u>
- <u>Cisco ASA-compatibiliteit</u>
- Firepower 1000/2100 en Secure Firewall 3100 ASA en FXOS-bundelversies
- <u>Gebundelde componenten</u>
- Procedures voor het genereren van bestanden voor firewalls
- <u>Cisco Firepower 2100 Introductiegids</u>
- <u>Cisco Firepower Threat Defense-compatibiliteitsgids</u>