BFD configureren in Secure Firewall Threat Defense met Flex-Config

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het BFD-protocol kunt configureren in Secure Firewall Management Center (BFD), waarop 7.2 en hoger wordt uitgevoerd met Flex-Config.

Voorwaarden

BGP-configuratie (Border Gateway Protocol) in Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD) met Cisco Secure Firewall Management Center (FMC).

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

BGP-protocol -BFD-concepten

Gebruikte componenten

-Cisco Secure Firewall Management Center voor gebruik van 7.2 of eerdere versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Bidirectionele Forwarding Detection (BFD) is een detectieprotocol dat is ontworpen om snelle detectie van padfouten te bieden voor alle mediatypen, insluitingen, topologieën en routingprotocollen.

Configureren

BFD-configuraties in FMC waarop versies 7.2 en eerder worden uitgevoerd, moeten worden geconfigureerd met Flex-Config-beleid en -objecten.

Stap 1.

Maak de BFD-sjabloon via Flexconfig Object.

De BFD-sjabloon specificeert een set BFD-interfacewaarden. De BFD-interfacewaarden die in de BFDsjabloon zijn geconfigureerd, zijn niet specifiek voor één interface. U kunt ook verificatie configureren voor sessies met één hop en meerdere hop.

Als u het object Flex-Config wilt maken, selecteert u de Objects Tab klik bovenaan op de FlexConfig in de linkerkolom, klikt u vervolgens op de FlexConfig Object en klik vervolgens op Add FlexConfig Object.

aliali cisco	Firepower Managen	nent Center	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	АМР	Intelligence		
> AAA > Acce > Addr Appli	Server ss List ess Pools cation Filters	FlexConfig	I Object	e configuratio	on commands,	variables, and	scripting lane	guage instru	ctions. It is used i	I FlexConfig polices.	4 🗖
AS P	ath er Suite List	Name BFD-MULTIHOP									Descr
> Com > Distin DNS	nunity List iguished Name Server Group	BFD-SINGLEHOP									
> Exter File L	nal Attributes	Default_DNS_Con	nfigure								Configu
✓ FlexC	iexConfig Object 3	Default_Inspection	n_Protocol_Dis	ble							Enable
Geok	ace	DHCPv6_Prefix_D	Pelegation_Cont	ngure							Configu
Key C Netw	chain ork	DNS_Configure DNS_UnConfigure	2								Configu Remov
Polic Port	y List	Eigrp_Configure	Configure								Configu
> Prefo Route	:List EMap ritv.Intelligence	Elgrp_UnConfigur	e								Clears
Sinkh	ole Monitor	Eigrp_Unconfigure	e_All								Clears

Stap 2.

Voeg de parameters toe die nodig zijn voor het BFD-protocol:

De BFD-sjabloon specificeert een set BFD-interfacewaarden. De BFD-interfacewaarden die in de BFDsjabloon zijn geconfigureerd, zijn niet specifiek voor één interface. U kunt ook verificatie configureren voor sessies met één hop en meerdere hop.

bfd-template [single-hop | multi-hop] template_name

• single-hop - Specificeert een single-hop BFD malplaatje.

- multi-hopâ€" Specificeert een multi-hop BFD malplaatje.
- template_name â€" Specificeert de naam van de sjabloon. De naam van de sjabloon mag geen spaties bevatten.
- (Optioneel) Echo op een single-hop BFD-sjabloon configureren.

Opmerking: U kunt alleen Echo-modus inschakelen op een single-hop sjabloon.

Configureer de intervallen in de BFD-sjabloon:

interval both milliseconds | microseconds {both | min-tx} microseconds | min-tx milliseconds echo

- zowelâ€"Minimale verzend- en ontvangstinterfacemogelijkheden.
- Het interval in milliseconden. Het bereik is 50 tot 999.
- microsecondenâ€"Specificeert het BFD-interval in microsecondenvoor zowel-thandmin-tx.
- microseconden â€"Het bereik is 50.000 tot 999.000.
- min-tx: de minimale transmissieintervalmogelijkheid.

Verificatie in de BFD-sjabloon configureren:

```
authentication {md5 | meticulous-mds | meticulous-sha-1 | sha-1}[0|8] wordkey-id id
```

- authentificatieâ€" Specificeert het authentificatietype.
- md5â€" Berichtsamenvatting 5 (MD5), verificatie.
- zorgvuldige MD5â€" zorgvuldige MD5-verificatie met toetsen.
- nauwgezet-sha-1â€" nauwgezette sleutelhanger SHA-1 authenticatie.
- sha-1â€" Keyed SHA-1-verificatie.
- 0|8-0 specificeert dat er een niet-versleuteld wachtwoord volgt. 8 specificeert dat er een VERSLEUTELD wachtwoord volgt.
- woordâ€"Het BFD-wachtwoord (sleutel), dat uit één cijfer bestaat en uit maximaal 29 tekens. Wachtwoorden die beginnen met een cijfer gevolgd door een whitespace worden niet ondersteund, bijvoorbeeld 0 pass en 1 zijn ongeldig.
- key-idâ€"De verificatie-id
- idâ€"De gedeelde sleutel-ID die overeenkomt met de toetsstring. Het bereik loopt van 0 tot 255 tekens.

Edit FlexConfig Object				
Name: BFD-SINGLEHOP Description:	roduce line break	s while generating CLI.	Please verify the	CLI before depl
Insert 🔻 🔛 Deployment:	Once		▼ Туре:	Append
bfd-template single-hop TEMPLATE1 echo interval both 50 authentication sha-1 0 cisco key	-id 10			
▼ Variables				
Name	Dimension	Default Value	Property (Type:Name)	Override
		No records to dis	splay	

Stap 3.

Koppel de BFD-sjabloon aan de interface.

Edit FlexConfig Object											
Name: BFD-SINGLEHOP											
Description:											
Copy-pasting any rich text might int	troduce line break	s while generating CLI.	Please verify the	CLI before depl							
Insert 🔻 🔣 Deployment	Once		▼ Туре:	Append							
bfd-template single-hop TEMPLATE1 echo interval both 50 authentication sha-1 0 cisco key interface Ethernet1/7 bfd template TEMPLATE1	-id 10										
▼ Variables	Disconding	Defectivite	Property	Quandata							
Name	Dimension	Default Value	(Type:Name)	Override							
		No records to dis	splay								

Opmerking: Associeer de BFD multi-hop template met een kaart van bestemmingen.

Stap 4 (optioneel).

Maak een BFD-kaart met bestemmingen die u kunt koppelen aan een multi-hop sjabloon. U moet een multihop BFD malplaatje reeds hebben gevormd.

Associeer de BFD multi-hop sjabloon met een kaart van bestemmingen:

- IPv4 Hiermee wordt een IPv4-adres geconfigureerd.
- ipv6â€" Hiermee wordt een IPv6-adres geconfigureerd.
- bestemming/cdir â€" Specificeert het doelprefix/de doellengte. Het formaat is A.B.C.D/<0-32>.
- source/cdirâ€" Specificeert het doelprefix/lengte. Het formaat is X:X:X;X::X/<0-128>.
- template-naam â€" Specificeert de naam van de multi-hop template die is gekoppeld aan deze BFD kaart.

Klik op de Save om het object op te slaan.

Edit FlexConfig Object	Edit FlexConfig Object										
Name: BFD-MULTIHOP Description:	roduce line break:	s while generating CLI.	Please verify the	CLI before depl							
Insert 🔻 🔣 Deployment:	Once		▼ Type:	Append							
bfd-template multi-hop MULTI-TEMP interval both 50 bfd map ipv4 10.11.11.0/24 10.36.4	LATE1 42.5/32 MULTI-T	EMPLATE1									
▼ Variables			Description								
Name	Dimension	Default Value	Property (Type:Name)	Override							
		No records to dis	splay								

Stap 5.

Klik op de Devices tabblad bovenaan, en selecteer de FlexConfig optie.

ahah cisco	Firepower Manag Objects / Object Manage	ement Center Overview Analysis Policies	Devices Objects AMP	Intelligence	
 > AAA > Acce > Address > Address Appli AS Participate > Ciphe > Comm 	Server ss List ess Pools cation Filters ath er Suite List munity List	FlexConfig Object FlexConfig Object include device configuration commands, Name BFD-MULTIHOP	Device Management Device Upgrade NAT QoS Platform Settings FlexConfig 2 Certificates	VPN Site To Site Remote Access Dynamic Access Policy Troubleshooting Site to Site Monitoring	Troubleshoot File Download Threat Defense CLI Packet Tracer Packet Capture
> Distin DNS > Exten File L	guished Name Server Group nal Attributes ist	BFD_SINGLEHOP BFD_Negate Default_DNS_Configure			Config
✓ FlexC F T	config lexConfig Object ext Object	Default_Inspection_Protocol_Disable Default_Inspection_Protocol_Enable			Disable
Geok	ace	DHCPv6_Prefix_Delegation_Configure DHCPv6_Prefix_Delegation_UnConfigure			Config Remov
Netw > PKI	ihain ork	DNS_Configure DNS_UnConfigure			Config Remov
Policy Port	/ List	Eigrp_Configure Eigrp_Interface_Configure			Config
Route	Map rity Intelligence	Elgrp_UnConfigure Elgrp_Unconfigure_All			Clears
Sinkh	Manitar				

Stap 6.

Als u een nieuw FlexConfig-beleid wilt maken, klikt u op het New Policy knop.

altalta cisco	Firepower Management Center Devices / FlexConfig	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence

Stap 7.

Name het beleid en selecteer de apparaten die aan het beleid worden toegewezen. Klik op de Add to Policy klik vervolgens op het Saveknop.

New Policy		
Name: BFD] 1	
Description:		
Targeted Devices Select devices to which you want to a Available Devices	apply this policy.	Selected Devices
Q Search by name or value	Add to Policy	SF3130-A
SF3130-A SF3130-B 2	Add to Policy	о SF3130-В
		·

Stap 8.

Selecteer het object FlexConfig in de linkerkolom en klik op het > om het object aan het FlexConfig-beleid toe te voegen en op de Save knop.

Firepower Management Center Devices / Flexconfig Policy Editor	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	
BFD Enter Description								
Available FlexConfig C FlexConfig Object	") Selected	Prepend Fle	xConfigs	De	scription			
V User Defined BFD-MULTIHOP BFD_SINGLEHOP BFD_Negate V System Defined Default_DNS_Configure Default_Inspection_Protocol_Disable Default_Inspection_Protocol_Enable Default_Inspection_Protocol_Enable Default_Inspection_Configure Default_Inspection_Configure Default_Inspection_Protocol_Enable Default_Inspection_Protocol_Enable Default_Inspection_Protocol_Enable Default_Inspection_Configure Default_Inspection_Configure Default_Inspection_Protocol_Enable B Default_Inspection_Configure Default_Inspection_Protocol_Enable Default_Inspection_Protocol_En	2 Selected	Append Fle	xConfigs					
DHCPv6_Prefix_Delegation_Configure DHCPv6_Prefix_Delegation_UnConfigure DNS_Configure DNS_Configure Eligrp_Configure Eligrp_Interface_Configure Eligrp_UnConfigure Eligrp_UnConfigure Eligrp_UnConfigure Eligrp_Unconfigure_All Inspect_IPv6_Configure Eligrp_Unconfigure	# Name 1 BFD-M			De	scription			

Stap 9.

Klik op de Devices tabblad bovenaan en klik op de Device Management optie.

Firepower Management Center Devices / Flexconfig Policy Editor	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	
BFD				Devic	e Management		VPN	Troubleshoot
Enter Description				Devic	e Upgrade		Site To Site	File Download
				NAT			Remote Access	Threat Defense CLI
	"? Selected	Prepend Fle	xConfigs	QoS	m Cattions		Dynamic Access Policy	Packet Tracer
Available FlexConfig Object	# Name			FlexC	rm Settings onfia		Site to Site Monitoring	Packet Capture
×				Certif	cates			
V User Defined								
BFD-MULTIHOP								
BFD-SINGLEHOP								
"BFD_Negate								
✓ System Defined								
" Default_DNS_Configure								
.7 Default_Inspection_Protocol_Disable								
" Default_Inspection_Protocol_Enable								
The DHCPv6_Prefix_Delegation_Configure	. Selected	Append Flex	Configs					
J DHCPv6_Prefix_Delegation_UnConfigure	# Name				Description			
"i DNS_Configure	1 BED-M							
¹ DNS_UnConfigure		octilitor						
"i Eigrp_Configure								
"i Eigrp_Interface_Configure								
Eigrp_UnConfigure								
Eigrp_Unconfigure_All								
"Inspect_IPv6_Configure								
Inspect_IPv6_UnConfigure								

Stap 10.

Selecteer het apparaat waar de BFD-configuratie zal worden toegewezen.

altal cisco	, F	irepower Ma evices / Device N	anagement Ce ^{Janagement}	enter o	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	
View I	By: (2)	Group Error (2)	• Warning (0)	▼ ● Offline ((0) 🔍 No	rmal (0)	 Deploymer 	nt Pending (2)	 Upgrade 	(0) <	Snort 3 (2)	
Collap	se All											
	Na	me					Model		Version	Ch	assis	Licenses
	V I	Ungrouped (2)										
0	9	SF3130-A Sno 10.88.146.203	ort 3 - Routed				Firewall 3130 Thr	reat Defense	7.1.0	Man	age	Base, Threat (2 mor
	4	SF3130-B Sno 10.88.146.205	ert 3 - Routed				Firewall 3130 Thr	reat Defense	7.1.0	Man	age	Base, Threat (2 mor

Stap 11.

Klik op de Routing tabblad klikt u vervolgens op deIPv4 of IPv6, afhankelijk van uw configuratie in het BGPgedeelte in de linkerkolom, klikt u vervolgens op de Neighbor en klik op de knop potlood bewerken om het te bewerken.

Firepower Manager Devices / NGFW Routing	ment Center	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	АМР	Intelligence	
SF3130-A Cisco Secure Firewall 3130 Threat Device Routing 1 Interface	Defense es Inline Sets	DHCP							
Manage Virtual Routers Enable IPv4: Global AS Number 65000 General Neighbor 3 Add Aggregate Address Filtering Networks Router Properties Router Injection									
ECMP OSRE									
OSPFv3	Address		Re	mote AS Num	iber	Ad	dress Family		Remote Private AS Number
RIP	172.16.10.2		65	001		Ene	abled		
Policy Based Routing									
Y BGP									
IPv4 2									
IPv6									
Static Route									
 Multicast Routing 									
DIM									
Multicast Routes									
Multicast Boundary Filter									

Stap 12.

Selecteer de checkbox voor BFD-failover en klik op de OK knop.

Edit Neighbor

IP Address*			Enabled addres	SS
172.16.10.2			Shutdown adm	hinistratively
Remote AS*			Configure grac	eful restart
65001			Graceful restar	t(failover/spanned mode)
(1-4294967295 or 1.0-6553	5.65535)		BED Fallover	
Description				Configuring BFD support for BGP for multi-hop, ensure that the BFD map is already created for the source destination pair through flex-config.
Filtering Routes Ro	outes Time	rs	Advanced	Migration
Incomina			Outaoina	
Access List			Access List	
	-	ł		▼ +
Route Map			Route Map	
	-	ł		• +
Prefix List			Prefix List	
	-	ł		• +
AS path filter			AS path filter	
	-	ł		+
Limit the number of p Maximum Prefixes* (1-2147483647)	orefixes allowed	fror	m the neighbor	

Stap 13.

Klik op de Deploy klikt u vervolgens op de Deployment knop.

ahaha cisco	Firepower Management Center Devices / Device Management			view Analysis	Policies	Devices	Objects	AMP	Intelligence	
View By:	Group	-								
All (2)	Error (2)	Warning (0)	• Offline (0)	Normal (0)	Deployment	t Pending (2)	Upgrade	(0) 😐	Snort 3 (2)	

Selecteer het apparaat waarin de wijzigingen worden toegewezen door op de checkboxen klik vervolgens op hetDeploy knop.

olio ciso	. :0	Firepower Management Center Deploy / Deployment	Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	АМР	Intelligence	
T	Q Search using device name, user name, type, group or status									
		Device		Modified by		Inspect I	nterruption	Type	Group	Last Deploy Time
>		SF3130-B		admin				FTD		Jul 18, 2023 4:55 P
>		SF3130-A		admin				FTD		Jul 18, 2023 4:55 P

Stap 15.

Klik op de Deploy knop.



Stap 16.

Klik op de Deploy knop.



Opmerking: de waarschuwing wordt verwacht en is slechts informatief.

Verifiëren

Controleer de BFD-configuratie en de status direct op de CLI-sessie met de volgende opdrachten.

<#root>

>

system support diagnostic-cli

Attaching to Diagnostic CLI ... Press 'Ctrl+a then d' to detach. Type help or '?' for a list of available commands.

SF3130-A>	
-----------	--

enable

Password: SF3130-A#						
show running-co	onfig inc bfd					
bfd-template si bfd template 1 neighbor 172	ingle-hop Template Femplate .16.10.2 fall-over	bfd single	-hop			
SF3130-A#						
show bfd summar	сy					
Total	Session 1	Up 1	Down 0			
SF3130-A#						
show bfd neight	oors					
IPv4 Sessions NeighAddr 172.16.10.2			LD/RD 1/1	RH/RS Up	State	Int

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.