Cisco XDR integreren en problemen oplossen met Firepower Threat Defence (FTD)

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Licentie Koppel uw accounts aan SSE en registreer de apparaten. Registreer de apparaten in SSE

Inleiding

Dit document beschrijft de stappen die nodig zijn om Cisco XDR te integreren, te verifiëren en problemen op te lossen met Firepower Firepower Threat Defence (FTD).

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Firepower Management Center (FMC)
- Firepower Threat Defense (FTD)
- Optionele virtualisatie van afbeeldingen

Gebruikte componenten

- Firepower Threat Defence (FTD) 6.5
- Firepower Management Center (FMC) 6.5
- Security Services exchange (SSE)
- Cisco XDR router
- Smart License Portal

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Licentie

Virtuele accountrollen:

Alleen de Virtual Account Admin of de Smart Account Admin heeft het voorrecht om de smart account te koppelen aan de SSE-account.

Stap 1. Om de slimme accountrol te valideren, navigeer naar **software.cisco.com** en selecteer in het **menu Beheer** de optie **Slimme account beheren**.



Stap 2. Om de gebruikersrol te valideren, navigeer naar **Gebruikers** en valideer dat onder Rollen de accounts zijn ingesteld op Virtuele accountbeheerder, zoals in het beeld wordt getoond.

	operties Virtual Accounts	Users Custom Tags Req	uests Account Agreements Event L	log			
ers							
sers	User Groups						
1	Add Users Remov	e Selected Export Sele	ected				
	User 🕈	Email	Organization	Account Access		Role	
					•		٠
	danieben		[

Stap 3. Zorg ervoor dat de virtuele account die is geselecteerd om op SSE te koppelen, de licentie voor de beveiligingsapparaten bevat als een account dat de beveiligingslicentie niet bevat, is gekoppeld aan SSE, de beveiligingsapparaten en de gebeurtenis niet op het SSE-portal wordt weergegeven.

Software Central > Smart Software Licensing Ant Software Licensing							
rts Inventory Convert to Smart Licensing Reports	Preferences On-Prem Account	s Activity					
rtual Account: Mex-AMP TAC -					1 Minor Hide Alerts		
General Licenses Product Instances Eve	ent Log						
Available Actions + Manage License Tags	License Reservation	C+		Search by License	By Name By Tag Q		
License	Billing	Purchased	In Use	Balance Alerts	Actions		
FPR1010 URL Filtering	Prepaid	10	0	+ 10	Actions 👻		
FPR4110 Threat Defense Malware Protection	Prepaid	1	0	+ 1	Actions +		
FPR4110 Threat Defense Threat Protection	Prepaid	1	0	+ 1	Actions +		
FPR4110 Threat Datense URL Filtering	Prepaid	1	0	+ 1	Actions 👻		
HyperFlex Data Platform Enterprise Edition Subscription	Prepaid	2	0	+ 2	Actions 👻		
ISE Apex Session Licenses	Prepaid	1	0	+ 1	Actions +		
ISE Base Session Licenses	Prepaid	10	0	+ 10	Actions 👻		
ISE Plus License	Prepaid	10	0	+ 10	Actions 👻		
Threat Defense Virtual Malware Protection	Prepaid	10	1	+ 9	Actions +		
Threat Defense Virtual Threat Protection	Prepaid	10	1	+ 9	Actions 👻		
10 •				Showing Page 5 of 7 (85 Reco	rds) [4 4 🕨 🕨]		

Stap 4. Ga naar **System>Licences>Smart License** om te bevestigen dat het VCC op de juiste virtuele account is geregistreerd:

Smart License Status			Cisco Smart Software Manager	
Usage Authorization:	Ø	Authorized (Last Synchronized On Jun 10 2020)		
Product Registration:	Ø	Registered (Last Renewed On Jun 10 2020)		
Assigned Virtual Account:		Mex-AMP TAC		
Export-Controlled Features:		Enabled		
Cisco Success Network:		Enabled (1)		
Cisco Support Diagnostics:		Disabled ()		

Smart Licenses

License Type/Device Name	License Status
> 🔑 Firepower Management Center Virtual (1)	0
> 🔑 Base (1)	0
> 🔑 Malware (1)	0
> 🖓 Threat (1)	0
> 🖓 URL Filtering (1)	٥
> 🖓 AnyConnect Apex (1)	٥
> 🖓 AnyConnect Plus (1)	٥
AnyConnect VPN Only (0)	

Note: Container Instances of same blade share feature licenses

Koppel uw accounts aan SSE en registreer de apparaten.

Stap 1. Wanneer u zich aanmeldt bij uw SSE-account, moet u uw slimme account koppelen aan uw SSE-account, zodat u op tools-pictogram moet klikken en **Link-accounts** moet selecteren.

Link Smart/Virtual Accounts	9 😤	▲ Daniel Benitez ∨				
	Link Smart/Virtual Accounts					
Link CDO Account	ink CDO Account					
Downloads						

Zodra de account is gekoppeld, zie je de Smart Account met alle Virtual Accounts erop.

Registreer de apparaten in SSE

Stap 1. Zorg ervoor dat deze URL's zijn toegestaan in uw omgeving:

Amerikaanse regio

- api-sse.cisco.com
- eventing-ingest.sse.itd.cisco.com

EU-regio

- api.eu.sse.itd.cisco.com
- eventing-ingest.eu.sse.itd.cisco.com

APJ-regio

- api.apj.sse.itd.cisco.com
- eventing-ingest.apj.sse.itd.cisco.com

Stap 2. Meld u aan bij het SSE-portal met deze URL <u>https://admin.sse.itd.cisco.com</u>, navigeer naar **cloudservices** en schakel zowel de opties **Event** en **Cisco XDR bedreigingsrespons in**, zoals in de volgende afbeelding:

CISCO Security Services Exchange	Devices	Cloud Services	Events	Audit Log
Cloud Services for Sourcefire Suppor	t			
	Cisco Cisco also al	SecureX threat SecureX threat responsion of the secureX threat responsion of the secureX the secureX threat response to the secureX the secureX threat threat the secureX threat th	response onse enabler send high fi	e ment allows you to utilize supported devices in the course of a cybersecurity delity security events and observations to Threat Response.
	Eventi	ting ng allows you to colle	ect and view	events in the cloud.

Stap 3. Log in op het Firepower Management Center en navigeer naar **System>Integration>Cloud Services**, schakel **Cisco Cloud Event Configuration in** en selecteer de gebeurtenissen die u naar de cloud wilt verzenden:

Overview Analysis Policies Devices Objects AM	P Intelligence	Configuration Users Domains
Cloud Services Realms Identity Sources eSt	reamer Host Input Client Smart Software Satellite	
	URL Filtering Last URL Filtering Update: Nov 29, 2019 2:31 PM Update Now	AMP for Networks Last Local Malware Detection Update: Nov 28, 2019 3:31 PM
	Enable Automatic Updates Query Cisco Cloud for Unknown URLs Cached URLs Expire Never	 Enable Automatic Local Malware Detection Updat Share URI from Malware Events with Cisco Use Legacy Port 32137 for AMP for Networks
	Save	
	Cisco Cloud Region	Cisco Cloud Event Configuration
	Region us-east-1 (US Region)	 Send high priority Connection Events to the cloud Send File and Malware Events to the cloud Send Intrusion Events to the cloud Click here to view your Cisco Cloud configuration. Click here to view your events in Cisco Threat Response
	Save	

Stap 4. U kunt teruggaan naar het SSE-portal en bevestigen dat u nu de apparaten kunt zien die zijn ingeschreven op SSE:

cisco Sec	urity Services Ex	ichange Devic	cloud Services Events Audit Log		
Devices for	r Sourcefire Sup	port			
Ŧ 0, 1	ther X				
0 Rows Sele	ected				
	95		Name A	Type Version	
	~	1	frepower	Cisco Firepower Threat Defense for VMWare 6.5.0	
	Crea	atext: 2020-06-10 19:51:46	sarzesarra urc	P Address: 27	
0	~	2	MEX-AMP-FMC	Cisco Firepower Management Center for VMW 6.5.0	
1	One	ated: 2020-06-10 20:17:37	466577612 UTC	IP Address: 24	
Page Size:	25 ~ Total Entries	- 2			

De Evenementen worden verzonden door de FTD apparaten, navigeer naar de **Evenementen** op het portaal SSE om de gebeurtenissen te verifiëren die door de apparaten naar SSE, zoals getoond in het beeld worden verzonden:

cisco	Sec	urity Services	Exchange	Devices	Cloud Servi	ces Events	Audit Log				
Ever	nt Stre	am for Sourc	efire Suppo	ort							
7	Q, Er	ter filter criteria		Ŷ	08/04/	/2020, 18:50 - 0	8/05/2020, 18:5/	0 ×			
0 R	tows Sel	Talos Disposition	Incident	Destination IP		Event Time		Incest Time	Message	Protocol	Repo
		Neutral	° No	2	52	2020-08-05 18:4	18:50 UTC	2020-08-05 18:48:51 U	тс	tcp	
			° No		45	2020-08-05 18:4	7:38 UTC	2020-08-05 18:47:38 U	тс	tcp	
		Unknown	° No		00	2020-08-05 18:4	7:30 UTC	2020-08-05 18:47:30 U	тс	tcp	
			° No	2	52	2020-08-05 18:4	6:50 UTC	2020-08-05 18:46:50 U	тс	tcp	

Verifiëren

Valideren dat de FTD's gebeurtenissen genereren (malware of inbraakaanvallen), voor inbraakgebeurtenissen navigeer naar **Analyse>Bestanden>Malware Events**, voor inbraakgebeurtenissen navigeren naar **Analysis>Inbraakgebeurtenissen>Gebeurtenissen.**

Valideren dat de gebeurtenissen worden geregistreerd op het SSE-portaal zoals vermeld in het **Registreer de apparaten om SSE** sectie stap 4.

Bevestig dat de informatie op het Cisco XDR-dashboard wordt weergegeven of controleer de APIlogbestanden zodat u de reden voor een mogelijke API-fout kunt zien.

Problemen oplossen

Connectiviteitsproblemen detecteren

U kunt generische connectiviteitsproblemen detecteren uit het action_Queul.log bestand. In geval van mislukking kunt u dergelijke logboeken zien huidig in het bestand:

In dit geval betekent afsluitcode 28 uitgeschakelde bediening en moeten we de internetverbinding controleren. Je moet ook exit code 6 zien wat problemen met DNS resolutie betekent

Connectiviteitsproblemen als gevolg van DNS-resolutie

Stap 1. Controleer of de connectiviteit goed werkt.

```
root@ftd01:~# curl -v -k https://api-sse.cisco.com
* Rebuilt URL to: https://api-sse.cisco.com/
* getaddrinfo(3) failed for api-sse.cisco.com:443
* Couldn't resolve host 'api-sse.cisco.com'
* Closing connection 0
curl: (6) Couldn't resolve host 'api-sse.cisco.com'
```

Deze output toont aan dat het apparaat niet in staat is om de URL <u>https://api-sse.cisco.com</u> op te lossen, in dit geval, moeten we valideren dat de juiste DNS server is geconfigureerd, het kan worden gevalideerd met een naslookup van de expert CLI:

```
root@ftd01:~# nslookup api-sse.cisco.com
;; connection timed out; no servers could be reached
```

Deze uitvoer toont aan dat de DNS geconfigureerd niet wordt bereikt om de DNS-instellingen te bevestigen. Gebruik hiervoor de opdracht **netwerk tonen**:

> show network	
==========[System	<pre>Information]===========</pre>
Hostname	: ftd01
DNS Servers	: x.x.x.10
Management port	: 8305
IPv4 Default route	
Gateway	: x.x.x.1
==================[eth0]====================================
State	: Enabled
Link	: Up
Channels	: Management & Events
Mode	: Non-Autonegotiation
MDI/MDIX	: Auto/MDIX
MTU	: 1500
MAC Address	: x:x:x:x:9D:A5
[IPv4]
Configuration	: Manual
Address	: x.x.x.27
Netmask	: 255.255.255.0
Broadcast	: x.x.x.255
[IPv6]
Configuration	: Disabled

=======[Proxy Information]==========

State	:	Disabled
Authentication	:	Disabled

In dit voorbeeld is de verkeerde DNS-server gebruikt, kunt u de DNS-instellingen met deze opdracht wijzigen:

> configure network dns x.x.x.11

Nadat deze connectiviteit opnieuw kan worden getest en deze keer, is de verbinding succesvol.

```
root@ftd01:~# curl -v -k https://api-sse.cisco.com
* Rebuilt URL to: https://api-sse.cisco.com/
* Trying x.x.x.66...
* Connected to api-sse.cisco.com (x.x.x.66) port 443 (#0)
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: none
CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Request CERT (13):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
* ALPN, server accepted to use http/1.1
* Server certificate:
* subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Cisco Systems, Inc.; CN=api -sse.cisco.com
* start date: 2019-12-03 20:57:56 GMT
* expire date: 2021-12-03 21:07:00 GMT
* issuer: C=US; 0=HydrantID (Avalanche Cloud Corporation); CN=HydrantID S SL ICA G2
* SSL certificate verify result: self signed certificate in certificate c hain (19), continuing anyway.
> GET / HTTP/1.1
> Host: api-sse.cisco.com
> User-Agent: curl/7.44.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 403 Forbidden
< Date: Wed, 08 Apr 2020 01:27:55 GMT
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Content-Length: 9
< Connection: keep-alive
< Keep-Alive: timeout=5
< ETag: "5e17b3f8-9"
< Cache-Control: no-store
< Pragma: no-cache
```

```
< Content-Security-Policy: default-src 'self'
< X-Content-Type-Options: nosniff
< X-XSS-Protection: 1; mode=block
< Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains;</pre>
```

Registratieproblemen voor SSE Portal

Zowel FMC als FTD hebben een verbinding met de SSE URLâ€[™]s op hun beheerinterface nodig om de verbinding te testen. Voer deze opdrachten in op de Firepower CLI met root access:

<#root>

curl -v https://api-sse.cisco.com/providers/sse/services/registration/api/v2/clients --cacert /ngfw/etc/

curl -v https://est.sco.cisco.com --cacert /ngfw/etc/ssl/connectorCA.pem

curl -v https://eventing-ingest.sse.itd.cisco.com --cacert /ngfw/etc/ssl/connectorCA.pem

curl -v https://mx01.sse.itd.cisco.com --cacert /ngfw/etc/ssl/connectorCA.pem

De certificaatcontrole kan met deze opdracht worden overgeslagen:

```
root@ftd01:~# curl -v -k https://api-sse.cisco.com
* Rebuilt URL to: https://api-sse.cisco.com/
* Trying x.x.x.66...
* Connected to api-sse.cisco.com (x.x.x.66) port 443 (#0)
* ALPN, offering http/1.1
* Cipher selection: ALL:!EXPORT:!EXPORT40:!EXPORT56:!aNULL:!LOW:!RC4:@STRENGTH
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: none
CApath: /etc/ssl/certs
* TLSv1.2 (OUT), TLS header, Certificate Status (22):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server key exchange (12):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Request CERT (13):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server finished (14):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client key exchange (16):
* TLSv1.2 (OUT), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.2 (IN), TLS change cipher, Client hello (1):
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
* ALPN, server accepted to use http/1.1
* Server certificate:
* subject: C=US; ST=California; L=San Jose; O=Cisco Systems, Inc.; CN=api -sse.cisco.com
```

```
* start date: 2019-12-03 20:57:56 GMT
* expire date: 2021-12-03 21:07:00 GMT
* issuer: C=US; O=HydrantID (Avalanche Cloud Corporation); CN=HydrantID S SL ICA G2
* SSL certificate verify result: self signed certificate in certificate c hain (19), continuing anyway.
> GET / HTTP/1.1
> Host: api-sse.cisco.com
> User-Agent: curl/7.44.0
> Accept: */*
>
< HTTP/1.1 403 Forbidden
< Date: Wed, 08 Apr 2020 01:27:55 GMT
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Content-Length: 9
< Connection: keep-alive
< Keep-Alive: timeout=5
< ETag: "5e17b3f8-9"
< Cache-Control: no-store
< Pragma: no-cache
< Content-Security-Policy: default-src 'self'
< X-Content-Type-Options: nosniff
< X-XSS-Protection: 1; mode=block
< Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubdomains;
```

Opmerking: Je krijgt het 403 Verboden bericht omdat de parameters die worden verzonden van de test niet is wat SSE verwacht, maar dit bewijst genoeg om connectiviteit te valideren.

Controleer de SSEConnectorstatus

U kunt de eigenschappen van de connector verifiëren zoals aangegeven op de afbeelding.

```
# more /ngfw/etc/sf/connector.properties
registration_interval=180
connector_port=8989
connector_fqdn=api-sse.cisco.com
```

Om de connectiviteit tussen de SSConnector en de EventHandler te controleren kunt u deze opdracht gebruiken, is dit een voorbeeld van een slechte verbinding:

```
root@firepower:/etc/sf# netstat -anlp | grep EventHandler_SSEConnector.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3022791165 11204/EventHandler /ngfw/var/sf/run/EventHandler_SSEConnector
```

In het voorbeeld van een bestaande verbinding kunt u zien dat de status van de stream verbonden is:

```
root@firepower:/etc/sf# netstat -anlp | grep EventHandler_SSEConnector.sock
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 382276 7741/EventHandler /ngfw/var/sf/run/EventHandler_SSEConnector.socl
unix 3 [ ] STREAM CONNECTED 378537 7741/EventHandler /ngfw/var/sf/run/EventHandler_SSEConnector.soc
```

Controleer de naar het SSE-portal en de CTR verzonden gegevens

Om gebeurtenissen van het FTD-apparaat naar SEE te sturen moet een TCP-verbinding tot stand worden gebracht met <u>https://eventing-ingest.sse.itd.cisco.com.</u> Dit is een voorbeeld van een verbinding die niet tot stand is gebracht tussen het SSE-portaal en het FTD:

root@firepower:/ngfw/var/log/connector# lsof -i | grep conn connector 60815 www 10u IPv4 3022789647 0t0 TCP localhost:8989 (LISTEN) connector 60815 www 12u IPv4 110237499 0t0 TCP firepower.cisco.com:53426->ec2-100-25-93-234.compute-1.ar

In de logboeken van connector.log:

time="2020-04-13T14:34:02.88472046-05:00" level=error msg="[firepower.cisco.com][events.go:90 events:com] time="2020-04-13T14:38:18.244707779-05:00" level=error msg="[firepower.cisco.com][events.go:90 events:com] time="2020-04-13T14:42:42.564695622-05:00" level=error msg="[firepower.cisco.com][events.go:90 events:com] time="2020-04-13T14:47:48.484762429-05:00" level=error msg="[firepower.cisco.com][events.go:90 events:com] time="2020-04-13T14:47:48.484762429-05:00" level=error msg="[firepower.cisco.com][events.go:90 events:com] time="2020-04-13T14:52:38.404700083-05:00" level=error msg="[firepower.cisco.com][events.go:90 events:com][events.go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:go:90 events:com][events:g

Opmerking: De IP-adressen die worden weergegeven op x.x.x.246 en 1x.x.x.246 behoren tot <u>https://eventing-ingest.sse.itd.cisco.com</u> moeten worden gewijzigd. Daarom wordt aanbevolen het verkeer toe te staan naar SSE Portal op basis van URL in plaats van IP-adressen.

Als deze verbinding niet tot stand is gebracht, worden de gebeurtenissen niet naar de SSE-portal verzonden. Dit is een voorbeeld van een bestaande verbinding tussen het FTD- en het SSE-portaal:

root@firep	ower:#	lsof ·	-i g	rep conn		
connector	13277	WWW	10u	IPv4 26077573	0t0	TCP localhost:8989 (LISTEN)
connector	13277	WWW	19u	IPv4 26077679	0t0	TCP x.x.x.200:56495->ec2-35-172-147-246.compute-1.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.