Virtuele interfaceadapter voor een serviceprofiel

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Conventies Achtergrondinformatie Virtuele interfaceadapter voor serviceprofiel plaatsing van vNIC/vHBA Serviceprofiel Verificatie van hardwareadapter Een serviceprofiel maken Plaatsing van handmatige virtuele interfaceadapter Gerelateerde informatie

Inleiding

Met het nieuwe Cisco Unified Computing System (UCS) Cisco Bladeserver B440 M1 kan virtuele interfaceadapter worden geplaatst in UCS Manager (UCS Manager)-serviceprofielen. Dit staat bekend als *Virtual Host Interface Plaatsing Assignatie*.

Virtual Host Interface Plaatsing Assignatie specificeert hoe vNIC's en vHBA's op fysieke (mezzanine) kaarten van de netwerkinterface worden geplaatst in een server hardwareconfiguratie die onafhankelijk van elkaar is. Wanneer een logische server is gekoppeld aan een mes, wordt een virtuele interfaceadapter toegewezen aan een fysieke adapter.

Met de nieuwe B440 M1-bladeserver zijn er twee virtuele interfaceadapters die vNIC's/vHBA's aan een specifieke virtuele interfaceadapter kunnen toewijzen (1 tot 2). Als een vNIC/vHBA niet aan een Virtual Interface Adapter is toegewezen, past Unified Computing Manager (UCM) een standaardbeleid toe op basis van **pci bdf-volgorde**. Verder biedt UCSM u de mogelijkheid om elke individuele virtuele interfaceadapter aan te passen en om virtuele interfaceadapterprofielen te maken die kunnen worden gebruikt na implementatie of herstel van het serverblad.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Cisco UCS 5108-chassis

- Cisco UCS 6100XP fabric interconnect met release 4.1(3)N2
- Cisco UCS B440-M1-bladeserver
- Cisco UCSM versie 1.3

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

Cisco UCS B440-M1-bladeserver

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Conventies

Raadpleeg <u>Cisco Technical Tips Conventions (Conventies voor technische tips van Cisco) voor</u> meer informatie over documentconventies.

Achtergrondinformatie

Cisco UCSM stelt u in staat om de B440-M1 10 Gbps mezzanine-adapters te definiëren, waarvan er nu vier zijn:

- Op QLogic Schultz gebaseerde CNA (M72KR-Q)
- Emulex Tigershark gebaseerde CNA (M72KR-E)
- Op Intel Niantic gebaseerde NIC (M61KR-I)
- Op Broadcom gebaseerde NIC (M51KR-I)

De B440-M1 10 Gbps mezzanine-adapters die voor dit document worden gebruikt, zijn op Emulex gebaseerde CNA M72KR-E die twee vHBA's/vNIC's ondersteunt.

Dit is een voorbeeld van een interfaceadapter met 2 sleuven (1 en 2) met 2 HBA's en 2 NIC's per virtuele interfaceadapter:



Opmerking: Hierboven is een afbeelding van Cisco UCSM-apparatuur met de geïnstalleerde Emulex-adapters.

Het serviceprofiel ondersteunt ook de plaatsing van vNIC/vHBA in UCSM GUI, wat virtuele interfaceadaptereigenschappen van selectieknop mogelijk maakt:

- Alle: Elke vNIC/vHBA kan aan deze virtuele interfaceadapter worden toegewezen.
- Alleen toegewezen: Alleen de expliciet toegewezen vNIC/vHBA kan tot deze virtuele interfaceadapter behoren.
- **Uitsluitend dynamisch:** UCSM kan dynamische vNIC's aan deze virtuele interfaceadapter toewijzen.
- Niet toegewezen: UCSM kan statische (niet dynamische) vNIC's aan deze Virtuele interfaceadapter toewijzen.

Bovenstaande selectie-opties geven aan hoe UCSM deze virtuele interfaceadapter kan gebruiken wanneer deze een vNIC/vHBA toegewezen heeft.

Opmerking: Met de numerieke volgorde kan vNIC/vHBA worden besteld in een virtuele interfaceadapter.

Dit toont een selectie voorkeur waarbij vCon1 **all** toegewezen is en vCon2 **alleen toegewezen** wordt:

🕹 Wedify sNIC/sHBA Placement		
Modify vNIC/vHBA Placement	nt	8
Specify how wNICs and vHRAs are place	d an physical network interface cards	
vMC/vHRA Recement specifies how vMCs and vHRAs a in a server hardware configuration independent way.	ee placed en physical networkinterface (meznanine) cards	
Select Pagement: Specify Manualy	 Create Placement Profile 	
Victual Network Interface canaection provides a me «NCS and HBAs are assigned to one of Victua Net- performed explicitly by selecting which Victual Netwo automatically by selecting "any", «NDC/VHBA placement on physical network interface Network Interface and one	chanism of placing vittCs and vi-BAc on physical network interface cauds work interface connection specified below. This assignment can be ork.Enterface connection is used by VNEC or VHEA or it can be done as controlled by placement preferences. sor more VNECs or VHEAs	
	Specific With al Merwork Interfaces (rick on a cell in ech)	
None	Name Order Selection Frederance Image: Selection Frederance all Image: Selection Frederance all Image: Selection Frederance all Image: Selection Frederance assigned-only Image: Selection Frederance assigned-only Image: Selection Frederance assigned-only Image: Selection Frederance assigned-only	
		Carcel

Virtuele interfaceadapter voor serviceprofiel

Voor het configureren van het serviceprofiel voor de virtuele interfaceadapter moet u begrijpen hoe de software de adapters voor de B440-M1 toegewezen heeft:

- vNIC's en vHBA's worden door de gebruiker impliciet aan de virtuele interfaceadapter toegewezen of automatisch door UCSM tijdens de LS-associatie.
- Tijdens de LS associatie wordt de virtuele interfaceadapter in kaart gebracht aan fysieke mezzaninekaarten.

plaatsing van vNIC/vHBA

Standaard plaatsing van vNIC's/vHBA's:

Als de 2 adapters aanwezig zijn, wijst de B440-M1 adapter vNIC's/vHBA's toe vanaf de sleuf aan de rechterkant (sleuf 1) en distribueert het totale aantal tussen de 2 adapters.
Bijvoorbeeld: Als u 4 vNIC's hebt (d.w.z. 1, 2, 3 en 4), wijst u 1 en 2 toe op de sleuf 1-adapter en 3 en 4 op de sleuf 0-adapter.

Specifieke plaatsing van vNIC's/vHBA's:

• Als er meer controle nodig is over het plaatsen van een vNIC/vHBA aan een specifieke adapter, kunt u het concept *Virtuele Interface Adapter* gebruiken.

Serviceprofiel

Volg deze stappen:

- 1. Creatie van het serviceprofiel is niet nieuw voor Cisco UCS en kan ook worden verwezen in <u>Serviceprofielen configureren</u> voor meer informatie over het maken.
- Met Cisco UCSM tijdens het maken van serviceprofiel kunt u uw gewenste virtuele interfaceadapterplaatsing uitvoeren of de Wijzigen vNIC/vHBA-locatie onder Acties voor zowel Network (vNIC's) als Storage (vBA's) gebruiken. Raadpleeg de instelling van de <u>vNIC/vHBA-locatie</u> voor meer informatie over de configuratie van het serviceprofiel van virtuele interfaceadapters.

Dit is een illustratie van virtuele interfaceadapterplaatsing voor vNIC's/vHBA's na het maken van serviceprofiel van CE-B440-M1-SP:



Plaatsing van virtuele interfaceadapter voor netwerk wijzigen

Storage Wijzigen en vHB-adapter voor virtuele interfacepoortadapter



Verificatie van hardwareadapter

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u fysieke adapters kunt controleren die in een Cisco UCS 5108-chassis zijn geïnstalleerd:

Kies in het tabblad **Apparatuur** van UCSM de juiste interfacekaart onder de interfacekaarten van de server. Raadpleeg <u>Firmware beheren</u> voor de functies van UCSM GUI Equipment tab (Dialoogvenster).

Hardware-identificatie met adapter



Standaard serviceprofiel en selectie van virtuele interfacekaart voor interfacekaart 2

In het gedeelte Default Virtual Interface Placement wordt beschreven hoe u de standaard- en

selectieve virtuele interfacekaart kunt gebruiken met behulp van Cisco B440-M1 Emulex Adapterinterfacekaart 2 met UCSM.

Standaard virtuele interfacekaart

Volg deze stappen:

1. Controleer de hardware voor de B440-M1 Emulex-adapter-interfacekaart 2:Controleer de hardware voor de B440-M1 Emulex-adapter. Identificeer het adaptertype voor B440-M1 interfacekaarten (sleuf1 en sleuf2)

	Interface Car	ds							
Equipment Bervers LAN SAN VM Admin	🛃 Filter 👄 Ex	port 😹 Print							
Filter: Al	Name	Vendor	PID	Serial	Overal Status	Operability	Thermal	R	
	Interface C.	Cisco Systems In	c N20-AE0102	EX81005001U	operabe	operable	N/A	-	
R P Fainent	Interface C	Cisco Systems In	k N20-AE0002	EXM1351002D	operabe	operable	N/A		
B all Chassis									
Hill Chassis 1									
B B Pars									
IO Modules									
B B PSUS									
Servers									
E Server 2									
E									-
Server 5									21
Bings Server 6									
B Server 7									12
E-1 Interface Cards									
Interface Card 1									
P - IDA									
B - INC									
😑 📜 Interface Card 2									
DCEInterfaces									
🛞 📲 HBA6									

Controleer de hardware voor de B440-M1 Emulex Adapter-gegevens voor interfacekaart 2. **Verificatie van interfaceadaptergegevens voor sleuf 2**



- 2. Configuratie van het dienstprofiel voor de B440-M1 Emulex Adapter-interfacekaart 2:
- 3. Controleer de standaard virtuele interfaceplaatsing.

Een serviceprofiel maken

Raadpleeg Serviceprofielen configureren voor meer informatie over het maken van serviceprofiel.

- 1. Maak een serviceprofiel voor interfacekaart 2.
- 2. Maak twee vNIC's voor het gemaakte serviceprofiel.serverprofiel gemaakt met standaard 2 vNIC's



De onderstaande momentopname toont de orderplaatsing vCON 1 die is toegewezen standaardinterfacekaart 1 sleuf 1 voor de vNIC's die in het serviceprofiel zijn gedefinieerd.vNIC's toegewezen aan interfacekaart 1



Pubs-B /org # scope service-profile server 1/7
Pubs-B /org/service-profile # show vnic detail

```
Name: vnic-emulex-a
   Fabric ID: A
   Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:03:03:0B
   Desired Order: 1
   Actual Order: 1
   Desired VCon Placement: 1
   Actual VCon Placement: 1
   Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-1
Name: vnic-emulex-b
   Fabric ID: B
   Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:04:B2:07
   Desired Order: 2
   Actual Order: 2
   Desired VCon Placement: 1
   Actual VCon Placement: 1
    Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-2
```

3. Controleer de plaatsing van de virtuele interfaceadapter voor vNIC. Standaard virtuele interfacekaart



Pubs-B /org # scope service-profile server 1/7

Pubs-B /org/service-profile # show vnic detail

```
Name: vnic-emulex-c
Fabric ID: A
Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:A5:00
Desired Order: 3
Actual Order: 1
Desired VCon Placement: Any
Actual VCon Placement: 2
Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-1
Name: vnic-emulex-d
Fabric ID: B
Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:00:00
Desired Order: 4
Actual Order: 2
Desired VCon Placement: Any
Actual VCon Placement: 2
```

Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-2

Plaatsing van handmatige virtuele interfaceadapter

- 1. Raadpleeg voor het gebruik van Cisco UCSM om de plaatsing van vNIC's/vHBA's te wijzigen, <u>de instelling van de vNIC/vHBA-locatie</u>.
- De nieuwe vNIC's (vnic-emulex-c en vnic-emulex-d) toewijzen aan interfacekaart 1 (sleuf 1) van sleuf 2 en Vnic-emulex-a/b VLAN's toewijzen.Deze stap verifieert dat Vnic-emulex-c/d handmatig kan worden ingesteld.

Modify vNIC/vHBA Placement

Specify how vNICs and vHBAs are placed on physical network interface cards

/NIC/vHBA Placement specifies how vVICs and vHBAs are placed on physical network interface (mezzanine) cards n a server hardware configuration independent way.



Verdeel de plaatsingen van vNIC's

opnieuw.				
Modify vNIC/vHBA Placement				
Modify vNIC/vHBA Placeme Specify how vNICs and vHBAs are place	nt ed on physical network in:er	face cards		
NIC/VHBA Placement specifies how vNICs and vHBAs in a server hardware configuration independent way.	are placed on physical network int	terface (mezzanine) cards		
Select Placement: Specify Manually	Create Placement From	ile		
Virtual Network Interface connection provides a me VMICS and VITUA's are assigned to one of Virtual Net performed explicitly by selecting which Virtual Netw automatically by selecting "any". VNIC/VHBA placement on physical network interface	chanism of placing vNBCs and vHB twork.Interface connection specifi ork.Interface connection is used f e is controlled by placement prefir	BAs on physical network in) fed below. This assignment by vNIC or vHBA or it can b trences.	terface cards. c can be be done Replaced a/b to s	INICs lot 2
Please select one Virtual Network Interface and on	e or more VNDCs or VHBAs Specific Virtual Network Interlace	es (click on a cell ty edit)		Added newvNICs c/d to sldt 1
VNICs VHBAs	Name	Order	Selection Preference	
Name 📭	W vCon 1		ы	
<u>^</u>	vNIC vnic-emule>-d	2		
22 dough 22	SvCon2		al	
<< remove <<	VNIC vnic-emules-b	2		
		🔺 Move Lip 🔝 Mov	ee Dateen	
<u> </u>				

vNIC:

Fabric ID: A Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:03:03:0B Desired Order: 1 Actual Order: 1 Desired VCon Placement: 2 Actual VCon Placement: 2 Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-1 Name: vnic-emulex-b Fabric ID: B Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:04:B2:07 Desired Order: 2 Actual Order: 2 Desired VCon Placement: 2 Actual VCon Placement: 2 Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-2/host-eth-2 Name: vnic-emulex-c Fabric ID: A Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:A5:00 Desired Order: 1 Actual Order: 1 Desired VCon Placement: 1 Actual VCon Placement: 1 Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-1 Name: vnic-emulex-d Fabric ID: B Dynamic MAC Addr: 00:25:B5:00:00:00 Desired Order: 2 Actual Order: 2 Desired VCon Placement: 1 Actual VCon Placement: 1 Equipment: sys/chassis-1/blade-7/adaptor-1/host-eth-2 Pubs-B /org/service-profile # show vcon expand detail Virtual Network Interface: Virtual Network Interface ID: 1 This is Adapter ID:1 Slot1 Selection Preference: All Virtual Network Interface ID: 2 This is Adapter ID:2 Slot2 Selection Preference: All Pubs-B /chassis/server # show server adapter vnics Eth Interface: Adapter Interface Vnic Dn Dynamic MAC Addr Type _____ ____ 1 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-c 00:25:B5:00:A5:00 Ether 1 2 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-d 00:25:B5:00:00:00 Ether 1 2 1 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-a 00:25:B5:03:03:0B Ether 2 org-root/ls-CE-B440-M1-SP/ether-vnic-emulex-b 00:25:B5:04:B2:07 Ether 2

Gerelateerde informatie

- <u>Cisco UCS Manager GUI Configuration Guide, release 1.3(1)</u>
- De vNIC/vHBA-locatie instellen
- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems