Private VLAN en Cisco UCS Configuration voorafgaand aan 2.2(2C)

Inhoud

Inleiding **Voorwaarden** Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Theorie **PVLAN-implementatie in UCS** doel Configureren Netwerkdiagrammen PVLAN op vSwitch: Geïntegreerd PVLAN met Promiscuous Port op een upstreamapparaat Configuratie in UCS Configuratie van upstreamapparaten Probleemoplossing Geïntegreerd PVLAN op N1K met Promiscuous Port op een upstreamapparaat Configuratie in UCS Configuratie van upstreamapparaten Configuratie van N1K Probleemoplossing Geïsoleerd VLAN op N1K met veelbelovende poort op het N1K-uplinks poortprofiel Configuratie in UCS Configuratie van upstreamapparaten Configuratie van N1K Probleemoplossing Community PVLAN op N1K met Promiscuous Port op het N1K-uplinks poortprofiel Probleemoplossing Geïntegreerd PVLAN en Community PVLAN op VMware DVS Promiscuous Port op de DVS Verifiëren Problemen oplossen

Inleiding

Dit document beschrijft privé VLAN (PVLAN)-ondersteuning in Cisco Unified Computing System (UCS), een functie die in release 1.4 van Cisco UCS Manager (UCS) wordt geïntroduceerd. Het specificeert ook de functies, voorbehouden en de configuratie wanneer PVLAN's in een UCS-omgeving worden gebruikt.

DIT DOCUMENT WORDT GEBRUIKT VOOR GEBRUIK MET UCSM VERSIE 2.2(2C) EN EERDERE VERSIES. In versies later dan versie 2.2(2C) zijn wijzigingen aangebracht in UCSM en ESXi DVS wordt ondersteund. Er zijn ook wijzigingen in de manier waarop het taggen voor de PVLAN-NIC werkt.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- UCS
- Cisco Nexus 1000 V (N1K)
- VMware
- Layer 2 (L2) switching

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Achtergrondinformatie

Theorie

Een privé VLAN is een VLAN dat voor L2 isolatie van andere poorten binnen hetzelfde privé VLAN wordt gevormd. PVLAN-poorten die tot een PVLAN behoren, worden gekoppeld aan een gemeenschappelijke reeks VLAN's voor ondersteuning, die worden gebruikt om de PVLAN-structuur te maken.

Er zijn drie typen PVLAN-poorten:

- Een **veelbelovende poort** communiceert met alle andere PVLAN-poorten en is de poort die wordt gebruikt om met apparaten buiten het PVLAN te communiceren.
- Een **geïsoleerde haven** heeft een volledige L2-scheiding (met inbegrip van uitzendingen) van andere havens binnen hetzelfde PVLAN met uitzondering van de veelbelovende haven.
- Een communautaire poort kan met andere havens in het zelfde PVLAN zowel als de veelbelovende haven communiceren. De havens van de Gemeenschap worden in L2 geïsoleerd van havens in andere gemeenschappen of geïsoleerde havens van PVLAN. De uitzendingen worden alleen verspreid naar andere havens in de gemeenschap en naar de veelbelovende haven.

Raadpleeg <u>RFC 5517</u>, <u>Cisco Systems' Private VLAN's</u>: <u>Schaalbare beveiliging in een omgeving</u> <u>voor meerdere client</u> om de theorie, werking en concepten van PVLAN's te begrijpen.

PVLAN-implementatie in UCS

UCS lijkt sterk op de Nexus 5000/2000-architectuur, waarin de Nexus 5000 analoog is aan UCS 6100 en de Nexus 2000 aan de UCS 2104 Fabric extenders.

Veel beperkingen van de PVLAN-functionaliteit in UCS worden veroorzaakt door de beperkingen die zijn vastgesteld in de Nexus 5000/2000-implementatie.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

- Alleen geïsoleerde havens worden ondersteund in UCS. Met de N1K in het systeem opgenomen, kunt u gemeenschapsVLAN's gebruiken, maar de veelbelovende poort moet ook op de N1K gericht zijn.
- Er is geen ondersteuning voor veelbelovende havens/stammen, gemeenschapshavens/stammen of geïsoleerde stammen.
- Promiscueuze poorten moeten buiten het UCS-domein vallen, zoals een upstreamschakelaar/router of een lagere N1K.

doel

Dit document bevat verschillende beschikbare configuraties voor PVLAN met UCS:

- 1. Geïsoleerd PVLAN met veelbelovende cuous port op een upstream apparaat.
- 2. Geïsoleerd PVLAN op N1K met veelbelovende poort op een upstream apparaat.
- 3. Geïsoleerd PVLAN op N1K met veelbelovende poort op het N1K-uplinks poortprofiel
- 4. Community-PVLAN op N1K met veelbelovende poort op het N1K-uplinks poortprofiel.
- 5. Geïsoleerd PVLAN op VMware Distributed Virtual Switch (DVS) met een veelbelovende poort op de DVS.
- 6. Community PVLAN op VMware DVS-switch met een veelbelovende poort op de DVS.

Configureren

Netwerkdiagrammen

De topologie voor alle voorbeelden met een verdeelde schakelaar is:



De topologie voor alle voorbeelden zonder verdeelde schakelaar is:



PVLAN op vSwitch: Geïntegreerd PVLAN met Promiscuous Port op een upstreamapparaat

In deze configuratie passeert u PVLAN-verkeer door UCS naar een veelbelovende poort die

upstream is. Omdat u niet zowel primaire als secundaire VLAN's op dezelfde vNIC kunt verzenden, hebt u één vNIC nodig voor elk blad voor elk PVLAN om het PVLAN-verkeer te kunnen dragen.

Configuratie in UCS

Deze procedure beschrijft hoe u zowel de primaire als alle geïsoleerde VLAN's kunt maken.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 266 als primaire en 166 als geïsoleerde persoon gebruikt; De VLAN-ID's worden door de site bepaald.

1. Als u het primaire VLAN wilt maken, klikt u op **Primair** als het Sharing Type. Voer een **VLAN**id van 266 in:

Properties					
	Name:	266		v	LAN ID: 266
Native VLAN: No				Fa	abric ID: Dual
N	letwork Type:	Lan		1	If Type: Virtual
	Locale:	External		Transpor	rt Type: Ether
Multicas	t Policy Name:	<not set=""></not>	-	🛨 Crea	ate Multicast Policy
Multicast Po	olicy Instance:	org-root/mc-po	olicy-default		
	Sharing Type:	🔿 None 🍳	Primary 🔘 Isola	ited	
Secondary	VLANs				
🔍 Filter 🛋	> Export 📚 P	rint			
Name	ID	Туре	Transport	Native	VLAN Sharin 🛱
166	166	Lan	Ether	No	Isolated 🔺
4					-

2. Als u het geïsoleerde VLAN wilt maken, klikt u op **geïsoleerd** als het type delen, voert u een **VLAN-id** van 166 in en kiest u **VLAN 266 (266)** als Primair VLAN:

Properties			
Name: 166		VLAN ID: 166	
Native VLAN: No		Fabric ID: Dual	
Network Type: Lan		If Type: Virtual	
Locale: Exte	rnal	Transport Type: Ether	
Sharing Type: 🔘 🕅	None 🔵 Primary 🧿 Isolated	Primary VLAN: VLAN 266 (266)	-
Primary VLAN Prop	erties		
Na	ame: 266	VLAN ID: 266	
Native VL	AN: No	Fabric ID: Dual	
Network Ty	ype: Lan	If Type: Virtual	
Loc	ale: External	Transport Type: Ether	
Multicast Policy Na	ame: <pre> <not set=""> </not></pre>	🛨 Create Multicast Policy	
Multicast Policy Insta	nce: org-root/mc-policy-default		

3. Als u het VLAN aan de vNIC wilt toevoegen, klikt u op het selectieteken voor VLAN 166 en vervolgens klikt u op de bijbehorende radioknop **Native VLAN**.

/LANs			
Select	Name	Native VLAN	F
	default	©	-
	1233	©	
	1234	©	
	124	©	
	126	©	=
V	166	۲	
	266	©	
	777	<u> </u>	
	Tbeaudre_177	©	
	Tbeaudre_277	©	
	Tbeaudre_377	©	
	Vlan_51	O	-

Alleen het geïsoleerde VLAN wordt toegevoegd, moet het als primair worden ingesteld en er kan slechts één voor elke vNIC zijn. Omdat het inboorlinge VLAN hier is gedefinieerd, moet u het VLAN-taggen niet op de VMware-poortgroepen configureren.

Configuratie van upstreamapparaten

Deze procedures beschrijven hoe u een Nexus 5K kunt configureren om PVLAN door te sturen naar een upstream 4900-switch waar de veelbelovende poort is. Terwijl dit in alle omgevingen niet noodzakelijk zou kunnen zijn, gebruik deze configuratie in het geval dat u PVLAN door een andere schakelaar moet passeren.

Voer in de Nexus 5K deze opdrachten in en controleer de configuratie van de uplinks:

1. Schakel de functie PVLAN in:

Nexus5000-5(config)# feature private-vlan

2. Voeg de VLAN's toe als primair en geïsoleerd:

```
Nexus5000-5(config)# vlan 166
Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan isolated
Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266
Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan primary
```

3. Associate VLAN 266 met het geïsoleerde VLAN 166:

Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan association 166

4. Zorg dat alle uplinks zijn geconfigureerd om in de VLAN's te stappen:

Ethernet1/1-interfacebeschrijving van de verbinding met 4900verbindingsmodemssnelheid 1000interface Ethernet1/3beschrijving van de verbinding met FIB poort 5verbindingsmodemssnelheid 1000Ethernet1/4-interfacebeschrijving van de verbinding met FIA poort 5verbindingsmodemssnelheid 1000

Doe deze stappen op de 4900-schakelaar en stel de veelbelovende poort in. PVLAN eindigt bij de veelbelovende poort.

- 1. Schakel de functie PVLAN in indien nodig.
- 2. Maak en associeer de VLAN's zoals uitgevoerd op Nexus 5K.
- 3. Maak de veelbelovende poort op de uitgang van de 4900-schakelaar. Van dit punt op, worden de pakketten van VLAN 166 in dit geval op VLAN 266 gezien.

Switch(config-if)#switchport mode trunk switchport private-vlan mapping 266 166 switchport mode private-vlan promiscuous

Op de upstream router kunt u alleen een subinterface maken voor VLAN 266. Op dit niveau zijn de eisen afhankelijk van de netwerkconfiguratie die u gebruikt:

1. interface Gigabit Ethernet0/1.1

- 2. insluiting van punt1Q 266
- 3. IP-adres 209.165.200.225 255.255.255.224

Probleemoplossing

In deze procedure wordt beschreven hoe de configuratie moet worden getest.

1. Configuratie van de schakelaar virtuele interface (SVI) op elke schakelaar, die u toestaat om SVI van PVLAN te pingelen:

```
(config)# interface vlan 266
(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.224
(config-if)# private-vlan mapping 166
(config-if)# no shut
```

2. Controleer de MAC-adrestabellen om te zien waar uw MAC wordt geleerd. Op alle switches moet de MAC in het geïsoleerde VLAN zijn behalve op de switch met de veelbelovende poort. Let op in de veelbelovende schakelaar dat de MAC in het primaire VLAN is.

Op de Fabric Interconnect wordt het MAC-adres 0050.56bd.7bef geleerd op Veth1491:

_						
ß	🔐 14.17.154.200 - PuTTY					
F	340-31-	-9-1-B(nxos)# show ma	ac address-	table	·	
L	egend:					
		* - primary entry, (6 - Gateway	MAC,	(R) - Routed MAC, O - Overlay MAC	
		age - seconds since	last seen,	+ - p	orimary entry using vPC Peer-Link	
	VLAN	MAC Address	Type	age	Secure NTFY Ports	
-		+	++-		+++	
*	166	000c.29d2.495a	dynamic	80	F F Veth1491	
*	166	0025.b581.991e	static	0	F F Veth1491	
*	166	0050.56bd.7bef	dynamic	20	F F Veth1491	
*	266	0025.b581.9a9d	static	0	F F Veth1475	
*	266	0050.56bd.53b6	dynamic	170	F F Veth1475	
*	177	000c.29d2.4950	dynamic	10	F F Veth1480	
*	177	0025.b581.9a3f	dynamic	10	F F Veth1402	
*	177	0025.b581.9a4d	dynamic	10	F F Veth1480	
*	177	0025.b585.100a	dynamic	980	F F Veth1424	
Ť	177	0050.566b.01ad	dynamic	980	F F Veth1402	
*	177	0050.566c.d835	dynamic	10	F F Veth1472	
*	126	0025.b581.999e	static	0	F F Veth1392	
*	124	0023.04c6.dbe2	dynamic	10	F F Veth1404	
*	124	0023.04c6.dbe3	static	0	F F Veth1404	
*	4044	0024.971f.6bc2	dynamic	0	F F Eth2/1/9	
Ť	4044	0026.5108.0b2c	dynamic	0	F F Eth1/1/9	
*	4044	0026.5108.cac2	dynamic	0	F F Eth1/1/9	
-	-More				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Op de Nexus 5K wordt het MAC-adres 0050.56bd.7bef op Eth1/4 geleerd:

F340-11-12-COMM.cisco.com - PuTTY	x							
The copyrights to certain works contained in this software are owned by other third parties and used and distributed under license. Certain components of this software are licensed under the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or the GNU Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1. A copy of each such license is available at								
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and								
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php								
mac mac-list								
F340.11.13-Nexus5000-5# show mac								
mac mac-list								
F340.11.13-Nexus5000-5# show mac address-table								
Legend:								
* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC								
age - seconds since last seen, + - primary entry using VPC Peer-Link								
VLAN MAC Address Type age Secure NIFY Ports								
* 266 0050.56aa.0a63 dvnamic 260 F F Eth1/3								
* 266 0050.56bd.53b6 dynamic 10 F F Eth1/4								
* 166 000c.29d2.495a dynamic 160 F F Eth1/4								
* 166 0050.56bd.6fd2 dynamic 100 F F Eth1/3	=							
* 166 0050.56bd.7bef dynamic 60 F F Eth1/4								
F340.11.13-Nexus5000-5#	-							

Op de 4900-schakelaar, wordt het MA	C-adres 0050.56bd	.7bef op Gigabit	Ethernet1/1
geleerd:			

🛃 F340-11	1-05-COMM.cisco.com -	PuTTY			- 🗆 🗙
Unicast	Entries				A
vlan	mac address	type	protocols	port	
266 266 266	000c.29d2.495a 0050.56bd.53b6 0050.56bd.6fd2	dynamic dynamic dynamic dynamic	ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1 GigabitEthernet1 GigabitEthernet1	/1 /1 /1
266 266	0050.56bd.7bef c84c.75f6.013f	dynamic static	<pre>ip, ipx, assigned, other in, inx, assigned, other</pre>	GigabitEthernet1 Switch	/1
			197 197, doo 19med, o chine	0 % 1 0 0 H	
Multicas	st Entries				
vlan	mac address	type	ports		
		++-			
1	0100.0ccc.ccce	system (Gi1/1		
1	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
2	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
11	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
12	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
13	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		
14	1111.1111.1111	system (Gi1/1		
15	ffff.ffff.ffff	system (3i1/1		
16	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		_
17	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1		=
18	ffff.ffff.ffff	system (311/1		
More-					-

In deze configuratie kunnen de systemen in dit geïsoleerde VLAN niet met elkaar communiceren, maar met andere systemen communiceren door de veelbelovende poort op de 4900-schakelaar. Eén kwestie is hoe je downstoomapparaten moet configureren. In dit geval gebruikt u VMware en twee hosts.

Vergeet niet dat u voor elke PVLAN één vNIC moet gebruiken. Deze vNIC's worden aangeboden

aan VMware vSphere ESXi, en u kunt vervolgens poortgroepen maken en gasten aan deze poortgroepen hebben.

Als twee systemen op dezelfde switch aan dezelfde poortgroep worden toegevoegd, kunnen ze met elkaar communiceren omdat hun communicatie lokaal op de vSwitch is ingeschakeld. In dit systeem zijn er twee bladen met elk twee hosts.

Op het eerste systeem zijn er twee verschillende poortgroepen opgezet - één genaamd 166, en één genaamd 166A. Elk is aangesloten op één enkele NIC, die in het geïsoleerde VLAN op UCS wordt gevormd. Er is momenteel slechts één gast voor elke havengroep. In dat geval kunnen ze, omdat ze van elkaar gescheiden zijn op ESXi, niet met elkaar praten.



Op het tweede systeem is er slechts één havengroep, genaamd 166. Er zijn twee gasten in deze havengroep. In deze configuratie kunnen VM3 en VM4 met elkaar communiceren, ook al wil je dat dit niet gebeurt. Om dit te corrigeren moet u één enkele NIC voor elke virtuele machine (VM) configureren die zich in het geïsoleerde VLAN bevindt en vervolgens een poortgroep maken die aan die vNIC is gekoppeld. Zodra dit is ingesteld, zet u slechts één gast in de poortgroep. Dit is

geen probleem met het installeren van een metalen Windows-bestand omdat u deze onderliggende vSwitches niet hebt.



Geïntegreerd PVLAN op N1K met Promiscuous Port op een upstreamapparaat

In deze configuratie, ga je PVLAN-verkeer door een N1K en dan UCS door naar een veelbelovende poort die upstream is. Omdat u niet zowel primaire als secundaire VLAN's op dezelfde vNIC kunt verzenden, hebt u één vNIC nodig voor elk PVLAN-uplink om het PVLAN-verkeer te kunnen uitvoeren.

Configuratie in UCS

Deze procedure beschrijft hoe u zowel de primaire als alle geïsoleerde VLAN's kunt maken.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 266 als primaire en 166 als geïsoleerde persoon gebruikt; De VLAN-ID's worden door de site bepaald.

1. Als u het primaire VLAN wilt maken, klikt u op **Primair** als het Sharing Type:

Propertie	5					
	Name: 2	66		v	LAN ID: 266	
Native VLAN: No				Fa	abric ID: Dual	
Network Type: Lan				If Type: Virtual		
	Locale: E	xternal		Transport Type: Ether		
Multica	st Policy Name: 占	<not set=""></not>	-	🕂 Crea	ate Multicast Policy	
Multicast P	olicy Instance: o	rg-root/mc-p	olicy-default			
	Sharing Type:	🔿 None 🧕	Primary 🔘 Isola	ated		
Secondar	y VLANs					
🕰 Filter 🛛	🗢 Export 😹 Pri	nt				
Name	ID	Туре	Transport	Native	VLAN Sharin 🛱	
166	166	Lan	Ether	No	Isolated 🔺	
4					-	

2. Als u het geïsoleerde VLAN wilt maken, klikt u op geïsoleerd als het Sharing Type:

Properties			
Name: 166		VLAN ID: 166	
Native VLAN: No		Fabric ID: Dual	
Network Type: Lan		If Type: Virtual	
Locale: Exter	nal	Transport Type: Ether	
Sharing Type: 🔘 N	Ione 🕜 Primary 🧿 Isolated	Primary VLAN: VLAN 266 (266)	
<u></u>			
Primary VLAN Prope	erties		
Na	me: 266	VLAN ID: 266	
Native VL	AN: No	Eabric ID: Dual	
Network Tv	roe: Lan	If Type: Virtual	
Loc	ale: External	Transport Type: Ether	
Multicast Policy Na	me: <not set=""></not>	+ Create Multicast Policy	
Multicast Policy Instar	ce: org-root/mc-policy-default	- Croado Maladaser Oley	
Malacase Folicy Instal	ice. orgeroochicepolicy-deradic	·	

3. Als u het VLAN aan de vNIC wilt toevoegen, klikt u op het selectieteken voor VLAN 166. VLAN 166 heeft geen Native VLAN geselecteerd.

Modify VLANs

VLANs			
Select	Name	Native VLAN	
	default	0	
	1233	0	
	1234	0	
	124	0	
	126	0	
	166	0	
	266	0	
	777	0	
	Tbeaudre_177	0	
	Tbeaudre_277	0	
	Tbeaudre_377	0	
	Vlan_51	0	-
+ <u>Create</u>	VLAN		
		OK Car	ncel

Alleen het geïsoleerde VLAN wordt toegevoegd, moet het niet als inheems worden ingesteld en er kan slechts één voor elke vNIC zijn. Omdat het inheemse VLAN niet hier wordt bepaald, tag het inheemse VLAN op N1K. De optie om een Native VLAN te markeren is niet beschikbaar in de VMware DVS, zodat dit niet op DVS wordt ondersteund.

Configuratie van upstreamapparaten

Deze procedures beschrijven hoe u een Nexus 5K moet configureren om PVLAN door te sturen naar een upstream 4900-switch waar de veelbelovende poort is. Terwijl dit in alle omgevingen niet noodzakelijk zou kunnen zijn, gebruik deze configuratie in het geval dat u PVLAN door een andere schakelaar moet passeren.

Voer in de Nexus 5K deze opdrachten in en controleer de configuratie van de uplinks:

1. Schakel de functie PVLAN in:

Nexus5000-5(config)# feature private-vlan

2. Voeg de VLAN's toe als primair en geïsoleerd:

X

2

Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266 Nexus5000-5(config-vlan)# private-vlan primary

3. Associate VLAN 266 met het geïsoleerde VLAN 166:

Nexus5000-5(config-vlan) # private-vlan association 166

4. Zorg dat alle uplinks zijn geconfigureerd om in de VLAN's te stappen:

Ethernet1/1-interfacebeschrijving van de verbinding met 4900verbindingsmodemssnelheid 1000interface Ethernet1/3beschrijving van de verbinding met FIB poort 5verbindingsmodemssnelheid 1000Ethernet1/4-interfacebeschrijving van de verbinding met FIA poort 5verbindingsmodemssnelheid 1000

Doe deze stappen op de 4900-schakelaar en stel de veelbelovende poort in. PVLAN eindigt bij de veelbelovende poort.

- 1. Schakel de functie PVLAN in indien nodig.
- 2. Maak en associeer de VLAN's zoals uitgevoerd op Nexus 5K.
- 3. Maak de veelbelovende poort op de uitgang van de 4900-schakelaar. Van dit punt op, worden de pakketten van VLAN 166 in dit geval op VLAN 266 gezien.

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
switchport private-vlan mapping 266 166
switchport mode private-vlan promiscuous
```

Op de upstream router kunt u alleen een subinterface maken voor VLAN 266. Op dit niveau zijn de eisen afhankelijk van de netwerkconfiguratie die u gebruikt:

- 1. interface Gigabit Ethernet0/1.1
- 2. insluiting van punt1Q 266
- 3. IP-adres 209.165.200.225 255.255.255.224

Configuratie van N1K

Deze procedure beschrijft hoe u de N1K als standaardstam moet configureren en niet als een PVLAN-stam.

- 1. Maak en associeer de VLAN's zoals uitgevoerd op Nexus 5K. Raadpleeg het gedeelte <u>Configuration of Upstream Devices</u> voor meer informatie.
- 2. Maak een uplink poortprofiel voor het PVLAN-verkeer:

```
Switch(config)#port-profile type ethernet pvlan_uplink
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode trunk
Switch(config-port-prof)# switchport trunk allowed vlan 166,266
Switch(config-port-prof)# switchport trunk native vlan 266 <-- This is necessary to handle
traffic coming back from the promiscuous port.
Switch(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

3. Maak de poortgroep voor het geïsoleerde VLAN; om een PVLAN host-poort met de hostassociatie te maken voor de primaire en geïsoleerde VLAN's:

Switch(config)# port-profi	le type vethernet pvlan_guest
Switch(config-port-prof)#	vmware port-group
Switch(config-port-prof)#	switchport mode private-vlan host
Switch(config-port-prof)#	switchport private-vlan host-association 266 166
Switch(config-port-prof)#	no shut
Switch(config-port-prof)#	state enabled

4. Voeg in het vCenter de juiste vNIC toe aan de PVLAN-uplink. Dit is de vNIC waaraan u het geïsoleerde VLAN onder de Configuration in UCS-instellingen hebt toegevoegd.

80	vmnic3		View Details	Select an uplink port gr
🗹 💷	vmnic4	pvlan	View Details	pvlan_uplink
	vmnic5		View Details	Select an uplink port gr

5. Voeg de VM toe aan de juiste poortgroep:

Klik in het tabblad Hardware op **Netwerkadapter 1**.Kies **fotovoltaïsche** kaart **(VLAN's)** voor het netwerklabel onder Netwerkverbinding:

🕗 VM1 - Virtual Machine Properties	1000	
Hardware Options Resources Profi	les vServices	Virtual Machine Version: 8
Show All Devices	Add Remove	Device Status Connected
Hardware Memory CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard disk 1 CD/DVD drive 1 Network adapter 1 Floppy drive 1	Summary 4096 MB 1 Video card Restricted LSI Logic SAS Virtual Disk [datastore1] en_windo pvlan_guest (pvlan), Po Client Device	✓ Connect at power on Adapter Type Current adapter: E1000 MAC Address 00:0c:29:bc:58:9c ● Automatic ● Manual DirectPath I/O Status: Not supported Network Connection
		Network label: pvlan_guest (pvlan) Port: 32 Switch to advanced settings
Help		OK Cancel

Probleemoplossing

In deze procedure wordt beschreven hoe de configuratie moet worden getest.

 Draai pings aan andere systemen die in de haven-groep zowel als de router of ander apparaat in de veelbelovende haven worden gevormd. Pings aan het apparaat voorbij de veelbelovende haven zou moeten werken, terwijl die aan andere apparaten in het geïsoleerde VLAN zouden moeten mislukken.

```
_ 🗆 ×
 Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping statistics for 14.17.166.62:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 <0% loss>,
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.62
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping statistics for 14.17.166.62:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.62
Pinging 14.17.166.62 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.62: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping_statistics for 14.17.166.62:
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = Oms, Maximum = 2ms, Average = Oms
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.51
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Ping statistics for 14.17.166.51:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
C:\Users\Administrator>_
```

2. Op de N1K staan de VM's vermeld op het primaire VLAN; Dit komt voor omdat u in PVLAN host-poorten hebt die aan PVLAN zijn gekoppeld. Zorg er, gezien de manier waarop de VM's worden geleerd, voor dat u PVLAN niet instelt als native op het UCS-systeem. Let ook op dat u het upstream apparaat van het poortkanaal leert en dat het upstream apparaat ook op het primaire VLAN wordt geleerd. Dit moet in deze methode worden geleerd, wat de reden is dat u het primaire VLAN als het inheemse VLAN op de uplink van PVLAN hebt.

In deze screenshot zijn de twee apparaten op Veth3 en Veth 4 de VM's. Het apparaat in Po1 is de upstream router die voorbij de veelbelovende poort is.

pvlan# sho	ow mac address-tabl	le			
VLAN	MAC Address	Type	lge	Port	Mod
	+		+	++	
1	0002.3d10.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d20.b100	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d30.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d40.0002	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d60.b100	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0002.3d20.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0002.3d40.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0050.5686.4fe8	static	0	Veth2	3
177	0050.5686.7787	static	0	Vethi	3
177	0002.3d40.2100	dynamic	3	Po3	3
177	000c.29c2.d1ba	dynamic	15	Po3	3
177	0050.5686.3bc0	dynamic	56	Po3	3
177	0050.56bc.5eea	dynamic	1	Po3	3
177	0050.56bc.761d	dynamic	1	Po3	3
266	000c.2996.9a1d	static	0	Veth4	3
266	000c.29bc.589c	static	0	Veth3	3
266	0012.8032.86a9	dynamic	214	Po1	3
Total MAC	Addresses: 17				
nulan#					

3. Op het UCS-systeem zou je alle MAC's moeten leren, voor deze communicatie, in het geïsoleerde VLAN. U dient de bovenloop hier niet te zien:

F340-31 Legend:	-9-1-B(nxos)# show me	ac address	-table					
	* - primary entry, (age - seconds since	G - Gatewa last seen	ay MAC, 1,+ - pr	(R) - Rout imary entr	ed yu	MAC, sing	0 - Overlay MAC vPC Peer-Link	
VLAN	MAC Address	Type	age	Secure	NTF	Y	Ports	
* 166	000c.2996.9a1d	dynamic	10	++ F	F	Vetl	n1491	
* 166	000c.29bc.589c	dynamic	270	F	F	Veth	h1491	
* 166	0025.b581.991e	static	0	F	F	Veth	h1491	

4. Op de Nexus 5K bevinden de twee VM's zich op het geïsoleerde VLAN, terwijl het stroomopwaarts apparaat op het primaire VLAN is:

F340.11. Legend:	.13-Nexus5000-5# sho	w mac addr	ess-tab	le		
	* - primary entry,	G - Gatewa	y MAC,	(R) - Rout	ed	MAC, O - Overlay MAC
SZT. ANI	age - seconds since	last seen	1,+ - pr	imary entr	y u NTE	NSING VPC Peer-Link
	+	турс ++	ayc 	++		-+
* 266	0012.8032.86a9	dynamic	0	F	F	Eth1/1
* 166	000c.2996.9a1d	dynamic	40	F	F	Eth1/4
± 166	000c.29bc.589c	dynamic	60	F	F	Eth1/4

5. Op de 4900 switch, waar de veelbelovende poort is, is alles op het primaire VLAN:

Unicast	Entries			
vlan	mac address	type	protocols	port
	+	+	+	+
266	000c.2996.9a1d	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1
266	000c.29bc.589c	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1
266	0012.8032.86a9	dynamic	ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/2
Multicas	st Entries			
vlan	mac address	type	ports	
	+	++-		
1	0100.0ccc.ccce	system (Gi1/1	
1	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1	
266	ffff.ffff.ffff	system (Gi1/1,Gi1/2	

Geïsoleerd VLAN op N1K met veelbelovende poort op het N1K-uplinks poortprofiel

In deze configuratie, bevat u PVLAN-verkeer naar de N1K met alleen het primaire VLAN dat stroomopwaarts wordt gebruikt.

Configuratie in UCS

Deze procedure beschrijft hoe u het primaire VLAN aan de vNIC kunt toevoegen. Er is geen behoefte aan PVLAN-configuratie omdat u alleen het primaire VLAN nodig hebt.

Opmerking: In dit voorbeeld wordt 266 als primaire en 166 als geïsoleerde persoon gebruikt; De VLAN-ID's worden door de site bepaald.

1. Merk op dat het type delen geen is.

Name: 266 VLAN ID: 266 Name: 266 Native VLAN: No Fabric ID: Dual Network Type: Lan If Type: Virtual Locale: External Transport Type: Ether
Image: Model by Volation of the ministerior of the ministe

2. Klik op het selectieteken voor VLAN 266 om het primaire VLAN aan de vNIC toe te voegen. Stel het niet als Native in.

Modi	fy VLANs		0
VLANs			
Select	Name	Native VLAN	₽
	default	©	A
	1233	© .	
	1234	0	
	124	©	
	126	0	=
	166	0	
	266	\bigcirc	
	777	©	
	Tbeaudre_177	©	
	Tbeaudre_277	©	
	Tbeaudre_377	<u> </u>	
	Vlan_51	©	-
+ Creati	e VLAN		

Configuratie van upstreamapparaten

Deze procedures beschrijven hoe u de upstream apparaten kunt configureren. In dit geval, hebben de upstream switches alleen boomstampoorten nodig, en ze hoeven alleen VLAN 266 over te schakelen, omdat het enige VLAN is dat de upstream switches zien.

Voer in de Nexus 5K deze opdrachten in en controleer de configuratie van de uplinks:

1. Voeg VLAN als primair toe:

Nexus5000-5(config-vlan)# vlan 266

2. Zorg dat alle uplinks zijn geconfigureerd om in de VLAN's te stappen:

Ethernet1/1-interfacebeschrijving van de verbinding met 4900verbindingsmodemssnelheid 1000interface Ethernet1/3beschrijving van de verbinding met FIB poort 5verbindingsmodemssnelheid 1000Ethernet1/4-interfacebeschrijving van de verbinding met FIA poort 5verbindingsmodemssnelheid 1000

Volg de volgende stappen op de 4900-schakelaar:

- 1. Maak de VLAN's die als primair op de N1K worden gebruikt.
- 2. Trunk alle interfaces naar en van de 4900 switch zodat het VLAN wordt doorgegeven.

Op de upstream router kunt u alleen een subinterface maken voor VLAN 266. Op dit niveau zijn de eisen afhankelijk van de netwerkconfiguratie die u gebruikt.

- 1. interface Gigabit Ethernet0/1.1
- 2. insluiting van punt1Q 266
- 3. IP-adres 209.165.200.225 255.255.255.224

Configuratie van N1K

Deze procedure beschrijft hoe u de N1K moet configureren.

1. Maak en associeer de VLAN's:

```
Switch(config)# vlan 166
Switch(config-vlan)# private-vlan isolated
Switch(config-vlan)# vlan 266
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 166
```

Maak een uplink poortprofiel voor het PVLAN-verkeer met de veelbelovende poort die wordt opgemerkt:

```
Switch(config)#port-profile type ethernet pvlan_uplink
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan trunk promiscuous
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan trunk allowed vlan 266 <-- Only need to
allow the primary VLAN
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan mapping trunk 266 166 <-- The VLANS must
be mapped at this point
Switch(config-port-prof)# channel-group auto mode on mac-pinning
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

 Maak de poortgroep voor het geïsoleerde VLAN; om een PVLAN host-poort met de hostassociatie te maken voor de primaire en geïsoleerde VLAN's:

```
Switch(config)# port-profile type vethernet pvlan_guest
Switch(config-port-prof)# vmware port-group
Switch(config-port-prof)# switchport mode private-vlan host
Switch(config-port-prof)# switchport private-vlan host-association 266 166
Switch(config-port-prof)# no shut
Switch(config-port-prof)# state enabled
```

4. Voeg in het vCenter de juiste vNIC toe aan de PVLAN-uplink. Dit is de vNIC waaraan u het geïsoleerde VLAN onder de Configuration in UCS-instellingen hebt toegevoegd.

80	vmnic3		View Details	Select an uplink port gr
🗹 💷	vmnic4	pvlan	View Details	pvlan_uplink
	vmnic5		View Details	Select an uplink port gr

5. Voeg de VM toe aan de juiste poortgroep.

Klik in het tabblad Hardware op **Netwerkadapter 1**.Kies **VLAN_gave (VLAN)** voor het label van het netwerk onder Netwerkverbinding.

🕗 VM1 - Virtual Machine Properties		
Hardware Options Resources Profi	les vServices	Virtual Machine Version: 8
Show All Devices	Add Remove	Connected
Show All Devices Hardware Memory CPUs Video card VMCI device SCSI controller 0 Hard disk 1 CD/DVD drive 1 Network adapter 1 Floppy drive 1	Add Remove Summary 4096 MB 1 Video card Restricted LSI Logic SAS Virtual Disk [datastore1] en_windo pvlan_guest (pvlan), Po Client Device	 ✓ Connected ✓ Connect at power on Adapter Type Current adapter: E1000 MAC Address 00:0c:29:bc:58:9c ⓒ Automatic ⓒ Manual DirectPath I/O Status: Not supported 1 Network Connection Network label: pvlan_guest (pvlan) port: 32 Switch to advanced settings
Help		OK Cancel

Probleemoplossing

In deze procedure wordt beschreven hoe de configuratie moet worden getest.

1. Draai pings aan andere systemen die in de haven-groep zowel als de router of ander apparaat in de veelbelovende haven worden gevormd. Pings aan het apparaat voorbij de veelbelovende haven zou moeten werken, terwijl die aan andere apparaten in het geïsoleerde VLAN zouden moeten mislukken.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.61
Pinging 14.17.166.61 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 14.17.166.61: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ping statistics for 14.17.166.61:
Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
CC
C:\Users\Administrator>ping 14.17.166.51
Pinging 14.17.166.51 with 32 bytes of data:
Reply from 14.17.166.50: Destination host unreachable.
Reply from 14.17.166.51:
Ping statistics for 14.17.166.51:
Ping statistics for 14.17.166.51:
C:\Users\Administrator>_
```

 Op de N1K staan de VM's vermeld op het primaire VLAN; Dit komt voor omdat u in PVLAN host-poorten hebt die aan PVLAN zijn gekoppeld. Let ook op dat u het upstream apparaat van het poortkanaal leert en dat het upstream apparaat ook op het primaire VLAN wordt geleerd.

In deze screenshot zijn de twee apparaten op Veth3 en Veth 4 de VM's. Het apparaat in Po1 is het stroomopwaarts apparaat dat voorbij de veelbelovende poort is.

pvlan(conf	fig-port-prof)# sho	ov mac ad	ldress-tabl	le	
VLAN	MAC Address	Type	Age	Port	Mod
+					
1	0002.3d10.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d20.b100	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d30.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d40.0002	static	0	N1KV Internal Port	3
1	0002.3d60.b100	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0002.3d20.b102	static	0	N1KV Internal Port	3
177	0002.3d40.b102	static	0	N1KV Internal Port	з
177	0050.5686.4fe8	static	0	Veth2	3
177	0050.5686.7787	static	0	Veth1	3
177	0002.3d40.2100	dynamic	1	Po3	3
177	000c.29c2.d1ba	dynamic	55	Po3	3
177	0050.5686.3bc0	dynamic	45	Po3	3
177	0050.56bc.5eea	dynamic	1	Po3	3
177	0050.56bc.761d	dynamic	1	Po3	3
266	000c.2996.9a1d	static	0	Veth4	3
266	000c.29bc.589c	static	0	Veth3	3
266	c84c.75f6.013f	dynamic	104	Po1	3
Total MAC	Addresses: 17				
pvlan(conf	fig-port-prof) # 📘				

3. Op het UCS-systeem zou je alle MAC's moeten leren, voor deze communicatie, in het primaire VLAN dat je gebruikt op de N1K. Je zou hier niet meer moeten leren stroomopwaarts.

r. L	340-31- egend:	-9-1-B(nxos)# snow ma	ac address [.]	-tapie			
		* - primary entry, (G - Gatewa Vost soor	y MAC,	(R) - Route	≥d∶	MAC, O - Overlay M
	VLAN	Age - Seconds Since MAC Address	Tast seen Type	,+ - pr age	Secure l	y u NTF	sing VFC FEEL-Link Y Ports
*	 266	000c.2996.9a1d	++ dynamic	100	++· F	 F	-+ Veth1491
*	266	000c.29bc.589c	dynamic	180	F	F	Veth1491
*	177	0025.b581.9a3f	dynamic	0	F	F	Veth1402
*	177	0025.b585.100a	dynamic	350	F	F	Veth1424
*	177	0050.566b.01ad	dynamic	380	F	F	Veth1402
*	126	0025.b581.999e	static	0	F	F	Veth1392
*	124	0023.04c6.dbe2	dynamic	0	F	F	Veth1404

4. Op Nexus 5K, zijn alle MAC's in het primaire VLAN dat u hebt geselecteerd:

F340.11 Legend:	.13-Nexus5000-5# sho	w mac addro	ess-tal	ble			
VLAN	* - primary entry, (age - seconds since MAC Address	G - Gatewa last seen Type	y MAC, ,+ - p; age	(R) - Rout rimary entr Secure 1	≥d y u VTF	MAC, O - Overlay MAC sing vPC Peer-Link Y Ports	
* 266 * 266 * 266	000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c c84c.75f6.013f	dynamic dynamic dynamic dynamic	90 20 100	++ F F F	F F F	-+ Eth1/4 Eth1/4 Eth1/1	ш
F340.11	.13-Nexus5000-5# 🗧						-

5. Op de 4900-schakelaar, is alles op het primaire VLAN dat u hebt geselecteerd:

Switch#show mac address-table					
vlan	mac address	type	protocols	port	
266 266 266	000c.2996.9a1d 000c.29bc.589c c84c.75f6.013f	dynamic dynamic static	ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other ip, ipx, assigned, other	GigabitEthernet1/1 GigabitEthernet1/1 Switch	
Multicast Entries					
vlan	mac address	type	ports		
1 0100 0ccc ccce enster Gil/1					
1	ffff.ffff.ffff	system .	Gi1/1		
166	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1		
266	ffff.ffff.ffff	system	Gi1/1,Gi1/2,Switch		
					L
Switch#					

Community PVLAN op N1K met Promiscuous Port op het N1K-uplinks poortprofiel

Dit is de enige ondersteunde configuratie voor community VLAN met UCS.

Deze configuratie is dezelfde als die welke is ingesteld in het <u>geïsoleerde PVLAN op N1K met</u> <u>Promiscuous Port op het</u> gedeelte <u>N1K Uplink-poortprofiel</u>. Het enige verschil tussen gemeenschap en geïsoleerd is de configuratie van PVLAN.

Om de N1K te configureren maakt en associeert u de VLAN's zoals u hebt gedaan op Nexus 5K:

```
Switch(config)# vlan 166
Switch(config-vlan)# private-vlan community
Switch(config-vlan)# vlan 266
Switch(config-vlan)# private-vlan primary
Switch(config-vlan)# private-vlan association 16
```

Alle andere configuratie is hetzelfde als het geïsoleerde PVLAN op N1K met veelbelovende poort op het N1K uplink poortprofiel.

Als dit eenmaal is ingesteld, kunt u communiceren met alle VM's die zijn aangesloten op het vEthernet-poortprofiel dat voor uw PVLAN wordt gebruikt.

Probleemoplossing

In deze procedure wordt beschreven hoe de configuratie moet worden getest.

1. Draai pings aan andere systemen die in de haven-groep zowel als de router of ander apparaat in de veelbelovende haven worden gevormd. Pings voorbij de veelbelovende haven en andere systemen in de gemeenschap moeten werken.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
```

2. Alle andere problemen oplossen is hetzelfde als de geïsoleerde PVLAN.

Geïntegreerd PVLAN en Community PVLAN op VMware DVS Promiscuous Port op de DVS

Vanwege de configuratieproblemen in zowel het DVS- als het UCS-systeem worden PVLAN's met DVS en UCS niet ondersteund voorafgaand aan versie 2.2(2c).

Verifiëren

Er bestaan momenteel geen verificatieprocedures voor deze configuraties.

Problemen oplossen

De vorige secties verschaften informatie die u kunt gebruiken om uw configuraties met problemen op te lossen.

De <u>Output Interpreter Tool (alleen voor geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde opdrachten</u> <u>met show.</u> Gebruik de Output Interpreter Tool om een analyse te bekijken van de output van de opdracht **show.**