DCPM in Windows Server configureren met AppDirect-modus

Inhoud

Inleiding **Voorwaarden** Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Data Center Persistent-geheugenmodule Bewerkingswijze Geheugenmodus AppDirect-modus Combo-modus doel Gebied naamplaatsnaam Direct Access Configureren Verifiëren Problemen oplossen Referentie

Inleiding

In dit document wordt de configuratie van de Intel[®] Optane[™] Data Center persisterende geheugen (PMEM) in AppDirect-modus voor Windows Server beschreven.

Bijgedragen door Ana Montenegro, Cisco TAC Engineer.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Intel® Optane[™] Data Center persistente geheugenmodule (DCPMM).
- Windows Server Administration.

Zorg ervoor dat de server over de minimumeisen beschikt voordat u deze configuratie probeert:

- Raadpleeg de PMEM-richtsnoeren voor de B200/B480 M5-specificatie.
- Zorg ervoor dat de CPU een tweede generatie Intel[®] Xeon[®] schaalbare processors is.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS B480 M5-software
- UCS Manager 4.1(2a)
- Windows Server 2019

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Cisco IMC en Cisco UCS Manager release 4.0(4) introduceren ondersteuning voor de Intel[®] Optane[™] Data Center persistente geheugenmodules op de UCS M5-servers die gebaseerd zijn op de tweede generatie Intel[®] Xeon[®] schaalbare processors.

Data Center Persistent-geheugenmodule

Data Center Persistent Memory Module (DCPMM) is een nieuwe technologie die de kloof tussen opslag en traditioneel geheugen overbrugt. Het levert de beste van beide werelden door de snelle prestaties van DRAM's te combineren met de hoge capaciteit van traditionele opslag. Ze hebben hoge prestaties dan SSD's en lagere kosten per gigabyte dan systeemgeheugen.

Bewerkingswijze

Geheugenmodus

In de Geheugenmodus werkt DDR.4 als een cache-module voor de DCPM's. Het levert een grote geheugencapaciteit, hoewel de gegevens volatiel zijn. Het besturingssysteem ziet de aanhoudende geheugenmodule-capaciteit als het hoofdgeheugen van het systeem.

AppDirect-modus

Alle geheugen dat als opslag wordt gebruikt. Het geheugen is per byte adresseerbaar en biedt directe lading/opslagtoegang zonder wijzigingen in de bestaande toepassingen of de bestandssystemen. App Direct Mode biedt krachtige blokopslag zonder de latentie van bewegende gegevens naar en van de I/O-bus.

Combo-modus

In deze modus kan de module met 25% capaciteit worden gebruikt als vluchtig geheugen en 75% als niet-vluchtig geheugen.

U kunt overschakelen tussen de twee interfaces via UCSM en met de OS-gereedschappen op de host.

doel

Er wordt een doel gebruikt om te configureren hoe er persistente geheugenmodules worden gebruikt die zijn aangesloten op een CPU-ingang.

- App Direct vormt één regio voor alle aanhoudende geheugenmodules die zijn aangesloten op een socket.
- App Direct Non-Interleaved vormt één regio voor elke aanhoudende geheugenmodule.

Gebied

Een gebied is een groep van een of meer persistente geheugenmodules die kunnen worden verdeeld in een of meer naamruimtes. Er wordt een regio gecreëerd op basis van het persistente geheugentype dat is geselecteerd bij het maken van een doel.

Regio's kunnen worden gecreëerd als ofwel niet-doorlatend, dat wil zeggen één gebied per persistente geheugenmodule, ofwel onderling versleten, waardoor één groot gebied wordt gecreëerd over alle modules in een CPU-socket. Regio's kunnen niet worden gemaakt voor alle CPU-sokassen.



naamplaatsnaam

Een naamruimte is een verdeling van een gebied. Wanneer u het type App Direct persisterend geheugen gebruikt, kunt u naamruimtes op het gebied maken die in kaart zijn gebracht in het stopcontact. Wanneer u de App Direct Non Interleaved persistente geheugentype gebruikt, kunt u namen maken op het gebied dat in kaart is gebracht aan een specifieke geheugenmodule op het socket.

Een naamruimte kan in de modus Raw of Blok worden gemaakt. Een naamruimte die in Raw mode wordt gecreëerd wordt als een ruwe mode naamruimte in het host-OS gezien. Een naamruimte die in de modus Blokken wordt gemaakt, wordt gezien als een sectormodus in de host OS.



Direct Access

Direct Access (DAX) is een mechanisme waarmee toepassingen direct toegang krijgen tot de persistente media van de CPU (via ladingen en winkels), waarbij de traditionele I/O-stapel (paginacache en bloklaag) wordt omzeild.

Configureren

1. Een PMEM-beleid maken

Navigeer naar servers > Een consistent geheugenbeleid en klik op Toevoegen.

Maak een doel, controleer of de geheugenmodus 0% is.

reate Pers	sistent Memory Po	licy		?
Name : Ap Description : General Se Goals Crea Nor Prop Socket Soc All S Mer	ecurity ate Goal erties ket ID : • All So hory Mode (%) : • 0 istent Memory Type : • App D	ckets	? ×	\$
Ty Advanced Filt	er 🛧 Export 🚔 Print			\$
Name	Socket Id	Socket Local DIMM Mode	Capacity (GiB)	
		No data available	ОКС	ancel

Create Persistent Memory Policy

Configure N Y Advance	Socket Id	Socket Local DIMM Mode	Capacity (GiB)
Configure N	ed Filter 🔶 Export 👘 Pri		
Configure N		int	
	Namespace		
		🛨 Add 🗉 Delete 🕕 Modify	
All Sock	kets	0	App Direct
Socket Id		Memory Mode (%)	Persistent Memory Type
Te Advance	ed Filter 🔶 Export 🚔 Pri	int	
Goals			
General	Security		
escription.			
accription :	AppDirect_PMEM		

Opmerking: Als u een aanhoudend geheugenbeleid in een serviceprofiel hebt dat aan een server is gekoppeld, wordt de persistente geheugenconfiguratie op de server **door UCS beheerd**. In de **UCS-beheerde** modus kunt u Cisco UCS Manager en host tools gebruiken om persistente geheugenmodules te configureren en te beheren, anders wordt de persistente geheugenconfiguratie op de server **host-beheerd**. In de **host-beheerde** modus kunt u de host-gereedschappen gebruiken om persistente geheugenmodules te configureren en te beheren.

2. Het voortdurende geheugenbeleid aan het serviceprofiel toewijzen.

Navigeren in op Service Profile > Beleid > Beleid > Beleid voor persisterend geheugen en het eerder gemaakte beleid selecteren

Voorzichtig: Deze actie vereist een herstart van de server

вос	t Order	Virtual Machines	FC Zones	Policies	Server Details	CIMC Sessions	FSM	VIF Paths	Faults	Events	> >
	(+) IPMI	Redfish Access P	rofile Policy								
	+ Pow	er Control Policy									
	+ Scru	b Policy									
	+ Seria	al over LAN Policy									
	(+) State	s Policy									
	⊕ KVM	Management Poli	су								
	+ Pow	er Sync Policy									
	(+) Grap	hics Card Policy									
	Pers	istent Memory Pol	ісу								
	Persistent	Memory Policy : Ap	pDirect_PMEM	•	Create	Persistent Memory Po	olicy				
	Persistent	Memory Policy Instand	ce:								
							ок	Apply	Cancel) (H	elp

3. (Optioneel) Controleer of de modus AppDirect is.

Navigeer naar server > inventaris > aanhoudende geheugen > Regio's.

General	Inventory	Virtual Ma	chines Installed F	irmware	CIMC Sessions	s SEL Logs	VIF Paths	Health Dia	gnostics Faults	Events FSM	> >
Motherboard	CIMC	CPUs (GPUs Memory	Adapters	HBAs I	NICs iSCSI vi	NICs Security	Storage	Persistent Memory		
DIMMS (Configuration	Regions	Namespace								
Advanced Fi	ilter 🕆 Expor	t 📥 Print									≎
i	Soci	ket ld	Local DIMM Slo	t Id DIN	/M Locator Ids	Туре	Total	Capacity (GiB)	Free Capacity (GiB)	Health Status:	
1	Soc	ket 1	Not Applicable	DIN	/IM_A2,DIMM_D	2 AppDirect	928		928	Healthy	
2	Soc	ket 2	Not Applicable	DIN	/M_G2,DIMM_K	2 AppDirect	928		928	Healthy	
з	Soc	ket 3	Not Applicable	DIN	/IM_N2,DIMM_R	2 AppDirect	928		928	Healthy	
4	Soc	ket 4	Not Applicable	DIN	/IM_U2,DIMM_X	2 AppDirect	928		928	Healthy	

		L										
Motherbo	ard CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persistent Memory	
DIMMS	Configuration	Region	s Na	amespace								
Actions				Properties								
Secure Er	ase			Memory Cap	acity (GiB)	:	0		Persistent N	lemory Capa	acity (GiB) : 3712	
				Reserved Ca	pacity (GiB)	:	304		Total Capac	ity (GiB)	: 4021	
				Configured R	esult Error Des	scription :	No Error		Config Resu	ılt	Success	
				Config State		:	Configured	1	Security Sta	te	: Disabled-F	rozen
				Unconfigured	d Capacity	:	304		Inaccessible	e Capacity	: 5	

4. In Windows navigeer naar **Apparaatbeheer > Geheugenapparaten** om de herinneringen te zien.

🗄 Device Manager	-	\times	
File Action View Help			
V 📇 WIN-UTRDOSQL4T1		^	\sim
> 💻 Computer			^
> 👝 Disk drives			
> 🖏 Display adapters			elp
> 🙀 Human Interface Devices			
> 📹 IDE ATA/ATAPI controllers			
> 📖 Keyboards			
✓ ■ Memory devices			
INVDIMM device			h
INVDIMM device			
> 🕕 Mice and other pointing devices			
> 🛄 Monitors			
✓			

5. Gebruik PowerShell om de fysieke status van het geheugen te controleren met het commando **Get-PmemPhysicalDevices.**

eviceId	DeviceType	HealthStatus	OperationalStatus Physical	Location FirmwareRevision	Persistent memory size	Volatile memory size
	INVDINM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
901	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
91	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
901	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
301	INVDIMM device	Healthy	{0k}	101005276	464 GB	Unknown
101	INVDIMM device	Healthy	(0k)	101005276	464 GB	Unknown

6. Gebruik de opdracht **Get-PmemUnusedRegion** om de beschikbare gebieden terug te geven voor toewijzing aan een logisch aanhoudend geheugenapparaat in het systeem.



7. Gebruik de opdracht **New-**PersDisk om een naamruimte in een gebied te maken om de capaciteit mogelijk te maken.

De naamruimte is zichtbaar voor het Windows-besturingssysteem en kan door toepassingen worden gebruikt.



8. Controleer met de opdracht Get-MPMDisk persistente geheugenschijf (Namespace).

İskNumber	Size	HealthStatus	AtomicityType	CanBeRemoved	PhysicalDeviceIds	UnsafeShutdownCount
	928 GD	Healthy	None	True	{1, 101}	0
	928 GB	Healthy	None	True	{1001, 1101}	0
	928 GB	Healthy	None	True	{2001, 2101}	0
	928 GB	Healthy	None	True	{3001, 3101}	0

9. (Optioneel) Navigeer naar de **apparaatbeheer** en controleer de persistente geheugenschijf onder de **aanhoudende geheugenschijf**.



10. In UCS Manager zie je de naamruimte die onder de regio's is gemaakt.

Navigeer naar Server > Uitvinding > Persistent geheugen > Namleuning u ziet de Regio's met de naamruimte in bijlage.

< General Inve	entory Virt	tual Machines	Installed I	Firmware	CIMC Session	ons S	SEL Logs	VIF Paths	Health	Diagnostics	Faults	Events	FSM	> >
Motherboard C	IMC CPU	s GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	s Security	Storag	e Persiste	ent Memory			
DIMMS Configu	uration Re	gions Nar	nespace											
+ - Ty Advanced	filter 🔶 Exp	port 🚔 Print												¢
Name		N	lode			C	Capacity (GiB)			Health	Status:			
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 2														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 3														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			
▼ Region 4														
Namespace Pr	nemDisk1	R	law			9	928			Healthy	/			

11. In Windows kunt u navigeren naar de console voor **diskbeheer** om de nieuwe schijf te bekijken. formatteer de schijf met **MBR-** of **GPT-**partitionering voordat de logische diskbeheerder deze kan activeren.

🜆 Computer Management		1×3,	- 0	×
File Action View Help				
🗢 🔿 🙍 📰 🖬 💼 🗩	🗙 🕑 📑 📴 🗉	1		
🔚 Computer Management (Local	Volume	Layout Type File System Status	Actions	
✓ [™]	— (C:)	Simple Basic NTFS Healthy (Boot, Page File, Crash Dump, Primary Partition)	Disk Management	
> 🕑 Task Scheduler	(Disk 0 partition)	12) Simple Basic Healthy (EFI System Partition)	More Actions	-
> Event Viewer	Becovery	Simple Basic NTES Healthy (Pfimary Partition)		·
3 Shared Folders	- necovery	Simple base into the introduction		
> Performance				
- Device Manager		Initialize Disk ×		
🗸 🔄 Storage		You must initialize a disk before Logical Disk Manager can access it		
> 🝓 Windows Server Backup		Calant data:		
📅 Disk Management		Call Date 2		
Services and Applications		V Disk 3		
		Disk 4		
		✓ Disk 5		
		Use the following partition style for the selected disks:		
	<	MBR (Master Boot Record)	>	
		GPT (GUID Partition Table)	^	
	Basic			
	1490.40 GB	Note: The GPT partition style is not recognized by all previous versions of Windows		
	Online	np, Primary F		
		OK Cancel		
	- Disk 1			
	Basic			
	1490.40 GB	1490.40 GB RAW		
	Online	Healthy (Primary Partition)		
	"O Disk 2			
	Unknown			
	Not Initialized	Upallocated	*	
< >	Unallocated	Primary partition		

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

1. De opdracht **Remove-PmemDisk** verwijdert een specifieke persistente geheugenschijf die kan worden gebruikt als U een mislukte module moet vervangen.



Voorzichtig: Verwijder een persistente schijf die gegevensverlies veroorzaakt op die schijf.

2. Controleer met de opdracht **Get-PmemDisk** de resterende beschikbare persistente geheugenschijf.



3. In UCS Manager onder **Persistent Geheugen** ziet u dat het gebied niet langer de ruimte heeft die is toegewezen zoals in de afbeelding wordt getoond.

Motherboard	CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vNICs	Security	Storage	Persistent Memory	
DIMMS Confi	iguration	Regions	Nar	mespace								
+ - T _e Advance	ced Filter	♠ Export	🖶 Print									¢
Name			Ν	Node			C	apacity (GiB)			Health Status:	
Region 1												
▼ Region 2												
Namespace	PmemDisk	1	F	Raw			92	28			Healthy	
▼ Region 3												
Namespace	PmemDisk	1	F	Raw			92	28			Healthy	
▼ Region 4												
Namespace	PmemDisk	1	F	Raw			92	28			Healthy	

4. Gebruik ook het **IPMCTL**-hulpprogramma om de Intel Optane DC persistente geheugenmodules te configureren en te beheren.

(UEFI) shell of een eindvenster in een besturingssysteem.

5. De **ipmctl show-dimm**-opdracht geeft de in het systeem ontdekte persistente geheugenmodules weer en verifieert of de software met deze modules kan communiceren. Onder andere, deze opdracht voert elke DIMM-id, capaciteit, gezondheidstoestand en firmware-versie uit.

Shell> ipr	mctl show	u −dimm			
DimmID	Capacity	∦ LockState	HealthState		FWVersion
				==:	
0x0001	502.5 Gi	lB ∣ Disabled,	Frozen Healthy	Ι	01.01.00.5276
0x0101	502.5 Gi	iB Disabled,	Frozen Healthy		01.01.00.5276
0x1001	502.5 Gi	iB Disabled,	Frozen Healthy		01.01.00.5276
0x1101	502.5 Gi	iB Disabled,	Frozen Healthy		01.01.00.5276
0x2001	502.5 Gi	iB Disabled,	Frozen Healthy		01.01.00.5276
0x2101	502.5 Gi	iB Disabled,	Frozen Healthy		01.01.00.5276
0x3001	502.5 Gi	iB ∣ Disabled,	Frozen Healthy		01.01.00.5276
0x3101	502.5 Gi	iB ∣ Disabled,	Frozen Healthy		01.01.00.5276
Shell>					

6. De opdracht IPTV-geheugen-middelen geeft de aangeboden capaciteit weer.



7. De ipmctl show-regio commando toont beschikbare regio's, regio 1 heeft vrije capaciteit.

Shell> ipm RegionID	ctl show SocketID	−region PersistentMemoryType	Capacity FreeCapacity	HealthSt
ate				
====				
0x0001	0×0000	AppDirect	928.0 GiB 928.0 GiB	Healthy
0x0002	0×0001	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy
0x0003	0x0002	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy
0x0004	0x0003	AppDirect	928.0 GiB 0 B	Healthy
Shell>				

8. Het commando maakt - naamruimte in de beschikbare regio's.



9. Nu worden alle regio's aan de naamruimte toegewezen, zoals in de afbeelding wordt getoond

Shell> ip RegionID ate	 	tl show · SocketID	-re ===	gion PersistentMemoryType ≔====================================		Capacity	ı :===	F	reeCapacity		HealthSt
====											
0x0001	I	0x0000		AppDirect		928.0 Gi	в	0	В		Healthy
0x0002	Ì	0x0001		AppDirect		928.0 Gi	в	0	В		Healthy
0x0003	Ì	0x0002		AppDirect		928.0 Gi	в	0	в		Healthy
0x0004	I	0x0003		AppDirect		928.0 Gi	в	0	в		Healthy
Shell>											

10. In UCS Manager kunnen we de naamruimte controleren die is gecreëerd onder **Persistent Geheugen** zoals in de afbeelding wordt getoond.

General	Inventory	Virtual Machines		Installed Firmware		CIMC Sessions		SEL Logs VIF Paths		Health D		nostics	Faults	Events	FSM	> >
Motherboard	CIMC	CPUs	GPUs	Memory	Adapters	HBAs	NICs	iSCSI vN	Cs Secu	rity Sto	orage	Persistent	Memory			
DIMMS	Configuration	Regions	Nan	nespace												
+ - Te Advanced Filter 🕆 Export 🖶 Print													¢			
Name			N	lode				Capacity (GiB)			Health Sta	tus:			
Namesp	bace		R	law				928				Healthy				
▼ Region 2																
Namesp	ace PmemDisk	k1	R	ław				928				Healthy				
▼ Region 3																
Namesp	ace PmemDis	k1	R	ław				928				Healthy				
— Region 4																
Namesp	ace PmemDisk	k1	R	taw				928				Healthy				

Opmerking: Bekijk alle beschikbare opdrachten voor IPMCTL: <u>IPMCTL-gebruikershandleiding</u>

Referentie

- UCSM-configuratie en -beheer voor DC-persistente geheugenmodules
- <u>Snelle startgids: Voorziening Intel® Optane™ DC aanhoudend geheugen</u>
- Windows Server: begrijpen en inzetten van aanhoudend geheugen
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>