# Tracing van MAC-adressen in UCS met Nexus 1000V

# Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Netwerktopologie Tracing van MAC-adressen op verschillende netwerksegmenten Verifiëren Problemen oplossen

# Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe MAC-adressen van een virtuele machine- (VM) en VMkernel-interface (VMK) op deze netwerkniveaus kunnen worden getraceerd:

- Cisco Nexus 5000 Series-switches
- Cisco Unified Computing System (UCS) 6248 fabric interconnect (FI)
- VMware ESXi-host
- Cisco Nexus 1000V switch

Het is belangrijk te begrijpen welke kant een VM- of VMK-interface gebruikt voor communicatie voor zowel probleemoplossing als ontwerpaspecten.

## Voorwaarden

### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- vPC-functie in Cisco NX-OS
- Cisco Unified Computing System-systeem
- ESXi van VMware
- Cisco Nexus 1000V switch

#### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cisco Nexus 5020 switch versie 5.0(3)N2(2a)
- Cisco Unified Computing System versie 2.1(1d)

- Cisco Unified Computing System B200 M3-bladeserver met Cisco virtuele interfacekaart (VIC) 1240 (Palo) CNAvSphere 5.1 (ESXi en vCenter)
- Cisco Nexus 1000V-switch versie 4.2(1)SV2(1.1a)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

## Configureren

### Netwerktopologie

In deze voorbeeldinstelling bevinden de VM- en VMK-interfaces op dezelfde host (IP-adres 172.16.18.236) en hetzelfde VLAN 18 (subtype 172.16.18.0/24).

In de Nexus 1000V wordt de host weergegeven als Virtual Ethernet Module (VEM) # 5.

In de UCS is de host in chassis 1 op Bladzijde 1 geïnstalleerd.



### Tracing van MAC-adressen op verschillende netwerksegmenten

Deze procedure beschrijft hoe MAC-adressen op verschillende netwerkniveaus moeten worden getraceerd.

1. Zoek in het vCenter het MAC-adres van de VM die u wilt overtrekken. In dit voorbeeld is het MAC-adres van de VM (ciscolive-vm) 0050:568f:63c:



2. Voer de **esxcfg-vmknic -I** opdracht in op de ESXi-schaal om het MAC-adres van VMKinterface van de host te vinden. In dit voorbeeld is VMK (vmk0) de beheerinterface en heeft een MAC-adres van 0050:56:67:8e:b9:

mc-vsm#	show mac address-	table   in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	5
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	6
mc-vsm#	show mac address-	table   in	63cc		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	4
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	5
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	6
mc-vsm#					

3. Controleer of de MAC-adressen van de VM (ciscolive-vm) en de VMK-interface (vmk0) op de ESXi-host (VEM) en de Nexus 1000V worden geleerd.

Voer op VEM niveau de **vemcmd show I2 18** opdracht in om te bevestigen dat beide MAC adressen aangeleerd zijn:

~ # vemcmd sh	low 12 18				
Bridge domain	7 brtmax 4096, 1	brtcnt	82, timeou	ıt 300	
VLAN 18, swbd	l 18, ""				
Flags: P - P	VLAN S - Secure D	- Drop			
Туре	MAC Address	LTL	timeout	Flags	PVLAN
Static	00:50:56:8f:61:8b	75	0		
Static	00:50:56:8f:a4:a5	67	0		
Dynamic	00:50:56:5f:e9:a8	52	1		
Static	00:50:56:8f:51:97	78	0		
Dynamic	00:0c:29:15:fa:c6	305	27		
Dynamic	00:50:56:5f:88:58	60	1		
Static	00:50:56:8f:63:cc	68	0		
Dynamic	00:50:56:5f:7c:bd	59	1		
Dynamic	00:50:56:a2:14:f2	57	1		
Static	00:50:56:8f:11:3a	50	0		
Static	00:50:56:8f:f5:53	65	0		
Dynamic	00:50:56:a2:46:25	54	1		
Dynamic	00:50:56:8f:62:56	305	2		
Static	00:50:56:8f:21:35	54	0		
Dynamic	00:50:56:8f:86:19	305	192		
Static	00:50:56:8f:d5:fd	58	0		
Dynamic	00:02:3d:40:dd:03	305	4		
Dynamic	00:50:56:b7:70:37	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:c5:07	305	1		
Dynamic	00:50:56:8f:81:09	305	230		
Dynamic	00:0c:29:8b:01:22	305	73		
Dynamic	00:50:56:8f:54:48	305	6		
Dynamic	00:50:56:63:8f:4d	59	1		
Dynamic	00:50:56:8f:17:20	305	0		
Dynamic	00:50:56:8f:90:5b	305	60		
Static	00:50:56:8f:a1:3a	66	0		
Static	00:50:56:8f:45:0b	64	0		
Dynamic	00:50:56:a2:32:6f	63	2		
Dynamic	00:50:56:5f:19:5c	63	1		
Static	00:50:56:8f:90:a4	51	0		
Static	00:50:56:67:8e:b9	49	0		
Dynamic	00:25:b5:10:10:4f	305	306		

Voer op het niveau Nexus 1000V een opdracht voor de **showmac adres-tabel in** om te bevestigen dat beide MAC-adressen op VLAN 18 op VEM # 5 worden geleerd:

mc-vsm#	show mac address-	table   in	8eb9		
18	0050.5667.8eb9	static	0	Veth19	5
18	0050.5667.8eb9	dynamic	0	Po4	6
mc-vsm#	show mac address-	table   in	63cc		
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po1	3
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po2	4
18	0050.568f.63cc	static	0	Veth56	5
18	0050.568f.63cc	dynamic	93	Po4	6
mc-vsm#					

Voer de **show port-channel summary** opdracht voor VEM # 5 in om de poort-kanaal en de lidstaten poorten te zien:

mc-vsr	m#						
mc-vs	m# show port	t-channel	summary				
Flags	: D - Down I - Indiv s - Suspe S - Swite U - Up (1	P vidual H ended r ched R port-chan	- Up in po - Hot-stan - Module-r - Routed nel)	ort-channel (m dby (LACP on removed	members) ly)		
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Port:	s		
1	Pol (SU)	Eth	NONE	Eth3/1(P) Eth3/10(r)	Eth3/2(P)	Eth3/9(r)	
2	Po2 (SU)	Eth	NONE	Eth4/1(P) Eth4/10(P)	Eth4/2(P)	Eth4/9(P)	
3	Po3 (SU)	Eth	NONE	Eth5/1(P) Eth5/10(r)	Eth5/2(P)	Eth5/9(r)	
4	Po4 (SU)	Eth	NONE	Eth6/1(P)	Eth6/2(P)	Eth6/11(P)	

4. Verzamel aanvullende informatie van Nexus 1000V.

Voer de opdracht **Show interface vethernet 56 in** om te zien dat Veth56 overeenkomt met de VM (ciscolive-vm):

mc-vsm# show interface vethernet 56
Vethernet56 is up
Port description is ciscolive-vm, Network Adapter 1
Hardware: Virtual, address: 0050.568f.63cc (bia 0050.568f.63cc)
Owner is VM "ciscolive-vm", adapter is Network Adapter 1
Active on module 5
VMware DVS port 3033
Port-Profile is vApp-Network
Port mode is access
5 minute input rate 80 bits/second, 0 packets/second
5 minute output rate 12552 bits/second, 8 packets/second
Rx
23795 Input Packets 7293075158593488853 Unicast Packets
203449390 Multicast Packets 4294967761 Broadcast Packets
2333878 Bytes
Tx
1350625 Output Packets 4768 Unicast Packets
519692101807 Multicast Packets 4321524090 Broadcast Packets 1345857 Flood Packets
254466737 Bytes
0 Input Packet Drops 0 Output Packet Drops

Typ de opdracht **Show interface** Ethernet 19 om te zien dat Veth19 overeenkomt met de VMK interface (vmk0) van de host:

```
mc-vsm# show interface vethernet 19
Vethernet19 is up
 Port description is VMware VMkernel, vmk0
 Hardware: Virtual, address: 0050.5667.8eb9 (bia 0050.5667.8eb9)
 Owner is VMware VMkernel, adapter is vmk0
 Active on module 5
  VMware DVS port 2110
 Port-Profile is 13
 Port mode is access
 5 minute input rate 12904 bits/second, 1 packets/second
 5 minute output rate 13384 bits/second, 8 packets/second
 Rx
   12200 Input Packets 7310589476873731518 Unicast Packets
   7310589476867241067 Multicast Packets 873444753044241742 Broadcast Packets
   16040625 Bytes
 \mathbf{T}\mathbf{x}
   65549 Output Packets 3731 Unicast Packets
   141938759046 Multicast Packets 137454132371 Broadcast Packets 59221 Flood Packets
   12416427 Bytes
   8227343645136678255 Input Packet Drops 210453427045 Output Packet Drops
```

5. Controleer het lokaliseren van het verkeer van de VM (ciscolive-vm) en VMK interface (vmk0) naar de upstream interfaces van de host.

nc-vsm#	module ve	m 5 exe	ecute	vemcmd	show por	t vsm		
LTL	VSM Port	Admin	Link	State	PC-LTL	SGID	Vem Port	туре
6	Internal	DOWN	UP	FWD	0		vns	
8	Internal	UP	UP	FWD	0			
9	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
10	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
11	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
12	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0	0		
14	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
15	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0			
16	Internal	DOWN	DOWN	FWD	0		ar	_
17	Eth5/1	UP	UP	FWD	305	0	vmnic0	
18	Eth5/2	UP	UP	FWD	305	1	vmnic1	
49	Veth19	UP	UP	FWD	0	1	vmk0	
50	Veth23	UP	UP	FWD	0	1	tinian-sa	an.eth0
51	Veth38	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	sxi-1.eth3
52	Veth37	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-1.eth2
53	Veth22	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	sxi-1.eth
54	Veth21	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-1.eth
55	Veth36	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	sxi-2.eth3
56	Veth35	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-2.eth2
57	Veth25	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-2.eth
58	Veth24	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	sxi-2.eth
59	Veth43	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-3.eth3
60	Veth44	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	sxi-3.eth2
61	Veth45	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-3.eth
62	Veth46	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	sxi-3.eth
63	Veth47	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-4.eth3
64	Veth48	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-4.eth2
65	Veth49	UP	UP	F/B*	0	1	tinian-es	xi-4.eth
66	Veth50	UP	UP	F/B*	0	0	tinian-es	xi-4.eth
67	Veth26	UP	UP	FWD	0	1	tinian-vo	c.eth0
68	Veth56	UP	UP	FWD	0	0	ciscolive	e-vm.eth0
69	Veth31	UP	UP	FWD	0	1	maug-vc.e	eth0
75	Veth59	UP	UP	FWD	0	0	mc-ucsc.e	eth0
78	Veth72	UP	UP	FWD	0	1	mc-dc-2.e	eth0
305	Po3	UP	UP	FWD	0			
F/B: 1	Port is BL	OCKED (	on sor	me of th	e vlans.			

One or more vlans are either not created or not in the list of allowed vlans for this port. Please run "vemcmd show port vlans" to see the details. mc-vsm#

Deze uitvoer toont de SGID-omzetting (Subscriber Group ID) voor de VM (ciscolive-vm) en de VMK-interface (vmk0) naar hun corresponderende VM-netwerkinterfacecontrollers (VMNIC's). In de mapping wordt aangegeven welke VMNIC's worden gebruikt voor communicatie:

- SGID 0 van de VM (ciscolive-vm) komt overeen met SGID 0 van Vmnic0.
- SGID 1 van de VMK-interface (vmk0) komt overeen met SGID 1 van vmnic1.
- 6. Ontvang de MAC-adressen van de VMNIC's via het vCenter of de ESXi-opdrachtregel-

interface (CLI).

navigeer in het vCenter naar de tag Configuration:

mc-vcsa     mc-dc     mc-dc     m film mc-duster	172.16.18.236 VHware ESXi, 5.1.0, 799 Summary Virtual Machines Performan	733 ce Configuration Tasks & E	vents Alarms Permissi	ons Maps So	rage Views Har	rdware Status				
172.16.18.232	Hardware	Network Adapters								
172.16.18.233 172.16.18.234	Deserver	Device	Speed	Configured	Switch	MAC Address				
172.16.18.236	Memory	Cisco Systems Inc Cisco	VIC Ethernet NIC							
anatahan-hv-1	Plenky	vmnic9	20000 Full	Negotiate	vyattavds	00:25:b5:00:00:4d				
anatahan-hv-2	Storage	vmnic8	20000 Full	Negotiate	vSwitch0	00:25:b5:00:00:5d				
ciscolive-vm	Networking	wmnic7	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:2d				
maug-vc	Storage Adapters	vmnic6	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:3d				
mc-dc-1	<ul> <li>Network Adapters</li> </ul>	wmnic5	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:0d				
mc-dc-2	Advanced Settings	wmnic4	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:1d				
me-router	Power Management	vmnic3	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:4c				
mc-vesa	C. Duran	vmnic2	20000 Full	Negotiate	mc-vds	00:25:b5:00:00:5c				
mc-vsm-1	Software	vmnic1	20000 Full	Negotiate	mc-vsm	00:25:b5:00:00:4				
mc-vsm-2	Licensed Features	vmnic0	20000 Full	Negotiate	mc-vsm	00:25:b5:00:00:5f				
👘 rota-esxi-1	Time Configuration									
rota-esxi-2	DNS and Routing									
rota-san	Authentication Services									
a saipan-esxi-1	Power Management									
saipan-esxi-2	Virtual Machine Startup/Shutdown									
👸 saipan-san	Virtual Machine Swapfile Location									
aipan-vc	Security Profile									

Voer in de ESXi CLI de esxcfg-nics -1 opdracht in:

~ 🕴 esx	ofg-nics -l											
Name	PCI	Driver	Link	Speed	Duplex	MAC Address	MTU	Description				
vmnic0	0000:06:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5f	1500	Cisco Systems I	Inc Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic1	0000:07:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4f	1500	Cisco Systems I	Inc Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic2	0000:08:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5c	9000	Cisco Systems I	Inc Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic3	0000:09:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4a	9000	Cisco Systems I	inc Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic4	0000:0a:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:1d	9000	Cisco Systems I	inc Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic5	0000:0b:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:0d	9000	Cisco Systems I	Inc Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic6	0000:00:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:3d	9000	Cisco Systems I	ino Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic7	0000:0d:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:2d	9000	Cisco Systems I	inc Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic8	0000:0e:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:5d	9000	Cisco Systems I	inc Cisco	VIC	Ethernet	NIC
vmnic9	0000:0f:00.00	enic	Up	20000Mbps	Full	00:25:b5:00:00:4d	9000	Cisco Systems I	ino Cisco	VIC	Ethernet	NIC

7. In UCS Manager (UCS Manager) vindt u de virtuele interface-controllers (vNIC's) van de UCS die overeenkomen met VMNIC's:

Servers Law SAN VM Admin	Network FSH						
Nitree: Al ·	Actions	NEC Connection Policy No	amic vRIC Connection Policy thing Selected				
ers Jervice hroffles ∭, root	Pudły JEC/JEA	Facement N	(/v18A Placement Policy rectile vADC/v18A Placement (	Nelecy			
			Antual Set. Select Ad Ad Ad Ad	un Preference (B) 2 2	11 0 12		
		Lan Ca	Connectivity Policy LAN Connectivity Policy on Connectivity Policy Instance: Counter LAN Connectivity Policy	el set>			
B: 25 Server-1-5 B: 25 Server-1-7	d Rel + Dort is P	192					
- A Sub-Organizations lervice Profile Templates	Name	MAC Address	Desired Order	Actual Order	Fabric ID	Desired Placement	AdualPacerert
A. root	-0 vA0C vA0C-0	00-25-85-00-00-5F	1	1	- A	Any	1
D M Service Templete ScanTest	<ul> <li>VAIC VAIC-1</li> </ul>	00-25-05-00-00-4	2			Ary	1
A service and a	- VIC: VIC:-2	00.258540.00.00.80	-	2		Ary .	0
A. root	400, 400, 5	01250500004	C	C			C.
B S Adapter Pakces	40, 40, 4	00.2585-00.00.20			C		0
ii) 第 6006 Defaults	VIC. VIC. 5	00.258540.0040					6
a State Pakes	VIC VIC 4	01.158500.00.30				any .	C
B Sout Pukies	- VICC VIEC-7	00.2585.00.00.20				Any	4
B Host Firmware Packages	ACC ACC 4	00-25-05-00-00-50	2		<u>^</u>	Any	1
<ul> <li> D PHC Access Profiles</li> </ul>	- VN0C VA8C-9	00-25-85-00-00-40	30	30		Any	4

De primaire FI voor vNIC-0 is FI-A, terwijl de primaire FI voor vNIC-1 FI-B is. U kunt nu dat verkeer van de VM (ciscolive-vm) door FI-A wordt vervoerd en dat verkeer van de VMK Interface (vmk0) door FI-B wordt vervoerd.

8. Bevestig dat het MAC-adres van de VM (ciscolive-vm) op FI-A wordt geleerd:

```
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show mac address-table | in 63cc
                                                      F (Veth882)
* 18
          0050.568f.63cc
                           dynamic 0
                                                 F
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos) # show int vethernet 882
Vethernet882 is up
   Bound Interface is port-channel1288
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea2.5ac0 (bia 547f.eea2.5ac0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-0
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
    38196726 unicast packets 130708 multicast packets 99167 broadcast packets
   38426601 input packets 44470647026 bytes
   0 input packet drops
 TX
   18711011 unicast packets 552876 multicast packets 10560283 broadcast packets
   29824170 output packets 9379742901 bytes
    0 flood packets
   0 output packet drops
```

9. Bevestig dat het MAC-adres van de VMK-interface (vmk0) op FI-B is geleerd:

```
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)# show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9
                           dynamic 0
                                                F F (Veth883)
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos)#
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show int vethernet 883
Vethernet883 is up
   Bound Interface is port-channel1287
 Hardware: Virtual, address: 547f.eea3.c7e0 (bia 547f.eea3.c7e0)
Description: server 1/1, VNIC vNIC-1
 Encapsulation ARPA
 Port mode is trunk
 EtherType is 0x8100
 Rx
    30553743 unicast packets 94871 multicast packets 1633080 broadcast packets
   32281694 input packets 32522468006 bytes
    0 input packet drops
 тх
    16919347 unicast packets 588794 multicast packets 8994408 broadcast packets
   26502549 output packets 8364051391 bytes
    0 flood packets
    0 output packet drops
```

10. Controleer het scherpen van deze Veden in hun uplinks met de opdracht Eigen circuitdetail:

```
Mike-Cliff-Pod-16-B /org/service-profile # show circuit detail
Service Profile: Server-1-1
Server: 1/1
    Fabric ID: A
       VIF: 882
        vNIC: vNIC-0
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/88
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
    Fabric ID: B
       VIF: 883
        vNIC: vNIC-1
        Link State: Up
        Oper State: Active
        State Reason:
        Admin Pin: 0/0
        Oper Pin: 0/89
        Encap: Virtual
        Transport: Ether
```

Opmerking: Andere opdrachten die soortgelijke informatie weergeven, **tonen de pinserverinterfaces**, **tonen de pingrens-interfaces**, en **tonen de pininterface vethernet x**.U kunt ook de instellingen voor UCSM controleren:

Epupment, Servers LAN SAN VM Admin	General Storage Netwo	A GOSE HEGS BOOT ON	er   Writual Machines   FC June	s Pokces Server Details FSM	VSF Paths Faults Events			
Filter Al 🛛	a d niv + b	port 👸 Print						
a al	Name	Adapter Part	PEX:Heat Part	PEX Network Part	PS Server Part	VAC	PEQAR	Lok State
0 feren	D - Path A/s	6/PC-1288	km/PC-3025	k#/1005	A/0/1025			
D S for an Profes	- Virtual Crout	H2				VAC-0	APC-88	Up
⊖ A rest	Virtual Circuit	84				VAC-2	A/PC-88	Up
E- Carver-1-1	Wittel Croit	166				980-4	A/PC-88	Up
C 5CS / 40Ca	Wrbal Orbit	168				VAC-6	A/PC-88	Up
VHEAa	- Wittel Orbit	190				90010	A/FC-88	Up
0-0,400	D-Path No.	6/PC-1287	<pre>####C-1153</pre>	4044/1153	8/0/1153			
8 -	- Witel Orbit	180				9460-1	8.PC-99	Up
B - 400 480.3	What Cruit	HE5				VAC-0	8/PC-89	Up
B - C V0C V8C-3	Wittel Crout	HE7				VAC-5	8/PC-89	Up
8-38/v 20/v D=-8	Virtual Circuit	189				VAC-7	8/PC-89	Up
8 -Q VICC VIEC-5	Wittel Orbit	191				VHC-9	8/PC-89	Up

- 11. Bekijk aanvullende informatie over de poortkanalen. In deze configuratie zijn er drie poortkanalen in gebruik voor elke FI. FI-B heeft bijvoorbeeld drie gekoppelde poortkanalen:
  - Poortkanaal 89 is het Link Aggregation Control Protocol (LACP), poortkanaal tussen FI-B en de upstream Nexus 5020.
  - Poortkanaal 1153 wordt automatisch gecreëerd en ligt tussen FI-B en input/output module (IOM)-B.
  - Poortkanaal 1287 wordt automatisch gecreëerd en is tussen IOM-B en Cisco VIC 1240 (blade).
  - 1. Voer de **show port-channel summiere** opdracht in om de poort-kanaalconfiguratie van FI-B te zien:

Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) # show port-channel summary
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
s - Suspended r - Module-removed
S - Switched R - Routed
U - Up (port-channel)
Group Port- Type Protocol Member Ports
Channel
B9 Po89(SU) Eth LACP Eth1/5(P) Eth1/6(P)
1153 Po1153(SU) Eth NONE Eth1/1(P)
1287 Po1287(SU) Eth NONE Eth1/11(P)
Mike-Cliff-Pod-16-B(nxos) #

2. Typ de opdracht Show cdp buren om extra informatie op FI-B te ontdekken en te bekijken:

Mike-Cliff-Pod-16	-B (nxos	)# sh	low cdp	neighb	ors	5						
Capability Codes:	R - Ro S - Sw V - Vo s - Su	uter, itch, IP-Ph pport	H - H H - H ione, D s-STP-I	rans-Br: ost, I - Remo Dispute	idq - 1 tel	ie, IGMP Ly-M	B - , r ana	se geo	burce-Route- Repeater, d-Device,	Brid	ge .	
Device-ID	Lo	cal I	intrfce	Hldtme	Ca	pab	ili	.ty	Platform	1	Port ID	
SJ-SV-C4K-1	mg	mt0		179	R	s I		1	WS-C4506	Gig	5/40	
N5K-Rack16-2 (FLC1	2110027	)Eth1	./5	163		s	Is		N5K-C5020	P-BA	Eth1/22	
N5K-Rack16-1 (SSI1	351055H	)Eth1	/6	157		s	Is		N5K-C5020	P-BF	Eth1/29	
mc-vsm (1981308841	3551897	19)Et	:h1/1/3	1	60		s I	s	Nexus10	<b>v</b> 00	Eth5/2	

3. Voer de **show port-channel summiere** opdracht in om de poort-kanaalconfiguratie van FI-A te zien:

Mike-C Flags:	Mike-Cliff-Pod-16-A(nxos)# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel)										
Group	Port- Channel	Туре	Protocol	Member Ports							
38	Po88 (SU)	Eth	LACP	Eth1/5(P)	Eth1/6(P)						
1025	Po1025 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1(P)							
1288	Po1288 (SU)	Eth	NONE	Eth1/1/1(P)	Eth1/1/3(P)						
Mike-0	Cliff-Pod-16-	-A (nxos) #									

4. Typ de opdracht **Show cdp buren** om extra informatie over FI-A te ontdekken en te bekijken:

Mike-Cliff-Pod-16	-A(nxos) # show cdp	neighbor	S			
Capability Codes:	R - Router, T - Tr S - Switch, H - Ho V - VoIP-Phone, D s - Supports-STP-I	rans-Brid ost, I - - Remote Dispute	ge, B IGMP, ly-Mar	- Sou r - F naged-	rce-Route- Repeater, Device,	Bridge
Device-ID	Local Intrfce	Hldtme C	apabil	lity	Platform	Port ID
SJ-SV-C4K-1	mgmt0	142 R	SI	WS	-C4506	Gig5/39
N5K-Rack16-2 (FLC1	2110027) Eth1/5	147	SI	s	N5K-C5020	P-BA Eth1/10
N5K-Rack16-1 (SSI1	351055H) Eth1/6	121	SI	s	N5K-C5020	P-BF Eth1/11
mc-vsm(1981308841	355189719) Eth1/1/1	167	S	IS	Nexus10	00V Eth5/1

12. Bepaal de specifieke pinning van de interface van het lid van het havenkanaal.

Voer een opdracht voor **show port-channel in** om te zien dat het FI-B-VMK interface (vmk0) MAC-adres is ingesteld op Ethernet1/6 van poortkanaal 89:



Voer een **show port-channel** opdracht in om te zien dat het FI-A-VM (ciscolive-vm) MACadres is gekoppeld aan Ethernet1/5 van port-channel 88:



13. Controleer of de MAC-adressen op de stroomopwaarts gelegen Nexus 5020 zijn geleerd.

Voer een opdracht voor **toppenmac-adres-tabel in** om te zien dat het VMK-interface (vmk0) MAC-adres wordt geleerd op de Nexus 5020-1:

```
N5K-Rack16-1#
N5K-Rack16-1# show mac address-table | in 8eb9
* 18 0050.5667.8eb9 dynamic 10 F F <mark>Po89</mark>
N5K-Rack16-1#
```

Voer een opdracht voor showmac-adressering in om te zien dat het MAC-adres van VM

(ciscolive-vm) wordt geleerd op de Nexus 5020-2:

```
N5K-Rack16-2#
N5K-Rack16-2# show mac address-table | in 63cc
* 18 0050.568f.63cc dynamic 0 F F Po88
N5K-Rack16-2#
```

Wanneer u netwerkproblemen oplossen, helpt dit voorbeeld u snel om te isoleren en te identificeren hoe en waar een adres van MAC wordt geleerd en wat het verwachte pad voor netwerkverkeer is.

# Verifiëren

Verificatieprocedures zijn opgenomen in het configuratievoorbeeld.

## Problemen oplossen

Dit configuratievoorbeeld is bedoeld om te helpen bij het oplossen van netwerken.